

INSTRUCTION

WWW.PILOTLIGHTING.COM

SUPER ROTATION FLUORESCENT LAMP (TF SERIES)


QUALITY AND CHARACTER:

Our fluorescent lamp supporters have fashionable and popular new-style. They are luxurious and elegant, beautiful and light, made in PC high class industrial plastic, assembled with high quality electronic ballast, these fluorescent lamps light up quickly as soon as switching on under super low voltage, they can be used to light in part of the room, also can be used for decorating. The optimum choice for you!

PERFORMANCE:

Cat. No.	Volts	Amps	Hz	P.F.	Lamp Size	Watts
TF-408	120V AC	0.15A	60Hz	0.53	T4	8W
TF-508	120V AC	0.15A	60Hz	0.53	T5	8W
TF-513	120V AC	0.21A	60Hz	0.58	T5	13W
TF-416	120V AC	0.23A	60Hz	0.58	T4	16W
TF-420	120VAC	0.29A	60Hz	0.58	T4	20W
TF-521	120VAC	0.29A	60Hz	0.58	T5	21W
TF-528	120VAC	0.45A	60Hz	0.58	T5	28W
TF-535	120VAC	0.50A	60Hz	0.58	T5	35W

ASSEMBLY/MOUNTING INSTRUCTIONS:



1.Use template to mark screws locations. (Template is inside package), use a small drill, or nail, mark two small starter holes at the marked locations. Place the two small rubber grommets over the mounting screws. until the rubber grommets contact the bottom surface of the cabinet. Then turn the screws another 1/4 turn. The screws must be driven in straight for the fixtures to mount properly. Align the cross hole openings in the bottom plate of the fixtures over the mounting screws, and firmly slide the fixture over in one direction to lock it into place. The fixture can slide toward the front, rear, or from side to side depending on the spacing in your particular installation. The fixture should fit snugly up against the mounting surface. If not, then your screws need to be tightened a little more for an improved fit.

2.Connector the power wire.


3.The ways of disassembling and mounting the fluorescent lamp: When disassemble it, press forward and turn over upward the side of the lampshade with your thumb. When disassemble the fluorescent lamp, rotated the fluorescent lamp ninety degrees. When mount the fluorescent lamp, put the feet of the fluorescent lamp into the trough of the lampholder first, then rotate the fluorescent lamp ninety degrees.

4. Mount the lens last.

Note: Handle with care to avoid breaking lamp.

Adding Fixtures:

Multiple fixture can be linked together for continuous runs with the enclosed connector cable. Do not connect more than 10 units.



LAMPE FLUORESCENTE EXTRA MINCE (SÉRIE TF)


QUALITÉS ET CARACTÉRISTIQUES :

Notre dispositif d'éclairage fluorescent est le luminaire préféré et le plus à la mode, de conception nouvelle. Luxueux et élégant, esthétique et léger, il est fabriqué en plastique industriel polycarbonate de haut de gamme et monté avec ballast électronique d'excellente qualité. Les lampes fluorescentes s'allument aussitôt qu'elles sont branchées sur super basse tension et peuvent être utilisées pour éclairer et décorer n'importe quelle partie d'une pièce. Elles représentent le choix optimal en matière d'éclairage de mobilier et dans les meubles de rangement.

RENDEMENT:

Catégorie no.	Volts	Ampères	Hz	PF	Taille de lampe	Watts
TF-408	120 V c.a.	0,15 A	60 Hz	0,53	T4	8 W
TF-508	120 V c.a.	0,15 A	60 Hz	0,53	T5	8 W
TF-513	120 V c.a.	0,21 A	60 Hz	0,58	T5	13 W
TF-416	120 V c.a.	0,23 A	60 Hz	0,58	T4	16 W
TF-420	120 V c.a	0.29A	60Hz	0.58	T4	20W
TF-521	120 V c.a	0.29A	60Hz	0.58	T5	21W
TF-528	120 V c.a	0.45A	60Hz	0.58	T5	28W
TF-535	120 V c.a	0.50A	60Hz	0.58	T5	35W

INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'ASSEMBLAGE:




Ajout de luminaires :

- 1. Marquez les emplacements des vis à l'aide du gabarit (livré avec la lampe). Utilisez une petite perceuse ou un clou pour faire deux petits trous de démarrage aux emplacements marqués. Posez les deux petits anneaux en caoutchouc par-dessus les vis de montage. Fixez les deux deux vis de montage jusqu'à ce que les anneaux en caoutchouc soient en contact avec la surface inférieure de l'étagère/l'armoire. Donnez ensuite un quart de tour aux vis. Celles-ci doivent être poussées bien droit pour un montage correct. Alignez les fentes cruciformes dans la plaque inférieure des luminaires par-dessus les vis de montage, et faites glisser fermement le luminaire dans une direction pour le fixer bien en place. Le luminaire peut glisser vers l'avant, vers l'arrière ou d'un côté à l'autre suivant l'espacement disponible dans votre installation. Le luminaire doit s'ajuster parfaitement contre la surface de montage. Si ce n'est pas le cas, vous devez resserrer un peu plus les vis pour améliorer le réglage.
- 2. Connectez le câble d'alimentation.
- 3. Voici comment démonter et remonter l'ampoule fluorescente : pour la démonter, appuyez sur l'ampoule et tournez-la avec votre pouce de bas en haut à l'intérieur du réflecteur. Faites ensuite pivoter l'ampoule fluorescente de quatre-vingt dix degrés. Pour remonter l'ampoule fluorescente, introduisez tout d'abord les embases dans les gouttières du réflecteur, puis faites-la pivoter de quatre-vingt dix degrés.
- 4. Montez le verre de protection en dernier.

Remarque : Manipulez avec précaution pour éviter de casser l'ampoule.

Vous pouvez connecter plusieurs luminaires pour un montage en continu à l'aide du câble de connexion livré en option. Ne connectez pas plus de 10 unités.



LÁMPARA FLUORESCENTE SUPER DELGADA (SERIE TF)


CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS:


Nuestras lámparas fluorescentes de sujeción son el estilo de moda más novedoso y popular. Las lámparas son lujosas y elegantes, hermosas y livianas, fabricadas con excelente plástico industrial de policarbonato, y ensambladas con electrodos de la mejor calidad. Estas lámparas fluorescentes se encienden al instante a un voltaje muy bajo, pueden utilizarse para alumbrar cualquier parte de una habitación, y también se utilizan como decoración. Estas luces son la mejor opción para alumbrar muebles o áreas debajo de las repisas o gabinetes.

FUNCIONAMIENTO:

Catálogo No.	Voltios	Amperios	Hz	Factor de potencia	Tamaño de la lámpara	Vatios
TF-408	120V AC	0.15A	60Hz	0.53	T4	8W
TF-508	120V AC	0.15A	60Hz	0.53	T5	8W
TF-513	120V AC	0.21A	60Hz	0.58	T5	13W
TF-416	120V AC	0.23A	60Hz	0.58	T4	16W
TF-420	120VAC	0.29A	60Hz	0.58	T4	20W
TF-521	120VAC	0.29A	60Hz	0.58	T5	21W
TF-528	120VAC	0.45A	60Hz	0.58	T5	28W
TF-535	120VAC	0.50A	60Hz	0.58	T5	35W

INSTRUCCIONES DE MONTAJE:






- Con la plantilla marque la ubicación de los tornillos. (La plantilla viene suministrada con el equipo). Utilice un taladro pequeño o una puntilla y abra dos orificios pequeños en los puntos que acaba de marcar. Coloque los dos aros de refuerzo de goma sobre los tornillos. Coloque los dos tornillos y apriételos hasta que los aros de refuerzo de goma toquen la superficie inferior de la repisa. A continuación apriete los tornillos ¼ de vuelta adicional. Los tornillos deben entrar derechos para que el montaje quede bien asegurado. Alinee las aberturas en cruz en la placa inferior del montaje sobre los tornillos respectivos, y deslice firmemente el montaje en una dirección para que encaje en su lugar. Puede deslizarse hacia la parte delantera y posterior, o de un lado a otro, dependiendo del espaciamiento de esa instalación en particular. El montaje debe ajustar bien contra la superficie sobre la que se está colocando. Si no es así, los tornillos deben apretarse un poco más hasta obtener un mejor ajuste.
- 6. Conecte el cable de potencia.
 - Para desensamblar y montar la lámpara fluorescente: al desensamblar la lámpara, con el dedo pulgar pulse hacia delante y gire hacia arriba la parte lateral de la pantalla de la lámpara. Para desensamblar la lámpara fluorescente, gírela noventa grados. Para montar la lámpara fluorescente, primero coloque las patas de ésta dentro del canal en el portalámparas y luego rote la lámpara noventa grados.
- 8. Por ultimo, monte el lente.

Nota: Manipule la lámpara con cuidado para evitar que se rompa.

Cómo añadir accesorios:

Se pueden encadenar diferentes lámparas utilizando el cable de corriente opcional. No conecte más de 10 unidades.



FCC NOTE:

The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to the equipment. Such modificatior coule void the user's authority to operate the equipment.

This product may cause interference to radio equipment and should not be installed near maritime safety communications equipment or other critical navigation or communication equipment operating between 0.45-30MHz.