HOW TO OPERATE:

- INSTALL THE BATTERY IN TRANSMITTER FIRSTLY THEN EXTEND THE ANTENNA TO THE FULL LENGTH, THEN TURN ON
- INSTALL THE BATTERY IN CHASSIS, THEN TURN ON THE SWITCH.
- OPERATE THE VEHICLE WITH THE JOYSTICK AND STEERING WHEEL.
- TURN OFF THE VEHICLE.
- TURN OFF THE TRANSMITTER.
- REMOVE ALL THE BATTERIES FROM THE VEHICLE AND THE TRANSMITTER.

BATTERY NOTE:

- NON-RECHARGEABLE BATTERIES ARE NOT TO BE RECHARGED.
- DIFFERENT TYPES OF BATTERIES OR NEW AND USED BATTERIES ARE NOT BE MIXED.
- ONLY BATTERIES OF THE SAME EQUIVALENT TYPE AS RECOMMENDED ARE TO BE USED.
- BATTERIES ARE BE INSERTED WITH THE CORRECT POLARITY.
- EXHAUSTED BATTERIES ARE TO BE REMOVED FROM THE TOY.
- WHEN THE PLAY IS OVER, MUST REMOVE ALL THE BATTERIES.
- THE SUPPLY TERMINALS ARE NOT TO BE SHORT-CIRCUITED.
- RECHARGEABLE BATTERIES ARE TO BE REMOVED FROM THE
- TOY BEFORE BEING CHARGED.
- RECHARGEABLE BATTERIES ARE ONLY TO BE CHARGED UNDER ADULT SUPERVISION.

CAUTION:

- THE TOYS IS NOT INTENDED FOR CHILDREN UNDER 6 YEARS OLD.
- BEFORE PLAY THIS TOYS, THESE INSTRUCTIONS BE NECESSARY FOR SAFE OPERATION OF THE TOYS.
 THE PACKAGING HAS TO BE KEPT SINCE IT CONTAIN
- IMPORTANT INFORMATION.
- PLEASE KEEP THIS BOX FOR THE FURTHER INFORMATION.

SAFETY RULES:

SELECT AS SAFE PLACE TO OPERATE YOUR VEHICLE, DO NOT DRIVE IN THE STREET. AVOID WATER OR DAMP LOCATION WHICH MAY DAMAGE THE VEHICLE'S ELECTRONICS. AVOID OPERATION AROUND BABY MONITORS, CORDLESS PHONES, ELECTRIC BASEBOARD HEATERS, HIGH VOLTAGE ELECTRICAL WIRES AND LARGE, STEEL-REINFORCED CONCRETE BUILDINGS ALL OF WHICH MAY CAUSE INTERFERENCE.

FORWARD

diritto

DELANTERO

Avant Vooruit

STOP stop PARADA

Stop

BACKWARD indietro ATRÁS Arrière Achteruit

on/off

TRANSMITTER Trasmettiore TRANSMISOR Transmetteur Transmitter

istruzioni preliminari :

- Inserire la pila nel trasmettitore ed estendere l'antenna per la sua lunghezza totale, poi posizionare l'interruttore in posizione QN.
- Inserire le pile nella base dell'auto controllando le polarità (*-), poi posizionare l'interruttore in posizione ON.
- posizionare l'interruttore in posizione ON.

 Guidare il veicolo con la cloche di sinistra per avanti e ind²(170 e con la cloche di destra per sterzare.
- Spegnere il veicolo una volta terminato di giocare (posizion OFF).
- Spegnere il trasmettitore (posizione OFF).
- Togliere tutte le pile dal veicolo e dal trasmettitore.

NOTE RIGUARDANTI LE PILE :

- Le pile non ricaricabili non devono essere ricaricate, non ricaricare pile alcaline.
- Tipi di pile diverse, pile nuove e pile usate non devono essere mischiate.
- Si raccomanda di utilizzare solamente pile dello stesso tipi.
- Le pile devono essere inserite con la polarità corretta.
 Le pile scariche devono essere tolte dal giocattolo.
- Ouando il gioco è terminato, occorre togliere tutte le pile.
- Le nile ricaricabili devono essere tolte dal giocattolo per essere ricaricate.
- Prima della ricarica, occorre togliere le pile dal giocattolo.
- Le pile ricaricabili devono essere ricaricate solamente con a supervisione
 di un adulto.

Attenzione:

- Questo giocattolo non è adatto a bambini di età inferiore a 72mesi.
 Prima di azionare questo giocattolo, è necessario leggere attertamente
- le istruzioni per motivi di sicurezza.

 Conservate l'imballo perchè contiene informazioni important
- Per fivore conservate questa scatola per ulteriori informazioni.
- Ter ip ore conservate questa sentom per unteriori informazion


Norme di sicurezza:

Seeglieit un luogo sicuro per operare il vs. veicolo. Non guidatelo per la strada. Èvitate luoghi dove c'è acqua perchè potrebbe danneggiare la parte elettronica del veicolo. Evitare di azionare questo veicolo vicino a monitors per bambini, cellulari, elettrodomestici, bollitori elettrici, cavi elettrici ad alto voltaggio, edifici con acciaio rinforzato, perché potrebbero generarsi interferenze al veicolo interferenze.

OPEN

aperto

ABRIR Ouvert Open



MODO DE EMPLEO:

- PRIMERO INSTALAR LAS PILAS EN EL TRANSMISOR, DESPUES COLOCAR EL INTERERUPTOR EN LA POSCION "ON"
 INSTALAR LAS PILAS EN EL CHASIS, DESPUES COLOCAR EL
- INSTALAR LAS PILAS EN EL CHASIS, DESPUES COLOCAR EL INTERUPTOR EN LAS POSICION "ON"
- DIRIGIR EL VEHICULO CON LAS PALANCAS Y EL AJUSTE DE DIRECCION
- APAGE EL VEHICULO
- APAGE EL TRANSMISOR
- RETIRAR LAS PILAS DEL VEHICULO Y DEL TRANSMISOR

NOTAS ACERCA DE LAS PILAS:

- LAS PILAS NO RECARGABLES NO SE INTERAN RECARGAR
- LAS PILAS USADAS Y LAS QUE TODAVIA DISPONGAN DE CARGA NO DEBERAN MEZCLARSE
- NO UTILIZAR PILAS DE DISTINTA EQUIVALENCIA
- LAS PILAS DEBERAN SER INSERTADAS CON LA CORRECTA POLARIDAD
- LAS PILAS AGOTADAS DEBERAN RETIRARSE DEL JUGUETE
 CUANDO TERMINE DE JUGAR, RETIRE TODAS LAS PILAS DEL
- JUGUETE

 LAS FUENTES DE ALIMENTACION NO DEVERAN
- LAS PILAS REGARGABLES DEBERAN RETIRARSE DEL
- JUGUETE ANTES DE PROCEDER A LA RECARGA

 LA REGARGA DE LAS PILAS SE HARA BAJO LA SUPERVISION DE UN ADULTO

PRECAUCION:

- JUGUETE NO RECOMENDADO PARA NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS
- ANTES DE JUGAR, SE DEBRA LEER ESTAS INSTRUCCIONES
 EL ENVASE DEBERA MANTENERSE VA QUE CONTIENE
- INFORMACION IMPORTANTE

 POR FAVOR MANTENGA ESTE ENVASE PARA MAS
- INFORMACION ESTE ENVASE TAKA MAS

NORMAS DE SEGURIDAD :

SELECCIONE UN LUGAR SEGURO PARA JUGAR. NO JUEGE EN LA CALZAZDA. EVITE EL AGUA Y LA HUEMEDAD LAS CUALES PUEDEN DAÑAR LOS ELEMENTOS ELECTRONICOS, EVITE JUGAR CERCA DE TELEFONOS CELULARES, INSTRUMENTOS ELECTRICOS, CALEFATORES ELECTRICOS, CABLES DE ALTO VOLTAJE, ETC.. LOS CUALES PUEDEN CAUSAR INTERFERENCIAS.



Hoe to gebruiken: *

- · Zet eerst de "ON" knop aan en controleer daarna met de joystick of de auto rijdt.
- · Wanneer het spel over is zet dan de auto met de "off" knop uit en verwijder de batterijen uit de auto en zender.

Batterii instructies:

- · Schroef het klepje van het batterijvakje los en plaats de batterijen.
- Let daarbij op de juiste polariteit.
- · Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar
- Gebruik altiid dezelfde batteriien (Alkaline). · Gebruik geen oplaadbare batterijen.
- Vermiid kortsluiting.
- Plaats het klepje terug op het batterijvakje en schroef het stevig vast.
- Niet oplaadbare batterijen niet opnieuw opladen.
- Lege batterijen uit het artikel verwijderen.
- · Verwijder de batterijen uit het artikel als het langere tijd niet gebruikt wordt.
- Het wisselen van de batterijen mag alleen door een volwassene worden uitgevoerd.

Let op

Bewaar de verpakking voor toekomstige referentie.

VEILIGHEIDS REGELS

Kies een veilige plaats uit om met je voertuig te

Riid niet op de weg en vermiid water of vochtige plaatsen die voor het voertuig schadelijk kunnen zijn. Vermijd rijden nabij baby monitors, draadloze telefoons, elektrische apparaten, in gebouwen met dikke muren en elektrische stroomdraden. Deze

OPEN

aperto ABRIR Quvert Open

kunnen allemaal storing veroorzaken.

VEHICLE Veicolo **VFHICULO** Véhicule Voertuia

Utilisation:

- Tournez d'abord le bouton sur "ON" et contrôlez ensuite avec le joystick si la voiture roule.

 • Quand le jeu est terminé, mettez la touche de la
- voiture sur "OFF" et retirez les piles de la voiture et de l'émetteur.

Instructions sur les piles comprises:

- Dévissez le petit volet du compartiment des piles et mettez les piles
- Faites attention à la bonne polarité.
- N'utilisez pas de piles neuves et usagées en même temps.
- Utilisez toujours les mêmes piles (Alkaline).
- N'utilisez pas de piles rechargeables. Évitez les courts-circuits.
- Remettez le petit volet du compartiment des piles en place et revissez-le bien. Ne pas recharger des piles non-rechargeables.
 - Retirez les piles usagées de l'article.
- Retirer les piles si l'article n'est pas utilisé pendant une période durable.
- · Le changement des piles ne peut être fait que par un adulte.

Précaution

CONSERVEZ L'EMBALLAGE COMME RÉFÉRENCE


RÈGLES DE SÉCURITÉ

STEERING sterzo

Choisissez un endroit sûr pour rouler avec votre véhicule.

Ne roulez pas sur la route et éviter l'eau et les endroits humides qui pourraient endommanger le

Éviter de rouler près de babyphones, de téléphones sans fil, d'appareils électriques, dans des bâtiments avec des murs épais et des fils de courant électriques. Tout cela peut causer des perturbations.



MADE IN CHINA prodotto in Cina HECHO EN CHINA Made in China Made in China

	ENGLISH	ITALIANO	FRANÇAIS	DEUTSCH	ESPAÑOL	DANISH	GREEK	NEDERLANDS	NORWEGIAN	PORTUGUÊS
STOP	2 channel full function	2 canali,tutte le funzioni	Toutes fonctions et 2 canaux	2-Kanal vollfunktion	Funciónes completas 2 canales	2 kanal fuld funktion	2 κανάλια πλήρης λειτουργίας	2 Kanalen volledige funktie	2-kanal full funksjon	2 canais com todas as Funções
1.5V	Batteries not included	Batterie non incluse	Piles non inclusè	Batterien nicht enthalten	Pilas no incluida	Batterier not inclded	συμπεριλαμβανόμενος	Batterijen niet bijgelevered	Batterier not included	Pilhas não incluida
6+ AGES	Recommended for ages 6 years and above	Età consigliata: da 6 anni in poi	Recommandé pour les enfants de 6 ans et plus	Empfohlen für Kinder ab 6 Jahre	Recomendado para niños de 6 años y mayores	Anbefales fra aldren 6 år og opefter	Συνιστάται για ηλικίες άνω των 6 ετών	Geschikt voor 6 jaar en ouder	Anbefales fra alderen 6 år og oppover	Recomendado para idade de 6 anos para cima
	Not suitable for children under 3 years because of small parts	Non adatto per bambini al di sotto dei 3 anni a causa di piccole parti	Ne convient pas à un enfant de moins de 36 mois (petits éléments détachables risquant d'être avalés faisant partie du jouet)	Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet wegen verschluckbarer Kleinteile oder funktionsbedingter Klemmgefahr	No apto para niños menores de 3 años por contener piezas pequeñas	ikke anvendelig for børn under 3 år grundet små dele	Απαχυρεύεται η χρήση από παιδιά κάταν του 3 ετάν λόγιο του μικρών ανταλλακτικών του παιχνιδιού.	Vanwege de kleine onderdelen niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar	lkke for barn under 3 år på grunn av små deler	Não recomendáv para crianças menores de 3 anos devido às pequenas peças
<u></u>	Keep this box and the manual for further information	Custodire la scatola del display ed il manuale per futuri riferimenti	Conserver la boîte d' emballage et le manuel pour pouvoir les consulter ultérieurement	Bitte bewahren Sie die Verpackung und die Betriebsanleitung für service-und Nachschlagezwecke auf	Conserve el embalaje y las instrucciones para consultas futuras	Behold æsken og brugsanvisningen ved fremtidige henvendelser	Κρατήστε το κουτί και το βιβλιαράκι οδηγιόν για μελλοντική χρήση	Bewaar de verpakking en de handleiding voor toekomstig ge bruik	↑ Ta vare på originalemballasjen og bruksanvisning for fremtidige henvendelser	Guarde a caixa e o manual para referências futuras









BATTERY
Batterie
Piles
Batterien
Pilas
Batterier
μπαταρία
Batterier
batterier
Pilhas
Batterier





Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- . Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- . Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: To assure continued compliance, any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. (Example - use only shielded interface cables when connecting to computer or peripheral devices).