

In the home screen, select [Controllers] > [Change Grip/Order]. On the next scree press and hold the Sync button for at least seconds. Once paired, the player indicator will

Tip: To unpair hold down the sync button for at least 1 second

Conseil: si les DEL de la manette ne sont pas allumées, débranchez puis rebranchez l s'allument toujours pas, il est possible que le DEL soient à 0 % de luminosité. Vous pouvez changer cela en maintenant le bouton de

fonction enfoncé puis en appuyant sur ZL Conecte el controlador a la consola con el cable micro USB incluido.

Consejo: Si la luz LED en el controlador no está

iluminada, desconecte y vuelva a conectar el cable


USB a la base. Si todavía no se ilumina, es posible que la luz LED tenga un 0% de brillo. Puede cambiarlo si

DE Den Controller mit dem Micro-USB-Kabel an die sole anschließen. Tipp: Sollten die LEDs am Controller nicht leuchten

> und ZL drücken, um diese Einstellung zu änder leagre il controller alla console utilizzando i nicro USB in dotazione.

leuchten, ist die Helligkeit eventuell auf 0 %

Suggerimento: se i LED sul controller non sono Per modificare questa impostazione, tenero



the dock. The controller will breathe red while being charged.

R Connect the controller using the micro USB to Connect the controller using the micro USB to the dock. The controller will breathe red while being charged.

Connect the controller using the micro USB to the dock. The controller will breathe red while being charged.

the dock. The controller will breathe red while being charged.

the dock. The controller will breathe red while being charged.

una función y el LED del botón de función

TIP CONSEIL CONSEJO

function to and the function button LED will R Tout en maintenant le bouton de fonction

comenzará a parpadear.

To disable the back button, double tap

function button.

the back button while holding down the

Pour désactiver le bouton de retour, appuyez

deux fois sur le bouton de retour tout en

maintenant le bouton de fonction enfoncé.

Para desactivar el botón trasero, toque dos

presionado el botón de función.

DE Um die Back-Taste zu deaktivieren, doppelt

Funktionstaste gedrückt hälst.

veces el botón trasero mientras mantien-

auf die Back-Taste tippen, während du die

enfoncé, appuyez sur le bouton de retour auquel vous souhaitez associer une fonction et la DEL du bouton de fonction commencera à clignoter. A la vez que presiona el botón de función,

DEL du bouton de fonction clianotera 3 fois pour indiquer la réussite de l'association. Fresione cualquier botón que desee asignar

Per disattivare il pulsante posteriore, toccare

premuto il pulsante Funzione.

due volte il pulsante posteriore tenendo

función con éxito.

SUGGERIMENTO

3 veces para indicar que se asignó una

DE Drücken Sie eine Taste, die zugewiesen werden soll. anzuzeigen, dass eine Funktion erfolgreich

lampeggerà 3 volte indicando che la funzione è stata mappata correttamente.


> a cambiar el color de la luz LED, sostenga esionado el botón de función y use del color para liberar el botón de función. Consejo: Para una luz de color blanca, sostenga

cliquez avec le joystick gauche.

To change the LED color, hold down the Function button and use the Left/Right on the Dpad to change the color of the LEDs. Save the color setting by releasing the Function button. Tip: For a white color hold down the Function button and click the left stick.

FR Pour changer la couleur des DEL, maintenez le bouton de fonction enfoncé et utilisez les Per cambiare il colore dei LED, tenere couleurs des DEL. Enregistrez le réglage de couleur en relâchant le bouton de fonction. Conseil: pour obtenir une couleur blanche,

> Suggerimento: per un colore bianco, tener clic sullo stick sinistro.



/Rechts auf dem Dpad verwenden. Die arbeinstellung durch Loslassen der Funktionstaste speichern. Tipp: Für die Farbe Weiß die Funktionstaste gedrückt halten und den linken Steuerknüppel button and click the ZR/ZL buttons to increase or decrease brightness. To return to 100% betätigen.

Pour réaler la luminosité, maintenez le bouton de usare il tasto Left/Right (Sinistra) pad per cambiare i colori dei LED. Salvar ZR/ZL pour augmenter ou diminuer la luminosité. Pour revenir à une luminosité de 100 %, parcourez impostazione del colore rilasciando il pulsante Function (Funzione). tous les niveaux de luminosité.

> Ajuste el brillo, sostenga presionado el botón de unción y haga clic en los botones ZR/ZL para aumentar o disminuir el brillo. Para volver al 100%

brightness, cycle though all brightness levels.

naintenez le bouton de fonction enfoncé et



Mode 1 - The LEDs are on and set to your color. Made 2 - The LEDs fade in and out to set color

Mode 2 - Les DEL s'allument et s'éteignent

Para pasar por los modos de iluminación, ostenga presionado el botón de función y presione L o R Modo 1: la luz LED está encendida y tiene el Modo 2: la luz LED tiene un fundido de entrada y salida y tiene el color de su elecc Modo 3: la luz LED pasará por todos colores Modo 4: la luz LED reaccionará al

entweder L oder R drücken. Modus 1 – Die LEDs leuchten und sind auf

Modus 2 - Die LEDs werden ein- und ausgeblendet, um die Farbe einzustellen **Modus 3** – Die LEDs durchlaufen alle Farber Modus 4 – Die LEDs reagieren auf die Bewegung der Steuerknüppel

luminazione tenere premuto il pulsanti

Function (Funzione) e premere L o R

Modo 3 - I LED scorreranno attraverso Modo 4 - I LED reagiranno al movimento



Per scorrere attraverso le modalità di

Modo 1 - I LED sono accesi e impostati sul Modo 2 - I LED lampeggiano lentamente

JS Patents/Brevets aux É.-U.: www.pdp.com/patents

# ENGLISH LIMITED WARRANTY

- proof of purchase from an authorized PDP retailer that clearly shows the date of purchase. ■ Exclusive Remedy and Exclusions • The exclusive remedy for valid claims will be the repair, replacement or refund
- of the product. This warranty does not cover defects caused by accidents, improper or abusive use of the product. nauthorized or improper modifications, repairs or handling. ■ How to Get Service • Purchasers should contact the PDP customer service department at (800) 331-3844 (US and Canada only) or +442036957905 (UK only) or by visiting support.pdp.com or support.pdp-eu.com. Inquiries are
- Your Rights Under Applicable Law This warranty does not affect the legal rights of customers under applicable state, provincial or national laws governing the sale of consumer goods.
- Additional Information for Australian Consumers PDP products come with quarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. The benefits given to you under our express warranty are in addition to other rights and remedies you have under the Australian Consumer

## FRANÇAIS CANADA GARANTIE LIMITÉE

- Couverture et conditions PDP garantit que ce produit sera libre de défauts de fabrication pendant deux ans à partir de sa date originale d'achat. Les défauts de fabrication sont les défauts de matériaux ou de main-d'œuyre déterminés à la discrétion du service à la clientèle de PDP. Cette garantie s'applique uniquement aux acheteurs originaux disposant d'une preuve d'achat valide provenant d'un détaillant agréé de PDP qui illustre clairement la date d'achat.
- Recours exclusif et exclusion Le recours exclusif des réclamations considérées comme étant valides sera la réparation, le remplacement ou le remboursement du produit. Cette garantie ne couvre pas les défauts causés par les accidents, les usages inappropriés ou abusifs de ce produit, les modifications non autorisées ou inadéquates, les unsachgemäße Änderungen, Reparaturen oder Handhabung entstehen. Comment obtenir du service • Les acheteurs doivent contacter le service à la clientèle de PDP au (800) 331-3844
- (États-Unis et Canada seulement) ou en visitant le site support.pdp.com. Nous répondons habituellement aux réclamations dans un délai de 24 heures ouvrables. Vos droits en vertu des lois applicables • Cette garantie n'affecte pas les droits légaux des clients en vertu des lois

applicables dans chaque état, province ou pays régissant la vente de biens de consommation.

- Coverage and Term PDP warrants that this product will be free from manufacturing defects for two years from the ■ Cobertura y plazo • PDP garantiza que este producto estará libre de defectos de fabricación durante dos años a original date of purchase. Manufacturing defects are those defects in materials and/or workmanship, subject to fina partir de la fecha original de compra. Los defectos de fabricación son los defectos en los materiales y/o la mano de determination by PDP's customer service department. This warranty applies only to original purchasers with a valid obra, sujetos a la decisión final del departamento de atención al cliente del PDP. Esta garantía se aplica solamente a los compradores originales con una prueba válida de compra en un distribuidor autorizado de PDP, que muestre
  - claramente la fecha de compra. Recurso exclusivo y exclusiones • El recurso exclusivo para las peticiones válidas será la reparación, sustitución o devolución del producto. Esta garantía no cubre los defectos causados por accidentes, uso indebido o abusivo del

ESPAÑOL GARANTÍA LIMITADA

- producto, modificaciones no autorizadas o incorrectas, reparaciones o manipulación. ■ Cómo obtener ayuda • Los compradores deben ponerse en contacto con el departamento de atención al cliente de PDP a través del teléfono (800) 331-3844 (EE.UU. y Canadá) o +34911982897, o visitando support.pdp.com o support.pdp-eu.com. Normalmente, las preguntas se contestan en las siguientes veinticuatro horas laborables.
- Sus derechos bajo la ley aplicable Esta garantía no afecta a los derechos legales de los clientes bajo las leyes estatales, provinciales o nacionales aplicables que rigen la venta de bienes de consumo.

## DEUTSCH EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

dieser Garantie unberührt.

- Deckung und Laufzeit PDP garantiert, dass dieses Produkt zwei Jahre ab dem ursprünglichen Kaufdatum frei von Herstellungsfehlern ist. Herstellungsfehler sind Fehler im Material und/oder der Verarbeitung nach Maßgabe der endgültigen Festlegung der PDP-Kundenserviceabteilung. Diese Garantie gilt nur für Erstkäufer mit einem gültigen Kaufbeleg, der das Kaufdatum deutlich aufzeigt und von einem autorisierten PDP-Händler stammt.
- umfasst die Reparatur, den Austausch oder die Rückerstattung des Produkts. Diese Garantie gilt nicht für Mängel, die durch Unfälle, unsachgemäße oder missbräuchliche Verwendung des Produkts, sowie durch unbefugte oder

staatlichen, provinziellen oder einzelstaatlichen Rechtsvorschriften zum Verkauf von Konsumgütern bleiben von

- Ausschließliches Rechtsmittel und Ausschlüsse Das ausschließliche Rechtsmittel für berechtigte Ansprüche
- Kundenservice Käufer erreichen den PDP-Kundenservice telefonisch unter +494087408688 oder über das Internet unter support.pdp-eu.com. Anfragen werden gewöhnlich innerhalb von 24 Geschäftsstunden beantwortet. ■ Ihre Rechte nach geltenden Rechtsvorschriften • Die gesetzlichen Rechte des Kunden gemäß geltenden

## ITALIANO GARANZIA LIMITATA

- Copertura e termine PDP garantisce che questo prodotto sarà esente da difetti di fabbricazione per due anni dalla data di acquisto originale. I difetti di fabbricazione sono i difetti nei materiali e/o nella lavorazione e sono determinati, da ultimo, dal reparto di assistenza clienti di PDP. La presente garanzia vale soltanto per gli acquirenti originali in possesso di una prova di acquisto valida rilasciata da un rivenditore PDP che mostra chiaramente la data di acquisto.
- Rimedio esclusivo ed esclusioni In caso di reclami validi, il rimedio esclusivo sarà la riparazione, sostituzione o rimborso del prodotto. La presente garanzia non copre difetti dovuti ad incidenti, uso improprio o anomalo del prodotto, modifiche, riparazioni o manipolazione non autorizzati o impropri.
- Come ottenere il servizio Gli acquirenti devono contattare il reparto assistenza clienti PDP telefonando al numero +390294753553 o visitando il sito support.pdp-eu.com. Solitamente tutte le richieste ricevono una risposta entro 24
- I diritti del consumatore in base alla legge in vigore La presente garanzia non influenza i diritti legali dei clienti stabiliti dalle leggi statali, provinciali o nazionali che governano la vendita di beni di consumo.

# PORTUGUÊS GARANTIA LIMITADA

- Cobertura e Termo A PDP garante que este produto estará livre de defeitos de fabrico durante dois anos a partir da data de compra. Defeitos de fabrico são os defeitos em materiais e/ou fabrico, sujeitos a aprovação final pelo departamento de serviço de apoio ao cliente da PDP. Esta garantia aplica-se apenas a compradores originais com comprovativo de compra válido de uma loja autorizada pela PDP que mostre claramente a data de compra.
- Via de Recurso Exclusivas e Exclusões A via de recurso exclusiva para queixas válidas será a reparação, substituição ou reembolso do produto. Esta garantia não cobre defeitos causados por acidentes, uso indevido ou abusivo do produto, manuseamento, modificações ou reparações impróprias ou não autorizadas.
- Como Obter o Serviço Os compradores devem contactar o departamento de serviço de apoio ao cliente em +442036957905 ou visitando support.pdp-eu.com. Quaisquer questões costumam obter resposta dentro de um prazo ■ Os seus Direitos de Acordo com a Lei Aplicável • Esta garantia não afeta os direitos legais dos consumidores de

acordo com a lei estadual, provincial ou nacional aplicável referente à venda de bens de consumo.

### MAGYAR KORLÁTOZOTT GARANCIA

- Hatály és időtartam A PDP garantálja, hogy ez a termék az eredeti vásárlás dátumától számítva két évig mentes a gyártási hibáktól. Gyártási hibának minősülnek az anyaghibák és/vagy a megmunkálási hibák, a PDP vevőszolgálati osztálya általi végső döntésének megfelelően. Ez a garancia kizárólag az eredeti vásárlókra érvényes, akik rendelkeznek egy hivatalos PDP viszonteladótól kapott, a vásárlást igazoló nyugtával, amelyen egyértelműen szerepel
- Kizárólagos jogorvoslat és kizárások A kizárólagos jogorvoslat érvényes panaszok esetén javítás, csere vagy a
- termék árának visszafizetése. Ez a garancia nem terjed ki balesetek, a termék nem rendeltetésszerű használata vagy rongálása, nem engedélyezett vagy szabálytalan módosítások, javítások és kezelés miatt bekövetkezett hibákra. ■ Szerviz igénylése • A vásárlók vegyék fel a kapcsolatot a PDP ügyfélszolgálati osztályával a +442036957905 telefonszámon, vagy látogassanak el a support.pdp-eu.com oldalra. A megkereséseket huszonnégy üzleti órán belül
- Az Ön jogai a hatályos törvények szerint Ez a garancia nem befolyásolja a vásárlóknak a fogyasztási cikkek értékesítésére vonatkozó, hatályos állami, tartományi vagy nemzeti jogszabályok által biztosított törvényes jogait.

### POLSKI GWARANCJA OGRANICZONA

- Zakres i okres ochrony gwarancyjnej PDP gwarantuje, iż produkt pozostawać będzie wolny od wad produkcyjnych przez okres dwóch lat od daty pierwotnego zakupu. Z zastrzeżeniem norm przyjętych przez dział obsługi klienta PDP i według jego ostatecznego zdania, za wady produkcyjne uważa się wady materiałowe i / lub produkcyjne. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie wyłącznie wobec pierwotnego nabywcy, za okazaniem stosownego dowodu zakupu wystawionego przez autoryzowanego partnera PDP i wyraźnie określającego datę zakupu.
- nie prawidłowego lub niewłaściwego użycia produktu, nie upoważnionych lub nie prawidłowych modyfikacji, napraw ■ Procedura reklamacyjna • Nabywcy winni skontaktować się z działem obsługi klienta PDP, dzwoniąc pod nr tel.

wynikające z przepisów właściwego stanu, prowincji lub państwa i dotyczące sprzedaży towarów konsumpcyjnych.

- Dækning og betingelser PDP garanterer at dette produkt ikke er behæftet med fabrikationsfejl i to år efter den originale købsdato. Fabrikationsfejl er defekter i materialer og/eller udførelse som er underlagt PDP's endelige afgørelse i kundeserviceaf delingen. Denne garanti er kun gældende for den oprindelige køber med et købsbevis fra en autoriseret PDP forhandler hvoraf købsdatoen tydeligt fremgår.
- eller tilbagebetaling af varens pris. Denne garanti omfatter ikke defekter der er forårsaget af ulykker, upassende anvendelse eller
- misbrug af produktet, uautoriserede ændringer, reparationer eller håndtering. ■ Sådan kontaktes service • Køberen bør kontakte PDP kundeserviceafdelingen på +31208080923 eller besøg support.pdp-eu.com. ørgsler besvares normalt inden for fireogtyve timer på hverdage.

## SVENSKA BEGRÄNSAD GARANTI

- eller återbetalningen av produkten. Denna garanti täcker inte skador som orsakats av olyckor, felaktig eller ovårdsam användning av ■ Wyłączny środek prawny i wyłączenia • Za wyłączny środek prawny uznaje się naprawę, wymianę lub zwrot kosztów produkten, otillåten eller olämplig modifiering, reparation eller hantering. produktu określonego jako wadliwy. Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad wynikających z wypadków,
- +442036957905 lub poprzez stronę support.pdp-eu.com. Odpowiedzi udzielane są zwykle w ciągu dwudziestu

# DANSK BEGRÆNSET GARANTI

- Eksklusivt retsmiddel og undtagelser Det eksklusive retsmiddel for gyldige erstatningskrav omfatter reparation, udskiftning
- Dine rettigheder under gældende lov Denne garanti påvirker ikke kundens juridiske rettigheder under gældende stats, regionale eller nationale love ifm. salg af forbrugsvarer.

- Täckning och villkor PDP garanterar att denna produkt kommer vara fri från fabriksfel under två år. från och med det ursprungliga inköpsdatumet. Fabriksfel är defekter i material och/eller utförande, med förbehåll för PDPs kundtjänstavdelning avslutande avgörande. Denna garanti gäller endast för den ursprungliga köparen tillsammans med ett giltigt inköpsbevis från en auktoriserad PDP-återförsäljare som tydligt visar inköpsdatumet. ■ Exklusiv kompensation och undantag • Den exklusiva kompensationen för godkända anspråk består av reparationen, utbytet
- Hur man skaffar tjänsten Köpare bör kontakta PDP-kundtjänstavdelning på +442036957905 eller besöka support.pdp-eu.com. Förfrågningar besvaras vanligtvis inom tjugofyra arbetstimmar. ■ Dina rättigheter under gällande lag • Denna garanti påverkar inte kundens lagliga rättigheter under gällande statliga-, regionala-
- Prawa klienta wynikające z obowiązujących przepisów Niniejsza gwarancja nie ma wpływu na prawa klientów

# FRANÇAIS FRANCE GARANTIE LIMITÉE

- Couverture et modalités PDP garantit que ce produit sera libre de défauts de fabrication durant une période de deux ans à parti de sa date originale d'achat. Les défauts de fabrication sont les défauts de matériaux et/ou de main-d'œuvre, sujets à la détermination finale du service à la clientèle de PDP. Cette garantie s'applique uniquement aux acheteurs originaux disposant d'un preuve d'zzachat valide provenant d'un détaillant agréé de PDP qui illustre clairement la date d'achat.
- Recours exclusif et exclusion Le recours exclusif sera la réparation, le remplacement ou le remboursement du produit. Cette garantie ne couvre pas les défauts causés par les accidents, les usages inappropriés ou abusifs de ce produit, les modifications non autorisées ou inadéquates, les réparations ou les manipulations non autorisées.
- Comment contacter le service clientèle Les acheteurs doivent contacter le service à la clientèle de PDP au +33184886234 ou en nt le site support.pdp-eu.com. Nous répondons habituellement aux réclamations dans un délai de 24 heures ouvrables.
- Vos droits en vertu des lois applicables Cette garantie n'affecte pas les droits légaux des clients en vertu des lois applicables dans chaque État, province ou pays régissant la vente de biens de consommation.

# FCC AND IC STATEMENT FOR WIRELESS PRODCUTS

### Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

- co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful nterference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by
- —Reorient or relocate the receiving antenna.
- —Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Operation is subject to the following two conditions:

# which the receiver is connected.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or

## Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne ne equipment complies with FCC RF exposure limites set forth for an uncontrolled environment. The equipment must not be

- turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following ) This device may not cause interference.
- —Increase the separation between the equipment and receiver.
- —Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to
- This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and it also complies with provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

### 1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada,. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotopically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

d'un type de d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

fy 5

- This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exemptés de licence conformes aux RSS (RSS)
- d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences. (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de
- FCC ID: X5B-500137 IC: 8814A-500137




Afterglow® Wireless Deluxe Switch Controlle

To contact us regarding your PDP product, please reach out to our Customer Experience Team at 1-800-331-3844 (US and Canada only) or online at support.pdp.com.


NINTENDO











ktionstaste gedrückt halten und Back-Taste drücken, der eine Funktion zugeordnet werden soll, sodass die Funktionstasten-LED anfängt

pulsante posteriore sul quale si desidera mappare una funzione e il LED del pulsante Funzione comincerà a lampeggiare.

indicating a successfully mapped function





el botón de función y haga clic en la palanca

de brillo, pase por todos los niveles de brillo.

ZR/ZL per aumentare o diminuire la luminosità Per tornare alla luminosità al 100%, scorrere tutti i livelli di luminosità.

nction enfoncé puis cliquez sur les boutons Per regolare la luminosità, tenere premuto il

gedrückt halten und die ZR-/ZL-Tasten drücken,

um die Helliakeit zu erhöhen oder zu reduzieren

Pour faire défiler les modes d'illumination. appuyez sur L ou R. Mode 1 - Les DEL sont allumées et réglées sur

des manettes.

graduellement en utilisant la couleur définie. Mode 3 - Les DEL alterneront entre toutes Mode 4 - Les DEL réagiront aux mouvements



Mode 3 – The LEDs will cycle through all colors. Mode 4 - The LEDs will react to the movement



www.pdp.com



