

## **FRONT**





SUPERHUMAN HEARING™

Use Superhuman Hearing™ Mode to

pinpoint quiet audio cues like

enemy footsteps and weapon reloads

\_e mode Superhuman Hearing™ permet d'entendre le moindre son, comme les pas

un adversaire ou le rechargement d'une arm

PlayStation® 4 (with optical) PlayStation® 4 (without optical)

ACTIVE NOISE CANCELLATION

Turtle Beach headsets with Active Noise-Cancellation are designed to keep you

present and fully immersed in your games. With the press of a button, our advanced noise-cancelling technology actively listens for external sounds and

then cancels it out so you stay focused on the task at hand. Enjoy hearing pure

game and chat audio, and nothing else.

Grâce à l'isolation acoustique active, les écouteurs de Turtle Beach vous permette

de plonger au cœur de vos jeux. Il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour que notre technologie d'isolation acoustique innovante se mette à identifier et à

éliminer les bruits de fond afin que vous puissiez vous concentrer pleinement su votre objectif. Découvrez la joie d'un son pur et cristallin en jeu ou en chat.

1. Configurações» Som e tela» Configurações de saída de áudio»

Porta de saída principal» DIGITAL OUT (OPTICAL)
2. Selecione Dolby Digital 5.1ch. NÃO selecione DTS 5.1ch
3. Vá a Definições >> Som e Ecră >> Definições de saída áudio >> Formato de áudio (prioridade)

5. Vá a Definições » Dispositivos » Dispositivos de Áudio

Primär utdataport» Digital Out" (OPTICAL)

Välj Dolby Digital S. Piglat od (61 1634)
 Välj Inte DTS 5.1 kan
 Gå till Inställningar >> Ljud och bildskärm >>
 interpretational (naintens)

och utdataenhet 7. Ställ in Utdata till hörlurar till Chattljud

6. Selecione "USB Headset (Turtle Beach Stealth 700)" como

9. Selecione "Ajustar nível do microfone" e siga as instruções de calibração

1. Inställningar »Ljud och bildskärm» Inställningar för ljudutdata»

6. Välj USB-headset (Turtle Beach Stealth 700) som både indataenhet

8. Ställ in volymkontroll (hörlurar) till maximal nivå 9. Välj Justera mikrofonnivå och följ instruktionerna på skärmen för att

1. Insteadinger in Section of Instead in Insteadinger adult-office Primaire uitvoeraansluiting» Digital Out" (OPTICAL)
2. Selecteer Dolby Digital 5.1ch. Selecteer DTS 5.1ch NIET
3. Ga naar Instellingen >> Geluid en scherm >> Instellingen audio-uitvoer >> Audio-indeling (prioriteit)
4. Selecteer Bitstream (Dolby)
6. Ga para letallingen audio-uitvoer audio-uitvoer

5. Ga naar Instellingen >> Apparaten >> Audioapparaten

6. Selecteer USB-headset (Turtle Beach Stealth 700) voor invoer-

Stel Volumebediening (hoofdtelefoon) in op maximaal
 Selecteer Microfoonniveau aanpassen en volg de instructies in beeld om je microfoon te kalibreren

4. Selecione "Bitstream (Dolby)"

4. Välj Bitström (Dolby)

kalibrera din mikrofon

## **BACK**

