




EN Instruction Manual | Xbox 360® console
FR Mode d'emploi | console Xbox 360
ES Manual de instrucciones | consola Xbox 360
IT Manuale di istruzioni | console Xbox 360
DE Anleitung | Xbox 360 Konsole



EN A) Barillet
1. Directionnel pad
2. Heart rate sensor/metal pad
3. Battery compartment
B) Stock
4. Bouton d'accès
5. BACK Button
6. Xbox Guide button and Ring of Light
7. START button
8. Trigger
9. Shock release lever
10. Stick
11. Heart rate sensor/metal pad
C) Sensor bar
12. Lampe d'état de la batterie
13. Bouton pour réinitialiser la barre de capteur
14. Bouton pour éteindre/réinitialiser la barre de capteur

FR A) Barillet
1. Bouton multidirectionnel
2. Capteur fréquence cardiaque/puce métallique
3. Compartiment pour les piles
B) Culasse
4. Touche de connexion
5. Touche BACK
6. Touche Xbox Guide et Anneau lumineux
7. Touche START
8. Triggrer
9. Levier pour libérer la croix
10. Joystick
11. Capteur fréquence cardiaque/puce métallique
C) Barre du sensor
12. Lampe d'état de la barre de capteur
13. Bouton pour réinitialiser la barre de capteur
14. Interrupteur du temporisateur de suspension de la barre du sensor

ES A) Cañón
1. Mando de dirección
2. Sensor cardíaco/placa metálica
3. Compartimento para las pilas
B) Culata
4. Botón de conexión
5. Botón BACK (Retroceso)
6. Botón Xbox Guide y Anillo de Luz
7. Botón START
8. Gatillo
9. Palanca de desenganche de culata
10. Stick
11. Sensor cardíaco/placa metálica
C) Barra del sensor
12. Luz de estado de la barra del sensor
13. Botón para reiniciar la barra del sensor
14. Interruptor del temporizador de suspensión de la barra del sensor

IT A) Canna
1. Tasto direzionale
2. Sensore battito cardiaco/Placca metallica
3. Compartimento per le pile
B) Cintura
4. Tasto di connessione
5. Tasto BACK (Ritorno)
6. Tasto Xbox Guida e Anello di Luce
7. Tasto START
8. Gattillo
9. Palanca di desenganche della canna
10. Stick
11. Sensore battito cardiaco/Placca metallica
C) Barra del sensore
12. Spia di stato della barra del sensore
13. Tasto per la reinizializzazione della barra del sensore
14. Interruttore timer di sospensione della barra del sensore

DE A) Lauf
1. Direktionsknopf
2. Herzfrequenzstethoskop/
Metallplatte
3. Batteriehalter
B) Schlagstück
4. Verbindungsstück
5. Pulsante Indietro
6. Anello di illuminazione di Xbox e
Ring of Light
7. Pulsante di avvio
8. Gattillo
9. Leva di rilascio del calcio
10. Joystick
11. Tasto di controllo
12. Placca di metallo della canna
C) Sensorleiste
12. Sensorleiste-Statusleuchte
13. Reset-Taste Sensorleiste
14. Sensorleiste-Schaltzeit

IMPORTANT! Before using the Xbox 360 console with this product, read the Xbox 360 console instruction manual for safety, health, and other information regarding the use of the console.
IMPORTANT! Avant d'utiliser la console Xbox 360 avec ce produit, consultez son manuel d'instructions pour des informations de santé et de sécurité importantes concernant l'utilisation de la console Xbox 360.
IMPORTANTE! Antes de usar la consola Xbox 360 con este producto, lea el manual de instrucciones de la consola Xbox 360 para obtener información sobre seguridad, salud y otras consideraciones relativas al uso de la consola Xbox 360.
WICHTIG! Bevor Sie die Xbox 360 Konsole mit diesem Produkt verwenden, lesen Sie im Handbuch zur Xbox 360 Konsole die Kapitel zu Sicherheit und Gesundheit sowie die weiteren Informationen zur Verwendung der Spielkonsole.

AVERTISSEMENT Ce produit peut être confondu avec un fusil. Ne pas le porter ou l'utiliser dans un endroit où il est interdit. Modifiez la couleur ou les marques réglementaires pour que ce produit ressemble à une arme à feu et démontez-le pour empêcher qu'il ne soit utilisé comme arme. Ne pas produire un effet de brandisement ou de démonstration publics pour ce produit en public pour éviter de provoquer la confusion et la peur.

ADVERTENCIA! Este producto puede confundirse con un arma de fuego. No lo lleve ni utilice en lugares donde esté prohibido. Cambie la coloración o las marcas regulares para que este producto parezca más un arma que una pistola y desmontelo para impedir que sea usada como arma. No produzca efectos de intimidación o exhibición pública con este producto en público para evitar provocar confusión y miedo.

ATTENZIONE! Questo prodotto può essere confuso con un fucile. Non lo indossare o utilizzarlo in luoghi dove è vietato. Cambiare la colorazione o le marche regolari in modo che questo prodotto sembri più un fucile che una pistola e smontarlo per impedire che venga utilizzato come arma. Non creare effetti di intimidazione o dimostrazioni pubbliche con questo prodotto in pubblico per evitare di suscitare confusione e paura.

ADVERTENCIA! Dieses Produkt kann wie ein Feuerwaffe verwechselt werden. Tragen Sie es nicht oder benutzen Sie es an Orten, an denen das ist verboten. Ändern Sie die Farbe oder Markierung, um dieses Produkt mehr wie eine Waffe zu erscheinen und entfernen Sie es, um zu verhindern, dass es als Waffe benutzt wird. Erstellen Sie keine Bedrohungseffekte oder -demonstrationen mit diesem Produkt in öffentlichen Bereichen, um Verwirrung und Angst zu verhindern.

WICHTIG! Diese Produkt kann wie ein Feuerwaffe verwechselt werden. Tragen Sie es nicht oder benutzen Sie es an Orten, an denen das ist verboten. Ändern Sie die Farbe oder Markierung, um dieses Produkt mehr wie eine Waffe zu erscheinen und entfernen Sie es, um zu verhindern, dass es als Waffe benutzt wird. Erstellen Sie keine Bedrohungseffekte oder -demonstrationen mit diesem Produkt in öffentlichen Bereichen, um Verwirrung und Angst zu verhindern.

AVERTISSEMENT! Ce produit peut être confondu avec un fusil. Ne pas le porter ou l'utiliser dans un endroit où il est interdit. Modifiez la couleur ou les marques réglementaires pour que ce produit ressemble à une arme à feu et démontez-le pour empêcher qu'il ne soit utilisé comme arme. Ne pas produire un effet de brandisement ou de démonstration publics pour ce produit en public pour éviter de provoquer la confusion et la peur.

ADVERTENCIA! Este producto puede confundirse con un arma de fuego. No lo lleve ni utilice en lugares donde esté prohibido. Cambie la coloración o las marcas regulares para que este producto parezca más un arma que una pistola y desmontelo para impedir que sea usada como arma. No produzca efectos de intimidación o exhibición pública con este producto en público para evitar provocar confusión y miedo.

ATTENZIONE! Questo prodotto può essere confuso con un fucile. Non lo indossare o utilizzarlo in luoghi dove è vietato. Cambiare la colorazione o le marche regolari in modo che questo prodotto sembri più un fucile che una pistola e smontarlo per impedire che venga utilizzato come arma. Non creare effetti di intimidazione o dimostrazioni pubbliche con questo prodotto in pubblico per evitare di suscitare confusione e paura.

ADVERTENCIA! Dieses Produkt kann wie ein Feuerwaffe verwechselt werden. Tragen Sie es nicht oder benutzen Sie es an Orten, an denen das ist verboten. Ändern Sie die Farbe oder Markierung, um dieses Produkt mehr wie eine Waffe zu erscheinen und entfernen Sie es, um zu verhindern, dass es als Waffe benutzt wird. Erstellen Sie keine Bedrohungseffekte oder -demonstrationen mit diesem Produkt in öffentlichen Bereichen, um Verwirrung und Angst zu verhindern.

WICHTIG! Diese Produkt kann wie ein Feuerwaffe verwechselt werden. Tragen Sie es nicht oder benutzen Sie es an Orten, an denen das ist verboten. Ändern Sie die Farbe oder Markierung, um dieses Produkt mehr wie eine Waffe zu erscheinen und entfernen Sie es, um zu verhindern, dass es als Waffe benutzt wird. Erstellen Sie keine Bedrohungseffekte oder -demonstrationen mit diesem Produkt in öffentlichen Bereichen, um Verwirrung und Angst zu verhindern.

AVERTISSEMENT! Ce produit peut être confondu avec un fusil. Ne pas le porter ou l'utiliser dans un endroit où il est interdit. Modifiez la couleur ou les marques réglementaires pour que ce produit ressemble à une arme à feu et démontez-le pour empêcher qu'il ne soit utilisé comme arme. Ne pas produire un effet de brandisement ou de démonstration publics pour ce produit en public pour éviter de provoquer la confusion et la peur.

ADVERTENCIA! Este producto puede confundirse con un arma de fuego. No lo lleve ni utilice en lugares donde esté prohibido. Cambie la coloración o las marcas regulares para que este producto parezca más un arma que una pistola y desmontelo para impedir que sea usada como arma. No produzca efectos de intimidación o exhibición pública con este producto en público para evitar provocar confusión y miedo.

ATTENZIONE! Questo prodotto può essere confuso con un fucile. Non lo indossare o utilizzarlo in luoghi dove è vietato. Cambiare la colorazione o le marche regolari in modo che questo prodotto sembri più un fucile che una pistola e smontarlo per impedire che venga utilizzato come arma. Non creare effetti di intimidazione o dimostrazioni pubbliche con questo prodotto in pubblico per evitare di suscitare confusione e paura.

ADVERTENCIA! Dieses Produkt kann wie ein Feuerwaffe verwechselt werden. Tragen Sie es nicht oder benutzen Sie es an Orten, an denen das ist verboten. Ändern Sie die Farbe oder Markierung, um dieses Produkt mehr wie eine Waffe zu erscheinen und entfernen Sie es, um zu verhindern, dass es als Waffe benutzt wird. Erstellen Sie keine Bedrohungseffekte oder -demonstrationen mit diesem Produkt in öffentlichen Bereichen, um Verwirrung und Angst zu verhindern.

WICHTIG! Diese Produkt kann wie ein Feuerwaffe verwechselt werden. Tragen Sie es nicht oder benutzen Sie es an Orten, an denen das ist verboten. Ändern Sie die Farbe oder Markierung, um dieses Produkt mehr wie eine Waffe zu erscheinen und entfernen Sie es, um zu verhindern, dass es als Waffe benutzt wird. Erstellen Sie keine Bedrohungseffekte oder -demonstrationen mit diesem Produkt in öffentlichen Bereichen, um Verwirrung und Angst zu verhindern.

AVERTISSEMENT! Ce produit peut être confondu avec un fusil. Ne pas le porter ou l'utiliser dans un endroit où il est interdit. Modifiez la couleur ou les marques réglementaires pour que ce produit ressemble à une arme à feu et démontez-le pour empêcher qu'il ne soit utilisé comme arme. Ne pas produire un effet de brandisement ou de démonstration publics pour ce produit en public pour éviter de provoquer la confusion et la peur.

ADVERTENCIA! Este producto puede confundirse con un arma de fuego. No lo lleve ni utilice en lugares donde esté prohibido. Cambie la coloración o las marcas regulares para que este producto parezca más un arma que una pistola y desmontelo para impedir que sea usada como arma. No produzca efectos de intimidación o exhibición pública con este producto en público para evitar provocar confusión y miedo.

ATTENZIONE! Questo prodotto può essere confuso con un fucile. Non lo indossare o utilizzarlo in luoghi dove è vietato. Cambiare la colorazione o le marche regolari in modo che questo prodotto sembri più un fucile che una pistola e smontarlo per impedire che venga utilizzato come arma. Non creare effetti di intimidazione o dimostrazioni pubbliche con questo prodotto in pubblico per evitare di suscitare confusione e paura.

ADVERTENCIA! Dieses Produkt kann wie ein Feuerwaffe verwechselt werden. Tragen Sie es nicht oder benutzen Sie es an Orten, an denen das ist verboten. Ändern Sie die Farbe oder Markierung, um dieses Produkt mehr wie eine Waffe zu erscheinen und entfernen Sie es, um zu verhindern, dass es als Waffe benutzt wird. Erstellen Sie keine Bedrohungseffekte oder -demonstrationen mit diesem Produkt in öffentlichen Bereichen, um Verwirrung und Angst zu verhindern.

WICHTIG! Diese Produkt kann wie ein Feuerwaffe verwechselt werden. Tragen Sie es nicht oder benutzen Sie es an Orten, an denen das ist verboten. Ändern Sie die Farbe oder Markierung, um dieses Produkt mehr wie eine Waffe zu erscheinen und entfernen Sie es, um zu verhindern, dass es als Waffe benutzt wird. Erstellen Sie keine Bedrohungseffekte oder -demonstrationen mit diesem Produkt in öffentlichen Bereichen, um Verwirrung und Angst zu verhindern.

AVERTISSEMENT! Ce produit peut être confondu avec un fusil. Ne pas le porter ou l'utiliser dans un endroit où il est interdit. Modifiez la couleur ou les marques réglementaires pour que ce produit ressemble à une arme à feu et démontez-le pour empêcher qu'il ne soit utilisé comme arme. Ne pas produire un effet de brandisement ou de démonstration publics pour ce produit en public pour éviter de provoquer la confusion et la peur.

ADVERTENCIA! Este producto puede confundirse con un arma de fuego. No lo lleve ni utilice en lugares donde esté prohibido. Cambie la coloración o las marcas regulares para que este producto parezca más un arma que una pistola y desmontelo para impedir que sea usada como arma. No produzca efectos de intimidación o exhibición pública con este producto en público para evitar provocar confusión y miedo.

ATTENZIONE! Questo prodotto può essere confuso con un fucile. Non lo indossare o utilizzarlo in luoghi dove è vietato. Cambiare la colorazione o le marche regolari in modo che questo prodotto sembri più un fucile che una pistola e smontarlo per impedire che venga utilizzato come arma. Non creare effetti di intimidazione o dimostrazioni pubbliche con questo prodotto in pubblico per evitare di suscitare confusione e paura.

ADVERTENCIA! Dieses Produkt kann wie ein Feuerwaffe verwechselt werden. Tragen Sie es nicht oder benutzen Sie es an Orten, an denen das ist verboten. Ändern Sie die Farbe oder Markierung, um dieses Produkt mehr wie eine Waffe zu erscheinen und entfernen Sie es, um zu verhindern, dass es als Waffe benutzt wird. Erstellen Sie keine Bedrohungseffekte oder -demonstrationen mit diesem Produkt in öffentlichen Bereichen, um Verwirrung und Angst zu verhindern.

WICHTIG! Diese Produkt kann wie ein Feuerwaffe verwechselt werden. Tragen Sie es nicht oder benutzen Sie es an Orten, an denen das ist verboten. Ändern Sie die Farbe oder Markierung, um dieses Produkt mehr wie eine Waffe zu erscheinen und entfernen Sie es, um zu verhindern, dass es als Waffe benutzt wird. Erstellen Sie keine Bedrohungseffekte oder -demonstrationen mit diesem Produkt in öffentlichen Bereichen, um Verwirrung und Angst zu verhindern.

AVERTISSEMENT! Ce produit peut être confondu avec un fusil. Ne pas le porter ou l'utiliser dans un endroit où il est interdit. Modifiez la couleur ou les marques réglementaires pour que ce produit ressemble à une arme à feu et démontez-le pour empêcher qu'il ne soit utilisé comme arme. Ne pas produire un effet de brandisement ou de démonstration publics pour ce produit en public pour éviter de provoquer la confusion et la peur.

ADVERTENCIA! Este producto puede confundirse con un arma de fuego. No lo lleve ni utilice en lugares donde esté prohibido. Cambie la coloración o las marcas regulares para que este producto parezca más un arma que una pistola y desmontelo para impedir que sea usada como arma. No produzca efectos de intimidación o exhibición pública con este producto en público para evitar provocar confusión y miedo.

ATTENZIONE! Questo prodotto può essere confuso con un fucile. Non lo indossare o utilizzarlo in luoghi dove è vietato. Cambiare la colorazione o le marche regolari in modo che questo prodotto sembri più un fucile che una pistola e smontarlo per impedire che venga utilizzato come arma. Non creare effetti di intimidazione o dimostrazioni pubbliche con questo prodotto in pubblico per evitare di suscitare confusione e paura.

ADVERTENCIA! Dieses Produkt kann wie ein Feuerwaffe verwechselt werden. Tragen Sie es nicht oder benutzen Sie es an Orten, an denen das ist verboten. Ändern Sie die Farbe oder Markierung, um dieses Produkt mehr wie eine Waffe zu erscheinen und entfernen Sie es, um zu verhindern, dass es als Waffe benutzt wird. Erstellen Sie keine Bedrohungseffekte oder -demonstrationen mit diesem Produkt in öffentlichen Bereichen, um Verwirrung und Angst zu verhindern.

WICHTIG! Diese Produkt kann wie ein Feuerwaffe verwechselt werden. Tragen Sie es nicht oder benutzen Sie es an Orten, an denen das ist verboten. Ändern Sie die Farbe oder Markierung, um dieses Produkt mehr wie eine Waffe zu erscheinen und entfernen Sie es, um zu verhindern, dass es als Waffe benutzt wird. Erstellen Sie keine Bedrohungseffekte oder -demonstrationen mit diesem Produkt in öffentlichen Bereichen, um Verwirrung und Angst zu verhindern.

AVERTISSEMENT! Ce produit peut être confondu avec un fusil. Ne pas le porter ou l'utiliser dans un endroit où il est interdit. Modifiez la couleur ou les marques réglementaires pour que ce produit ressemble à une arme à feu et démontez-le pour empêcher qu'il ne soit utilisé comme arme. Ne pas produire un effet de brandisement ou de démonstration publics pour ce produit en public pour éviter de provoquer la confusion et la peur.

ADVERTENCIA! Este producto puede confundirse con un arma de fuego. No lo lleve ni utilice en lugares donde esté prohibido. Cambie la coloración o las marcas regulares para que este producto parezca más un arma que una pistola y desmontelo para impedir que sea usada como arma. No produzca efectos de intimidación o exhibición pública con este producto en público para evitar provocar confusión y miedo.

ATTENZIONE! Questo prodotto può essere confuso con un fucile. Non lo indossare o utilizzarlo in luoghi dove è vietato. Cambiare la colorazione o le marche regolari in modo che questo prodotto sembri più un fucile che una pistola e smontarlo per impedire che venga utilizzato come arma. Non creare effetti di intimidazione o dimostrazioni pubbliche con questo prodotto in pubblico per evitare di suscitare confusione e paura.

ADVERTENCIA! Dieses Produkt kann wie ein Feuerwaffe verwechselt werden. Tragen Sie es nicht oder benutzen Sie es an Orten, an denen das ist verboten. Ändern Sie die Farbe oder Markierung, um dieses Produkt mehr wie eine Waffe zu erscheinen und entfernen Sie es, um zu verhindern, dass es als Waffe benutzt wird. Erstellen Sie keine Bedrohungseffekte oder -demonstrationen mit diesem Produkt in öffentlichen Bereichen, um Verwirrung und Angst zu verhindern.

WICHTIG! Diese Produkt kann wie ein Feuerwaffe verwechselt werden. Tragen Sie es nicht oder benutzen Sie es an Orten, an denen das ist verboten. Ändern Sie die Farbe oder Markierung, um dieses Produkt mehr wie eine Waffe zu erscheinen und entfernen Sie es, um zu verhindern, dass es als Waffe benutzt wird. Erstellen Sie keine Bedrohungseffekte oder -demonstrationen mit diesem Produkt in öffentlichen Bereichen, um Verwirrung und Angst zu verhindern.

AVERTISSEMENT! Ce produit peut être confondu avec un fusil. Ne pas le porter ou l'utiliser dans un endroit où il est interdit. Modifiez la couleur ou les marques réglementaires pour que ce produit ressemble à une arme à feu et démontez-le pour empêcher qu'il ne soit utilisé comme arme. Ne pas produire un effet de brandisement ou de démonstration publics pour ce produit en public pour éviter de provoquer la confusion et la peur.

ADVERTENCIA! Este producto puede confundirse con un arma de fuego. No lo lleve ni utilice en lugares donde esté prohibido. Cambie la coloración o las marcas regulares para que este producto parezca más un arma que una pistola y desmontelo para impedir que sea usada como arma. No produzca efectos de intimidación o exhibición pública con este producto en público para evitar provocar confusión y miedo.

ATTENZIONE! Questo prodotto può essere confuso con un fucile. Non lo indossare o utilizzarlo in luoghi dove è vietato. Cambiare la colorazione o le marche regolari in modo che questo prodotto sembri più un fucile che una pistola e smontarlo per impedire che venga utilizzato come arma. Non creare effetti di intimidazione o dimostrazioni pubbliche con questo prodotto in pubblico per evitare di suscitare confusione e paura.

ADVERTENCIA! Dieses Produkt kann wie ein Feuerwaffe verwechselt werden. Tragen Sie es nicht oder benutzen Sie es an Orten, an denen das ist verboten. Ändern Sie die Farbe oder Markierung, um dieses Produkt mehr wie eine Waffe zu erscheinen und entfernen Sie es, um zu verhindern, dass es als Waffe benutzt wird. Erstellen Sie keine Bedrohungseffekte oder -demonstrationen mit diesem Produkt in öffentlichen Bereichen, um Verwirrung und Angst zu verhindern.

WICHTIG! Diese Produkt kann wie ein Feuerwaffe verwechselt werden. Tragen Sie es nicht oder benutzen Sie es an Orten, an denen das ist verboten. Ändern Sie die Farbe oder Markierung, um dieses Produkt mehr wie eine Waffe zu erscheinen und entfernen Sie es, um zu verhindern, dass es als Waffe benutzt wird. Erstellen Sie keine Bedrohungseffekte oder -demonstrationen mit diesem Produkt in

