

device may not cause harmful interference, a

des Communications (FCC). Son utilisation est soumise au areil ne doit pas causer d'interférences, et

itivo no debe causar interferencias v

ositivo debe aceptar cualquier tipo de interferencia, inclui que puedan causar un funcionamiento no deseado de

usceptibles d'altérer son bon fonctionnement.

ADVERTENCIA:

PELIGRO DE ASFIXIA — Contiene piezas pequer

R/C NIDJA STEEL MEGAZORO



If you have questions or difficulty operating this toy DO NOT RETURN IT TO THE STORE Call us **Toll-Free:** 888-656-5869

Monday - Friday between 10:00am - 4:00 pm Pacific Standard Time or email us at: customerservice@nkok.com

Si vous avez des questions ou des difficultés à faire fonctionner ce jouet NE PAS RETOURNER AU MAGASIN Appelez-nous sans frais: 888-656-5869

Lundi - Vendredi entre 10h00-16h00 heure normale du Pacifique ou par courriel à: customerservice@nkok.com

Si tiene alguna duda o dificultad de utilizar este juguete NO LO DEVUELVA A LA TIENDA Llame al número gratuito: 888-656-5869

Lunes - Viernes entre las 10:00 am - 4:00 pm Hora del Pacífico o envíenos un correo electrónico a: customerservice@nkok.com



ntents and color may vary slightly from images shown. Please retain packaging for future reference.

Table des matières et la couleur peuvent varier légèrement à partir 'images indiqué. Se il vous plaît garder l'emballage pour référence future. itenidos y colores pueden variar un poco de imágenes que se muestran. Por favor guarde el paquete para referencias futuras

Slide SWORD handle 95HIELD ■ Glisser la poignée ÉPEE ® BOUCLIER 🕽 🕲 Deslizar el mango ESPADA 9*ESCUDD* 9*5*///*07* l Bépée

CONTENTS

CONTENU

CONTENIO

R/C NIDJA STEEL

MEGAZORO

9*ESPADA*

€ BCROWN

®COURONNE

9CORONA

a COURNE aux 2 emplacements . e côté de la tête. Faites glisser la ouionne vers le bas et tournez lans le sens des aiguilles d'une nontre jusqu'à ce que le morceau de ouronne d'or soit vers S Alinee las 2 clavijas en el interior de la CORONA a las 2 ranuras en el lado de la D Alignez les 4 chevilles à l'intérieur du BOUCLIER aux 4 chevilles à l'extérieur du bras gauche et appuyez-les ensemble.


HOW TO INSTALL ACCESSORIES

COMMENT INSTALLER DES ACCESSOIRES

CÓMO INSTALAR ACCESORIOS

• Alinee las 4 clavijas en el interior del ESCUDO a las 4 clavijas en el exterior del

BATTERY INSTALLATION INSTALLATION DE LA BATTERIE INSTALACIÓN DEBATERÍAS



Remove the battery cover by removing the screw and Install 2 X 1.5V AAA LR03 batteries (not included) into transmitter eplace the battery cover ensuring you so replace the screw.

 Retirez le couvercle de la batterie en retirant la vis et Installez 2 piles X 1.5V AAA LR03 (non fournies) dans l'é assurant la polarité correcte (+/-) comme indiqué. Remplacez le couvercle de la batterie en vous assurant

Remove the battery cover by removing the screw and lifting up the cover. Remove batteries*. ransmitter ensuring the correct polarity (+/-) as shown Replace the battery cover ensuring you also replace the screw.

Retirez le couvercle de la batterie en retirant la vis et en soulevant la couverture. Retirer les batteries * nstallez de nouvelles piles 4 X 1.5V AA LR06 (non ournies) dans l'émetteur assurant la polarité correct

Remplacez également la vis.

(*Included batteries are for demonstration purposes only and should be replaced upon purchase for optimal performance) 🐞 (* Les piles incluses sont uniquement à des fins de démonstration et doivent être remplacées lors de l'achat pour une performance optimale 🦻 (* Las baterías incluidas son para propósitos de demostración solamente y deben ser substituidas en la compra para el funcionamiento óptimo)

COMMENT PATRE CÓMO PARAR

Ninia Steel Megazord can be used indoors/outdoors, Please see SAFETY PRECAUTIONS for more info

ON/OFF - Press button on center of chest to power on Ninia Steel Megazord Ninia Steel Megazord will be covery Mode" for approximately 13 seconds. Press any button on the transmitter within that time frame pair. If unable to pair within that time frame and Ninia Steel Megazord powers down, press button on c n and repeat pairing procedure. After pairing, the Ninja Steel Megazord will automatically power down ss button on center of chest to power down (power down sequence takes approximately 10 seconds).

HOW TO PAIR

Hold button to power down faster. Ninja Steel Megazord peut être utilisé à l'intérieur / à l'extérieur. Consultez les PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ pour plus d'informations.

1 ON/OFF - Appuyez sur le bouton au centre de la poitrine pour allumer Ninja Steel Megazord. Ninja Steel azord sera en mode "Découverte" pendant environ 13 secondes. Appuvez sur n'importe quel bouton c émetteur dans ce délai pour paire. Si vous ne parvenez pas à se coupler dans ce délai et que Ninja Steel gazord est éteinte, appuvez à nouveau sur la poitrine et répétez la procédure d'appariement. Aprè l'appariement, le Ninja Steél Megazord s'arrêtera automatiquement après environ 2 minutes d'inactivité

Appuyez sur le bouton au centre de la poitrine pour l'éteindre (la séquence de mise sous tension dure envir 10 secondes). Maintenez le bouton enfoncé pour allumer plus rapidement.

Ninja Steel Megazord se puede utilizar en interiores y exteriores. Vea las PRECAUCIONES DE SEGURIDAD para

ON/OFF - Presione el botón en el centro del pecho para encender el Ninja Steel Megazord. Ninja Steel d estará en "Discovery Mode" durante aproximadamente 13 segundos. Presione cualquier botón e transmisor dentro de ese marco de tiempo para emparejar. Si no puede emparejar dentro de ese marco de mpo y Ninja Steel Megazord se apaga, pulse de nuevo el botón en el pecho y repita el procedimiento de parejamiento. Después del emparejamiento, el Ninja Steel Megazord se apagará automáticamente

Presione el botón en el centro del pecho para apagar (la secuencia de encendido tarda aproximadamente segundos). Mantenga presionado el botón para apagar más rápido.

HOW TO USE COMMENT UTILISER CÓMO UTILIZAR

• All of the following functions are only possible after pairing the Ninja Steel Megazord with the transmitter: 2 WALK FORWARD - Ninja Steel Megazord walks approximately 6 steps forward with single push. Hold for

3 LIGHTS ON - Press to power on lights.

4 SPIN LEFT - Spins wheels under feet and pivots Ninja Steel Megazord to the left. **S** WALK BACKWARD - Ninja Steel Megazord walks approximately 6 steps backward with single push. Hold

SPIN RIGHT - Spins wheels under feet and pivots Ninja Steel Megazord to the right.

RECORD MODE - Press once to enter record mode and then press any sequence of buttons except on" to program a sequence. Each move will be registered with a beep. Record up to 30 moves! Press Playback to end record mode and to playback entire sequence.

B PLAY BACK MODE - Play back the recorded actions recorded in record mode. Press any action button to

SLIDE FORWARD - Slides forward. Hold for continuous sliding.

UICTORY MODE MOVE - Spins left and right, slides forward plays victory sound. 1 BATTLE MODE 2 - Slides forward, left spin , right spin, slides backwards, plays battle mode sound.

E SLIDE BACKWARD - Slides backward. Hold for continuous sliding.

BATTLE MODE 1 - Spins left & right, slides forward, slides backwards, & plays battle mode sound.

HOW TO USE [CONTINUED] COMMENT UTILISER (A CONTINUÉ) CÓMO UTILIZAR (CONTINUADO)

©Toutes les fonctions suivantes ne sont possibles qu'après l'apparition du Megazord Ninja Steel avec l'émetteur:

WALK FORWARD - Ninja Steel Megazord marche environ 6 pas en avant avec une seule pression. Tenir pour

3 LUMIÈRES ON - Appuyez sur pour allumer les lumières. 4 SPIN GAUCHE - Tourne les roues sous les pieds et pivote Ninja Steel Megazord vers la gauche.

MALK BACKWARD - Ninja Steel Megazord marche environ 6 étapes en arrière avec une seule pression.

6 SPIN RIGHT - Tourne les roues sous les pieds et pivote Ninja Steel Megazord vers la droite.

B PLAY BACK MODE - Lecture des actions enregistrées enregistrées en mode enregistrement. Appuyez sur n'importe quel bouton d'action pour annuler la lecture.

SLIDE FORWARD - Diapositives vers l'avant. Tenir pour un glissement continu.

D VICTORY MODE MOVE - Tourne à gauche et à droite, les glissières vers l'avant jouent le son de la victoire. MODE DE BATTERIE 2 - Glisse vers l'avant, tourne à gauche, tourne à droite, glisse vers l'arrière, écoute le

SLIDE BACKWARD - Glisse vers l'arrière. Tenir pour un glissement continu.

🗈 MODE DE BATTERIE 1 - Tourne à gauche et à droite, glisse vers l'avant, glisse vers l'arrière, et joue le son du

Todas las funciones siguientes sólo son posibles después de emparejar el Ninja Steel Megazord con el

CAMINAR HACIA ADELANTE - Ninja Steel Megazord camina aproximadamente 6 pasos adelante con un solo empuje Mantenga pulsado para caminar continuamente.

ENCIENDE LUCES - Presiónelo para encender las luces. A VUELTA HACIA IZQUIERDA - Gira las ruedas bajo los pies y pivotes Ninja Steel Megazord a la izquierda.

6 CAMINAR HACIA ATRÁS - Ninja Steel Megazord camina aproximadamente 6 pasos hacia atrás con un solo empuje. Mantenga pulsado para caminar continuamente.

S VUELTA HACIA DERECHA - Gira las ruedas bajo los pies y pivotes Ninja Steel Megazord a la derecha.

secuencia de botones excepto "luces encendidas" para programar una secuencia. Cada movimiento se registrará con un pitido. iRegistra hasta 30 movimientos! Pulse Reproducción para finalizar el modo de grabación y para reproducir la secuencia completa. MODO DE REPRODUCIR - Reproduce las acciones grabadas grabadas en el modo de grabación. Presione cualquier botón de acción para cancelar la reproducción.

RECORRE HACIA ADELANTE - Se desliza hacia adelante. Mantenga presionado para el deslizamiento

MODO DE CAMPIÓN - Gira a la izquierda ya la derecha, las diapositivas hacia adelante reproducen el

MODO DE BATALLA 2 - Se desliza hacia adelante, giro a la izquierda, giro a la derecha, se desliza hacia atrás. reproduce sonido de modo de batalla.

DIAPOSITIVA - Se desliza hacia atrás. Mantenga presionado para el deslizamiento continuo.

MODO DE BATALLA 1 - Gira a la izquierda y derecha, se desliza hacia delante, se desliza hacia atrás, y reproduce el sonido del modo de batalla.

SAFETY PRECAUTIONS PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ PRECAUCIONES DE SECURIDAD

📵 Recommended to use on a smooth flat surface such as wooden flooring, linoleum, tile, cement, etc. in an

WaterThick carpet

Sand/Dust Heat High surfaces (tables, curbs, stairs etc.)

DO NOT operate your Ninja Steel Megazord on the street! 🚯 Recommandé à utiliser sur une surface plane et lisse comme le parquet, le linoléum, la tuile, le ciment, etc.

Herbe Tapis épais

Sable / poussière Des surfaces hautes (tables, bordures, escaliers, etc.)

NE PAS utiliser votre Ninja Steel Megazord dans la rue! Se recomienda utilizar sobre una superficie lisa y plana, como pisos de madera, linóleo, baldosas, cemento,

Por favor evite: Césped Alfombra gruesa Rocas

Arena / polvo
Superficies altas (mesas, bordillos, escaleras, etc.)

NO opere su Ninja Steel Megazord en la calle!

3 GENERAL BATTERY SAFETY INFORMATION Read and follow operating instructions.

. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries. 3. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.

4. Batteries are to be inserted with the correct polarity. xhausted batteries are to be removed from the produc The supply terminals are not to be short-circuited.

Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged.

Rechargeable batteries are only to be charged by an adult. O. Dispose of battery(ies) safely. 1. Do not dispose of this product in a fire. The batteries inside may explode or leak. . Batteries should be changed by adults only.

DINFORMATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ BATTERIE

l. Ne pas mélanger de piles neuves et usagées

2. N'utilisez pas à la fois des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou piles rechargeables

3. Seules les piles de type identique ou équivalent comme recommandés doivent être utilizes. 4. Les piles doivent être insures evoke la polarity correct

Routes les piles doivent être retirees due product. Les bones delamination ne doivent ne pas être chiaroscuris . Non rechargeables ne doivent ne pas être recharges.

8. Les accumulators doivent être retirees du produit avant d'être inculpé. Les piles rechargeables ne doivent être appliqués par un adulte.) leter les batteries en toute sécurité

11. Ne pas jeter ce produit dans un incendie. Les piles à l'intérieur peuvent exploser ou couler. 12. Les piles doivent être changées par un adulte.

S INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE LA BATERÍA

Lea v siga las instrucciones de uso. No mezcle baterías nuevas y vieia

2. No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbón-zinc) o baterías recargables (níquel-cadmio . Sólo baterías del tipo igual o equivalente recomendado van a utilizar.

Las baterías deben insertarse con la polaridad correcta. 5. Las haterías deben quitarse del producto 6. Los terminales de alimentación no deben ser cortocircuitado

No recargables no deben recargarse. 8. Acumuladores deben quitarse del producto antes de cargarlas. 9. Las baterías recargables son sólo para ser cargado por un adult), Deseche las baterías con seguridad,

11. No Deseche este producto en un incendio. Las baterías pueden explotar o gotear. 12. Baterias solo pueden ser cambiadas por Adultos.

CAUTION: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the ECC Rules These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful erference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: -Regrient or relocate the receiving antenna

Increase the separation between the equipment and receiver. -Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

authority to operate the equipment.

This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired

ATTENTION: Les modifications ou modifications apportées à cette unité non expressément approuvées par la partie responsable de la

his device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this

operation of the device. Conforms to ASTM F963 standard.

conformité pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

REMARQUE: cet équipement a été testé et s'est déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont concues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, neut causer des interférences nuisibles aux communications radio

ependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoqui des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et éteindre l'équipement, utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes: -Reorient ou relocalisez l'antenne de réception.

 Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur. Connectez l'équipement dans une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté. - Demandez de l'aide au concessionnaire ou à un technicien de radio / télévision expérimenté

Cet appareil et son antenne ne doivent pas être localisés ou fonctionner avec d'autres antennes ou transmetteurs

et appareil est conforme aux normes RSS exonérées de licence d'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les nterférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil. Conforme à la norme ASTM F963.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones en esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento

residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones

puede causar interferencia periudicial a las comunicaciones de radio Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

-Reorientar o reubicar la antena receptora. -Aumente la separación entre el equipo y el receptor

podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto al que está conectado el recentor Consulte al distribuidor o un técnico de radio / TV con experiencia para obtener ayuda.

* Este dispositivo y su antena no deben estar ubicados conjuntamente ni funcionar en conjunto con ninguna otra antena o transmisor.

iste dispositivo cumple con los estándares RSS de licencia de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo. Cumple con la norma ASTM F963.













2017 NKOK, Inc. Irwindale, CA 91706, USA.

Power Rangers R/C Megazord IM AVC6711-101117-V1.2 Spec. List Dims.



