



FSLC/FSLD/ FSLH/FSCC/FSCD/FSCH




























4 VELUX® 5


















8 VELUX® 9




ENGLISH: To complete installation, follow instructions for control keypad KLI 110.


ESPAÑOL: Para completar la instalación, siga las instrucciones para el teclado de control KLI 110.


FRANÇAIS: Afin de finir l'installation, référer aux instructions pour le bloc numérique KLI 110.


日本語: ブラインドを作動させるには、リモコンの初期設定が必要です。 別冊KLI110取扱説明書「初期設定」、に従って設定をして下さい。





































16 VELUX® 17




ENGLISH: To complete installation, follow instructions for control keypad KLI 110.


ESPAÑOL: Para completar la instalación, siga las instrucciones para el teclado de control KLI 110.

FRANÇAIS: Afin de finir l'installation, référer aux instructions pour le bloc numérique KLI 110.

日本語: ブラインドを作動させるには、リモコンの初期設定が必要です。 別冊KLI110取扱説明書「初期設定」、に従って設定をして下さい。









S: VELUX America Inc. 1-800-88-VELUX VELUX Canada Inc. 1 800 88-VELUX (888-3589) VELUX Australia Pty. Ltd 1300 859 856

6

AU:

VELUX New Zealand Ltd. 0800 650 445 VELUX-Japan Ltd. 0570-00-8145

www.velux.com

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR FSLC/FSLD/FSLH/FSC/FSCD/FSCH. ©2013 VELUX GROUP ®VELUX AND THE VELUX LOGO ARE REGISTERED TRADEMARKS USED UNDER LICENCE BY THE VELUX GROUP INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR FSLC/FSLD/FSLH/FSCC/FSCD/FSCH. @2013 VELUX GROUP @VELUX ET LE LOGO VELUX SONT DES MARQUES DE COMMERCE DÉPOSÉES ET EMPLOYÉES SOUS LICENCE DE VELUX GROUPE