Main Part Location

J2
L2
C3
IC1
R2
L5
R5
R8
R7
C23
L7
C22
C25
L8
C21
IC3
L6
R38
C28
R23
R36
C4
R34
R3
L4
R
C40
C41
C8
C19
R24
C7 R6
C20
C1 C5
R24
C8
IC5
C12
L3
L1
IC2
C10
C9
C30
C18
R30
R29
R22
TR1
R21
C15
R14
R18
C13
C11
IC4
C16
C17
J4
C31


D3
D2
R17
D1
20
5
10
J2
C29
R37
C24
C38
C13
J3
SW1
VOL+
R10
R11
R13
R12
R36
C26
C39
SW2
VOL-
C37
SW5
C32
POWER
C14
SW3
MUTE
C34
R25
C36
ModnNet Mic Tx
2009.05.11
C35
C33
R26
SW4
CONNECT
GND VDD PGC PGD MCLR
J5
J6
R31

Module Part Location

J1
U4
U3
R19
R15
R9
C16
R10
R11
R7
C12
C3
R8
C11
C4
R6
C5
C9
C10
C14
C1
R12
C15
R2
C13
R17
R3
R4
R16
R14
R18
C2


R20
C17
C18
U5
U1
U2
C19
U6
R5
C22
C1
R1
L1
C21
R13
C20


C34
R1
C33
C32
C31
L11
C29
C28
C24
L10
C30
C36
BPF1
C26
C15
C20
L9
C23
C22
C27
SW1
C35
U1
L8
L7
C21
C13
L6
C17
C14
C12
C16
L3
C18
C5
PA1
C6
C9
C8
C2
Y1
L4
C3
L2
C11
L5
C25
C7
C1
L1
C4