Skullcandy. **USER**



Auto Power - On (1)

Encendido Accensione Ligar Ein Aan-Tænd Virta Päälle Ström Av

Power - On

Включить

電源 - On

전원 켜기

يقافالتشغيل

开机.



Auto Power - Off (|)

Apagado Spegnimento Desligar Aus Uitzetting Sluk For Strøm Pois På выключить Питание 关机.

電源 - Off

Power- On


On/off

끄기

Power - Off



Charge Case Rechargez L'étui Estuche De Carga Carica La Custodia Estojo De Carregamento Hülle Aufladen Oplaadetui Opladeretui Lataa Kotelo Ladingseske Laddningsfodral Чехол-аккумулятор 充电座 充電ケース 케이스를 충전하세요 نحش قبلع



Charge Earbuds 4

Charge Earbuds Rechargez Les Écouteurs Audífonos De Carga Carica Gli Auricolari Carregar Auriculares Kopfhörer Aufladen Opladen Oordoppen Oplad Høretelefoner Lataa Nappikuulokkee Lade Øreplugger Ladda Öronsnäckor Наушники С Аккумулятором 为耳机充电 イヤホン充電 이어버드를 충전하세요 نذأل اتاعكمس نحش

Pairing Mode




Mode Couplage Modo De Vinculación Modalità Di Accoppiamento Modo Emparelhamento Koppelmodus Paarmodus Laiteparin Muodostustila Sammenkoblingsmodus Parningsläge Режим Сопряжения 配对模式

ペアリングモード

페어링 모드

وضعالمزاوجة

Pairing Mode



Pair New Device

Pair New Device Coupler Nouvel Appareil Vincular Nuevo Dispositivo Accoppia Nuovo Dispositivo Emparelhar Novo Dispositivo Mit Neuem Gerät Koppeln Nieuw Apparaat Paren Pardan Ny Enhed Muodosta Uusi Laitepar Sammenkoble Ny Enhet Para Nv Enhet Сопряжение Нового Устройства 配对新设备 新しいデバイスをペアリング 새 기기 짝맞추기 ديدج زاهج ةجوازم فاقي إعضو



Power - On (

Right Side 01

Encendido Accensione Ligar Ein Aan-Tænd Virta Päälle Strøm Av Ström Av Включить 开机 電源 - On 전원 켜기 للتشغيل

Volume Up

볼륨 높이기

رفعمستوىالصوت




Power - Off (1)

Right Side 01

Apagado Spegnimento Desligar Aus Uitzetting Sluk For Strøm Pois På På выключить Питани 关机 電源 - Off 끄기

إيقافالتشغيل

Power- Off



Answer/End

Right Side 01

Play/Pause >||

Right Side 01


Play/pause Lecture/pause Reproducir/pausa Riproduci/pausa Reproduzir/colocar Em Pausa Wiedergabe/pause Afspelen/pauzerer Afspil/pause Toisto/tauko Spill/pause Spela Upp/pausa Воспроизведение/пауза 播放/暂停 再生 / 一時停止 재생/일시 정지 تقؤم فاقيإ لايغشت

Track Forward Right Side 01



Track Forward Piste Suivante Adelantar Brano Successivo Faixa Seguinte Nächster Titel Volgend Nummer Skift Til Næste Musiknumme Kelaus Eteenpäin Neste Spor Nästa Liudspår Переключение На 1 Трек Вперед 下一曲目 次のトラックを再生する 다음 트랙으로 مسار إلى الأمام






Track Back Piste Précédente Brano Precedente Faixa Anterior Vorangehender Titel Vorig Nummer Musiknummer Tilbag Kelaus Taaksepäin Forrige Spor Byta Till Föregående Spår Переключение На 1 Трек Назад 上一曲目 前のトラックを再生する 이전 트랙으로



Volume Up ())


Right Side 01

Volume + Subir Volumer Aumento Volume Aumentar O Volum Lautstärke Erhöhen Volume Omhoog Skru Op For Lydstyrker Äänenvoimakkuuden Lisäys Volum Opp Öka Volymen Увеличение Громкости 音量增大 音量を上げる



Volume Down Volume -Bajar Volumen Riduzione Volume Diminuir O Volume Lautstärke Senken Volume Omlaag Skru Ned For Lydstyrke Äänenvoimakkuuden Vähenny Volum Ned Sänka Volvmen Уменьшение Громкости 音量减小


ففضمستوىالصوت



Answer/end Répondre/fin Responder/colga Risposta/fine Atender/desliga Annehmen/beender Beantwoorden/beëindige Besvar/afslut Vastaus/lopetus Svar/avslutt

> Svara/lägg På Ответить/закончить 接听/结束 応答 / 終了 전화 받기/끊기 ءاەنإلا/درلا

Activate Assistant U Activate Voice Assistant Left Side 02




Activer l'Assistant Vocal Activar el Asistente de Voz Ativar Assistente de Voz Sprachassistenten Aktivierer Stemhulp Activeren Aktivér Talestøtte Aktivoi ääniohjair Aktiver Taleassistent Aktivera Röstassistent Активировать голосовой помощни 激活语音助理 ボイスアシスタントをアクティベートする

음성 인식 가동화

يتوصلا دعاسملا طيشنت

Clear Paired Device

Right Side 01/Left Side 02 *Disconnected Mode



Reset Device Réinitialiser l'Appareil Reiniciar el Dispositivo Ripristina Dispositivo Reinicie o Dispositivo Rückstelleinrichtung Reset het Apparaat Nulstil Enhed Nollaa Laite Nulstil Enhed Återställ Enhet Сброс устройства 重置设备 デバイスをリセット 기기 재설정

زاهجلا طبض ةداعإ

Questions Visit: www.skullcandy.com Si vous avez des questions, allez sur : www.skullcandy.con Si tienes dudas, visita: www.skullcandv.com Domande Visitare il sito: www.skullcandy.com Fazer perguntas: www.skullcandy.con Fragen Besuch: www.skullcandv.com Voor vragen bezoek: www.skullcandy.con For spørgsmål se: www.skullcandy.com Vastauksia lövtvv: www.skullcandv.com For spørsmål, besøk: www.skullcandy.con Vid frågor, besök: www.skullcandy.com Если у вас возникнут вопросы, посетите: www.skullcandy.com 如有问题请访问: www.skullcandy.com 質問がある場合はこちらをご覧ください: www.skullcandy.com 문의 사항: www.skullcandy.com www.skullcandy.com: إِذَا كَيْ دَلُ نَاكَ اذْا

EN Speaker Driver: 6mm, Impedance: 16 Ohms, THD <3%@1KHz, Voltage Regulation: 5V, 50mA, Bluetooth® 5.0, Frequency Band: 2402MHz – 2480MHz, Maximum Power: <40Bm, Weight: 59.5, FB Driver Président ferm, Impédance: 16 Ohms, THD <3%@1KHz, Tension: 5V.500mA, Bluetooth® 5.0, Bande de fréquence: 2402MHz – 2480MHz, Puissance Tensari, 3 your ja bieleun in 3 ob, beline de lieque lee, 24cevirie, 2 490/Will, 7 Ulsage Maximum: <8dBm, Poids: 59.5, **ES** Controlador del altavoz, 6mm, Impedancia: 16 Ohms THD <3%@1KHz, Voltaje: 5V, 500mA, Bluetooth@ 5.0, Banda de frecuencia: 2402MHz 2480MHz, Poder Maximo: <9dBm, Peso: 59.5a, **DE** Lautsprecher -Treiber: 6mm, Impedan To Ohm, THD 公3%91KHz, Spannungsregelung: 5V, 500mA, Bluetooth® 50, Frequenzbandt 2402MHz - 2480MHz, Maximala Performance: 今dBm, Gewicht; 59,5g, JP スピーカード ライバー: 6ミリメートル, インピーダンス: 16オーム, ThD 公3%91KHzの電圧レキ ュレーション: 5Vの, 500mA, のBluetooth® 5.0, 周波数帯: 2402MHz - 2480MHz, 最大 パフォーマンス: <9dBm, 重量:59.5<mark>グラム。**ZH** 扬声器驱动器:6毫米, 阻抗:16欧姆</mark> IHD <3%@1KHz, 电压调节:5V, 500mA, 蓝牙5.0, 頻帯: 2402MHz – 2480MHz, 最大功率

EN Skullcandy, ♠ and other marks are registered trademarks of Skullcandy, Inc. All rights reserved. FR Skullcandy,♠ et les autres marques sont des marques déposées de Skullcandy, Inc. Tous droits réservés. ES Skullcandy,♠y las demás marcas son marcas registradas de Skullcandy, Inc. Todos los derechos reservados.

EN Maximum operating temperature 45°C. ES Temperatura máxima de funcionamiento 45% rimale Betriebstemperatur 45°C. JP 最高使用温度は45°Cです。 ZH 最高工作温度 45℃。

FCC Compliance Statemen This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna. -- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ISED Compliance Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference.(2)This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :(1)L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2)L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

ISED SAR Compliance Statement

This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the ISED. These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the body This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les instructions spécifiques pour satisfaire les normes. Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou

Le dispositif portatif est conçu pour répondre aux exigences d'exposition aux ondes radio établie par le développement énergétique DURABLE. Ces exigences un SAR limite de 1,6 W/kg en moyenne pour un gramme de tissu. La valeur SAR la plus élevée signalée en vertu de cette norme lors de la certification de produit à utiliser lorsqu'il est correctement porté sur le corps.Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 0 cm entre le radiateur et votre corns

Americas Skullcandy, Inc. 6301 N Landmark Dr. Park City, UT 84098 U.S.A. **Skullcandy.com**

Skullcandy Europe BV

Skullcandy.eu

Postbus 425 5500AK Veldhoven Nederland

Skullcandy Canada ULC 329 Railway St. Unit 205 Vancouver, BC. V6A 1A4 Canada

Japan/日本 Skullcandy Japan合同会社 〒150-0001 東京都波谷区神宮前 5-17-11 パークサイドオーサキ2階 Skullcandy Japanカスタマーサービス 商品についてのお問い合わせはこちら

Skullcandy Mexico S de RL de CV Skullcat uy Aristoteles 218 Polanco IV Seccion, Miguel Hidalgo 11550, México City, México

EN Contains Li-ion battery. Battery must be recycled or disposed of properly.

FR Contient une batterie Li-ion. La batterie doit être recycle ou jet s correctement.

ES Contiene una bateria Li-ion. La bateria lebe ser reciclada o desechada

R-C-Sku-S2SSW

FR Fabriqué en Chine ES Hecho en China.

ZH 中国制造 MODEL: S2SSW FCC ID: Y22-S2SSW









United States of America and Canada Product Purchases Only

roducts are backed by a 2-year warranty. If it doesn't work the , we'll make it right. For Guarantee Claims, Questions and Term sit www.skullcandy.com/warranty or call us at 1-888-MYSKULL

Achats effectués au Canada et aux États-Unis uniquemen Les produits Skullcandy bénéficient d'une garantie de deux ans. Si le produit ne fonctionne pas comme il devrait, nous ferons notre possible pour corriger la situation. Pour toute revendication de garantie ou question ou pour connaître

l'ensemble de nos modalités, veuillez consulter le www.skullcandy.com/warrar<mark>t</mark>ty ou composer le 1 888 MYSKULL.

Product Purchases Outside The United States of America and Cana

EN Skullcandy products are backed by a 2-year warranty. If it doesn't work the very promised, we'll make it right. For Guarantee Claims, Questions, and Term Conditions visit www.skullcandy.com/warranty or email us at



Many electrical items can be repaired or recycled, saving natural resources and the environment. If you do not recycle, electrical equipment will end up in land fill where hazardous substances will leak out and cause soil and water contamination – harming wildlife and also human health. To remind you that old electrical equipment cambe recycled, it is now marked with a crossed out wheeled bin symbol. Please do not throw any electrical equipment (including those marked with the crossed out wheeled bin symbol.) In your bin.

FOR WIRELESS PRODUCT

EU/EC DECLARATION OF CONFORMITY

This equipment complies with the European Radio Equipment Directive. A copy of the EU/EC Declaration of Conformity can be found at skullcandy.eu/product-documents

Many Local Authorities will have containers that collect batteries for recycling Marry Local Authorities will nave containers that collect batteries for recycling. Public buildings and your workplace may also have containers. If you do not recycle, batteries will end up in landfill where hazardous substances will leak out and cause soil and water contamination – harming wildlife and also human health. Batteries containing hazardous materials such as mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) are marked with their chemical symbols as well. This symbol means that according to local laws and regulations the battery shall be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities or return to purchase location for recycling or disposal location for recycling or disposal.

ت Skullcandy بضمان لمدة عامين. إذا لمر يسير الأمر بالشكل الذي تعهدنا به، فإننا سنصحح المسار. للمطالبات الخاصة الض<mark>ي</mark>ان والأسئلة والشروط والأحكام، تفضل بزيارة www.skullcandy.com/warranty أو راسلنا عبر البريد الإلكتروني



إعلان التوافق مع المعايير الأوروبية/معايير الاتحاد الأوروبي بتوافل هذا الجهاز مع التوجيه الأوروبي ARTTE يمكن العثور على نسخة إعلان التوافق مع المعايير الأوروبية/معايير الاتحاد الأوروبي

توفر العديد من السلطات المحلية خاويات لتجميع البطاريات من أجل إعادة تدويرها قد تشتمل الميال العامة ومكان معلك أيشًا على قاله الحاويات إذا لم تقر وإعادة التدوير مضيتهي الفرد بالبطاريات في مثلي الطابقات حيث مستمريا المواد الخطية خارجها وتصلي أي قوادية وقاله - عالي إلى الإفراد الجاهة المراجعة ومن الإسارية من حين الطابيات المتل يشتم على مواديرة خطرة عثل الراقيق (19 أن الانجوبية (20) أن الراحيات (19 المراجعة العالمية) الخاصة بها أيضًا إن مقا المورجين أنه وقال القوادي واللهاج المحلية بنيض التخلص من البطارية بذكل مضمل من اللهابات الدورية مسام منا المستريات في يهام عمر الافرادي، خلمة أن نقطة تجميع خلصهما السلطات المحلية أو أعده إلى المكان الذي اشتريته عنه لإعادة تدوره أو للخطب منا

NL Voor Skullcandy producten geldt een garantietermijn van 2 jaar.
Als iets niet doet wat wij beloofden, dan maken we het in orde.
Ga voor garantieclaims, wagen en onze algemene voorwaarden naar
www.skullcandy.com/warranty of stuur een e-mail naar help-eu@skullcandy.com



/19\

Veel elektrische apparaten kunnen worden gerepareerd of gerecycled, waarmee u grondstoffen en het milieu spaart. Als u elektrische apparaten niet recyclet, dan belandt deze op vulistortplaatsen waar er gewaarlijke stoffen uit kunnen iekken die de grond en het water venortreinigen en de natuur en de gezondheid van mensen schaden. Om u eraan te herinneren dat oude elektrische apparaten kunnen worden gerecycled, staat er nu een merkteken op van een afvalcontainer met een kruis erdbor. Voer geen elektrische apparaten met het huishoudellijk afval af (ook niet als ze gemarkeerd zijn met een afvalcontainer met een kruis erdoor).

EU/EG-CONFORMITEITSVERKLARING
Deze apparatuur voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn. Een kopie van de
EU/EG-conformiteitsverklaring is te vinden op skullcandyeu/product-documents



FR Les produits Skullcandy bénéficient d'une garantie de 2 ans. S'ils ne fonctionnent pas comme nous le promettons, nous règlerons le problème. Pour toute réclam ou question sur la garantie et pour connaître nos conditions, rendez-vous sur www.skullcandy.com/warranty ou écrivez-nous via help-eu@skullcandy.com



Avertissement : Pour éviter les dommages auditifs, n'écoutez pas à haut volume.



De nombreux appareils électriques peuvent être réparés ou recyclés, pour économiser les ressources naturelles et préserver l'environnement. Si vous ne les recyclez pas, ces appareils s'accumulent dans les décharges où des substances dangereuses finissent par s'en échapper et contaminer le sol et l'eau, nuisant à la nature et à la santé humaine. Pour vous rappeler que ces appareils électriques peuvent être recyclés, ils sont à présent marqués d'un symbole représentant une poubelle barrée. Veuillez ne pas jeter d'appareil électrique (y compris ceux marqués de ce symbole de poubelle barrée) à la poubelle.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE/UE

Cet équipement est conforme à la Directive Européeni la Déclaration de Conformité CE/UE peut être trouvé à skullcandy.eu/product-documents

De nombreuses autorités locales mettent à votre disposition des conteneurs destinés au recyclage des piles. De tels conteneurs peuvent également se tro dans certains bâtiments publics et votre lieu de travail. Si vous ne les recyclez pas, les piles s'accumulent dans les décharges où des substances dangere

mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb), lespuels sont indiqués par leur symbole chimique. Ce symbole indique qu'en vigueur de la législation et de la réglementation locales, la pile doit être éliminée sépapément des déchets ménagers. Lorsque ce produit atteint sa fin de vie, apportez-le à un site de collecte désigné par les autorités locales ou ramenez-le là où vous l'avez acheté pour y être recyclé ou éliminé.

Skullcandy-tuotteilla on 2 vuoden takuu. Jos se ei toimi lupaamallamme tavalla, korjaamme ajan. Vieralle sivustolla www.skullcandy.com/warranty tai lähetä sähköpostia osoitteessen help-eu@skullcandy.com takuuvaateila, kysymyksiä tai ehtoja varten.

Varoitus: älä kuuntele suurella äänenvoimakkuudella kuulovammojen välttämiseksi.



Monet sähkölaitteet on mahdollista korjata tai kierrättää luonnonvarojen säästämistä ja ympäristön suojelua varten. Mikäil et kierrätä sähkölaitettasi, se viedään kaatopaikalle, jossa sen vuotamat vaarailiset aineet saastuttavat maperää ja vettä sekä aiheuttavat vahinkoa eläimille ja ihmisille. Tunnistat kierrätettävät sähkölaitteet yliviivatutsa järaestian symbolista. Älä hävitä sähkölaitteita heittämällä niitä roskiin, oli niissä yliviivattu jäteastian symboli tai ei.

LANGATTOMALLE TUOTTEELLE

EU-/EC-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS ämä laite noudattaa Euroopan R&TTE-direktiivin vaatimuksia EU-/EC-vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy osoitteesta skullcandy.eu/product-documents

Paikallisilla viranomaisilla on käytössään keräysastiat baristojen kierrätystä varten. Keräysastioita saattaa löytyä myös julkisista rakennuksista tai työpaikaltasi. Mikäli et kierrätä paristoja, ne viedään kaatopaikalle, jossa niiden vuotamat vaaralliset aineet saastuttavat maaperää ja vettä sekä aiheuttavat vahinkoa eläimille jarihmisille. Vaarallisia aimeita, kutere leihepeda (Hgh, kadmiumia (Gol) tai-lyijvä (Pp) sisältävät paristot on merktitty myös kemiajisin symbolioin. Tämä symboli tarkoittaa, että paikallisten lakken ja määräysten mukaan paristo on hävitettävä erillään talousjätteistä. Kun tätä tuotetta e<mark>i</mark> enää käytetä, vie se paikallisten viranomaisten osoittamaan keräyspiste ostopaikkaan kierrätystä tai hävitystä varten.

DE Für die Produkte von Skullcandy gilt eine Garantie von 2 Jahren. Wenn Ihr Produkt nicht wie versprochen funktioniert, korrigieren wir dies. Bei Garantieanfragen, Fragen und um die Geschäftsbedingungen einzusehen besuchen Sie www.skullcandy.com/warranty, oder schreiben Sie uns eine E-Mail an help-eu@skullcandy.com



Warnhinweis: Hören Sie nicht bei voller Lautstärke Musik, um Hörschäden zu vermeiden.

Viele Elektrogeräte können repariert oder recycelt werden, womit natürliche Ressourcen und die Umwelt geschont werden. Wenn Sie sie nicht recycein, landen Elektrogeräte auf Müllhalden, wo Gefehrstoff austreten und Boden und Grundwasser verseuchen – und so bei Tieren in freier Natur und beim Menschen gesundheitliche Schäden verursachen. Um Sie dararj zu erinnern, dass alte Elektrogeräte recycelt werden können, sind diese nun pmit dem Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet. Eltit entsorgen Sie keine Elektrogeräte mit dem normalen Hausmüll (auch nicht die mit dem Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne).

WIRELESS-PRODUKTE

EU/EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Dieses Produkt erfüllt die Europäische R&TTE-Richtlihie. Eine Kopie der
EU/EG-Konformitätserklärung finden Sie auf skullcardy.eu/product-documents.



Viele örtliche Behörden stellen Sammelstellen für Barterien bereit. Diese finden Sie unter Umständen auch in öffentlichen Gebäuden und an Ihrem Arbeitsplatz.
Wenn Sie Batterien nicht recyceln, landen sie auf Mülhalden, wo Gefahrstoffe austreten und Boden und Grundwasser verseuchen – und so bei Tieren in freier Natur und beim Menschen gesundheitliche Schäden verursachen. Batterien, "die Gefahrstoffe vuerden Guerdssiber (Haf); Cadmium (Our doubr Bief Pfe) entil rätten, "die Gefahrstoffe vuerd Guerdssiber (Haf); Cadmium (Our doubr Bief Pfe) entil rätten, "die Gefahrstoffe vuerden duerdseiber (Haf); Cadmium (Our doubr Bief Pfe) entil rätten, "die Gefahrstoffe vuerden duerdseiber (Haf); Cadmium (Our doubr Bief Pfe) entil rätten, "die Gefahrstoffe vuerden duerdseiber (Haf); Cadmium (Gefahrstoffe vuerden der Wenn dieses Symbol bedeutet, dass die Batterie gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften nicht mit denn ommalen Hausmille Instogrit werden darf. Wenn dieses Produkt das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, bringen Sie es zu einer Gefantlichen Sammelstelle oder geben Sie es beim Händler ab, damit dieser es öffentlichen Sammelstelle oder geben Sie es beim Händler ab, damit dieser es recycelt oder entsorgt.

I prodotti Skullcandy sono coperti da una garanzia d¹ 2 anni. Se un prodotto non funziona come abbiamo promesso, faremo il possibile per risolvere il problema. Per Reclami, Domande, Termini e Condizioni relativi alla garanzia, si prega di visitare il sito www.skullcandy.com/warranty o inviard un'email a help-eu@skullcandy.com



Avviso: per evitare danni all'udito non ascoltare livelli di volume troppo alti.

Molti articoli elettrici possono essere riparati o riciclati per la tutela dell'ambiente e il risparmio delle risorse. Se non vengono riciclate, le lapparecchiature elettriche finiranno in una discarica, dove le sostanze pericolose possono fuoriuscire e causare la contraminazione del suolo e dell'acque, danneggiando la fauna selvatica e anche la salute umana. Per ricordare che le vecchie apparecchiature elettriche possono essere riciclate, or a sono contrassegnate con il simbolo del il bidone della spazzatura con ruote barrato da una croce. Si prega di non gettare le apparecchiature elettriche (comprese quelle contrassegnate con il simbolo del bidone della spazzatura con ruote barrato da una croce) nel cestino della spazzatura.

PER PRODOTTI WIRELESS

riciclaggio o lo smaltimento.

DICHIARAZIONE EU/CE DI CONFORMITÀ

Ouesta apparecchiatura è conforme alla direttiva europea R&TTE.

Una copia della dichiarazione UE/CE di conformità è disponibile all'indirizzo skullcandy.eu/product-documents



PT Os produtos Skullcandy são suportados por uma garantia de 2 anos.
Caso não funcionem do modo desejado, não iremos resolver o problema.
Relativamente a Reclamações de Garantia, Dividas e Termos e Condições
www.skullcandy.com/warranty ou envie um e-mail para help-eu@skullcandy.



Aviso: Para evitar danos na sua audição, não escute num volume elevado.




Bastantes elementos elétricos podem ser reparados ou reciclados, economizando recursos naturais e protegendo o meio ambiente. Se não reciclar, os equipamentos elétricos irão acabar em aterros. Ispo resultará na fuga de substâncias perigosas, contaminando o solo e a água - prejudicando a fauna e também a saúde humana. Para lembrar que os equipamentos elétricos usados podem ser precipidados, passaram a ester margandos com um simipholo da um podem ser reciclados, passaram a estar marcados com um símbolo de um caixote do lixo com uma cruz por cima. Não delte equipamento elétrico (incluindo a assinalado com um símbolo de um caixote do lixo com uma cruz por cima) no seu caixote do lixo.

PARA PRODUTOS SEM FIOS

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE/CE

Este equipamento está em conformidade com a Dirativa europeia R&TTE. Está disponível uma cópia da Declaração de Conformidade da UE/CE em skullcandy.eu/product-documents



a água - prejudicando a fauna e também a saúde humana. As baterias que a egua - prejuducanto a risun e trainitent a saute e trainitent a saute riuntata. As auterias que contêm substâncias perigosas como mercúnio (Hg), cádmio (Cd), ou chumbo (Pb) são também marcadas chm os respetivos simbolos químicos. Este simbolo significa que, de acordo com as leis e regulamentos locais, a bateria deve ser eliminada separadamente do lixo doméstico. Quando este produto atingir o fim da sua vida útil, leve-o para um ponto de recolha designado pelas autoridades locais ou entregue-o no local pinde o comprou para reciclagem ou eliminação.

ES Los productos Skullcandy están avalados por una garantía de 2 años. con productios de modo que je prometimos una garantia ez antos. Si no funciona del modo que je prometimos, lo solucionaremos.

Para reclamaciones a la garantía, preguntas y términos y condiciones, visite www.skullcandy.com/warranty o envienos un mensaje de correo electrónico a help-eu@skullcandy.com




Muchos aparatos eléctricos pueden repararse y reciclarse, ahorrando recursos naturales y protegiendo el metilo ambiente. Si no lo recicla, el equipo eléctrico acabará en el vertedero entitujendo sustancias peligrosas y contaminando la tierra y el agua, con el consecuente perjuicio para la fauna salvaje y también para la salud pública. Para recordarle que los equipos eléctricos viejos pueden reciclarse, todos los aparatos incorporan ahora un símbolo de un contenedor tachado. No tire los equipos eléctricos (incluidos los identificados con el

EN EL CASO DE PRODUCTOS INALÁMBRICOS

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE/CE Este equipo cumple con la Dilectiva R&TTE europea. La Declaración de Conformida de la UE/CE se puede consultar en skullcandy.eu/product-documents

Numerosas auteridades lecales proporcionarán contenederas para la recegida de pilas usadas. Es posible que los edificios públicos y su lugar de trabajo también dispongan de conterdedores de este tipo. Si no las recicia, las pilas acabarán en el vertedero emitjendo sustancias peligrosas y contaminando la tierra y el agua, con el consecuente perjuicio para la fatura salviaje y también para la salud pública. Las pilas que contienen materiales peligrosos como las pilas de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) también se identifica con el correspondiente simbolo quirrico. Este simbolo indica que de acuerdo con las leyes y nomativas locales, la pila no debe desecharse junto con la basurra doméstica. Cuando este producto alcance el final de su vida útil, depositelo en un punto de recogida designado por las autoridades locales o entréguelo en un punto de venta para que ellos se ocupen de su reciclaje o eliminación.

KO Skullcandy 제품들은 2년 보통이 제공됩니다. 정상적으로 작동하지 않으면 저희가 정정하겠습니다. 보결 청구, 질문과 조건 & 약관을 위해서는 www.skullcandy.com/warranty를 방문하시거나 help-eu@skullcandy.com 으로 이메일을 보내주십시오



X 있는 제품을 비롯하여 전기 제품을 쓰레기통에 버리지 마십시오

무선 제품용

EU/EC 적합성 신고서 본 장비는 유럽 R&TTE 지침을 준수합니다. EU/EC 적합성 신고서 사본은 skullcandy.eu/product-docum<mark>e</mark>nts에서 찾아보실 수 있습니다

많은 현지 관계 당국이 배터리를 수거하여 재활용하는 용기를 갖추게 될 것입니다. 공공 건물과 일터에도 용기가 있을 수 있습니다. 재활용되지 않은 배티리는 매립지로 향하며 여기서 위험한 출절이 누얼되고 토양과 물을 오염시켜 이생 동물은 물론 있간에게도 해를 줄 수 있습니다. 수준단에, 가드용(C에 또는 나마)과 같은 두해 물질이 포함된 배터라에는 이들 골괄의 화학기호도 표시되어 있습니다. 이 기호는 현지 법과 규정에 따라 배터리를 일반 쓰레기와 분리하여 폐기해야 한다는 것입니다. 이 제품의 수명이 끝난 경우 현지 관계 당국이 지정한 수거장에 가져가거나 구입처에 반납하여 재활용하거나 폐기하십시오.

JP Skullcandyの製品には2年間の保証が付いております。当社がお約束した通りに製品が作動しない場合は、当土が適正な状態にさせて頂きます。保証の請求、ご質問、ご利用規約につきましては、www.skullcandy.com/waranty をご覧になるか、または、help-eu@skulcandy.com までメールにてご連絡ください。





EU/EC 適合宣言書 この機器は欧州 R&TTE 指令に適合しています。EU/EC 適合宣言書のコピーは skullcandy.eu/product-documents にあります。

タくの自治体が、リサイクル用の電池収集コンテナを持っています。公共の建物や 職場にもコンテナがある場合があります。リサイクルされなかった場合、電池は廃 乗後埋め立てられ、有害物質が漏れ出し、土壌や水質の汚染につながります。この 結果、野生動や人間の健康を傷つけることになります。水銀 (Hg)、カドラウム (Cd)、鉛 (Pb) といった有書物質を含んでいる電池には、化学記号も記載されてい ます。この記号は、現地の法律や規制に従って、電池は家庭用ごみと分別して廃棄 されなければならないことを意味しています。本製品が寿命に達した場合は、自治 体が指定する収集場所に持刻するか、購入した場所に戻してリサイクルまたは破 楽してください。

TH Skullcandy产品的保修期方2件。如果它无法正常工作, 我们将负责保修完好。有关保修素赔、问题及条款与条件,请访问网站 www.skullcandy.com/warranty/或发送电子邮件至邮箱 help-eu@skullcandy.com

警告: 为避免听力受损,请勿以高音量收听。

许多电气部件可以维修或回收<mark>,保护自然资源和境。如果不进行回收,那么电气 设备最终将被掩埋,释放有害物质,污染土壤和水源,最终危害野土动物以及人类健康。为了告知您旧电气设备可以回收,现在它标记有打叉的轮式垃圾箱符号。请勿将任何电气设备(包括标记有打叉的轮式垃圾箱符号的部件)扔进垃圾箱。</mark>

欧盟符合性声明 x设备符合欧洲无线电及通讯终端设备 (R&TTE) 指令。

许多当地机构都设有专门回收 电池的容器。公共建筑和您的工作场所也可能有适合的容器。如果不进行回收,那么电池最终将被掩埋,释放有害物质,污染土壤和水源,最终危害野生动物以及人类健康。含有汞 (Hg)、镉 (Cd) 或铅 (Ph)等危险物质的电池也标记有相应的化学符号。此符号表示根据当地法律和法规,电池应该与生活垃圾分升投营。此产品生命周期结束时,将它送往当地机构指定的收集点或者将它送往购买商店进行回收或处置。

RU На продукцию Skullcandy распространяется двухлетняя гарантия Если изделие не работает надлежащим образом, мы это исправ Чтобы предъявить гарантий-ную претензию, задать вопрос или ознакомиться с условиями и положениями, посетите веб-сайт www.skullcandy.com/warranty или напишите нам по адресу help-eu@skullcandy.com

Внимание! Во избежание говреждения слуха не превышайте допустимый уровень громкости

перерабртку, оно окажется на свалке, а содержащиеся в нем опасные вещества поладут в грунт и воду и нанесут вред природе и здоровью людей. Чтобы владельца і электрооборудования на забыли о том, что его можно сдать в переработку, на него теперь наносится символ в виде зачеркну того мусорного бака на колесах. Пожалуйста, не выбрасывайте электрооборудование (в том числе помеченное символом в виде зачеркну того мусорного бака на колесах) в мусорный контейнер.

лля БЕСПРОВОЛНОЙ ПРОЛУКЦИИ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ НОРМАМ ЕВРОПЕЙСКОГО

Сильму кыргонкиского сообщества Данное оборудование соответствует европейской Директиве по средствам радиосвязи и телекоммуникационному оконечному оборудованию. С текстом Декларации о соответствии нормам Европейского союза / Европейркого сообщества можно ознакомиться на веб-сайте skullcandy.eu/product-documents СОЮЗА / ЕВРОПЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА




Во многих местах установлены контейнеры для сбора аккумуляторов на перераб/тку. Такие контейнеры могут быть в общественных зданиях и у вас на работе. Если не сдавать аккумуляторы в переработку, они окажутся на свалке, а содержащиеся в них опасные вещества попадут в грунт и воду и нанесут вред природе и здоровью людей. Аккумуляторы, содержащие опасные јещества, такие как руть ГНД), кадмий (Сф) или свинец ГРО), маркируротся также символами соответствующего химического элемента. Эти симфолы означают, что, согласно местным законам и нормам, аккумуляторы, спетиту тиликулюдевть отдельно от Битовко отхолов. отпетименты означают, что, согласно местным законам и нормам, аккумуляторы следует утилизировать отдельно от бытовых отходов. ком стечении срока службы данной продукции сдайте ее на повторную перерабртку или утилизацию в местном пункте сбора или по месту приобретения.

SE Skullcandy-produkter har två års garanti. Om det inte fungerar som vi har lovat kommer fri att rätta till det. För garantianspråk, frågor och villkor och bestämmlelser kan du besöke ose på www.skulleandy-com/warranty eller mejla tilloss på h<mark>e</mark>lp-eu@skullcandy.com



Varning: För att undvika hörselskador, lyssna inte på hög volym.



FÖR TRÄDLÖS PRODUKT

EU/EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Denna utustning uppfyller Europaparlamentets och Rådets direktiv 1999/5/EG om radioutrustning och teleterminalutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse (RÄTTE-direktiv). En kopia av EU/EG-försäkran om överensstämmelse tinns på skullcandy.eu/product-documents

Många kommuner har kärl för batterlinssamling. Offentliga lokaler och din arbetsplags kan också ha kärl. Om du inte återvinner harmar batterier på avtallsplagser där tarliga ämnen läcker ut och kontaminerar mark och vatten – vilket är skadligt både för våkt- och djuritvet och människors hälas. Batterier som innehållen farliga ämnen som kvicksliver (Hg.), kadmium (Cd.) eller bly (Pb.) är även markerade med sina kemiska beteckningar. Dessa symboler innebär att batteriet ska kasseras separat från hushållsavfall i enlighet med gällande lagstiftning och föreskrifter. När produkten uppnätt sin livslängd ska du ta den till en av kommunens återvinningscentraler eller återlämna den till inköpsstället för återvinning eller avyttring.

DK Der ydes 2-års garanti på Skullcandy-produkter. Hvis ikke det virker som vi lovede, løser vi problemet. For garantikrav, spørgsmål, og betingelser og vilkår, klik ind på wyw.skullcandy.com/warranty eller e-mail os på help-eu@skullcandy.com/warranty eller e-mail os på help-eu@skullcandy.com



Advarse: For at undgå høreskader, bør du ikke lytte ved høje lydstyrker.

Mange elektriske artikler kan repareres eller genbruges og dermed være medvirkende til at beskytte naturressourcer og milijøet. Hvis du ikke genbruger elektrisk ydstyr, vil det ende på en losseplads, hvor farlige stoffer vil sive ud og kontaminiere jord og vand – til skade for dyr og mennesker. For at minde dig om, at kasseret elektrisk udstyr kan genbruges, er det nu markeret med et skraldesplandssymbol med et kryds over. Smid venligst ikke noget elektrisk udstyr i skraldesplandsen (herunder det, der er markeret med et skraldespandssymbol med kryds over).

EU/EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Dette udstyr overholder det europæiske R&TTE-direktiv. En kopi af EU/EF-overensstemmelseserklæringen kan findes på skullcandv.eu/product-documents



NO Skullcandy-produkter har 2 års garanti. Hvis det ikke fungerer som vi lovet, flikser vi det. Hvis du har garantikrav eller spørsmål, eller vil se vilkårene og betingelsene, kan du besøke www.skullcandy.com/warranty eller sende oss en e-post på help-eu@skullcandy.com



Advarse: For å unngå hørselsskader bør du unngå å lytte med for høyt volum.

Mange eljektriske apparater kan resirkuleres. Dette sparer både naturressurser og miljøet. His du ikke resirkulerer, ender elektrisk utskyr opp på soppelfyllinger, der skræletige stoffer karl lekke ut og foruerense jordsrinnon og granmvarnt.

Dette skåder både naturen og menneskers helse. Utstyret er nå merket med en utkryssettspeptlekasse for å minne deg på at gammett elektrisk utstyr kan resirkuleres. Vennligst ikke kast elektrisk utstyr (inkludert utstyr som er merket med en utkrysset søppelkasse) i søppelkasser

FOR TRADLØST PRODUKT

Dette utstyret overholder det europeiske radio- og teleterminaldirektivet (R&TTE-direktivet). Du finner en kopi av samsvarserklæringen for EU/EF på skullcandy.eu/product-documents

Mange lokale myndigheter setter ut beholdere for å samle inn batterier til resirkulering. Du kan også finne slike beholdere i offentlige bygninger og på arbeidspllssen din. Hvis du ikke resirkulerer, ender batteriene opp på soppelfyllinger, der skadelige stoffer kan lekke ut og forurense jordsmonn og grunnvarh. Dette skader både naturen og menneskers helse. Batterier som inneholder skadelige stoffer som kvikksalv (Hg), kadmium (Cd) og by (Pb) er i tillegg markert med de kjemiske symbolene. Dette symbolet betyr at man i benbold til kvikel sure og neder klake skal kate hat betreier semeng med henhold til lokale lover og regler ikke skal kaste batterier sammen med husholdringsavfallet. Når produktet når slutten av levetiden, skal du levere det inn til et egnet og odkjent mottak eller levere det tilbake til forhandleren for resirkulering.

LIMITED WARRANTY- FOR SALES IN AUSTRALIA: Against defects for 2 year from the date of purchase. Product will be replaced or refunded at our option. At your cost, deliver product and Proof of Purchase to Skullcandy at 63 Centennial Circuit Byron Bay, 2481 NSW, Australia. Ph 02 6639 5555. Further Centernial united upon Easy, 240 i Now, Australia, Fri 12 coss 3553. Further details allywww.skullcandy.com.au or contact sales@skullcandy.com.au. Your benefits under this Skullcandy warranty are in addition to your other rights and remedies under a law in relation to this product. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.