




USER GUIDE


Sesh \ Sesh XT

Charge Case




Charge Case
Rechargez L'étui
Estuche De Carga
Carica La Custodia
Estojo De Carregamento
Hülle Aufladen
Oplaadetui
Opladeretui
Lataa Kotelo
Ladingseske
Ladningsfodral
Чехол-аккумулятор
充电座
充電ケース
케이스를 충전하세요
جهاز الشحن

Auto Pair Mode




Pairing Mode
Mode Couplage
Modo De Vinculación
Modalità Di Accoppiamento
Modo Emparejamiento
Koppelmodus
Paarmodus
Pardannelsverstindst
Laiteparin Muodostustila
Sammenkoblingsmodus
Paringsläge
Режим Сопряжения
配对模式
ペアリングモード
페어링 모드
وetting مراجعة

Auto Power - On




Power - On
On
Encendido
Accensione
Ligar
Ein
Aan-
Tænd
Virta Päälle
Ström Av
Ström Av
Включить
开机
電源 - On
전원 켜기
لتنشط

Auto Power - Off



Power - Off
Off
Apagado
Speggnimento
Desligar
Aus
Utzettung
Stik For Strom
Pois
På
På
выключить Питание
关机
電源 - Off
끄기
لاغل


Charge Earbuds



Charge Earbuds
Rechargez Les Écouteurs
Audífonos De Carga
Carica Gli Auricolari
Carregar Auriculares
Kopfhörer Aufladen
Opladen Oordoppen
Oplad Høretelefoner
Lataa Nappikulukkeit
Ladda Öronsläckor
Наушники С Аккумулятором
为耳机充电
イヤホン充電
이어버드를 충전하세요
جهاز الشحن

Play/Pause


Left Side 01 or Right Side 02



Play/pause
Lecture/pause
Reproducir/pausar
Riproduci/pausa
Reproduzir/colocar Em Pausa
Wiedergabe/pause
Afspelen/pauzeren
Afspl/pause
Tolsto/takko
Spill/pause
Spela Upp/pausa
Воспроизведение/пауза
播放/暂停
再生 / 一時停止
재생/일시 정지
暂停/暂停

Track Forward


Right Side 02



Track Forward
Piste Suivante
Adelantar
Brano Successivo
Faka Seguinte
Nächster Titel
Volgend Nummer
Skift Til Næste Musiknummer
Kelaus Eteenpäin
Neste Spor
Nästa Ljudspår
Переключение На 1 Трек Вперед
下一曲目
次のトラックを再生する
다음 트랙으로
مسار الاتجاه

Track Back


Left Side 01



Track Back
Piste Précédente
Retroceder
Brano Precedente
Faixa Anterior
Vorangehender Titel
Vorig Nummer
Musiknummer Tilbage
Kelaus Taakksepäin
Forrige Spor
Byta Till Föregående Spår
Переключение На 1 Трек Назад
上一曲目
前のトラックを再生する
이전 트랙으로
مسار الاتجاه

Volume Up


Right Side 02



Volume Up
Volume +
Subir Volumen
Aumento Volume
Aumentar O Volume
Lautstärke Erhöhen
Volume Omhoog
Skru Op For Lydstyrken
Äänenvolmakuuden Lisääs
Volum Opp
Öka Volymen
Увеличение Громкости
音量增大
音量を上げる
볼륨 높이기
زيادة مستوى الصوت

Volume Down


Left Side 01



Volume Down
Volume -
Bajar Volumen
Reduzione Volume
Diminuir O Volume
Lautstärke Senken
Volume Omlaag
Skru Ned For Lydstyrken
Äänenvolmakuuden Vähennys
Volum Ned
Sänka Volymen
Уменьшение Громкости
音量減小
音量を下げる
볼륨 낮추기
خفض مستوى الصوت

Answer/End


Left Side 01 or Right Side 02



Answer/End
Répondre/fin
Responder/collar
Risposta/finire
Atender/desligar
Annehmen/beenden
Beantworten/beenden
Beværende/afslut
Vastaus/lopetus
Svar/avslutt
Svara/lägg På
Ответ/закончить
接听/结束
応答 / 終了
전화 받기/끊기
لإجابة/إنهاء

Activate Voice Assistant


Left Side 01 or Right Side 02



Activate Voice Assistant
Activer l'assistant vocal
Activar el asistente de voz
Attivare assistente vocale
Ativar assistente de voz
Sprachassistenten aktivieren
Stimhulp activeren
Aktivé talstøtte
Aktivolt ääniohjaus
Aktiver taleassistent
Aktivera röstassistent
Активировать голосовой
 помощник
激活语音助理
ボイスアシスタントを
アクティベートする
음성 인식 가능화
يتوصل إلى مساعد صوتي

Clear Paired Device

Left Side 01 and Right Side 02
*Disconnected Mode



Reset Device
Réinitialiser l'appareil
Reiniciar el Dispositivo
Ripristina Dispositivo
Reiniciale o Dispositivo
Rückstelleneinrichtung
Rückstelleinrichtung
Reset het Apparaat
Nulstl Enhed
Nollaa Laite
Nulstl Enhed
Återställ Enhet
Сброс устройства
重置设备
デバイスをリセット
기기 재설정
راجع طبلص مدعى

Questions Visit: www.skullcandy.com

Si vous avez des questions, allez sur : www.skullcandy.com

Si tienes dudas, visita: www.skullcandy.com

Demande Visitez le site: www.skullcandy.com

Fazer perguntas: www.skullcandy.com

Fragen Besuch: www.skullcandy.com

Voor vragen bezoeke: www.skullcandy.com

For spørsmål se: www.skullcandy.com

Vastaakses Iltiyöt: www.skullcandy.com

For spørsmål, besök: www.skullcandy.com

Vid frågor, besök: www.skullcandy.com

Если у вас возникнут вопросы, посетите: www.skullcandy.com

質問がある場合はこちらをご覧ください: www.skullcandy.com

문의 사항: www.skullcandy.com

www.skullcandy.com: 請您访问我们的网站:

EN Speaker Driver: 6mm, Impedance: 16 Ohms, THD <3%@1kHz, Voltage Regulation: 5V, 500mA, Bluetooth 5.0, Frequency Band: 2402MHz – 2480MHz, Maximum Power: <4dBm, Weight: 59.5g, FR Driver: President: 6mm, Impedance: 16 Ohms, THD <3%@1kHz, Tension: 5V/500mA, Bluetooth 5.0, Bande de fréquence: 2402MHz – 2480MHz, Poids: 59.5g, ES Controller del altavoz: 6mm, Impedancia: 16 Ohms, THD <3%@1kHz, Voltaje: 5V, 500mA, Bluetooth 5.0, Banda de frecuencia: 2402MHz – 2480MHz, Poder Maximo: <4dBm, Peso: 59.5g, DE Autoresponde: 6mm, Impedancia: 16 Ohms, THD <3%@1kHz, Tension: 5V/500mA, Bluetooth 5.0, Bande de fréquence: 2402MHz – 2480MHz, Maksimale Performans: <4dBm, Ağırlık: 59.5g, FRスピーカードライバー: プレジデント: 6mm, 電圧: 5V, 500mA, Bluetooth 5.0, 周波数帯域: 2402MHz – 2480MHz, 最大パワーモード: <4dBm, 重量: 59.5グラム, ZH 扬声器驱动器: 6mm, 频率调节: 5V, 500mA, 音量: 5V, 500mA, 频带: 2402MHz – 2480MHz, 最大功率: <4dBm, 重量: 59.5克。

EN Skullcandy® and other marks are registered trademarks of Skullcandy, Inc. All rights reserved. FR Skullcandy® et les autres marques sont des marques déposées de Skullcandy, Inc. Tous droits réservés. ES Skullcandy® y las demás marcas son marcas registradas de Skullcandy, Inc. Todos los derechos reservados.

EN Maximum operating temperature 45°C.

FR Température maximale de fonctionnement 45°C.

DE Maximale Betriebstemperatur 45°C.

JP 最高使用温度は45°Cです。

ZH 最高工作温度 45°C。

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1). L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2). L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

- Réorient ou relocalise la réception de l'antenne.
- Augmenter la séparation entre l'émetteur et le récepteur.
- Connectez l'équipement à un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le détaillant ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

ISED Compliance Statement
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This equipment complies with FCC/ IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations FCC/IC RSS-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être situé au même endroit ou fonctionner avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Consultez le détaillant ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Americas

Skullcandy, Inc.

6301 N Landmark Dr.

Park City, UT 84098 U.S.A.

Skullcandy.com

Canada

Skullcandy Canada ULC

329 Railway St. Unit 205

Vancouver, BC V6A 1A4 Canada

Skullcandy.ca

Europe

Skullcandy Europe BV

Postbus 425

5500AK Veldhoven Nederland

Skullcandy.eu

Japan/日本

Skullcandy Japan合同会社

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-17-11 パークサイドオーサキ2階

Skullcandy Japanカスタマーサービス

商品についてのお問い合わせはこちら

Skullcandy.jp

México

Skullcandy Mexico S de RL de CV

Aristóteles 218

Polanco IV Sección, Miguel Hidalgo

11550, México City, México

Skullcandy.mx

EN Made in China.

FR Fabricé en Chine.

ES Hecho en China.

ZH 中国制造

MODEL: S2TDW

Hardware Version: V5.



2 YEAR GLOBAL WARRANTY

United States of America and Canada Product Purchases Only
Skullcandy products are backed by a 2-year warranty. If it doesn't work the way we promised, we'll make it right. For Guarantee Claims, Questions and Terms & Conditions visit Skullcandy.com/warranty or call us at 1-888-MYSKULL.

Achats effectués au Canada et aux États-Unis uniquement
Les produits Skullcandy bénéficient d'une garantie de deux ans. Si le produit ne fonctionne pas comme il devrait, nous ferons notre possible pour corriger la situation. Pour toute réclamation de garantie ou question ou pour connaître l'ensemble de nos modalités, veuillez consulter le Skullcandy.com/warranty ou composer le 1 888 MYSKULL.

Product Purchases Outside The United States of America and Canada

Skullcandy products are backed by a 2-year warranty. If it doesn't work the way we promised, we'll make it right. For Guarantee Claims, Questions, and Terms & Conditions visit Skullcandy.com/warranty or email us at help-eu@skullcandy.com

Warning: To avoid hearing damage, do not listen at high volume levels.

Many electrical products can be repaired or recycled, saving natural resources and the environment. If you do not recycle, electrical equipment will leak out and cause soil and water contamination – harming wildlife and also human health. To remind you that old electrical equipment can be recycled, it is now marked with a crossed out wheel bin symbol. Please do not throw any electrical equipment (including those marked with the crossed out wheel bin symbol) in your bin.

Many Local Authorities will have containers that collect batteries for recycling. Public buildings and your workplace may also have containers. If you do not recycle, batteries will end up in landfills where hazardous substances will leak out and cause soil and water contamination – harming wildlife and also human health. To remind you that old electrical equipment can be recycled, it is now marked with a crossed out wheel bin symbol. Please do not throw any electrical equipment (including those marked with the crossed out wheel bin symbol) in your bin.

AR تكتن متحججات **Skullcandy** يشترى لعدة أيام إذا وسرير العالى الذى يهدى، بما يخص الصانع أو طلاقاً على [www.Skullcandy.com/warranty](http://Skullcandy.com/warranty) أو طلاقاً على help-eu@skullcandy.com البريد الإلكتروني.

تحذير: تحذير الأذى بالسمع لا تسمعي إلى مساعي صوتية مرتفعة.

يمكن إصلاح العديد من المنتجات التي لا تزال قابلة للإعادة وإعادة التدوير، مما يساعد في الحفاظ على البيئة. إن عدم إعادة التدوير يعني أن المخلفات الكهربائية والبيئية تتلف وتتسرب إلى الأرض والماء، مما يضر بـ الطبيعة والبيئة البشرية. لذا يرجى إعادة التدوير لبعض المنتجات الكهربائية القديمة، حيث يتم تطبيق علامة ملصق ملصق علامة إعادة التدوير على المنتج.

تحذير: تحذير الأذى بالسمع لا تسمعي إلى مساعي صوتية مرتفعة.

عندما يصل المنتج إلى نهاية عمره، يرجى إعادته إلى المكان الذي تم شراؤه أو إلى المخزن أو إلى المورِّد. إذا لم يتم إعادته، فسيُ丟 في النفايات، مما يضر بـ الطبيعة والبيئة البشرية. لذا يرجى إعادة التدوير لبعض المنتجات الكهربائية القديمة، حيث يتم تطبيق علامة ملصق ملصق علامة إعادة التدوير على المنتج.

NL Voor Skullcandy producten geldt een garantieremmerij van 2 jaar. Als iets niet doet wat wij beloofden, dan maken we het in orde. Ga voor garantieclaims, vragen en onze algemene voorwaarden naar Skullcandy.com/warranty of stuur een e-mail naar help-eu@skullcandy.com

Waarschuwing: Luister niet naar zeer luidke muziek om gehoorbeschade te voorkomen.

Vele elektrische apparaten kunnen worden gerepareerd of gerecycled, waarmee u grondstoffen in het milieu spaart. Als u elektrische apparaten niet recycles, dan belanden deze op vuilstortplaatsen waar er gevaarlijke stoffen uit kunnen lekken die de grond en het water kunnen vervuilen en de natuur en de gezondheid van mensen schaden. Om er u toe te herinneren dat oude elektrische apparaten kunnen worden gerecycleerd, staat er nu een merkteken op een afvalcontactor met een kruis erdoor. Voe geen elektrische apparaten met het huisvuilje af! of ook niet als gemaakte zijn met een afvalcontactor met een kruis erdoor!

In veel gemeenten worden batterijen verzameld om te worden gerecycled. Bakken hiervoor staan in openbare gebouwen en mogelijk ook in het bedrijf waar u werkt. Als u batterijen moet wegdoen, dan belanden deze op vuilstortplaatsen waar er gevarenlijke stoffen uit kunnen lekken die de grond en het water kunnen vervuilen en de natuur en de gezondheid van mensen schaden. Op batterijen die gevarenlijke materialen bevatten zoals koper (Cu), cadmium (Cd) en lood (Pb) staan ook de betreffende chemische symbolen vermeld. Deze symbolen betekenen dat volgens de gelijke wetten die batterij afzonderlijk moet worden afgescheiden en niet bij het huisvuilje ervan mag worden afgevoerd. Als dit product aan het eind van zijn levensduur is, moet u het naar een door uw gemeente aangewezen inzamelingspunt of naar de plaats waar u het heeft gekocht brengen zodat het kan worden gerecycleerd of afgevoerd.

FR Les produits Skullcandy bénéficient d'une garantie de 2 ans. S'ils ne fonctionnent pas comme nous le promettons, nous résolvons le problème. Pour toute réclamation ou question sur la garantie et pour connaître nos conditions, rendez-vous sur Skullcandy.com/warranty ou écrivez-nous via help-eu@skullcandy.com.

Avertissement : Pour éviter les dommages auditifs, n'écoutez pas à haut volume.

De nombreux appareils électriques peuvent être réparés ou recyclés, pour économiser les ressources naturelles et préserver l'environnement. Si vous ne les recyclez pas, ces appareils s'accumulent dans les décharges où des substances dangereuses finissent par s'en dégager et contaminer le sol et l'eau, nuisant à la nature et à la santé humaine. Pour vous rappeler que ces appareils électriques peuvent être recyclés, ils sont à présent marqués d'un symbole représentant une poubelle barrée. Veuillez ne pas jeter d'appareil électrique (y compris ceux marqués de ce symbole de poubelle barrée) à la poubelle.

De nombreuses autorités locales mettent à votre disposition des conteneurs destinés au recyclage des piles. Des tels conteneurs peuvent également se trouver dans certains bâtiments publics et votre lieu de travail. Si vous ne les recyclez pas, les piles s'accumulent dans les décharges où des substances dangereuses finissent par s'en dégager et contaminer le sol et l'eau, nuisant à la nature et à la santé humaine. Les

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, Skullcandy International GmbH declares that the radio equipment type [Model: S6CRW] is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: skullcandy.eu/product-documents

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE DE L'UE
Skullcandy International GmbH déclare par la présente que le type d'équipement radio [Modèle: S6CRW] est conforme à la directive 2014/53 / UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante: skullcandy.eu/product-documents

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA DE LA UE
Por la presente, Skullcandy International GmbH declara que el tipo de equipo de radio [Modelo: S6CRW] es conforme a la directiva 2014/53 / UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: skullcandy.eu/product-documents

plus contiennent des produits dangereux comme du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb), lesquels sont indiqués par leur symbole chimique. Ce symbole indique qu'en vigueur de la législation et de la réglementation locales, la pile doit être éliminée séparément des déchets ménagers. Lorsque ce produit atteint sa fin de vie, apportez-le à un site de collecte désigné par les autorités locales ou ramenez-le là où vous l'avez acheté pour y être recyclé ou éliminé.

F **Skullcandy-tuotetta on vuoden takuu.**
Jos se ei toimi luopamalla tavalla, korjaamme asian. Veräle sivustolla Skullcandy.com/warranty tai lähetät sähköpostia osoitteeseen help-eu@skullcandy.com tuotuvaltaa, kysymyskäsi tai ehtoja varten.

Varoitus: Älä kuuntele suurella äänenvolmikkuudella kuulovammojen välttämiseksi.

Monet sähkölaiteet on maataloustoimittajat korjat tai kierrättää luonnonvarojen säädöistä ja ympäristön suojelemisen vuoksi. Mielilläkin sähkölaiteattaisi, että vedäminen luopautuu sähkölaiteet yhdistävät teknologiat ja ihmisille. Tämä teknologia tuo sähkölaiteet haitalliseen tilaan.

Palkkailevan viranomaisen on käytössä loppu-aikana tällä symbolilla. Mielilläkin sähkölaite on ihmisille, vaapailtaan aineita, kuten elohopeaa (Hg), kadmiumia (Cd) tai lohia (Pb) sisältävät pilaat ovat merkityksellisiä. Tämä symboli tarkoittaa, että palkkailevan viranomaisen on käytössä loppu-aikana tällä symbolilla. Älä hävitä sähkölaiteettä haitalliseen tilaan.

D Für die Produkte von Skullcandy gilt eine Garantie von 2 Jahren. Wenn Ihr Produkt nicht wie versprochen funktioniert, kontaktieren Sie uns. Bei Garantieanfragen, Fragen und um die Geschäftsbedingungen einzusehen besuchen Sie Skullcandy.com/warranty, oder schreiben Sie uns eine E-Mail an help-eu@skullcandy.com

Warnhinweis: Hören Sie nicht bei voller Lautstärke Musik, um Hörschäden zu vermeiden.

Viele Elektrogeräte können repariert oder recycelt werden, womit natürliche Ressourcen und die Umwelt geschont werden. Wenn Sie sie nicht recyceln, landen Elektrogeräte auf Müllhalden, wo Gefahrstoffe austreten und Boden und Grundwasser verschmutzen – und so bei Tieren in freier Natur und beim Menschen gesundheitliche Schäden verursachen. Batterien, die Gefahrstoffe wie Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) enthalten, sind darüber hinaus mit dem entsprechenden Elementsymbolen gekennzeichnet. Dieses Symbol bedeutet, dass die Batterie genügt den örtlichen Gesetzen und Vorschriften nicht mit dem normalen Haushalt entsorgt werden darf. Wenn dieses Produkt das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, bringen Sie es zu einer öffentlichen Sammelstelle oder geben Sie es beim Händler ab, damit dieser es recycelt oder entsorgt.

IT I prodotti Skullcandy sono coperti da una garanzia di 2 anni. Se un prodotto non funziona come abbiamo promesso, faremo il possibile per risolvere il problema. Per Recambi, Domande, Termini e Condizioni relativi alla garanzia, si prega di visitare il sito Skullcandy.com/warranty o inviare un'email a help-eu@skullcandy.com

Avisos: Para evitar daños auditivos, no escuche niveles de volumen demasiado altos.

Molti articoli elettrici possono essere riparati o riciclati per la tutela dell'ambiente e il risparmio delle risorse. Se non vengono riciclati, le apparecchiature elettriche vengono smaccozzate, dove le sostanze pericolose danneggiano la fauna selvatica e causano la contaminazione del suolo e dell'acqua, danneggiando la salute umana. Per ricordare che le vecchie apparecchiature elettriche possono essere riciclate, ora sono contrassegnate con il simbolo del bidone della spazzatura con ruote barrato da una croce. Si prega di non gettare le apparecchiature elettriche (comprese quelle contrassegnate con il simbolo del bidone della spazzatura con ruote barrato da una croce) nel cestino della spazzatura.

Molte autorità locali dispongono di contenitori che raccolgono le batterie per il riciclaggio. Gli edifici pubblici e il proprio posto di lavoro potranno anche disporre di tali contenitori. Se non vengono riciclate, le batterie finiranno in una discarica, dove le sostanze pericolose possono fuoriuscire e causare la contaminazione del suolo e dell'acqua, danneggiando la fauna selvatica e la salute umana. Le batterie che contengono materiali pericolosi come il mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) sono anche contrassegnate con i rispettivi simboli chimici. Questo simbolo indica che, in base alle leggi e alle normative locali, la batteria deve essere smaltita separatamente dai rifiuti domestici. Quando questo prodotto esaurisce la sua durata, si prega di portarlo in un punto di raccolta stabilito dalle autorità locali o riportarlo al luogo d'acquisto per il riciclaggio o lo smaltimento.

PT Os produtos Skullcandy são suportados por uma garantia de 2 anos. Caso não funcionem do modo desejado, nós iremos resolver o problema. Relativamente a Reclamações de Garantia, Dúvidas e Termos e Condições, visite Skullcandy.com/warranty ou envie um e-mail para help-eu@skullcandy.com

Aviso: Para evitar danos a sua audição, não execute níveis de volume elevado.

Bastantes elementos eléctricos podem ser reparados ou reciclados, economizando recursos naturais e protegendo o meio ambiente. Se não reciclar, os equipamentos eléctricos irão acabar em aterros. Isto resultará na fuga de substâncias perigosas, contaminando o solo e a água - prejudicando a fauna e também a saúde humana. Para lembrar que os equipamentos eléctricos usados podem ser reciclados, passaram a estar marcados com um símbolo de um cesto de lixo com uma cruz por cima. Não deitar equipamento eléctrico (incluindo o associado com um símbolo de um cesto de lixo com uma cruz por cima) no seu cesto de lixo.

Muitas autoridades locais têm recipientes que recolhem baterias para reciclagem. Os edifícios públicos e o seu local de trabalho podem também estar equipados com recipientes de reciclagem. Se não reciclar, as baterias irão acabar em aterros, isso resultará na fuga de substâncias perigosas, contaminando o solo e a água - prejudicando a fauna e a saúde humana.

VEREENVOUDIGDE EU-KONFORMITEITSVERKLARING
Hierbij verklaart Skullcandy International GmbH dat het type radio-elektronica [Model: S6CRW] is volledig aan Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-konformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: skullcandy.eu/product-documents

FORENLIGT EU-ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE
Herved erklærer Skullcandy International GmbH at radioapparaturomfanget [Model: S6CRW] er i samsvar med direktiv 2014/53 / EU.
Den fulde teksten til EU-overensstemmelseserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse: skullcandy.eu/product-documents

YKSINKERTAINEN EU-N VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Tällä tavoin Skullcandy International GmbH valmistaa, että radiotelefonityyppi [Malli: S6CRW] on täysin soveltuu direktiivin 2014/53/EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutukseen. Koko teksti on saatavilla seuraavassa Internet-selteessä: skullcandy.eu/product-documents

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA DE LA UE
Por la presente, Skullcandy International GmbH declara que el tipo de equipo de radio [Modelo: S6CRW] es conforme a la Directiva 2014/53 / UE.

El texto integral de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: skullcandy.eu/product-documents

também a saúde humana. As baterias que contêm substâncias perigosas como mercurio (Hg), cádmio (Cd) ou chumbo (Pb) são também marcadas com os respectivos símbolos químicos. Este símbolo significa que, de acordo com as leis e regulamentos locais, a bateria deve ser eliminada separadamente do lixo doméstico. Quando este produto atingir o fim da sua vida útil, leve-o para um ponto de recolha designado pelas autoridades locais ou entregue-o no local onde o comprou para reciclagem ou eliminação.

E Los productos Skullcandy están avalados por una garantía de 2 años. Si no funciona de la forma que lo prometimos, lo solucionaremos. Para reclamaciones a la garantía, preguntas y términos y condiciones, visite Skullcandy.com/warranty o envíenos un mensaje de correo electrónico a help-eu@skullcandy.com

Advertencia: para prevenir daños auditivos, no escuche a volúmenes muy altos.

Muchos aparatos eléctricos pueden repararse y reciclar, ahorrando recursos naturales y protegiendo el medio ambiente. Si no lo recicla, el equipo eléctrico acabará en el vertedero emitiendo sustancias peligrosas y contaminando la tierra y el agua, con el consecuente perjuicio para la fauna salvaje y también para la salud pública. Para recordar que los equipos eléctricos viejos pueden reciclar, todos los aparatos incorporan ahora un símbolo de un contenedor tachado. No todos los equipos eléctricos (incluidos los identificados con el contenedor tachado) al contenedor de basura.

Numerosas autoridades locales proporcionarán contenidores para la recogida de pilas usadas. Es posible que los edificios públicos y su lugar de trabajo también dispongan de contenidores de este tipo. Si no las recicla, las pilas deberán ser enviadas al vertedero **conteniendo sustancias peligrosas** y contaminando la tierra y el agua, con el consecuente perjuicio para la fauna salvaje y también para la salud pública. Las pilas que contienen sustancias peligrosas como el mercurio (Hg), el cadmio (Cd) o el plomo (Pb) tienen un símbolo que indica que deben cumplir con las leyes y normativas correspondientes. Estas pilas no deben depositarse en el vertedero junto con la basura doméstica. Cuando este producto alcance el final de su vida útil, debe depositarse en un punto de recogida designado por las autoridades locales o entregarse en el lugar donde lo compró para reciclar o eliminar.

KO Skullcandy-produkter har två års garanti. Om det inte fungerar som vi har lovat kommer vi att fått till det. För garantikrav, frågor och villkor och beställningar kan du besöka oss på Skullcandy.com/warranty eller mejla till oss på help-eu@skullcandy.com

Warning: För att undvika hörselskador, lyssna inte på hög volym.

Många elektriska produkter kan repareras eller återvinnas för att spara naturressurser och värme om miljön. Om du inte återvinnar hammar elektrisk utrustning avfallsparker där farliga ämnen läckar ut och kontaminerar mark och vatten – vilket är skadligt både för vilt- och djurlivet och människors hälsa. Batterier som innehåller farliga ämnen som kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) är även markerade med sitt kemiska beteckningsord. Dessa symboler innebär att batterier ska kasseras separat från hushållsavfall i enlighet med gallans lagstiftning och föreskrifter. När produkten upprätts ska den tas ur och sätta i en av kommunens återvinningscentraler eller återlämna den till tillverkaren.

JP 過去の二年間は2年間の保証が付いています。当社がお約束した通りに製品が動作しない場合は、当社が適正な状態にさして販売します。保