

QUICK START GUIDE

CRUSHERVRA" WIRELESS

POWER-ON/OFF:





POWER-ON/OFF

ON/OFF

ENCENDIDO/APAGADO

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

LIGAR/DESLIGAR

EIN/AUS

AAN-/UTTZETTING

TEND/SLUK FOR STRØM

VIRTA PÄÄLLE/POIS

STRØM AV/PÅ

STRÖM AV/PÅ

ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ

开机/关机


電源 - ON/OFF

전원 켜기/끄기

لتشغبا لابقافالتشغبان

PAIR NEW DEVICE:





PAIR NEW DEVICE

COUPLER NOUVEL APPAREIL

VINCULAR NUEVO DISPOSITIVO

ACCOPPIA NUOVO DISPOSITIVO

EMPARELHAR NOVO DISPOSITIVO

MIT NEUEM GERÄT KOPPELN

NIEUW APPARAAT PAREN PARDAN NY ENHED

MUODOSTA UUST LATTEPART

SAMMENKOBLE NY ENHET

PARA NY ENHET

СОПРЯЖЕНИЕ НОВОГО УСТРОЙСТВА

配对新设备

新しいデバイスをペアリング

새 기기 짝맞추기

وضع إيقاف مزاوجة جهاز جديد

PAIRING MODE:



PAIRING MODE

MODE COUPLAGE

MODO DE VINCULACIÓN

MODALITTÀ DI ACCOPPIAMENTO

MODO EMPARELHAMENTO

KOPPELMODUS

PAARMODUS

PARDANNELSEVSTILSTAND

LAITEPARIN MUODOSTUSTILA

SAMMENKOBLINGSMODUS

PARNINGSLÄGE

РЕЖИМ СОПРЯЖЕНИЯ

配对模式

ペアリングモード

페어링 모드

وضعالمزاوجة

VOLUME UP:





VOLUME UP

VOLUME +

SUBTR VOLUMEN

AUMENTO VOLUME

AUMENTAR O VOLUME

LAUTSTÄRKE ERHÖHEN

VOLUME OMHOOG

SKRII OP FOR LYDSTYRKEN

ÄÄNENVOIMAKKUUDEN LISÄYS

VOLUM OPP

ÖKA VOLYMEN

УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ

音量增大

音量を上げる

볼륨 높이기

رفعمستوىالصوت

VOLUME DOWN:





VOLUME DOWN

VOLUME -

BAJTAR VOLUMEN

RIDUZIONE VOLUME

DIMINUITE O VOLUME

LAUTSTÄRKE SENKEN

VOLUME OMLANG

SKRII NED FOR LYDSTYRKEN

ÄÄNENVOIMAKKUUDEN VÄHENNYS

VOLUM NED

SÄNKA VOLYMEN

УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ

音量减小

音量を下げる

볼륨 낮추기

خفضمستوىالصوت

BASS CONTROL:



BASS CONTROL:

CONTRÔLE DE BASSE

CONTROL DE GRAVES

CONTROLLO DEI BASSI

AJUSTE DE GRAVES

BASSREGLER

LAGE TONEN

BASKONTROL

BASSON SÄÄTÖ

BASSKONTROLL

BASKONTROLL

РЕГУЛЯТОР БАСА

低音调节


低音調整

베이스 제어

التحكم في الجهير

PLAY/PAUSE:





PLAY/PAUSE

LECTURE/PAUSE

REPRODUCTR/PAUSAR

RTPRODUCT/PAUSA

REPRODUZIR/COLOCAR EM PAUSA

WIEDERGABE/PAUSE

AFSPELEN/PAUZEREN

AFSPIL/PAUSE

TOISTO/TAUKO

SPILL/PAUSE

SPELA UPP/PAUSA
ВОСПРОИЗВЕЛЕНИЕ/ПАУЗА

播放/暂停

再生 / 一時停止

재생/일시 정지

نشغيل/إيقاف مؤقت

TRACK FORWARD:





TRACK FORWARD

PISTE SHIVANTE

ADEL ANTAR

BRANO SUCCESSIVO

FAIXA SEGUINTE

NÄCHSTER TITEL

SKIFT TIL NÆSTE MUSIKNUMMER

KELAUS ETEENPÄIN

NESTE SPOR

NÄSTA I"TUDSPÅR

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА 1 ТРЕК ВПЕРЕД

下一曲目


次のトラックを再生する

다음 트랙으로

مسار إلى الأمام

TRACK BACK:





TRACK BACK

PISTE PRÉCÉDENTE

RETROCEDER

BRANO PRECEDENTE

FAIXA ANTERIOR

VORANGEHENDER TITEL

VORTG NUMMER

MUSIKNUMMER TILBAGE

KELAUS TAAKSEPÄIN

FORRIGE SPOR

BYTA TILL FÖREGÅENDE SPÅR

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА 1 ТРЕК НАЗАД


上一曲目

前のトラックを再生する

이전 트랙으로

مسار إلىالخلف

ANSWER/END:



ANSWER/END

RÉPONDRE/FIN

RESPONDER/COLGAR

RISPOSTA/FINE

ATENDER/DESLIGAR

ANNEHMEN/BEENDEN

BEANTWOORDEN/BEËTNDIGEN

BESVAR/AFSLUT

VASTAUS/LOPETUS

SVAR/AVSLUTT

SVARA/LÄGG PÅ

ОТВЕТИТЬ/ЗАКОНЧИТЬ

接听/结束

応答 / 終了

전화 받기/끊기

الرد/الإنهاء

CHARGE:





CHARGE

CHARGE

CARGAR

CARICA

CARREGAR

AUFLADEN

OPLADEN OPLAD

LATAUS

LADING

LADDA

ЗАРЯДКА

充电


充電

충전

لشحن

CHECK BATTERY LEVEL:





CHECK BATTERY LEVEL *WHILE ON VÉRIFIER LA NIVEAU DE BATTERIE *PENDANT ALLUMÉ VERIFICAR EL NIVEL DE LA BATERÍA *MIENTRAS ESTÉ ENCENDIDO

VERIFICA LIVELLO BATTERIA *MENTRE È IN

VERIFIQUE O NÍVEL DA BATERIA *ENQUANTO LIGADO

BATTERIELADESTAND ÜBERPRÜFEN *IM EINGESCHALTETEN ZUSTAND

ACCU CONTROLEREN *ALS APPARAAT AAN STAAT KONTROLLÉR BATTERINIVEAU

*MENS DEN ER TÆNDT

TARKISTA AKUN VARAUSTASO *LAITTEEN OLLESSA PÄÄLLÄ SJEKK BATTERINIVÅ *MÅ VÆRE PÅ

KONTROLL AV BATTERINIVÅ *MEDAN PÅSLAGEN

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА *В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

检查电池电量*开机时

バッテリー残量を確認 *使用中 배터리 레벨 확인 *켜진 상태

메디니 내월 국 단 기단 6대 تحقق من مستوى شحن البطارية *أثناء وحود الحهاز قيد التشغيل Ouestions Visit: www.skullcandv.com Si vous avez des questions, allez sur: www.skullcandy.com Si tienes dudas, visita: www.skullcandy.com

Domande Visitare il sito:

www.skullcandy.com

Fazer perguntas: www.skullcandy.com Fragen Besuch: www.skullcandy.com Voor vragen bezoek: www.skullcandy.com For spørgsmål se: www.skullcandy.com Vastauksia löytyy: www.skullcandy.com For spørsmål, besøk: www.skullcandy.com Vid frågor, besök: www.skullcandv.com Если у вас возникнут вопросы, посетите: www.skullcandv.com

如有问题请访问: www.skullcandv.com 質問がある場合はこちらをご覧ください:

www.skullcandv.com 질문 방문: www.skullcandv.com

www.skullcandy.com: إذا كانت لديك أي تساؤلات، تفضل بزيارة

The user is cautioned that any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The IC Compliance Statement

This device complies with Industry Canada's licence-exempt

RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference; and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device

IC Statment

Le présent appareil est conforme auz CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exemps de licence, L'exploitation est autorisée aux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage. et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout broulijage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia. incluvendo la que pueda causar su operación no deseada. The FCC Compliance Statement This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received. including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no quarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following

- Reorient or relocate the receiving antenna.

measures:

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outle on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

(1) 이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다. (2) 당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음。

根據NCC低功率電波輻射性電機管理辦法 規定:

(1)第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

(2)第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信,經 發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續 使用。 前項合法通信,指依雷信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波

EN CONTAINS Li-ion BATTERY, BATTERY MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY, FR CONTIENT BATTERIE LI-ION, BATTERIE DOIT ÊTRE RECYCLÉE OU JETÉES CORRECTEMENT. ES CONTIENE UNA BATERIA LI-ION, LA BATERIA DEBE SER RECICLADA O DESECHADA ADECUADAMENTE.

MODEL: S6MBW

EN Skullcandy, 🕹 , and other marks are registered trademarks of Skullcandy, Inc. All rights reserved. Speaker Driver: 40mm; Impedance: 33 Ohms • Crusher Driver 35mm; Impedance: 8 Ohms • THD <0.1% (1mW/500Hz) • Weight: 315g • DC input: 5V = 500mA. FR Skullcandy, €, Logos et dessins associés à Skullcandy sont les marques commerciales et/ou dépoées de Skullcandy, Inc. Tous droits réservés. Driver Président: 40mm; Impédance: 33 Ohms

Crusher Driver 35mm; Impédance: 8
Ohms

THD <0.1% (1mW/500Hz)

Poids: 315g Entrée DC: 5V == 500mA. ES Controlador del altavoz; 40mm; Impedancia: 33 Ohms • Crusher Driver 35mm; Impedancia: 8 Ohms • THD <0.1% (1mW/500Hz) • Peso: 315g • Entrada de CC: 5V == 500mA. **DE** Lautsprecher-Treiber: 40mm; Impedanz: 33 Ohms • Crusher Treiber 35mm: Impedanz: 8 Ohms ● THD <0.1% (1mW/500Hz) ● Gewicht: 315g ● DC-Eingang: 5V--500mA. **ZH** 扬声器驱动器: 40mm; 阻抗: 33 Ohms ● Crusher 设备驱动程序 35mm; 阻抗: 8 Ohms ● THD <0.1% (1mW/500Hz) ● 衡: 315g ●DC 输入:5伏— 500毫 安。**JP** スピーカードライバ: 40mm; インピータ ンス: 33 Ohms • Crusher スピーカードライバ: 35mm; インピーダンス: 8 Ohms • THD <0.1% (1mW/500Hz) • 重さ: 315a• DC入力: 5V= 500 ミリアンペア。

Americas Skullcandy, Inc. 1441 W. Ute Blvd Ste. 250 Park City, UT 84098, U.S.A. www.skullcandy.com Europe Skullcandy Europe BV Postbus 425 5500AK Veldhoven Nederland skullcandy.eu

Canada Skullcandy Canada ULC 329 Railway St. Unit 205, Vancouver, BC. V6A 1A4

CANADA www.skullcandv.ca

México Skullcandy Mexico S de RL de CV Amores 1120 piso 1 101 102B Colonia del Valle Delegación Benito Juarez

Mexico DF 03100 www.skullcandy.com.mx

Asia/亚洲 Skullcandy 骷髅音响(上海)有限公司 1/F, No. 12, Lane 273, Jiaozhou Rd. Jing/An District, Shanghai 200040, PRC 上海市静安区於州路773秦19号1楼

Japan/日本 Skullcandy Japan合同会社 〒150-0001 東京都茨谷区神宮前 5-17 - 11 パークサイドオーサキ2階 Skulcandy Japanカスタマーサービス 商品についてのお問い合わせはこちら jos.kullcandy.com EN Made In China. FR Fabriqué en China. ES Fabricado en China. ZH中国制造

FCC ID: Y22-S6MBW C: 10486A-S6MBW





















40.6461° N, 111.4980° W

Developed in Park City, UT