







TOUCH CONTROLS

Take instant charge of your Libratone TOO

VOLUME CONTROL


Slide your finger around the touch controls for volume

TAP TO PLAY

Play & Pause Answer & End a phonecall

BATTERY INDICATOR

When speaker is turned on tap the power button to see the current battery level



INPUTS

When aux cable is inserted, Bluetooth playback is disabled







DK - TOUCH CONTROLS

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DF - TOUCH CONTROLS

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

SP - TOUCH CONTROLS

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

FR - TOUCH CONTROLS

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

DK

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has

DE

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has

SP

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has

FR

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has



DK - INPUTS

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has

DE - INPUTS

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has

SP - INPUTS

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has

FR - INPUTS

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has

DANSKE ESPANOL DEUTSCHE FRANCAIS

Important Safety Instructions Wichtige Sicherheitshinweise Instructions importantes de sécurité Istruzioni importanti per la sicurezza Instrucciones importantes para la seguridad 重要安全说明 重要安全說明





CAUTION: NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED

- 1) Read these instructions
- Keep these instructions.
- 3) Heed all warnings

PERSONNEL

- 4) Follow all instructions.
- 5) Do not use this apparatus near water
- 6) Clean only with dry cloth.
- 7) Do not block any ventilation openings, Install
- in accordance with the manufacturer's instructions. 8) Do not install near any heat sources such as
- radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce
- 9) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from
- the apparatus. 10) Only use attachments/accessories specified
- by the manufacturer.
- 11) Do not expose batteries for excessive heat such as sunshine, fire or the like,
- 12) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

- 13) Connect only to the proper mains voltage.
- 14) To completely disconnect this apparatus from the AC Mains, disconnect the power supply cord
- plug from the AC receptacle. 15) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to
- 16) This equipment should be installed and operated with more than 3cm distance between the antenna andyour body.

rain or moisture, does not operate normally, or



ACHTUNG STROMSCHLAGGEFAHR.



ACHTUNG: IM INNERN BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN TEILE LASSEN SIE WARTUNGSARBEITEN VON FACHPERSONAL DURCHFÜHREN

- 1) Lesen Sie diese Anweisungen.

has been dropped.

- 2) Bewahren Sie diese
- Anweisungen auf.
- 3) Beachten Sie alle Warnhinweise.
- 4) Befolgen Sie alle Anweisungen
- 5) Verwenden Sie den Lautsprecher nicht in der Nähe von Wasser.

- 6) Verwenden Sie zum Reinigen ausschließlich trockene Tücher.
- 7) Blockieren Sie keine Lüftungsö nungen. Befolgen Sie beim Aufstellen die Anweisungen des Herstellers.
- 8) Stellen Sie den Lautsprecher nicht neben Wärmeguellen wie Heizkörpern, Heißluftauslässen. Öfen oder anderen Lautsprechern (einschließlich Verstärkern) auf, die ebenfalls Wärme erzeugen.
- 9) Verlegen Sie das Kabel so, dass niemand darauf treten kann und es nicht eingeklemmt wird, insbesondere in der Nähe der Stecker und Anschlüsse sowie am Ausgangspunkt des Kabels am Lautsprecher.
- 10) Verwenden Sie nur vom Hersteller vorgegebene Zusatz-/ Zubehörteile.
- 11) Batterien dürfen keiner großen Hitze wie direktem Sonnenlicht, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.
- 12) Ziehen Sie den Stecker des Lautsprechers bei Gewittern oder längerer Nichtverwendung aus der Steckdose.
- 13) Schließen Sie den Lautsprecher nur an Steckdosen mit der richtigen Spannung an.
- 14) Zur vollständigen Trennung des Lautsprechers vom Stromnetz ziehen Sie den Netzstecker
- aus der Steckdose.
- 15) Lassen Sie alle Wartungsarbeiten von qualifiziertem Servicepersonal durchführen. Eine Wartung ist erforderlich, wenn der Lautsprecher in irgendeiner Form Schaden genommen hat,

beispielsweise am Netzkabel und-stecker, durch Flüssigkeiten oder Obiekte, die in den Lautsprecher gelangt sind, bei Nässeeinwirkungen wie Regen oder Feuchtigkeit, bei Betriebsstörungen oder durch Fallenlassen.



chaleur



ATTENTION: IL NE CONTIENT PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR. L'ENTRETIEN DE CE PRODUIT DOIT ÊTRE ASSURÉ PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ.

- 1) Lisez ces instructions.
- 2) Conservez ces instructions.
- 3) Respectez scrupuleusement tous les avertissements
- 4) Suivez toutes les instructions.
- 5) N'utilisez pas l'enceinte près de l'eau.
- 6) Nettoyez-la avec un chi on sec uniquement. 7) Ne bloquez pas les orifices de ventilation
- instructions du fabricant. 8) Ne l'installez pas près d'une source de chaleur. notamment un radiateur, une bouche de chau age, une cuisinière ou une autre enceinte (v compris un amplificateur) produisant de la

Installez l'appareil conformément aux

9) Protégez le cordon d'alimentation contre tout risque de piétinement ou de pincement, en

ATTENTION RISQUE D'ÉLECTROCUTION. NE PAS OUVRIR CE PRODUIT

12) Débranchez cet appareil pendant les orages ou s'il doit rester inutilisé pendant une période prolongée 13) Branchez uniquement cet appareil au réseau

similaires.

- électrique qui convient 14) Pour déconnecter complètement l'enceinte
- du réseau électrique, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale. 15) Contactez toujours un électricien qualifié
- pour assurer l'entretien. Il est nécessaire de procéder à l'entretien lorsque l'enceinte a été endommagée d'une quelconque façon : le cordo d'alimentation ou la prise est abîmée, du liquide a été renversé ou des objets sont tombés sur l'enceinte, celle-ci a été exposée à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas correctement ou a

particulier au niveau des fiches, des prises ou

des points de sortie du cordon de l'enceinte

11) Ne pas exposer la batterie à une chaleur

excessive comme le soleil, le feu ou éléments

10) Utilisez exclusivement les pièces et

accessoires spécifiés par le fabricant.





PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA, NON APRIRE

ATTENZIONE: ALL'INTERNO NON SONO PRESENTI PARTI A USO DELL'UTENTE PER ASSISTENZA FARE SEMPRE RIFERIMENTO A PERSONALE QUALIFICATO.

- 1) Leggere queste istruzioni.
- 2) Conservare queste istruzioni.
- Osservare tutte le avvertenze.
- 4) Seguire tutte le istruzioni
- 5) Non utilizzare questo apparecchio in prossimità di acqua.
- 6) Pulire l'apparecchio solo con un panno
- 7) Non bloccare le aperture di ventilazione Installare il dispositivo in conformità con le istruzioni del produttore.
- 8) Non posizionare il prodotto vicino a sorgenti di calore come termosifoni, termoconvettori, stufe o altri apparecchi che generano calore

indicati dal produttore.

il voltaggio indicato.

come luce solare, fuoco o simili,

12) Scollegare il prodotto dalla presa di

alimentazione durante temporali o guando

(inclusi gli amplificatori). 9) Proteggere il cavo di alimentazione per evitare che venga calpestato o schiacciato, in particolar modo in corrispondenza di spine, prese di corrente e punti di uscita dell'apparec-


11) Non esporre le batterie per il calore eccessivo

rimane utilizzato per un lungo periodo di tempo.

13) Alimentare l'apparecchio utilizzando soltanto

- 10) Utilizzare solo connessioni e accessori
 - 3) Preste atención a todas las advertencias.
 - 4) Siga todas las instrucciones.

 - 5) No utilice el altavoz cerca del agua-
 - 6) Limpie el altavoz únicamente con un paño
 - seco. No obstruva las aberturas de ventilación. Instale el aparato de acuerdo con las



14) Per scollegare completamente l'apparecchio

dall'alimentazione elettrica, rimuovere la spina

sempre riferimento a personale qualificato L'assistenza è richiesta quando il dispositivo risulta danneggiato in gualsiasi modo. Per esempio: danneggiamento del cavo di corrente d alla spina elettrica, rovesciamento di liquido sul dispositivo, caduta di oggetti nel dispositivo, esposizione del dispositivo a pioggia o umidità, il dispositivo non funziona correttamente, il dispositivo è caduto.







ATENCIÓN: NO CONTIENE PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO. CONFÍE LAS REPARACIONES A PERSONAL CUALIFICADO

- 1) Lea las instrucciones.
- 2) Conserve las instrucciones.

- instrucciones del fabricante8) No instale el aparato cerca de fuentes de calor como



危险电击 请勿打开

radiadores, salidas de aire, estufas u otros

10) Utilice únicamente los dispositivos v

12) Desconecte el altavoz si hay tormenta

accesorios indicados por el fabricante.

un periodo de tiempo prolongado.

ha sufrido algún daño: si el cable de

emitan calor.

adecuado

sufrido una caída.

sol, fuego o similares.

altavoces (incluidos los amplificadores) que

9) Evite pisar o doblar el cable de alimentación

especialmente cerca de la clavija, de las tomas

de corriente y de la salida del cable en el altavoz

11) No exponga las pilas a calor excesivo como el

eléctrica o si no tiene previsto utilizarlo durante

13) Conecte el aparato únicamente al voltaje

14) Para desconectar completamente el altavoz

de la corriente alterna, desconecte la clavija del

cable de alimentación de la toma de corriente

15) Confíe las reparaciones a servicios técnicos

cualificados. El altavoz necesitará ser reparado si

alimentación o la clavija están dañados, si se ha

derramado líquido o si han caído objetos dentro

del aparato, si ha estado expuesto a la lluvia o a

la humedad, si no funciona correctamente o si ha

注意,请勿打开本产品的外壳,以免造成电击,目使用者 无需用到内部零件。维修事宜请 洽合格的维修人员

- 1)请详细阅读本安全指南。

- 6)请只用于布清洁本产品。
- 7)请勿阳塞任何通风口。请根据制造商说明安装本产品。
- 8) 请勿安装在任何执源附近,如、暖气片、热风调节器
- 火灶或其他产生热量的扬声器(包括放大器)。 9) 请保护好电源线,避免被踩踏或挤压,也不可拉扯插
 - 头、插座及产品的出线处。
- 10)请务必使用制造商所指定的配件或附件。
- 11) 请勿将电池暴露干过热的环境下,如阳光,火等。如 果电池被不正确的更换,会有爆炸的危险。如果需要更换, 只可以更换同种型号的电池或者中制造商所建议的型号的
- 电池。请按照制造商的要求处理更换下来的电池。 12) 雷雨期间或长期不使用本产品时, 请将电源插头拔下。

- 2)请保存本安全指南。 3)请注意所有警告。
- 4)请遵守所有指示。
- 5)请勿在水附近使用本产品。

注意, 請勿打開本產品的外殼, 以免造成電擊, 日使用者 無需用到內部零件。維修事官請洽合格的維修人員。

危險電擊 請勿打開

13) 请务必连接指定电压范围内的电源。

14) 本产品不使用AC电源时, 请将电源线从插座拔出

15) 所有维修事宜请洽我们的专业维修人员。产品若有任

何损坏, 应予以维修, 如电源线或插头损坏, 液体溅入或

物体掉入产品,产品被雨淋或受潮,不能正常工作,或从

1)請詳細閱讀本安全指南。

高处摔落。

- 2)請保存本安全指南。
- 3)請注意所有警告。
- 4) 請遵守所有指示。

- 5) 請勿在水源附近使用本產品
- 6)請只用乾布清潔本產品。
- 7) 請勿阳塞仟何诵風開口。請依照製造商指示安裝。
- 8) 請勿安裝在任何執源附近,如,暖氣片、熱風調節器
- 火爐或其他產牛熱量的揚聲器(包括擴音器)

FCC STATEMENT:

9)請保護好電源線,避免被踩踏或擠壓,也不可拉扯插

11) 請勿將電池暴露於過熱的環境下,如陽光,火等。如

果電池被不正確的更換,會有爆炸的危險。如果需要更換,

只可以更換同種型號的電池或者中製造商所建議的型號的

12) 雷雨期間或長期不使用本產品時,請將電源插頭拔下。

14) 本產品不使用AC電源時, 請將電源線從插座拔除。

15) 所有維修事官請洽我們的專業維修人員。產品若有任

何損壞, 應予以維修, 如電源線或插頭損壞, 液體濺入或

物體掉入產品,產品被雨淋或受潮,不能正常工作,或從

雷池。請按昭製浩商的要求處理更換下來的雷池。

13) 請務必連接指定電壓範圍內的電源

10) 請務必使用製造商所指定的配件或附件。

頭、插座及產品的出線處。

高虎摔落

technician for help.

operate this equipment.

Statement. This equipment has been tested and

Federal Communication Commission Interference

reasonable protection against harmful

harmful interference to radio communications.

However, there is no quarantee that interference

found to comply with the limits for a Class B

may cause undesired operation

digital device, pursuant to Part 15 of the FCC

RE EXPOSURE WARNING The equipment complies with FCC RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Rules. These limits are designed to provide interference in a residential installation. This

equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause

> IC STATEMENT: This Class B digital apparatus complies with

or transmitter.

of the device.

fonctionnement.

will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television recention, which can be determined by turning the equipment off and on. Canada.

the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

· Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment

and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit di erent from that to which the receiver is connected

 Consult the dealer or an experienced radio/TV FCC CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to

This device complies with Part 15 of the ECC Rules. Operation is subject to the following two The equipment complies with FCC RF exposure

limits set forth for an uncontroll edenvironment. The equipment must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter

RE EXPOSURE WARNING

L'équipement est conforme aux limites

Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B conforme á la norme NMB-003 du

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation

conditions: (1) This device may not cause harmful

interference, and (2) this device must accept any

interference received, including interference that

operating in conjunction with any other antenna

The equipment must not be co-located or

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

brouillage radioélectrique subi, même si le

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout

brouillage est susceptible d'en compromettre le

AVERTISSEMENT D'EXPOSITION RF

d'exposition RF de la FCC établies pour un

conjonction avec tout autre antenne ou transmetteur.

売体 扬声器

environnement non contrôlé. L'équipement ne doit pas être co- localisées ou opérant en

> 电池 〇 - 表示该有素有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在

SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。

内部线材

X - 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含


量超过SJ/T 11363-2006规定的限量要求; 上表中打'X'的部 件,由于技术原因目前无法实现替代,后续会逐渐改善。

有毒有害物质或元素


(Pb) (Ha) (Cd) (Cr(VI)) (PBB)

汞 镉 六价铬 多溴联苯 多溴联苯醚

LIBRATONE









SETUP VIA BLUETOOTH MENU

Press & hold the Nightingale to

will blink left and right

setup your Libratone TOO - the lights

Find your Libratone TOO in the Bluetooth menu on your device and connect

Double blink means success!

app and hit play


You're ready - head to your favourite music

LIBRATONE











Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has

DE

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has

Forem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Bluetooth Dor

Forem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Forem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Forem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

DK

Forem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

DE

Forem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Forem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Forem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Forem ipsum dolor sit amet

Forem ipsum dolor sit amet, consectetur SP

Forem ipsum dolor sit amet, consectetur

Forem ipsum dolor sit amet,

DANISH SPANISH GERMAN FRENCH