

Attn: TIMCO Engineering Inc. 849 N.W. State Road 45 P.O. Box 370 Newberry, Florida 32669

**Schneider Electric Industries SAS INDUSTRY BUSINESS - H2I - Control** 

date: April 9, 2014

y. ref:

o. ref: 145010

tel: +33 5 45 37 24 46 fax: +33 5 45 37 20 31

e-mail: jean-pierre.laidet@schneider-electric.com

subject: Cover Letter regarding application for certification of FCC ID: Y7HZART

This letter gives the content of an temporary erratum to the user manual and the instruction sheet, this erratum is a paper sheet included in each individual shipping box, this document shall be cancelled when the instruction sheet and the user manual is modified, in some monthes.

Sincerely,

Jean-Pierre LAIDET In charge of Product Certification

F- 92500 Rueil Malmaison

# Erratum

# Harmony eXLhoist

Wireless Remote Control System

# ERRATUM (HRB57247 - 01/2014) INSTRUCTION SHEET / INSTRUCTION DE SERVICE / INSTRUCCIONES DE USO

**EN** 

Prendre en compte le message suivant :

This device complies with part 15 of the FCC Rules and Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This device may not cause harmful interference, and
- 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

#### Sur le visuel en case C4:

Pour autoriser le démarrage il faut saisir le mot de passe (par défaut 1, 2, 1, 2) sur le bouton basculeur avant de presser le bouton START. Ce mot de passe est modifiable grâce au logiciel de configuration (eXLhoist Configuration Software).

### **FR**

Prendre en compte le message suivant :

This device complies with part 15 of the FCC Rules and Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This device may not cause harmful interference, and
- 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## Sur le visuel en case C4 :

Pour autoriser le démarrage il faut saisir le mot de passe (par défaut 1, 2, 1, 2) sur le bouton basculeur avant de presser le bouton START. Ce mot de passe est modifiable grâce au logiciel de configuration (eXLhoist Configuration Software).

**ES** 

Prendre en compte le message suivant :



This device complies with part 15 of the FCC Rules and Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This device may not cause harmful interference, and
- 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### Sur le visuel en case C4:

Pour autoriser le démarrage il faut saisir le mot de passe (par défaut 1, 2, 1, 2) sur le bouton basculeur avant de presser le bouton START. Ce mot de passe est modifiable grâce au logiciel de configuration (eXLhoist Configuration Software).



