
PRINTING INSTRUCTIONS COVER SHEET

DRAWING TITLE	
	CA0814 CA0815 SAFETY SHEET FOLD OUT (TV2 & TV5)
DRAWING NO.	AP33667/2
PRINT COLOUR	Greyscale / Black & White
MATERIAL	80gsm plain/normal paper
DIMENSIONS	Print size (w 495mm x h 420mm)
SPECIAL INSTR	- Print on both sides
DRAWN BY	Ivan Signed Off By
REVISIONS & C	DATE
1. 10.07.14:	Original
2. 26.08.14:	Correct the IC ID from '9094A-MTV25018' to '9095A-MTV25018'.
з.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	











Important safety instructions

- Heed all warnings.
- Follow all instructions.
- 5. Do not use this apparatus near water. 6. Clean only with a dry cloth.
- 7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions 8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce
- Peau.

 9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding-type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety, if the provided plug does not fit into your outlet, consuit an electrician for replacement of the obsolete outlet.

 10. Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles and the point where they exit from the appearatus.
- nents/accessories specified by the manufacturer
- 11. Only use attachments/accessories specimed by the inanulacuter.

 12. Use with only the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when lowing the cart/ apparatus combination to avoid in jury from tip-over.

 13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as the power-supply cord or plug having been damaged, liquid has been spilled or objects have faillen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this unit to rain or moisture.

- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this unit to rain or moisture.
Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
The unit must be installed in a manner that makes disconnection of the mains plug from the mains socket outlet (or appliance connector from the rear of the unit) possible. Where the mains plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable. Only use the mains cord supplied with this unit.
Please ensure there is ample ventilation (at least 10cm clearance all round). Do not put any objects on top of this unit. Do not situate it on a rug or other soft surface and do not obstruct any air inlets or outlet grilles. Do not cover the ventilation grilles with items such as newspapers, tablectoths, curtains, etc.

This unit must not be used near water or exposed to dripping or splashing water or other liquids. No objects filled with liquid, such as asses, shall be placed on the unit.

CAUTION AVIS Risk of electric thicks to not open. Resk of electric Plague de cloc electrique, Plague de cloc electrique, Resk of electric elec

he lightning flash with the arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of un-insulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons. he exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and naintenance instructions in the service literature relevant to this appliance.

he symbol on this product indicates that it is of CLASS II (double insulated) construction

WEEE symbol The crossed-out whe

The crossed out wheeled bin is the European Union symbol for indicating separate collection for electrical and electronic quipment. This product contains electrical and electronic equipment which should be reused, recycled or recovered and hould not be disposed of with unsorted regular waste. Please return the unit or contact the authorised dealer from whom you urchased this product for more information.

This product complies with European Low Voltage (2006/95/EC), Electromagnetic Compatibility (2004/108/EC) and Environmentally-friendly design of Energy-related Products (2009/125/EC) Directives when used and installed according to this instruction manual. For continued compliance only Cambridge Audio accessories should be used with this product g must be referred to qualified service personnel.

C-Tick mark
This product meet

the Australian Communications Authority's Radio communications and EMC requirements CU-TR Mark

MPORTANT - The unit will become hot when in use. Do not stack multiple units on top of each other. Do not place in an enclosed are such as a bookcase or in a cabinet without sufficient ventilation.

Ensure that small objects do not fall through any ventilation grille. If this happens, switch off immediately, disconnect from the mains supply and contact your dealer for advice. Positioning Choose the in-stallation location carefully. Avoid placing it in direct sunlight or close to a source of heat. No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the unit. Also avoid locations subject to vibration and excessive dust, cold or moisture. The unit can be used in a moderate climate.

This unit must be installed on a sturdy, level surface. Do not place in a sealed area such as a bookcase or in a cabinet. Do not place the unit on an unstable surface or shelf. The unit may fall, causing serious injury to a child or adult as well as serious damage to the product. Do not place other equipment on top of the unit.

Due to stray magnetic fields, turntables or CRT TVs should not be located nearby due to possible interference. Electronic audio components have a running in period of around a week (if used several hours per day). This will allow the new components to settle down and the sonic properties will improve over this time.

Power sources The unit should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power-supply to your home, consult your product dealer or local power company.

This unit can be left in Standby mode when not in use. If you do not intend to use this unit for a long period of time, unplug it from
the mains explain.

WARNING: Do not continue using the external power supply if it is broken.

o clean the unit, wipe its case with a dry, lint-free cloth. Do not use any cleaning fluids containing alcohol, ammonia or abrasives. Do ot spray an aerosol at or near the unit.

Battery disposal Batteries may contain substances harmful to the environment. Please dispose of any discharged batteries with due consideration and n accordance with local environmental/electronic recycling guidelines.

Servicing

These units are not user serviceable. Never attempt to repair, disassemble or reconstruct the unit if there seems to be a problem. A serious electric shock could result if this precautionary measure is ignored. In the event of a problem or failure, please contact your dealer.

FCC ID: YKBMTV25-018 IC: 9095A-MTV25018

FCC Statement

DECLARATION OF CONFORMITY WITH FCC RULES FOR ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY

DECLARATION OF CONFORMITY WITH FCC RULES FOR ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY

We, Cambridge Audio, of Gallery Court, Hankey Place, Londons 521 4BB, declare under our sole responsibility that this device,

TV2 . TV5 TV SOUND PLINTH WITH BLUETOOTH

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Federal Communications Commission Notice

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference and its ordio to television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures:

- Increase the distance between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment

IMPORTANT NOTE: Modifications

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications to this device that are not expressly approved by Cambridge Audio, may void the user's authority to operate the equipment.

Canada-Industry Canada (IC)

operation or the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillege et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage aux suisceptible d'en compromettre le fonctionnement.

IMPORTANT NOTE:

Europe-European Union Notice

products with the CE alert marking comply with the R&TTE Directive (1995/5/EC) issued by the Commission of the European unity.

- EN 301 489 General EMC requirements for radio equipment.
 To determine the type of transmitter, check the identification label on your Cambridge Audio product.
 Products with the CE marking comply with European Low Voltage (2006/95/EC), Electromagnetic Compatibility (2004/108/E Environmentally-friendly design of Energy-related Products (2009/125/EC) Directives issued by the Commission of the Eurocommunity. Compliance with these directives implies conforming to the following European Norms.
- EN 55013 Electromagnetic Interference
- EN 61000-3-2 Power Line Harmonics
- EN 61000-3-3 Power Line Flicker.
- EN 60065 Product Safety Products that contain the radio transmitter are labeled with the CE alert marking and may also carry

Wichtige Sicherheitshinweise

- 4. Alle Anweisungen befolgen.5. Das Gerät nicht in der Nähe von Wasser betreiben.
- Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
 Die Lüftungsschlitze nicht abdecken. Nur gemäß Herstelleranleitung installieren. 8. Installieren Sie das Gerät fern von Heizquellen wie Heizkörpern, Öfen oder anderen Wärme produzierenden Geräten (einschließlich
- versamen!). Nutzen Sie die Sicherheit eines geerdeten oder gepolten Steckers (Großbritannien). Ein polarisierter Stecker hat zwei Kontaktstifte, von denen einer verbreitert ist. Ein Stecker mit Erdieiter hat zwei Stifte und einen zusätzlichen Erdleiter. Der verbreiterte Stift bzw. die Erdieitung dienen zu Ihrer Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Dose passt, hilft Ihnen Ihr Elektriker beim Austausch der veraliteten Netzsteckdose.
- 10. Schützen Sie das Stromkabel vor unbeabsichtigten Beschädigungen durch Betreten, Knicken oder Quetschen, besonders im Bereich des Netzsteckers, der Steckdosen und der Austrittsstelle des Kabels aus dem Gehäuse.
- 11. Verwenden Sie ausschließlich die vom Hersteller empfohlenen Anbau- oder Zubehörteile. 11. Verwenden Sie ausschließlich die vom Hersteller empfohlenen Anbau- oder Zubehorteile.
 12. Nur die vom Hersteller empfohlenen bzw. mit diesem verkauften Rollimöbel, Ständer, Stätvle, Klammer oder Tische verwenden. Bitte Vorsicht vor Verletzungen durch Kippen beim Verschieben beweglicher HiFr-Möbel mit dem Gerät zusammen.
- 13. Trennen Sie das Gerät bei Gewitter oder während längerer Nichtbenutzung vom Netz. 14. Lassen Sie alle Wartungsarbeiten von qualifiziertem Fachpersonal durchführen. Wartungsarbeiten sind erforderlich, wenn das Gerät auf irgendeine Weise beschädigt ist, beispielsweise Netzkabel oder Netzstecker defekt sind, Flüssigkeit in das Gehäuse eingedrungen ist oder Gegenstände hinein gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder gestürzt ist.

- Um Brände oder Elektroschocks zu vermeiden, das Gerät niemals Regen oder Feuchtigkeit aussetzen. - Setzen Sie Batterien (noch verpackte oder eingesetzte Batterien) keiner übermäßigen Hitze oder Feuer aus.

Das Gerät muss so aufgestellt sein, dass ein Entfernen des Netzsteckers aus der Steckdose (oder vom rückwandigen Netzverteiler) ederzeit möglich ist. Wenn der Netzstecker zum Trennen der Stromversorgung verwendet wird, muss dieser stets problemlos zu gen Sie für ausreichende Belüftung. Wir empfehlen, das Gerät nicht in geschlossenen Fächern aufzustellen; nutzen Sie den ausreichender Belüftung das oberste Regal, falls Sie das Gerät auf ein Regal stellen möchten. Platzieren Sie keine note auf dem Gerät. Das Gerät darf nicht auf einem Teppich oder einer anderen weichen Fläche aufgestellt werden, und die gsschlitze müssen immer frei gehalten werden. Die Lüftungsschlitze nicht mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, no der ähnlichen werdecken.

it darf nicht in der Nähe von Wasser betrieben werden, oder Tropf-/Sprühwasser bzw. anderen Flüssigkeiten ausgesetzt Auf dem Gerät dürfen keinerlei Gegenstände platziert werden, die mit Flüssigkeit gefüllt sind (beispielsweise Vasen).

CAUTION AVIS ACHTUNG Hith of a lectric place in the place of the place

Das Symbol eines Blitzes mit einem Pfeil in einem gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf eine nicht isolierte 'gefährliche Spannung' innerhalb des Gerätegehäuses hin, deren Stärke für einen elektrischen Schlag ausreichend sein kann. Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Betriebs- und Wartungsanleitungen in der Begleitdokumentation des Gerätes hin.

Das auf dem Produkt sichtbare Symbol bedeutet, dass es sich um ein Gerät der KLASSE II (doppelt isoliert) handelt.

WEEE-Symbol
Die durchgestrichens

Die durchgestrichene Abfalltonne ist das EG-Symbol für die getrennte Entsorgung von Elektronikschrott. Dieses Produkt enthält elektrische und elektronische Bauteile, die wieder verwendet oder wiederverwertet werden sollten und nicht mit dem Plaumanikil entsorg werden dürfen. Bitte bringen Sie das zu entsorgende Gerät ihrem Vertragshändler zurück oder erfragen Sie dort nähere Auskünfte.

Dieses Produkt ist bei ordnungsgemäßer Installation im Sinne dieses Handbuchs konform zur europäischen

■ Niederspannungsrichtinie (2006/95/EC), zur elektromagnetischen Verträglichkeit (2004/108/EEC) und zur Ökodesign(2009/125/EC). Zur nachhaftigne Konformität sollte mit diesem Produkt nur Zubehör von Cambridge Audio eingesetzt
id die Wartung muss durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen. C-Tick-Markierung Produkt erfüllt die Anforderungen der Australian Communications Authority für Radiokommunikation und EMC.

CUTR-Zeichen

entspricht den Genehmigungen für elektronische Sicherheit in Russland, Weißrussland und Kasachstan

WiCHTIG - Das Gerät wird bei Betrieb warm. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät. Nicht in geschlossenen Fächern von Bücherregalen, Vitrinen, oder Ähnlichem ohne ausreichende Belüftung aufstellen. Darauf achten, dass kleine Gegenstände nicht durch die Belüftungsschlitze fallen. In einem solchen Fall das Gerät sofort ausschalten und vom Netz trennen. Lassen Sie sich dann von Ihrem Händler beraten. Platzwahl

Wählen Sie den Aufstellort sorgfältig aus. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen. Auf dem Gerät keine Objekte mit offenen Flammen, beispielsweise entzündete Kerzen, aufstellen. Vermeiden Sie auch Standorte, die Vibrationen und übermäßigem Staub, Kälte oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Das Gerät ist für gemäßigtes Klima bestimmt.

Das Gerät muss auf einer sollden, ebenen Oberfälche aufgestellt werden. Nicht in Einbaufächern von Bücherregalen, Vitrinen, oder Ähnlichem aufstellen. Das Gerät darf nicht auf unebenen Flächen oder Regalböden aufgestellt werden. Das Gerät könnte herunterfallen, dabei Kinder oder Erwachsene ernsthaft verletzen, und das Gerät kann schwer beschädigt werden. Platzieren Sie keine Gegenstände auf dem Gerät.

cher Streufelder sollten sich nahe des Geräts wegen möglicher Störungen keine Röhrenbildschirme (TV-Geräte)

Elektronische Audiokomponenten haben eine Einlaufzeit von etwa einer Woche (bei mehreren Betriebsstunden täglich). In dieser Zeit bassen sich die neuen Komponenten an und die Klangeigenschaften verbessern sich.

Dieses Produkt darf nur mit der auf dem Kennschild angegebenen Stromquelle betrieben werden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Stromversorgung in Ihrem Hause vorliegt, hilft Ihnen Ihr Produkthändler oder die lokale Stromgesellschaft.

Das Gerät kann bei Nichtgebrauch im Standby-Modus mit. Sollten Sie einen längeren Nichtgebrauch vorsehen, das Gerät durch Ziehen des Netzsteckers vom Netz trennen.

WARNUNG: Bei Beschädigung des Stromkabels ist dieses nicht mehr zuverwenden

Überlasten Sie Netzsteckdose, Verlängsrungskabel oder Einbausteckdosen nicht - es besteht in diesem Fall ein Brandfisiko und die Gefahr eines elektrischen Schlages. Überlastete Netzsteckdosen, Verlängsrungskabel, abgenutzte Netzkabel, beschädigte oder rissige Isolation und zerhrochene Stecker sind gefährlich. Sie können zu elektrischem Schlag oder Fränden führen. Achten Sie darauf, alle Stromkabel richtig einzustecken. Bündeln Sie nicht die Anschlusskabel mit dem Stromkabel oder den Boxenkabeln, um Brummföhe und Störgeräusche zu vermeiden.

keinigen. Sie das Gerät, indem Sie das Gehäuse mit einem feuchten, fusselfreien Tuch abwischen. Verwenden Sie keine keinigungsflüssigkeiten, die Alkohol, Ammoniak oder Scheuermittel enthalten. Verwenden Sie bei oder in der Nähe Ihres Geräts keine inzwirdsen.

Batterieentsorgung Sie entladene Batterien gemäß der lokalen Umweltbestimmungen für Elektroschrott

FCC-Erklärung

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG MIT DEN FCC-REGELUNGEN ZUR ELEKTROMAGNETISCHEN VERTRÄGLICHKEIT KONFORMITATSERKLARUNG MIT DEN FCC-REGELUNGEN ZUR ELEKTROMAGNETISCHEN VERTRAGLICHKEIT Wir, Cambridge Audio, Gallery Court, Hankey Place, London SEI, 48B, erläßer in alleiniger Verantwortung, dass dieses Gerät, TV2, TV5 TV SOUND PLINTH WITH BLUETOOTH, auf das sich diese Erklärung bezieht, Teil 15 der FCC-Regelungen entspricht. Der Betrieb unterliegt folgenden Bedingungen: (1 von diesem Gerät geht keine Gefahr schädlicher Auswirkungen aus; und (2) dieses Gerät muss allen Einwirkungen standhalter und darf nicht durch Störungen von außen in seiner Funktion beeinflusst werden.

Hinweis der Eidgenössischen Kommunikationskommission (ComCom)

Dieses Gerät wurde mit dem Ergeheis überprüft, abse se gemäß Erül 15 der FCC-Regelungen innerhalb der Grenzen für ein Digitalgerät der Klasse B liegt. Diese Grenzwerte wurden für einen angemessenen Schutz gegen schädliche Auswirkungen bei einer Installation zu Hause festbeleist.

Des Geschler erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn dieses Gerät nicht entsprecher Ibeese Gerät erzeugt und verwendet wird, kann sozu funktechnischen Störungen kommen. Allerdings gibt es keine Garriat alsas es bei einer bestimmten Installation incitt zu Störungen kommen kann. Falls dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfar lasses bei einer was durch das Ein- und Ausschlaten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer eine oder mehre ler folgenden Maßnahmen zur Behebung der Störung ausprobieren:

- der Tolgentern masnammen zur beheitung von Storing ausgenaben.

 Die Empfragsantenne neu ausrichten oder umsetzen.

 Den Abstand zwischen dem Gerät und dem Receiver vergrößern.

 Das Gerät an eine Steckdose eines anderen Stromkreises als den des Receivers anschließen.

 Einen Händler oder einen erfahrenen Radio-/ Fernsehtechniker um Rat fragen.

 FCC Achtung: Nicht ausdrücklich zugelassene Änderungen oder Modifikationen der Partei verantwortlich für die Einhaltung kann die Bedienung dieses Geräts durch den Benutzer für ungültig erklären.
- WICHTIGER HINWEIS:

Die FCC schreibt vor, dass der Benutzer darüber in Kenntnis gesetzt wird, dass Änderungen oder Modifikationen dieses Geräts, die von Cambridge Audio nicht ausdrücklich genehmigt wurden, die Bedienung dieses Geräts durch den Benutzer für ungültig erklären. Kanada - Industry Canada (IC)

linie (1995/5/EG) der Kommission der Europä Die Einhaltung dieser Richtlinie schließt die Übereinstimmung mit den folgenden europäischen Normen ein.

• EN 300 328 - Technische Anforderungen für Funkausrüstung. EN 301.489 - Allgemeine EMV-Anforderungen für Funkausrüstung Den Sendertyp entnehmen Sie bitte dem Kennzeichnungsetikett Ihres Produkts von Cambridge Audio Die Produkte mit der CE-Kennzeichnung entsprechen den folgenden europäischen Richtlinien der Niederspannung (2006/95/EG), der elektromagnetischen Verträglichkeit (2004/108/FG) und der umweitgerechte Gastatung energieverbundtsrelevanter Produkte (2009/125/EG) der Kommission der Europäischen Gemeinschaft. Die Einhalten gieser Richtlinien schließt die Ubereinstimmung mit

- den folgenden europäischen Normen ein. EN 55013 Elektromagnetische Störungen.
- EN 55020 Elektromagnetische Störfestigkeit
- EN 61000-3-2 Stromoberschwingungen. EN 61000-3-3 – Flicker.
- EN 60065 Produktsinchreit: Produkte mit einem Funksender sind mit der CE-Kennzeichnung 0890 oder dem CE-Warnhinweis versehen; sie können auch das CE-Zeichen tragen.
 1275/2008 Umsetzung der EUP-Richtlinie für den Stromverbrauch im Standby-Modus.

Consignes de sécurité importantes

- Prendre en compte tous les avertissements.

- 4. Suivre l'ensemble des consignes.5. Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.

- 6. Nettoyer uniquement avec un chiffon sec 7. Ne pas bloquer les bouches d'aération. Suivre les instructions du fabricant lors de l'installation
- The pas bioquer les bouches à d'earbaint, souvre les instructions du habiteant tois de l'installation.

 8. Ne pas installer près de sources de chaleur comme des radiateurs, des climatiseurs, des cuisinières ou près d'autres appareils (comme les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.

 9. Ne pas oubler le caractère sécuritaire d'une prise polarisée ou d'une prise de terre. Une prise polarisée possède deux fiches, dont l'une est plus large que l'autre. Une prise de terre dispose de deux fiches et d'une broche de terre. La fiche plus large ou la broche de terre sont fournies à des fins sécuritaires. Si la prise fournie ne correspond pas à votre installation, merci de contacter un électricine pour qu'il puisse remplacer votre installation obsolète.
- от вестипни рыи ци привае rempiacer votre installation obsolete.

 10. Merci de ne pas marcher, ni appuyer sur le cordon d'alimentation, et plus précisément au niveau des prises, des installations d'alimentation et de la sortie de l'alimentation électrique.
- 11. Utiliser uniquement les pièces détachées/accessoires précisés par le fabricant. 11. Utiliser uniquement les pieces détachées/ accessoires précises par le fabricant, ou fourni avec l'appareil. En Cas d'utiliser uniquement le charinci, le trépied, la console ou la table précisé par le fabricant, ou fourni avec l'appareil. En cas d'utilisation d'un chariot, merci de faire très attention lorsque vous déplacez le chariot/l'appareil afin d'éviter de vous blesser en faisant tomber l'ensemble.
- 13. Débrancher l'appareil en cas d'orage ou si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
 14. Confier tous les travaux de maintenance à du personnel spécialisé et qualifié. Des réparations sont nécessaires lorsque l'appareil a été endommagé : en cas de dégats sur le cordon d'alimentation ou sur la prise, si du liquide ou un objet est tombé sur l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, si l'appareil ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.

- Pour réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique, ne pas exposer l'unité à la pluie ou à des sources humides.
- N'exposez pas les batteries (batteries ou kit batterie installé(es)) à des températures élevées, causées par exemple par la lumière du soleil, le feu ou d'autres sources similaires du soleil, le feu ou d'autres sources similaires. L'unité doit être installée de manière à ce qu'elle puisse être retirée du réseau électrique depuis la prise de terre (ou par le biais d'un connecteur adapté situé sur la partie arrière de l'unité). Si la prise de courant est utilisée en tant que dispositif de déconnexion, ce dernier doit alors rester prêt et facile d'utilisation. Utiliser uniquement les cordons d'alimentation fournis avec l'unité. dermer out alors reserve pret et reache d'unissation. Judies uniquement ec corons a diamentation riournis avec l'unite.

Merci de verifier qu'il existe une deration énergétique. Nous vous rencemanations de ne pas placer l'appareit dans un espace confiné; si vous souhaitez le placer sur une étagère, placez-le sur la plus élevée pour assurer une ventilation optimale. Ne pas placer d'autres équipements sur l'unité. Ne pas poser l'unité sur un tapis, ni sur une surface lisse, et ne pas boucher les orificération, ni les grilles de sortie. Ne pas recouvrir les grilles d'aération avec des objets tels que des journeaux, des nappes, des rideaux.

L'unité ne doit pas être utilisée près de l'eau, elle ne doit pas être exposée à une source d'écoulement, ni à des éclaboussures ou à tout autre type de liquides. Aucun objet rempli d'eau, comme des vases, ne doit être placé sur l'unité. CAUTION AVIS ACHTUNG Rica of electric Ri

e voyant lumineux avec le symbole en forme d'arc situé dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence de ourant dangereux non isolé au sein du produit, et ce dernier pourrait être suffisament fort pour provoquer une décharge électrique ur des personnes. Le point d'exclamation situé dans le triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence d'instructions importantes relatives aux opérations de maintenance et au fonctionnement dans le manuel de cet appareil.

Ce symbole présent sur le produit indique qu'il s'agit d'une construction de CLASS II (isolation double).

La poubelle sur roues est le symbole de l'Union Européenne pour le recyclage séparé des appareils électriques et électroniques. Ce produit contient des équipements électriques et électroniques qui peuivent être réutilisés, recyclés ou récupérés, et ils ne doivent donc pas être mis au rebut dans votre poubelle habituelle qui ne fait pas l'objet du tri sléectif. Merci de retourner l'unité ou de contacter le revendeur autorisé qui vous a fourni ce produit pour obtenir davantage d'informations.

Marque CE

Ce produit est conforme aux directives européennes relatives à la basse tension (2006/95/EC), à la compatibilité électromagnétique (2004/108/EC) et à l'écoconception applicable aux produits consommateurs d'énergie (2009/125/EC) lorsque l'appareil est installé et utilisé conformément à ce manuel de l'utilisateur. Pour garantir une conformité protongée, seuls les accessoires de Cambridge Audio devraient être utilisés avec ce produit et les opérations de maintenance doivent être confiées à du personnel sépécialisé et qualifié. Marque C-Tick
Ce produit est conforme aux exigences CEM et aux normes en matière de communications radio définies par l'autorité de

Marquage CU-TR Ce produit est conforme aux normes en vigueur en Russie, en Biélorussie et au Kazakhstan en matière de sécurité

MEPORTANT - L'unité risque de chauffer lors de l'utilisation. Ne déposez aucun objet sur l'unité. Ne pas placer l'équipement dans une pièce entièrement fermée ou dans un casier ne disposant pas d'une aération suffisante. Vérifier qu'aucun petit objet ne peut passer à travers des grilles d'aération. Si cela se produit, éteindre immédiatement l'appareil, le débrancher de la prise électrique et contacter votre revendeur pour obtenir de l'aide et des conseils.

Choisir avec précaution une endroit pour installer votre équipement. Eviter de le placer directement face aux rayons du soleil ou près d'une source de chaleur. Aucune source de feu telle que des bougies allumées doit être placée sur l'appareil. Eviter également toutes les sources qui pourraient occasionner des vibrations, de la poussière, de la fraicheur ou de l'humidifé. L'appareut être utilisé à L'unité doit obligatoirement être installée sur une surface stable et de niveau. Ne pas placer l'équipement dans une pièce fermée ou dans un casier. Ne pas placer l'unité sur une surface instable ou sur une étagère. L'unité pourrait en effet to pourrait blesser un enfant ou un aduite, sans oublier les dommages causés sur le produit. Ne pas positionner d'autres é au dessus de l'unité.

En raison des champs magnétiques répartis, aucune platine, ni aucun téléviseur CRT ne doit être positionné près de l'appareil pour éviter de possibles interférences. Les composants audio et électroniques peuvent être utilisés environ une semaine entière (s'ils sont utilisés plusieurs heures par jour). Cela permettra aux nouveaux composants d'être installés correctement, et les propriétés sonores s'améliorent avec le temps.

L'unité doit être uniquement utilisée avec le type de source électrique indiquée sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas certain du type d'alimentation disponible chez vous, merci de contacter votre revendeur ou l'entreprise chargée de l'alimentation électrique dans ous pouvez laisser cette unité en mode veille lorsque vous ne l'utilisez pas,. Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'unité pendant ne longue période, il vous suffit de la débrancher de la prise électrique.

AVERTISSEMENT : Interrompez l'utilisation de l'alimentation externe en cas de dysfonctionnement. Eviter de surcharger les installations électriques murales, ou les rallonges, car cela pourrait provoquer un risque d'incendie ou de déchape électrique, Les installations en courant continu surchargées, les rallonges, les càbles d'alimentation ablimés, une isolation endommagée ou draquelée et des prises cassiées constituent des dangers. Cela pourrait provoquer une décharge ou un incendie. S'assurer que chaque câble est correctement inséré. Pour éviter des ronflements ou des bruits de fond, ne pas mélanger les interconnections avec le cordon d'alimentation ou les câbles du haut-parleur.

Mise au rebut des piles

FCC ID: YKBMTV25-018 IC: 9095A-MTV25018

Réparations Ces unités ne peuvent pas être réparées par l'utilisateur, ne pas essayer de réparer, de défaire, ou même d'assembler l'unité si un problème survient. Une décharge électrique importante pourrait alors avoir lieu si cette mesure de précaution n'est pas respectée. En cas de problème ou de panne, merci de contacter votre revendeur.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ À LA RÉGLEMENTATION DE LA FCC EN MATIÈRE DE COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE Nous, Cambridge Audio, à Gallery Court, Hankey Place, Londres SE1 4BB, déclarons sous notre seule appareil.

TV2 , TV5 TV SUND PLINTH WITH BLUETOOTH

que cette déclaration concerne, est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. Son utilisation est soumise au deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut pas provoquer d'interférence nuisible et, (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences pouvant entrainer un fonctionnement non désire.

Avis de la FCC (Commission fédérale des communications)

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites ont été définies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences dangereuses aux sein d'une installation résidentielle. au sein d'une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiations de fréquence radio, s'il n'est pas installé ni utilisé conformément aux instructions, et cela peut engendrer des interférences dangereuses pour les communications radio. Toutefois, il est impossible de garantir qu'aucune interférence en sera produite au sein d'une installation spécifique. Si cet appareil génère interférences qui génent la réception des émissions télévisuelles ou radio, ce qui peut être remarqué en activant ou en désactivant l'appareil, nous invitors l'utilisteur à essayer de corriger ces interférences en suivant l'une des mesures suivantes :

*réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

*réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

 réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
 augmenter la distance qui sépare l'équipement du récepteur.
 brancher l'appareil sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
 consulter le revendeur ou un technicien TV/radio qualifié pour obtenir de l'aide.
 Avertissement de la FCC: Tout changement ou toute modification qui n'a pas été expressément approuvé par le responsable de la conformité peut annuler l'autorisation d'utilisation qu' à l'utilisateur sur cet appareil. REMARQUE IMPORTANTE :

La FCC exige que l'utilisateur soit informé que tout changement ou toute modification apporté(e) à cet appareil qui n'est pas expressément approuvé(e) par Cambridge Audio peut annuler son droit d'utiliser l'équipement. Canada - Industrie Canada (IC)

EN 61000-3-2 – Harmonique de la ligne électrique
 EN 61000-3-3 – Instabilité de la ligne électrique.

Europe - Avis de l'Union européenne uage CE Alert sont conformes à la directive R&TTE (1995/5/CE) établie par la Commission

• 1275/2008 - Application de la directive européenne relative à la consommation d'énergie en mode veille

 EN 60065 – Sécurité du produit. • EN 300 328 - Exigences techniques pour les équipements radio • EN 301 489 - Exigences générales relatives à la CEM pour les équipements radio. Afin de déterminer le type d'émetteur, consultez l'étiquette d'identification sur votre produit Cambridge Audio.

EN 61000-3-3 - Instabilité de la ligne électrique. EN 60065 - Sécurité du produit, Les produits équipés d'un émetteur radio portent le marquage CE Alert et peuvent également norter leigo CC

Les produits portant le marquage CE sont conformes aux directives européennes relatives à la basse tension (2006/95/CE), à la compt. Les produits consommateurs d'energie (2009/125/CE), à la compt. Le le compt. Le com

Instrucciones de seguridad importantes

Tenga en cuenta todas las advertencias

4. Siga todas las instrucciones.5. No use este aparato cerca del agua.

6. Utilice sólo un paño seco para limpiar

No coloque el aparato cerca de fuentes de calor, como radiadores, registros de calefacción, estufas u otros aparatos (inclusive amplificadores) que emitan calor.

anipinicadores) que eminan carol.

9. Los enchufes polarizados tienen dos clavijas, una más ancha que la otra. Los enchufes polarizados tienen dos clavijas, una más ancha que la otra. Los enchufes con conexión a tierra tienen dos clavijas, y una tercera de conexión a tierra. Tanto la clavija ancha como la tercera clavija so ni importantes para su seguridad. Por ello, si el enchufe del aparato no es compatible con su toma de corriente, llame a un electricista para que cambie la toma de corriente.

10. Tome las medidas de protección necesarias para evitar que se pueda pisar o aprisionar el cable de alimentación, especialmente en los conectores y enchufes y en el punto por el que salen de la unidad.

Utilice solo aquellos accesorios indicados por el fabricante.
 Utilice sólo una mesa, tripode, carro o cualquier otro soporte indicado por el fabricante o que se venda con el aparato.
 Si utilizar un carro, tenga cuidado al desplazar el carro, para evitar vuelcos.
 Is Desenchufe el aparato en caso de tormenta eléctrica o cuando no lo vaya a utilizar durante un largo periodo de tiempo.
 Is Para el mantenimiento del aparato recurra siempre a un técnico cualificado. Es necesario recurrir a un técnico de mantenimiento siempre que el aparato sutra cualquier tipo de daño, como por ejemplo: si el cable o el enchufe están estropeados, si se derraman líquidos o caen objetos sobre el aparato, si ha estado expuesto a la lluvia o a la humedad, si se ha caído o si no funciona correctamente.

ADVENTENCIA

AUVEAN LENVIA. - Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, evite exponer el aparato a la lluvia o la humedad. - Las pilas (el paquete de pilas o las pilas instaladas) no deberán exponerse a un calor excesivo, como la luz del sol, fuego o similares.

similares.

El equipo debe instalarse de manera que se pueda desconectar el enchufe de alimentación de la toma de corriente (o el conector del aparato de la paret trasera del equipo. El enchufe de alimentación deberá permanecer fácilmente accessible cuandos e utilize como dispositivo para desconectar el equipo. Utilize osó ole clabide de alimentación que acompaña a este equipo.

El aparato debe disponer de amplia ventilación. Le recomendamos que no coloque la unidad den un espacio cerrado. Si desea poner la unidad sobre un estante, utilice el estante superior para que tenga la máxima ventilación posible. No coloque ningún objeto encima. Evite colocarlo sobre una alfombra u otra superficie blanda. Las entradas o salidas de aire deben mantenerse despejadas. No cubra las rejillas de ventilación con objetos como pendidocs, mantelese, cortinas, etc. Este aparato no debe utilizarse cerca del agua ni donde puedan alcanzarlo goteos o salpicaduras de agua u otros líquidos. Evite colocar objetos llenos de líquido, como jarrones, encima del aparato.

CAUTION AVIS ACHTUNG Bits of effects effectings of either effectings of either effectings of either effectings of either effectings of expensions of expensi

El símbolo del rayo dentro de un triángulo advierte al usuario de la presencia de "tensiones peligrosas" sin aislamiento dentro de la carcasa del producto, que podrían tener una magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica. El signo de exclamación dentro de un triángulo informa al usuario de que existen importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento referentes al aparato.

Este símbolo indica que es un producto de CLASE II (doble aislamiento).

Símbolo WEEE

cubo con ruedas tachado es el símbolo que utiliza la Unión Europea para indicar que los aparatos eléctricos y elect deben depositar en puntos de recogida específicos. Este producto contiene componentes eléctricos y elect deben ser reutilizados, reciclados o recuperados, por lo que no deben desechase junto con el resto de despo-bituales. Devuelva el equipo al distribuidor a quien lo compró o dirijase a él para obtener más información sobr

Sello CE

Este producto cumple las directivas europeas de baja tensión (2006/95/CE), compatibilidad

(2004/108/CE) y diseño ecológico aplicable a los productos que utilizan energía (2009/125/CE) cuando se ut

instala de acuerdo con este manual de instrucciones. Para mantener dicha conformidad, solo deberán utilizarse con este pro

accesorios de Cambridge Audio y el mantenimiento deberá dejarse en manos de personal técnico cualificado. Sello C-tick

Este producto cumple los requisitos de comunicaciones por radio y compatibilidad electromagnética que establece la
Autoridad de Comunicaciones de Australia.

Marca CU-TR Este producto cumo

le las normas de seguridad electrónica de Rusia, Bielorusia y Kazajistár Asegúrese de que no se introduzcan pequeños objetos por las rejillas de ventilación. En caso de ocurra esto, apague el aparato nmediatamente, desenchúfelo de la red eléctrica y consulte con su distribuidor.

Piense blen dónde colocar el aparato. Evite colocarlo bajo la luz directa del sol o cerca de una fuente de calor. No coloque sobre el aparato ningún tipo de llama sin protección, como velas encendidas. Evite también dos lugares sujetos a vibraciones o donde haya demasiado poho, frío o humedad. El equipo puede utilizarse con un clima moderado. Este aparato debe colocarse sobre una superficie piana y firme. Evite situario en un lugar donde quede encerrado, como una estantería o un armario. No coloque la unidad sobre un estante o superficie neciane per provocar lesiones graves a niños o adultos además de sufrir danos importantes. No ponga toda por además de sufrir danos importantes. No ponga toda por acuando de considera de la colocarso d

pebido a los campos magnéticos aislados, los giradiscos o televisores con tubo de rayos catódicos no se deben colocar en las roximidades del aparato, ya que pueden producir interferencias.

Fuentes de alimentación

de dejarse en modo Standby cuando no se utiliza . Si no piensa utilizar el aparato durante un periodo prolongado de utilelo de la red eléctrica. AVISO: No siga usando la fuente de alimentación externa si está estropeada. Sobrecarga No sobrecargue las tomas de corriente de la pared o el alargador, ya que existe riesgo de incendio o descarga eléctrica. Una sobrecarga en la salida de corriente alterna o en el alargador, los cables de alimentación desilhados, el alalamiento dañado o agrietado y los enchufes rotos son elementos peligrosos que pueden provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Asegúrese de que los cables de alimentación queden bien conectados. Para evitar ruidos y zumbidos, no junte los cables de interconexión con el cable de alimentación o con los cables de los altavoces. Para limpiar la unidad, pase un paño seco y sin deshilachar por la carcasa. No utilice ningún producto de limpieza que contenga alcohol, amoniaco o productos abrasivos. No pulverice aerosoles hacia el aparato ni cerca de él.

Para desechar las pilas descargadas sin dañar el medio ambiente, siga las indicaciones sobre desechos electrónicos de su localidad

El usuario no puede ocuparse de las reparaciones del aparato. Si cree que hay algún problema, no intente reparar, desmontar n reconstruir el equipo. En caso de no cumplir esta medida de precaución, podría producirse una descarga eléctrica. Si observa algún problema o averia, oórasae en contacto con su distribuidor.

FCC ID: YKBMTV25-018 IC: 9095A-MTV25018 Declaración de la FCC DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE LA FCC PARA COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA Nosotros, Cambridge Audio, de Gallery Court, Hankey Place, Londres S£1 4BB, declaramos bajo nuestra total responsal que este dispositivo,

TV2 , TV5 TV SOUND PLINTH WITH BLUETOOTH

al cual hace referencia esta declaración, cumple con la Sección 15 de las Normas de la FCC. Su manejo está sujeto a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede ocasionar inerferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que puedan ocasionar un manejo no deseador.

Aviso de la Comisión Federal de Comunicaciones

Este equipo ha sido probado y cumple con los limites de dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con la Sección 15 de las Normas de la PCC. Estos límites están fijados para proporcionar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. le equipo genera, utiliza y puede irradiar energia de frecuencias de radio, por lo que si no se instala y utiliza según las instrucciones puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantia alguna de que no se der interferencias en una instalación particular. Si este equipo genera interferencias se prudiciales a la recepción de radio o televisión las cuales se pueden determinar apagando y encendiendo el equipo, el usuario puede intentar corregir la interferencia de alguna de las siguientes formas:

Reoriente o recoloque la antena receptora · Aumente la distancia entre el equipo y el receptor

NOTA IMPORTANTE:

Pilas descargadas

Connecte el equipo a una salida de otro circuito diferente a aquel al que está conectado el receptor.
 Consulte a su proveedor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.
 Advertencia de la FCC: Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento de las normas, puede anular la autoridad del usuario para manejar este equipo.

Modificaciones

La FCC exige la notificación al usuario de que cualquier cambio o modificación de este dispositivo que no esté aprobado ex por Cambridge Audio puede anular la capacidad del usuario para manejar este equipo. Canadá-Industry Canada (IC)

Este aparato cumple las normas RSS exentas de licencia de Industry Canada. El manejo está supeditado a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debe causar interferencias y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las que pudiesen causar un funcionamiento no deseado del dispositivo. NOTA IMPORTANTE:

Europa-Aviso de la Unión Europea Los productos de radio con la marca de alerta CE cumplen con la Directiva R&TTE (1995/5/EC) emitida por la Comisión de la Comunidad Furopea.

El cumplimiento de acuerdo a esta directiva implica la conformidad con las siguientes Normas Europeas.

• EN 80065 - Seguridad del Producto.

• EN 300 328 - Requisitos técnicos para equipos de radio.

• EN 301 489 - Requisitos generales de EMC para equipos de radio.

Para determinar el tipo de transmisor, compruebe la etiqueta identificativa en su producto Cambridge Audio.

Los productos con la marca CE cumplen con las Directivas Europeas de Baja Tensión (2006/95/EC), Compatibilidad Electroma, (2004/108/EC) y diseños sostenibles con el medioambiente de productos relacionados con la energía (2009/125/EC) emisión de la Comunidad Europea. El cumplimiento con estas directivas implica la conformidad con las siguientes Normas Europea. El cumplimiento con estas directivas implica la conformidad con las siguientes Normas Europea. El cumplimiento con estas directivas implica la conformidad con las siguientes Normas Europea. El cumplimiento con estas directivas implica la conformidad con las siguientes Normas Europea. El cumplimiento con estas directivas implica la conformidad con las siguientes Normas Europea. El cumplimiento con estas directivas implica la conformidad con las siguientes Normas Europea. El cumplimiento con estas directivas implica la conformidad con las siguientes Normas Europea. El cumplimiento con estas directivas implica la conformidad con las siguientes Normas Europea. El cumplimiento con estas directivas implica la conformidad con las siguientes Normas Europea.

EN 55020 - Inmunidad Electromagnética.
 EN 61000-3-2 - Armónicos en la Red de Alimentación.
 EN 61000-3-3 - Flicker en la Red de Alimentación.

EN 60065 – Seguridad de los Productos. Los Productos que contienen transmisores de radio están etiquetados con CE y pueden además llevar el logotipo CE.
 1275/2008 - Implementación de la Directiva EuP para el Consumo de Energía en Modo de Espera.

Istruzioni importanti per la sicurezza

- prolungăre la vita del prodotto:

 1. Leggene le struzioni.

 2. Conservare le istruzioni.

 3. Far attenzione a tutt gil avvertimenti.

 4. Seguire tutte le istruzioni.

 5. L'apparecchio non deve essere utilizzato in prossimità di acqua.

 6. Pulire seculusiwamente con un panno asciutto.

 7. Non ostruire le fessure di ventilazione. Installare in conformità con le istruzioni del produttore.

 8. Non installare l'apparecchio accanto a una qualsiasi fonte di calore quale un radiatore, un riscaldatore, una stufa o un qua altro apparanto (compreso un amplificatore) che produca calore.
- 9. Non tentare di modificare la spina polarizzata o con un polo di terra, inficiando così il suo scopo di sicurezza. Una spina polarizzata presenta due lame di contatto, una più larga dell'altra. Una spina con messa a terra presenta due lame e un terzo terminale per la connessione di terra. La lama più larga oi larroz terminale provvedono alla sicurezza dell'utente. Se la spina fornita a corredo non si dovesse adattare alla presa, consultare un elettricista per la sostituzione della presa obsoleta.

si dovesse adattare alla presa, consultare un elettricista per la sostituzione della presa obsoleta. 10. Evitare che il cavo di alimentazione sia calpestato o che possa essere danneggiato in qualsivoglia sua parte (spinotti, morsettiere e punti di uscita dall'unità). 11. Impiegare solo accessori consigliati dal produttore. 12. Utilizzare soltanto con il carrello, il supporto, il tripode o il piano specificato dal produttore o venduto con l'apparecchio. Se si utilizza un carrello, fare attenzione quando si sposta il gruppo carrello/apparecchio a non provocare danni causatt da ribaltamento. 13. Staccare l'apparecchio durante tempeste con fulmini o se lasciato inutilizzato durante un lungo periodo di tempo. 14. Per tutti gli interventi di manutenzione, richiedere il servizio da parte di personale qualificato. È necessario l'intervento del servizio di assistenza quando l'apparecchio presenta un qualunque tipo di danno, come ad esemplo al cordone di alimentazione o alla sua spina, nel caso che nel contentiore sia perterato un fiquido o un piccolo oggetto estraneo, se l'apparecchio è stato esposto alla puggia o di fundità, se non dovesse funzionare normalmente o se è caduto per terra. AVERTIMENTO

AVVERTIMENTO

— Al fine di evitare rischi di incendi o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio alla pioggia o all'umidità.

— Le batterie (la confezione delle batterie o le batterie installate) non devono essere esposte ad eccessivo calore come la luce del sole, il fuoco o altro.

sole, il ruoco a uttro. L'Eapparecchio deve essere installato in modo che sia sempre possibile scollegare la spina di alimentazione dalla presa della rete (o il connettore dal retro dell'apparecchio). Il dispositivo di disconnessione deve restare sempre operativo, nel caso in cui la spina di rete venga utilizzate come tale. Utilizzare solatno il cavo di alimentazione in datazione con l'apparecchio.


Assicurarsi di lasciare un ampio spazio di ventilazione intorno all'apparecchio. Consigliamo di non posizionare l'apparecchio in un luogo confinato; se si desidera posizionare in una libreria, utilizzare il ripiano superiore per assicurare la massima ventilazione. Non posizionare alcun oggetto sull'apparecchio. Non ubicare l'apparecchio su un tappeto os utiltra superficie softice, ne ostruire gli orifzi d'ingresso dell'aria e le griglie di troniustata dell'aria. Non copire le griglie di ventilazione con giornali, tovaglie, tende, ecc.



Viene utilizzato il simbolo di fulmine con l'estremità a forma di freccia all'interno di un triangolo equilatero per indicare all'utente la presenza di 'tensioni pericolose' non isolate all'interno del cabinet, che si possono rivelare tali da generare il rischio di scosse

ene utilizzato il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero per avvertire l'utente della presenza di importanti istruzioni erative e di manutenzione nella documentazione a corredo dell'apparecchio.

Il contenitore a rotelle per rifiuti, sormontato da una croce, rappresenta il simbolo dell'Unione europea per indicare uni raccotta separata dei dispositivi e apparecchiature elettriche ed elettroniche. Questo prodotto contiene parti elettriche ed elettroniche che devono essere riutilizzate, ricicate o recuperate, e non deve pertante ossere gatotta osere ai normal rifiuti. Potete restituire questo apparecchio al negoziante per il quale lo avevate acquistato, o contattare il distributore pe



Questo prodotto è conforme ai requisiti sui campi elettromagnetici e sulle comunicazioni radio dell'Australian Communication

ssicurarsi che piccoli oggetti non cadano all'interno attraverso le griglie di ventilazione. Nel caso di penetrazione accidentale, pegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore locale per le adeguate istruzioni.

L'apparecchio deve essere installato su un piano stabile e livellato. Non posizionare l'apparecchio all'interno di un'area chiusa, tipo una libreria o un mobiletto. Non posizionare mai l'apparecchio su una superficie instabile o su uno scaffale. L'unità potrebbe cadere e provocare gravi lesioni personali a bambini o adulti, nonché all'unità stessa. Non posizionare altri dispositivi sull'apparecchio. A causa dei campi magnetici di dispersione, non collocare giradischi o TV CRT nelle vicinanze per possibili interferenze

Fonti di alimentazione

AVVERTENZA: Non utilizzare l'alimentazione esterna se danneggiata. Sovraccarico

E che potrebbero provocare scosse elettriche o incendi. Verificare di aver inserito ciascun cavo correttamente. Per prevenire ronzii e rumori, non intrecciare i cavetti di interconnessione con il cavo di alimentazione o con le connessioni degli altoparlanti.

na di completare qualsiasi collegamento ai diffusori, accertarsi di aver scollegato tutti i cavi di alimentazione; utilizzare lusivamente interconnessioni adeguate. Manutenzione

FCC ID: YKBMTV25-018 IC: 9095A-MTV25018 Dichiarazione FCC

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE FCC IN MATERIA DI COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA Noi di Cambridge Audio, Gallery Court, Hankey Place, London SE1 48B, dichiariamo sotto la nostra unica responsabilità resent presente dispositivo,
TV2 . TV5 TV SOUND PLUTHI WITH BLUETOOTH
a cui si riferisce la presente dichiarazione, è conforme alla Sezione 15 delle Normative FCC. Il funzionamento è soggetto
alle due seguenti condizioni: (1) il dispositivo non deve causare interferenze e (2) il dispositivo non deve essere soggetto a
interferenze, comprese quelle che potrebbero determiname un funzionamento indesiderato.

Il presente dispositivo è stato testato e risulta conforme ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B, di cui alla Sezione 15 delle Normative FCC. Questi limiti sono creati per fornire una protezione adeguata contro le interferenze dannose negli impianti domestici. Questo modello genera, utilizza e può irradiare energia a frequenza radio e, se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, può causare un'interferenza dannosa alle comunicazioni radio. Tuttavia, non esiste alcuna garanzia che stabilisca la mancata interferenza in determinati impianti. Nel caso in cui il dispositivo dovesse causare interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, determinata dall'accensione o spegnimento del dispositivo, l'utente può tentare di correggere l'interferenza seguendo uno o diversi dei metodi indicati qui di seguito:

Canada - Industry Canada (IC)

aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
collegare il dispositivo ad una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore. consultare il rivenditore o un tecnico specializzato in dispositivi radio/TV. Attenzione FCC: qualsiasi modifica o alterazione non espressamente approvata dalla parte responsabile della conformità annulla la facoltà dell'utente a utilizzare il presente dispositivo.

NOTA IMPORTANTE:

o/agli standard RSS senza licenza Industry Canada. L'utilizzo è soggetto alle due seguen

Europa - Avviso dell'Unione Europea

 EN 60065 – Sicurezza del prodotto. • EN 300 328 - Requisiti tecnici per apparecchi radio. • EN 301 489 - Indicazioni generali di compatibilità elettromagnetica per apparecchi radio Per stabilire il tipo di trasmettitore utilizzato, verificare la targhetta di identificazione del proprio prodotto Cambridge Audio

o che recano la sigla di avvertenza CE sono conformi alla direttiva R&TTE (1995/5/CE) emessa dalla Commissione della prodotti radio cne Comunità Europea. ormità a tale direttiva implica la conformità alle seguenti norme europee.

EN 55013 - Interferenze elettromagn

1275/2008 - Implementazione della Direttiva EuP per il consumo di potenza in stand-by.

Il simbolo presente su questo prodotto indica che appartiene alla CLASSE Il di costruzione (doppio isolamento).

Marchio CE
Questo prodotto è conforme alle Direttive europee relative alla bassa tensione (2006/95/CE), alla compatibilità
elettionamentica (2004/108/CEE) e al Design ecocompatibile di prodotti che utilizzano energia (2009/125/CE), sempr
che venga installato e utilizzato secondo quanto indicato nel presente manuale di struzioni. A garanzia di una conformita
costante nel tempo, si consiglia utilizzare con il presente apparecchio solo accessori Cambridge Audio mentre per l'assistenza i
necessario rivolgersi a personale di servizio qualificato.



CU-TR Mark

Questo prodotto è conforme alle norme vigenti in Russia, Bielorussia e Kazakhstan in materia di sicurezza delle apparecchiature elettroniche.

Selezionare accuratamente la posizione di installazione. Evitare il posizionamento dell'apparecchio sotto la luce diretta del sole o in prossimità di sorgenti di calore. Non appoggiare sull'apparecchio fiamme dirette, come candele accese. Evitare inoltre posicionamenti soggetti a vibrazione ed eccessiva formazione di polvere, freddo o umidità. L'unità può essere utilizzate in un cilima moderato.

componenti audio elettronici presentano un periodo di "rodaggio" di circa una settimana (se utilizzati per diverse ore al giorno), esto periodo consentirà la stabilizzazione dei nuovi componenti, dal momento che le proprietà sonore saranno migliorate dopo elasso di tempo.

L'apparecchio deve essere alimentato solo dalla sorgente di alimentazione indicata nell'etichetta di riferimento. Se non si è sicuri del tipo di alimentazione a disposizione, consultare il rivenditore del prodotto o l'agenzia di fornitura elettrica locale. pparecchio può rimanere in modalità Standby, quando inutilizzato, Se non si intende utilizzare il dispositivo per un periodo di tempo lungato, procedere allo scollegamento dalla presa principale.

Non sovraccaricare le prese a muro o le prolunghe, dato che ciò potrebbe causare un rischio di incendio o di scossa elettrica. Prese di corrente sovraccariche, prolunghe o cavi di alimentazione logorati, isolamenti danneggiati o screpolati e spine rotte sono tutti elementi pericolosi.

questo apparecchio non è riparabile da parte dell'utente; non tentare mai di ripararlo, smontarlo o ricostruirlo se sembra esserci un roblema. Si può subire una grave scossa elettrica nel caso si ignorino queste misure cautelative. Nell'eventualità di un problema o di n malfunzionamento, mettersi in contatto con il proprio rivenditore.

Avviso della Federal Communications Commission

Modifiche de che l'utente sia a conoscenza del fatto che qualsiasi modifica o alterazione apportata al presente dis oprovata da Cambridge Audio può annullare la facoltà dell'utente ad utilizzare il dispositivo.

NOTA IMPORTANTE:

EN 61000-32 - Iminimalma elettrolnagiratura.
EN 61000-32 - Armoniche delta linea di alimentazione.
EN 61000-33 - Sfarfallio della linea di alimentazione.
EN 60065 - Sicurezza del prodotto I prodotti che contengono il trasmettitore radio recano la sigla di avvertenza CE e possono recare anche il logo CE.

AP336671 CA0814 CA0815 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION SHEET.indd 1 8/26/14 4:47 PM

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

3. Neem alle waarschuwingen in acht.

4. Volg alle voorschriften op.5. Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van water.

6. Maak het apparaat alleen schoon met een droge doek

6. Maak het apparaat alleen schoon met een droge doek.
7. Blokkeer geen vertillateopeningen. Installeer volgens de voorschriften van de fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, straalkachels, formuizen of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
9. U mag de aardbeveiliging van de stekker niet omzeilen. Een gepolariseerde stekker heeft twee contactstekers, waarvan de ene breder is dan de andere. Een geaards stekker heeft twee contactstekers en een derde aardcontact. De brede contactsteker of het derde aardcontact is aangebracht voor uw eigen veiligheid. Neen, als de meegeleverde stekker niet in uw stopstact past, contact op met een elektricien over de vervanging van uw verouderde stopontact.
10. Plaats het netsoner zodanig dat er niet over het apparaat komen.
11. Gehuik allenen hultstikker/accessoliers die zijn en sepsecificered door de fabrikant.

Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die zijn gespecificeerd door de fabrikant.
 Gebruik het apparaat alleen met een karretje, standaard, statief, houder of tafel die gespecificeerd is door de fabrikant of verkocht wordt bij het apparaat. Wanneer u een karretje gebruikt, wees dan voorzichtig bij het verplaatsen van het karretje met het apparaat, om omkantelen te voorkomen.

13. Trek de stekker van dit apparaat uit het stopcontact tijdens bliksem of wanneer het apparaat een lange periode niet wordt ge 14. Laat alle service en reparatie over aan bevoegd onderhoudspersoneel. Onderhoud is nodig wanneer het apparaat op welke wijze dan ook is beschadigd, zoals een beschadiging van het netsnoer of de stekker, als er vloeistof is gemorst of als er voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of water, als het apparaat niet normaal functioneert of is gevallen.

WARACS-UNWING

- om het risico van brand of elektrische schokken te verminderen, moet u deze eenheid niet aan regen of vocht blootstellen.

- De batterijen (accu of batterijen geïnstalleerd) niet blootstellen aan overmatige verhitting, zoals zon, vuur o.ld.

De eenheid moet geïnstalleerd worden op een manier die het moeglijk maakt de stekker uit het hoofstspootants (of de connector van het apparaat van de achterkant van de eenheid) te trekken. Wanneer de hoofdstekker gebruikt wordt om de stroom van het apparaat te halen, blijft het apparaat dat geen stroom krijgt meteen te gebruiken. Gebruik alleen het stroomsnoer dat geleverd werd bij deze eenheid.

bij deze eenheid.

Zorg ervoor dat er voldoende ventilatie is. We raden u aan dat u het apparaat niet in een gesloten ruimte plaatst. Indien u het apparaat op een plank wilt plaatsen, gebruik dan de bovenste plank om te zorgen voor maximale ventilatie. Zet geen objecten bovenop deze eenheid. Zet het apparaat hiet op een tapigt of op een ander zetch oppervlak en belemmer de luchtinlaat- en luchtuitlaatroosters niet. Belemmer de ventilatieroosters niet met objecten zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, enz.

Dit apparaat mag niet gebruikt worden in de buurt van water of worden blootgesteld aan druipend of spattend water of andere vloeistoffen. Plaats nooit iets met water erin op het apparaat, zoals een vaas.



et symbool van de bliksemflits met de pijipunt in het driehoekje is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid an niet geïsoleerde 'gevaarlijke spanning' binnen de behuizing van het product, die sterk genoeg kan zijn om voor personen een evoar voor elektrische schokken te vormet et uitroepteken in het driehoekje is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en nderhoudsinstructies in de onderhoudsdocumentatie die van toepassing zijn op dit apparaat.

Het symbool op dit product duidt aan dat het een KLASSE II (dubbel geïsoleerde) constructie is.

AEEA-symbool

De doorgekruiste verrijdbare afvalbak is het symbool van de Europese Unie waarmee wordt aangegeven dat elektrische en elektronische paparatuur gescheiden dient te worden ingezameld. Dit product bevat elektrische en elektronische inrichtingen die opnieuw moeten worden gebruikt, gerecycled of hersteld en niet mogen worden weggegooid bij het ongesorteerde normale afval. Breng het apparaat terug of neem contact op met de bevoegde dealer waarbij u dit product hebt gekocht voor meer informatie.

CE-teken
Indien gebruikt en geinstalleerd als in deze gebruikershandleiding aangegeven, voldoet dit product aan de Europese richtlijnen 2006/95/EC (laagspanningsrichtlijn), 2004/108/EC (elektromagnetische compatibiliteit) en 2009/125/EC (eco-design). Om hieraan te blijven voldoen, adviseren wij uitslultend accessoires van Cambridge Audio te gebruiken en onderhoud en service alleen door gekwalificeerde personen te laten uitvoeren.

C-Tick-teken
Dit product voldoet aan de van EMC.

unicatietechnieken van de Australian Communications Authority's Radio en aan de vereister

CU-TR-markering
Dit product voldoet aan et aan de elektronische veiligheidsgoedkeuringen van Rusland, Witrusland en Kaza

BELANGRIJK – De eenheid wordt warm, wanneer deze gebruikt wordt. Plaats nooit iets bovenop de eenheid. Niet in een gesloten ruimte zetten, zoals een boekenkast of in een kast zonder voldoende ventilatie. Tog ervoor dat kleine objecten niet door een ventilatierooster vallen. Mocht dit gebeuren, zet het apparaat dan meteen uit, trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de leverancier van het apparaat voor advies.

Kies met zorg de installatielocatie. Niet in direct zonlicht zetten of dichtbij een warmtebron. Plaats geen open vuurbronnen, zoals aangestoken kaarsen, op de eenheid kan voorden gebruikt in een gematigd klimaat.

Deze eenheid moet op een stevig, vlak oppervlak worden geïnstalleerd. Niet in een dicht gebied zetten, zoals een boekenkast of in Test daes eenheid niet op een instablel oppervlak of een plank. De eenheid kan vallen en dit kan tot zowel emstig letsel leiden voor een kind of volwassene als tot beschadiging van het product zelf.

In verband met storing door magnetische velden mogen geen draaitafels of beeldbuistelevisies in de buurt van het apparaat worden deelstelevisies.

Elektronische audiocomponenten komen pas echt op dreef na een periode van een week (indien verscheidene uren per dag gebruikt). Dit zal het mogelijk maken de nieuwe componenten tot rust te laten komen, de geluidskwaliteit zal ook na deze periode verbeteren.

Men dient de eenheid alleen te bedienen met een soort stroombron die u op het markeerlabel vermeld vindt. Bent u niet zeker van het soort stroomvoorziening bij u thuis, neem dan contact op met de leverancier van het product of de plaatselijke energiemaatschappij. Dit apparaat kan in de Stand-bystand worden gezet wanneer het niet wordt gebruikt. Als u van plan bent lange tijd deze eenheid niet te gebruiken, trek dan de stekker uit het stopcontact.

Om de eenheid uit te schakelen, trek dan de stekker uit het stopcontact.

Om het risico op brand of elektrische schokken te beperken, mag u stopcontacten en verlengingssnoeren niet te zwaar belasten. Overbelaste wisselstroomcontacten, verlengsnoeren, versleten stroomsnoeren, beschadigde of gebansten draadisolatie en gebroken stekkers zijn gewaarlik. Deze kunnen leiden tot elektrische schokken of brand. Zorg ervoor dat u het stroomsnoer stewig insteekt. Om brom en ruis te voorkomen mag u de tussenverbindingsdraden niet bundelen met het stroomsnoer of de luidsprekersnoeren.

uls u het apparaat schoon wilt maken, mag u de behuizing afvegen met een droge, stofvrije doek. Gebruik geen schoonmaakmik lie alcohol, ammonia of schuurmiddel bevatten. Spuit niet met een spuitbus op of bij de versterker.

Weggooien van batterijen

Gooi lege batterijen weg volgens de lokale richtlijnen voor elektronisch en/of milieuafval.

Onderhoud

FCC ID: YKBMTV25-018 IC: 9095A-MTV25018

VERKLARING VAN CONFORMITEIT MET DE FCC-VOORSCHRIFTEN VOOR ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT
Wij, Cambridge Audio, gevestigd Gallery Court, Hankey Place, Londen SE1 4BB, Verenigd Koninkrijk, verklaren hierbij dat wij de
volledige verantwoordelijkheid aanvaarden dat dit apparaat,
T72, T75 TV SOUND PLINTH WITH BLUETFOOTH
waarop deze verklaring betrekking heeft, voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik ervan is onderworpen aan
de volgende twee voorwaarden. (3) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke
ontvangen interferentie accepteren, waaronder storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.

Kennisgeving van de Federal Communications Commission

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, zoals vastgelegd in Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zorgen bij installatie in een woonomgeving voor een aanvaardbare bescherming tegen schadelijke

Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Indien de apparatuur niet in overeenstemming tegen schadelijke instructies wordt geinstalleerd en gebruikt, kan dit leiden tot schadelijke interferentie met radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat bij een specifieke installatiemethode dergelijke interferentie niet zal optreden. Als deze apperatuur schadelijke interferentie veroorzaakt bij de ontvangst van radio of televisie, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur aan en uit te zetten, wordt de gebruiker geadviseerd te proberen deze interferentie er corrigeren met een of meer van de volgende maatregelen:

• Richt de ontvangstantenne anders of plaats deze ergens anderen.

Richt de ontvangstantenne anders of plaats deze ergens anders.

Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.

Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.

Vraag de verkoper of een deskundig radio/retelevisietechnicus om advies.

FCC-waarschuwing: Elke verandering of aanpassing aan het apparaat die niet uitdrukkelijk is goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving van de regels, kan de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen tenietdoen.

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Aanpassingen

De FCC eist dat de gebruiker ervan op de hoogte wordt gesteld dat elke verandering of aanpassing aan dit apparaat die niet
vildruikkeliik door Cambridge Audio is goedgekeurd, de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen, teniet kan doen.

Canada-Industry Canada (IC)

paparat is in overeinstemming met de Industry Canada licence-exempt RSS norm(en). Voor de bediening van het apparaat in de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat kan geen interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet elke interferentie pteren, inclusief interferentie ongewerst functioneren van het apparaat kan veroorzaken.

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Kennisgeving van de Europese Unie

nuwingsmarkering voeldoen aan de R&TTE-richtlijn (1995/5/EG) die is uitgegeven door

aleving van deze richtlijn betekent dat een product aan de volgende Europese normen voldoet: EN 60065 – Productveiligheid.

• EN 301 489 - Algemene EMC-eisen voor radioapparatuur Het type van de zender kunt u vaststellen door op het typeplaatie op uw Cambridge Audio-product te kiiken

Producten met de CE-markering voldoen aan de richtlijnen voor laagspanning (2006/95/EG), voor elektromagnetische compatibiliteit (2004/108/EG) en voor ecodesign-vereisten voor energiegerelateerde producten (2009/125/EG) die zijn uitgevaardigd door de Commissie van de Europese Gemeenschap. Naleving van deze richtlijnen betekent dat een product aan de volgende Europese normen

• EN 61000-3-2 - Limietwaarden voor harmonische strom

 EN 61000-3-3 – Limietwaarden voor spanningswisselingen, spanningsscho EN 60065 – Productan die aan de productveiligheidsnorm voldoen en de radiozender bevatten, dragen de markering CE-waarschuwingsmarkering, en mogelijk ook het CE-logo.
 1275/2008 - Implementatie van de EuP-richtlijn voor verbruik van standby-vermogen. Viktiga säkerhetsinstruktioner

Uppmärksamma alla varningar.
 Följ alla instruktioner.
 Använd inte apparaten i närheten av vatten.

6. Rengör endast med en torr trasa.

7. Blockera inte någon av ventilationsöppningarna. Installera i enlighet med tillverkarens instruktione

8. Installera inte i närheten av värmekällor som element, värmepannor, spisar eller annan utrustning (inklusive förstärkare) som ger ifrån sig värme.

ger irran sig varme.

9. Kringå inte skrehetsanordningen i den polariserade eller jordade kontakten. En polariserad kontakt har två stift, ett bredare än det andra. En jordad kontakt har två stift och ett tredje jordningsstift. Det breda stiftet eller det tredje stiftet är viktiga för din säkerhet. Om den medföljande kontakten inte passar i ditt nätuttag ska du be en elektriker byta ut det gamla nätuttaget.

10. Skydda strömkabeln från att någon går på den eller att den kläms fast, särskilt vid kontakterna, vägguttagen och platsen där de ansluts till apparaten.

11. Anwänd endast med vagn, ställning, stativ, fäste eller bord som angetts av tillverkaren eller säljs med apparaten. När en vagn används ska vagnen med utrustningen flyttas försiktigt för att förhindra att den välter och orsakar skador.

13. Kopple ur apparaten under såkväder eller når den inte ska användas under en längre tid.

14. All service h\u00e4nvisas till kvalificerad servicepersonal. Service kr\u00e4vs n\u00e4r apparaten har skadats p\u00e4 n\u00e4got s\u00e4tt, t.ex. om str\u00f6mkabeln eller kontakten har skadats, om v\u00e4tska har spillts eller om f\u00f6rem\u00e4l har fallit ned i apparaten samt om apparaten har utsatts f\u00f6r rege neller f\u00fct, inte fungerar normati eller har tappats.

· Minska risken för brand eller elchock genom att inte exponera denna apparat för regn eller fukt - Batterier (batteripaket eller installerade batterier) får inte exponeras för kraftig hetta, t.ex. solsken, brand eller liknande.

Apparaten måste installeras på ett sätt som gör det möjligt att koppla ur nåtkontakten från nätuttaget (eller apparatens kontakt
från baksidan av apparaten). Om nätkontakten används för urkoppling, måste denna alltid vara brukbar. Endast nätkabeln medföljer
fenna apparat.

Kontrollera att det finns tillfäckligt med ventilation (minst 10 cm frigång på alla sidor). Ställ inga föremål ovanpå denna apparat. Placera den inte på en matta deler liknande mjuk yta och blockera inte några luftingångar eller -utgångar. Täck inte över ventilationsgallret med föremål som tidningar, bordsduker, gardiner eller liknande.

Denna apparat får inte användas i närheten av vatet eller exponeras till droppande eller stänkande vatten eller andra vätskor. Inga föremål ylida med vätskat, ex. vaser, får ställas på apparaten.

Dikten med pilsymbolen i en triangel är avsedd att varna användaren för oisolerad "farlig spänning" inom produkten som kan vara tark nog att ge personer en elstöt. t i en triangel är avsedd för att uppmärksamma användaren på att det finns viktiga drift- och underhållsinstruktioner

Symbolen på denna produkt indikerar att den är konstruerad enligt KLASS II (dubbel isolering).

WEEE-symbol
Den överkorsade sop e soptunnan är Europeiska Unionens symbol för att indikera separat uppsamling av elektrisk och e rrustning. Denna produkt innehåller elektrisk och elektronisk utrustning som kan återarivändas, återvinnas eller återhämtas hir fär kasseras med normalt osorterat hushällsavfall. Ta tillbaka apparaten eller kontakta den auktoriserade er försäljaren som du köpte produkten från för med information.

enna produkt uppfyller de europeiska direktiven för Lågspänningsutrustning (2006/95/EC), Elektromagn mpatibilitet (2004/108/EC) och Miljövänlig design för energirelaterade produkter (2009/125/EC) när den instalt enlighet med denna instruktionsbok. För att apparaten ska förstäta att uppfylla dessa direktiv får endast tillbehör dio användas med produkten och service måste utföras av kvalificerad servicepersonal.

C-Tick-märkning na produkt uppfyller Australian Communications Authoritys krav för radiokommunikationer samt EMC-krav

CU-TR-märkning
Denna produkt uppfyller

VIKTIGT – Apparaten blir het när den används. Stapla inte flera apparater på varandra. Placera inte i ett instängt område som en bokhylla eller ett skåp utan tillräcklig ventilation.

Kontrollera att små föremål inte faller genom någon av ventilationsgallren. Om detta händer ska du stänga av apparaten med Jetsamma, kopola ur den från nätströmmen och rådsöra med din återförsäliare. Välj installationsplatsen försiktigt. Undvik att ställa apparaten i direkt solljus eller nära en värmekälla. Inga lågor, t.ex. tända ljus får Jaceras på enheten. Undvik platser som utsätts för vibration eller för mycket damm, kyla eller fukt. Apparaten kan användas i ett nättligt klimat. Placering

matungt kımmat. Apparaten måste installeras på en stadig, jämn yta. Placera inte i ett instångt område som en bokhylla eller ett skåp. Alla utrymmen som är öppan på baksidan (som ett särskilt ställ för utrustningen) går dock bra. Placera inte apparaten på en instabil yta eller hylla. Apparaten kan falla och orsaka allvarliga skador på barn eller vuxna, och dessutom orsaka allvarliga skador på produkten. Ställ inte

nanan utrustining ovanpå apparaten.

P.g.a. magnetiska fält får inte skivspelare eller CRT TV-apparater finnas i närheten p.g.a. möjliga störningar.

Elektroniska ljudkomponenter har en inkömingsperiod på cirka en vecka (om de används flera timmar om dagen). Efter denna tid har alla nya komponenter hamnat på plats och ljudegenskaperna förbättras under denna tid.

Strömkällor Apparaten ska endast förses med ström från en strömkälla som är märkt på etiketten. Om du inte är säker på typen av strömförsörjning ditt hem ska du rådgöra med produktens återförsäljare eller det lokala elbolaget.

Apparaten har utformats för att lämnas i standby-läge när den inte används. Om du inte avser att använda apparaten under en längre tid, ska du koppla ur kontakten från nätet.

VARNING: Fortsätt inte att använda extern ström om den är trasig.

lasta inte vägguttag eller förlängningskablar eftersom det kan leda till risk för brand eller elstötar. Överbelastade nätuttag, ningskablar, frätta strömkablar, skadad eller sprucken kabelisolering och trasiga kontakter är farliga. De kan orsaka elstötar För in alla strömkablar ordentligt. Förhindra surrande och oljud genom att inte bunta ihop anslutningskablarna med strömkabeln eller högtalarkablarna.

Rengör apparaten genom att torka av höljet med en torr luddfri trasa. Använd inte rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak eller frätande medel. Spruta inte sprejflaskor mot eller i närheten av apparaten. Avvttrande av batterier

Batterier kan innehålla ämnen som kan skada miljön. Avyttra alla urladdade batterier med omsorg och i enlighet med lokal miljölagstiftning för återvinning av elektronik.

Användaren kan inte utföra service på dessa apparater. Försök aldrig reparera, demontera eller bygga om apparaten om verkar finnas ett problem. Om denna försiktighetsåtgård ignoreras kan det leda till allvarlig elchock. Kontakta din återförsäljare om du upplever roblem eller havari

FCC ID: YKBMTV25-018 IC: 9095A-MTV25018

Rengöring

FCC-meddelande DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE MED FCC-REGLERNA FÖR ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET Vi, Cambridge Audio, Gallery Court, Hankey Place, London SE1 4BB, deklarerar med enskilt ansvar att denna enhet, TV2, TV5 TV SOUND PLINTH WITH BLUETOOTH

som denna deklaration avser, uppfyller Del 15 i FCC-reglerna. Användning sker på följande två villkor: (1) denna enhet får intr orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla störningar som mottas, inklusive störningar som kan orsaka ofisskad användning.

Meddelande från Federal Communications Commission i U.S.A.

mediciani par testas och ligger inom gränsema för en digital apparat i klass B, enligt Del 15 i FCC-reglema. Dessa grånsvärden är skapade för att ger imligt skydd mot skadliga störmingar i en bostadsinstallation.

Utrustningen generera, använder och kang ler från sig radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionernas, orsaka störningar som skadlar radiokommunikationer. Det finns dock ingen garanti att störningar inte förekommer vid vissa installationer. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar fra radio-eller Ut-vnottagning, vilket knar statsfällas genom att stänga av och slå på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningarna på ett eller fler av följande sätt:

Vientera om peller flutta motkarrantennen.

Orientera om eller flytta mottagarantennen.
 Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
 Anslut utrustningen till ett nätuttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.

FCC-varning: Alla ändringar eller modifikationer som inte uttryckligen har godkänts av parten som ansvarar för överensstämmelse kan leda till att användarens tillstånd att använda denna utrustning dras in.

VIKTIG ANMÄRKNING:

FCC kräver att användaren meddelas att eventuella ändringar eller modifikationer till denna enhet som inte uttryckligen är godkända av Cambridge Audio kan leda till att användarens tillstånd att använda utrustningen dras in.

Kanada-Industry Canada (IC) Denna enhet uppfyller Industry Canadas licensundantagna RSS-standard(er). Användning sker på följande två villkor: (1) denna enhet får inte orsaka störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla störningar, inklusive störningar som kan leda till att enheten inte fungerar på önskat sätt.

VIKTIG ANMÄRKNING: dukter med mäkningen CE-varningen uppfyller R&TTE-direktivet (1995/5/EC) från EU-kommissionen. stämmelse med direktivet innebär att apparaten uppfyller följande Europeiska normer.

1275/2008 - Implementering av EuP-direktivet för standby- strömförbrukning.

astställ typen av sändare genom att läsa identifikationsetiketten på din produkt från Cambridge Audio Produkter med CE-märkning uppfyller de europeiska direktiven för Lågspänningsutrustning (2006/95/EC), Elektromagnetisk kompatibilitet (2004/188/EC) och Miljövänlig design för energirelaterade produkter (2009/125/EC) från EU-kommissionen. Överensstämmetise med dessa direktiv innebär att apparaten uppfyller följande Europeiska norma.

 EN 55013 – Elektromagnetiska störning EN 55020 – Elektromagnetisk immunitet.
EN 61000-3-2 – Övertoner i kraftledningar

 EN 61000-3-3 - Flimmer i kraftlednings • EN 60065 - Produktsäkerhetsprodukter som innehåller radiosändaren är märkta med CE-varningen och kan även bära CE- Важные инструкции по технике безопасности

ашей собственной безопасности перед подключением к устройству айте следующие важные инструкции по мерам безопасности. Кроме й производительности и увеличению срока службы устройства:

Сохраните настоящие инструкции. Обратите внимание на все предупреждения

Следуйте всем указаниям.
 Не допускайте использования данного аппарата около воды.
 Чистку следует осуществлять только сухой тряпкой.

7. Не закрывайте доступ к вентиляционным отверстиям. Установку следует выполнять в соответствии с указаниями изготовителя 8. Не допускается устанавливать аппарат вблизи источников тепла, например, радиаторов, батарей отопления, печей
и других устройств (в том числе усилителей), вырабатывающих тепло.

и других устройств (в том числе усилителей), вырабатывающих тепло.

9. Не спедует инторировать функцию безопасности, обеспечиваемную вилкой с фиксированным положением введения в розетку или заземляемого типа. Вилка с фиксированным положением введения в розетку сокащена двумя ножевыми контактами и третыми штыревым контактом заземляемого типа сонащена двумя ножевыми контактами и третыми штыревым контактом заземления. Широкий ножевой и третий штыревой контакты предназначены для обеспечения вашей безопасности. Ести входящая в комплект поставки вилка не входит в розетку, обратитесь к электрику для замены устаревшей розетки.

объемания для замены устаревшей розетки.

10. Примите меры, чтобы шнур питания не лежал на проходе и не был где-то зажат, особенно около вилки, электрических розеток и места выходе шнура из аппарата.

11. Следует использовать лишь прислособления и принадлежности, предусмотренные изготовителем.

12. Следует использовать лишь тележки, стойки, треножники, кронштейны или столы, предусмотренные изготовителем или проданные с устройством. При использовании тележки обращайте внимание и предупреждения о мерах предосторожности при перемещении тележки или устройства, чтобы избежа

те аппарат во время грозы или, когда он не используется продолжительное время. . Отключание аппарат во время грузов лили, лида от то посложность выполняться полько квалифицированным персоналом сервисных служб. Сервисное обслуживание необходимо, когда аппарат имеет какие-либо повреждения, например шнура питания или вилик, в него попала жидкость или посторонние предметы, он находился под воздействием дождя или влаги, неправильно работает или его уронили.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Для уменьшения риска пожара или поражения электрическим током не следует подвергать устройство воздействию дождя или влаги.

 -Не допускается подвергать батареи (батарейный блок или установленные батареи) воздействию чрезмерно высоких температур, то есть прямых солнечных лучей, отня и т. п. Устройство следует устанавливать так, чтобь была возможность отключения сетевой вилки от сетевой розетки (или разъема на задней стенке устройства). Если в качестве устройства отсоединения используется сетевая вилка, это устройство всегда должно быть в рабочем состоянии. Следует использовать лишь шнур питания, входящий в комплект поставки устройства.

поставки устроиства. Удостоверьтесь, что устройство размещается в достаточно вентилируемом месте. Не рекомендуется использовать прибор в условиях ограниченного пространства. В случае размещения прибора на стойке используйте верхнюю полку для обеспечения максимально эффективной вентиляции. На устройство сервух не следует помещать никаих предметов. Устройство не следует устанавливать на ковер или другую мяткую поверхность, а входные и выходным вентиляционные решетки не должны Бойть заблокированы какими-трибо предметами. Не закрывайте вентиляционные решетки такими предметами, как газеты, скатерти, занавески и т. д. Это устройство не следует устанавливать вблизи воды или подвергать воздействию капель или брызг воды или других жидкостей. На аппарат не следует ставить сосуды с жидкостью, например вазы.

CAUTION AVIS
Risk of electric
strong
from of open.
Risk program
Risk p

Символ вспышки молнии в виде зигзага со стрелкой внутри равностороннего треугольника предназна предупреждения пользователя о присутствии внутри корпурса изделия неизолированого опасного напря достаточно большой величины, чтобы создать риск поражения человека электрическим током.

СИМВОЛ WLLL:

(в соответствии с директивой ЕС об утилизации отходов электрического и электронного оборудования). Симво перечернутого бака на колесиках является эначком Европейского союза и указывает на отдельный сбор оборудование. Винное изделие содержит электрическое и электронного оборудования. Винное изделие содержит электрическое и электроного оборудование. которое может быть повторно использовано или восстановлено и которое не должно утилизироваться вместе с несортированным объемым мусором. Просъб возвращать устройство авторизованному дилеру, у которого вы его покупали или обратиться к нему за дополнительными сведениями.

Маркировка C-Tick

Маркировка C-Tick Данное изделие удовлетворяет требованиям стандартов Австралийского ведомства по радитребованиям к электромагнитной совместимости ($\mathbb{E}\mathbb{K}$).

ВНИМАНИЕ - устройство во время эксплуатации нагревается. Не размещайте ничего наверху прибора. Не следуе помещать его в заминутый объем, например в инижный шкаф или шкаф, не снабженный достаточной вентиляцией. Удостоверьтесь, что небольшие предметы не провалились в вентиляционную решетку. Если это произошло, немедленно выключите устройство, отключите от сетевого источника питания и обратитесь к дилеру за консультациями.

Следует тщательно выбирать место размещения. Избегайте установки устройства в местах, где оно попадет под воздействие прямых солнечных лучей или источника тепла. На устройство не следует помещать источники открытого огня, например, свечи. Также избегайте мест, подверженных вибрациям и воздействию урезмерного количества пыли, холода или влаги. Устройство может использоваться в умеренных климатических условиях. лильда или влаги. Устроиство может использоваться в умеренных климатических условиях. Данное устройство следует устанавливать на устойчивую ровную поверхность. Не следует помещать его в изопированный объем, например в книжный шкаф или шкаф. Не следует помещать устройство на неустойчивую поверхность или полку. Парение устройства может привести к его сереваным повреждениям, а также к травмированию взрослых и детей. Сверху на данное устройство не следует помещать другое оборудование. Из-за паразитных магнитных полей, которые могут создать помехи, не следует размещать рядом поворачивающиеся платформы или телевизором.

Электронные звуковые компоненты рассчитаны на работу в течение около недели (при условии работы по несколько насов в день). Это позволяет устанавливать новые компоненты, и со временем улучшать звуковые характеристики. Источники питания

Устройство можно оставить в режиме ожидания, если оно не используется, в таком состоянии. Если устройство не предполагается использовать в течение длительного периода, отключите шнур питания от розетия стевого питания. ВНИМАНИЕ: Прекратите использовать в тельмострамостот изники. ВНИМАНИЕ: Прекратите использование данного неисправностот внешнего блока

Не следует допускать перегрузки стенных розеток сетевого питания или удлинительных шнуров, поскольку это может привести к риску пожара или поражения электрическим током. Опасными являются перегруженные стенные розетки сетевого питания, удлинительные шнурь, потертые шнуры питания, поврежденная или треснутельные озгания осводает риск пожара или поражения электрическим током. Проверьте, чтобы каждый шнур питания был надежно подключен. Чтобы предотвратить сетевые помехи, не следует прокладывать ссединительные вровода вместе со шнуром питания и выводами акустических систем.

-чистки устройства протрите корпус сухой безворсовой тканью. Не следует использовать чистящие жидкости, ержащие спирт, аммиак или абразивы. Не следует распылять аэрозоль на устройство или около него.

Утилизация аккумуляторных батарей Все полностью разряженные аккумуляторные батареи следует утилизировать в соответствии с местными нормативными документами по утилизации отходов, создающих опасность для окружающей среды, и отходов электронного оборудования.

Акустические системы Перед выполнением любых подключений к акустическим системам следует удостовериться, что питание всех устройств отключено, а при выполнении подключений следует использовать соответствующие соединительные средства.

Сервисное обслуживание

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ РСС ПО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ

Компания Cambridge Audio, Gallery Court, Bankey Place, London SEI 488, с полной ответственностью заявляет, что данный прибор.

TV2, TV5 TV SOUND PLINTH WITH BLUETOOTH,
к которму относится настоящая декларация, соответствует гребованиям части 15 правил РСС. Эксплуатация данного прибора долускается при соблюдении спедующих двух усповый: (1) данный прибор не должен создавиломех, и (2) данный прибор должен принимать все помехи, включая помехи, которые могут вызвать наруше его нормальной работы.

Заявление о соответствии требованиям Федеральной комиссии по связи США (FCC) прибор прошел испытания и признан соответствующим ограничениям для цифровых приборов Класса) чести 15 правил РСС. Целью этих ограничений является обеспечение приемлемой защиты от помех при собрудования в жилых помещениях.

Измените ориентацию или местоположение приемной антенны.

Увеличьте расстояние между данным прибором и приемником. Подключите данный прибор и приемник к розеткам в различных цепях. • Обратитесь за помощью к продавцу данного прибора или опытному специалисту по телевизионной и радиотехнике Предупреждение FCC. Любые изменения или модификации, явно не утвержденные стороной, несущей ответственность за соответствие требованиям, могут повлечь за собой потерю пользователем права на эксплуатацию данного прибора.

требует уведомлять пользователя о том, что любые изменения или модификации, вносимые в данный прибор, о не одобренные компанией Cambridge Audio, могут привести к лишению пользователя права на эксплуатацию

Европа. Примечание для потребителей из Европейского союза

Канада. Соответствие требованиям Министерства промышленности Канады (IC)

• EN 301 489. Общие требования по ЭМС к радиооборудова

Тип передатчика указан на паспортной табличке данного прибора Cambridge Audio

• EN 61000-3-2. Эмиссия гармонических составляющих тока в электросеть. EN 61000-3-3. Фликер в электросети.

Ważneinstrukcjedotyczącebezpieczeństwa

2. Zachowaj ninejsze instrukcje.
3. Przestrzegi wzestkich ostrzeżeń.
4. Postępuj zgodnie z wszystkimi instrukcjami.
5. Nie używaj urządzenia w pobliżu wody.
6. Czyść urządzenia wpachiżu suchą szmatką.
7. Nie zaslaniaj otworów wentylacyjnych. Instaluj urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta.
8. Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepla, takich jak kaloryfery, piecyki lub inne urządzcieplo.

Unikaj stapania po przewodzie zasilającym lub jego zaginania, szczególnie przy wtyczkach, gniazdkach lub punktach wy przewodu z urządzenia.

10. Unikaj stapania po przewodzie zasilającym lub jego zaginania, szczególnie przy wtyczkach, gniazdkach lub punktach wyprowadzenia przewodu z urządzenia.

11. Używaj wyłącznie z wposażenia/akcesoriów określonych przez producenta.

12. Używaj wyłącznie z wóżkiem, podstawą, trójnogiem, wspornikiem lub stolikiem określonym przez producenta lub sprzedawanym wraz u urządzeniem. W przypadku korystania z wożka zakonwaj ostroność podczas przesuwania w celu zapobiegnięcia urazom wynikającym z przewrócenia się wóżka z urządzeniem uprzypadku i muszywania urządzenia przez dłuższy czas.

13. Odlączaj od zasilania podczas burz lub w przypadku nieużywania urządzenia przez dłuższy czas.

14. Serwisowanie należy powierzyć wykwalifikowanym serwisantom. Serwisowanie jest konieczne w przypadku wszeklich uszkodzeń urządzenia, kich jak uszkodzeń przewodu zasilającego lub wyczki, rozlanie płynu na urządzenie lub w sytuacjach, kiedy jakiś przedmiot wpadnie do urządzenia, urządzenie zostanie wystawione na działanie deszczu lub wilgoci oraz gdy urządzenia pożarem lub porażeniem prądem nie wolno wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.

OSTRZEŻENIE

- W celu zmniejszenia zagrożenia pożarem lub porażeniem prądem nie wolno wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.

Nie należy narażać baterii (pakietu baterii lub zainstalowanych baterii) na przegrzanie przez wystawienie na działanie słońca, ognia lub innych źródeł ciepła.

e trzeba podłączyć w sposób umożliwiający odłączenie wtyczki zasilania z gniazdka (lub wtyczki zasilania znajdującej się : zenia). W przypadku, gdy rolę wyłącznika spełnia wtyczka zasilania, należy zapewnić łatwy dostęp do wtyczki. Należy używa:

zmie przewodu zasiania oostarczonego wraz z urządzeniem. ży zapewnić obrą wentylację (przynajmnie) 10 cm wolnej przestrzeni wokół urządzenia). Nie należy umieszczać żadnych dmiotów na urządzeniu. Nie należy umieszczać urządzenia na dywanach lub innych miękkich powierzchniach i zasłaniać kratek 1 wykotu powierza. Nie wolno zasłaniać kratek wentylacyjnych przedmiotami, takmij nię gazety, otrusy, zasłony itp. ależy używać w pobliżu wody i narażać na kontakt z wodą lub innymi płynami (np. w wyniku ochlapania). Na urządzeniu nie wolno szczać przedmiotów zawierających płyny (np. wazonów).

CAUTION AVIS
Ritie of electric
Photos not open.
Repair on electric
Photos not open.
Repair on electric
Repai

Symbol błyskawicy na tle równobocznego trójkąta ma na celu ostrzeżenie użytkownika o występowaniu "niebezpiecznego napięcia", które nie zostało zaizolowane i które może stanowić zagrożenie porażeniem prąden Znak wykrzyknika na tle równobocznego trójkąta ma na celu zwrócenie uwagi użytkownikowi, że istnieją ważne instrukcje obsługi i konserwacji dotyczące tego urządzenia. en symbol na urządzeniu informuje, że jest to urządzenie klasy II (w którym zastosowano podwójną izolację

Przekreślony pojemnik na odpady jest symbolem stosowanym w UE dla oznaczenia konieczności od sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ten produkt zawiera elementy elektryczne i elektroniczne, które wykorzystać, poddać recyklingowi lub odzyskać, i nie powinien być wyzucany waz z odpadami komunal należy zwrócić lub skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony, informacii

Znak CE
Produkt zgodny z europejskimi dyrektywami dotyczącymi wykorzystania niskiego napięcia (2006/95/WE), zgodności elektromagnetycznej (2004/108/WE) oraz wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (2009/125/WE) pod warunkiem użytkowania i podłączenia godnie z niniejszymi instrukcjami. W celu zachowania zgodności wraz z tym produktem należy używać wyłącznie akcesoriów firmy Cambridge Audio, a serwisowanie należy powierzyć wykwalifikowanym rodukt zgodny z wymogami Australijskiego Urzędu ds. Komunikacji, dotyczącymi łączności radiowej i zgodnośc ektromagnetycznei (ECM).

Oznaczenie CU-TR Produkt uzyskał atesty bezpieczeństwa elektronicznego obowiązujące w Rosji i Kazachstanie oraz na Białorus

WAŻNE – urządzenie nagrzewa się podczas pracy. Nie należy ustawiać urządzeń jedno na drugim. Nie należy umieszczać w przestrzeniach zamkniejtych, takich jak pókił lub szafki, w których brak odpowiedniej wentylacji. Należy zabezpieczyć urządzenie przed wpadnięciem do niego małych przedmiotów przez kratkę wentylacyjną. Jeżeli tak się stanie, trzeba natychmiast wyłączyć urządzenie, odlączyć od zasilania i zasiegnąć rady sprzedawcy.

Uraddzenie należy ustawić w starannie wybranym miejscu. Należy unikać miejsc nasłonecznionych lub położonych w pobliżu źródeł ciepła. Nie wolno ustawaić na urządzeniu żadnych otwartych źródeł ognia (np. zapalanych świec). Należy także unikać miejsc, w których występują wibracje lub panuje nadmieme zapylenie, chłod lub wilgof. Urządzenie przeznaczone do użytkowania w klimacie umanzwanymi. Urradzenie należy umieścić na twardej, poziomej powierzchni. Nie należy go umieszczać w przestrzeniach zamkniętych, takich jak półi lub szafki. Wolna przestrzeń z tyłu urządzenia (tak jak ma to miejsce w przypadku dedykowanego stojaka) nie stanowi problemu. Ni wolno umieszczać urządzenia na niestabilnych powierzchniach lub półkach. Urządzenie może spaść, powodując poważne obrażeni dzieci lub osób dorosłych, jak również poważne uszkodzenie produktu. Nie należy stawiać innych urządzeń na urządzeniu. Ze względu na wędrujące pola magnetyczne nie należy umieszczać w pobliżu urządzenia talerzy obrotowych gramofonów ani telewizorów kineskopowych, ponieważ może to powodować zaklócenia.

rne komponenty audio dostrajają się przez okres około tygodnia (w przypadku używania przez kilka godzin dziennie). Okres a nowym komponentom na "ułożenie się", co wiaże się z poprawa jakości dźwięku.

rukcja tego urządzenia przewiduje pozostawianie go w trybie gotowości, gdy nie jest używane, W przypadku dłuższych okresów, ych urządzenie nie będzie używane, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.

Źródła zasilania

OSTRZEŻENIE: Jeśli zewnętrzny zasilacz sieciowy ulegnie uszkodzeniu, należy zaprzestać jego użytkowania.

WAŻNA UWAGA:

WAŻNA UWAGA:

Przeciażenie instalacii

enie należy czyścić, przecierając je suchą, niepozostawiającą włókien szmatką. Nie należy stosować płynów czys jących alkohol, amoniak lub elementy ścierne. Nie wolno pryskać aerozolem na urządzenie lub w pobliżu urządzenia. Utylizacja baterii

Baterie mogą zawierać substancje, które są szkodliwe dla środowiska naturalnego. Wyczerpanych baterii należy pozbyć się zgodnie z lokalnymi przepisami, dotyczącymi ochrony środowiska/utylizacji odpadów elektronicznych.

FCC ID: YKBMTV25-018 IC: 9095A-MTV25018

Oświadczenie o zgodności z normami FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI FCC DOTYCZACYMI ZGODNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ rowana pod adresem Gallery Court, Hankey Place, Londyn SE1 4BB, deklaruje na własna odpowiedzialność, że to urządzenie, TV2 , TV5 TV SOUND PLINTH WITH BLUETOOTH,

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego użytkowanie podiega następującym warunkom: (1) urządzenie nie może gienerować szkodiwych zaklośceń; (2) urządzenie musi przyjmować wszelkie odeb zakloścenia, w tym zakloścenia mogące powodować jego nieprawidlowe działanie. dczenie amerykańskiej Federalnej Komisji Łączności (FCC, Federal Co V wyniku przeprowadzonych testów stwierdzono zgodność niniejszego urządzenia z wymaganiami obowiązującymi w odniesieniu do rządzeń cyfrowych klasy B, stosownie do części 15 przepisów FCC. Wymagania te zapewniają dostateczny poziom zabezpieczeń przed zkodilywni zaktóceniami w przysku zastosować domowych.

Niniejsze urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeżeli nie zostanie zains indepcie używane zgodnie z instrukcją, może spowodować szkodliwe zaklodenia łączności radiowej, Nie ma jednak gwa zaklodenia nie wystapią w przypadu konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie stamowi zódio szkodliwych zakłodeni w odbiorz radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić, wyłączając i włączając je, użytkownik powinien spróbować rozwiązać ten korzystając z jednego lub kilku następujących rozwiązań:

zmienić ustawienie anteny lub przenieść ją w inne miejsce; zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a odbiornikier - Podłączyć urządzenie do gniazdkia będącego zegścią innego obwodu niż ten, z którego jest zasilany odbiornik;

- zwóści się po pomoc do sprzedawcy lub doświadczonego technika RTV.

Ostrzeżenie komisji FCC: dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody podmiotu odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności z przepisami może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

Modvfikacie

Kanada – oświadczenie Ministerstwa Przemysłu Kanady (IC, Industry Canada) enie jest zgodne z przepisami RSS Ministerstwa Przemysłu Kanady dotyczącymi systemu bezkoncesyjnego. Jego użytkowanie astępującym dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może generować zakłóceń; (2) urządzenie musi przyjmować wszelkie a, w turz skłócenia możace powodować jeso nieprzewidtowa działanie.

izenia radiowe opatrzone znakiem CE są zgodne z dyrektywą dotyczącą urządzeń radiowych i końcowych urządzeń munikacyjnych (1995/5/WE) wydaną przez Komisję Wspólnot Europejskich. nkiem uznania zgodności z tą dyrektywą jest zapewnienie zgodności urządzenia z następującymi normami Unii Europejskiej:

Europa – oświadczenie Unii Europeiskiei

EN 60065 – bezpieczeństwo użytkowania urządzeń
EN 300 328 – wymagania techniczne obowiązujące urządzenia radiowe
EN 301 489 – wymagania techniczne obowiązujące urządzenia radiowe
EN 301 489 – wymagania ogólne w zakresie zgodności elektromagnetycznej urządzeń radiowych.
W celu określenia typu nadajnika należy zapoznać się z etykieta jdentyfikacyjną produktu marki Cambridge Audio.
Produkty opatrzone znakiem CE są zgodne z europejskimi dyrektywami Konisji Wspólnot Europejskich dotyczącymi wykoniskiem producenia zgodności z tymi dyrektywami jest zapownienie z urządzenia z następującymi normami Unii Europejskie.

EN 55013 – zaktócenia elektromagnetyczne
EN 55020 – odpomość na zaktócenia elektromagnetyczne
EN 61000-32 – emisja harmonicznych pradu
EN 61000-33 – miigotanie wahania napięcia
EN 61000-3-3 – miigotanie wahania napięcia
EN 60005 – Bezpieczeństwo produktów. Produkty wyposażone w nadajnik radiowy są opatrzone znakiem CE, a ponadto roznaczone logo CE
EN 5505 – środek wykonawczy do dyrektywy EUP dot, wymogów ekoprojektu w trybie czuwania i włączenia.

1275/2008 - środek wykonawczy do dyrektywy EuP dot. wymogów ekoprojektu w trybie czuwania i włączenia.

2源前仔细阅读重要安全指示。仔细阅读重要安全指示也能够让您获得最佳性能和延长本产

电源线应该放置到不易被踩到的地方,或者不要让插头,插座还有产品电源线卡扣拉得太紧. 只使用生产商做规定的附加装置.

14. 请将维修工作交给有资质的专业人员。产品已任何方式损坏都需要专业维修,如电源线或插头损坏,有液体流出,物体掉入,产品被暴露在雨水或褪气中,无法正常工作,或者被摔落.

三 口 一 为避免起火或电击,请避免将此产品暴露与雨水或潮湿环境中。 一 电池 (电池组或组装电池) 不得接触过多热量,如阳光、火或类似物质。 安装主机时,必须从电源插孔中(或主机得后的电源连接器上)接掉主机电源插头。主机电源插头是一种斯电装置且很容易操 作。电源线只能和主机低载使用。 请确保充分通风(全方位至少有10厘米的间隙)。不要在本机上放置任何物体。不要将其放置于地毯或其他柔软表面上,不要堵塞任何进风口或出风口格栅。不要用报纸、桌布、窗帘等物品遮盖通风格栅 不得在近水处使用本机,或将其暴露于滴水、溅水或其他液体环境中。不应将充满液体的物体,如花瓶,放在本机上。

等边三角形内带箭头的闪电符号是警告用户产品的机壳内有未经绝缘的"危险电压",其强度足以对人体造成电击危险。等边三角形内的感叹号是告知用户,重要的操作和维护说明是在本产品的使用说明中。

欧盟电子电器设备废弃物指令标识 这个带有叉的垃圾桶标士 思味 即分

从盈化于电路以面及开创和文协以 全个带有叉的垃圾桶标志是欧盟的一个标志,用于标志可单独回收的电子电器设备产品。 这类产品包括可再回收利用的电子电器设备,不应当与未分类处理的废品一起处理。

C € 核志 该产品在按照本说明书安装和使用时符合欧盟低电压(2006/95/EC),电磁兼脊性(2004/108/EC)和产品能效的环保 设计(2009/125/EC)指令。 为保证持续符合要求请只使用随机附带的 Cambridge Audio 的配件和相关修维必须由具备 相关资格的人员做售后服务,

[][检验标志

本产品符合俄罗斯,白俄罗斯,哈萨克斯坦的电子安全认证.

产品只可使用其后板上标示的电源,如果您不确定您家里的电源类型,请向产品经销商或当地电力公司咨询

该产品在不使用时,可以使本机转换到待机状态下,如果您打算长时间内不使用该产品,请从电源插座上拔出插头。 警告: 如果外部电源损坏,请不要继续使用。

请确认安全地插好电源线. 为了避免电流杂音,请不要将互相连接的线与电源线或喇叭线捆绑到一起. 清洁 请使用于布或者旧绷带布擦拭. 不要使用任何液体清洁剂, 包括酒精, 氨水或研磨剂. 不要在产品附近使用喷雾剂. 电池处理

符合电磁兼容性FCC规则声明

符合FCC规则第15部分,我公司对上述中www.Purlurumb.ble(1007m) 存合FCC规则第15部分,我公司对上述中顶承担完全责任。其操作符合以下两个条件,(1)本装置可能不会造成有害干扰,(2)本设备必须接受其接收到的任何干扰,包括可能导致进行非预期操作的干扰。

使用本设备时,应尽量使正常运行过程中与人体接触的可能性降到最小。

。该设备已通过测试,并符合FCC规则第15部分对B类数字设备的限值规定。该些限值自在为住宅安装提供合理的保护 以防止有害干扰,本设备产生、使用并会放射无线电频率,如果未按照说明进行安装和使用,可能会造成对无线电 通讯的有害干扰,但是,不能候证在特定的安装环境下不会产生干扰,如果此设备确实对无线电或电视接收造成有 害干扰,可以通过关闭和打开进行确定,用户可以尝试通过采取下列一项或多项措施排除干扰:

咨询经销商或有经验的无线电/电视技术人员以寻求帮助 FCC警告:未经合规监管机构的明确批准而做出的任何更改或修改均可能导致用户无权操作本设备。

1) 本装置可能不会造成干扰,

2) 本设备必须接受其接收到的任何干扰,包括可能导致进行非预期操作的干扰。

带有 CE 警示标志的无线电产品符合由欧洲共同体委员会发布的"R&TTE指令"(1995/5/EC)。 符合该指令意味着符合以下欧洲规范: · EN 60065 - 产品安全 EN 300 328 - 无线电设备的技术要求

• EN 61000-3-2 - 电力线谐波

· EN 61000-3-3 - 电力线路闪烁

1275/2008 - 执行EuP待机功耗指令

 EN 301 489 - 无线电设备的通用EMC要求
如欲确定信号发送机的类型,请查看您的剑桥音响产品的识别标签。 带有CE标志的产品符合欧盟委员会发布的欧洲低电压(2006/95/EC)、电磁兼容性(2004/108/EC)、能源相关产品的环保设计(2009/125/EC)指令。符合前述指令意味着符合以下欧洲规范: • EN 55013 - 电磁干扰 • EN 55020 - 电磁抗扰性

Cambridge Audio is a brand of Audio Partnership Plc Registered Office: Gallery Court, Hankey Place, London SE1 4BB, United Kingdom Registered in England No. 2953313

8/26/14 4:47 PM

осклицательный знак внутри равностороннего треугольника предназначен для предупреждения пользователя о аличии важных указаний по эксплуатации и техническому обслуживанию в документации по сервисному обслуживаник в соотредствительного изголожения

Маркировка СЕ
Данный прибор соответствует европейским директивам по низковольтным устройствам (2006/95, вер, алектромагнитной совместимости (2004/108/ЕС) и экополически эффективной конструкции энергопотребляющих приборов (2009/125/ЕС) при использовании и установке в соответствии с настоящим руководство по эксплуатации. Для обеспечения соответствия с данным прибором необходимо использовать только принадлежност салыт гіде Андіо, а обслуживание должен выполнять таквалифицированный персонал сервисного центра.

Сертификат соответствия CU-TR
Данное электронное изделие соответствует сертификационным требованиям безопасности Российской Федерации, Белоруссии и Казахстана.

Место размещения

Устройство должно получать питание только от источника питания типа, указанного на паспортной табличке. Если вы точно не знаете тип источника питания у вас дома, проконсультируетесь с поставщиком изделия или местным по

FCC ID: YKBMTV25-018 IC: 9095A-MTV25018 Соответствие требованиям Федеральной комиссии по связи США (FCC)

установке оборудования в жилых помещениях. Данный прибор генерируст, использует и может распространять радиочастотное излучение и при нарушении инструкций по установке или эксплуатации может создавать помехи для радиосвязи. Однако даже при соблюдении инструкций по установке нет гарантии того, что в каком-то конкретном случае не возниннут помежи. Если данный приб создает помехи для приема радиосиналов или телевизионных сигналов, что можно проверить, выключие и включи данный прибор, пользователю рекомендуется польтаться устранить помежи с помощью перечистых инже мер.

важное примечание.

Данный прибор соответствует стандартным спецификациям радиооборудования Министерства промышленности Канады. Эксплуатация данного прибора допускается при соблюдении следующих двух условий: (1) этот прибор не должен создавать помех, и (2) этот прибор должен принимать все помехи, включая помехи, которые могут препятствовать его нормальной работе. ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ.

Радиоприборы с предупреждающей маркировкой CE соответствуют Директиве R&TTE (1995/5/EC) Комиссии EC. Соответствие этой директиве предполагает соответствие перечисленным ниже европейским стандарта

• EN 55013. Электромагнитные помехи. EN 55020. Устойчивость к электромагнитным помехам

- EN 60065. Безопасность изделий. Изделия, содержащие радиопередатчик, имеют предупреждающую маркировку СЕ, а также могут иметь лютогии СЕ.
 - EN 700065. Везопасность изделий. Изделия, содержащие радиопередатчик, имеют предупреждающую маркировку СЕ, а также могут имей.
 - EN 700065. Везопасность изделий. Изделия в предупреждающую маркировку СЕ, а также могут имей.
 - EN 700065. Везопасность изделий. В предупреждающую маркировку СЕ, а также могут имей.
 - EN 700065. Везопасность изделий. В предупреждающую маркировку СЕ, а также могут имей.
 - EN 700065. Везопасность изделий. В предупреждающую маркировку СЕ, а также могут имей.
 - EN 700065. В предупреждающую маркировку СЕ, а также могут имей.
 - EN 700065. В предупреждающую маркировку СЕ, а также могут имей.
 - EN 700065. В предупреждающую маркировку СЕ, а также могут имей.
 - EN 700065. В предупреждающую маркировку СЕ, а также могут имей.
 - EN 700065. В предупреждающую маркировку СЕ, а также могут имей.
 - EN 700065. В предупреждающую маркировку СЕ, а также могут имей.
 - EN 700065. В преждающую маркировку СЕ, а также могут имей.
 - EN 700065. В преждающую маркировку СЕ, а также могут имей.
 - EN 700065. В преждающую маркировку СЕ, а также могут имей.
 - EN 700065. В преждающую маркировку СЕ, а также могут имей.
 - EN 700065. В преждающую маркировку СЕ, а также могут имей.
 - EN 700065. В преждающую маркировку СЕ, а также могут имей.
 - EN 700065. В преждающую маркировку СЕ, а также могут имей.
 - EN 700065. В преждающую маркировку СЕ, а также могут имей.
 - EN 700065. В преждающую маркировку СЕ, а также могут имей.
 - EN 700065. В преждающую маркировку СЕ, а также могут имей.
 - EN 700065. В преждающую маркировку СЕ, а также могут имей.
 - EN 700065. В преждающую маркировку

遵循所有说明指示
 不要在液体旁使用本产品

3. 小女吐成体为近山中。 III. 6. 请使用干布进行清洁。
7. 不要堵塞任何顽风口,严格按照厂商指示安装。
8. 不要安装车任何顽风口,严格按照厂商指示安装。
8. 不要安装车私募旁边,如电暖炉, 腰气片, 火炉或者其他产生热的物件。包括功效。
9. 不要忽略带极性或者带接地保护的电源插头的安全保护功能。带极性的电源插头有两个脚,其中一个宽,一个窄。带接地保护的电源插头两个两种,一个摊地的脚。没常觉脚或者第二个接地的脚是为了保障安全。 如果您所使用的电源插头无法适能到您的电源插头,有两个脚加。一个被地的脚是为了保障安全。 如果您所使用的电源插头无法适能到您的电影通路,请与电上面提出复新的设备的

スピルコニア同級及足印別周知表色、 仅使用生产商指定的或与设备一同出售的推车、架子、三脚架、支架或工作台。使用推车时,请小心移动载有 设备的推车以通免船倒造成伤害。 当當園时或者长期不使用本产品时清晰も運断开.

CAUTION AVIS ACHTUNG
Risk of ejectric section, No place of the control of the of the

这个在产品上的符号是指2类设备(即双重绝缘)

请用完后将此类产品退回或者到您购买产品的经授权的经销商处咨询.

澳大利亚电磁兼容标志 本产品符合澳大利亚通信管理局 品符合澳大利亚通信管理局无线电通讯设备和EMC国际电磁兼容要求.

重要提示 - 本产品使用时会变热,不要将几个产品堆叠,不要将产品放置于密闭的空间,如书柜或没有足够通风的橱柜。 防止小物件进入通风格。 如果发生,立即关机并断开电源,然后与经销商联系。

为避免魔场冲突,唱盘或阴极射线管电视不要放置在本产品旁边。电子声频元件需要一周左右的运转时间(如果一天运转数小时),这样能让这些电子声频元件呈现最好的性能。

不要让壁裝电源插座或延长绳电源插座过载,否则有短路者火的危险. 过载AC电源插口,延长绳电源插座,磨损的电源线,绝缘 层损坏破裂的电源线和损坏的插头是非常危险的,存在短路电击和着火的危险.

请根据当地关于电子废弃物处置的指导下处理用户用完的电池。 售后服务 本产品不是用户可能够产品. 当问题出现时,切勿尝试维修,拆开或重组本产品. 否则将可能造成严重的电击事故.如发生故障询问题,请联系经销商.

我公司,剑桥音响,位于伦敦(Gallery Court, Hankey Place, London SE1 4BB),在此声明: TV2.TV5 TV SOUND PLINTH WITH BLUETOOTH,

警告:暴露于射频辐射 联邦通信委员会通告

重新调节或重新定位接收天线。 量素的。 增大设备和接收机之间的距离。 将设备连接到与接收机所在电路不同的电路上的插座。

重要事项:

FCC要求通告用户,未经剑桥音响公司明确批准而对本设备所作的任何更改或修改可能导致用户无权操作本设备。 加拿大工业部(IC) 这个设备兼容加拿大工业协会认证-豁免 RSS 标准。其操作符合以下两个条件:

欧州 — 欧盟公告

• EN 60065 - 产品安全,配置有无线电信号发送机的产品贴有 CE警示标志,此等产品也可能携带CE标志

© 2014 Audio Partnership Plc AP33667/2

AP336671 CA0814 CA0815 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION SHEET.indd 2