申請用

お願いとご注意

一 重要なお知らせ 一

SoftBank 201F

お買い上げ品の確認

このたびは、「SoftBank 201F」をお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。

■201F本体



■電池パック(FMBAB1)



■ACアダプタ (FMCAB1)



■卓上ホルダー



■microSDカード (試供品) [※]



※お買い上げ時には、本機に 取り付けられています。

- ■クイックスタート
- ■お願いとご注意(本書)
- ■本体保証書
- ■ACアダプタ保証書
- ・本書では microSDHC メモリカードおよび microSDXC メモリカード (microSDメモリカードを含む) を、以降「SDカード」と記載いたします。
- その他のオプション品につきましては、お問い合わせ先 (→P.55)までご連絡ください。

マナーとルールを守り安全に使用しましょう

本機を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように 注意しましょう。

また、お読みになったあとは本書を大切に保管してくださ い。

こんな使いかたはやめましょう

本機をご利用になるときに、誤った使いかたをすると、けがや故障の原因となります。



分解・改造

分解や改造をしないでください。



水濡れ

手や本機が濡れている状態でキャップ類の 開閉はしないでください。



外部接続端子の接触禁止

外部接続端子に金属などを触れさせないようにしてください。



指定品以外の使用

本機に使用する機器は、当社の指定品以外の ものは使用しないでください。



加熱の禁止

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器 に本機や電池パックを入れて加熱しないで ください。



運転中

自動車運転中のご使用は危険なため、法律で 禁止されています。車を安全なところに停車 させてからご使用ください。

このようなときは必ず電源を切りましょう

■ 航空機内

航空機内での使用は罰せられることがあります。機内で本機が使用できる場合は、航空会社の乗務員の指示に従い適切にご使用ください。

■ 病院内

病院など医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの 場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従いま しょう。

■ 満員電車など

植込み型心臓ペースメー力および植込み型除細動器を装着 した方が近くにいる可能性があります。植込み型心臓ペー スメーカおよび植込み型除細動器に悪影響を与える恐れが ありますので、本機の電源をお切りください。

■ 映画館・劇場・美術館など公共の場所

静かにすべき公共の場所で本機を使用すると、周囲の方へ の迷惑になります。

マナーを守るための便利な機能

マナーモード

電話がかかってきたり、ボタン操作をしても、本機から音が出ないようにします。

簡易留守録 電話に出ることができないとき、相手の方の伝言を録音で きます。

留守番電話サービス

圏外時や電話に出られないとき、留守番電話センターで伝 言をお預かりします。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになったあとは大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- ◆本機の放降、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

表示の説明

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる 危害や損害の程度を説明しています。内容をよく理解したうえで本文を お読みください。



この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡また は重傷*¹を負う危険が切迫して生じることが想 定される」内容です。



この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡また は重傷^{※ 1}を負う可能性が想定される」内容です。



この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷*2を 負う可能性が想定される場合および物的損害*3 のみの発生が想定される」内容です。

- ※1 重傷とは失明、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをいう。
- ※2 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが、やけど、感 電などをいう。
- **3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害を指す。

絵表示の説明

次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。内容をよく理解したうえで本文をお読みください。



禁止(してはいけないこと)を示します。



分解してはいけないことを示します。



水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしては いけないことを示します。



濡れた手で扱ってはいけないことを示します。



指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示します。



電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示します。

本機、電池パック、USIMカード、ACアダプタ、 卓上ホルダー、SDカード(試供品)の取り扱い について(共通)

⚠ 危険



本機に使用する電池パック・ACアダプタ・卓上ホルダー は、ソフトバンクが指定したものを使用してください。 指定品以外のものを使用した場合は、電池パックの漏液・ 発熱・破裂・発火や、ACアダプタの発熱・発火・故障な どの原因となります。



分解・改造・ハンダ付けなどお客様による修理をしない でください。

火災・けが・感電などの事故または故障の原因となります。 また、電池パックの漏液・発熱・破裂・発火などの原因と なります。本機の改造は電波法違反となり、罰則の対象と なります。



濡らさないでください。

水やペットの尿などの液体が入ったときに、濡れたまま放置したり、濡れた電池「ックを充電すると、発熱・感電・火 災・けが・故障などの原となります。使用場所、取り扱 いにご注意ください。

高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、直射日光



の当たる場所、炎天下の車内など)で充電・使用・放置 しないでください。また、暖かい場所や熱のこもりやす い場所(こたつや電気毛布の中、携帯カイロのそばのポ ケット内など)においても同様の危険がありますので、 充電・放置・使用・携帯しないでください。 機器の変形・故障や電池パックの漏液・発熱・発火・破裂

充電・放置・使用・携帯しないでください。 機器の変形・故障や電池パックの漏液・発熱・発火・破裂 の原因となります。また、ケースの一部が熱くなり、やけ どなどの原因となることがあります。



本機に電池バックを取り付けたり、ACアダブタを接続する際、うまく取り付けや接続ができないときは、無理に行わないでください。

電池バックや端子の向きを確かめてから、取り付けや接続を行ってください。

電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因と なります。

↑ 警告



本機・電池パック・ACアダプタ・卓上ホルダーを、加熱 調理機器 (電子レンジなど)・高圧容器 (圧力釜など) の 中に入れたり、電磁調理器(IH調理器)の上に置いたり しないでください。

電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や、本機・充電器の 発熱・発煙・発火・故障などの原因となります。



プロパンガス、ガソリンなどの引火性ガスや粉塵の発生 する場所(ガソリンスタンドなど)では、必ず事前に本 機の電源をお切りください。また、充電もしないでくだ さい。

ガスに引火する恐れがあります。ガソリンスタンド構内な どでNFC/おサイフケータイ®対応携帯電話をご利用にな る際は、電源を切った状態で使用してください。(NFC/ おサイフケータイロックを設定されている場合は、ロック を解除した上で電源をお切りください。)



落としたり、投げたりして、強い衝撃を与えないでくだ さい。

雷池パックの漏液・発熱・破裂・発火や火災・感雷・故障 などの原因となります。



使用中、充電中、保管時に、異音・発煙・異臭など、今 までと異なることに気づいたときは、次の作業を行って ください。 1. コンセントから AC アダプタを持ってプラグを抜いてく

- ださい。
- 2. 本機の電源を切ってください。
- 3. やけどやけがに注意して、雷池パックを取り外してく ださい。
- 異常な状態のまま使用すると、火災や感雷などの原因とな ります。



卓上ホルダー用充電端子・外部接続端子・イヤホン端子 に水やペットの尿などの液体や導電性異物(鉛筆の芯や 金属片、金属製のネックレス、ヘアピンなど) が触れな いようにしてください。また内部に入れないようにして ください。

ショートによる火災や故障などの原因となります。

⚠ 注意



ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置か ないでください。

落下して、けがや故障などの原因となります。バイブレー

ション(振動)設定中や充電中は、特にご注意ください。 乳幼児の手の届かない場所や、ペットが触れない場所に



保管してください。 誤って飲み込んだり、けがなどの原因となります。



子供が使用する場合は、保護者が取り扱い方法を教えて ください。使用中においても、指示どおりに使用してい るかをご注意ください。

けがなどの原因となります。

電池パックの取り扱いについて

⚠ 危険

電池パックのラベルに記載されている表示により、電池の種類を確認し た上で、ご利用・処分をしてください。

表示	電池の種類
Li-ion 00	リチウムイオン電池



火の中に投下しないでください。

電池パックを漏液・破裂・発火させるなどの原因となります。



釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたり、 強い衝撃を与えないでください。

電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。



電池バックの端子に、針金などの金属類を接触させない でください。また、導電性異物(鉛筆のごか金属片、金 属製のネックレス、ヘアピンなど)と一緒に電池バック を持ち運んだり保管したりしないでください。

電池バックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。



電池バック内部の液が眼の中に入ったときは、こすらず、 すぐにきれいな水で洗い流し、ただちに医師の診察を受 けてください。

失明などの原因となります。

♪ 警告



電池バック内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は、ただちに本機の使用をやめ、きれいな水で洗い流してください。

皮膚に傷害を起こすなどの原因となります。



所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充 電を中止してください。

電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。



電池パックの使用中・充電中・保管時に、異臭・発熱・ 変色・変形など、今までと異なることに気づいたときは、 やけどやけがに注意して雷池パックを取り外し、さらに 火気から遠ざけてください。

異常な状態のまま使用すると、

雷池パックを漏液・発熱・ 破裂・発火させるなどの原因となります。



ペットが電池パックに噛みつかないようご注意ください。 また、ペットが噛みついた電池バックは使用しないでく ださい。

電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や機器の故障・火災 の原因となります。

↑ 注意



不要になった電池バックは、一般のゴミと一緒に捨てな いでください。

端子にテープなどを貼り、個別回収に出すか、最寄りの 「ソフトバンクショップ」へお持ちください。電池を分別 している市町村では、その規則に従って処理してくださ い。

本機の取り扱いについて

↑ 警告



自動車、バイク、自転車などの乗り物の運転中には使用 しないでください。

交通事故の原因となります。乗り物を運転しながら携帯電 話を使用することは、法律で禁止されており、罰則の対象 となります。運転者が使用する場合は、駐停車が禁止され ていない安全な場所に止めてからご使用ください。



高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くで は、本機の電源を切ってください。

電子機器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。 ※ ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器・植込み型心臓ペースメーカ・植込み型除細動 器・その他の医用電気機器・火災報知器・自動ドア・ その他の自動制御機器など



本機の電波により運航の安全に支障をきたす恐れがある ため、航空機内では電源をお切りください。

機内で携帯雷話が使用できる場合は、航空会社の指示に従 い適切にご使用ください。



心臓の弱い方は、着信時のバイブレーション(振動)や 着信音量の設定に注意してください。

心臓に影響を与える恐れがあります。



屋外で使用中に雷が鳴りだしたら、ただちに電源を切っ て屋内などの安全な場所に移動してください。 落電や感電の原因となります。



赤外線ボートを目に向けて送信しないでください。 目に影響を与える可能性があります。



フラッシュライトの発光部を人の目に近づけて点灯発光させないでください。また、フラッシュライト点灯時は発光 部を直視しないようにしてください。同様にフラッシュラ

イトを他の人の目に向けて点灯させないでください。 視力低下などの傷害を起こす原因となります。特に乳幼児 に対して至近距離で撮影しないでください。また、目がく らんだり、驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。

⚠ 注意



車両電子機器に影響を与える場合は使用しないでください。 本機を自動車内で使用すると、車種によりまれに車両電子 機器に影響を与え、安全走行を損なう恐れがあります。



本機の使用により、皮膚に異常が生じた場合は、ただち に使用をやめて医師の診察を受けてください。 本機では材料として金属などを使用しています。お客様の 体質や体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じ ることがあります (使用料料・P.52)



本機に磁気カードなどを近づけないでください。 キャッシュカード・クレジットカード・テレホンカード・ フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうこ とがあります。



ストラップなどを持って本機をふり回さないでください。 本人や周囲の人に当たったり、ストラップが切れたりして、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。



本機を長時間ご使用になる場合、特に高温環境では熱く なることがありますので、ご注意ください。 長時間肌にふれたまま使用していると、低温やけどになる 恐れがあります。

着信音が鳴っているときや、本機でメロディを再生しているときなどは、スピーカーに耳を近づけないでください。 難聴になる可能性があります。



ワンセグを視聴するときは、十分明るい場所で、画面からある程度の距離を空けてご使用ください。 視力低下につながる可能性があります。



イヤホンを使用するときは音量に気をつけてください。 長時間使用して難聴になったり、突然大きな音が出て耳を いためたりする原因となります。



FMトランスミッタは日本国内でご使用ください。FMトランスミッタ機能は、日本国内では無線局の免許を要しない微弱電波を使用しています。海外でご使用になると罰せられることがあります。

卓上ホルダー、ACアダプタの取り扱いについて

↑ 警告



充電中は、布や布団でおおったり、包んだりしないでく ださい。

熱がこもって火災や故障などの原因となります。



指定以外の電源・電圧で使用しないでください。 指定以外の電源・電圧で使用すると、火災や故障などの原 因となります。

ACアダプタ: AC100V~240V (家庭用交流 ACコンセント専用)

また、海外旅行用として、市販されている「変圧器」は使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。 長時間使用しない場合は、ACアダプタを持ってブラグを



コンセントから抜いてください。

感電・火災・故障の原因となります。



万一、水やペットの尿などの液体が入った場合は、ただちにACアダプタを持ってコンセントからブラグを抜いてください。

感電・発煙・火災の原因となります。



ブラグにほこりがついたときは、ACアダブタを持ってブラグをコンセントから抜き、乾いた布などでふき取ってください。

が 火災の原因となります。



ACアダプタをコンセントに差し込むときは、卓上ホルダーの端子およびACアダプタのブラグや端子に得電性異物(鉛筆のぶや金属片、金属製のネックレス、ヘアピンなど)が触れないように注意して、確実に差し込んでください。

感電・ショート・火災などの原因となります。



濡れた手でACアダプタのプラグを抜き差ししないでくだ さい。

感雷や故障などの原因となります。



雷が鳴り出したら、ACアダプタには触れないでくださ L1 感雷などの原因となります。

∧ 注意



お手入れの際は、コンセントから必ずACアダプタを持っ てプラグを抜いてください。 感雷などの原因となります。

を抜く

指示

ACアダプタをコンセントから抜くときは、USBケーブル を引っ張らず、ACアダプタを持ってプラグを抜いてくだ

さい。 USBケーブルを引っ張るとUSBケーブルが傷つき、感雷 や火災などの原因となります。



ACアダプタをコンセントに接続しているときは、引っ掛 けるなど強い衝撃を与えないでください。 けがや故障の原因となります。



充電中は卓上ホルダーの充電端子に長時間触れないでく ださい。 低温やけどになる恐れがあります。



充電端子に手や指など身体の一部が触れないようにして ください。 感雷・傷害・故障の原因となります。

医用電気機器近くでの取り扱いについて

△ 警告



極込み型心臓ペースメーカおよび橋込み型除細動器を装 着されている場合は、ペースメーカ等の装着部位から 22cm以上機して携行および使用してください。 電波により積込み型心臓ペースメーカおよび権込み型除 細軸窓外作曲に影響を与える場合があります。



自宅療養など医療機関の外で、相込み型心臓ペースメー 力および植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用さ れる場合には、電波による影響について個別に医用電気 機器メーカなどに確認してください。 電波により医用電気機器の作動に影響を与える場合があ 電波により医用電気機器の作動に影響を与える場合があ

電波により医用電気機器の作動に影響を与える場合があります。



医療機関などでは、以下を守ってください。本機の電波により医用電気機器に影響を及ぼす恐れがあります。

- 手術室·集中治療室(ICU)·冠状動脈疾患監視病室(CCU)には、本機を持ち込まないでください。
 - 病棟内では、本機の電源を切ってください。
 - ロビーなど、携帯電話の使用を許可された場所であっても、近くに医用電気機器があるときは本機の電源を切ってください。
 - 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。



満員電車などの混雑した場所にいるときは、本機の電源 を切ってください。 付近に相込み型心臓ペースメーカおよび相込み型除細動 器を装養されている方がいる可能性があります。電波によ り、相込み型心臓ペースメーカおよび相込み型除細動器が

誤動作するなどの影響を与える場合があります。

13

お取り扱いについて

■ 本機・電池パック・USIMカード・ACアダプタについて(共通)

◆ 本機の防水性能(IPX5、IPX8相当)、防塵性能(IP5X)を発揮するために、電池カバー・外部接続端子キャップをしっかりと取り付けた状態でご使用ください。

ただし、すべてのご使用状況について保証するものではありません。本機内部に浸水させたり、電池パック・卓上ホルダー・ACアダブタ・オブション品に水をかけたりしないでください。付展品・オブション品は防水性能を有しておりません。雨の中や水滴がついたままでの電池パックの取り付け/取り外し、外部接続端子キャッブ・電池カバーの開閉は行わないでください。水が浸入して内部が腐食する原因となります。

調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象 外となります。

- 無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の 原因となりますので、ズボンやスカートのボケットに入れたまま 座ったり、カバンなどの中で重いものの下になったりしないように してください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- ◆ 本機のディスプレイは強化ガラスを使用しておりますが、無理な力 や強い衝撃を与えたりすると割れる恐れがあります。万一ディスプ レイが欠けたり割れたりしたときは、使用を中止し破損部に触れな いてください。
- 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。(周囲温度5℃~35℃、湿度35%~80%の範囲内でご使用ください。)
 ACアダプタ
 - 充電microUSB変換アダプタ(オプション品)
 - 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。(周囲温度5℃~35℃、湿度35%~90%の範囲内でご使用ください。ただし、36℃~40℃であれば一時的な使用は可能です。)
 - し、366~406 Cめれば一時的な使用は可能です。) − 本機
- − 電池パック・USIMカード(本体装着状態)● ほごりや振動の多い場所では使用しないでください。
- を加えて充電端子を変形させないでください。 ● 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ペンジン・シン ナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質する恐れ がありますので使用しないでください。
- 家庭用電化製品(テレビ、スピーカーなど)をお使いになっている 近くで使用すると、影響を与える場合がありますので、離れてご使 用ください。
- 通話中、アプリケーション使用中および充電中など、ご使用状況によっては本機が温かくなることがありますが異常ではありません。

- 指紋センサーに強い衝撃を与えたり、表面に傷をつけたりしないでください。指紋センサーの故障の原因となるだけでなく、認証操作ができなくなる場合があります。
- 指紋センサーをペン先など鋭利なものでつついたりしないでください。故障の原因になることがあります。
- 指紋センザー表面や操作する指先に水滴や汚れが付着した場合は誤 作動の原因となります。柔らかい布で水滴・汚れを取り除いてご使 用ください。 また、水分により指先がふやけた場合でも、誤作動の原因となる場
- 合があります。
 ●電池パックを取り外すときは、本機の電源を切ってください。電源を切らずに電池パックを取り外すと、保存されたデータが変化・消
- 失する恐れがあります。
 ◆本体に電池パックを取り付ける際は、形状を確認し正しい向きで行ってください。誤って取り付けると、破損・故障の原因となります。
- 本機にACアダプタを接続する際は、コネクターの形状を確認し正し い向きで行ってください。誤って接続すると、破損・故障の原因と なります。
- お子様がご使用になる場合は、危険な状態にならないように保護者の方が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示通りに使用しているかをご注意ください。けがなどの原因となります。

■ 本機について

- ◆本体(電池パックを取り外した背面)に貼ってある製造番号の印刷 されたシールは、はがさないでください。
- ◆ 本機は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けており、次の操作で「技適マーク 会」を確認できます。
 ホーム画面で → 「本体設定」→「端末情報」→「技術基準適合
- 証明」
 ■電池力バーを取り外すと、アンテナ部に防水とアンテナの性能を維持するためのシートが貼り付けられています。シートを傷つけたりはがしたりしないでください。
- 本機に登録された連絡先・メール・ブックマークなどの内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本機に保存されたメールやダウンロードしたデータ(有料・無料は問わない)などは、機種変更・故障修理などによる携帯電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- ◆ 本機で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在することがあります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ●強く押す・たたくなど、故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷や破損の原因となります。

■ ボタンやディスプレイの表面に爪や鋭利な物、硬い物などを強く押 し付けないでください。傷の発生や破損の原因となります。 タッチパネルは指で軽く触れるように設計されています。指で強く

押したり、先のとがったもの(爪・ボールペン・ピンなど)を押し 付けたりしないでください。

以下の場合はタッチパネルに触れても動作しないことがあります。 また、誤動作の原因となりますのでご注意ください。

- 手袋をしたままでの操作
 - 爪の先での操作
 - 異物を操作面に乗せたままでの操作
- 保護シートやシールなどを貼っての操作 ディスプレイに水滴が付着または結霧している状態での操作
- 濡れた指または汗で湿った指での操作
- 水中での操作
- 公共の場所でご使用いただく際には、周りの方の迷惑にならないよ うにご注意ください。
- 静止画撮影画面を長時間連続して表示し続けた場合や、動画撮影を 繰り返し連続動作させた場合、アプリケーションを長時間使用した 場合は、本機の一部が温かくなり、長時間触れていると低温やけど の原因となる場合がありますのでご注意ください。
- ●操作方法や使用環境によっては、本機の温度が高くなることがあり ます。その際には安全のため、充電が停止されたり、画面の明るさ が調整される場合があります。
 - また、本機の温度が高い状態が続くときは、警告画面が表示され、本
- 機の電源が切れる場合があります。 カメラ使用時には、本機の温度が高い状態のまま使用し続けると、警
- 告画面が表示され自動終了する場合があります。 ● ご使用中に極端に熱くなる場合は、ただちに使用を中止してくださ
- 長時間同じ画像を表示させているとディスプレイに残像が発生する。 ことがありますが故障ではありません。残像発生防止と消費電力節 約のため、照明時間の設定を短い時間にすることをおすすめします。
- ディスプレイをふくときは柔らかい布で乾拭きしてください。濡ら した布やガラスクリーナーなどを使うと故障の原因となります。
- RGBセンサーを指でふさいだり、RGBセンサーの上にシールなどを 貼ると、周囲の明暗にRGBセンサーが反応できずに、正しく動作し ない場合がありますのでご注意ください。
- 近接センサーの上にシールなどを貼ると、センサーが誤動作し着信 中や通話中にディスプレイの表示が常に消え、操作が行えなくなる ことがありますのでご注意ください。
- 涌話中に髪の毛の上から受話口を当てている場合、近接センサーが 正常に動作しなくなり、誤って画面に触れてしまい通話が遮断され
- る場合があります。 ■ 温度・湿度センサーを手などでおおうと、正しく測定されない場合
- がありますのでご注意ください。
- 内蔵アンテナ付近を指や金属物などで触れたりおおったりすると電 波感度が弱まることがあります。

- 外部接続端子キャップは、容易には外れない構造になっていますが、 強く引っ張るなどの過度の力が加わった場合は破損を防止するため 外れる仕組みとなっています。万一、外部接続端子キャップが外れ た場合は、取り付けてください。
- ○悪い屋外から急に履かい室内に移動した場合には、本機内部に水滴がつくことがあります(結露といいます)。また、エアコンの吹き出し口などに置くと、急激な温度変化により結露する場合があります。 結露が発生すると故障の原因になりますのでご注意ください。
- SDカードを安全に正しくご使用していただくために、使用される前にSDカードの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- 受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央に当たるようにしてお使いください。受話口(音声穴)が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合があります。
- ◆ 本機は不正改造を防止するために容易に分解できない構造になっています。また、改造することは電波法で禁止されています。
- 磁石やスピーカー、テレビなど磁力を有する機器に近づけると故障の原因となる場合がありますのでご注意ください。

■ タッチパネルについて

- がイットやカバンなどに入れて持ち運ぶ際は、画面ロックの状態で収納してください。画面ロックを解除したまま収納すると誤動作の可能性があります。
- タッチ操作は指で行ってください。ボールペンや鉛筆など先が鋭い もので操作しないでください。正しく動作しないだけでなく、ディ スプレイへの傷の発生や、破損の原因になる場合があります。
- タッチパネルにシールやシート類(市販の保護フィルムや覗き見防止シートなど)を貼らないでください。タッチパネルが正しく動作しない原因となる場合があります。
- 爪先でタッチ操作をしないでください。爪が割れたり、けがの原因となる場合があります。

■ 電池パックについて

- 夏期、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池パックの容量が低下し、ご使用できる時間が短くなります。また、電池寿命も短くなります。できるだけ常温でご使用ください。
- 長期間ご使用にならない場合には、本体から取り外して高温多湿を 避けて保管してください。
- ●電池パックはご使用条件により、寿命が近づくにつれて膨れる場合 があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。
- 不要な電池バックは一般のゴミと一緒に捨てないでください。環境 保護と資源の有効利用をはかるため、寿命となった電池バックの回 収にご協力ください。ソフトバンクショップなどで使用済み電池 バックの回収を行っております。
- 初めてお使いのときや、長時間で使用にならなかったときは、で使用前に充電してください。
- ■電池バックを取り外すときは、必ず取り外し用ツメを利用して持ち 上げてください。取り外し用ツメ以外から持ち上げようとすると、コネクターを破損する恐れがあります。

- お知らせLEDが赤色に点滅したときは、電池パックの取り付け、接続などが正しいかご確認ください。
- 長時間充電が完了しない場合は充電エラーになり、お知らせLEDが 消灯します。充電器から取り外して、充電し直してください。
- ●電池残量が少なくなると、警告メッセージが表示され、しばらくすると電源が切れます。電池切れの状態で充電を開始した場合、電源を入れてもすぐに起動しないことがあります。その場合は、本機の電源を切ったまま充電し、しばらくしてから電源を入れてください。

■ ACアダプタ(FMCAB1)について

- ACアダプタには、必ず付属のUSBケーブルをご使用ください。● ご使用にならないときは、ACアダプタのプラグをコンセントから抜
- いてください。

 USBケーブルを取り外すときは、ブラグを持ってまっすぐ引き抜いてください。無理に引き抜こうとすると、故障や破損の原因となり
- ますのでご注意ください。

 ◆ ACアダブタのUSBケーブルをアダブタ本体や卓上ホルダーに巻き
 つけないでください。感電、発熱、火災の原因となります。
- ACアダプタのブラグやUSBケーブルの接続部を無理に曲げたりしないでください。感電、発熱、火災の原因となります。
- ACアダプタ本体の電源プラグ部分が外れた場合は図の
- ように取り付けてください。 ■ AC アダブタの USB ケーブルでのデータ通信について は保証しておりませんので、あらかじめご了承くださ い。
- ACアダプタは、屋内で使用してください。

■ カメラについて

- カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。
- カメラのレンズに直射日光が当たる状態で放置しないでください。 素子の退色・焼付けを起こすことがあります。
- ★ ボッム屋 からいけい を送しているシスター ・本機の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データが変化または消失することがあり、この場合、当社は変化または 消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた 損害、液失利益について一切の責任を負いませか。
- 大切な撮影(結婚式など)をするときは、試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されていることをご確認ください。
- ●他人の容貌などをみだりに撮影・公表することは、その人の肖像権などの侵害となる恐れがありますのでご注意ください。
- 販売されている書籍や、撮影の許可されていない情報の記録には使用しないでください。

■ 著作権について

- 音楽、映像・コンピュータ・プログラム・データベースなどは著作権法により、その著作物および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製(データ形式の変換を含む)・改変・複製物の譲渡・ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本機を使用して複製などをなされる場合には、著作権法を遵守のうえ、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。また、カメラ機能を使用して記録したものにつきましても、上記と同様の適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。また、カメラ機能を使用して記録したものにつきましても、上記と同様の適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。また、カメラ機能を使用して記録したものにつきましても、上記と同様の適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたもますよう。
- ▲機に活載のソフトウェアは著作物であり、著作権、著作者人格権 などをはじめとする著作者等の権利が含まれており、これらの権利 は著作権法により保護されています。ソフトウェアの全部または一 部を複製、修正あるいは改変したり、ハードウェアから分離したり、 逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング等は行り ないでください。第三者にこのような行為をさせることも同様です。
- カメラを使用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合などを除き、着作権者 撮影者) などの許諾を得ることなく使用したり、転送することはできません。撮影したものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権や肖像権に十分ご注意ください。なお、実演、興行および展売物などには、個人として楽しむための撮影自体が制限されている場合がありますのでご注意ください。

■ 肖像権などについて

●他人から無断で写真を撮られたり、撮られた写真を無断で公表されたり、利用されたりすることがないように主張できる権利が肖像権です。肖像権には、だれにでも認められている人格権と、タレントなど経済が利益に着目した財産権(パブリシティ権)があります。したがって、勝手に他人やタレントの写真を撮り公開したり、配布したりすることは違法行為となりますので、適切なカメラ機能のご使用を心がけてください。

■ USIMカードについて

- USIMカードは、ソフトバンクからお客様への貸与品になります。粉 失・破損の場合は、有償交換となりますのでご注意ください。解約 などを行って不要になったUSIMカードは、ソフトバンクショップ までお持ちください。
 - 故障と思われる場合、盗難や紛失・破損した場合は、ソフトバンクショップもしくはお問い合わせ先(→P.55)までお問い合わせください。
- USIMカードを他のICカードリーダーなどに挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。
- USIM カードの IC (金属) 部分はいつもきれいな状態でご使用ください。お手入れは乾いた柔らかい布でふいてください。
- USIMカードにシールなどを貼らないでください。

アプリケーションの利用について

本機では、Google Inc.が提供する「Google PlayTM」上より、さまざまなアプリケーションのインストールが可能です。お客様ご自身でインストールされるこれらのアプリケーションの内容(品質(高類性、合法性、目的適合性、情報の真実性、正確性など)およびそれに起因するすべての不具合(ウイルスなど)につきましては、当社は一切の保証を致しかねます。

緊急速報メールについて

- お買い上げ時、受信設定は「利用する」に設定されています。
- ・受信時には、マナーモード設定中でも警告音が鳴動します。
- 通話中、通信中および電波状態が悪いときは受信できません。
- ・お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と異なるエリアに関する情報が受信される場合、または受信できない場合があります。
- 受信設定を「利用する」にしている場合、待受時間が短くなることがあります。
- 当社は情報の内容、受信タイミング、情報を受信または受信できなかったことに起因した事故を含め、本サービスに関連して発生した損害については、一切責任を負いません。

FMトランスミッタについて

- FM トランスミッタは日本国内でご利用ください。海外でご利用になると罰せられることがあります。
- FMトランスミッタは無線局の免許を必要としない微弱電波を使用しています。このため、受信側の機器や周囲の状況により、ノイズや音の途切れ、ひずみなどが発生する場合があります。
- FMトランスミッタは、ワンセグ/FMトランスミッタ用アンテナを伸ばしてからご使用ください。
- 本機と受信側の機器との間に障害物がある場合や、本機に金属類を近づけた場合などもノイズや音の途切れ・ひずみなどの原因となりますのでご注意ください。
- ノイズや音の途切れ、ひずみなどが発生する場合は、本機を受信側の 機器のアンテナに向けるようにするなど、本機の向きを変えて良好に 聴こえる方向を探してください。
- 国際ローミング中、イヤホン (市販品) 接続中、MHL出カ中、 Bluetooth[®]機能がオンの場合は、FMトランスミッタを利用できません。また、音声通話中と電話着信中には音声は出力されません。

指紋認証利用時のご注意

- 本機能は指紋画像の特徴情報を認証に利用するものです。このため、 指紋の特徴情報が少ないお客様の場合は、指紋認証機能が利用できないことがあります。
- 指紋の登録には同じ指で3回以上の読み取りが必要です。異なる指で 登録を行わないでください。
- ・認証性能(正しく指をスライドさせた際に指紋が認証される性能)は お客様の使用状況により異なります。指が濡れていたり汗をかいていたり、手が乾燥しているなど、指の状態によっては、指紋の登録が困難になったり、認証性能が低下することがあります。その場合、手を洗う、手を拭く、認証する指を変えるなど、お客様の指の状態に合わせて対処することで、認証性的が改善されることがあります。
- ・指絃の登録・認証の際は、第1関節をセンサー中央に合わせ、センサー と平行になるように指を押し当てながら指紋センサーの領域を通過 するまで下方向へスライドさせます。登録時と認証時の指の位置の違 いによる認証失敗を防ぐためには、本機と同じ方向に指を置いてスラ イドホサでください。
- スライドが速すぎたり遅すぎたりすると、正常に認識できないことがあります。
- 親指は指紋の渦の中心がずれたりゆがんだりして、登録や認証が困難な場合があります。できるだけ指紋の渦の中心が指紋センサーの中心を通過するようにスライドさせてください。
- ・指紋が正常に読み取れなかったときは、警告メッセージが表示されます。
- 指紋センサーに指を置いたまま指紋の登録・認証を開始すると、起動できない場合があります。指を離して操作をやり直してください。
- ・デスクトップパソコンなどアースを必要とする機器と本機を microUSBケーブル(市販品)で接続するときは、必ず機器のアース が接続されていることを確認してください。アースが接続されていな い状態で接続している間は、指放認証できない場合があります。本機 を機器から取り外して指放認証を行ってください。
- 指紋認証技術は完全な本人認証・照合を保証するものではありません。当社では本製品を使用されたこと、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。


指紋センサー利用時のご注意

- 指紋センサー表面のシート部は防水性を維持するための保護膜です。 はがしたり、ペン先など鋭利なものでつついたりしないでください。
- はがいたり、ヘン元はと戯ればものどうしいだりしないでください。 ・指紋センサー表面は防水性を有していますが、指紋センサー表面や操作する指先に水滴や汚れが付着した場合は誤動作の原因となります。 柔らかい布で水滴・汚れを取り除いてご使用ください。また、水分に
- より指先がふやけた場合でも、誤動作の原因となる場合があります。 ・ぶつけたり、強い衝撃を与えたりしないでください。故障および破損 の原因となることがあります。また、センサー表面をひっかいたり、 朱の尖ったものでつついたりしないでください。
- ボやストラップの金具など硬いものを押し付けると、指紋センサー表面に傷が付くことがあります。
- 泥などで指紋センサー表面が汚れたり、表面に傷が付いたりすると、 故障および破損の原因となることがあります。

- 指紋センサー表面にシールを貼ったり、インクなどで塗りつぶしたりしないでください。
- ほこりや皮脂などの汚れ、汗などの水分が付着したり結露が発生すると、指紋の読み取りが困難になったり、認証性能が低下することがあります。指紋センサー表面はときどき清掃してください。
- 指紋の登録失敗や認証失敗が頻発する場合は、指紋センサー表面を清掃してください。現象が改善されることがあります。
- 指紋センサーを清掃する際には、静電気の発生しにくい、乾いた柔らかい布で表面の汚れを取り除いてください。長期間の使用によりゴミがたまることがありますが、その場合でも先の尖ったもので取り除かないでください。
- 静電気が故障の原因となる場合があります。指紋センサーに指を置く 前に、金属に手を触れるなどして静電気を取り除いてください。冬期など乾燥する時期は、特にご注意ください。

ストラップの取り付けについて

電池カバーを取り外し、図のようにストラップ取り付け穴にストラップを通し、フックに掛けて電池カバーを取り付けます。防水/防塵性能を維持するため、ストラップを挟まないように注意して電池カバーをしっかりと取り付けてください。



microSDXCカードの利用について

本機は、SDXC規格のSDカード (microSDXCカード) に対応しています。microSDXCカードは、SDXC規格対応機器でのみご使用いただけます。

■ SDXC規格非対応機器とのデータのやりとりについて


本機と SDXC 規格非対応機器との間でデータをやりとりするときは、本機と相手機器の両方の規格に準拠した microSDM カードまたは microSDMCカードをで使用ください。本機で使用したmicroSDXCカードをSDXC 規格非対応機器に取り付けると、データが破損することがあります。また、フォーマット(初明化)を促すメッセージが表示された場合は、実行しないでください。

フォーマットすると、microSDXCカード内のデータはすべて消去され、異なるファイルシステムに書き換えられ、本来の容量で使用できなくなることがあります。データが破損したmicroSDXCカードを再使用するには、SDXC規格対応機器でフォーマットする必要があります。

USIMカードを取り外す際のご注意

1 電池カバーを取り外す

凹部に指をかけて、①~③の順で電池カバー内側のツメを外し、矢印の方向に取り外します。



2 電池パックを取り外す


取り外し用のツメに指をかけて、矢印の方向にゆっくりと持ち上げて取り外します。



トレイを引き出す


ツメに指をかけてトレイをまっすぐに引き出します。

 トレイは、外れない構造になっています。トレイを引き 出す際は、トレイ引き出し位置を示す線を目安とし、無 理に引き出さないでください。無理に引き出すとトレイ が破損する恐れがあります。




4 USIMカードを取り外す

USIMカードをスライドさせるようにして取り出し(①)、トレイを奥に押し込みます(②)。




5 電池パックを取り付ける

電池パックの(+)(-)が表示されている面を上にして、端子部分を本体の端子部分に合わせてから(①)、矢印(②)の方向に取り付けます。



6 電池カバーを取り付ける

電池カバーの向きを確認して本体に載せ、周辺および中央付近を矢印の方向になぞるようにしてしっかりと押し、電池カバー全体に浮きがないことを確認します。



Bluetooth®/Wi-Fi (無線LAN) 機能について

- 本機はすべてのBluetooth®、Wi-Fi (無線LAN) 対応機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth®、Wi-Fi (無線LAN) 対応機器との動作を保証するものではありません。
- ・無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®、Wi-Fi (無線 LAN) の標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®、Wi-Fi (無線LAN) によるデータ通信を行う際はご注意ください。
- Wi-Fi (無線LAN)は、電波を利用して情報のやりとりを行うため、 電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。 その反面、セキュリティの設定を行っていないときでは、悪意ある 第三者により不正に侵入されるなどの可能性があります。お客様 の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用すること を推奨します。
- Bluetooth[®]、Wi-Fi (無線LAN) 通信時に発生したデータおよび 情報の漏洩につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめで了承ください。
- らかじめご了承ください。
 Bluetooth®とWi-Fi (無線LAN) は同じ無線周波数帯を使用する ため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、 今お使いのBluetooth®、Wi-Fi (無線LAN) のいずれかの使用を 中止してください。

■ Bluetooth®の周波数帯について

本機のBluetooth[®]機能は、2.4GHz帯の2400MHzから2483.5MHz までの周波数を使用します。



2.4FH/XX1

本機は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式およびその他の方式を採用し、与干渉距離は約10m以下です。

2400MHz~2483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の 帯域を回避不可であることを意味します。

利用可能なチャンネルは、国により異なります。

航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

■ Bluetooth®についてのお願い

 本機のBluetooth®機能は日本国内規格、FCC規格およびEC指令に 準拠し、認定を取得しています。一部の国/地域ではBluetooth®機 能の使用が制限されることがあります。海外でご利用になる場合は、 その国/地域の法規制などの条件をご確認ください。

- Bluetooth®機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が共有して使用する電波帯です。そのため、Bluetooth®機器は、同じ電波帯を使用する機器からの影響を最小限に抑えるための技術を使用していますが、場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、角信が関節することがあります。
- ・通信機器間の距離や障害物、Bluetooth®機器により、通信速度や通信距離は異なります。

■ Bluetooth®で使用上の注意

本機のBluetooth®機能の使用周波数は2.4GHL帯です。この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、ほかの同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体施別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局太ど(以下「ほかの解線局」と修む)が運用されています。

- 本機を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万一、本機と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本機の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、ソフトバンクショップもしくはお問い合わせ先(→P.55)までご連絡ください。

■ Wi-Fi (無線LAN) の周波数帯について

本機の Wi-Fi (無線 LAN) 機能は、2.4GHz 帯の 2400MHz から 2483.5MHzまでの周波数を使用します。



2.4DS/0F4

本機は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてDS-SS方式および OFDM方式を採用しています。与干渉距離は約40m以下です。



2400MHz~2483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の 帯域を回避可能であることを意味します。

利用可能なチャンネルは、国により異なります。

航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

Wi-Fiを海外で利用する場合、ご利用の国によっては使用場所などが制限される場合があります。その場合は、その国の使用可能周波数、法規制などの条件をご確認のうえ、ご利用ください。

■ Wi-Fi (無線LAN) についてのお願い

- 本機のWi-Fi (無線 LAN) 機能は日本国内規格、FCC 規格およびEC 指令に準拠し、認定を取得しています。一部の国ン地域ではWi-Fi (無 線LAN) 機能の使用が制限されることがあります。海外でご利用にな る場合は、その国/地域の法規制などの条件をご確認ください。
- ・電気製品、AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで使用しないでください。
- 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなることがあります(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。

・テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。

 近くに複数のWi-Fi (無線LAN) のアクセスポイントが存在し、同じ チャンネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。

 Wi-Fi (無線LAN) 対応の航空機内であっても本機は使用できません。 機内モードに設定してから、電源をお切りください。ただし、一部の 航空会社ではご利用いただける場合もございます。詳細はご搭乗され る航空会社にお問い合わせください。

■ Wi-Fi(無線LAN)で使用上の注意

本機のWi-Fi(無線LAN)機能の使用周波数は2.4GHz帯、5GHz帯です。2.4GHzの周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医癌用機器のほか、ほかの同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「ほかの無線局」と略す)が適用されています。

- 1. 本機を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないこ
- とを確認してください。 2. 万一、本機と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本機の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、ソフトバンクショップもしくはお問い合わせ先(→P.55)までご連絡ください。 5GHzの周波数帯では、W52、W53、W56の3種類のチャンネルを使用できます。W52、W53は、電波法により屋外での使用が禁じられています。

フリーズ時の対応方法について

本機が、動作を停止したり入力を受け付けなくなったりしたときは、次 の操作で本機を再起動してください。

電池パックを取り外す→取り外したままで数秒間待つ→電池パックを取り付ける→⑥(長押し)

防水/防塵性能に関する注意事項

正しくお使いいただくために、「防水/防塵性能に関する注意事項」の 内容をお読みのうえ、正しくご使用ください。記載されている内容を守 うずにご使用になると、浸水や砂・異物などの混入の原因となり、発 熱・発火・感電・傷害・故障の原因となる場合があります。

防水/防塵性能について

本機は電池カバー・外部接続端子キャップをしっかりと取り付けた状態で、IPX5(IBJIS保護等級5)相当 81 、IPX8(IBJIS保護等級8)相 82 の防水性能およびIPSX(JIS保護等級5)相当 83 の防塵性能を有しております(当村試験方法による)。

- ※1 IPX5 (旧JIS保護等級5) 相当とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことを意味します。
- ※2 IPX8 (旧山)5 保護等級8) 相当とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に電話機本体を静かに沈め、約30分間水底に放置しても、電話機内部に浸水せず、電話機としての機能を保つことを意味します。
- ※3 IP5X (JIS保護等級5) 相当とは、保護度合いを指し、直径75 µm 以下の塵埃(じんあい)が入った装置に電話機を8時間入れてかく はんさせ、取り出したときに電話機の機能を有し、かつ安全を維 持することを意味します。
 - 実際のご使用にあたって、すべての状況での動作を保証するものではありません。お客様の取り扱いの不備による故障と認められた場合は、保証の対象外となります。

ご使用にあたっての重要事項

- 砂浜などの上に直接置かないでください。送話ロ・受話ロ・スピーカー、イヤホン端子などに砂などが入り音が小さくなったり、本機内に砂などが混入すると発熱や故障の原因となります。
- ・外部技術にアウェア・電池カバーが浮いている箇所がないことを確
- 認しながら確実に取り付けてください。
- 外部接続端子キャップ・電池カバーと本機の間に微細なゴミ(髪の毛 1本、砂粒1個、微細な繊維など)がわずかでも挟まると浸水の原因 となります。
- 電池カバーを取り外すときは水抜きをして水分をよくふき取ってから取り外してください。
- イヤホン端子部が濡れていたり、砂やほこりが付着した状態で使用しないでください。
- 水中で本機を使用(キー操作を含む)しないでください。
- お風呂場、台所など、湿気の多い場所には長時間放置しないでください。本機は防湿仕様ではありません。

 本機の防水性能は、常温(5℃~35℃)の真水・水道水にのみ対応 しています。次の例のような液体をかけたり、浸けたりしないでくだ さい。また、砂や泥なども付着させないでください。 例:せっけん・洗剤・入浴剤などの入った水/海水/プールの水/温

泉/熱湯/薬品/汗

利用シーン別注意事項

雨の中で

雨の中、傘をささずに濡れた手で持って通話できま す(やや強い雨(1時間の雨量が20mm未満)まで)。 雨がかかっている最中、本機に水滴がついていると き、または手が濡れている状態での外部接続端子 キャップ・電池カバーの開閉は絶対にしないでくだ さい。



■ お風呂場で

- ワンセグを見るときは安定した場所に置いて使用 してください。
- お風呂で使用できます。濡れた手で持って通話でき ますが、湯船には浸けないでください。
- 温泉やせっけん、洗剤、入浴剤の入った水には浸け ないでください。
- 水中で使用しないでください。故障の原因になりま
- 急激な温度変化は、結露の原因となります。寒いと ころから暖かいお風呂などに本機を持ち込むとき
- は、本機が常温になってから持ち込んでください。 お風呂場での長時間のご使用はおやめください。
- 浴槽に浸けたり、落下させたりしないでください。
- 高温のお湯をかけないでください。耐熱設計ではありません。
- 周囲温度5℃~40℃(ただし、36℃以上はお風呂場などでの一時的 な使用に限る)、湿度35%~90%の範囲で使用してください。
- 卓上ホルダーをお風呂場へ持ち込まないでください。
- 耐水圧設計ではありませんので、蛇口やシャワーなどで高い水圧をか けないでください。

■ キッチンで

- ワンセグを見るときは安定した場所に置いて使用 してください。
- ・せっけん、洗剤、調味料、ジュースなど水道水以外
- のものを、かけたり浸けたりしないでください。 高温のお湯や冷水に浸けたり、かけたりしないでく ださい。耐熱設計ではありません。また、5℃未満
- の冷水につけると故障の原因となります。 強い流水(6リットル/分を超える)をかけないでください。
- コンロのそばや冷蔵庫の中など、極端に高温・低温になるところに置 かないでください。








■ プールサイドで

- ワンセグを見るときは安定した場所に置いて使用してください。
- プールの水に浸けたり、落下させたりしないでください。





- ブールの水がかかった場合は、やや弱めの水流(6リットルン分以下、 常温(5℃~35℃)の水道水)で洗い流してください。洗うときは 電池カバーをしっかりと取り付けた状態で、外部接続端子キャップが 開かないように押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で 洗ってください。
- 炎天下や高温になる場所で使用・放置しないでください。
- 外部接続端子キャップ・電池カバーをしっかり閉じた状態で防水性能を保ちます。

■ 洗う

- せっけん、洗剤など水道水以外のものを、かけたり 浸けたりしないでください。
- ・やや頭めの水流 (6 リットル/分以下、常温 (5 ℃ ~35℃)の水道水)で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で洗えますが、耐水圧設計ではありませんので高い水圧を直接かけたり、長時間水中に沈めたりしないでください。



- 洗うときは電池カバーをしっかりと取り付けた状態で、外部接続端子 キャップが開かないように押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使 用せず手で洗ってください。
- イヤホン端子部は洗わないでください。
- ・洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。

防水/防塵性能を維持するために

■ ゴムパッキンについて

外部接続端子キャップ・電池カバーのゴムパッキンは、防水/防塵性能 を維持するための重要な部品です。次のことにご注意ください。

- はがしたり、傷つけたりしないでください。 人が接続端子まれれず、電池カバーを関める。
- 外部接続端子キャップ・電池カバーを閉める際はゴムパッキンを噛み込まないよう注意してください。噛み込んだまま無理に閉めようとすると、ゴムパッキンが傷付き、防水/防塵性能が維持できなくなる場合があります。
- ・常温(5℃~35℃)の真水・水道水以外の液体(温水や海水、洗剤、 薬品、汗など)が付着すると、防水/防塵性能を維持できなくなる場合があります。
- ・外部接続端子キャップ・電池カバーの開閉などをするときは手袋などをしたまま操作しないでください。また、ゴミなどが付着しないようにしてください。ゴムバッキンの接触面は微細なゴミ(髪の毛)本の熱1個、微細な繊維など)がりずかでも挟まると浸水の原因となります。微細なゴミが付着している場合は、乾いた清潔な布でふき取って必ず取り除いてください。
- 外部接続端子キャップ・電池カバーの隙間に、先のとがったものを差し込まないでください。ゴムバッキンが傷つく恐れがあり、浸水の原因となります。

防水/防塵性能を維持するため、ゴムパッキンは異常の有無に関わらず、2年ごとに交換することをおすずめしまず(有償)。ゴムパッキンの交換については、お近くのソフトバンクショップもしくはお問い合わせ先(→P.55)までご連絡ください。

■ 海水/洗剤/砂/泥などが付着した場合

万一水以外(海水/洗剤/砂/泥など)が付着してしまった場合、ただちに水で洗い流してください。

- やや弱めの水流(6リットル/分以下、常温(5℃~35℃)の水道水)で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温の水道水で洗えます。
- 洗うときは電池カバーをしっかりと取り付けた状態で、外部接続端子 キャップが開かないように押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使 用せず手で洗ってください。

■ 水で濡れたあとは

- 水で濡れたあとは、水抜きをし、乾いた清潔な布で本機の水滴をふき 取ってください。
- ※外部接続端子部がショートする恐れがありますので水滴が付着したまま放置しないでください。
- ※イヤホン端子に水滴が付着したまま使用しないでください。
- ※寒冷地では本機に水滴が付着していると、凍結することがあります。 凍結したままで使用すると故障の原因になります。水滴が付着したま ま放置しないでください。
- 本機に水滴が付着したまま放置しないでください。イヤホン端子や キー部分は水分が入り込む構造になっていますが、入り込んだ水分は 本機を振るなどして払い落としてください。(この場合、周囲に注意 し、本機を振り落とさないよう十分ご注意ください。)残った水分は 核いた清潔な布で速やかにふき取ってください。
- 本機に水や雪がついた場合は、清潔な乾いた布でふき取ってください。ふき取れなかった水や隙間にたまった水で服やバッグを濡らす場合がありますのでご注意ください。
- ロかのりますのでと注意へたさい。 ・イヤホン端子は、十分に乾燥したことを確認のうえで使用してください。 水滴が残ったままの状態で使用すると、故障の原因となります。

■ 水抜きについて

本機に水滴が付着したままご使用になると、スピーカーなどの音量が小さくなったり、衣服やカバンなどを濡らしてしまうことがあります。また、イヤホン端子やキー部分などの隙間から水分が入り込んでいる場合がありますので、次の手順で本機の水分を取り除いてください。

1 本機表面の水分を乾いた布などでよくふき取る



② 図のように本機をしっかりと持ち、少なくとも20回程度水滴が飛ばなくなるまで振る(両面とも同じように振る)

本機を振り落とさないように、しっかり握ってください。



乾いた布などに本機を軽く押し当て、送話口・受話 ロ・スピーカー・イヤホン端子・ワンセグ/FMトラ ンスミッタ用アンテナ・キーなどの隙間に入った水分 をふき取る



- 4 乾いたタオル・布などを下に敷き、常温で放置する (30分程度)
- 上記手順を行ったあとでも、本機に水分が残っている場合があります。濡れて困るもののそばには置かないでください。また、衣服やカバンなどを濡らしてしまう恐れがありますのでご注意ください。

充電に関する注意事項

電池パック・卓上ホルダー・ACアダプタおよびオプション品は防水/ 防塵性能を有していません。充電時、および充電後には、次の点を確認 してください。

- 満れたまま本機を充電しないでください。水に濡れたあとに充電する 場合は、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで水をふき取ってから、卓上ホルダーに差し込んだり、外部接続端子キャップを開いてく ださい。
- 外部接続端子キャップを開いて充電した場合には、充電後はしっかり とキャップを閉じてください。外部接続端子からの浸水を防ぐため、 卓上ホルダーを使用して充電することをおすすめします。
- 本機が濡れている状態では絶対に充電しないでください。感電や電子 回路のショートなどによる火災・故障の原因となります。
- 回路のショートなどによる大火・政陣の原因となります。 ・濡れた手で卓上ホルダーおよび AC アダプタに触れないでください。 感電の原因となります。
- ・卓上ホルダーおよびACアダプタは、水のかからない状態で使用してください。火災・感雷の原因となります。
- 卓上ホルダーおよびACアダプタは、お風呂場、シャワ一室、台所、洗面所などの水周りで使用しないでください。火災・感電の原因となります。

その他の注意事項

- 温泉やせっけん、洗剤、入浴剤の入った水などには絶対に浸けないでください。また、水中で使用したり、水中に長時間沈めたりしないでください。故障の原因となります。
- 手が濡れているときや本機に水滴がついているときには、電池パックの取り付け/取り外し、外部接続端子キャップの開閉はしないでください。
- 熱湯・サウナ・熱風(ドライヤーなど)などは使用しないでください。 耐熱設計ではありません。
- 本機は耐衝撃性能を有しておりません。落下させたり、衝撃を与えないでください。また、送話口、受話口、スピーカー、イヤホン端子などを綿棒やとがったものでつつかないでください。本体が破損・変形するおそれがあり、防水/防塵性能が損なわれることがあります。
- 規定以上の強い水流(6リットル/分以上の水流:例えば、蛇口やシャワーから肌に当てて痛みを感じるほどの強さの水流)を直接当てないてください。本機はIPX5相当の防水性能を有しておりますが、故障の原因となります。
- 本機は水に浮きません。
- ・4歳はかに存さるとが。 ・周囲温度50~40℃ (ただし、36℃以上はお風呂場などでの一時的 な使用に限る)、湿度35%-90%の範囲で使用してください。範囲 を超える極端に黒い場所や寒い場所で使用すると、防水/防塵性能が 維持できない場合があります。
- 外部接続端子キャップや電池カバーに劣化・破損があるときは、防水性能を維持できません。破損箇所から内部に水が入り、感電や電池バックの腐食などの故障の原因となります。
- ・外部接続端子キャップ・電池カバーが開いている状態で水などの液体 がかかった場合、内部に液体が入り、感電や故障の原因となります。 そのまま使用せずに電源を切り、電池バックを外した状態で、お近く のソフトバンクショップもしくはお問い合わせ先 (→P.55) までご 連絡ください。
- 送話口・受話口・スピーカー・イヤホン端子に水滴を残さないでください。通話不良となる恐れがあります。
- 温度・湿度センサーに水滴を残さないでください。温度と湿度が正常 に測定できないおそれがあります。

輸出管理規制について

本製品及び付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」 及びその関連法令)の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規 制(Export Administration Regulations)の適用を受けます。

本製品及び付属品を輸出及び再輸出する場合は、お客様の責任及び費用 負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについ ては経済産業省または米国商務省へお問合せください。

知的財産権について

商標

microSDHC, microSDXC □ゴは SD-3C.IICの商標です。



● Bluetooth® smart readyとそのロゴ マークは、Bluetooth SIG, INCの登録商 標で、ソフトバンク株式会社はライセン スを受けて使用しています。その他の商 標および名称はそれぞれの所有者に帰属します。



● SOFTBANK およびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその 他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。

● SIメール、デコレメール、スポーツHFFは、ソフトバンクモバイル株 式会社の登録商標または商標です。

●「知恵袋」はヤフー株式会社の登録商標です。

● [Yahoo!] および [Yahoo!] のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の 登録商標または商標です。

● 音声コーデックには Jean-Marc Valin/Xiph.Org Foundation の Speex を使用しています。

@2002-2003, Jean-Marc Valin/Xiph,Org Foundation Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- · Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO. THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCUAIMED IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright @ 2012 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

- ●「スグデコ!」は、株式会社アイフリークの登録商標です。
- Internet SagiWallは、BBソフトサービス株式会社の商標または登録商標です。
- © YOSHIMOTO KOGYO, All Rights Reserved.
- 「Google」、「Google」ロゴ、「Android」、「Android」ロゴ、「Google Play」、「Google Play」ロゴ、「Google Chrome」、「Google Chrome」ロゴ、「Google Chrome」ロゴ、「Google Maps」、「Google Latitude」、「Google トーグ」、「Google トーグ」、「Google 大」、「Picasa」および「YouTube」は、Google Inc.の商標または登録商標です。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Alliance®、Wi-Fiロゴおよび Wi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの登 録商標です。

WiFi

- Wi-Fi CERTIFIEDTM、WPATM、WPA2TM、 **CERTIFIED** Wi-Fi Protected SetupTMおよびWi-Fi DirectはWi-Fi Allianceの商標です。
- [Facebook] および [Facebook] ロゴは、Facebook, Inc.の商標または登録商標です。
- ●「Twitter」の名称、ロゴは、Twitter, Inc.の登録商標です。
- McAfee®およびその他のマークは、米国法人McAfee, Inc.または その関係会社の米国またはその他の国における登録商標または商標 です。
- セキュリティを連想させる赤はMcAfee ブランド製品独自の色です。

 ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE
- ロッイ、ROW、G/Jイト、G-GUIDE、G/Jイトモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイト関連ロゴは、米国Rovi Corporationおよび/またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。
- 本製品は、株式会社ACCESS のNetFront Browser、 NetFront Document Viewerを搭載しています。

ACCESS NetFront

ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、日本国、米国、およびその他の国における株式会社ACCESSの登録商標または商標です。 Copyright® 2012 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. 本製品の一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。「ATOK」は、株式会社ジャストシステムの著作物であり、その他権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。



- ■「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。
- FeliCa はソニー株式会社が開発した非接触 IC カードの技術方式で す。FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。
 - んは、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。 ■ QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- Copyright(C) 2013 DigiOn, Inc. All rights reserved. デジオン、DigiOn、DiXiMは、株式会社デジオンの登録 商標です。



 StationMobile[®]は株式会社 ピクセラの登録商標です。

Station/Mobile

- Microsoft[®], Windows[®], Windows Media[®], Windows Vista[®] PowerPoint®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその 他の国における商標または登録商標です。
- Microsoft Excel、Microsoft Wordは、米国のMicrosoft Corporationの商品名称です。本書ではExcel、Wordのように表 記している場合があります。
- ◆ 本書では各OS(日本語版)を次のように略して表記しています。 Windows 8は、Microsoft® Windows® 8 およびMicrosoft®
 - Windows® 8 Pro の略です。
 - Basic, Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate) の略です。
 - Premium, Business, Enterprise, Ultimate) の略です。
- Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating systemまたはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。
- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標
- ●「UD 新丸ゴ」は、株式会社モリサワより提供を受けており、フォン トデータの著作権は同社に帰属します。
- AOSSTMは株式会社バッファローの商標です。



 OBEX[™]は、Infrared Data Association[®]の商標で す。



- MHLおよびMHLロゴは、MHL, LLCの ×МЬ 商標または登録商標です。
- ●「ぴったりボイス」「あわせるボイス」「響カット」「プライバシーモー ドーは富士通株式会社の登録商標です。
- DLNA®、DLNAロゴおよびDLNA CERTIFIEDTMは、Digital Living Network Allianceの商標です。

DLNA®, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIEDTM are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.

本機のDLNA認証は富士通モバイルコミュニケーションズ株式会社 が取得しました。

- aptXはCSR plc.の商標です。
- 「milock | はオーヤンテック株式会社の登録商標です。
- ビューンおよび VIEWN の名称、ロゴは株式会社ビューンの商標です。
 ニコニコ動画は株式会社ニワンゴの登録商標です。© niwango, inc.
- UULA®は株式会社UULAの登録商標です。
- GREEおよびGREEロゴは、グリー株式会社の登録商標です。
- MobageおよびMobageロゴは、株式会社ディー・エヌ・エーの登録商標または商標です。
- 「くーまん」は株式会社ドラコミュニケーションズの登録商標です。その他、本書に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

その他

- 本製品は、MPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する場合においてのみ使用することが認められています。
 - MPEG-4 Visualの規格に準拠する動画(以下、MPEG-4 Video)を記録する場合
 - 個人的かつ営利活動に従事していない消費者によって記録されたMPEG-4 Videoを再生する場合
 - MPEG-LAよりライセンスを受けた提供者により提供された MPEG-4 Videoを再生する場合プロモーション、社内用、営利 目的などその他の用途に使用する場合には、米国法人MPEG LA, LLCにお問い合わせください。
- 本製品は、AVCボートフォリオライセンスに基づき、お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために(i)AVC規格準拠のビデオ(以下「AVCビデオ)と認識します)を符号化するライセンス、おはび/または(ii)AVCビデオ(個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたAVCビデオ、および/またはAVCビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したAVCビデオに限ります)を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA、LLCから入手できる可能性があります。http://www.mpegla.com をご参照ください。
- ・本製品は、VC-1 Patent Portfolio Licenseに基づき、お客様が個人的に、目 フ非商業的な使用のために(i)VC-1 規格準拠のビデオ 以下「VC-1 ビデオ」と記載します。を符号化するライセンス、お よび/または(ii)VC-1 ビデオ(個人的で、目つ商業的活動に従事 していないお客様により符号化されたVC-1 ビデオ、および/または VC-1 ビデオを提供することについてライセンス時諾されている デオプロバイダーから入手したVC-1 ビデオに限ります)を復号する ライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示 的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA、LLCから入手できる可能性があります。 http://www.moegla.com をで参照ください。

オープンソースソフトウェア

- ◆ 本製品には、Apache License V2.0に基づきライセンスされるソフトウェアに当社が必要な改変を施して使用しております。
- 本製品には、GNU General Public License (GPL)、GNU Lesser General Public License (LGPL)、その他のライセンスに基づく ソフトウェアが含まれております。 ライセンスに関する詳細は、ホーム画面で → 「本体設定」→「端末情報」→「法的情報」→「オープンソースライセンス」をご参照 だだい。
- 本製品で使用しているオープンソースソフトウェアのソースコード は、GPL (http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html)、LGPL (http://www.gnu.org/licenses/lgpl-
 - 2.1.html), MPL (http://www.mozilla.org/MPL/MPL-
 - 1.1.html)、CPL (http://www.eclipse.org/legal/cpl-v10.html) の規定に従い開示しております。

詳細については以下のサイトの本製品に関する情報をご参照ください。

http://www.fmworld.net/product/phone/sp/android/ develop/

携帯電話機の比吸収率^{※1}(SAR)につ いて

この機種201Fの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技 術基準に適合しています。

でいている。 での技術基準等 ' は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的 根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の 平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate) について、これが2W/kg ⁸²の許容値を超えないこととしています。こ の許容値は、使用者の年齢や身体の大きっと同様なく十分な安全率を含 んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線 防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。

この携帯電話機201FのSARは●●W/kgです。

この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして 測定された最大の値です。

個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

側頭部以外の位置でご使用になる場合

この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。キャリング ケース等のアクセサリをご使用になるなどして、身体から10センチ以 上離し、かつその間に金属(部分)が含まれないようにすることで、こ の携帯電託機は雷波防護の国際ガイドラインに適合します*3。 世界保健機関は、『携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうか を評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われ てきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかな る健康影響も確立されていません。」と表明しています。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm
一般社団法人電波産業会のホームページ
http://www.arib-emf.org/indexO2.html

- ※1 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。
- ※2 平成9年に(旧)郵政省電気通信技術審議会により答申された「電波防護 指針」に規定されています。
- ※3 携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる場合のSARの測定法については、平成22年3月に国際規格(IEC62209-2)が側定されました。国の技術基準については、平成23年10月に情報通信審議会より答申されています。

電波ばく露の影響に関する情報として、米国連邦通信委員会(FCC)の 基準および欧州における情報を掲載しています。詳細は「米国連邦通信 委員会(FCC)の電波ばく露の影響に関する情報」「欧州における電波 ばく露の影響に関する情報」をご参照ください。

「米国連邦通信委員会(FCC)の電波ばく露の影響に関する情報」

米国連邦通信委員会の指針は、独立した科学機関が定期的かつ周到に科学的研究を行った結果策定された基準に基づいています。この許容値は、使用者の年齢や健康状態にかかわらず十分に安全な値となっています。携帯電話機から送出される電波の人体に対する影響は、比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)という単位を用いて測定します。FCCで定められているSARの許容値は、1.6W/kgとなっています。測定試験は機種ごとにFCCが定めた位置で実施され、下記のとおりに従って身体に装着した場合は0.513W/kgです。

従って身体に装着した場合は0.513W/kgです。 身体装着の場合:この携帯電話機2011では、一般的な携帯電話の装着 法として身体から1.0センチに距離を保ち携帯電話機の背面を身体に 向ける位置で測定試験を実施しています。FCCO電波ばく露要件を満た すためには、身体から1.0センチの距離に携帯電話を固定できる装身具 を使用し、ベルトクリップやホルスターなどには金属部品の含まれてい ないものを選んでください。上記の条件に該当しない装身は、FCCの 電波ばく露要件を満たさない場合もあるので使用を避けてください。 比吸収率(SAR)に関するさらに詳しい情報をお知りになりたい場合 は下配のホームページを参照してください。

FCC Radio Frequency Safety (英文のみ) http://transition.fcc.gov/oet/rfsafety/

「欧州における電波ばく露の影響に関する情報」

この携帯電話機201Fは無線送受信機器です。本品は国際指針の推奨する電波の許容値を超えないことを確認しています。この指針は、独立した科学機関である国際非電離放射線防護委員会 (ICNIRP) が策定したものであり、その許容値は、使用者の年齢や健康状態にかかわらず十分に安全な値となっています。

携帯電話機から送出される電波の人体に対する影響は、比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate) という単位を用いて測定します。

携帯機器におけるSARの許容値は2W/kgで、身体に装着した場合の

SARの最高値は0.378W/kgです。
SAR測定の際には、送信電力を最大にして測定するため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。これは、携帯電話機は、通信に必要な最低限の送信電力で基地局との通信を行うように設計されているためです。世界保健機関は、携帯機器の使用に関して、現在の科学情報では人体への悪影響は確認されていないと表明しています。また、電波の影響を抑えたい場合には、通話時間を短くすること、または携帯電話機を頭部や身体から難して使用することが出来るハンスフリー用機器の利用を推奨しています。

ンスンラー 円成品の小川で推奨しているす。 さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホーム ページをご参照ください。

世界保健機関(英文のみ)

http://www.who.int/emf

SoftBank スマートフォン 各機種の電波比吸収率(SAR)一覧はこちら

 $\label{lem:http://mb.softbank.jp/mb/smartphone/support/product/sar.html} $$\operatorname{http://mb.softbank.jp/mb/smartphone/support/product/sar.html} $$$

General Notes

Electromagnetic Safety

For body-worn operation, this phone has been tested and meets RF exposure guidelines when used with accessories containing no metal, that position handset a minimum of 15 mm from the body. Use of other accessories may not ensure compliance with RF exposure guidelines.

FCC Notice

- This device complies with part 15 of the FCC Rules.
 Operation is subject to the following two conditions:
 - (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- The device complies with 15.205 of the FCC Rules.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help and for additional suggestions.

RF Exposure Information/Specific Absorption Rate* (SAR) Information

This mobile phone 201F meets the MIC's**** technical regulation for exposure to radio waves.

The technical regulation* established permitted levels of radio frequency energy, based on standards developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies.

The regulation employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.

The SAR limit is 2 watts/kilogram (W/kg) ** averaged over ten grams of tissue.

The limit includes a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health. The value of the limit is equal to the international guidelines recommended by ICNIRP*****.

The highest SAR value for this mobile phone is 0.443 W/kg when tested for use at the ear.

While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, all phones meet MIC's technical regulation.

Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR of the phone during operation can be well below the maximum value.

Use at positions other than at the ear

This mobile phone may be used at positions other than at the ear. By using an accessory such as a belt clip holster that maintains a 1.0 cm separation with no metal (parts) between the body and the mobile phone, this mobile phone will comply with international guidelines for radio wave protection (***).

The World Health Organization has announced that "A large number of studies have been performed over the last two decades to assess whether mobile phones pose a potential health risk. To date, no adverse health effects have been established as being caused by mobile phone use."

For more information about SAR, see the following websites:

- Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC) http://www.tele.soumu.go.jp/e/sys/ele/body/index.htm
- Association of Radio Industries and Businesses (ARIB) http://www.arib-emf.org/indexO2.html (Japanese)
- The technical regulation is provided in Article 14-2 of the Ministry Ordinance Regulating Radio Equipment.

- Provided for in "Radio-radiation protection guidelines", reported in 1997 by the Telecommunications
 Technology Council, Ministry of Posts and
 Telecommunications
- *** A method of measuring SAR when a mobile phone is used at positions other than at the ear was established in March 2010 through an international standard (IEC62209-2). MIC technical regulation was reported in October 2011 by the Information and Communications Council.
- **** Ministry of Internal Affairs and Communications ***** International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

Standards of the Federal Communications Commission (FCC) of the U.S. Government and information from the E.U. are given as information relating to RF exposure. For details, see "FCC RF Exposure Information" and "European RF Exposure Information".

FCC RF Exposure Information

Your handset is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organization through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless handsets employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. The tests are performed in positions and locations (e.g. at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model.

The highest SAR value for this model handset as reported to the FCC when tested for use at the ear is 0.443 W/kg, and when worn on the body in a holder or carry case, is 0.513 W/ $k_{\rm F}$

Body-worn Operation; This device was tested for typical bodyworn operations with the back of the handset kept 1.0 cm from the body.

To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.0 cm separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of beltclips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly.

The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided. The FCC has granted an Equipment

Authorization for this model handset with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model handset is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of http://ww.fcc.gov/oet/ea/ after searching on FCC ID Y.I.W.-20.IE.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the FCC website

at http://transition.fcc.gov/oet/rfsafety/

European RF Exposure Information

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health.

The guidelines use a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit for mobile devices is 2 W/kg and the highest SAR value for this device when tested at the ear was 0.562 W/kg*. As mobile devices offer a range of functions, they can be used in other positions, such as on the body as described in this User Guide**. In this case, the highest tested SAR value is 0.378 W/kg***. As SAR is measured utilizing the devices highest transmitting power the actual SAR of this device while operating is typically below that indicated above. This is due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses the minimum level required to reach the network.

The World Health Organization has stated that present scientific information does not indicate the need for any special precautions for the use of mobile devices. They note that if you want to reduce your exposure then you can do so by limiting the length of calls or using a hands-free device to keep the mobile phone away from the head and body.

- The tests are carried out in accordance with international guidelines for testing.
- ** Please see Electromagnetic Safety on P.43 for important notes regarding body worn operation.
- *** A method of measuring SAR when a mobile phone is used at positions other than at the ear was established in March 2010 through an international standard (IEC62209-2). MIC technical regulation was reported in October 2011 by the Information and Communications Council.

World Health Organization

http://www.who.int/emf

List of Specific Absorption Rates (SAR) for radio waves by smartphone model

http://mb.softbank.jp/mb/smartphone/support/product/ sar.html (Japanese)

Warning

This device have been tested to comply with the Sound Pressure Level requirement laid down in the applicable EN 50332-1 and/or EN 50332-2 standards. Permanent hearing loss may occur if earphones or headphones are used at high volume for prolonged periods of time.

Prevention of Hearing Loss

Warning statement requirement under FN 60950-1:A12.



Warning: To prevent possible hearing damage, do not listen to high volume levels for long periods.

本機のご利用にあたっては、交換機用暗証番号(発着信規 制用暗証番号) が必要になります。

ご契約時の4桁の暗証番号で、オプションサービスを一般電 話から操作する場合や、インターネットの有料情報申し込 みに必要な番号です。

- ・交換機用暗証番号(発着信規制用暗証番号)はお忘れになら ないようにご注意ください。万一お忘れになった場合は、所 定の手続きが必要になります。詳しくは、お問い合わせ先 (→P.55)までご連絡ください。
- 交換機用暗証番号(発着信規制用暗証番号)は、他人に知ら れないようにで注意ください。他人に知られ悪用されたとき は、その損害について当社は責任を負いかねますので、あら かじめご了承ください。
- ・入力を3回続けて間違えると、発着信規制サービスの設定変 更ができなくなります。この場合、交換機用暗証番号(発着 信規制用暗証番号) の変更が必要となりますので、ご注意く ださい。詳しくは、お問い合わせ先(→P.55) までご連絡 ください。
- 以前、携帯電話から発着信規制用暗証番号を変更されたお客 様は、発着信規制を設定する際に、その変更された番号を入 カレてください。

PINコード設定

PINコードとは、USIMカードの4〜8桁の暗証番号です。 第三者による本機の無断使用を防ぐために使用します。 お買い上げ時は、「9999」に設定されています。

- ・PINコードの入力を3回続けて間違えると、PINロック状態になります。その際は、PINロック解除コード (PUKコード) が必要となります。
- PINロック解除コードについては、お問い合わせ先(→ P.55)までご連絡ください。
- PINロック解除コードを10回間違えて入力すると、USIMカードがロックされ、本機が使用できなくなります。その際には、ソフトバンクショップにてUSIMカードの再発行(有僧)が必要になります。

PINコードを有効にする

PINコードを有効にすることで、USIMカードを本機に取り付けた状態で電源を入れたとき、PINコードを入力する画面を表示するように設定できます。

- ホーム画面で → 「本体設定」 → 「セキュリティ」→ 「USIMカードロック設定」
- 【2 「USIMカードをロック」→PINコードを入力→「OK」

PINコードを変更する

- ホーム画面で → 「本体設定」 → 「セキュリティ」→ 「USIMカードロック設定」
- [USIM PINの変更] →現在のPINコードを入力→ 「OK」
- る 新しいPINコードを入力→「OK」→新しいPINコードを再度入力→「OK」
 - PINコードの変更は、PINコードを有効にしている場合のみ 行えます。

ソフトウェア更新

ネットワークを利用して本機のソフトウェア更新が必要か どうかを確認し、自動または手動で更新ができます。

- ソフトウェア更新には時間がかかることがあります。更新 が完了するまで、本機は使用できません。
- ソフトウェア更新は電池残量が十分ある状態で操作してください。
- ソフトウェア更新は電波状態のよいところで、移動せずに 行ってください。
- ソフトウェア更新中は、他の機能は操作できません。
- 必要なデータはソフトウェア更新前にバックアップすることをおすすめします(一部ダウンロードしたデータなどは、バックアップできない場合もあります)。ソフトウェア更新前に本機に登録されたデータはそのまま残りますが、本機の状況(故障など)により、データが失われる可能性があります。データ消失に関しては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ソフトウェアが更新された後で、自動的に次の更新用ソフトウェアのダウンロードが開始される場合があります(連続更新)。
- ソフトウェア更新に失敗したときや中止されたときは、ソフトウェア更新を実行し直してください。国際ローミング中は、ご利用になれません。
- ・国際ローミノグ中は、ご利用になれません。・ソフトウェア更新中は絶対に電池パックや USIM カードを取り外したり、電源を切らないでください。更新に失敗するごとがあります。
- ソフトウェア更新に失敗すると、本機が使用できなくなることがあります。その場合はお問い合わせ先(→P.55)までご連絡ください。

ソフトウェアを自動で更新する

Wi-Fi (無線LAN) 通信を利用して、更新ファイルを自動で ダウンロードします。

■ 更新ファイルの情報を受信

自動で更新ファイルのダウンロードが開始されます。

注意事項の内容を確認→「了承しました」にチェックを入れる

3 「今すぐ更新」

ソフトウェア更新を実行します。

- ・手動でソフトウェア更新を行う場合は、ホーム画面で → 「本体設定」→「端末情報」→「ソフトウェア更新」 をタップします。
- ソフトウェア更新後に再起動しなかったときは、電池パックを取り外し、再度取り付けてから電源を入れ直すか、回(長押し)→「再起動」をタップしてください。それでも起動しないときは、ソフトバンクの故障受付(→P.55)にご相談ください。

保証とアフターサービス

保証について

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書が付いており ます。

- ・お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- ・内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は、保証書をご覧ください。
 - 本機の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・ 故障または修理により、お客様が登録/設定した内容が消失 / 変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えを とっておかれることをおすすめします。なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ(連絡先/音楽/静止画/動画など)や設定した内容が消失/変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・本機を分解/改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、 ご注意ください。

アフターサービスについて

修理を依頼される場合、お問い合わせ先(→P.55)または 最寄りのソフトバンクショップへご相談ください。その際、 できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- 保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
 保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。
 - アフターサービスについてご不明な点は、最寄りのソフトバンクショップまたはお問い合わせ先(→P.55)までご連絡ください。

主な仕様

201F本体

質量	電池パック装着時:約●●●g
連続通話時間	約●●●分 (3Gモード)
	約●●●分(GSMモード)
連続待受時間	約●●●時間 (3Gモード)
	約●●●時間 (4Gモード)
	約●●●時間(GSMモード)
充電時間	約●●●分
ワンセグ視聴時間	約●時間
サイズ(幅×高さ×奥行)	約●●mm×●●mm×●●
	mm
最大出力	0.25W (3Gモード)
	2.0W (GSMモード)

電池パック

電圧	3.8V
使用電池	リチウムイオン電池
容量	2420mAh
サイズ(幅×高さ×奥行)	約55.1mm×62.4mm× 5.85mm(突起部除く)

使用材料

201F本体

使用箇所		材質	表面処理
ディスプレイパネル		強化ガラス	AFコーティン グ
外装ケース	フロント ケース	PA-GF樹脂	アクリル系UV 硬化塗装処理
	フロント ケースピー ス	ABS樹脂	アクリル系UV 硬化塗装処理
	トップ化粧 パーツ (上 面2箇所)	PC-GF樹脂	アクリル系UV 硬化塗装処理
	ボトム化粧 パーツ(底 面)	PC-GF樹脂	アクリル系UV 硬化塗装処理
	リアケース	PC-GF樹脂	不連続蒸着+ア クリル系UV硬 化塗装処理
	電池カバー	PC-GF樹脂	アクリル系UV 硬化塗装処理
	電池カバー インナー	エラストマー 樹脂	なし
レシーバメッ	シュ	ステンレス鋼	黒塗装
ワンセグ/ FM トラン スミッタ用	アンテナ先端部	PC+ABS樹 脂	不連続蒸着+ア クリル系UV硬 化塗装処理
アンテナ	パイプ部	ステンレス鋼	なし
	根元屈曲部	ニッケルチタ ン合金	なし
	根元回転部(上側)	ステンレス鋼	ニッケルメッキ
	根元回転部(下側)	ステンレス鋼	ニッケルメッキ
カメラバネ ル	パネル	アクリル樹脂	アクリル系UV 硬化塗装処理
	リング	PC樹脂	アクリル系UV 硬化塗装処理

使用箇所		材質	表面処理	
サイドキー	電源キー	PC樹脂	不連続蒸着+ア クリル系UV硬 化塗装処理	
	音量大/小キー	PC樹脂	不連続蒸着+ア クリル系UV硬 化塗装処理	
外部接続端子 キャップ	コネクタ	PC樹脂+ポ リエステル系 エラストマー 樹脂	不連続蒸着+ア クリル系UV硬 化塗装処理	
イヤホンジャ	ック	PA樹脂	なし	
赤外線パネル	,	アクリル樹脂	アクリル系UV 硬化塗装処理	
フラッシュハ	(ネル	アクリル樹脂	アクリル系UV 硬化塗装処理	
充電端子		LCP樹脂+ス テンレス鋼	金メッキ	
指紋センサー	•	フレキシブル プリント基板	なし	

電池パック(FMBAB1)

使用箇所	材質	表面処理
電池パック本体	PC樹脂	なし
端子部	銅	金メッキ
ラベル	PET	黒色印刷文字

卓上ホルダー(FMEAA1)

使	用箇所	材質	表面処理
外装ケース	上ケース	ABS樹脂	なし
	下ケース	ABS樹脂	なし
	フロントフック	POM樹脂	なし
	サイドフック	POM樹脂	なし
充電端子	端子レバー	POM樹脂	なし
	接点部	C5191W-H	金メッキ
ゴム足		PORON	なし

ACアダプタ (FMCAB1)

使用箇所		使用材質	表面処理
AC アダプタ本体	本体樹脂部	PPE	なし
	電源プラグ樹脂部	PBT	なし
	電源プラグ金属部	黄銅	ニッケル
			メッキ
	製造番号ラベル	PET	黒色印刷 文字
USB ケーブル(被覆、USB ブラグ、 microUSB プラグ)		難燃 PVC	なし

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。 電話番号はお間違いのないようおかけください。

■ ソフトバンクカスタマーサポート

総合案内

ソフトバンク携帯電話から 157 (無料) 一般電話から (25) 0800-919-0157 (無料)

紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から 113 (無料) 一般電話から (全) 0800-919-0113 (無料)

IP電話などでフリーコールが繋がらない場合は、恐れ入りますが下記の番号へおかけください。

東日本地域	022-380-4380 (有料)
東海地域	052-388-2002 (有料)
関西地域	06-7669-0180 (有料)
中国·四国·九州·沖縄地域	092-687-0010 (有料)

■ スマートフォン テクニカルサポートセンター

スマートフォンの操作案内はこちら

ソフトバンク携帯電話から 151 (無料)

一般電話から (2000-1700-151 (無料)

■ ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡 +81-3-5351-3491 (有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)

MEMO

SoftBank

2013年2月第1版発行 ソフトバンクモバイル株式会社 製造元:富士通モバイルコミュニケーションズ株式会社

