

# PROGRAMMATEUR POUR ROBINET HOSE END CONTROLLER PROGRAMADOR DE GRIFO

# PROGRAMMATORE DI RUBINETTO









Testé sur Tested on Probado en Testato su iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6 Plus iPad 3, 4, Mini, Air Samsung Galaxy S3, S4, S5, Note 2













## Télécharger Download Descargar Scarica



## **SolemWF**













**Activer** Activate **Activar** Attivare







Démarrer Start Comenzar

**Apri** 



#### **Caractéristiques Programmation: FR**

- · Jours de la semaine
- 8 start times + Durée
- Rain Delay jusqu'à 15 jours
- Mode manuel
- · Indication du niveau de pile 1 an d'autonomie (sur pile 9V) Fonctionne jusqu'à 6 bars et 50°C (en hiver, mettre à l'abri du gel)

# **Specifications Programming: EN**

- · Days of the week
- 8 start times + Duration
- Rain Delay up to 15 days
- Manual Mode
- · Battery level indicator
- 1 year battery life (9V battery) Works with up to 6 bars and 50°C (must be protected from freezing in winter)

#### **Especificaciones Programación: ES**

- Días de la semana
- 8 horas de arranque + Tiempo
- Rain Delay de hasta 15 días
  Modo Manual
- Indicación del nivel de la batería Duración de la batería : 1 año en 9V Funciona hasta 6 bar y 50 ° C (en invierno, debe ser protegido de la congelación)

#### **Caratteristiche Programmazione : IT**

- Giorni della settimana
- 8 ore di partenza + Durata
- Rain Delay fino a 15 giorni
- Comando manuale
   Indica il livello della batteria Autonomia 1 anno (batteria da 9V)

Funzionamento fino a 6 bar e 50 ° C (In Inverno riporre al riparo dal gelo)



41FICHCARTON-NR[D0914A]

