BL-IP – Module Irrigation Pile GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE



FR	P01
EN	P10
ES	P20
IT	P30





customersupport@solem.fr +33 467 592 425 www.solem.fr

INTRODUCTION

Les produits BL communiquent avec l'application SolemWF sur smartphone ou tablette en utilisant la technologie Bluetooth SMART 4.0 (Low Energy) présente sur la plupart des nouveaux téléphones (iPhone 4S et supérieur, SAMSUNG S3 et supérieur, etc...)

Assurez-vous que votre appareil soit par conséquent compatible avec cette technologie Bluetooth 4.0.

Les produits BL permettent de piloter l'arrosage, l'éclairage de jardin ainsi que des pompes de fontaine ou tout autre produit pilotable grâce à un relai à contact sec. Les programmes d'arrosage ou d'automatisme sont transmis dans les modules BL à partir de l'application SolemWF disponible gratuitement sur l'App Store ou Google Play (Play Store).

L'utilisateur doit d'abord associer son produit BL à son smartphone ou sa tablette.

1- TELECHARGEZ L'APPLICATION SolemWF

Vérifiez que votre appareil est bien connecté à internet (Wi-Fi ou 3G minimum)

Téléchargez l'application SolemWF



Depuis les plateformes de téléchargement Apple ou Androïd.





2- ASSOCIATION

- A la mise sous tension, le module BL-IP démarre en mode association durant 2 minutes.
- 2 Activez le Bluetooth sur votre smartphone en allant dans les réglages.

3 - Lancez l'application

SolemWF



Au 1er démarrage de l'application, la page suivante apparait.





4 - Faites glissez votre doigt vers la gauche sur l'image des produits pour voir les autres modules, puis selectionner l'image qui correspond au **module BL-IP** que vous souhaitez associer.

Le produit apparait en orange dans la liste des modules detectés par l'application.

Verifier que le blustooth

1 est activé sur votre module

2 Worflez que votre module

2 est alimenté

2 du pro
rrespond

présent

5 - Appuyer sur le N° du produit. Ce Numéro correspond au "Default Name" présent sur l'étiquette à l'arrière du produit.

Important:

Vous pouvez changer <u>le nom</u> <u>du module</u> ou ajouter une <u>clé</u> <u>de sécurité</u> pour éviter que tout autre personne à portée radio de votre produit Bluetooth se connecte et change les données.



6 - Pour changer le nom du module, appuyer sur le N°(comme vu P4)



Modifier le nom, puis appuyez sur "Changer".

7 - Pour changer la clé, appuyer sur "Clé de Sécurité" (comme vu P4)



Ajouter un code à 7 chiffres maximum. Appuyer ensuite sur "Changer"

8 - Appuyez sur "Associer" pour terminer l'association Votre produit apparait dans la liste des modules associés







Si vous avez ajouté une clé Un cadenas apparait en face du nom du module

IMPORTANT:

Si vous devez ajouter d'autres modules ou réassocier un produit, il faut maintenant aller sur la page d'accueil et appuyer sur "Ajouter un module".

Reprenez les instructions d'associations du point N°1, vérifier bien le N° du produit sur l'étiquette à l'arrière du produit avant de cliquer dessus pour l'associer

CAS D'OUBLI DE LA CLE DE SECURITE

Si vous avez oublié la clé de sécurité vous devez débrancher la batterie et faire un reset (faire un court circuit sur les connecteurs de la pression pile du produit pendant au moins 10 s) puis vous rebranchez la pile voir le plan ci-dessous). Appuyer ensuite sur "Ajouter un module" sur l'écran d'accueil et Suivez les instructions ci-dessus pour réaffecter une clé.



Avec tournevis ou objet métal Contact sur pression pile pendant 10s




Rebranchez la pile

3- PROGRAMMATION


La programmation d'arrosage étant intuitive et simple, vous pouvez dès à présent créer vos programmes d'arrosage. Si vous rencontrez des difficultés, connectez vous au site Solem pour vous informer ou envoyez vos questions à :

customersupport@solem.fr

4- CABLAGE DU MODULE




CÂBLAGE DES FILS SOLENOÏDES



Remarque: Pas de pompe pour les BL-IP 1 station

OPTION: CÂBLAGE DES FILS SOLENOÏDES

Couper le strap jaune et mettez la sonde à contact sec de type



5- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Configuration Requise

iOS 7 Minimum : iPhone 4S et supérieur, iPad 3 et supérieur, iPod Touch 5. Android 4.3 Minimum : Samsung S3 et supérieur / Note 2 / Google Nexus 7 2013 / Sony Xperia Z, Z1

Tout appareil comportant un niveau de Bluetooth Smart 4.0.

Résolution de problèmes

Pas de communication ou aucun module détecté

Vérifier que vous avez bien activé le Bluetooth du téléphone et vérifier que vous avez activé la recherche des produits BL.

Pas d'irrigation

-Vérifier la pile les contacts pile -Vérifier le cablage de la sonde de pluie

-Vérifier le cablage des stations et les

Décalage des programmes

Le module a perdu l'heure suite a une coupure secteur, resynchroniser avec

l'application

6- DECLARATION CONFORMITE

Solem Electronique déclare que le Module Irrigation Pile de type BL-IP est conforme aux exigences essentielles de la directive R&TTE 1999/5/CE.

Ce produit respecte les normes harmonisées suivantes :

Norme RADIO: ETSI EN 300 328 v1.8.1

Norme EMF: EN 62311 (2008) et la recommandation 1999/519/CE Norme CEM: ETSI EN 301 489-1 v.1.9.2 et ETSI EN 301 489-17 v2.2.1 Norme Sécurité Electrique: EN 60950-1 éd. 2006 + A1 éd. 2010 +A11

de 2009 + A12 de 2011 et IEC 60950-1 éd. 2

Clapiers le 22/10/13

Directeur Général SOLEM ELECTRONIQUE ZAE La Plaine 5, rue Georges Besse 34830 Clapiers



FR - DECLARATION FCC

Exigences d'étiquetage Cet appareil est conforme au chapitre 15 des règlements de la RCC. L'opération est soumise aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne peut causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

Information pour l'utilisateur Attention, tout changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur de faie fonctionner l'éduipement de l'utilisateur de faie fonctionner l'éduipement de l'utilisateur de faie fonctionner l'éduipement de l'utilisateur de

NOTE: Cet équipement a été testé et approuvé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie queces interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception d'ondes radio ou de télévision pouvant être éliminées en mettant l'équipement hors tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Régrienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise secteur différente de celle à laquelle le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV qualifié.

Normes

- FCC Part 15, Subpart C 15,247
- ANSI C63.4 (2003)

Exposition RF:

Cet appareil est conforme à la réglementation FCC concernant les fréquences radio et aux limites fixées par Industry Canada concernant l'exposition du grand public aux fréquences radio. Cet appareil doit être installé à une distance d'au moins 20 cm de la population et ne doit pas être localisé au même endroit ou opérer simultanément avec aucune autre antenne ou transmetteur

DECLARATION IC

RSS Gen / Transmitter Antenna. Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radiolétectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

RSS Gen / User Manual Notice for Licence-Exempt Radio Apparatus.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Normes

- RSS-210 Issue 8 Dec 2010
- RSS-Gen Issue 3 Dec 2010

BL IP – Irrigation Module Battery

QUICK INSTALLATION GUIDE



FR	P01
EN	P10
ES	P20
IT	P30





customersupport@solem.fr +33 467 592 425 www.solem.fr

INTRODUCTION

The BL products communicate with the SolemWF application on a smartphone or a tablet by using the Bluetooth SMART 4.0 technology (Low Energy) on the newest phones (iPhone 4S and later, SAMSUNG GALAXY S3 and later etc...). Make sure that your system is compatible with the Bluetooth 4.0 technology.

The BL products allow to pilot the garden irrigation, lighting and also fountain pumps or any other product which can be managed thanks to a dry contact relay.

The watering or automation programs are transmitted to the BL module from the free SolemWF application which can be download on the App Store or Google Play (Play Store).

The user has to associate its BL product to its smartphone or tablet.

1- DOWNLOAD THE SolemWF APPLICATION

Make sure your device is connected to the internet (Wi-Fi or 3G minimum)

Download the SolemWF application



From the App Store or Google Play





2- ASSOCIATION

- 1 When turned on, the BL-IP module starts in the association mode for 2 minutes.
- 2 Activate Bluetooth in your smartphone's settings.





3 - Open the SolemWF application



This following page will show up at the first launch of the application





4 - Slide your finger to the left on the image of BL products to show the other modules then press on the picture which corresponds to the BL module you want to associate.

The product appears in orange characters among the list of modules detected by the App.

5 - Press on the product N°. This number matches with the « Default Name » on the label at the back side of the product.

Important:

You can easily change the name of the product or add a security key in order to avoid that any person being able to access by radio frequence, could connect to your Bluetooth product system and change your data.





6 - To change the name of the module, you can tap on the current name (seen P14)



Enter a name then press "Change".

7 - If case you need to change the key, press «Security Key » (seen P14)



Add a digit code up to 7 digits. Then press on "Change"

8 - Press on "Associate" to finish the association.
Your product shows up in the list of associated modules







If you have added a security key, a padlock will appear on the screen of the list of modules

IMPORTANT NOTICE:

If you need to add some other modules or associate a product again, go to the home page and tap « Add a module ».

Resume from the point one of association instructions, check out the Product ID on the label on the back of the product before tapping on it to associate.

IF YOU FORGET THE SECURITY KEY

If you forget the security key, you must disconnect the battery then do a reset (make a short circuit on the battery pressure of the battery module during 10s and then reconnect the battery (see plan below). Then press "Add a Module" on the home screen and follow the instructions above to reassign a key.



Make contact on the battery pressure during 10s with a screwdriver or metallic object




plug and insert battery

3- PROGRAMMATION

The watering program is intuitive and simple. You can create your watering schedules. If you encounter problems, contact Solem to answer your questions at :

customersupport@solem.fr


4- MOUNTING AND WIRING MODULE



Note: No master valve with BL-IP 1 station

OPTION: WIRING A RAIN PROBE

Remove the yellow strap and put the probe dry (type RSD-BEx or equivalent) contact instead



5- COMPLEMENTARY INFORMATION

Required Configuration

iOS 7 Minimum: iPhone 4S and later, iPad 3 and later, iPod Touch 5.

Android 4.3 Minimum: Samsung GALAXY S3 and later / Note 2 / Google Nexus 7 2013 / Sony Xperia Z. Z1.

Any device compatible Bluethooth 4.0 smart.

To solve problems:

There is no communication or any module detected Check that the phone Bluetooth has been turned on and also that the scan research of

the BL products is activated.

No irrigation 1/ Verify battery and battery pressure

2/ Verify sensor wiring

3/ Verify Stations wiring and no short circuit

Schedule shifted Controller had lost time after a long

period of power failure and need to be

resynchronize with the App.

6- DECLARATION OF CONFORMITY

Solem Electronics said that the Irrigation Module Battery type BL-IP complies with the essential requirements of the R & TTE Directive 1999/5/EC

This product meets the following standards:

Radio Standard: ETSI EN 300 328 v1.8.1

EMF Standard: EN 62311 (2008) and recommendation 1999/519/CE CEM Standard: ETSI EN 301 489-1 v.1.9.2 and ETSI EN 301 489-17 v2.2.1

Electrical Security Standard: EN 60950-1 éd. 2006 + A1 éd. 2010 +

A11 de 2009 + A12 de 2011 and IEC 60950-1 éd. 2

Clapiers, 10/22/13
Managing Director SOLEM ELECTRONIQUE ZAE La Plaine
5, rue Georges Besse
34830 Clapiers
FRANCE



EN - FCC STATEMENT

Labeling requirements: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Information to user: Caution, Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

.RF Exposure:

This device complies with FCC RF and Industry Canada RF radiation exposure limits set forth for geneal population. This device must be installed to provide a separation distance of at least 20cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Standard

- FCC Part 15, Subpart C 15.247
- ANSI C63.4 (2003)

IC STATEMENT- RSS Gen / Transmitter Antenna.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

RSS Gen / User Manual Notice for Licence-Exempt Radio Apparatus.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Standard

- RSS-210 Issue 8 Dec 2010
- RSS-Gen Issue 3 Dec 2010

BL-IP - Módulo Irrigación Pila

GUÍA RÁPIDA DE INSTALLACIÓN



FR	P01
EN	P10
ES	P20





customersupport@solem.fr +33 467 592 425 www.solem.fr

INTRODUCCION

Los productos BL comunican con la aplicación SolemWF en el smartphone o tableta usando la tecnología Bluetooth SMART4.0 (Baja energía) presente en la mayoría de los teléfonos (IPhone 4S y superior, SAMSUNG S3 y superior,...) Asegùrese de que vuestro aparato sea compatible con la tecnología Bluetooth 4.0.

Los productos BL permiten de dirigir el riego, la luz del jardín así como las bombas de fuente o cualquier otro producto que puede ser pilotado gracias al relé de contacto seco. Las programas de riego o de automatismo son transmitidos a través de los módulos BL a partir de la aplicación SolemWF disponible gratuitamente en el App Store Google Play (Play Store).

El usador debe de asociar su producto BL con un smartphone o su tableta.

1- DESCARGAR LA APPLICACION SolemWF

Asegùrese de que su dispositivo esté conectado a Internet (Wi-Fi o 3G mínimo)

Descargar la aplicación SolemWF



desde las plataformas de descarga Apple o Android.





2- ASOCIACION

- 1 Cuando está funcionando, el módulo BL-IP se inicia en modo asociación
- 2 Activar el Bluetooth con vuestro Smartphone, ir hasta en las configuraciones.

3 - Abrir la aplicación

SolemWF



En el primero inicio de la aplicación, la página siguiente aparece





4 - Deslice vuestro dedo partindo de la izquierda en la imagen de los productos BL para que los otros módulos pueden estar apareciendos. Presionar en la imagen que corresponde con el módulo BL que se desea asociar. El producto aparece en naranja en la lista de módulos detectados por la aplicación.



5 - Presionar en el N° del producto, correspondiente al "El nombre por defecto" que está en la etiqueta en la parte posterior del producto.

Importante :

Se puede simplemente cambiar <u>la denominación</u> del producto o adicionar <u>una clave</u> de seguridad para que ninguna persona se puede conectarse y cambar vuestros datos.



6 - Para cambiar el nombre del módulo, presione en el N°(visto en la P24)



Modificar el nombre después presione el botón "Cambiar".

7 - Para cambiar la clave, pulsar "Clave de Seguridad " (visto en la P24)



Y adicionar un código de 7 cifras máximum. Después presionar en "Cambiar"

8 - Presionar en "Asociar" Vuestro producto está apareciendo en la lista de módulos asociados







Si se ha juntado una clave, un candado aparece en la frente del nombre del producto.

NOTICIA IMPORTANTE:

En caso se necesita adicionar otros módulos o asociar de nuevo un producto, ahora tiene que ir hasta la página inicial y presionar en "Adicionar un módulo".

Reanudar desde las instrucciones de associación punto N°1, verificar el N° del producto con la etiqueta atrás del producto antes de presionar para asociarlo.

OLVIDO DE LA CLAVE DE SECURIDAD

En caso se ha olvidado la clave de securidad, se tiene que desconectar la batteria y hacer un reset

(haga un curto-circuito en los conectores de la pila presión del producto durante por lo menos 10 segundos y entonces conectar la pila de nuevo (véase el plano más bajo). Despues presionar "adicionar un módulo" en la pantalla inicial y seguir las instrucciones precedentes para reafectar la clave







3- PROGRAMACION

La programación del sistema de riego es intuitiva y simple, con estos elementos nombrados ya puede crear sus propios programas. Si encuentra alguna dificultad o duda, conectarse al web de Solem y enviar sus preguntas a la dirección siguiente: customersupport@solem.fr

4- INSTALACION Y CABLEADO MODULO




CABLEADO DE LOS HILOS DEL SOLENOIDE



Nota: No valvula maestra por BL-IP 1 estación

OPCIÓN: CABLEADO A SONDA DE LLUVIA

Retirar la correa amarilla y poner la sonda de tipo "contacto seco" RSD-BEx o similar en su posición.



5- INFORMACION COMPLEMENTARIA

Configuración requerida

iOS 7 Mínimum: iPhone 4S y superior, iPad 3 y superior, iPod Touch 5. Android 4.3 Mínimum: Samsung S3 y superior / Note 2 / Google Nexus 7 2013 / Sony Xperia Z, Z1

Cualquier aparato con un nivel de Bluetooth Smart 4.0.

Résolution de problèmes

No comunicación o ninguno modulo detectado

Verificar que el Bluetooth del teléfono está activado y verificar que la búsqueda para detectar los productos BL esta activada también.

Ningún riego

Verificar:

- la pila y los contactos de las pilas.
- el cableadeo de la sonda de lluvia
- llas estaciones y los cortocircuitos

Intervalo de los programas

El módulo puede perder la hora debido a un largo periodo de tiempo sin alimentación y necesita volver a ser sincronizado con la aplicación de su Smartphone para recuperar la hora

6- DECLARACION DE CONFORMIDAD

Solem Electronique declara que el tipo de Módulo de Riego Pila BL-IP cumple con los requisitos esenciales de la directiva R & TTE 1999/5/CE.

Este producto cumple con los siguientes estándares:
Norma RADIO EN 300 328 v1.8.1
Norma CEM: EN 62311 (2008) y la Recomendación 1999/519/CE
Norma ETSI EN 301 489-1 v.1.9.2 EMC y ETSI EN 301 489-17 v2.2.1
Norma de Seguridad Eléctrica: EN 60950-1 ed. 2006 + A1 ed. A11
2010 + 2009 + A12 2011 y IEC 60950-1 ed. 2

CLAPIERS en 22/10/13

Director General SOLEM ELECTRONIQUE ZAE La Plaine 5, rue Georges Besse 34830 Clapiers FRANCE



BL-IP - Modulo Irrigazione a Batteria

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE



FR	P01
EN	P10
ES	P20
IT	P30





customersupport@solem.fr +33 467 592 425 www.solem.fr

INTRODUZIONE

I programmatori BL comunicano con smartphone o tablet tramite l'applicazione SolemWF utilizzando la tecnologia Bluetooth 4.0 (Low Energy)... disponibile sui più recenti dispositivi in commercio (iPhone 4s o versioni successive, Samsung S3 o versioni succesive ecc...).

Assicuratevi che il vostro dispositivo possa essere accoppiato tramite il sistema Bluethooth 4.0.

I programmatori della serie BL permettono di gestire l'irrigazione, l'illuminazione e altre utenze elettriche quali, per esempio, fontane, pompe o qualsiasi dispositivo elettrico che può essere avviato con un relè a contatto secco.

Come prima operazione è necessario associare il programmatore BL con il proprio smartphone o tablet.

1 - SCARICARE L'APPLICAZIONE SolemWF

Assicurarsi che il dispositivo smartphone o tablet sia connesso ad internet (Wi-Fi o 3G)

Effettuare il download dell'applicazione



da App Store o Google Play (Play Store)





2 - ASSOCIAZIONE

- 1 Una volta alimentato, il programmatore BL-IP si avvia in modalità "associazione"
- 2 Attivare il Bluetooth sul proprio smartphone o tablet





3 - Avviare l'applicazione SolemWF



Al primo avvio dell'applicazione si apriranno le seguenti schermate.





4 - Far scorrere le immagini dei moduli BL per visualizzare tutti i modelli e cliccare sull'immagine che corrisponde al modulo BL che volete associare.

Il programmatore apparirà con il carattere arancione tra la lista di quelli rilevati dall' applicazione.

5 - Premere sul nome del modulo. Tale nome corrisponde al "Numero di Identificazione " leggibile sull'etichetta posta sul retro del prodotto *Importante :*

Potrete facilmente <u>cambiare</u> <u>il nome</u> del modulo o aggiungere <u>un Codice di sicurezza</u> allo scopo di evitare che chiunque possa connettersi con il vostro programmatore Bluetooth e cambiare i vostri dati





6 - Per cambiare il nome del programmatore, cliccare sull' icona



Modificare il nome e premere "Cambiare".

7 - In caso desideriate cambiare il Codice di sicurezza, premere "Codice di sicurezza"



Inserire un codice fino a 7 caratteri: premere quindi "Cambiare"

8 - Premere "Associare" Il vostro prodotto appare quindi nella lista dei moduli associati







Se avete inserito un Codice di sicurezza, apparirà un lucchetto sulla schermata della lista moduli

NOTA IMPORTANTE:

Per aggiungere altri moduli o associare nuovamente un prodotto, dovrete andare alla schermata principale e premere « Aggiungere un modulo ».

Riprendere dalle istruzione di associazione punto N°1, controllate quindi che il Numero di Identificazione sull'etichetta posta sul retro del prodotto corrisponda a quella del modulo rilevato prima di cliccare per associarlo.

IN CASO DI SMARRIMENTO DEL CODICE DI SICUREZZA

Se smarrite o scordate il codice di sicurezza, dovrete scollegare la batteria ed effettuare un contatto per 10 secondi fra i morsetti del porta batteria con un cacciavite o un oggetto metallico, poi ricollegare la batteria (vedi figura sottostante). Premere quindi « Aggiungere un modulo » sulla schermata principale e seguite le istruzioni per assegnare il nuovo codice di sicurezza.



fare contatto nello stack di pressione 10s con il cacciavite o un pezzo di metallo




ri collegare la batteria


3 - PROGRAMMAZIONE

La programmazione è semplice ed intuitiva. Creare un programma, una pianificazione ed ogni altra attività risulta estremamente intuitivo. Per ogni esigenza contattare il servizio tecnico presso: **progetti@dti.it**

4- CABLAGGIO DEI SOLENOIDI AL MODULO BL-IP




CABLAGGIO ELETTRICI CON I SOLENOIDI



Nota : Non è prevista valvola master per il mod. BL-IP 1 stazione

COLLEGAMENTO DI UN SENSORE PIOGGIA

Tagliare il cavo giallo preinstallato nei morsetti S S del modulo e connettere i cavi del sensore pioggia (contatto secco normalmente chiuso).



5- INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Apparecchi compatibili:

iOS 7 o successivi : iPhone 4S e versioni successive, iPad 3 e versioni successive, iPod Touch 5. Android 4.3 o successivi : Samsung S3 e versioni successive / Note 2 / Google Nexus 7 2013 / Sony Xperia Z, Z1. Tutti i dispositivi dotati di Bluetooth Smart 4.0.

Soluzione problemi

Nessuna comunicazione o nessun modulo trovato

Controllate che la comunicazione Bluetooth del dispositivo sia attivata e sull'applicazione sia attiva la ricerca dei moduli BL dal menu impostazioni

Non irriga

- Verificare la batteria e/o i contatti
- Verificare il sensore
- Verificare i cavi delle stazioni e l'eventuale presenza di interruzioni e/o corto circuiti.

Programmazione saltata

Il modulo ha perso l'orario perché non alimentato per un lungo periodo. Sincronizzare nuovamente ora e data con il dispositivo smartphone/tablet

6- DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Solem Electronics dichiara che il modulo BL-IP è conforme ai requisiti espressi nella direttiva R & TTE 1999/5/EC

Questo prodotto utilizza e/o opera nei seguenti standard:

Radio: ETSI EN 300 328 v.1.8.1

EMF : EN 62311 (2008) e raccomandazione 199/519/CE CEM : ETSI EN 301 489-1 v.1.9.2 e ETSI EN 301 489-17 v.2.2.1

Sicurezza Elettrica: EN 60950 (2006) + A1 (2010) + A11 (2009) + A12

(2011)e IEC 60950-1 ed. 2

Clapiers, 10/22/13

Solem Electronique ZAE la Plaine 5, rue Georges Besse 34830 Clapiers France Notes: