EUT – Open View



EUT - PCB View




RDI957 REV1.1
INCH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


VCC
RDI971 REV1.0
GND
J1
INCH
0.5 mm
1 2 3 4 5 6



RF Module – View




0.5 mm
1 2 3 4


RDI822REV1.2-1
E234158
SL-M
94V-0
0.5 mm
1 2 3 4

Adapter – PCB View