Bluetooth® Active noise cancelling Stereo Headphones



Download EDIFIER CONNECT APP from the APP Store/Google Play Store. Please visit EDIFIER website for the full version user manual: www.edifier.com

EN · Functional Operation Instructions

Power ON/OFF / Noise Cancellation ON/OFF



Ambient sound mode Noise cancellation OFF Noise cancellation ON

Note: Noise cancellation is enabled by default when the headphones are powered on, and only at this moment can this button achieve functions stated above.

Music Playback / Call

Volume -: single press Volume +: single press Previous track: press and hold Next track: press and hold Accept a call: single press Pause/play: single press End a call: single press

Voice assistant: double press

Decline a call: press and hold

- Bluetooth Connection . When powered off, press and hold the multi-function button for approx. 5 seconds, wait until the red and blue light flashes alternately, then the headphones enter pairing state;
 - When powered on, double press the multi-function button, wait until the red and blue light flashes alternately, then the headphones enter pairing state;
 - . Clear pairing records: when powered on and not connected, press and hold the "+" and "-" buttons simultaneously for 5 seconds, wait until the blue light flashes rapidly, then the pairing records have been cleared.

FR · Instructions du mode d'emploi

Allumer/éteindre / Atténuation du bruit ON/OFF



Remarque: La fonction d'atténuation du bruit est activée par défaut lorsque le casque est mis sous tension, et ce n'est qu'à ce moment que ce bouton permet de contrôler les fonctions indiquées ci-dessus.

• Lecture de musique / En appel

Atténuation du bruit OFF

Atténuation du bruit ON

Volume -: une seule pression seule pression Piste précédente: maintenir enfoncé Piste suivante: maintenir enfoncé Répondre à un appel: une seule pression — Pause/lecture: une Raccrocher à un appel: une seule pression seule pression Refuser à un appel: maintenir enfoncé 📙 🗀 L'assistant vocal:

appuvez deux fois

Association Bluetooth

- · Une fois le casque audio mis hors tension, maintenez appuyé le bouton multifonctions pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que le témoin rouge et bleu clignote alternativement, puis le casque audio passe en mode d'association:
- . À la mise sous tension, appuyez deux fois sur la touche multifonction, attendez que le voyant rouge et le voyant bleu clignotent alternativement, puis le casque d'écoute passe en mode d'association;
- · Pour supprimer les associations existantes: une fois allumé et non connecté, maintenez les boutons « + » et « - » appuyés simultanément pendant 5 secondes, attendez que le témoin bleu clignote rapidement, puis les associations existantes sont supprimées.

ES · Instrucciones de funcionamiento

• Encendido/Apagado / Activar/desactivar cancelación



Deslice este botón para cambiar entre : Modo de sonido ambiente Cancelación de ruidos DESACTIVADA Cancelación de ruidos ACTIVADA

Nota: La función de cancelación de ruidos se activa por defecto cuando se activan los auriculares, y solamente en ese momento puede el botón realizar las funciones definidas anteriormente.

• Reproducción de música / Llamando

pulsación breve Baiar volumen: pulsación breve Pista siguiente: Pista anterior: presione y mantenga presione v mantenga Responder una llamada: pulsación breve Finalizar una llamada: pulsación brevepulsación breve Rechazar una llamada: presione y Asistente de voz: pulse dos veces

Emparejamiento Bluetooth

- · Cuando se apague, mantenga pulsado el botón multifunciones unos 5 segundos hasta que la luz roja y azul parpadee de manera alternativa, luego, los auriculares entran en estado de emparejamiento;
- Cuando estén encendidos, pulse dos veces el botón multifunción espere a que la luz roja y azul parpadee de manera alternativa y los auriculares entrarán en estado de empareiamiento:
- · Registros de emparejamiento claro: cuando se enciende y no está conectado, mantenga pulsado los botones «+» y «-» simultáneamente durante 5 segundos, espere hasta que la luz azul parpadee rápidamente entonces se habrán eliminado los registros de emparejamiento.

DE · Bedienhinweise

• Einschalten/Ausschalten / Rauschunterdrückung EIN/AUS



Schieben Sie diese Taste, um zwischen folgenden — Optionen zu wechseln:

Raumklang-Modus Rauschunterdrückung AUS Rauschunterdrückung EIN

Hinweis: Die Geräuschunterdrückungsfunktion ist standardmäßig aktiviert, wenn die Kopfhörer eingeschaltet sind. Nur in diesem Moment kann diese Taste die oben genannten Funktionen ausführen.

Musikwiedergabe / Anrufe tätigen

Lautstärke verringern: Einmal drücken Einmal drücken Vorheriger Titel: gedrückt halten Nächster Titel: gedrückt halten

Anruf entgegennehmen: Einmal drücken Pause/Wiedergabe Gespräch beenden: Einmal drücken Einmal drücken Anruf ablehnen: gedrückt halten Sprachassistent: zweimal drücken

Bluetooth-Kopplung

- · Den Kopfhörer einschalten, indem Sie die Multifunktionstaste etwa 5 Sekunden lang gedrückt halten, bis die rote und die blaue Kontrollanzeige abwechselnd blinken und der Kopfhörer in den Kopplungs-Status wechselt:
- Drücken Sie beim Einschalten die Multifunktionstaste zweimal und warten Sie, bis das rote und blaue Licht abwechselnd blinken. Dann wechselt der Kopfhörer in den Pairing-Status.
- Kopplungsaufzeichnungen löschen: Wenn das Gerät eingeschaltet und nicht verbunden ist, die Tasten "+" und "-" gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt halten. Warten Sie, bis die blaue Kontrollanzeige schnell blinkt. Die Kopplungsaufzeichnungen sind jetzt gelöscht.

Edifier International Limited P.O. Box 6264 General Post Office Hona Kona

© 2019 Edifier International Limited. All rights reserved.

Printed in China

For the need of technical improvement and system upgrade, information contained herein may be subject to change from time to time without prior notice

Products of EDIFIER will be customized for different applications. Pictures and illustrations shown on this manual may be slightly different from actual product

Picture for reference only, actual product prevails. V1.0 IB-200-T00010-XX







@Edifier Global @Edifier Global @Edifier Global

IT · Istruzioni per il funzionamento operativo

Accensione/Spegnimento / Cancellazione del rumore ON/OFF



questo pulsante può ottenere le funzioni sopra indicate.

Riproduzione Musicale / Chiamata





Nota: La funzione di cancellazione del rumore è abilitata per impostazione predefinita quando gli auricolari sono accesi e solo in questo momento




Accoppiamento Bluetooth

- Quando il dispositivo è spento, tenere premuto il pulsante multifunzione per circa 5 secondi fino a quando la luce rossa e blu lampeggiano alternativamente, dopodiché gli auricolari passano allo stato di accoppiamento;
- · All'accensione, premere due volte il pulsante multifunzione, attendere che la luce rossa e blu lampeggino alternativamente, in quel momento le cuffie entrano nello stato di accoppiamento.
- Cancellare le impostazioni di accoppiamento: guando sono accese e non collegate, premere e tenere premuto contemporaneamente i pulsanti "+" e "-" per 5 secondi, attendere fino a che la luce blu lampeggi velocemente, dopodiché le impostazioni di accoppiamento sono cancellate


PT · Instruções de Funcionamento

 Ligar/Desligar / Cancelamento do Ruído LIGADO/DESLIGADO



Nota: A função de cancelamento do ruído está ativada por predefinição quando os auscultadores estão ligados e, apenas neste momento, este botão pode realizar as funções indicadas acima.

Reprodução de Música / Chamada Aumentar volume




Emparelhamento Bluetooth

- · Quando estiver desligado, mantenha o botão multifunções premido durante aprox. 5 segundos, até as luzes vermelha e azul piscarem alternadamente e, em seguida, os auscultadores entram no estado de emparelhamento:
- · Quando estiverem ligados, prima duas vezes o botão multifunções, aguarde até as luzes vermelha e azul piscarem alternadamente e, em seguida, os auscultadores entram no estado de emparelhamento.
- Limpar registos de emparelhamento: quando estiver ligado na ficha mas desligado, mantenha os botões "+" e "-" premidos em simultâneo durante 5 segundos, aguarde até a luz azul piscar rapidamente e, em seguida, os registos de emparelhamento serão limpos.

JP · 操作説明

• オン/オフ / ノイズキャンセル・オン/オフ



注記:ノイズキャンセルは、ヘッドフォンの電源が入っている とデフォルトで有効になり、この時に限り、上記の機能を達成 できます。

音楽再生/コール



Bluetooth接続

- 電源がオフになったら、多機能ボタンを約5秒間長押しし、 赤色と青色のランプが交互に点滅すると、ヘッドフォンはペ アリング状態になります;
- ・電源がオンになったら、多機能ボタンを2回押しし、赤色と 青色のランプが交互に点滅すると、ヘッドフォンはペアリン グ状態になります。
- ・ペアリング記録をクリア: 電源が入っていても接続されていな い場合は、「+」ボタンと「-」ボタンを同時に5秒間押し続 けると、ペアリングレコードがクリアされます。



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by EDIFIER is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

> Declaration for ELL Frequency Band: 2.402GHz ~ 2.480GHz RF Power output: ≤20 dBm (EIRP) There is no restriction of use.

Rated input: 5V == 500mA

alc





