Beaufsichtigen Sie ihre Kinder bei der Benutzung des Geräts. Das Produkt ist kein Spielzeug.

Die Verwendung von Kopfhörern kann bei großer Lautstärke - vor allem im Dauerbetrieb - zur

Schädigung des Gehörs führen. Bei Umschaltvorgängen an Ihrer HiFi-Anlage oder bei

Anschluss des Kopfhörers an die Anlage können Knackgeräusche auftreten, die bei hoher Lautstärke das Gehör beeinträchtigen. Drehen Sie daher den Lautstärkeregler immer auf Minimum, wenn Sie an Ihrer HiFi-Anlage zwischen verschiedenen Ouellen (Radio. Plattenspieler, CD-Player ...) wählen oder den Kopfhörer

Um Ihre Fahrtüchtigkeit und die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden, verwenden Sie Kopfhörer keinesfalls beim Lenken eines Kfz oder beim Radfahren.

Vigile a sus hijos al utilizar el equipo. Este producto no es un juguete.

La utilización de auriculares a un volumen muy alto - sobre

al deterioro del oído.

los auriculares al sistema puede hacer clic, lo que a un volumen muy alto puede deteriorar el oído. Por lo tanto disminuya el nivel de volumen al mínimo al seleccionar entre diferentes fuentes (radio, tocadiscos, reproductor de CD ...) en su sistema HiFi o al conectar los auriculares.

Para no poner en peligro ni su capacidad de conducir, ni la seguridad de otros usuarios de la vía pública, no utilice en ningún caso sus auriculares al conducir un vehículo o al

todo al utilizarlos durante largos períodos - puede conducir

Al operar los interruptores de su sistema HiFi o al conectar

При использовании прибора присматривайте за детьми, так как это оборудование не является игрушкой.

Прослушивание музыки через наушники на высокой громкости, особенно длительное время, может навредить вашему слуховому аппарату.

Включение и выключение переключателей на

высококачественной системе воспроизведения или подключение наушников может привести к возникновению щелчков, которые на высокой громкости могут нанести вред вашему слуховому аппарату. Таким образом, всегда устанавливайте громкость на минимальный уровень, прежде чем производить переключение между различными источниками (тюнер, диск проигрывателя, СD-проигрыватель и т.д.) или подключать наушники в систему.

Для безопасности дорожного движения не используйте наушники во время езды на велосипеде и вождения

Nadzorować dzieci podczas korzystania ze sprzętu, produkt

to nie zabawka.

Słuchanie w słuchawkach przy wysokich poziomach głośności, szczególnie przez długie okresy czasu, może spowodować

uszkodzenie słuchu.

Działanie przełączników w systemie hi-fi lub podłączanie słuchawek mogą powodować mocne impulsy dźwiękowe, które przy dużej głośności mogą powodować pogorszenie

Dlatego należy zawsze ustawiać głośność na minimalnym poziomie przed przełączaniem między różnymi źródłami

dźwięku (tunerem, gramofonem, odtwarzaczem CD itp.) lub podłaczeniem słuchawek. Dla zachowania bezpieczeństwa jazdy nie należy używać

słuchawek podczas prowadzenia samochodu czy jazdy na

DK Advarsel!

For at garantere din personlige sikkerhed, skal du ikke bære eller holde hovedtelefonerne i nærheden (tættere end 10 cm) af en pacemaker.

Indsæt ikke stikket i stikkontakter

længere perioder - kan høreskader.

Overvåge børn ved brug af udstyr, produktet er ikke legetøj. Hovedtelefon lytte ved høje lydstyrker Navnlig glæder over

Driften af kontakter på din hi-fi-system eller tilslutte hovedtelefonerne kan forårsage klik der på volumen indstilling højt kan påvirke hørelsen. Derfor altid indstiller lydstyrken til

pladespiller, CD-afspiller, etc.) eller tilslutte hovedtelefonerne For trafiksikkerheden, ikke anvendes under kørsel eller cykling.

17

minimum, før der skiftes mellem forskellige kilder (tuner,

18

19

20

احرص على الإشراف على الأطفال عند استخدام الجهاز،

خاصة على مدى فترات طويلة، قد يضر بسمعك.

الاستماع من خلال سماعات الأذن عند مستويات الصوت العالية،

تشغيل المفاتيح في نظام واي فاي الخاص بك أو إدخال سماعات

الرأس قد يسبب نقرات والتي قد تؤثر على سمعك في مستويات

لذلك، قم دائما بضبط زر التحكم في مستوى الصوت على الحد

مشغل أقراص مدمجة، الخ) أو عند توصيل سماعات الرأس.

من أجل السلامة المرورية، لا تستخدم سماعات الرأس أثناء

الأدنى قبل التبديل بين المصادر المختلفة (موالف، قرص دوار،

فالمنتج ليس لعبة.

الصوت العالية.

القيادة أو رآوب الدراجات.

21

お子様が使用になる場合は、必ず大人が付き添えって

大きな音量のベッドフオンの使用は、特に長時間使用

する場合において聴覚障害の原因となる恐れがありま

HiFi機器の切り替え時、あるいは機器にへっドフオンを

接続する際に、音量が大きい場合にはガリガリという

騒音が発生し、聴覚に悪影響を与える恐れがあります。

HiFi機器で各ソ-ス(ラジオ、レコードプレーヤ、CDプ

レーヤ...)を選ぶ際、あるいはヘッドフオンを接続す

安全なドライブ、そして他の運転手の安全のためにも、

お車を運転する場合、あるいは自転車に乗る場合には

ヘッドヘオンは絶対に使用しないでください。

る際には、音量のっまみを常に最少にしてください。

ください。本製品は玩具ではありません。

22