封面↓



TWS2

■ Product Description and Accessories









■ Operational Guide

Charging: place the headphones into the charging case, and

ily the lethiost white light hashing = low battery level, please c e case in time ree white lights all lit = fully charged, now the case can charge

be disposed properly for recycling. Do not dispose of batteries in fire to

. . . .

Headphones Charging

Charging Case Charging

 Take headphones out from the charging case, they will turn on automatically;

• When without the charging case, press and hold the multifur

button for 5 seconds to turn the headphones on.

2. Power OFF When without the charging case, press and hold the multifunctional button for 5 seconds to turn the headphones off.

Bluetooth Connection

EN · Warning!

Do not insert plug into electric sockets.

Power ON/OFF

1. Power ON

 Open the charging case to take two headphones out, they will automatically turn on, make interconnection, and enter pairing state with the red & blue lights flashing rapidly:

with the real scrule lights hashing laplouy.

Set the mobile phone to search for and connect to "EDIFIER TWS2",
after pairing is successful, the blue light will flash slowly.

2. One Headphone Mode

Take the left or right headphone out from the charging case, it will

turn on automatically;

• Press and hold the multifunctional button to let the headphone

 Press and note the minimunction button to be the neappions
pairing state with red & blue lights flashing rapidly;
 Set the mobile phone to search for and connect to "EDIFIER TW
after the pairing is successful, the blue light will flash slowly. 3

To guarantee your personal safety, please do not wear or keep earphones in the vicinity (closer than 10cm) of a pacemaker.

Supervise children when using the equipment, the product is

Earphone listening at high volume levels – particularly, over extended periods of time – may damage your hearing.

The operation of switches on your hi-fi system or plugging in

the earphones may cause clicks which at high volume setting may affect your hearing. Therefore, always set the volume control to minimum before switching between different

sources (tuner, turntable, CD player, etc.) or plugging in the

For traffic safety, do not use earphones while driving or cycling.

• TWS Pairing and Connection of the Left and Right

The left and right headphones have finished TWS pairing before leaving the factory. If the wireless connection fails to resume, please follow the steps below to re-pair:

press the multifunctional button of the left and right headphone to enter TWS pairing state, the blue light will flash rapidly; (If the left/ right headphone has been connected to Bluetooth of one mobile phone, please firstly disconnect Bluetooth and then double press the nultifunctional button to enter TWS pairing.);

After the pairing is done, the blue lights of both headphones will

■ Functional Operation Instructions

Music Playback Mode



Call Mode



Red light instead of blue light flashes.

• It indicates the headphones are at low battery level, please recharge

Red light is off during charging.

- battery will enter sleep state, it needs to charge about 30 minutes
- and then the red light will be lit.
- Check if the headphones are operating.
 Check if the headphones volume is at an appropriate level.
- Check if the headphones are correctly connected with mobile phone Check if the headphones are operating within a normal working range

- Call effect of the headphones is bad.
- Check if mobile phone is in an area with strong signal.

 Ensure the headphones are within effective distance (10m) and no obstacle between the headphones and mobile phone.

When playing music, can not control pause/play/previous track next track via headphones.

• Ensure the paired device support AVRCP (Audio/Video Remote

■ Maintenance

- Keep the product away from humid places to avoid affecting internal
- sweat to prevent sweat from dropping into it to make damage.

 Do not put the product in places exposed to sun or with high temperature. High temperature will shorten service life of electr components, damage battery and deform plastic components.
- Do not dismantle the product. Non-professional personnel may
- avoid damaging internal circuit.

maintenance agency.

CALITION

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.



- levels for long periods."
 "Fully understand user manual before use."
- leaving."



This device compiles with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, IC statement: CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

FCC ID: Z9G-EDF80 IC: 10004A-EDF80



with the same or equivalent type.

For products with removable battery, the battery must be properly recycled or disposed. For products with built-in battery, disassemblin

batteries in fire. Do not expose batteries in conductive materials, liquid fire or heat. Do not let metal object contact two battery poles. If the

burn or other injuries; in the event of battery leakage, handle it with care and immediately dispose of the battery in the manner in

CN·安全注意事項!

為保證您的人身安全,請勿將該耳機佩戴或放置在離心臟 起搏器過近的位置(小於10CM)。

請勿將插頭插入電源插座。

兒童應在成人監督下使用本設備,本產品並非玩具。

在高音量下使用耳機——特別是長時間使用——可能會對您

操作高保真音響開關或插入耳機時可能會發出尖利的聲音 其在高音量設置下可能會影響您的聽力。因此,在切換各種 音源或插入耳機前,請將音量控制設置為最低。

為交通安全記見, 智動時可騎自行車時請勿使用耳機。

FR · Conseils de Sécurité!

our votre sécurité, ne portez pas et ne posez pas ce casque à

Ne pas introduire la fiche à jack dans des prises de courant.

Surveillez vos enfants s'ils utilisent l'appareil. Ce produit n'est

Un casque d'écoute utilisé à un volume élevé risque de provoquer de troubles de l'audition, en particulier s'il est porté de façon prolongée.

Lorsque vous procédez à un réglage sur votre installation hi-fi ou que vous branchez le casque sur l'installation, des bruits dangereux pour l'oreille peuvent se produire si le son est réglé sur un volume élevé. Pour cette raison, il faut toujours mettre le son au minimum avant de passer d'une source à l'autre (radio, platine, lecteur de CD...) ou de brancher le casque.

Pour ne pas mettre en danger votre sécurité au volant ni celle des autres usagers de la route, n'utilisez jamais le casque lorsque vous conduisez ou que vous roulez à vélo.

IT · Attenzione!

Al fine di garantire la sicurezza personale, fare attenzione che queste cuffie non siano posizionate in prossimità del proprio eventuale pace maker (con una distanza inferiore a 10 cm).

Non introdurre la spina jack in una presa sotto tensione.

L'utilizzo delle cuffie ad alto volume, soprattutto se prolungato può danneggiare l'udito. Maneggiare le manopole del Vostro sistema hi-fi o inserire le cuffie quando il volume è troppo alto, potrebbe produrre dei rumori che potrebbero danneggiare l'udito, sopratutto se il volume è alto. Si consiglia pertanto di regolare il volume al minimo prima di passare da una fonte all'altra (radio, giradischi, lettore CD, ecc.) o prima di collegare le cuffie.

Per la sicurezza nel traffico, si prega di non usare mai le cuffie mentre si guida o si va in bicicletta.

ID · Peringatan!

Untuk menjamin keselamatan diri Anda, jangan memakai atau menyimpan earphone di sekitar (dekat dari 10 cm) alat pacu

Jangan masukkan steker ke stopkontak listrik.

Awasi anak-anak saat menggunakan peralatan, produk ini bukan mainan.

natan lalu lintas, jangan gunakan earphone selama mengemudi atau berkendara.

14

NL · Waarschuwing!

Om uw persoonlijke veiligheid te garanderen, dient de koptelefoon niet te worden bewaard of gedragen in de buurl

Steek de stekker in een stopcontact.

Luisteren met de koptelefoon op hoog volume – met name gedurende een langere periode – kan leiden tot schade aan uw gehoor. De bediening van de schakelaars op uw hifisysteem of het insteken van uw koptelefoon kan leiden tot harde klikgeluide wat uw gehoor kan aantasten. Om deze reden dient de volumeknop altijd op een minimum te worden geschakeld, voordat er tussen de verschillende bronnen (tuner, draaitafel, voordat er tussen de verschillende bronnen (tuner, draaitafel,

cd-speler, enz.) wordt geschakeld of de koptelefoon wordt Met het oog op verkeersveiligheid dient de koptelefoon niet te worden gebruikt tijdens het rijden of fietsen.

15

KR · 경고!

안전상의 이유로, 이 헤드폰은 심장박동 조절장치 근처 (10cm 이내) 에 두어서는 안됩니다.

잭 플러그를 전류가 흐르는 소켓에 삼입하지 마십시오.

어린이가 헤드폰을 사용할 때는 보호자의 주의 깊은 관찰 이 필요합니다. 이 제품은 장난감이 아닙니다. 헤드폰을 높은 볼륨상태에서 특히 장기간 사용할 경우 청 각에 해가 될수 있습니다.

하이파이 오디오 시스템상에서 스위치를 바꾸거나 헤드 폰을 하이파이 오디오 시스템에 연결할 경우, 높은 볼륨상 태에서는 청각에 해를 줄수 있는 클릭소리가 날수 있습니 다. 그러므로 하이파이 오디오 시스템상의 한 소스기기에 서 다른 소스기기 (라디오, 레코드 플레이어, CO-플레이어...) 를 선택하거나 헤른돈을 연결시킬 경우에는 항상 볼륨을 초자상태로 조정해 높으신시?

여러분의 운정상태와 다른 운전자들의 안전을 보호하기 위해 운정 중이거나 자전거를 타고 이동할 시에는 헤드폰 착용을 삼가 해 주십시오.

16

DE · Sicherheitshinweis!

Um Ihre persönliche Sicherheit zu garantieren, achten Sie bitte darauf, dass dieser Kopfhörer nicht in nächster Nähe (näher als

Klinkenstecker nicht in stromführende Buchsen einführen

Beaufsichtigen Sie ihre Kinder bei der Benutzung des Geräts.

Die Verwendung von Kopfhörern kann bei großer Lautstärke – vor allem im Dauerbetrieb – zur Schädigung des Gehörs führen. Bei Umschaltvorgängen an Ihrer HiFi-Anlage oder bei Anschluss des Kopfhörers an die Anlage können Knackgeräusche auftreter die bei hoher Lautstärke das Gehör beeinträchtigen. Drehen Sie daher den Lautstärkeregler immer auf Minimum, wenn Sie an Ihrer HiFi-Anlage zwischen verschiedenen Quellen (Radio,

Um Ihre Fahrtüchtigkeit und die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden, verwenden Sie Kopfhörer keinesfalls beim Lenken eines Kfz oder beim Radfa

No introducir el conector Jack en los casquillos conductores

Vigile a sus hijos al utilizar el equipo. Este producto no es un juguete.

La utilización de auriculares a un volumen muy alto – sobre todo al utilizarlos durante largos períodos – puede conducir al deterioro del oído.

Al operar los interruptores de su sistema HiFi o al conectar los auriculares al sistema puede hacer clic, lo que a un volumen muy alto puede deteriorar el oído. Por lo tanto disminuya el nivel de volumen al mínimo al seleccionar entre diferentes fuentes (radio, tocadiscos, reproductor de CD...) en su sistema

seguridad de otros usuarios de la vía pública, no utilice en ningún caso sus auriculares al conducir un vehículo o al andar en bicicleta

RU · Предупреждение!

Запрешается вставлять штекер в электрические розетки

так как это оборудование не является игрушкой.

Для безопасности дорожного движения не используйте наушники во время езды на велосипеде и вождения автомобиля.

19

SA . تحذیر !

لضمان سلامتك الشخصية، يرجى عدم ارتداء سماعات الرأس أو الاحتفاظ بها بالقرب من (أقرب من 10 سم) جهاز تنظيم ضربات القلب

لا تُدخل القابس في مآخذ آهر بائية. احرص على الإشراف على الأطفال عند استخدام الجهاز، فالمنتج ليس لعبة.

الاستماع من خلال سماعات الأذن عند مستويات الصوت العالية، خاصة على مدى فترات طويلة، قد يضر بسمعك تشغول المفاتيح في نظام واي فاي الخاص بك أو إدخال سماعات الرأس قد يسبب نقرات والتي قد تؤثر على سمعك في مستويات الصوت العالية.

لذلك، قم دائماً بضبط زر التحكم في مستوى الصوت على الحد ندلك، قم دالما بصبح (ر التحدم في مستوى الصوت على الحد الأدنى قبل التبديل بين المصادر المختلفة (موالف، قرص دوار، مشغل أقراص مدمجة، الخ) أو عند توصيل سماعات الرأس. من أجل السلامة المرورية، لا تستخدم سماعات الرأس أثناء

القيادة أو رأوب الدراجات.

JP.安全指摘事項!

安全のために、このヘッドフオン-スメ-カ-の近く(10cm 以内)で使用または保管することは避けてください。

差し込プラグをコンセントに差し込まないようにして ください。 お子様が使用になる場合は、必ず大人が付き添えって ください。本製品は玩具ではありません。

大きな音量のベッドフォンの使用は、特に長時間使用 する場合において聴覚障害の原因となる恐れがありま

HiF機器の切り替え時、あるいは機器にへっドフオンを接続する際に、音量が大きい場合にはガリガリという 騒音が発生し、聴覚に悪影響を与える恐れがあります。 HiF機器で各ソス(ラジオ、レコードブレーヤ、こ) を選ぶ際、あるいはヘッドフオンを接続す

安全なドライブ、そして他の運転手の安全のためにも、 お車を運転する場合、あるいは自転車に乗る場合には ヘッドヘオンは絶対に使用しないでください。

PL · Ostrzeżenie!

Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo, nie należy nosić ani trzymać słuchawek w pobliżu (w odległości mniejszej niż 10cm) od rozrusznika serca.

Nie wkładać wtyczki do gniazdka elektrycznego. Nadzorować dzieci podczas korzystania ze sprzętu, produkt to nie zabawka.

Słuchanie w słuchawkach przy wysokich poziomach głośności szczególnie przez długie okresy czasu, może spowodować uszkodzenie słuchu.

słuchawek podczas prowadzenia samochodu czy j. rowerze.

DK · Advarsel!

af en pacemaker.

For at garantere din personlige sikkerhed, skal du ikke bære eller holde hovedtelefonerne i nærheden (tættere end 10 cm)

Indsæt ikke stikket i stikkontakter.

Overvåge børn ved brug af udstyr, produktet er ikke legetøj. Hovedtelefon lytte ved høje lydstyrker Navnlig glæder over længere perioder - kan høreskader.

Driften af kontakter på din hi-fi-system eller tilslutte hovedtelefonerne kan forårsage klik der på volumen indstilling højt kan påvirke hørelsen. Derfor altid indstiller lydstyrken til

For trafiksikkerheden, ikke anvendes under kørsel eller cykling

ES · ¡Atención!

Por su propia seguridad, procure no llevar ni guardar estos auriculares muy cerca de su marcapasos (a menos de 10cm)

18

В целях гарантии вашей безопасности просим не надевать и не держать наушники вблизи (ближе 10 см) кардиостимулятора.

При использовании прибора присматривайте за деты

Прослушивание музыки через наушники на высокой громкости, особенно длительное время, может навредить вашему слуховому аппарату.

источниками (тюнер, диск проигрывателя, СD-проигрыв и т.д.) или подключать наушники в систему.