




STAGESLINK

0 0











Power on and Select Language

FR: Allumer et choisir la langue DU: Einschalten und Sprache auswählen ES: encender y seleccionar idioma CN: 打開電源並選擇語言

JP: 電源を入れて言語を選択する

•




Scan code to set up Dash with App

FR: Scannez le code pour configurer Dash avec une application mobile

DU: Scannen Sie den Code, um Dash mit der mobilen App einzurichten

ES: Escanear código para configurar Dash con aplicación móvil CN: 掃描代碼以使用移動應用程序設置Dash

JP: モバイルアプリでDashを設定するためのコードをスキャンする





Complete steps. Go ride!

FR: Suivez les étapes. Aller faire du vélo! DU: Führen Sie die Schritte. Gehen Sie Fahrrad fahren! ES: Completar los pasos ¡Ve a andar en bibicleta! CN: 按照指示。去騎自行車吧!

JP: 手順に従ってください。 自転車に乗る!




Rides sync automatically

FR: Les activités se synchronisent automatiquement DU: Aktivitäten werden automatisch synchronisiert ES: Las actividades se sincronizan automáticamente.


CN: 活動自動同步 JP: 完了した自転車乗りは自動的に同期する

9 0 0 0



Insert USB to charge

FR: Insérez USB pour charger DU: USB zum Aufladen einstecken ES: Inserte el USB para cargar CN: 插入USB以充電Dash JP: USBを挿入してDashを充電する



Install Dash correctly

FR: Installer correctement Dash DU: Installieren Sie Dash korrekt ES: Instale Dash correctamente CN: 正確安裝Dash

JP: コンピュータを正しくインストールする

0 0 0



Complete user manual online

FR: Manuel utilisateur complet est en ligne DU: Gesamtes Benutzerhandbuch online ES: Manual de usuario en línea entera CN: 整個用戶手冊在線 JP: 全ユーザマニュアルはオンラインです

. . . .