Sommaire

目次

開始する: 40 法律上の注意: 52



Get Started

Download Adobe Line

Download Line, the iOS app designed to work with Adobe Ink and Adobe Slide, from the App Store. Created to work with a growing family of Creative Cloud connected apps, including Adobe Sketch.

To learn more, visit: adobe.com/go/inkandslide





Power Up Ink

Press and hold the button on Ink until the rainbow LED sequence appears.



Ink is now on.





Connect Ink

Launch Line and open up a new canvas by touching the +. Tap the pen menu and hold the pen tip to the target.

When Ink connects, the light will briefly turn green.



Start drawing.





Using Slide

Slide doesn't require power. Just launch Line, open a canvas, and place Slide on your screen.

Tap the button to switch shapes.





Connect to Adobe Creative Cloud

Set up Ink, personalize it, and sign in to Creative Cloud using your Adobe ID.

Click the button on Ink to choose your favorite Adobe Kuler color themes, copy and paste drawings and share your work.







CC Clipboar



Share



Powering Off

To turn off Ink, press and hold the button for at least 10 seconds. The LED will turn red for two seconds before Ink turns off.

Support

For more help using Ink and Slide, visit: adobe.com/go/inkandslide_support



Mise en route

Télécharger Adobe Line

Téléchargez Line, l'application iOS conçue pour fonctionner avec Adobe Ink et Adobe Slide, sur l'App Store. Ink et Slide sont conçus pour fonctionner avec un nombre croissant d'applications Creative Cloud connectées telles qu'Adobe Sketch.

Pour en savoir plus, consultez le site : adobe.com/go/inkandslide





Allumer le stylet Ink

Appuyez sur le bouton du stylet Ink jusqu'à ce que le voyant s'allume (séquence arc-en-ciel).



Ink est maintenant allumé.





Connecter Ink

Lancez Line et ouvrez une page vierge en appuyant sur le bouton +. Ouvrez le menu stylet et maintenez la pointe du stylet sur la cible.

Ink est connecté quand le voyant lumineux est vert



Vous pouvez commencer à dessiner.





Utiliser Slide

Slide ne requiert pas de mise sous tension. Il suffit de lancer Line, d'ouvrir une page et de placer Slide sur l'écran.

Utilisez le bouton pour changer de forme.





Se connecter à Adobe Creative Cloud

Configurez Ink, personnalisez-le et connectez-vous à Creative Cloud à l'aide de votre identifiant Adobe.

Appuyez sur le bouton du stylet Ink pour sélectionner votre thème Adobe Kuler préféré, copier-coller des dessins et partager vos création





Presse-papiers CC



Partage



Mise hors tension

Pour éteindre Ink, appuyez sur le bouton pendant au moins 10 secondes. Le voyant est rouge pendant deux secondes, puis le stylet s'éteint.

Assistance

Pour plus d'informations sur Ink et Slide, consultez le site : adobe.com/go/inkandslide_support



Erste Schritte

Adobe Line herunterladen

Laden Sie die für Adobe Ink und Adobe Slide konzipierte iOS-App Adobe Line aus dem Apple App Store herunter. Line ist für den Einsatz mit einer wachsenden Auswahl an Apps konzipiert, die über die Creative Cloud kommunizieren, darunter Adobe Sketch.

Weitere Informationen finden Sie unter: adobe.com/go/inkandslide





Ink starten

Halten Sie den Knopf auf dem Stift gedrückt, bis die LED-Anzeige in Regenbogenfarben aufleuchtet.



Ink ist jetzt eingeschaltet.





Ink verbinden

Starten Sie Adobe Line, und öffnen Sie durch Berühren des Symbols "+" eine neue Zeichenfläche. Drücken Sie auf das Stiftmenü, und halten Sie den Kontakt der Stiftspitze mit der Fläche.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchtet die LED-Anzeige grün auf.



Jetzt können Sie mit dem Zeichnen beginnen.





Slide verwenden

Slide benötigt keinen Akku. Sie müssen lediglich Line starten, eine Zeichenfläche öffnen und Slide auf dem Bildschirm platzieren.

Mit dem Knopf können Sie unterschiedliche Formen auswählen.





Mit der Adobe Creative Cloud verbinden

Richten Sie Ink ein, nehmen Sie Ihre persönlichen Einstellungen vor, und melden Sie sich mit Ihrer Adobe-ID bei der Creative Cloud an.

Per Knopfdruck lassen sich beliebige Farbpaletten aus Adobe Kuler abrufen, Zeichnungen kopieren und einfügen und für andere bereitstellen





CC-Zwischenablage



Teilen



Ausschalten

Um den Stift auszuschalten, halten Sie den Knopf mindestens 10 Sekunden lang gedrückt. Die LED-Anzeige erscheint 2 Sekunden lang rot, bevor der Stift ausgeschaltet wird.

Support

Weitere Informationen zu Ink und Slide finden Sie unter: adobe.com/go/inkandslide_support





Adobe Lineをダウンロー ドする

Adobe InkやAdobe Slideと連携して使用するiOSアプリ、Adobe LineをAppStoreからダウンロードします。拡充するCreative Cloudファミリーアプリ (Adobe Sketchなど) と連携して使用できます。

詳しくは、adobe.com/go/inkandslideをご覧ください。





Inkの電源をオンにする



🛕 これで、Inkの電源はオンです。





Inkを接続する

Lineを起動し、「+」をタッチして新 しいキャンバスを開きます。ペンメ ニューをタップし、ペン先を接続先 に固定します。

Inkが接続すると、LEDが緑に点灯します。



描画を開始します。






Slideを使用する

Slideを使用するのに電源は不要です。Lineを起動してキャンバスを開き、画面にSlideを置くだけで使用できます。

ボタンをタップして、シェイプを切り替えます。





Adobe Creative Cloudに接 続する

Inkのボタンをクリックしてお好み て、作品を公開します。











共有



電源をオフにする

Inkの電源をオフにするには、ボタンを10秒以上押し続けます。LEDが赤に2秒間点灯してInkがオフになります。

サポート

InkとSlideについて詳しく は、adobe.com/go/inkandslideをご 覧ください。

FCC Notice

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

Caution

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the ECC Rules These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna; Increase the separation between the equipment and receiver, Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected; Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

Industry Canada Notices:

This device complies with Industry Canada licence-exemple RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

this device may not cause interference, and
 this device must accept any interference, includir

interference that may cause undesired operation of the device.

This equipment complies with Industry Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Ce dispositif est conforme aux normes canadiennes RSS applicables aux dispositifs exempts de licence. Son fonctionnement est sournis aux deux conditions suivantes : (1) le dispositif ne doit pas provoquer d'interférences et (2) doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de perturber son fonctionnemen

Ce dispositif est conforme aux limitations prévues par Industrie Canada pour l'exposition aux rayonnements dan: un environnement d'accès libre.

Adobe Systems Incorporated

345 Park Avenue / San Jose, CA 95110-2704 USA

Adobe, the Adobe logo, the Adobe 'A' logo, Adobe lnk, Adobe Line, Adobe Slide, Adobe Sketch, Creative Cloud and the Creative Cloud logo are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Adonit and Adonit Pixelpoint Technology are trademarks of Adonit Co. Ltd. Reproduction in whole or part is prohibited. Patents Pending, Apple is a trademark of Apple, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. ©2014 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved.

Drintad in China





✓ Pixelpoint™













IC ID: 1177A-J10005

Made in Taiwan

Adobe Ink & Slide

Welcome Bienvenue Willkommen ようこそ

