

SNAP OUICK-START GUIDE

To use all features, your Adonit Snap must be connected to a compatible device. Here's how:



1. Turn your Adonit Snap stylus ON

Hold down the button on the barrel until the light flashes.



2. Activate Bluetooth

Go into your phone Settings > Turn Bluetooth ON > Hold down the button on Snap > select Adonit Snap > Pair



3a. To take a Selfie

Open your camera or selected photo app and press Snap quick button to take your photo.



3b. To write with Snap

Open your selected writing app and begin.

すべての機能を使用するには、Adonit Snapが対応機器に接続されている必要があります。接続方法は次のとおりです。

- 1.Adonit Snap スタイラスの電源を入れます: バレル上のボタンをライトが点滅するまで長押しします。
- **2.Bluetooth を有効にします:** 電話の設定 > Bluetoothをオンにする > Snapのボタンを 長押しする > Adonit Snapを選択する >ペアリングする
- 3a.セルフィーを撮るには: カメラを開くか、 選択下フォトアプリを開き、Snapクイックボ タンを押して写真を撮ります。
- **3b.Snap で書くには:** 選択した描画アプリを開いて開始します。

KF

모든 기능을 사용하려면 Adonit Snap을 호환되는 장치에 연결해야 합니다. 연결 방법:

- 1. Adonit Snap 스타<mark>일러스를 켭니다:</mark> 몸통에 있는 버튼을 누르고 표시등이 점멸할 때까지 기다리십시오.
- 2. Bluetooth를 켭니다: 휴대폰 설정에서 > Bluetooth를 켜고 > Snap의 버튼을 누른 후 > Adonit Snap을 선택하여 > 페어링하십시오.
- 3a. 셀카 찍기: 카메라를 켜거나 사진 앱을 선택한 다음, Snap 퀵 버튼을 눌러 셀카를 찍으세요.
- **3b. Snap으로 글쓰기**: 선택한 글쓰기 앱을 열고 시작하세요.



Afin de pouvoir utiliser toutes les fonctions de votre Adonit Snap, il doit être connecté à un appareil compatible. Voici comment faire:

- 1. Activer votre stylet Adonit Snap:
- Maintenez le bouton enfoncé dans le corps du stylet jusqu'à ce que la lumière clignote.
- 2. Activer le Bluetooth: Allez dans les paramètres de votre téléphone > Activation du Bluetooth > Maintenez enfoncé le bouton du Snap > Sélectionnez Adonit Snap > Jumelez
- **3a. Pour prendre un autoportrait:** Activez votre appareil-photo ou sélectionnez l'application « photos », puis appuyez sur le bouton d'activation rapide sur le Snap pour prendre la photo.
- **3b. Pour écrire avec Snap:** Ouvrez l'application d'écriture choisie et écrivez.

DE

Um alle Funktion nutzen zu können, muss Adonit Snap mit einem kompatiblen Gerät verbunden sein. Vorgehensweise:

- 1. Schalten Sie Ihren Adonit Snap Stylus EIN: Halten Sie dazu den Knopf am Stylus gedrückt, bis die Lampe leuchtet.
- 2. Aktivieren Sie Bluetooth: Rufen Sie auf Ihrem Telefon die Einstellungen auf > Schalten Sie Bluetooth EIN > Halten Sie die Taste am Snap gedrückt > wählen Sie Adonit Snap > Koppeln.
- **3a. Ein Selfie aufnehmen:** Öffnen Sie die Kamera oder ausgewählte Foto App und drücken Sie kurz auf die Snap Schnelltaste, um Ihr Foto aufzunehmen.
- **3b. Mit Snap schreiben:** Öffnen Sie Ihre ausgewählte App zum Schreiben und legen Sie los.

Para usar todas las características, Adonit Snap debe estar conectado a un dispositivo compatible. Siga estos pasos:

Encender el puntero Adonit Snap:

Montango procionado el betén del cilinde

Mantenga presionado el botón del cilindro hasta que la luz parpadee.

- 2. Activar Bluetooth: En su teléfono vaya a Ajustes > Active Bluetooth > mantenga pulsado el botón Snap > seleccione Adonit Snap > Asociar
- **3a. Para tomar un selfie:** Abra la cámara o la aplicación de fotos seleccionada y presione el botón rápido Snap para tomar la foto.
- **3b. Para escribir con Snap:** Abra la aplicación de escritura deseada y comience a escribir.

ZΗ

若要使用所有功能,您的Adonit Snap必須連接至相容裝置。連結方法如下:

- 1.開啟Adonit Snap觸控筆的電源:按住筆身上的按鈕, 直到燈光閃爍為止。
- **3a.自拍:** 開啟相機或選取的拍照應用程式, 按下Snap的快速按鈕即可拍照。
- **3b.使用Snap寫字:** 開啟選取的書寫應用程式,然後開始寫字。
- Taiwan Regulatory Information (NCC)

馨明文:

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可, 公司,商號或使用者均不得擅自變更頻率,加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信; 緩發現有干擾現象時, 騰立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。 前項合法通信, 指依電信法規定作業之無線電通信。 低功率射頻電機須忍受合法通信鄉工業, 科學及醫營用電波輻射性電機設備之干擾。

Adonit Snap Model No: 090

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the ECC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Industry Canada Licenceexempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.