

# Laser Pointer PC-044475





### **Contents**

Presenter
Wireless receiver
AAA batteries
User's manual
piece
pieces
pieces

### **Features**

- Simple PowerPoint® presenter with laser.
- Comfortable and ergonomic design.
- Receiver easy to carry inside the presenter.
- 10 meters range wireless presenter.
- Two batteries compartment, one in use and the other for spare.

# **Connecting your Laser Pointer**


- Remove the battery compartment cover on the bottom of the presenter.
- Fit in the batteries accordingly to the diagram indicated on the battery cabinet.
   You can use a battery while having another for spare in the cabinet.
- Close the battery compartment cover properly.
- Make sure the Power On-Off switch on the bottom of the presenter is ON.
- Turn on your PC and connect the receiver to an available USB port.
- The presenter will synchronize automatically; wait for the drivers to be installed in your computer
- When the battery is low the indicator will flash to indicate that is necessary to replace the battery.

<u>E</u>design

## **Buttons**

The buttons configuration is the following:

1	Laser beam
2	Low battery indicator
3	Page up
4	Page down
5	Full screen – Exit
6	Black screen - Exit
7	On/Off switch





## Compatibility

Windows® XP / Vista / 7 & Mac® OS X

# **Troubleshooting**

Presenter doesn't work at all

- Make sure the receiver is connected to a working USB port.
- Make sure your computer is working properly.
- Change the wireless receiver to a different USB port.
- Verify the presenter is ON and the batteries are correctly placed inside.

#### Presenter not working properly

 Erratic movement can be observed when batteries are about to die. It is recommended to reduce the distance between the presenter and wireless receiver.
 Replace the batteries if problem persist.

### **Safety and Care Information**

- Avoid spilling liquids on your computer and equipment, this may cause malfunction or damage.
- Handle with care. Avoid shocks.
- Keep your presenter away from dust and dirt.
- Clean the presenter occasionally with a soft cloth to keep it looking new.



# **Technical specifications**

Wireless receiver	
Power supply:	5 V <b>==</b> 21 mA
	1.7 x 3.4 x 0.6 cm
Presenter:	
Power supply:	1.5 V 30 mA (1AAA battery)
Operating Frequency:	2.4 GHz
	up to 10 meters
	4 x 13 2 x 2 6 cm

### **Regulatory Information**

Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:



- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**FCC Caution:** Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

### **Declaration of conformity**

Hereby, MASTER CHOICE, S.A. de C.V.declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC Please contact us in case of questions or doubts.



Technical Support:

Guadalajara, México and Monterrey 47 77 08 53 Rest of the country: 01 800 PCHOICE (724-6423)

US 1 800 PERFCHO (737-3246) soporte@perfectchoice.com.mx





## **MANUAL DE USO**



# Presentador Láser PC-044475





### Contenido

Presentador
Receptor inalámbrico
Baterías AAA
Manual de usuario
1 pieza
2 piezas
1 pieza

### **Características**

- Sencillo presentador para PowerPoint® con láser.
- Cómodo diseño y ergonómico.
- Receptor fácil de llevar dentro del presentador.
- Presentador inalámbrico con rango de hasta 10 metros.
- Compartimiento para dos baterías, una en uso y otra de repuesto.

### Conexión

- Retira la tapa de las baterías de la parte inferior del presentador.
- Ajústala de acuerdo con el diagrama indicado en el compartimiento de las baterías cuidando la polaridad. Puedes tener una batería en uso y otra de repuesto dentro del compartimento.
- Cierra la tapa adecuadamente.
- Asegúrate que el selector de encendido On/Off de la parte de abajo del presentador esté encendido.




- Enciende tu computadora y conecta el receptor a un puerto disponible.
- Tu presentador se sincronizará automáticamente, sólo espera que se instalen los controladores.
- Cuando la batería esté baja la luz del indicador parpadeará indicando que es necesario cambiar la batería.

### **Botones**

La configuración de los botones es la siguiente:

1	Láser
2	Luz indicadora de batería baja
3	Página atrás
4	Página adelante
5	Pantalla completa - Salir
6	Pantalla negra - Salir
7	Selector de encendido





## Compatibilidad

Windows® XP / Vista / 7 & Mac® OS X

## Solución de problemas

El presentador no funciona en absoluto

- Asegúrate de que el receptor está bien conectado al puerto USB.
- Asegúrate que tu computadora está trabajando adecuadamente.
- Cambia de puerto USB.
- Verifica que el presentador está encendido y las baterías están colocadas correctamente.

El presentador no funciona apropiadamente

 Cuando las baterías están por terminarse pueden experimentarse un control errático. Se recomienda disminuir la distancia entre el presentador y el receptor, si el problema persiste, cambia las baterías.

# Información de Seguridad y Cuidados

- Evita derramar líquidos en tu equipo, pueden ocasionar mal funcionamiento o la inutilización del mismo.
- Manéjalo cuidadosamente. Evita los golpes.
- Mantén tu presentador alejado de tierra y polvo.
- Limpia el presentador ocasionalmente con un trapo suave para conservarlo como nuevo.



## Especificaciones técnicas

Receptor	
Alimentación:	5 V <b></b> 21 mA
Dimensiones:	1.7 x 3.4 x 0.6 cm
Presentador	
Alimentación:	1.5 V = 30 mA (1 batería AAA)
Frecuencia de operación:	2.4 GHz
Rango de operación:	hasta 10 metros
Dimensiones:	4 x 13.2 x 2.6 cm

### Información sobre Normativas

Declaración de interferencias de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communication Commission Interference Statement)

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio.



Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular.

Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede ser determinado apagando y prendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una toma de corriente o circuito diferente al del receptor.
- Para asistencia técnica, consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio/TV.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

**FCC Precaución:** Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

#### Declaración de conformidad:

Por medio de la presente MASTER CHOICE, S.A. de C.V. declara que el producto comercializado satisface todos los requisitos esenciales y otras provisiones de la Directiva 1999/5/EC





Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:

Soporte Técnico Guadalajara, México y Monterrey 47 77 08 53

Resto del País 01 800 PCHOICE (724-6423) México 1 800 PERFCHO (737-3246) desde EEUUA soporte@perfectchoice.com.mx

Importado por: Master Choice S.A. de C.V. Magallanes 1 155 Col. Santa Anita CP. 45 603 Tlaquepaque, Jalisco. México R.F.C. MCH-920810-FE6 País de origen: China



### **NOTAS**


### **NOTAS**


## WARRANTY POLICY

Master Choice, S.A. of C.V. warrants this product by the term of three years (36 months) in all parts and manpower against any defect of manufacture and operation as of the date of acquisition and becomes person in charge of the expenses of the transportation of the product that are derived from the fulfillment of the warranty.

#### CONDITIONS

1. - . In order to make this warranty valued you have to provide all the information required in the part of DATA of this policy and going with the product to the establishment where it was acquired (Only within the term indicated by the establishment). At any time later and within the term of this warranty, you can call to our department of Technical Support: Guadalaiara, Mexico and 77 08 53 all other regions 01 800 PCHOICE (724-6423) soporte@perfectchoice.com.mx to indicate you the procedure to make this warranty valued. 2. - Master Choice, S.A. of C.V. is committed to repair or to replace that entire product that shows our brand Perfect Choice® without anv charge for the consumer. 3. The response time will not be greater to 30 natural days as of the date of reception of the product in our department of Technical Support in the facilities of Master Choice, S.A. of C.V.

#### THIS WARRANTY IS NOT VALID IN THE FOLLOWING CASES

- 1. When the product has been used under conditions different from normal use.
- 2. When the product has not been operated according to instructive.
- When the product has been altered or repaired by unauthorized people by Master Choice. S.A. of C.V.

DATA For Product		
Product:		
Brand:	Model:	
Date of acquisition:	Rubber stamp	
For Dealer		
Company name:		
Address:		
Residential development:	City:	
State:Zip cod	e:	

You can buy part, consumable and accessory components in the establishment where bought this product or with the distributors authorized. For more information consults to our department of Sales or Technical Support: 01 800 PCHOICE (724-6423) Sales: 01 800 148 48 48. Importer: Master Choice S.A. de C.V. Magallanes # 1155, Col. Santa Anita Zip. 45603, Tlaquepaque, Jalisco. México R.F.C. MCH-920810-FE6 Phone (33) 32 83 15 00: 01 800 PCHOICE (724-6423)

### PÓLIZA DE GARANTÍA

Master Choice, S.A. de C.V. garantiza este producto por el término de tres años (36 meses) en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y se hace responsable de los gastos de la transportación del producto que se deriven del cumplimiento de la garantía.

#### CONDICIONES

1. Para hacer válida esta garantía se debe proporcionar toda la información requerida en la parte de DATOS DEL PRODUCTO y presentarse junto con el producto en el establecimiento donde fue adquirido (sólo dentro del plazo indicado por el establecimiento). En cualquier momento posterior y dentro del plazo de esta garantía, usted puede llamar a nuestro departamento de soporte Técnico: Guadalajara, México y Monterrey 47 77 08 53 Resto del País 01 800 PCHOICE (724-6423) soporte@perfectchoice.com.mx para indicarle el procedimiento para hacerla válida. 2. Master Choice, S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente nuestra marca Perfect Choice® sin ningún cargo para el consumidor.

3.El tiempo de respuesta no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice, S.A. de C.V.

#### ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- 1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Master Choice, S.A. de C.V.

DATOS DEL PRODUCTO Producto:		
Marca:	Modelo:	
Fecha de Compra:	Sello	
DATOS DEL DISTRIBUIDOR		
Nombre o Razón social:		
Dirección:		
Colonia:	Ciudad / Estado:	

Usted puede adquirir partes, componentes consumibles y accesorios en el establecimiento donde adquirió su producto o con los distribuidores autorizados. Para mayor información consulte a nuestro departamento de Soporte Técnico: soporte@perfectchoice.com.mx, 01 800 PCHOICE (724-6423) o Ventas: 01 800 148 48 48 Importador: Master Choice S.A. de C.V. Macallanes # 1155. Col. Santa Anita Zio. 45603. Tilaquepaque, Jalisco. México.

R.F.C. MCH-920810-FE6, Tel (33) 32 83 15 00; 01 800 PCHOICE (724-6423)