
HyperX Cloud Flight

Quick Start Guide

Overview



FRANÇAIS

4460243C

Présentation **B** - Port microphone

- A Molette de réglage du volume
- C Port de chargement USB
- **D** Port de casque analogique E - Bouton Marche/ Arrêt
- F Bouton de désactivation du micro
- G Microphone amovible H - Adaptateur sans fil
- I Voyant Statut sans fil
- J Câble de chargement USB K - Câble de casque 3,5mm

Chargement de la batterie Il est recommandé de charger complètement votre casque-micro

avant sa première utilisation. Lorsque le câble de chargement est connecté, le voyant LED de

l'écouteur indique le statut.

ÉCOUTEUR LED	STATUT DE CHARGEMENT
Respiration	Chargement de la batterie
Désactiver	Chargement complet

Bouton Marche/ Arrêt

Marche - maintenez le bouton Marche/Arrêt pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'un bip retentisse. Arrêt - maintenez le bouton Marche/Arrêt pendant 3 secondes

jusqu'à ce qu'un bip retentisse. Effet LED - Appuyez sur le bouton Marche/ Arrêt pour changer l'effet

Utilisation avec un PC, une PS4™ ou un Mac®

1. Branchez l'adaptateur sans fil sur le port USB d'un PC/ PS4 ou Mac. (Le voyant Statut sans fil de l'adaptateur va clignoter)

2. Allumez le casque-micro. 3. Lorsque le voyant Statut sans fil de l'adaptateur est allumé (fixe), le

casque-micro est connecté. Remarque: Si vous utilisez votre casque-micro pour la première fois, il peut être nécessaire de le configurer comme Périphérique d'entrée/ sortie par

Utilisation comme casque analogique

1. Connectez le câble 3,5mm au port Casque du casque-micro. 2. Branchez le câble 3,5mm du casque à votre système. Remarque: Le microphone ne fonctionne pas dans cette configuration.

Questions ou problèmes de configuration?

Contactez l'équipe d'assistance HyperX ou consultez le manuel d'utilisation: hyperxgaming.com/support/headsets

ITALIANO

Panoramica

- A Regolazione volume
- C Porta USB con funzione di ricarica D - Ingresso analogico per cuffiat
- E Pulsante di accensione
- F Pulsante di esclusione microfono
- **G** Microfono scollegabile H - Adattatore wireless
- I Spia dello stato wirelesst J - Cavo di ricarica USB
- K Cavo cuffie con jack da 3,5 mm

Istruzioni d'uso Ricarica

In occasione del primo utilizzo, si consiglia di effettuare un ciclo completo di ricarica.

It is recommended to fully charge your headset before first use.

When the charge cable is connected the ear cup LED will indicate the status.

EAR CUP LED	CHARGE STATUS
Breathing	Charging
Off	Charging complete

Power Button

Power on - Hold down power button for 3 secs until you hear a beep.

Power off - Hold down power button for 3 secs until you hear a beep.

Una volta connesso il cavo di ricarica, il LED presente sul padiglione

Accensione - Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi


Spegnimento - Tenere premuto il pulsante di accensione per 3

Effetti LED - Premere il nulsante di accensione per passare al

Ricarica

indicherà che le cuffie sono in stato di caricamen

LED effect - Press power button to cycle LED effect.



DEUTSCH

Übersicht

- B Mikrofonbuchse
- **)** Analaoger Kopfhöreranschluss
- Ein/Ausschalter
- G Abnehmbares Mikrofon
- **H** Drahtloser Adapter
- I LISB-Ladekahel
 - K 3.5 mm Kopfhörerkabel

Uso con PC, PS4™ o Mac® 1. Collegare l'adattatore wireless a una porta USB presente su pc, PS4 o Mac. (il LED di stato dell'adattatore wireless inizierà a lampeggiare) 2. Accendere le cuffie

3. La connessione con le cuffie sarà stabilità una volta che il LED di stato dell'adattatore wireless resterà acceso senza lampeggiare Nota: la prima volta che si utilizzano le cuffie potrebbe essere necessario impostarle come dispositivo di ingresso e uscita audio

Uso di una cuffia analogica

Pulsante di accensione

successivo effetto LED.

fino ad avvertire un beep.

econdi fino ad avvertire un been.

1. Collegare il cavo delle cuffie con il jack da 3,5mm all'apposito 2. Înserire il iack da 3.5mm dell'altra estremità del cavo delle cuffie

Nota: in questa configurazione il microfono non funziona.

Domande o dubbi sulla configurazione? manuale utente: hyperxgaming.com/support/headsets

A - Lautstärkeregler

- C USB-Ladeanschluss
- F Mikrofon-Stummschalten
- I Drahtlose Statusanzeige

Es wird empfohlen, dein Headset vollständig zu laden, bevor Du es zum ersten Mal verwendest.

Wenn das Ladekabel angeschlossen ist, zeigt die LED das in der

An-/Ausschalter

Spannung ein - Halte den Ein/Ausschaltknopf 3 Sekunden gedrückt. bis du ein Piepen hörst.

Spannung aus - Halte den Ein/Ausschaltknopf 3 Sekunden gedrückt, bis du ein Piepen hörst. Spannung aus - Betätigen Sie den An-/Ausschalter, um durch die verschiedenen LED-Effekte zu schalten.

Nutzung mit einem PC, einer PS4™ oder einem Mac®

1. Verbinde den drahtlosen Adapter mit einem USB-Port an deinem PC, PS4 oder deinem Mac. (Das Statuslicht deines drahtlosen Adapters blinkt auf.)

2. Das Headset einschalten

2 Power on the headset

3. Wenn das Statuslicht am drahtlosen Adapter nicht mehr blinkt, ist das Headset verbunden.

Hinweis: Wenn Du das Headset zum ersten Mal verwendest musst Du es möglicherweise erst als Standard-Eingabe- und Ausgabegerät festlegen.

3. When the wireless adapter status light is solid the headset is connected.

Verwendung von analogen Kopfhörern

Using with PC, PS4™ or Mac®

1. Verbinde das 3,5 mm Kopfhörerkabel mit der Kopfhörerbuchse am Kopfhörer. 2 Stecke das 3.5 mm Konfhörerkahel in das Gerät Hinweis: Das Mikrofon funktioniert mit dieser Konfiguration nicht.

Hast du Fragen oder Probleme bei der Installation? Wenden Sie sich an das HyperX-Support-Team oder beziehen Sie sich auf die Bedienungsanleitung unter

hyperxgaming.com/support/headsets

Prezentacja

POLSKI

- A Pokretło ałośności **B** - Port mikrofonu
- C Port USB ładowania
- **D** Analogowy port słuchawek E - Przycisk zasilania
- F Przycisk wyciszenia mikrofonu
- G Odłaczany mikrofon H - Moduł łączności bezprzewodowej
- I Wskaźnik stanu łączności bezprzewodowej I - Przewód LISB do ładowania

K - Przewód słuchawek 3,5 mm Użytkowanie

Przed rozpoczęciem użytkowania zestawu słuchawkowego zalecamy

Po podłączeniu przewodu do ładowania wskaźnik LED na nauszniku

Przycisk zasilania

służy przełącznik zasilania.

1. Connect the wireless adapter to a USB port on your PC, PS4 or Mac. (The wireless adapter status light will blink.)

Note: If it is your first time using the headset you may need to set the headset as the default input and output device.

Włączanie zestawu - naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekund do chwili wyemitowania sygnału dźwiękowego. Wyłączanie zestawu - naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy do chwili wyemitowania sygnału dźwiekowego Efekt świetlny - do przełączania sposobu świecenia wskaźnika LED

Użytkowanie zestawu z komputerem PC lub Mac® oraz konsolą PS4™

Podłącz moduł łączności bezprzewodowej do portu USB w komputerze lub konsoli PS4. (Zaświeci wskaźnik stanu łączności

2. Włącz zestaw słuchawkowy.

3. Gdy wskaźnik stanu łączności bezprzewodowej na module świeci nieprzerwanie, połaczenie z zestawem słuchawkowym zostało nawiazane. Uwaga: Jeśli zestaw słuchawkowy jest używany po raz pierwszy, może być konieczne skonfigurowanie go jako domyślnego urządzenia wejściowego i wyjściowego.


Użytkowanie jako słuchawek analogowych

Podłącz przewód słuchawek 3,5 mm do portu słuchawek w zestawie. 2. Następnie podłącz drugą końcówkę przewodu słuchawek do urządzenia. Uwaga: Mikrofon nie działa w takiej konfiguracji

Pytania? Problemy z konfiguracją? Skontaktuj się z działem pomocy technicznej HyperX lub przeczytaj

instrukcję obsługi na stronie: hyperxgaming.com/support/headsets

Using as analog headphone



1. Connect the 3.5mm headphone cable to the headphone port on the headset. 2. Plug the 3.5mm headphone cable into your device.

Ouestions or setup issues?

Contact the HyperX support team or see the user manual at: hyperxgaming.com/support/headsets

ESPAÑOL

Visión general

- A Rueda de volumen
- B Puerto de micrófono C - Puerto de carga USB
- D Puerto de auriculares analógicos
- E Botón de encendido
- F Botón de silencio de micrófono G - Micrófono desmontable
- 4 Adaptador inalámbrico
- I Luz de estado inalámbrica J - Cable de de carga USB
- K Cable de auriculares de 3.5 mm

Se recomienda cargar al completo los auriculares antes de usarlos por

Cuando el cable de carga esté conectado a los auriculares, el LED indicará el estado.

LED DE AURICULARES	ESTADO DE LA CARGA
Respiración	Carga
Apagado	Carga completa

Botón de encendido

Encendido - presiona el botón de encendido durante 3 s hasta que oigas un pitido Apagado - presiona el botón de encendido durante 3 s hasta que

Efecto LED - pulsa el botón de encendido para ciclar el efecto LED.

Uso con PC, PS4™ o Mac®

1.Conecta el adaptador inalámbrico a un puerto USB del PC, de la PS4 o del Mac. (La luz de estado del adaptador inalámbrico

2.Encender los auriculares

3.Cuando la luz de estado del adaptador inalámbrico esté fija, los

auriculares estarán conectados Nota: Si es la primera vez que usas los auriculares, es posible que necesites

Note: The microphone is not functional in this configuration.

establecerlos como dispositivo de entrada o salida predeterminado. Uso de los auriculares analógicos

1. Conecta el cable de auriculares de 3,5 mm al puerto de auriculares en los auriculares 2. Conecta el cable de auriculares de 3,5 mm en el dispositivo Nota: El micrófono no funciona con esta configuración.

¿Preguntas o problemas de configuración? Ponte en contacto con el equipo de soporte técnico de HyperX o consulta el manual de usuario en:

hyperxgaming.com/support/headsets

PORTUGUÊS

Descrição geral

B - Porta do microfone

C - Porta de carregamento USB

D - Porta de auscultadores analógicos

E - Botão ligar/desligar F - Botão para silenciar o microfone G - Microfone amovível

H - Adaptador do modo sem fios I - Luz de estado do modo sem fios J - Cabo de carregamento USB K - Cabo de auscultadores de 3.5 mm.

Utilização A carregar

Recomenda-se carregar por completo os auscultadores antes da primeira utilização.

Quando o cabo de carregamento estiver ligado, o LED no auscultador esquerdo indica o estado.

LED DO AUSCULTADOR ESQUERDO	ESTADO DO CARREGAMENTO
Respirar	A carregar
Desligado	Carregamento concluído

Botão ligar/desligar

Ligar - Mantenha o botão de ligar/desligar premido durante 3 seg. até ouvir um sinal sonoro.

Desligar - Mantenha o botão de ligar/desligar premido durante 3 seg. até ouvir um sinal sonoro.

Efeito LED - Prime o botão ligar/desligar para percorreres os efeitos LED.

Utilizar com PC, PS4™ ou Mac®

1. Ligue o adaptador sem fios a uma porta USB no seu PC, PS4 ou Mac. (A luz de estado do adaptador sem fios fica intermitente). 2 Ligar os auscultadores

3. Quando a luz de estado do adaptador sem fios se apresentar fixa.

Nota: Se é a primeira vez que utiliza os auscultadores, poderá ter de defini-los como o dispositivo de entrada e saída predefinido.

Utilizar como auscultadores analógicos

1. Lique o cabo dos auscultadores de 3,5 mm à porta dos auscultadores nos auscultadores 2. Ligue o cabo dos auscultadores de 3,5 mm ao seu dispositivo Nota: O microfone não funciona nesta configuração.

Dúvidas ou Problemas na Instalação?

Contacte a equipa de assistência HyperX ou consulte o manual do utilizador em: hyperxgaming.com/support/headsets

ČEŠTINA

A - Kolečko pro ovládání hlasitosti

B - Port pro mikrofon

C - Dobíjecí port USB D - Analogový port sluchátek

E - Vypínač F - Tlačítko pro vypnutí mikrofonu

G - Odpojitelný mikrofon

H - Bezdrátový adaptér I - Kontrolka bezdrátového režimu

J - Dobíjecí kabel USB K - Kabel pro sluchátka s konektorem 3.5 mm

Před prvním použitím doporučujeme náhlavní soupravu plně dobít. Když je dobíjecí kabel připojen, kontrolka LED na náušníku indikuje stav

KONTROLKA LED NA NÁUŠNÍKU	STAV DOBÍJENÍ
Větrání	Dobíjení
Vypnuto	Dobíjení je hotovo

Zapnutí - Přidrž vypínač po dobu 3 sekund, ozve se pípnutí. onutí - Přidrž vypínač po dobu 3 sekund, ozve se pípnutí. LÉD efekt - stisknutí tlačítka spustí LED efekt.

Použití se systémy PC PS4™ neho Mac®

svítí, je náhlavní souprava připojena.

1. Připoj bezdrátový adaptér k USB portu systému PC, PS4 nebo Mac. (Stavová kontrolka bezdrátového adaptéru se rozbliká.) 2. Zapni náhlavní soupravu. 3. Kdvž stavová kontrolka hezdrátového adantéru přestane blikat a

Poznámka: Pokud používáš tuto náhlavní soupravu poprvé, může být nutné nastavit ji jako výchozí zařízení pro zvukový vstup/výstup.

Použití jako analogová sluchátka

. Připoj kabel sluchátek s konektorem 3,5 mm k portu sluchátek na náhlavní soupravě. 2. Zapoj kabel sluchátek s konektorem 3,5 mm do zařízení. Poznámka: Mikrofon v této konfiguraci není funkční.

Dotazy? Problémy s instalací?

Kontaktuj tým podpory HyperX nebo hledej odpověď v manuálu: hyperxgaming.com/support/headsets

РУССКИЙ

A - Регулятор громкости В - Порт микрофона

C - USB-порт зарядки

- Порт аналоговых наушников - Кнопка питания

 Е - Кнопка выключения микрофона G - Съемный микрофон

H - Беспроводной адаптер

отображаться индикация его состояния.

I - Индикатор состояния беспроводного адаптера **J** - USB-кабель зарядки

К - Кабель наушников 3,5 мм

Использование

Теред первым использованием рекомендуется зарядит гарнитуру полностью. При подключении кабеля зарядки на светодиоде чашки будет

Кнопка питания

раздастся звуковой сигнал.

Питание вкл - Улеоживайте кнопку питания 5 с. пока не раздастся звуковой сигнал. Питание выкл - Удерживайте кнопку питания 3 с, пока не

Светодиодный эффект - для выполнения цикла работы светолиолного эффекта нажмите кнопку питания.

Использование с ПК, PS4™ или Мас®

1. Подключите беспроводной адаптер к порту USB на своем ПК, ps4 или Мас. (Индикатор состояния беспроводного алаптера начнет мигать) 2. Питание гарнитуры

3. Когда индикатор состояния беспроводного адаптера светится постоянно, гарнитура подключена Примечание: Если вы пользуетесь гарнитурой первый раз

может потребоваться настройка гарнитуры в качестве входного и выходного устройства по умолчанию Использование в качестве аналоговых наушников

1. Подсоедините кабель наушников 3.5 мм к порту наушников на гарнитуре 2. Полключите кабель наушников 3.5 мм к своему

Примечание: В этой конфигурации микрофон не работает

Возникли вопросы или проблемы с установкой?

Свяжитесь с командой технической поддержки HyperX или обратитесь к руководству пользователя по адресу: hyperxgaming.com/support/headsets

繁體中文

A - 音量轉盤

B - 麥克風連接埠 C - USB 充電埠

D - 類比互機連接追 F-雷源按鈕 F - 麥克風靜音按鈕

G - 可拆式麥克風 H - 無線轉接器 - 無線狀能悟

K - 3.5 mm耳機線

使用方法 **乔雷**

我們建議您在初次使用您的耳機前,先進行完整的充電。 當充電線連接時,耳罩上的IFD 燈號將會顯示充電狀態。

耳罩 LED 燈	充電狀態
呼吸	充電
熄滅	充電完成

電源開啟 - 長按電源按鈕 3 秒鐘直到您聽見「嗶」一聲 電源關閉 - 長按電源按鈕 3 秒鐘直到您聽見「嗶」一聲 LED 效果 - 按下電源鍵以循環 LED 效果。

使用於 PC、PS4™ 或 Mac® 1. 將無線轉接器連接至您 PC、 PS4 或 Mac 的 USB 連接埠。(無線轉接器

的狀態燈將會閃爍) 2 終日機団機

3 常無線轉接器的狀態僧悟亮時,表示已成功連接耳機。

注意事項:如果這是您初次使用此耳機,您需要將耳機設定為預設輸入和

作為類比耳機使用

1. 將 3.5 mm 耳機線連接至耳機上的耳機連接埠 2. 將 3.5 mm 耳機線插入您的裝置 注意事項:在此配置下,麥克風功能將停止運作

您是否有問題或設定上的疑難雜症? 請聯絡 HyperX 支援部門或查看使用者手冊,網址為 hyperxgaming.com/support/headse

简体中文

A - 音量滚轮 B - 麦克风端口

C - USB 杂由端口 D - 模拟耳和端口

E-由源按钮 F - 麦克风静音按钮

G - 可拆卸麦克风 H - 无线活配器

1- 无线状态指示灯 **J** - USB 充电线 K - 3,5 毫米耳机线

使用

第一次使用之前,建议给耳机充满电再使用。 连接充电线之后,耳罩 LED 灯会显示状态。

耳罩 LED 灯	充电状态
呼吸	充电
关闭	充电完成

申源按钮

打开-按住电源按钮保持3秒钟,直到发出哔哔声 关闭-按住电源按钮保持3秒钟,直到发出哔哔声 |FD|效果-按下电源按钮即可循环使用|FD|效果

可与 PC、PS4™ 或 Mac® 一起使用 1. 将无线适配器连接到 PC、 PS4 或 Mac 上的 USB 端口。(无线适配器状 杰指示灯会闪烁) 3. 无线适配器状态指示灯稳定之后,表示耳机已连接 注意:如果这是您第一次使用耳机,则需要将耳机设置为默认输入和输出

田作樺拟百和 1. 将 3.5 毫米耳机线连接到耳机上的耳机端口

2. 将 3,5 毫米耳机线插入设备 注意:在此配置下无法使用麦克风。

有疑问或者遇到设置问题? 请联系 HyperX 支持团队,或者访问以下网站查阅用户手册: hyperxgaming.com/support/headsets

概要 A - 音量調整ホイール B - マイクポート

C - USB 充電ポート D - アナログヘッドホンポート

F - 雷頂ボタン F - マイクのミュートボタン G-取り外し可能なマイク **H** - ワイヤレスアダプター

充電ケーブル接続時に、イヤーカップの IFD が点灯します。 充電中

ヘッドセットは初回使用前に完全に充電してください。

オフ 充電完了

I- ワイヤレス ステータス ライト

J-USB 充電ケーブル K - 3,5 mm ヘッドホンケーブル

電源オン - ビープ音が鳴るまで3秒間ボタンを押し続けます 電源オフ・ビープ音が鳴るまで3秒間ボタンを押し続けます LED エフェクト - 電源ボタンを押すと、 LED エフェクトを周期的に繰り

PC、PS4™ または Mac® での使用

1. ワイヤレスアダプターを PC、PS4、または Mac の USB ポートに接続し ます。(ワイヤレスアダプターのステータスライトが点滅します) 2. ヘッドセットの電源をオンにします 3. ワイヤレスアダプターのステータスライトが点滅をやめ点灯状態になる と、ヘッドセットの接続が完了したことを示します。

注意: 初めてヘッドセットを使用する際には、そのヘッドセットを既定の

入力および出力のデバイスとして設定する必要がある場合があります。

アナログヘッドホンとしての使用

1.3,5 mm ヘッドホンケーブルをヘッドセットのヘッドホンポートに接続

2.3,5 mm ヘッドホンケーブルをご使用のデバイスに差し込みます。 注意: この接続方法ではマイクは機能しません。

12

で質問、またはセットアップに問題がありますか? HyperX サポートチームにお問い合わせいただくか、 nyperxgaming.com/support/headsets にあるユーザーマニュアルを

한국어

A - 볼륨 휠

R - □FOI = 포트 C - USB 충전 포트

D - 아날로그 헤드폰 포트 E - 전원 버튼

F - 마이크 응소거 버트 G - 탈착식 마이크

H - 무선 어댑터 1-무선 상태등 I-USB 츳저 케이븍

K - 3.5 mm 헤드폰 케이블

첫 사용 전 헤드셋을 완전히 충전하는 것을 권장합니다. 충전 케이블이 연결되면 이어 컵에 LED 상태가 표시됩니다.

이어 컵 LED	충전 상태
브레싱	충전
丑	충전 완료

전원 켬 - 삐 소리가 들맄 때까지 전원 버튼을 3초간 누르고 있습니다. 전원 끔 - 삐 소리가 들릴 때까지 전원 버튼을 3초간 누르고 있습니다. LED 효과 - 전원 버튼을 누르면 회전 LED 효과가 나타납니다.

PC, PS4™ 맥과 사용

1. 무선 어댑터를 PC, PS4 맥의 USB 포트에 연결합니다. (무선 어댑터의 상태등이 깜빡입니다

참고: 헤드셋의 첫 사용일 경우, 헤드셋을 기본 입력 및 출력 장치로

2. 3,5 mm 헤드폰 케이블을 장치에 꽂습니다

기타문의사항이 있거나 설정 관련 사항이 더 궁금하다면 HyperX 지원 팀에 연락하거

hyperxgaming.com/support/headsets 의 사용자 매뉴얼을

UKRAINIAN

A - Коліщатко регулювання гучності

D - Аналоговий роз'єм для навушників

G - Знімний мікрофон

C - Зарялний USB-роз'єм

F - Кнопка вимкнення мікрофона

H - Безпровідний адаптер

E - Кнопка живлення

 І-Індикатор стану безпровідного зв'язку К - Кабель 3,5 мм для навушників

2. 헤드셋 전원 켜기 3. 무선 어댑터의 상태 등이 계속해서 켜져있으면 헤드셋이 연결됩니다

아날로그 헤드폰 사용

1.3,5 mm 헤드폰 케이블을 헤드셋의 헤드폰 포트에 연결합니다 참고: 이러한 설정에서 마이크는 작동하지 않습니다.

В - Мікрофонний роз'єм

. Під'єднайте кабель 3.5 мм для навушників до роз'єму для 2. Пі́д'єднайте кабель 3,5 мм для навушників до вашого пристрою.

.. мендується повністю зарядити гарнітуру перед першил При підключенні зарядного кабелю світлодіодні індикатори на

вуштинах відооралатинуть статт зарліднатіги.		
СВІТЛОДІОДНІ ІНДИКАТОРИ НА ЧАШКАХ НАВУШНИКІВ	СТАН ЗАРЯДЖАННЯ	
Мигання	Заряджання	
	_	

Кнопка живлення

світлодіодний ефект.

2. Увімкніть гарнітуру.

Живлення увімкн. – утримуйте кнопку живлення 3 секунди, доки не почуєте звуковий сигнал Живлення вимкн. – утримуйте кнопку живлення 3 секунди, доки не почуєте звуковий сигнал. Евітлодіодний ефект – натисніть кнопку живлення, щоб обрати

Використання з ПК, PS4™ або Мас®

постійно, під'єднання гарнітури завершено.

Використання в якості аналогових навушників

літка. Мікрофон не функціонує в цій конфігурації.

Під'єднайте безпровідний адаптер до USB-роз'єму вашого ПК, PS4 або Mac. (Індикатор стану безпровідного адаптера почне

3. Коли індикатор стану безпровідного адаптера світитиметься

Примітка. Якщо ви використовуєте гарнітуру вперше, можна обрати її як вхілний і вихілний пристрій за замовчуванням.

верніться до служби підтримки HyperX або ознайомтеся з посібником користувача на сайті nyperxgaming.com/support/headsets

Виникли питання або проблеми піл час установки?

Battery/TX Power Info

Li-ion Battery, 5.55W

Cannot be replaced

Regulatory Notices

(TX Power: <2dBM)

FCC Notice of the ECC rules. Operation is subject to the following t conditions:(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received ncluding interference that may This equipment has been tested limits for a Class B digital device,

ovide reasonable protection against harmful interference in a equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and accordance with the instructions v cause harmful interference to o communications. However, there is no quarantee that

particular installation. If this

quipment does cause harmful

according to Part 15 of the FCC

rules. These limits are designed to

nterference to radio or televisio reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user erference by one or more of the following measures: . Reorient the receiving 2. Increase the separation between the equipment and receiver.

3. Connect the equipment into and outlet on a circuit different from that 4. Consult the dealer or an

rienced radio/TV technician

Warning: A shielded-type power cord is required in order to meet FCC emission limits and also to prevent interference to the reception. It is essential that only the supplied power cord be used. Use only shielded cables to nnect I/O devices to this

Any special accessories needed for

CALITION: Any changes or

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. This device complies with Industry Canada license-exempt RSS

Cet appareil numérique de classe B est

Canada Notices

approved by the party responsible authority to operate the equipment

standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this

Avis Canadian

device may not cause interference

interference, including interference ompliance must be specified in the that may cause undesired operation of

est conforme à la norme NMB-003 du

Cet appareil est conforme à la ou aux normes RSS non soumises aux licences d'Industry Canada. Son utilisation est soumise aux deux onditions suivantes : (1) cet annarei e doit pas causer d'interférence et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles

Cet annareil numérique de la classe B

fonctionnement accidentel de

ANATEL

ANATEL ID: 00835-19-07196 Cet appareil numérique de la classe B Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su

incluidas en esta lista o que tengan una ganancia mayor que [x] dB quedan prohibidas La impedancia requerida de la antena es de [v] ohms KCC statement 마요 기가 (가정용 방송통신기자재) 이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주 로 가점에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모 든지역에서 사용할 수 있습니다.

Este equipo ha sido diseñado para operar con las antenas que enseguida se enlistan y

a ganancia máxima de antena de [x] dB. El uso con este equipo de antenas no

Taiwan NCC Statement NCC/DGT 警語

第十二條:經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或 使用者均不得得擅自變更頻率、加大功率或變更通原計之特性及功能。 第十四條: 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信; 經 發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。 前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍 受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

VCCI JRF Statement:

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI) クラス B情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的として いますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用される と、受信障害を引き起ことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

CNE COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES

CNC ID: H-2281 CNC ID: H-22810

HyperX is a division of Kingston.

THIS DOCUMENT SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE ©2019 Kingston Technology Corporation, 17600 Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708 USA.
All rights reserved. All registered trademarks and trademarks are the property of their respective owne

13

and (2) this device must accept any