

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Before you install or use the apparatus, you must read and understand these Important Safety Instructions. At all times when using the apparatus you must follow these Important Safety Instructions to reduce the risk of fire, electrical shock and injury to persons.

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

In addition to the Important Safety Instructions, please read the following Safety Information.

### WARNINGS ON THE POWER SUPPLY UNIT



The lightning flash with arrowhead symbol, within a triangle, is intended to alert you to the presence of uninsulated "dangerous" voltages within your device's power supply unit that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within a triangle is intended to alert you to the presence of important instructions in the literature accompanying your device.

### CONNECTING TO THE AC POWER SUPPLY

Always connect the cord from the power supply unit to your device before you insert the power supply unit into the wall socket-outlet.

To disconnect power from your device, always remove the power supply unit from the wall socket-outlet (i.e. rather than remove the cord from your device). Therefore you must install your device near to the wall socket-outlet, which should be easily accessible.

**If you are in any doubt about the power supply cord, its plug or its connection, or are not certain that the electrical outlets you are using are properly wired and grounded, consult a qualified electrician before proceeding any further.**

**The model and serial number and electrical rating of your device are on a label on its base.**

#### CAUTION

- Do not attempt to modify your device without written authorization from the manufacturer. Unauthorized modification could void your authority to operate your device.
- Failure to heed the Safety Information provided by failing to connect to a properly wired outlet may void the manufacturer's warranty.

#### NOTE TO THE INSTALLER

This reminder is provided to call the attention of the cable-TV-system installer to Section 820-93 of the National Electrical Code (USA), which provides guidelines for proper grounding and, in particular, specifies that the cable ground shall be connected to the grounding system of the building, as close to the point of cable entry as is practical.

#### SAFETY INFORMATION

To reduce the risk of electric shock, do not remove the cover of your device or its power supply unit.

There are no user-serviceable parts inside them.

#### Power sources

You must operate your device only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your dealer or local power company.

#### Overloading

To avoid possible damage to your device or to a connected TV or component, all AC power cords must be plugged into properly wired outlets. As with all electrical products, connection to faulty or defective components, or the failure to connect your device to a properly wired outlet, may cause sparking, property damage or damage to any TV or other component connected to your device and pose a fire hazard.

#### Risk of fire or scorching

Never place naked flame sources, such as lighted candles, on or adjacent to your device.

### Water and moisture

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this device to rain or moisture.

Do not expose this device to dripping or splashing and ensure that no objects filled with liquids, such as vases, are placed on your device.

#### Ambient temperature

The operating temperature range of your device is 32-104 °F. If the ambient temperature around your device falls outside this range, you must correct this in order for your device to work correctly and safely. For example, if the temperature is too high, switch on the air conditioning.

#### Ventilation

Maintain a minimum distance of 3 inches around your device for sufficient ventilation.

#### Lightning Storms

For added protection for your device during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, disconnect your device's power cord. Also disconnect the satellite dish, antenna or cable system, and telecommunication line cord, from your device.

### REGULATORY INFORMATION

This device has been tested and certified as compliant with the regulations and guidelines set forth in the Federal Communication Commission - FCC part 15 and Industry Canada - ICES003 and RSS-247 Radio and telecommunication regulatory requirements.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential for radio interference to other users, the antenna type and its maximum gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

#### Part 15 of FCC Rules / IC RSS-247 – RSS GEN

This device complies with part 15 of the FCC Rules and Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device.

For product available in the USA/Canada market, only channel 1~11 can be operated. Selection of other channels is not possible.

### FCC and IC RF Radiation Exposure Statement

#### MPE/SAR/RF Exposure Information

This equipment complies with FCC and IC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment was verified for RF exposure and found to comply with Council Recommendation 1999/519/EC, IC RSS-102, and FCC KDB 447498 D01 General SAR Exclusion Guidance RF exposure requirements.

#### WARNING:

While this equipment is in operation, a separation distance of at least 20 centimeters (equal to 7.9 inches) must be maintained between the antenna inside the equipment and the bodies of all persons exposed to the antenna in order to meet the FCC and IC RF exposure guidelines. Making changes to the antenna or the equipment is not permitted. Doing so may result in the equipment exceeding the FCC and IC RF exposure guidelines. This equipment must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or radio transmitter.

#### NOTE:

Your device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. Your device generates, uses and can radiate radio-frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If your device does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning your device off and on, you are encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between your device and the receiver.
- Connect your device to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult your dealer or an experienced radio/TV technician for help.

#### WIFI

Users should be advised that high-power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands 5250-5350 MHz and 5470-5725 MHz and that these radars could cause interference and/or damage to the LE-LAN device.

The device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

#### SAVE THIS INFORMATION FOR FUTURE REFERENCE

© 2016 Pace plc All rights reserved. Pace and *Pace* are trademarks and/or registered trademarks of Pace plc.

Pace Americas, 3701 FAU Boulevard, Suite 200, Boca Raton, Florida 33431 U.S.A.

10-3355A

## **CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES**

Avant d'installer ou d'utiliser l'appareil, vous devez lire et comprendre ces consignes de sécurité importantes. Ces consignes doivent en tout temps être observées lors de l'utilisation de l'appareil afin de réduire les risques d'incendie, de décharge électrique et de blessures.

1. Veuillez lire ces directives.
2. Veuillez conserver ces directives.
3. Tenez compte de tous les avertissements.
4. Observez toutes les directives.
5. N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une source d'eau.
6. Nettoyez l'appareil avec un linge sec uniquement.
7. Ne bloquez pas les ouvertures d'aération. Installez l'appareil conformément aux directives du fabricant.
8. N'installez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur, comme un radiateur, une cuisinière ou tout autre appareil produisant de la chaleur (y compris les amplificateurs).
9. Ne pas modifier le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de la mise à la terre. Une fiche polarisée comporte deux broches dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre comporte une troisième broche de forme cylindrique. La broche la plus large et la troisième broche de forme cylindrique servent à assurer votre sécurité. Si la fiche fournie n'est pas adaptée à votre prise, demandez à un électricien de remplacer votre prise désuète.
10. S'assurer que le cordon d'alimentation ne sera pas piétiné, ni écrasé, particulièrement au niveau de la fiche, de la prise électrique ainsi qu'au niveau de l'appareil.
11. Utilisez seulement les accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Utilisez seulement avec le chariot, le pied, le trépied, le support ou la table spécifiés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Lorsque vous utilisez un chariot, déplacez le chariot et l'appareil avec soin afin d'éviter que le chariot ne puisse se renverser et causer des blessures.
13. Débranchez l'appareil en cas d'orage. Débranchez l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant de longues périodes.
14. Les réparations doivent être effectuées par des techniciens qualifiés. Un entretien est essentiel dans les cas suivants: la fiche ou le cordon d'alimentation sont endommagés; du liquide a été renversé ou des objets sont tombés sur l'appareil; l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité; l'appareil ne fonctionne pas adéquatement ou il est tombé.

**En plus des instructions importantes concernant la sécurité, merci de lire les mesures de sécurité qui suivent.**

## **AVERTISSEMENTS AFFICHÉS BLOC D'ALIMENTATION**



Le symbole représentant un éclair dans un triangle a pour but de vous avertir de la présence de tensions "dangereuses" non isolées à l'intérieur du châssis de votre bloc d'alimentation, tensions qui pourraient être suffisantes pour présenter un

risque de choc électrique pour les personnes.

Le point d'exclamation dans un triangle a pour but d'attirer votre attention sur des instructions importantes dans la documentation accompagnant votre appareil.

## **BRANCHEMENT À LA PRISE DE COURANT MURALE**

Branchez toujours le cordon du bloc d'alimentation dans votre appareil avant de brancher le bloc d'alimentation dans la prise de courant murale.

Pour débrancher votre appareil, débranchez toujours le bloc d'alimentation de la prise de courant murale, et non pas le cordon de votre appareil.

Votre appareil doit donc être installé près de la prise d'alimentation qui doit être facilement accessible.

**Si vous avez des doutes concernant le cordon du bloc d'alimentation, la fiche ou la prise, ou si vous n'êtes pas sûr que les prises de courant murales que vous utilisez sont correctement câblées et reliées à la terre, consultez un électricien qualifié avant de continuer votre installation.**

**Le numéro de modèle, le numéro de série et les caractéristiques électriques sont indiqués sur une étiquette située sur la base de cet appareil.**

## **ATTENTION**

- Ne pas modifier votre appareil sans l'autorisation écrite du fabricant. La modification non autorisée de cet appareil peut annuler le droit de l'utilisateur d'en faire usage.
- Le non-respect de l'information fournie sur la sécurité pour se connecter à une prise de courant correctement câblée peut annuler la garantie du fabricant.

## **AVIS À L'INSTALLATEUR**

Nous attirons l'attention de l'installateur de système de câblodistribution sur la section 820-93 du code national de l'électricité des États-Unis, qui fournit des directives sur l'installation adéquate d'une mise à la terre et qui spécifie tout particulièrement que le câble de mise à la terre doit être raccordé à l'infrastructure de mise à la terre du bâtiment le plus près possible du point d'entrée du câble.

## **INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ**

Afin de réduire les risques de choc électrique, ne pas retirer le couvercle du appareil ou du bloc d'alimentation. Ils ne contiennent aucune pièce pouvant être réparée ou remplacée par l'utilisateur.

## **Sources d'alimentation**

L'appareil ne peut fonctionner que sur le type de source d'alimentation indiquée sur l'étiquette de marque. En cas de doute sur le type d'alimentation électrique de sa résidence, consulter son revendeur local ou le fournisseur d'électricité local.

## **Surcharge**

Afin d'éviter tout dommage à l'appareil, à votre téléviseur connecté ou à tout autre appareil, tous les cordons d'alimentation doivent être branchés dans une prise conforme et correctement installée. Comme tous les produits électriques, le branchement d'appareils défectueux ou endommagés, le branchement de votre appareil à une prise non conforme ou mal installée, peut occasionner des étincelles, des dégâts matériels ou des dommages à n'importe quel téléviseur ou à tout autre appareil raccordé à votre appareil et peut provoquer un risque d'incendie.

## **Risques d'incendie et de brûlures**

Ne jamais placer d'objets produisant des flammes nues, comme des bougies, sur ou à proximité de l'appareil.

## **Eau et humidité**

Afin de réduire les risques d'incendie et de choc électrique, ne pas exposer l'appareil ni à l'humidité ni à la pluie.

Ne pas exposer votre appareil à un quelconque liquide, assurez-vous de ne placer aucun objet rempli d'eau, comme un vase, sur l'appareil.

## **Température ambiante**

La gamme de températures d'utilisation d'appareil se situe entre 0 et 40 °C (32 et 104 °F). Si la température ambiante n'est pas dans cette gamme, il faut remédier à la situation afin que l'appareil puisse fonctionner correctement et en toute sécurité. Par exemple, si la température est trop élevée, mettre le climatiseur en marche.

## **Aération**

Prévoir un dégagement d'au moins 3 po (8 cm) autour de l'appareil afin d'assurer une aération suffisante.

## **Foudre**

Afin d'assurer la protection de l'appareil, débrancher l'appareil de l'alimentation c.a. et du système de câblodistribution pendant un orage électrique, lorsque l'appareil n'est pas sous surveillance ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période. Veuillez aussi débrancher l'antenne satellite, l'antenne ou votre connexion au réseau câblé, ainsi que le cordon téléphonique de votre appareil.

## **RÉGLEMENTATION**

Le présent matériel est conforme aux spécifications techniques applicables d'Industrie Canada. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

## **Partie 15 des règles FCC / IC RSS-247 – RSS GEN**

Le présent appareil est conforme aux normes CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

## **FCC et IC Déclaration sur l'exposition aux radiations provoquées par les fréquences radio**

### **MPE / SAR / RF Information sur l'exposition**

Cet appareil répond aux directives d'exposition RF 1999/519/EC, IC RSS-102, et FCC KDB 447498 D01 sur la limitation d'exposition du public général aux champs électromagnétiques.

## **MISE EN GARDE:**

Pour satisfaire aux exigences de la FCC et d'IC concernant l'exposition aux radiofréquences, une séparation de 20 cm ou plus doit être maintenue entre cet appareil et des personnes lors de fonctionnement du dispositif. Pour assurer la conformité, des opérations au plus près que cette distance n'est pas recommandée. L'antenne utilisée pour cet émetteur ne doit pas être co-localisée ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou transmetteur.

## **AVIS:**

Votre appareil a été testé et il est conforme aux limites stipulées pour les dispositifs numériques de Classe B selon la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites ont pour but d'assurer une protection raisonnable contre les parasites nuisibles dans les installations résidentielles. Votre appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie à radiofréquence et, s'il n'a pas été installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux radiotélécommunications.

Toutefois, il est impossible de garantir l'absence totale d'interférence dans une installation donnée. Si votre appareil produit des interférences nuisibles à la réception d'un poste de radio ou d'un canal de télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil sous tension et hors tension à plusieurs reprises, tentez de remédier à la situation en ayant recours à l'une ou l'autre des mesures qui suivent.

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre votre appareil et le récepteur.
- Raccorder votre appareil à une prise électrique appartenant à un circuit différent de la prise électrique où le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/téléviseur compétent pour obtenir de l'aide.

## **WIFI**

Les utilisateurs doivent être avisés que les radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars peuvent causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

## **CONSERVER CETTE INFORMATION POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE**

© 2016 Pace plc Tous droits réservés. Pace et sont des marques de commerce ou des marques déposées de Pace plc.