OM FJÄRRKONTROLLEN

synkronisera om den:

- Tryck in kontrollknappen på We-Vibe i 5 sekunder. Din We-Vibe vibrerar 2 gånger för att tala om att den är redo att synkroniseras.
- · Håll fjärrkontrollen och We-Vibe intill varandra och tryck sedan in valfri knapp på fjärrkontrollen i 5 sekunder.
- Fjärrkontrollen blinkar 3 gånger och We-Vibe vibrerar 3 gånger när det är klart.
- Fjärrkontrollen kan användas inom 3 meters radie frånWe-Vibe. Den är kvar i standby i 30 minuter efter det att We-Vibe har stängts av. När 30 minuter har gått kan du använda kontrollknappen på We-Vibe för att starta om vibratorn och aktivera fjärrkontrollen.
- · Fjärrkontrollen är visserligen vattentät, men sänk inte ned den i vatten.

Din We-Vibe levereras färdigsynkroniserad med fjärrkontrollen. Om du behöver • We-Vibe kan också anslutas till din smartphone. Mer information får du på we-vibe.com/app.

> OBS: We-Vibe kan bara samverka med en styrfunktion åt gången. Om du styr din We-Vibe med en smartphone måste du synkronisera om fjärrkontrollen om du vill använda fjärrkontrollen till We-Vibe igen.

LADDNING AV VIBRATORN

- Tvätta och torka din We-Vibe ordentligt innan du laddar om den.
- Sätt in kabeln i en USB-adapter (medföljer inte) eller USB-port. Valfri USB-adapter kan användas för laddning.
- Om en USB-port på en dator används, laddas inte We-Vibe när datorn går över i viloläge.
- Om We-Vibe placerats rätt i laddaren, visar ett blinkande LED-ljus att enheten laddar.
- · En fullständig laddning tar upp till 4 timmar, beroende hur mycket som finns kvar i We-Vibe.
- Din We-Vibe går i cirka 3 timmar på en laddning beroende på val av vibrationsläge. Vid högre vibrationshastigheter förbrukas
- batteriet fortare. Batteriet behöver inte torkas av före omladdning.
- Om du förvarar We-Vibe på annat ställe än i laddaren behälls laddningen i flera månader men minskar ändå efterhand. För bästa funktion och för att bibehålla batteriets livslängd, ladda om innan vibrationerna tydligt börjar minska.
- Om du använder enheten ofta, rekommenderar vi att du behåller We-Vibe i laddenheten med nätanslutning via USB-kontakten.
- Din We-Vibe laddar inte om det är för varmt (+45 C). LED-ljuset på laddaren blinkar var 5:e sekund till dess temperaturen sjunkit till en säker nivå. Då startar laddningen automatiskt.

RENGÖRING OCH FÖRVARING

- Tvätta med mild tvål och vatten före och efter
- Förvaring i laddningsbasen med locket på.
 Håll den borta från extrem värme eller kyla.

- · Undvik att sträcka den flexibla armen
- för långt eller vrida den på ett onaturligt sätt.

 Använd inte enheten ihop med silkon-glidmedel
- eftersom det skadar den. Vill du veta mer om glidmedel, gå in på we-vibe.com/lubes

 Rengör inte enheten med produkter som innehåller
- alkohol, bensin eller aceton.
- Koka inte och placera inte We-Vibe eller laddanordningen i ugn, i mikrovågsugn eller diskmaskin
- Förvara inte i extrema temperaturer. Använd inte en USB-hubb som laddar andra
- enheter samtidigt.
- Använd inte laddaren i närheten av vatten.

PRODUKTBESKRIVNING

- We-Vibe batteri: litiumjonbatteri Aktiv körtid: upp till 3 timmar
- Laddning: USB
 Material: medicinskt silikon
- · Laddtid: max 4 tim

POLSKI

Wibrator dla par We-Vibe® Classic

Można kontrolować smartfonem, a przy użyciu oprogramowania, można uzyskać dodatkowe funkcje we-vibe.com/app

Wasze życie seksualne stanie się lepsze. Odkrywaj nowy zakres intymnych przyjemności przy użyciu We-Vibe Classic. Używajcie wibrator wspólnie — podczas stosunku lub gry wstępnej — możliwości są niezliczone. Przygotujcie się na wspólne wrażenia wywołujące dreszcz emocji, których zapragniesz coraz więcej.



WPROWADZENIE

1. Przed pierwszym użyciem ładować akumulatorki przez 4 godziny. Kabel ładowarki można włączyć do dowolnego gniazda USB lub sieciowej ładowarki USB (nie ma w zestawie)

Lampka miga: Ładowanie

Lampka zapalona: Akumulatorki naładowane całkowicie

Lampka wyłączona: Brak zasilania lub wibrator We-Vibe nieprawidłowo włożony do ładowarki

2. Umyć wibrator We-Vibe wodą z mydłem.

DALSZA POMOC:

- Sprawdź często zadawane pytania (FAQ) na stronie we-vibe.com.


 Napisz do nas wiadomość e-mail na adres customercare@we-vibe.com lub wypełnij formularz na stronie internetowej we-vibe.com/contact.
- Więcej informacji na temat części zamiennych na stronie: we-vibe.com.



Nie ma w zestawie



- 3. Nasmaruj lubrykantem na bazie wody stymulator punktu G (mniejsze ramię). Informacje na temat lubrykantów można znaleźć na stronie we-vibe.com/lubes.
- **4.** Aby włączyć wibrator We-Vibe, przycisnąć i zwolnić przycisk sterowania na stymulatorze łechtaczki (większe ramię).
- 5. Aby zmienić rodzaj wibracji, przycisnąć i zwolnić przycisk sterowania wibratora We-Vibe, przełączając kolejne rodzaje pracy. Można również przełączać przy użyciu pilota.



RODZAJE WIBRACJI

Dodatkowe rodzaje stymulacji można uzyskać w oprogramowaniu. we-vibe.com/app

Rodzaje pracy wibratora We-Vibe



PULSOWANIE

M





Sterowanie rodzajami wibracji

Wł./Większa intensywność Sterowanie rodzajami wibracji Wył./Mniejsza intensywność

Dodatkowe rodzaje dostępne poprzez oprogramowanie



PIŁOKSZTAŁTNE



וועעווו



WŁASNY WZÓR

Aby zmienić intensywność wibracji w każdym rodzaju pracy, wciśnij i zwolnij przycisk zwiększania lub zmniejszania intensywności na pilocie.

60

ROZKOSZUJ SIĘ PRACĄ WIBRATORA WE-VIBE PODCZAS STOSUNKU

- **6.** Ostrożnie wprowadź do pochwy stymulator punktu G, tak aby zewnętrzny stymulator łechtaczki dotykał łechtaczki.
- **7.** Zaproś partnera do stosunku seksualnego w ulubionej pozycji i razem przeżywajcie te same emocje.
- 8. Wibrator We-Vibe można wyłączyć albo przyciskiem pilota "na dół", albo przyciskiem sterującym na wibratorze We-Vibe. Przytrzymać przez 2 sekundy przycisk sterowania wibratora We-Vibe na końcu stymulatora łechtaczki, lub przycisk pilota "na dół".

WIĘCEJ SPOSOBÓW ZABAWY

 Dodatkowe pomysły w jaki sposób używać wibrator We-Vibe Classic można znaleźć na stronie internetowej: we-vibe/morewaystoplay.



PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Wibrator We-Vibe jest fabrycznie zsynchronizowany z pilotem. W razie konieczności, można przeprowadzić ponowną synchronizację:

- Nacisnąć przycisk sterowania na wibratorze We-Vibe i przytrzymać przez 5 sekund. Wibrator We-Vibe zapulsuje dwukrotnie, sygnalizując, że jest gotowy do synchronizacji.
- Trzymając pilot przy wibratorze We-Vibe nacisnąć dowolny przycisk na pilocie i przytrzymać przez 5 sekund.
- Gdy oba urządzenia ustalą połączenie, lampka pilota mignie trzykrotnie i wibrator We-Vibe zapulsuje trzykrotnie.
- Pilot działa na wibrator We-Vibe w odległości do 3 metrów (10 stóp). Po wyłączeniu wibratora We-Vibe pilot pozostaje w gotowości przez 30 minut. Po upływie 30 minut, aby uruchomić wibrator We-Vibe i aktywować pilot, należy wcisnąć przycisk sterowania na wibratorze.

- Pilot jest wodoodporny, ale nie należy zanurzać go w wodzie.
- Wibrator We-Vibe może być również zsynchronizowany ze smartfonem. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej we-vibe.com/app.

Uwaga: Wibrator We-Vibe może być zsynchronizowany tylko z jednym urządzeniem zdalnego sterowania na raz. Jeśli wibrator We-Vibe zostanie zsynchronizowany ze smartfonem, aby użyć pilot We-Vibe, należy go ponownie zsynchronizować.

ŁADOWANIE WIBRATORA

- Przed ładowaniem wibratora We-Vibe należy go umyć i dokładnie wysuszyć.
- Dołączyć przewód USB do sieciowej ładowarki USB (brak w zestawie) lub do portu USB. Do ładowania można użyć dowolną ładowarkę USB.
- W razie użycia portu USB w komputerze do ładowania, wibrator We-Vibe nie będzie ładowany, ładowania, wiprator we-vibe nie będzie radowany, jeśli komputer znajduje się w trybie uśpienia.

 • Gdy wibrator We-Vibe jest prawiddowo mnieszczony

 • Nie NALEŻY...

 • Nie wyginać nadmiernie
- w podstawie-ładowarce podłączonej do zasilania, lampka na froncie ładowarki miga, wskazując, że urządzenie jest ładowane.
- Pełne ładowanie może trwać do 4 godzin, w zależności od stopnia wyczerpania akumulatorków w wibratorze We-Vibe. · Wibrator We-Vibe może działać do 3 godzin przy
- pełnym naładowaniu akumulatorków, zależnie od rodzaju wibracji. Wibracje o większej szybkości, szybciej wyczerpują akumulatorki.
- Nie ma potrzeby rozładowywania akumulatorków przed ich ładowaniem.
- Jeśli wibrator We-Vibe nie jest przechowywany w podstawie-ładowarce, będzie on utrzymywał stan naładowania przez kilka miesięcy, rozładowując się stopniowo. Aby zapewnić jak najlepsze działanie wibratora i trwałość akumulatorków. należy je doładowywać, zanim wibracje osłabną w zauważalnym stopniu.
- Jeśli wibrator We-Vibe jest używany regularnie, zaleca się przechowywanie go w podstawie-ładowarce podłączonej do zasilania.
- Jeśli wibrator We-Vibe osiągnie zbyt wysoką temperaturę (+45 °C) akumulatorki nie będą ładowane. Lampka ładowarki będzie migać co 5 sekund, aż do chwili, gdy temperatura wróci

do bezpiecznego poziomu. Wtedy ładowanie rozpocznie się automatycznie.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

- Przed i po każdym użyciu umyć mydłem i wodą. · Przechowywać na ładowarce z zamkniętą pokrywą.
- Przechowywać z dala od skrainie wysokich lub
- niskich temperatur.

- elastycznego ramienia wibratora ani nie skręcać go w nienaturalny sposób.
- Nie stosować lubrykantów na bazie silikonu, gdyż powodują one uszkodzenie produktu. Informacje na temat lubrykantów można znaleźć na stronie we-vibe.com/lubes.
- Nie czyścić środkami zawierającymi alkohol, benzynę lub aceton.
- Nie gotować, nie piec i nie umieszczać wibratora We-Vibe czy podstawy-ładowarki w kuchence mikrofalowej ani w zmywarce do naczyń.

 Nie przechowywać w ekstremalnych temperaturach.
- · Nie ładować akumulatorków przy użyciu hubu USB,
- który jednocześnie ładuje inne urządzenia.

 Nie używać ładowarki w pobliżu wody.

SPECYFIKACJA URZADZENIA

- Zasilanie wibratora We-Vibe: akumulator litowo ionowy
- Czas pracy: do 3 godzin · Sposób ładowania: port USB
- Materiały: silikon do celów medycznych
- · Czas ładowania: maksimum 4 godziny

ČEŠTINA

Vibrátor pro páry We-Vibe® Classic

Ovládejte vibrátor svým smartphonem a získejte také díky novým aplikacím další funkce. **we-vibe.com/app**

Váš sexuální život se obohatí. Objevte novou radost s vibrátorem We-Vibe Classic. Můžete jej používat společně při sexu nebo při tvůrčí předehře — možnosti jsou nekonečné. Připravte se na společné potěšení, které vám vyrazí dech. Budete chtít víc.



Zapnout/zvýšit intenzitu Tlačítka výběru režimu Vypnout/snížit intenzitu

TIP PRO ŽENY

Používáte-li vibrátor pro páry vůbec poprvé, doporučujeme vibrátor We-Vibe vyzkoušet a seznámit se s ním nejdříve o samotě.

ZAČÍNÁME S VIBRÁTOREM

1. Před prvním použitím ponechte vibrátor nabíjet po dobu 4 hodin. Kabel lze připojit k jakémukoliv portu USB nebo k napájecímu adaptéru USB/AC (není součástí balení).

Blikající kontrolka: nabíjení Svítící kontrolka: plně nabito Kontrolka nesvítí: bez napájení nebo je vibrátor We-Vibe nesprávně zapojen.

2. Vibrátor We-Vibe dezinfikujte dezinfekčním prostředkem pro erotické pomůcky.




Není součástí balení

POTŘEBUJI DALŠÍ INFORMACE

- Přečtěte si oddíl často kladených dotazů na webu we-vibe.com.
- Zašlete nám e-mail na adresu customercare@we-vibe.com nebo vyplňte webový formulář na adrese we-vibe.com/contact.
- Informace o náhradních dílech naleznete na webu we-vibe.com.



- 3. Naneste na stimulátor bodu G (menší část) lubrikační prostředek na erotické pomůcky. Podrobnosti týkající se lubrikačních gelů naleznete na webové stránce we-vibe.com/lubes.
- Chcete-li vibrátor We-Vibe zapnout, stiskněte a uvolněte ovládací tlačítko na klitorálním stimulátoru (větší část).
- 5. Chcete-li změnit vibrační režim, stiskněte a uvolněte ovládací tlačítko na vibrátoru We-Vibe. Tím procházíte jednotlivé režimy. Nebo stiskněte tlačítka na dálkovém ovládání.



VIBRAČNÍ REŽIMY

Prostřednictvím aplikace získáte další režimy. we-vibe.com/app

Režimy We-Vibe







S OZVĚNOU





Díky aplikaci budete mít k dispozici bonusové režimy









CHA-CHA-CHA

MŮJ VIBE

Zapnout/zvýšit intenzitu Ovládání Ovládání výběru výběru -režimu režimu

Vypnout/snížit intenzitu

Chcete-li změnit intenzitu jednotlivých vibračních režimů, na dálkovém ovládání stiskněte a uvolněte tlačítka intenzity nahoru nebo dolů.


68

UŽIJTE SI SVŮJ WE-VIBE PŘI SEXU

- **6.** Jemně zasuňte stimulátor bodu G do vagíny, přičemž externí klitorální stimulátor přiložte na klitoris.
- **7.** Nechejte partnera, aby se k vám přidal a miloval se ve vaší oblíbené poloze společně s vibrátorem.
- 8. Chcete-li vibrátor We-Vibe vypnout, stiskněte na dálkovém ovládání tlačítko Dolů nebo stiskněte ovládací tlačítko na vibrátoru We-Vibe. Při používání We-Vibe přidržte ovládací tlačítko na konci klitorálního stimulátoru po dobu 2 sekund nebo při používání dálkového ovládání přidržte tlačítko po dobu 2 sekund.

VÍCE ZPŮSOBŮ KE HRANÍ

 Pro více inspirujících nápadů používání vašeho We-Vibe Classic navštivte we-vibe/morewaystoplay.



INFORMACE O DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ

Vibrátor We-Vibe je při dodání synchronizován s dálkovým ovládáním. Postup v případě opětovné synchronizace:

- Stiskněte a přidržte ovládací tlačítko na vibrátoru We-Vibe po dobu 5 sekund. Produkt We-Vibe dvakrát zapulzuje, čímž signalizuje, že je připraven ke spárování.
- Položte dálkové ovládání a vibrátor We-Vibe vedle sebe. Stiskněte a přidržte některé tlačítko na dálkovém ovládání po dobu 5 sekund.
- Po spárování kontrolka na dálkovém ovládání třikrát zabliká a vibrátor We-Vibe třikrát zapulzuje.
- Dálkové ovládání funguje v dosahu 3 m od vibrátoru We-Vibe. Po vypnutí vibrátoru We-Vibe zůstane dálkové ovládání po dobu 30 minut v pohotovostním režimu. Po uplynutí 30 minut můžete vibrátor restartovat a aktivovat dálkové ovládání stisknutím ovládacího tlačítka na vibrátoru We-Vibe.

- Dálkové ovládání je voděodolné, v žádném případě jej však neponořujte do vody.
- Vibrátor We-Vibe lze kromě toho spárovat pro spolupráci s chytrým telefonem. Další informace najdete na webu we-vibe.com/app.

Poznámka: Vibrátor We-Vibe lze v daný okamžik spárovat pouze s jedním ovladačem. Spárujete-li vibrátor We-Vibe s chytrým telefonem, je nutné jej pro opětovné použití s dálkovým ovládáním We-Vibe znovu sesynchronizovat.

NABÍJENÍ VIBRÁTORU

- · Před nabíjením vibrátor We-Vibe vydezinfikujte, opláchněte a ponechte zcela oschnout.
- Zapojte kabel do napájecího adaptéru USB (není součástí balení) nebo do portu USB. Pro nabíjení lze použít jakýkoliv napájecí adaptér USB.
- Použijete-li počítačový port USB, vibrátor We-Vibe se nebude nabíjet, přejde-li počítač do režimu spánku.
- Je-li vibrátor We-Vibe správně umístěn v nabíjecí základně a připojen ke zdroji napájení, kontrolka LED na přední části nabíjecí základny
- bliká, čímž signalizuje, že se zařízení nabíjí. Úplné nabití trvá až 4 hodiny v závislosti na stavu nabití baterie ve vibrátoru We-Vibe.
- Vibrátor We-Vibe pracuje při plném nabití po dobu až 3 hodin v závislosti na režimu vibrací. V režimech s rychlejšími vibracemi dochází k rychlejšímu vybití baterie.
- Před opětovným nabíjením není nutné baterii
- upine vybíjet.

 Položíte-li vibrátor We-Vibe mimo nabíjecí základnu, zástane vibrátor nabítý po dobu několíka měsíců, avšak postupem času se vybíjí. Pro co nejlepší výkon a dlouhou životnost baterie nabíjie vibrátor předtim, než se znatelné sníží výkon vibrarí než se znatelné sníží výkon vibrarí. než se znatelně sníží výkon vibrací.
- Používáte-li vibrátor pravidelně, doporučujeme vibrátor We-Vibe odkládat na nabíjecí základnu a připojit jej ke zdroji napájení USB.
- Vibrátor We-Vibe se nenabíjí, je-li příliš teplo (+45 °C). Kontrolka LED na nabíječce jednou za 5 sekund blikne, dokud teplota nedosáhne bezpečné úrovně. V tomto okamžiku bude nabíjení zahájeno automaticky.

ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

- · Před a po každém použití omyjte vibrátor vodou a vyčistěte dezinfekčním prostředkem.
- Vibrátor skladujte v dobíjecí základně se zavřeným krytem.
- Chraňte před vysokými teplotami nebo chladem.

CO NEDĚLAT

- · Pružné rameno nadměrně neohýbejte
- dojít k poškození produktu. Další informace o lubrikantech najdete na webu we-vibe.com/lubes.
- K čištění nepoužívejte prostředky s obsahem alkoholu, benzinu nebo acetonu.
- Vibrátor We-Vibe neponořujte do vroucí vody, nedávejte jej do pečící trouby, do mikrovlnné trouby ani nevkládejte nabíjecí základnu do myčky na nádobí.

SPECIFIKACE PRODUKTU Typ baterie ve vibrátoru We-Vibe: lithium-iontová

- Doba chodu: až 3 hodiny
- Nabíjení: USB
- Materiály: lékařský silikon
 Doba nabíjení: maximálně 4 hodiny

РУССКИЙ

Вибратор для пар We-Vibe® Classic

Управляйте со своего смартфона и пользуйтесь дополнительными функциями с помощью приложения. we-vibe.com/app

Ваша сексуальная жизнь станет еще лучше. Получите новое удовольствие с вибратором We-Vibe Classic. Используйте его вместе во время секса или любовной игры – возможности безграничны. Готовьтесь стонать от удовольствия, испытывая головокружительный оргазм, который вы захотите повторить снова и снова.



НАЧАЛО

1. Зарядите устройство в течение 4 часов перед первым использованием. Вставьте кабель в любой разъем USB или блок питания USB/AC (не включен).

Индикатор мигает: устройство заряжается

Индикатор не мигает: устройство полностью заряжено

Индикатор не горит: нет питания или кабель вибратора We-Vibe неправильно вставлен

2. Вымойте We-Vibe водой с мылом.

ЕСЛИ ВАМ НУЖНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ


- Просмотрите раздел часто задаваемых вопросов (FAQ) на сайте we-vibe.com.
- в Напишите электронное письмо на адрес customerservice@we-vibe.com или заполните форму на сайте по адресу we-vibe.com/contact.
- Для получения информации относительно запчастей посетите сайт we-vibe.com.



Не включено



- 3. Обработайте стимулятор точки G (меньший коньчик) лубрикантом на водной основе. Для получения дополнительной информации о лубрикантах посетите сайт we-vibe.com/lubes.
- 4. Для включения вибратора We-Vibe нажмите и отпустите кнопку управления на стимуляторе клитора (большой кончик).
- 5. Для смены режима вибрации нажмите и отпустите кнопку управления на We-Vibe, чтобы попробовать каждый режим вибрации. Вы также можете использовать кнопки на пульте дистанционного управления.



РЕЖИМЫ ВИБРАЦИИ

Пользуйтесь дополнительными режимами с помощью приложения. we-vibe.com/app

Режимы We-Vibe







Управление режимом




Дополнительные режимы, доступные в приложении









пульте ДУ.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИБРАТОРА WE-VIBE ВО ВРЕМЯ СЕКСА

- **6.** Осторожно поместите стимулятор точки G во влагалище, расположив внешний стимулятор клитора на клиторе.
- 7. Займитесь сексом со своим партнером в своей любимой позиции с помощью вибратора.
- 8. Для выключения We-Vibe нажмите нижнюю кнопку на пульте ДУ или кнопку управления на вибраторе We-Vibe. При использовании We-Vibe удерживайте нажатой кнопку управления на конце стимулятора клитора в течение 2 секунд или удерживайте нажатой кнопку в течение 2 секунд на пульте ДУ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ИГРЫ

 Чтобы узнать о новых вдохновляющих идеях использования вибратора We-Vibe Classic, посетите веб-сайт we-vibe/morewaystoplay.



ПУЛЬТ ДУ

Вибратор We-Vibe поставляется с синхронизированным пультом ДУ. Для пересинхронизации пульта ДУ:

- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку управления на вибраторе We-Vibe в течение 5 секунд. Вибратор We-Vibe пропульсирует дважды для подтверждения готовности к подключению.
- Расположите пульт ДУ рядом с вибратором We-Vibe, нажмите и удерживайте нажатой любую кнопку на пульте ДУ в течение 5 секунд.
- Индикатор на пульте ДУ промигает 3 раза, и вибратор We-Vibe пропульсирует 3 раза после завершения синхронизации.
- Пульт ДУ работает на расстоянии до 3 метров (10 футов) от вибратора We-Vibe. Он остается в режиме ожидания в течение 30 минут после выключения We-Vibe. Через 30 минут нажмите кнопку управления на вибраторе We-Vibe, чтобы перезапустить его и активировать пульт ДУ.

- Пульт ДУ защищен от попадания влаги; не погружайте его в воду.
- Вибратор We-Vibe можно также синхронизировать со смартфоном. Дополнительная информация представлена на веб-сайте we-vibe. com/app.

Примечание: вибратор We-Vibe может синхронизироваться одновременно только с одним устройством. После синхронизации вибратора We-Vibe со смартфоном для использования пульта ДУ вибратор We-Vibe необходимо повторно синхронизировать с пультом.

ЗАРЯДКА ВИБРАТОРА

- Вытрите и полностью высушите вибратор We-Vibe ло его зарялки.
- Подключите кабель к блоку питания USB (не включен) или разъему USB. Для зарядки вибратора можно использовать любой блок питания USB.
- При использовании компьютерного разъема USB вибратор We-Vibe не будет заряжаться, если компьютер находится в режиме пониженного энергопотребления.
- Когда вибратор We-Vibe правильно установлен на зарядном устройстве, подключенном к источнику питания, светодиод на передней панели зарядного устройства мигает, чтобы указать, что устройство заряжается.
- Полная перезарядка занимает 4 часа в зависимости от заряда, оставшегося в вибраторе We-Vibe.
- При полной зарядке вибратор We-Vibe работает до 3 часов в зависимости от режима вибрации. При использовании режимов с более высокими скоростями вибрации заряд аккумулятора истощается быстрее.
- Перед зарядкой аккумулятора не нужно его разряжать.
- При хранении вибратора We-Vibe вне зарядного устройства заряд поддерживается на протяжении нескольких месяцев и уменьшается с течением времени. Для эффективного использования и удлинения срока службы аккумулятора подзаряжайте устройство до того, как вибрации заметно ослабнут.
- При регулярном использовании вибратора We-Vibe рекомендуется оставлять его на зарядном устройстве, подключенном к источнику питания USB.
- Вибратор We-Vibe не заряжается при слишком высокой температуре (+45°C). Светодиод на зарядном устройстве будет мигать каждые 5 секунд до тех пор,

пока температура не снизится до безопасного уровня. После этого зарядка начнется автоматически.

ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

- Мойте водой с мягким моющим средством перед каждым использованием и после него.
- Храните на зарядном устройстве под крышкой.
- Держите подальше от очень низких либо очень высоких температур.

НЕ ДЕЛАЙТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ

- Не растягивайте гибкую ручку и не выгибайте ее до неестественной формы.
- Не используйте лубриканты на силиконовой основе, потому что они могут повредить изделие.
- Дополнительная информация о лубрикантах представлена на веб-сайте we-vibe.com/lubes.
- Не очищайте устройство веществами, содержащими
- спирт, бензин или ацетон.
- Не помещайте вибратор We-Vibe или зарядное устройство в кипящую воду, духовку, микроволновую печь или посудомоечную машину.
- Не храните устройство при экстремальных температурах.
- Не используйте USB-концентратор, который одновременно подключен к другим заряжающимся
- устройствам. • не пользуйтесь зарядным устройством рядом с водой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Аккумулятор We-Vibe: литий-и
- Время работы: до 3 часов
- Зарядка: USB
- Материалы: силикон для медицинского
- использования
- Время зарядки: до 4 часов

中文

We-Vibe® 经典夫妻按摩器

用智能手机操控并从app.we-vibe.com/app网站上获得更能功能。

伴侣间的性爱体验将获得全面升级。发现 We-Vibe Classic 新乐趣。性爱时或前戏同时使用 We-Vibe Classic — 将为您带来无限可能。共同分享令人欲罢不能的完美高潮吧。



开始使用

1. 第一次使用前需充电满4个小时。可以插入何USB端口或 USB/AC 电源适配器(未包括在内)进行充电。

电源灯闪烁: 正在充电电源灯亮起: 充电完毕

电源灯熄灭: 未连接电源或 We-Vibe 未正确插入底座

11.22.403347 43442

2. 使用清水与肥皂清洗We-Vibe。




未包括在内

更多帮助

- 浏览we-vibe.com网站, 查询常见问题 (FAQs) 的解答。
- 发送邮件至customercare@we-vibe.com 或在访问we-vibe.com/contact。 线填写表格咨询。
- 关于产品配件等更多信息, 请浏览网站 we-vibe.com。




- 3. 使用水基润滑剂润滑G点刺激端(较小的一端)。欲了解更多有关润滑剂的信息,可参考we-vibe.com/lubes。
- **4.** 开启We-Vibe,按下然后松开阴蒂刺激端(较大的一端)末端的控制按钮。
- 5. 按下后松开We-Vibe上的控制按钮或 遥控器上控制按钮, 可循环地切换每个振 动模式。



震动模式 通过我们的应用获得更多模式。WE-VIBE.COM/APP

WE-VIBE 模式






按下并松开遥控器上的振动强度 增高或者降低按钮,可改变每种 震动模式的强度。

性爱时畅享 WE-VIBE

- 6. 将 G 点安慰器轻柔地放进阴道, 将外置阴蒂安慰器放在阴蒂上。
- **7.** 用您最喜欢的方式让伴侣加入到性爱, 共享振动器。
- 8. 可直接使用 We-Vibe 产品上的控制按钮 或者遥控器上的开关按钮来关闭 We-Vibe。 在阴蒂安慰器末端按下 We-Vibe 控制按钮 两秒钟或按下遥控器按钮两秒钟。

更多使用方式

更多关于使用 We-Vibe Classic 鼓舞人心的想法, 请访问 we-vibe/morewaystoplay。



关于遥控器

- 持续按压 We-Vibe 上的控制按钮 5 秒。We-Vibe振动器将震动两次,以示已 准备好配对。
- 将遥控器和 We-Vibe 放在一起, 持续按压 遥控器上任意按钮5秒钟。
- 遥控器上指示灯闪烁 3 次, 然后 We-Vibe 振动器震动 3 次, 则表示二者同步成功。
- 遥控器在距离 We-Vibe 3 米 (10英尺) 内操作 有效。当We-Vibe振动器关闭后,遥控器可持续待机 30 分钟。30 分钟后需使用 We-Vibe 的控制按钮重启振动器和激活遥控器。
- 遥控器具有防水功能, 但不要浸入水中。

将遥控器与We-Vibe同步。您需要重启同步: • We-Vibe 也可与智能的机同步工作。 详见 we-vibe.com/app 网站。

> 提示: We-Vibe 每次只能与一个遥控器同步操 作。若你已将 We-Vibe 振动器与智能手机同步,则需重启同步,才能与 We-Vibe 遥控器同步。

振动器充电

- · 每次充电前请清洗并彻底擦干您的 We-Vibe。
- 将USB 线连接到一个USB 电源适配器 (不含该配件) 或USB 端口。可以使用任何USB电源适配器进行充电。
- 当使用计算机的USB 端口充电时,如果您的计算机进入休眠 的信息,可参考we-vibe.com/lubes. 模式, We-Vibe将无法充电。
- 当We-Vibe正确地放置在已接通电源的充电基座上,充电座
 请勿将 We-Vibe及其充电底座和遥控器放入开水、烤箱、微 前端的LED灯会闪烁表示正在充电。
- 完整充电一次需要4个小时。根据We-Vibe内部残余电量的 请勿存放于极端温度下。 多少具体充电时间或有不同。
- We-Vibe完整充电后使用时间最长可达三个小时,具体使用时间取决于您选择的振动模式。振动模式频率越高,电 池消耗越快。
- 在充电之前无需完全耗尽电量。
- 如果您将 We-Vibe与充电底座分开摆放, 一次充电可以维 使用时间: 最多3小时 持数月使用, 但是随着时间的推移使用时长将不断缩短。为了 • 充电方式: USB 延长电池寿命保证充电效果, 我们建议您在振动器振动明显 • 材质: 医疗级硅胶 减弱前就进行充电。
- 若你经常使用, 建议您将 We-Vibe放在充电底座上, 并插 入USB电源。
- 温度过高的情况下We-Vibe不能正常充电(+45°C以上)。该 情况下, 充电器上的LED灯会每5秒闪烁一次直到温度达到安 全要求。然后,自动开始充电。

清洁和储存

- 每次使用前后请使用肥皂和水清洗。
- 将振动器插在充电底座上并将盖子合上。
- 远离极端的高温或低温环境。

注意事项

- 请勿过分伸展振动器手臂或
- 将其扭转成不恰当的形状。
- 请勿使用硅基润滑剂,这将损坏产品。欲了解更多有关润滑剂
- 请不要使用含有酒精, 汽油或丙酮的产品清洗振动器。
- 波炉或洗碗机内。
- 请勿使用同一个USB接线器给该产品与其他产品同时充电。

产品规格

- We-Vibe电池: 锂离子电池
- 充电时间: 最多4小时

日本語

We-Vibe® Classic sカップル用バイブレーター

スマートフォンを使って専用アプリにアクセスすることで、より多くの機能が使えるようになります。 we-vibe.com/app

あなたのセックスライフがさらに充実。We-Vibe Classicで新たな喜びを見つけましょう。 これらの機能は、セックスの最中に使用しても良いですし、前戯をよりクリエイティブなものにするために使用しても良いでしょう。使い方は無限にあります。 二人で今までにない快感を味わい、より良いセックスライフを堪能しましょう。



はじめに

1. 初めてご使用になる前に、4時間充電をして下さい。ケーブルはUSBポートに接続して下さい。PCのUSBポート或いはUSB/AC電源アダブタ (別売り) であればどれでも充電に使用できます。

ライト点滅: 充電中

ライトが点いている: 充電完了 ライトが消えている: 電源が入っていない、あるいは We-Vibe が正しく挿入されていない。

2. 石鹸と水で We-Vibe を洗って下さい。


もっとお知りになりたい場合

- we-vibe.comにアクセスして よくある質問 (FAQ)をご覧ください。
- ・ customercare@we-vibe.comにメールする か、we-vibe.com/contact。
- にてウェブフォームにご記入ください。 ・交換部品に関する詳細は、we-vibe.comをご
- 交換部品に関する詳細は、we-vibe.comをご覧ください。





- 3. Gスポット刺激部(小さい方の先端)に 水性の潤滑剤を塗ります。潤滑剤に関する 詳細は、we-vibe.com/lubesをご参照く ださい。
- 4. We-Vibe の電源を入れる時は、クリトリス刺激部 (大きい方の先端) のコントロールボタンを押して下さい。
- 5. We-Vibe のコントロールボタンを押すと 振動が次々に変わります。希望するモードを 選択して下さい。また、リモートコントロールの ボタンでも変えることができます。



バイブレーションモード Appでモードを増やしましょう。we-vibe.com/app

WE-VIBE モード






タイド(湖の満ち引き)









アプリで入手できるボーナスモード












各バイブレーションモードの強度を変えるには、リモートコントロールの強度アップ/ダウンボタ ンを押して離します。

WE-VIBEで楽しむセックス

- **6.** G スポット刺激部をヴァギナに優しく挿入し、クリトリス刺激部が正しくクリトリスに当たるようにします。
- **7.** パートナーとあなたのお好きな体位でセックスし、バイブを二人で楽しみましょう。
- 8. We-Vibe の電源を切る時は、リモコンの下ボタンかWe-Vibeの操作ボタンをご使用下さい。We-Vibeを使う時はクリトリス刺激部の操作ボタンを2秒間押さえるか、リート使用の場合は下ボタンを2秒間押さえます。

様々なプレイ方法

We-Vibe Classicの使い方についてさらにインスピレーションに富んだアイデアをご覧になりたい場合は、we-vibe/morewaystoplayをご覧下さい。



リモコンについて

以下の方法に従って再同期を行って下さい

- We-Vibe の操作ボタンを5秒間押さえます。 We-Vibe が2回振動したら、再同期の準備ができています。
- リモコンとWe-Vibeを互いに近づけ、リモコンのボタンどれか1つを5秒間押さえます。
- 再同期が終了すると、リモコンのライトが3回点 滅し、We-Vibeが3回振動します。
- めた、VVE-VIDE が、シロ扱歌します。 リモコンは、3メートル以内にWe-Vibeがある 時に作動します。We-Vibeの電源を切った後も 3の分間はスタンバイ状態になっています。30分 以上経った時は、We-Vibeの操作ボタンを使っ でパイプレーターを再起動し、リモコンを作動さ せます。リモコンには防水性がありますが、水には浸 けないで下さい。

注:We-Vibe が一度にペアリングできる遠隔 操作装置は1つに限られます。We-Vibeとスマートフォンをペアリングした場合は、We-Vibe のリモコンを使用する際に再同期を行う必要が あります。

バイブレーターの充電

- ・ 使用後、We-Vibe を充電する場合は洗浄し完全に乾か
- ケーブルはUSB ポートに接続して下さい。PC のUSB ポート 或は USB/AC 電源アダプタ (別売り) であればどれでも充 電に使用できます。
- コンビューターのUSBポートを使用する場合、コンビューターがスリープモードになっている時はWe-Vibe は充電

- おることを示します。
 ・完全に充電をするには、最高4時間かかります。なお、充電時間は We-Vible は最高で3時間の使用が可能です。なお、表面時間は We-Vible は最高で3時間の使用が可能です。なお、振動速度の速しモードではペッチリーを競り取りません。
 ・チャージスタンドに置かては、We-Vible を整していると、バッテリーと彼い切る必要はありません。
 ・チャージスタンドに置いては、We-Vible を修じていると、バッテリーは減っていきます。振動が弱まってきたら再充電をすることをお勧めします。
 ・We-Vible を実期的に使用する場合は、USB充電器に接続したチャージスタンドに置いてはそしまいでしょう。
 ・高温(45℃ 以上)の環境では We-Vible の充電はできません。 充電可能な温度になるまで LED が5秒おきに点減します。充電 可能な温度になるまで LED が5秒おきに点減します。充電可能な温度になるまで、LED が5秒おきに点減します。充電可能な温度になり次第、自動的に充電が開始されます。

洗浄と保管

- 使用の前後には必ず水と石けんで製品の洗浄を行ってく
- チャージスタンドに置いて、ふたを閉めて保管してください。極端な高温や低温の環境での保管は避けてください。

- 禁止事項
 ・フレックスアームを必要以上に伸ばしたり、不自然な形状にひ ねったりしないで下さい。
 ・シリコン合うの調格剤と一緒に使用しないで下さい。製品に損 傷を与えます。調幣剤に関する評細は、we-vibe.com/lubes
- アルコール、揮発油、アセトンを含む製品で洗浄しないで下さい。
- 水気のあるところで使用しないで下さい。

WARRANTY



The one-year warranty covers product replacement for manufacturing defects only. Visit we-vibe.com/warranty for product replacement and warranty information. No other warranties are expressed or implied. If there is a warranty claim, or any other damage, the user's sole remedy is product replacement. No medical claims are implied or warranted by use of this product.

COMPLIANCE

We-Vibe Classic device is rated for indoor use from +10 °C to +45 °C.

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

This device compiles with part 15 of the FCC Rules and with the Industry Canada licence-exempt RSS standar(6). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference neglecyl, including interference that may cause undesired operation.

This product is in compliance with the essential requirements of Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU and 1999/5/EC.

Lithium coin cell batteries: Perchlorate material. Special handling may apply. See dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

We-Vibe Classic couples vibrator: Model 0550. FCC ID: ZUE0550, IC: 9804A-0550.

We-Vibe Classic remote control: Model 11620. FCC ID: ZUE11620, IC: 9804A-11620.

We-Vibe Classic charging base: Model 0537. This device complies with Part 18 of the FCC Rules.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. For further compliance information, consult we-vibe.com/support/

RESPONSIBLE DISPOSAL
The crossed-out wheeled bin on the product indicates
that this product should not be treated as household
waste. Electrical and electronic equipment contains
hazardous substances that can be harmful to the
environment and human health if not disposed of
properly. To reduce the impact on the environment, we
encourage you to use the appropriate take-back systems
when the product has reached end of life. Please contact your local or regional waste administration for details.

Contact us for more information on the environmental performance of our products.

WARNING

WARNING
Sold as an adult novelty only; not for medical use. This appliance is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities. To avoid electric shock, do not use charger near water. Do not use on swollen or inflamed areas of skin. Discontinue use if discomfort occurs. Do not use on neck area.

CUSTOMER SUPPORT +1-613-828-6678 +1-855-258-6678 (U.S. & Canada) customercare@we-vibe.com

GARANTIE



La garantie d'un an couvre le remplacement du produit en cas de défaut de fabrication uniquement. Visitez we-vible/warranty pour tout remplacement de produit et renseignement sur la garantie. Aucune autre garantie n'est expressément in implicitement prévue. En cas de demande de garantie, ou de tout autre dommage, le seul recours de l'utilisateur est le remplacement de l'appareil Aucune aliégation médicale liée à l'utilisation de ce produit n'est implicitement faite, n'i garantie nite, l'agrantie de l'utilisation de ce produit n'est implicitement faite, n'i garantie n'i produit n'est implicitement faite, n'i garantie n'illement de l'est produit n'est implicitement faite, n'i garantie n'illement de l'est produit n'est implicitement faite, n'i garantie de l'est produit n'est implicitement faite, n'i garantie n'est produit n'est implicitement faite, n'illement produit n'est implicitement faite n'est produit n'est implicitement faite n'est produit n'est produit

CONFORMITÉ

L'appareil We-Vibe Classic est conçu pour être utilisé à l'intérieur à une température de 10 °C à 45 °C.

l'intérieur à une température de 10 °C à 45 °C. Cet apparell numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES 003. Cet apparell est conforme à la partie 15 des Règles FCC et aux normes exemptes de licence d'Industrie Canada. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet apparell ne peut pas provoquer dinterférences nocives et (2) cet apparell est concu pour accepter les interférences recuest, y compris celles qui pour accepter les interférences recuest, y compris celles qui pour accepter les interférences recuest, y compris celles qui pour accepter les interférences recuest, y compris celles qui pour accepter les interférences recuest, y compris celles qui pour accepter les interférences recuest, y compris celles qui pour accepter les interférences recuest, y compris celles qui pour accepte les interférences et expenses de la control de la control de la control de la compris de la control de la

Piles bouton au lithium : contiennent du perchlorate. Une manipulation spéciale peut être nécessaire. Voir dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate. We-Vibe Classic vibromasseur pour couples : Modèle 0550. FCC ID: ZUE0550, IC: 9804A-0550.

Télécommande We-Vibe Classic : Modèle 11620.

FCC ID: ZUE11620, IC: 9804A-11620.

Chargeur We-Vibe Classic : Modèle 0537. Cet appareil est conforme à la section 18 des règlements de la FCC.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient invalider l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'appareil. Pour plus de renseignements sur la conformité, rendez-vous sur

we-vibe.com/support/regulatory-compliance

ELIMINATION RESPONSABLE

ELIMINATION RESPONSABLE
Le logo de la poubelle barrée figurant sur votre produit
indique que ce produit ne doit pas être traité comme
un déchet domestique. Les équipements électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses
susceptibles d'être nocives pour l'environnement et als santé humaine si elles ne sont pas éliminées convenablement et pour réduire l'impact sur l'environnement et als santé humaine si elles ne sont pas éliminées convenablement pour réduire l'impact sur l'environne sur pour pour pour pour puis de renseignement par l'environne sur pour pour région pour plus de renseignements.

Contactez-nous si vous souhaitez recevoir plus d'informations sur les performances environnementales de

d'informations sur les performances environnementales de nos produits.

AVERTISSEMENT
Vendu en tant que gadget pour adultes uniquement, non rocciou de la commentation de la commentatio

SERVICE À LA CLIENTÈLE 1 613 828-6678 +1-855-258-6678 (États-Unis et Canada) customercare@we-vibe.com

GARANTÍA



La garantía de un año cubre la sustitución del producto solo por defectos de fabricación. Visite we-vibe.com/warranty para obtener más información acerca de la sustitución del producto y de la garantía. No existen otras garantías, espresas ni implicitas. En caso de reclamación de garantía expresa via implicitas. En caso de reclamación de garantía cualquier otro daño, el único recurso a disposición del usuanó es la sustitución del producto. El uso de este la cuanda es a sustitución del producto. El uso de este la cuanda esta producto. El uso de este la cuanda el cuanda esta producto. El uso de este la cuanda esta producto. El uso de esta l producto no implica ni garantiza reivindicaciones médicas.

producto no implica ni garantiza reivindicaciones médicas. NORMATIVA El dispositivo We-Vibe Classic tiene una clasificación para uso en interiores a una temperatura de +10 °C a +45 °C. Este aparato digital de Clase B cumple con la norma canadiense (CES-003, Este dispositivo cumple con la sección 15 de la normativa FCC y con los setando RSS sección 15 de la normativa FCC y con los setando Canadá. Su funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede generar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia ercibida, incluida aquella que pueda provocar un funcionamiento indeseado.

Este producto cumple con los requisitos esenciales de las Directivas 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2011/65/UE y 1999/5/CE.

Pilas de botón de litio: Material de perclorato. Puede ser necesaria una manipulación especial. $Consulte\ dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.$ Vibrador para parejas We-Vibe Classic: Modelo 0550. ID de FCC: ZUE0550, IC: 9804A-0550.

Mando a distancia del We-Vibe Classic: Modelo 11620.

ID de FCC: ZUE11620, IC: 9804A-11620.

Base de carga del We-Vibe Classic: Modelo 0537. Este dispositivo cumple con la sección 18 de la normativa FCC.

Los cambios o las modificaciones no explícitamente Los cambolos o las modificaciones no explicitamente aprobados por la parte responsable de su conformidad podrían invalidar el derecho del usuario a usar el equipo. Para obtener más información acerca de la conformidad con la normativa, consulte we-vibe.com/support/ regulatory-compliance.

regulatory-compilance.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD El contensedor con ruedas tachado que aparece en el producto indica que este product no debe tratarse como residuo doméstico. Los equipos eléctricos y electrónicos contienen sustancias peligrosas que podrían ser perjudiciales para el medio ambiente y para la salud el impacto sobre el medio ambiente y para la salud el impacto sobre el medio ambiente, le urgimos a usar los sistemas de recogida apropidados una vez que le producto alcance el final de su vida útil. Póngase en contacto con la administración de residuos local or regional para obtener más información.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información acerca de la eficiencia medioambiental de nuestros productos.

ADVERTENCIA

ADVEKI ENCLIA

Se vende solo como accesorio par adultos; no es apto para
uso médico. Este aparato no se diseñó para ser usado por
niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o
mentales reducidas. Para evitar descargas eléctricas, no use
el cargador cerca del agua. No lo use sobre áreas de la piel
hinchadas o inflamadas. Suspenda su uso si siente malestar.
No lo use en la zoma del cuello.

ATENCIÓN AL CLIENTE +1-613-828-6678 1-855-258-6678 (EE. UU. y CANADÁ) we-vibe.com

98

GARANTIA



A garantia de um ano cobre a substituição do produto somente por defeitos de fabricação. Para informação sobre a substituição do produto e a garantia, visite we-vibe. com/warranty, Não há nenhuma outra garantia explicita ou implicita. Se houver um reinvidicação de garantia, ou qualquer outro dano, a única medida do usuário é a troca do produto. Nenhuma alegação médica está implicita ou garantia pelo uso desse produto.

CONFORMIDADE
O aparelho We-Vibe Classic é classificado para uso em ambiente interno entre +10 °C e +45 °C.

Este aparelho digital da classe B cumpre os requisitos da norma Canadense ICES-003. Este aparelho cumpre os requisitos da norma Canadense ICES-003. Este aparelho cumpre os requisitos da parte 15 dos Regulamentos F.CC e do(s) padrão(c)es RSS isento(s) de licença da industry Canada. A operação está sujeita as duas condições seguintes: (f) Este aparelho não pode causar interferência prejudicial e 2) este aparelho deve acelar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.

Este produto está em conformidade com os requisitos essenciais das Diretivas 2006/95/EC. 2004/108/EC. 2011/65/EU e 1999/5/EC.

Baterias de lítio, tipo moeda: material perclorato. Manuseio especial pode se aplicar. Consulte dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate. Vibrador para casais We-Vibe Classic: Modelo 0550 FCC ID: ZUE0550, IC: 9804A-0550.

Controle remoto do We-Vibe Classic: Modelo 11620.

FCC ID: ZUE11620, IC: 9804A-11620.

Base de Carregamento do We-Vibe Classic: Modelo 0537. Este aparelho cumpre os requisitos da seção 18 das Regras FCC.

Regras F.C..
Alterações ou modificações não explicitamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do dusuário para operar o equipamento. Para mais informação sobre conformidade, consulte we-vibe.com/support/regulatory-compliance.

we-vibe.com/support/regulatory-compliance.
DESCARTAR RESPONSÁVEL
A figura existente no produto de um calvote com rodas
com um X sobrepasto indica que este produto não deve ser
tratado como resíduo doméstico. O equipamento elétrico
e eletrônico contrém substâncias perigosas que podem ser
prejudiciais para o meio ambiente e a saúde humana se não
forem descartadas adequadamente. Para reduzir o impacto
sobre o meio ambiente, encorajamos a utilização dos
sistemas de recolhmento apropriados quando o produto
a sua administração de desperdícios local ou regional.
Contatenos na ama sis informação sobre o desegmenbro Contate-nos para mais informação sobre o desempenho ambiental dos nossos produtos.

ADVERTÊNCIA

ADVEKIENCIA Vendido apenas como um artigo para adultos, não para vultilização médica. Este apenas como capacidades físicas, asceptos acomo capacidades físicas, sensoniais ou mentais reduzidas. Para evitar choque letérico, año utilize o caregador perto de água. Não utilize cem áreas de pele inchadas a utilização. Não utilize se area de pele inchadas a utilização. Não utilize não área do pescoço.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE +1-613-828-6678 +1-855-258-6678 (EUA e Canadá) customercare@we-vibe.com

GARANTIE



Siehe dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate. We-Vibe Classic Paarvibrator: Modell 0550.

FCC ID: ZUE0550, IC: 9804A-0550.

We-Vibe Classic Fernbedienung: Modell 11620.

100

FCC ID: ZUE11620, IC: 9804A-11620.

We-Vibe Classic Ladegerät: Modell 0537. Dieses Gerät entspricht Teil 18 der FCC-Bestimmungen.

Jegliche Anderungen oder Modifizierungen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Richtlinien verantwortlichen Partei genehmigt sind, können die Befugnis des Anwenders bzw. der Anwenderin zur Inbetriebnahme des Geräts annullieren. Weitere Informationen zur Einhaltung finden Sie unter

weiteren Garantien

weiteren Garantien

weiteren Garantien

weiteren Garantien

weiteren Garantien

wer Anweiderin Gerantien

wer Anweiderin Garantien

wer Vibe Comfungoport/regulatory-compliance.

UMWELTGERECHTE ENTSORGUNG

saymbol der durchgestichenen Alaffen Sie unter

wer-vibe comfungoport/regulatory-compliance.

UMWELTGERECHTE ENTSORGUNG

Saymbol der Jungsestichenen Alaffen Sie unter

wer-vibe comfungoport/regulatory-compliance.

UMWELTGERECHTE ENTSORGUNG

DURWELTGERECHTE ENTSORGUNG

DURWELTGERECHTE ENTSORGUNG

der Produkt deutst darauf hin, dass clieses Produkt nicht als

wer-vibe comfungoport/regulatory-compliance.

UMWELTGERECHTE ENTSORGUNG

Durwelter darauf hin, dass clieses Produkt nicht als

wer-vibe comfungoport/regulatory-compliance.

UMWELTGERECHTE ENTSORGUNG

der Produkt deutst darauf hin, dass clieses Produkt nicht als

wer-vibe comfungoport/regulatory-compliance.

UMWELTGERECHTE ENTSORGUNG

der Produkt deutst darauf hin, dass clieses Produkt nicht als

wer-vibe comfungoport/regulatory-compliance.

UMWELTGERECHTE ENTSORGUNG

der Produkt deutst darauf hin, dass clieses Produkt nicht als

wer-vibe comfungoport/regulatory-compliance.

UMWELTGERECHTE ENTSORGUNG

der Produkt deutst darauf hin, dass clieses Produkt nicht als

der Umwelt und die menschliche Gesundheit Schäldin sein

wer-vibe comfungoport/regulatory-compliance.

UMWELTGERECHTE ENTSORGUNG

der Produkt deutst darauf hin, dass clieses Produkt eine Merchantien

wer-vibe comfungoport/regulatory-compliance.

UMWELTGERECHTE ENTSORGUNG

der Produkt deutst darauf hin, dass clieses Produkt eine Merchantien

wer-vibe comfungoport/regulatory-compliance.

UMWELTGEREC

+1-613-828-6678 +1-855-258-6678 (USA & KANADA) CUSTOMERCARE@WE-VIBE.COM

GARANTIE



De I jaar garantie geldt uitsluitend voor productvervanging wegens fabricagefouten. Ga naar we-vibe.com/warranty voor productvervanging ei garantie-informatie. Geen geval van een garantieclaim of andere schade heeft de gebruiker alleen recht op productvervanging. Er worden geen medische claims over het gebruik gegarandeerd, of implicit gedaan.

NAKOMING

We-Vibe Classic is geclassificeerd voor binnenshuis gebruik bij temperature van +10 °C to +45 °C. Dit klasse B digitaal apparaat voldoet aan de Canadese

Dit klasse B digitala apparaat voldoet aan de Canadese (ICES-003. Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC (ICES-003. Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC Rules en aan de Industry Canada licence-exempt FCC apparent (ICES-003.) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie vervoorzaken en (2) dit apparaat moet ontvangen interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van de richtlijnen 2006/95/EU, 2004/108/EU, 2011/65/EU en 1999/5/EU.

Lithium knopcel-baterijen: perchloraatmateriaal Speciale hantering kan van toepassing zijn. Zie dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate. We-Vibe Classic vibrator voor koppels: Model 0550. FCC ID: ZUE0550, IC: 9804A-0550.

We-Vibe Classic afstandsbediening: Model 11620. FCC ID: ZUE11620, IC: 9804A-11620.

We-Vibe Classic oplaadbasis: Model 0537. Dit apparaat voldoet aan Deel 18 van de FCC Rules.

Wijzligingen of anpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door degene die verantwoordelijk is voor de naleving, maken het recht van de gebruiker om deze apparatuur te gebruiken mogelijk ongeldig. Zie voor meer informatie over nakoming:

we-vibe.com/support/regulatory-compliance.

we-vibe.com/support/regulatory-compliance.

VERANT/WOORDE VERWIJDERING

De doorgestreepte vulinisbak op het product betekent dat
dit product inte mag worden behandeld als huishoudelijk
afval. Elektrische en elektronische apparatuur bevat
gewaarlijke stoffen die schadelijk zijn voor het milieu en de
menselijke gezondheid als ze niet goed verwijderd worden.
Om de impact op het milieu te beperken, raden we u aan
de juiste verwerkingssystemen te gebruiken wanneer het
contact op met de plaatselijke of regionale dienst voor
afvalverwerking.
Neem met nos contact op voor meer informatie over de

Neem met ons contact op voor meer informatie over de milieuprestaties van onze producten.

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING Verkocht utsluitend alis nouveauté voor volwassen. Niet voor medisch gebruik. Dit apparaat is niet bedoeld voor lichamelijke, zintuicijlie of gesteitlijke vermogens. Gebruik ter voorkoming van elektrische schokken de oplader niet in de buurt van water. Niet op gezwollen of notstoken gedeelten van de huid gebruiken. Staak het gebruik als het ongemakkelijk aanvoelt. Gebruik niet op of nondom de nek.

KLANTENONDERSTEUNING +1-613-828-6678 +1-855-258-6678 (V.S. & CANADA) customercare@we-vibe.com



Den ettåriga garantin avser endast utbyte av produkten i fall av tillverkningsfel. Gå in på weribe.com/warranty om du vill byta ut produkten eller få mer information om garantin. Det finns inga ytterligare uttryckliga eller underforstådda garantier. Om garantin aberopas eller om någon skada skulle uppkomma, är utbyte av produkten et nda rättsmedlet. Användingen av produkten innebår ringa uttryckliga eller underforstådda medicinska löften eller garantier.

GODKÄNNANDEN/FÖRENLIGHET We-Vibe Classic-enheten är avsedd för användning inomhus från +10 C till +45 C.

inombus frah +10 C till +45 C.
Denna klass B-digitala apparat är uppfyller kraven i kanadensiska ICES 003. Enheten uppfyller kraven enligt del 15 I FCC-bestammelserna och industry Canadas en 15 I FCC-bestammelserna och industry Canadas en gäller följande två villkor. (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar till omgjørningen (2) Enheten måste klara av alla slags störningar från omgivningen, även sådan interferens som kan framkalla oavsiktlig girftt.

Produkten är förenlig med huvudkraven i EU-direktiven 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU och 1999/5/EC.

Litiumcellbatterier: perkloratmaterial.

Särskild hantering kan gälla.

Sedtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate. We-Vibe Classic parvibrator: modell 0550

FCC ID: ZUE0550, IC: 9804A-0550.

We-Vibe Classic fjärrkontroll: modell 11620

FCC ID: ZUE11620, IC: 9804A-11620.

We-Vibe Classic laddare: modell 0537 Enheten uppfyller kraven i del 18 i FCC-reglerna.

Andringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för godkännande/ förenlighet kan medföra att användaren inte ska anses ha rätt att använda utrustningen Om du vill du veta mer om godkännanden/förenlighet, går du in på

we-vibe.com/regulatory-compliance.

we-vibe.com/regulatory-compliance.

ANSVARSFULL DEPONERING

Den överkorsade soptunnan på hjul på produkten visar att produkten inte ska behandlas som hushällsafvall.

Elektrisk och elektronisk utrustning innehåller for start inte ska behandlas som hushällsafvall.

de inte deponeras på ett dittigt sätt. För att minska miljöpåverkan rekommenderar vi dig att använda något lämpligi återvinningssystem när produkten är utsliten. Kontakta den som ansvarar för avfallshanteringen i din kommun om du vill veta mer.

Kontakta oss om du vill veta mer om våra produkters miljövänlighet.

VARNING
Säljs endast som erotisk leksak, inte för medicinsk
användning. Enheten är inte avsedd för barn eller
personer med fysiska, sensoriske eller mentalotar ska
laddaren inte användas i närheten av vatten. Använd
inte enheten på svullen eller inflammerad hud. Avbryt
användningen om enheten känns obekväm eller olustig.
Använd inte enheten i området runt nacken.

KUNDSUPPORT +1-855-258-6678 (USA och Kanada) we-vibe.com

GWARANCJA



Jednoroczna gwarancja obejmuje wymiane produktu tylko w przypadku wady fabrycznej. Informacje dotyczące gwarancji i wymiany produktu znajduja sie na stronie internetowej we-vibe.com/warranty, Nie udziela się ani nie sugeruje żadnej innej gwarancji. W zaże roszczeń ż tytułu gwarancji, lub innego uszkodzenia, jedynym rozwiązaniam dla użytkownika jest wymiana produktu. Stosowanie niniejszego produktu nie sugeruje ani nie gwarantuje jakichkolwiek aspektów medycznych.

SPEENIENIE WYMOGÓW
Urządzenie We-Vibe Classie jest przeznaczone do użytku w pomiejszczeniu o temperaturze od +10 °C do +45 °C.

pomieszczeniu o temperaturze od +10 °C do +45 °C. Niniejszy produkt jest urządzeniem cyfrowym klasy B spełniającym wymagania standardu kanadyjskiego (ICEs-003. Niniejsze urządzenie spełnia wymagania przepisów FCC sekcja 15, oraz standardów RFS Industry Canada, zwolnionych z licencji radiowe. Działanie urządzenia musi spełniać dwa warunki: (1) Urządzenie meże powodować skodliwych zaktóceni, oraz (2) urządzenie musi olegować powodować skodliwych zaktóceni, oraz (2) urządzenie musi olegować niepozadnie działanie.

Niniejszy produkt spełnia podstawowe wymagania Dyrektyw 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU oraz 1999/5/EC.

Baterie litowe: zawierają nadchlorany i obchodzenie się z nimi może podlegać specjalnym zasadom. Patrz: dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate. Wibrator dla par We-Vibe Classic: Model 0550. FCC ID: ZUE0550, IC: 9804A-0550.

Pilot zdalnego sterowania We-Vibe Classic: Model 11620. FCC ID: ZUE11620, IC: 9804A-11620.

Podstawa-ładowarka wibratora We-Vibe Classic: Model 0537. Urządzenie spełnia wymogi przepisów FCC sekcja 18. Wprowadzanie zmian lub modyfikacji urządzenia bez wprowadzanie Zmian lub przez rogan odpowiedzialny za wyrażnego z przepisami, może spowodować unieważnienie przez przepisami, może spowodować unieważnienie prawa użytkownika do postupiwania się tym sprzętem. Aby otrzymać dodatkowe informacji odotyczące speriienia wymogow, prosimy odwiedzieć stronę internetową we-vibe.com/support/regulatory-compliance.

we-vibe.com/support/regulatory-compliance.
WYZPY-WANIE SIE
Symbol przekreślonego śmietnika na produkcie oznacza,
że produkt nie powinien być wyrzucany razem z odpadami
domowymi. Sprzet elektryczny i elektroniczny zawiera
niebezpieczne substancje, które mogą być szkodliwe dla
środowiska lub dla zdrowia człowieka, jeśli nie zostana
odpowiednio przetworzena. Aby zmniejszyć szkodliwy efekt
dla środowiska, zachęcamy do korzystania z odpowiedniego
uzyskania odadkowych informacji, prosiny kontaktować się
z lokalnymi jednostkami administracji programu.
W szawiań wadężnienić i środowiekowach a zmach poduktow.

W sprawie właściwości środowiskowych naszych produktów prosimy kontaktować się z naszą firmą. OSTRZEŻENIE

OSTRZEZENIE
Niniejsze urządzenie sprzedawane jest jako atrakcja
tylko dla dorostych, nie dla celów medycznych. Nie jest
ono przeznacznom do użytku przez dzieci ani osoby o
no przeznacznom do użytku przez dzieci ani osoby o
no przeznacznom do użytku przez dzieci ani osoby o
umysłowych. Aby unliknąć porażenia elektrycznego, nie
używać ladowarki w pobliżu wody. Nie używać w miejscach
spuchniętych lub ze stanem zapalnym skóry. Zaprzestać
używania jesti to powoduje dyskomfort. Nie używać w okolicy szyi.

OBSŁUGA KLIENTA +1-613-828-6678 +1-613-828-6678 +1-855-258-6678 (U.S.A. i Kanada) customercare@we-vibe.com

we-vibe.com

103

ZÁRUKA



Dvouletá záruka se vztahuje pouze na výměnu produktů s výrobní vadou. Informace o výměně produktu a informace o záruce najdete na webu we-vibe.com/warranty. Zádné jiné záruky nejsou poskytovány, at už výslovné, či míčky předpokládamě. V případě záručního požadavku nebo jakekoliv jiné škodý budou požadavky užívatele řešeny pouze výměnou produktu. Při používalní tohot produktu není poskytována záruka (aní míčky předpokládaná) na Zádné požadavky související s lekařskými stavem.

SOULAD S PŘEDPISY Zařízení We-Vibe Classic je certifikováno pro použití uvnitř budov v rozmezí teplot +10 °C až +45 °C.

budov v rozmezi teplot +10 °C až +45 °C. Toto dijstidni zařízení třídy B spihuje kanadskou normu ICES-003. Toto zařízení spíhuje oddíl 15 pravidel komise FCC a nelicenovaný standardý ujířadu Industry Canador Zařízení podléhá těmto dvěma podminkam: (1) Toto zařízení nesmí působit škodlivými ruskými vilvy a (2) toto zařízení musí příjmout jakekoliv přijatě rušívé vilvy včetné vlivů, které mohou zpísobit nežádoucí akce.

Tento produkt splňuje zásadní požadavky nařízení 2006/95/EK, 2004/108/EK, 2011/65/EU a 1999/5/EK.

Lithiové knoflíkové baterie: perchlorát.

Mohou platit zvláštní požadavky při manipulaci. Další informace najdete na webu dtsc.ca.gov/ hazardouswaste/perchlorate.

Vibrátor pro páry We-Vibe Classic: model 0550. FCC ID: ZUE0550, IC: 9804A-0550,

Dálkové ovládání k vibrátoru We-Vibe Classic: model 11620. FCC ID: ZUE11620, IC: 9804A-11620.

Nabíjecí stojan We-Vibe Classic: model 0537. Toto zařízení splňuje část 18 pravidel komise FCC. V případě změn nebo úprav, které nebyly výslovně

schváleny stranou zodpovědnou za soulad s předpisy, může dojít k propadnutí práva uživatele ovládat dané zařízení. Další informace najdete na webu

we-vibe.com/support/regulatory-compliance.

ZODPOVĚDNÁ LIKVIDACE

ZODPOVEDNA LIKVIDACE
Symbol překštrutu popelníce na kolečkách uvedený
na produktu signalizuje, že s tímto produktem nelze
zacházel jako s běžným domovním odpadem. Elektrická
ezházel jako s běžným domovním odpadem. Elektrická
emohou byž škodlívé pro životní prostředí a zdraví osob,
nebudou-lit aková zařízení řádne zlikvidována. Abyste
omezilí dopady na životní prostředí, doporučujeme po
osažení konce životností produktu vyzdží služeb sběrných
míst. Další informace záklate u místních nebo regionálních
Kontaktulite vše. noc další informace a vliku na ježné postruktu.

Kontaktujte nás pro další informace o vlivu našich produktů na životní prostředí.

na zvotní prostredi.

UPOZORNĚNÍ

Prodáváno pouze jako novinka pro dospělé, není určeno pro lékařské použití. Tento spotřebič není určen pro použivání dětmí ani osobami s omezenýmí fyzickými, smyslovýmí nebo psychickými schopnostini. V rámci prevence elektrického úrazu nepoužívejte nabíječku v blízkosti vody. Nepoužívejte na nateklých nebo zanícených oblostech pokožky. V případě nepohodlí přestatníe produkt nadále používat. Nepoužívejte v oblasti kríku.

ZÁKAZNICKÁ PODPORA +1-613-828-6678 +1-855-258-6678 (USA A KANADA)



то транический утройство класса В соствитствует выпарскому страйство. ОЗ. Данное устройство соответствует части 15 правил FCC и нелиценамуреным стандартам RSS Industry сапада. Устройство работает сучетом следующих двух характеристик: (1) данное устройство не вызывает вредных помех и (2) данное устройство принимает все помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательные сбои в работе. Данное изделие соответствует основным требованиям Директив 2006/95/EC, 2004/108/EC и 2011/65/EU и 1999/5/EC.

Литиевые плоские круглые аккумуляторы: перхлорат. Может требоваться особое обращение

Посетите веб-сайт dtsc.ca.gov/hazardouswaste/ perchlorate.

Вибратор для пар We-Vibe Classic: модель 0550. FCC ID: ZUE0550, IC: 9804A-0550.

Пульт ДУ We-Vibe Classic: модель 11620. FCC ID: ZUE11620, IC: 9804A-11620.

Зарядное устройство We-Vibe Classic: модель 0537. Данное устройство соответствует требованиям части 18 правил FCC.

Годовая гарантия покрывает только замену изделия при наличии производственных действенных действенных

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Данное устройство продается только как новинка
для взрослых и не предназначено для использования
в мердицикски делях. Данное устройство и
предназначено для использования детьми или лицами
с ограниченными физическими, семсорными или
умственными способностями. Во избежание поражения
элактрическим током запрещается пользоваться
устройство на отекцих или воспаленных участках кожи.
В случае появления оцициення дискомфорта прекратите
использование устройства. Не используйте устройство
в области шеи.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ +1-613-828-6678 +1-855-258-6678 (США и Канада) customercare@we-vibe.com

质量保证



符合的能源标准 We-Vibe Classic 裝置适合在室内 +10°C 至 +45°C环境 内使用。

本产品为B类数字设备。符合加拿大 ICES 003。 本设备符合 FCC 规则第 15 部分,以及加拿大工业部宽许可执照 RSS 标准。 本 品操作符合以下两个条件: (1)本设备不会造成有害的电信干扰。 并且(2)此设备必须接受任何接收到的电信干扰。包括可能导致意 外操作的干扰。

本产品遵守2011/65/EU、2006/95/EC、2004/108/EC和1999/5/EC等数盟指令的基本要求。

钮扣锂电池: 高氯酸盐材料。

需特别处理。

请访问dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate。 We-Vibe Classic 夫妻共振器: 型号 0550。 FCC ID: ZUE0550, IC: 9804A-0550

We-Vibe Classic 遥控器: 型号 11620。

FCC ID: ZUE11620, IC: 9804A-11620。

We-Vibe Classic 充电基座: 型号 0537。本设备符合 FCC 规则第 18 部分。

未经合规方明示同意而对产品的任何改动将可能剥夺用户对产品的 使用权、要进一步了解合规性信息,请访问

we-vibe.com/support/regulatory-compliance.

处理方式 产量上标有订实的论式垃圾桶图标表示该产品不应该被当作生活垃圾是,他生保护工程。 级处理,他气和电子设备中含有的有害物质。如果不妥考检置,对环 场和人体健康是有害的。为了减少对环境的影响,我们致她能对意的 已经超过使用限的产品。透明是当的时收系统。有关详细信息,请 联系您的当地或地区废弃物管理。

警示 本产品仅作为成人情趣用品而销售,不得用于医疗用途,也不得用于磁床测试,本品不适于几重改身体性能,密官或少理能力有障碍的人士使用,为防止地电,请守在举近太常均步代胜电程,请令上按照为企业,请令上交超力法归。请今上交超力法归。

+1-613-828-6678 1-855-258-6678 (美国和加拿大) customercare@we-vibe.com



一年保証は、製造上の欠陥に対する交換のみを保証するものです。製品交換や保証の内容については we-vibe.com/warranty をご参照 下さい、保証のクレームや、他の損傷があった場合のお客僚への対応は製品交換のみとなります。この製品の使用による医学的効能はいっさい示唆されておらず、保証もされていません。 温 用、労能用に知する問題、損害について弊社では一切の責任を負う事は出来ません。

準拠基準

We-Vibe Classic は10 °C~45 °Cの屋内で使用可能です。 本製品はクラスBデジタル機器であり、カナダICES-003に準拠し 本要品は77メBデシテル機器であり、カテクにES-OO3に平穏しています。当該国主FCC展開の7一ト15上Industry Canadaのライセンス免除RSと基常に適合しています。以下の2つの条件に従って作動します。(1) 当装置が有害な電波下渉を発生させることはない(2) 当実置は、誤動作を発生させる可能性のある電波下渉を含め、あらゆる電波干渉を音客する必要がある。

当製品は指令 2006/95/EC、2004/108/EC、2011/65/ EU、1999/5/ECの基本要件に適合しています。

コイン型リチウム電池:過塩素酸塩含む。

特別な取扱いが必要となることもあります。

dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate をご参照

We-Vibe Classicカップル用パイプレーター: Model 0550.

FCC ID: ZUE0550, IC: 9804A-0550. We-Vibe Classic リモコン: Model 11620. FCC ID: ZUE11620, IC: 9804A-11620.

We-Vibe Classic 充電ベース: Model 0537. この装置はFCC規 則の パート18に適合しています。

準拠責任者による明示的な承認を受けずにこの装置を改変または 改造した場合、使用者はこの装置を操作する権利を失う場合があ ります。準拠基準に関する詳細な情報については、

we-vibe.com/support/regulatory-complianceをご覧下さい。

責任のある廃棄方法 廃棄方法につきましては各自治体の取り決めに従って下さい。

管音 これは大人用玩具であり、医療の目的に使用するものではありません。この後配はお子様や、運動・感気・精神的能力に廃すめるが、 よる使用を選切ていません。機能動からどか、が起す水気のない場所で行って下さい。腕はや火能を起こしているが縁には使用し といて下さい。最単数がある場合は使用を伸上しておい。荷径 よりによった。

カスタマーサポート +1-613-828-6678 +1-855-258-6678 (米国及びカナダ) customercare@we-vibe.com

we-vibe.com

107

Designed and developed by Standard Innovation Corporation, Canada.

Made in China.

© 2014 Standard Innovation* Corporation
We-Vibe and the We-Vibe logo are trademarks of
Standard Innovation Corporation.
For information on patents, designs and pending patent
and design applications in the United States, Canada, Europe,
Australia, Brazil, China, Hong Kong, India, Japan, Korea and
Mexico, see we-vibe.com/patents.







