





Remote Télécommande Control remoto



Adapter Adaptateur Adaptador




Essential oil starter kit Nécessaire de démarrage d'huile essentielle Kit de inicio de aceite esencial



Outer cover Couvercle extérieur Cubierta externa


Inner cover Couvercle intérieur Cubierta interna











- 1. Remove outer cover from the base. Next. remove the inner cover.
- 2. Pour water into the reservoir until it reaches the max fill line, then add 5-7 drops of essential oil to the water
- 3. Put the inner and outer covers back on.
- 4. Plug the adapter into the diffuser, then plug the
- 5. Choose your aroma mist, light, and sound options, listed on the next page.
- 1. Enlever le couvercle extérieur de la base. Ensuite, enlever le couvercle intérieur.
- 2. Verser de l'eau dans le réservoir jusqu'à ce que le niveau atteigne la ligne de remplissage maximum, puis ajouter 5 à 7 gouttes d'huile essentielle à l'eau.
- 3. Remettre les couvercles intérieur et extérieur en
- 4. Brancher l'adaptateur dans le diffuseur, brancher ensuite l'adaptateur dans une prise.
- 5. Choisissez votre brume aromatique et vos options sonores, répertoriées en page suivante.
- 1. Retire la cubierta externa de la base. Luego,
- Vierta agua en el depósito hasta que llegue a la línea "max fill" (llenado máximo), luego agregue 5-7 gotas de aceite esencial al agua.
- Vuelva a poner las cubiertas interna y externa.
 Enchufe el adaptador en el difusor, luego enchufe el adaptador en un tomacorriente.
- 5. Elija sus opciones de niebla de aroma, luz y sonido enumeradas en la pág. siguiente.

Aroma mist: Your diffuser has two mist options. Press & once for continuous mist, which will run for up to 10 hours. Press again for intermittent mist (30 seconds on, 30 seconds oft), which will run for up to 20 hours. Press a third time to turn the mist off. When your diffuser runs out of water, it will automatically shut off.

Music: Press Π once to play the first track. Press again to switch to the next track. Press and hold to turn the music off

Color-changing light: Press © or ** once to turn on the color-changing light. Press again to stop on a preferred color. Press a third time to turn the light off. Press and hold at any time to turn the light off.

Light brightness: While the light is on, press once for medium light. Press again for low light. Press a third time for bright light.

Brume aromatique: votre diffuseur offre deux options de brume. Presser à une fois pour une brume continue qui durera jusqu'à 10 heures. Presser une deuxième fois pour une brume intermittente (en marche 30 secondes, arrêtée 30 secondes) qui durera jusqu'à 20 heures. Presser une troisième fois pour arrêter la brume. Quand votre diffuseur n'a plus d'eau, il s'arrête automatiquement.

Musique: presser π pour faire jouer la première piste. Presser de nouveau pour faire jouer la piste suivante. Presser et tenir le bouton pour éteindre la musique.

Niebla de aroma: Su difusor tiene dos opciones de niebla. Presione à una vez para niebla continua, que funcionará por hasta 10 horas. Presione otra vez para niebla intermitente (30 seg. encendido, 30 seg. apagado), que funcionará por hasta 20 horas. Presione una tercera vez para apagar el niebla. Cuando su difusor quede sin agua, se apagará automáticamente.

Música: Presione J una vez para reproducir la primera pista. Presione otra vez para cambiar a la pista siguiente. Presione sin soltar para apagar la música.


Éclairage aux couleurs changeantes : presser 9 ou % une fois pour allumer. Presser de nouveau pour arrêter sur une couleur préférée. Presser une troisième fois pour éteindre. Appuyer et tenir le boulon à n'importe quel moment pour éteindre la lumière.

Intensité d'éclairage : veillez allumer la lumière, ensuite, appuyez @ une fois, pour une lumière d'intensité moyenne. Appuyez une autre fois, si vous désirez une lumière basse. Appuyez une troisième fois pour une lumière vive.

Luz que cambia de color: Presione © o *
una vez para encender la luz que cambia de
color. Presione otra vez para seleccionar el
color preferido. Presione una tercera vez para
apagar la luz. Presione sin sollar en cualquier
momento para apagar la luz.

Brillo de la luz: Mientras la luz está encendida, presione © una vez por medio de la luz. Presione de nuevo para condiciones de poca luz. Pulse una tercera vez para condiciones de poca luz brillante.





Power button: Press ${\mathfrak O}$ once for continuous mist. Press again for intermittent mist. Press a third time to turn the mist off. Press and hold to turn the diffuser off.

Bouton marche/arrêt: presser 0 une fois pour une brume continue. Presser une deuxième fois pour une brume intermittente. Presser une troisième fois pour arrêter la brume.

Botón de encendido: Presione O una vez para vapor continuo. Presione otra vez para vapor intermitente. Presione una tercera vez para apagar el vapor. Presione sin soltar para apagar el difusor

To clean: Wipe reservoir with a damp, soft cloth once a week. Clean and dry unit before extended periods of inactivity. See the full user guide online for more details.

Nettoyage: essuyez le réservoir avec un chiffon doux légèrement humide une fois par semaine. Essuyez et laissez sécher l'unité avant une période prolongée d'inactivité. Consultez le guide complet d'utilisation en ligne pour plus de détails.

Para limpiar: Limpie el depósito con un paño húmedo y suave una vez por semana. Limpie y seque la unidad antes de períodos prolongados de inactividad. Consulte la guía del usuario completa en línea para más detalles.






Enable *Bluetooth* on your device. Connect and activate your aroma diffuser.

Activez la fonction *Bluetooth* de votre appareil. Connectez et activez votre diffuseur d'arôme.

Habilite la función *Bluetooth* en su dispositivo. Conecte y active el difusor aromático.





From the home screen, choose which feature you would like to control or customize.

À partir de l'écran d'accueil, choisissez la fonction que vous souhaitez commander ou personnaliser.

Desde la pantalla de inicio, elija la característica que desee controlar o personalizar.





10



Choose your desired mist output setting. The power button turns the mist on and off.

Réglez le débit de vapeur de votre choix. Le bouton de mise en marche active et arrête la production de vapeur.

Elija la configuración de salida de niebla aromática que desee. El botón de encendido enciende y apaga la niebla.





Choose your desired sound and adjust the volume to your liking. Skip to different sounds to match your mood.

Choisissez le son et réglez le volume selon vos goûts. Passez aux autres sons, selon votre humeur.

Elija el sonido deseado y ajuste el volumen a su preferencia. Pase directamente a sonidos diferentes que se ajusten a su estado de ánimo.



2



Mood Light

Lumière L'ambiance

luz ambien

Press © once to turn on the color-changing light. Choose your desired color and brightness of light. Tap the camera icon to access the camera match screen

Presser 🖰 une fois pour allumer. Choisissez la couleur et le niveau de luminosité de la lumière. Appuyez sur l'icône de caméra pour accéder à l'écran de caméra de sélection.

Presione O una vez para encender la luz que cambia de color. Elija el color y el brillo de luz que desee. Toque el ícono de cámara para acceder a la pantalla para emparejar colores de luz.





Camero


Caméra de sélection

Emparejar colores de luz

Point and shoot your camera at a color from your surroundings. That color will be matched through your mood light.

Pointez votre caméra à une couleur dans votre environnement et sélectionnez-la. La lumière d'ambiance changera pour donner la couleur sélectionnée.

Apunte y dispare su cámara a un color de sus alrededores. La luz ambiente coincidirá con ese color.





Choose the runtime for your diffuser. It will automatically shut off when the time has elapsed.

Choisissez la durée de fonctionnement de votre diffuseur. Il s'arrêtera automatiquement une fois le temps écoulé.

Elija el tiempo de funcionamiento para su difusor. Se apagará automáticamente cuando haya pasado el tiempo.






Access additional information about Ellia Aroma Diffusers and Essential Oils.

Accéder à d'autres renseignements sur les diffuseurs d'arôme Ellia et les huiles essentielles.

Acceda a información adicional acerca de los Difusores Aromáticos Elia y Aceites Esenciales.



16 17



pursuant to part 15 of the FCC Rules

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential

equipment off and on, the user is

encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- -Increase the separation between the equipment and receiver.
- -Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is
- —Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

following two conditions:

void the user's authority to operate the equipment.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled conjunction with any other antenna or transmitter.

www.ellia.com

QS-ARM1210 | ©2016 HoMedics, LLC. All rights reserved. | Tous droits réservés. | Todo derechos reservados.