Xtreamer

Why Pay More?

ULTRA HD 4K

Quick Start Guide

Xtreamer Prodigy 4K

Download Manual in website
http://www.xtreamer.net

Specification

Chipset:
Processor: Mstar9180 (w/Dolby+DTS) ARM Cortex-A9 Quad-Core/1.5GHZ

GPU:
Quad Core Mali-450

Memory:
FLASH: 8GB eMMC, SDRAM: 2GB DDR3, HDD: 3.5" slot up-to 4TB

OS & UI:
Android 4.4 OS with special Xtreamer Launcher & UI with OTA upgrading
Multilingual support: English, Russian, French, German, Spanish, Hebrew, Arabic, Chinese, Korean, Dutch, Portuguese, Polish & many more as supported in Android 4.4

Size:
Weight: 1.1kg, Size: 238 x 207 x 64mm

Wireless Connectivity:
802.11 b/g/n Wi-Fi, AirPlay, Miracast and DLNA support

Video Output:
HDMI™ 1.4, 4K*2K H.265/H.264, 3D supporting

Audio Output:
HDMI™ 1.4, SPDIF optical

Power:
DC 12V, 2A adapter included (CE, FCC, CCC certified)

Supported Video Format:
H.264, H.265, MPG/MPEG/MP4, TS, M2ts, AVI, BD-ISO, 3D-MVC, FLV, F4V, MKV, Xvid, DAT, VOB, AVS, 3GP, WebM, TP, TRP, MOV ..etc

Sound:
Supported Audio Format: MP3/WAV/APE/OGG/FLAC/AAC…etc
Dolby&DTS hardware decoding and 7.1ch passthrough

**Supported Photo Format:**
HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF

Peripheral Interface:
USB3.0 host X 1, USB2.0 host X 2, USB3.0 slave X 1, Multi Card Slot X 1, HDMI out X 1, Optical X 1, HDMI in X 1, Giga Ethernet LAN (10/100/100M/1000M RJ45) X 1, DC-in X 12.4G wifi 802.11. b/g/n

System optimization:
Airplay & DLNA by Airpin, XBMC Plugins & Repo

Innovative New functions:
Can Support H.265 HEVC, Hardware Decoding

Requirements:
Gmail account, Minimum WiFi or LAN may be required to activate Xtreamer Prodigy 4k features/updates with online services.

Package Content:
Xtreamer Prodigy 4K (WiFi 802.11n Antenna built-in), HDMI 1.4 Cable, 12V 2A Power Adapter IR remote control, Quick start guide.

HDMI Connection

HDMI Cable Connection
Connect HDMI cable to HDMI terminal at the back of product. Connect the remaining cable terminal to HDMI terminal at the back of digital TV.

Gerät via HDMI-Kabel anschließen
Schließen Sie das HDMI-Kabel auf der Rückseite des Gerätes an. Schließen Sie das andere Ende des HDMI-Kabels am HDMI-Eingang Ihres TV-Gerätes an.

Connexion Câble HDMI
Branchez le câble de connexion HDMI à l'arrière du Xtreamer Prodigy 4K. Branchez le câble HDMI restant à l'arrière de votre TV numérique.

Conexión por cable HDMI
Conectar un extremo del cable HDMI al conector trasero del Xtreamer Prodigy 4K, y el otro extremo al conector de entrada HDMI del televisor. Asegúrese de distinguir correctamente los conectores de entrada y salida.

HDMI 케이블 연결
HDMI케이블의 한쪽 포트는 Xtreamer Prodigy 4K 뒷면의 HDMI 단자에 연결하고 반대쪽 HDMI 포트는 디지털TV의 HDMI 단자에 연결합니다.

Подключение HDMI
Установите кабель HDMI в разъем HDMI, расположенный на задней панели медиаплеера. Другой конец кабеля вставьте в разъем HDMI, расположенный на задней панели телевизора. Соблюдайте осторожность, чтобы не перепутать выходной и входной разъемы.

HDMI Cable Connection
HDMIケーブルで本機背面のHDMI端子とTVのHDMI入力端子を接続します。

חיבור כבל HDMI
חבר כבל HDMI לשקע HDMI בגב המוצר. חבר את צידו האחר של הכבל HDMI בגב הטלוויזיה הדיגיטלית.

Koneksi Kabel HDMI
Sambungkan kabel HDMI ke terminal HDMI yang ada di belakang produk, lalu sambungkan kabel HDMI berikut ke terminal HDMI yang ada di belakang TV

HDMI 连接
将HDMI线的一端接入机器背部的HDMI口，另一端接入电视或者显示器的HDMI口。

การเชื่อมต่อสาย HDMI
ต่อสาย HDMI เข้ากับพอร์ตหลังเครื่อง ปลายอีกด้านของสายต่อเข้ากับพอร์ต HDMI หลังทีวีหรือจอภาพ

Optical Connection

Optical Cable Connection
You can enjoy high-quality sound 5.1CH if the audio device is an amplifier or a receiver with optical output cable input terminal. Connect optical cable to Optical, the optical output terminal of Xtreamer Prodigy 4K as shown above. Then, connect amplifier or receiver to enjoy 5.1CH.

Gerät via optischen-Kabel anschließen
Genießen Sie hochwertigen 5.1 Kanalton, indem Sie den Mediaplayer mit einem optischen Kabel an Ihren Verstärker/ Decoder anschließen, Verbinden Sie hierzu den optischen Ausgang des Mediaplayers mit dem entsprechenden Eingang am Verstärker.

Connexion Câble Optischen
Vous pouvez profiter d'un son de haute qualité 5.1 CH si le périphérique audio est un amplificateur ou un récepteur avec entrée optique. Branchez le câble optique du Xtreamer Prodigy 4K vers l entrée Optique du récepteur comme indiqué ci-contre.

Conexión por cable óptico
Para obtener sonido de alta calidad 5.1 debe utilizar uncable de audio digital óptico o HDMI 1.3. Conecte el cable óptico desde la salida del Xtreamer Prodigy 4K a la entrada de un amplificador de audio con entrada de audio digital óptica para obtener la máxima calidad de sonido posible.

Optical 케이블 연결
멀티미디어 Xtreamer Prodigy 4K 는 Optical단자가 있어 5.1채널의 입체음향을 즐길수 있습니다. Optical 케이블로 Xtreamer Prodigy 4K 의 Optical 단자와 홈시어터와 같은 오디오 장치안의 Optical단자에 연결하여 실감나는 사운드를 즐길수 있습니다.

Подключение оптического кабеля
Вы сможете насладиться высококачественным звуком 5,1CH, если в качестве аудио устройства используется усилитель или приемник с разъемом для подключения оптического кабеля. Подключите оптический кабель в разъем Xtreamer как показано на рисунке выше. Затем подключите усилитель или приемник для получения звука 5,1 CH.

Optical Cable Connection
OpticalケーブルでXtreamer Prodigy 4K のOptical出力端子とホームシアター等のOptical入力端子を接続します。

חיבור כבל אופטי
תהנו מחווית הצליל 5.1 ערוצים באיכות גבוהה אם מכשיר השמע הינו מגבר או רסיבר עם שקע כניסה לכבל יציאה אופטית. חברו כבל אופטי לשקע היציאה האופטית של מכשיר ה-4K Xtreamer Prodigy כמובא למעלה. חברו מגבר או רסיבר להנאה מאיכות שמע 5.1 ערוצים.

Koneksi Kabel Optical
Anda dapat menikmati suara dengan kualitas tinggi hingga 5.1 kanal jika audio disambungkan ke amplifier / receiver dengan menyambungkan kabel Audio optic ke terminal. Sambungkan kabel optik ke lubang optical, gambar optical output terminal seperti gambar yang ada di Xtreamer, lalu sambungkan ke amplifier / receiver untuk menghasilkan kualitas suara mencapai 5.1 kanal.

光纤连接
接入放款或音响的光纤口，享受高品质的5.1音效，请按以下图示接入。

การเชื่อมต่อสาย Optical
คุณสามารถสนุกสนานกับเสียง 5.1 ผ่านแอมปลิฟายเวอร์หรือรีซีฟเวอร์ โดยการเชื่อมต่อกับพอร์ต Optical ตามที่แสดงในรูปด้านบน

Network Connection

Internet

Cable/ADSL/VDSL Modem

Cable port on the wall

Wireless IP Sharing Router

WiFi

Wifi

Network Connection (LAN, WiFi)
Xtreamer Prodigy 4K supports wired and wireless network allowing you to stream multimedia files locally or enjoy a vast variety of online content.

Netzwerk- Anbindung (LAN, WiFi)
Dank seiner Netzwerkanbindung (LAN) bietet der Xtreamer Prodigy 4K Zugriff auf Ihre freigege-benen Dateien im Netzwerk.

Connexion Reseau (LAN, WiFi)
Le Xtreamer Prodigy 4K prend en charge vos différents partages réseau ainsi que i accès à vos fichiers multimédia.

Conexión Network (LAN, WiFi)
Xtreamer Prodigy 4K soporta conexión red ethernet por cable para acceder a la red local.

네트워크 연결 (LAN, WiFi)
멀티미디어 Xtreamer Prodigy 4K 는 네트워크 연결이 가능하여 내 컴퓨터의 미디어 파일들을 공유 할 수 있습니다.

Подключение к сети по проводу или беспроводной связи
Xtreamer мультимедиа плеер поддерживает работу по проводной или беспроводной сети для доступа и воспроизведения медиаконтента из Сети.

Network Connection (LAN, WiFi)
本機はネットワーク接続に対応しており、ホームネットワーク上のファイルを共有できます。

חיבור רשת) (LAN, WiFi
נגן המולטימדיה Xtreamer Prodigy 4K תומך בחיבורי רשת עבור גישה למשתפים בישת.

Koneksi Jaringan (LAN, WiFi)
Xtreamer Prodigy 4K mendukung jaringan untuk dipakai bersama sebagai media penyimpanan jaringan (NAS Network-attached storage).

网络连接
Xtreamer Prodigy 4K 支持有线和无线连接，实时播放本地局域网多媒体文件和大量在线内容

การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์ค
Xtreamer Prodigy 4K รองรับการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คแบบมีสายและไร้สาย ทำให้คุณสามารถสตรีมมัลติมิเดียได้ไฟล์ที่ถูกจัดเก็บอยู่บนเน็ตเวิร์คหรือรับชมคอนแทนต์ออนไลน์ต่างๆ ได้

External Storage Connection

SD MMC

ULTRA HD

External storage Connection
Connect USB cable to an external USB storage device of your choice.

Externe Datenträger anschließen
Schließen Sie externe Datenträger mittels USB-Kabel an den rückseiten USB-Anschluss an.

Connexion Disque Dur Externe
Branchez le câble USB au Xtreamer Prodigy 4K et à l'arrière du stockage externe

Conexión de unidades externas de almacenamiento
Conecte sus dispositivos externos de almacenamiento (discos duros, memorias USB, DVD, etc) a los puertos USB-HOST del Xtreamer Prodigy 4K para reproducir sus contenidos multimedia.

외장형 저장장치 연결
외장형 저장장치 및 USB 메모리를 USB호스트에 연결하면 Xtreamer Prodigy 4K 에서 외장형 HDD를 인식하여 외장형 HDD안에 미디어파일을 재생할 수 있습니다.

Подключение внешних накопительных устройств
Подключите внешние диски по USB кабелю к плееру. Карт-ридер: Подключайте

External storage Connection
外付けハードディスクやUSBメモリをUSB HOST端子に接続し使用する事ができます。

חיבור התקן איחסון חיצוני
חבר כבל USB לשקע מאחורה USB בגב המוצר עבור התקן איחסון חיצוני.

Koneksi Penyimpanan Eksternal
Sambungkan kabel usb ke terminal host usb yang berada di belakang external storage card reader: masukan card yang didukung seperti SD,MMC.

外部存储设备连接
通过USB线连接到外部存储设备

การเชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก
คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกต่างๆ กับเครื่องได้

Part Name

Power
**WiFi 802.11n Antenna built-in**
IR receiver
Power
SD/MMC
HDD tray

- Power
- Learning keys
- Vol up/down
- Page up/down
- Left, Right Up, Down
- Home
- OK
- Return
- Menu
- Resolution
- HDMI in

USB2.0 host · **HDMI** · **Optical** · **HDMI in** · **Power**
USB3.0 host · **AV** · **LAN** · **USB slave**

Requirements

Sign in — Google

Username

Password

Sign in   ☐ Stay signed in

Can't access your account?

🇬🇧 **Requirements**
Please note that Gmail account is required for you to enjoy the full potential of the Xtreamer Prodigy 4K system as well as Internet connection for access to Web-based games and services.

🇩🇪 **Erforderlich**
Een Gmail-account is vereist om alle gebruiksmogelijkheden van de Xtreamer Prodigy 4K en de internettoegang voor Web-gebaseerde services en spellen ten volle te benutten.

🇫🇷 **Vereist**
Please note that Gmail account is required for you to enjoy the full potential of the Xtreamer Prodigy 4K system as well as Internet connection for access to Web-based games and services.

🇪🇸 **Requerimientos**
Se requiere una cuenta de Gmail para poder disfrutar de todo el potencial del sistema de Xtreamer Prodigy 4K, así como conexión a Internet para acceder a los juegos y servicios basados en la Web.

🇰🇷 **요구 사항**
Xtreamer Prodigy 4K의 다양한 기능을 이용하거나, 웹기반의 게임과 서비스를 위해 Gmail정보가 요구됩니다.

🇷🇺 **Требования**
Для того чтобы воспользоваться всеми функциями консоли, вам понадобится аккаунт в Gmail и доступ к Интернету.

⬤ **Requirements**
ゲームや一部サービスをご利用いただくにはGmailアカウントが必要です。

🇮🇱 **דרישות בסיסיות**
להתאמת מכשיר לשרותי תוכן וחנות האפליקציות עליך להזין פרטי חשבון גוגל.

🇮🇩 **Persyaratan**
Harap dingat bahwa Akun Gmail diperlukan untuk dapat menikmati potensi penuh dari sistem Xtreamer Prodigy 4K dan koneksi internet untuk mengakses permainan dan servis berbasis web.

🇨🇳 **配置需求**
请注意需要Gmail帐号以完美体验Xtreamer Prodigy 4K的各项功能，同时需要因特网连接方可进入网络游戏和服务。

🇹🇭 **สิ่งที่จำเป็น**
หากคุณต้องการใช้ Xtreamer Prodigy 4K ให้เกิดความสามารถ คุณจำเป็นต้องมี Gmail Account และต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เพื่อเข้าถึงเกมส์หรือบริการต่าง ๆออนไลน์


HardDisk Installation

🇬🇧 Remove the HDD cover on the top of product by pull and separate the HDD guard from the main body of Xtreamer Prodigy 4K.

🇩🇪 Entfernen Sie die Abdeckung oben am Gehäuse, indem Sie daran ziehen. Ziehen Sie die Festplattenhalterung aus dem Gehäuse heraus.

🇫🇷 Retirez le couvercle du disque sur dur le haut du produit par traction.

🇪🇸 Retirar la tapa superior como se indica en la imagen, tirando hacia arriba

🇰🇷 하드디스크를 장착하기 위하이 Xtreamer Prodigy 4K 윗부분의 HDD가이드를 윗젯 당겨서 분리합니다.

🇷🇺 Снимите крышку в верхней части устройства, потянув на себя и отсоединив защитную панель от корпуса

⬤ 本機上部のハードディスクガイドを外します。

🇮🇱 הסירו את מכסה הכונן הקשיח בחלקו העליון של המכשיר על ידי משיכה והפרדיו מגן הכונן הקשיח מהגוף הראשי של מכשיר ה-Xtreamer Prodigy 4K.

🇬🇧 Connect the HDD guard and SATA HDD as shown in the picture. Fasten screws.

🇩🇪 Setzen Sie die SATA-Festplatte in die Halterung ein, wie im Bild zu sehen, und ziehen Sie die Schrauben an.

🇫🇷 Installez le disque de SATA 2.5" sur la fixation du couvercle comme indiqué sur l'image. Fixez-le avec les vis fournies.

🇪🇸 Insertar el HDD en el soporte y atornillarlo al soporte con los tornillos proporcionados

🇰🇷 제품되는 나사를 이용하여 하드디스크를 HDD가이드에 장착합니다. (주의, 하드디스크 방향을 주의하여 장착해니다.)

🇷🇺 Соедините съемную панель и жесткий диск SATA как показано на рисунке. Затяните винты.

⬤ 添付品のネジを利用してハードディスクをハードディスクガイドに装着します(ハードディスクの向きに注意して下さい)。

🇮🇱 חברו את מגן ה-HDD ו- HDD ה-SATA כמודגם באיור. הדקו את הברגים.

🇬🇧 As shown above, slowly push the HDD guard together with the SATA HDD into the main body of Xtreamer Prodigy 4K.

🇩🇪 Schieben Sie die Halterung mit der Festplatte vorsichtig in das Gehäuse zurück, wie auf dem Bild zu sehen.

🇫🇷 Comme indiqué ci-dessus, poussez doucement le disque dur avec le support du disque dur SATA dans la fente du Xtreamer Prodigy 4K.

🇪🇸 Como se indica arriba, empuje lentamente el disco duro SATA con la tapa posterior en el interior del Xtreamer Prodigy 4K.

🇰🇷 그림과 같이 하드디스크가 장착된 HDD가이드를 천천히 본체 안으로 밀어넣고 눌러서 장착합니다. (주의, 만약 하드디스크 장착이 잘 안 될 경우 억지로 장착 하지 마십시오. 하드디스크 손상의 우려가 있습니다.)

🇷🇺 Как показано на рисунке аккуратно вставьте панель с жестким диском SATA в корпус Xtreamer.

⬤ 写真のようにハードディスクが装着されたハードディスクガイドをゆっくり本体に差し込みます(無理に押し込まないでください)。

🇮🇱 כמודגם באיור, דחפו בעיתונות את מגן ה-HDD יחד עם ה-SATA HDD אל תוך הגוף הראשי של מכשיר ה-Xtreamer Prodigy 4K.

Google Play Store

Google Play

- APPS
- GAMES
- MOVIES & TV
- MUSIC
- BOOKS
- MAGAZINES

🇬🇧 **Google Play Store**
Xtreamer Prodigy 4k is fully compatible with Google Play Store apps. Please note that not all the applications might be suitable for high-definition TV screens.

🇩🇪 **Google Play Store**
Den Xtreamer Prodigy 4k is 100% compatible mit Google Play Store apps. Achtung bitte: nicht alle verfügbare apps sind ge-eignet für wiedergabe auf HD Fernseher !

🇫🇷 **Google Play Store**
De Xtreamer Prodigy 4k is volledig compatible met de Google Play Store apps. Gelieve er rekening mee te houden dat niet alle apps geschikt zijn voor HD tv-schermen !

🇪🇸 **Google Play Store**
Xtreamer Prodigy 4k es totalmente compatible con las aplicaciones de Google Play Store. Por favor, ten en cuenta que no todas las aplicaciones pueden ser adecuadas para las pantallas de televisión de alta definición.

🇰🇷 **구글 플레이 스토어**
Xtreamer Prodigy 4k은 구글 Play 스토어와 완벽히 호환 합니다. 다만, 일부 어플리케이션의 경우 고화질 TV에 적당하지 않을 수 있습니다.

🇷🇺 **Google Play Store**
Xtreamer Prodigy 4k совершенно совместима с приложениями из Google Play Store. Однако не все приложения разработаны для телеэкранов.

⬤ **Google Play Store**
本機はGoogle Play Storeアプリケーションとの互換性がありますが、全てのアプリケーションへの対応を保証するものではありません。

🇮🇱 **חנות האפליקציות של גוגל**
ה-Prodigy 4k מכשיר מגיש גישה מלאה את חנות האפליקציות של גוגל מותקנת מראש. לתשומת ליבך יתכן ויאומתו שכנתבו עבור מכשירי סלולר הם אינם מובנים באופן המתאים לטלוויזיה שברשותך.

🇮🇩 **Google Play Store**
Xtreamer Prodigy 4k sepenuhnya kompatibel dengan Aplikasi dari Google Play Store. Harap dingat bahwa tidak semua aplikasi bisa cocok dengan televisi beresolusi tinggi.

🇨🇳 **谷歌商店**
Xtreamer Prodigy 4k完全兼容谷歌商店应用。请注意并非所有的应用都适合高清电视屏幕。

🇹🇭 **Google Play Store**
Xtreamer Prodigy 4k ให้คุณได้ใช้งาน Google Play Store ได้เต็มที่ แต่ต้องแจ้งให้ทราบว่าบางแอปพลิเคชันบางตัวอาจจะไม่เหมาะกับหน้าจอของ High-Definition TV

Useful Tips

AirMouse Tips are for customers who purchased Xtreamer AirMouse (not included).

🇬🇧 **AirMouse Tips**
Please remember to connect the Air Mouse USB receiver before trying to operate the device. If the LED on the AirMouse is flashing – it's advisable to replace the batteries.Click on the 🖱 button to switch between the AirMouse and the regular remote control functions. Click on the POWER to put the Prodigy 4K on standby. Without operation for about 30 seconds, the AirMouse will enter sleep mode. Press any key to wake it up.

🇩🇪 **AirMouse Tips**
Bitte zu erst den Air Mouse USB empfänger anschliessen bevor Sie anfangen das Gerät zu benutzen. Wenn der LED am AirMouse blinkt – Batterien wechseln ! Drücke die 🖱 taste zum wechseln zwischen Air Mouse und normales Fernbedienungs-betrieb. Drücke die POWER taste zum schaltet der Prodigy 4K im standby. Wenn der AirMouse länger als 30 sek. Nicht bedient wird, schaltet es automatisch zum Sclaf-modus. Zum aufwachen – drücke sonstige Taste.

🇪🇸 **AirMouse, consejos de utilización.**
Por favor, recuerde que debe conectar el receptor USB Air Mouse antes de operar con el dispositivo. Si el LED en el Air Mouse parpadea es aconsejable sustituir las pilas. Haga clic en el botón de 🖱 para cambiar entre el AirMouse y las funciones normales del mando a distancia. Pulse POWER para poner el Prodigy 4K en modo de espera. Si durante unos 30 segundos no detecta actividad, el AirMouse entrará en modo de reposo. Pulse cualquier tecla para activarlo.

🇰🇷 **AirMouse Tips**
제품을 작동하기 전 에어 마우스의 무선 동글(리시버)을 USB포트에 연결하십시오. 에어 마우스의 LED가 깜빡거리면 배터리를 교환해 주십시오. 에어 마우스의 🖱 버튼을 누르면 에어 마우스와 일반적인 리모컨기능을 서로 스위치하여 사용할 수 있습니다. 에어 마우스의 파워 버튼을 누르면 대기모드로 전환합니다. 에어 마우스가 30초 동안 사용되지 않으면, 슬립모드로 전환되며, 에어 마우스의 아무 키나 누르면 다시 깨어나게 됩니다.

🇷🇺 **Советы по AirMouse**
Не забудьте подключить мини-приемник USB перед тем, как использовать пульт. Если на пульте-мышке начинает мигать лампочка LED, замените батарейки. Нажмите на кнопку 🖱, чтобы переключить AirMouse в режим дистанционного пульта и обратно. Нажмите на кнопку POWER, чтобы инициировать режим сна на вашем Prodigy 4K. Если не использовать AirMouse в течение полуминуты, прибор перейдет в режим сна. Нажмите на любую кнопку, чтобы продолжить работу

🇮🇱 **טיפים לשלט**
אנא זכור לחבר את מקלט ה-USB לפני הפעלת המכשיר. לחיידי ה-USB. אם אור הדי-אל בעכבר האוויר מהבהבכבכ, יש מיני שהגיע העת להחליף את הסוללות. לחיצה על כפתור ה 🖱 תעבור תדליק את הפעלת הסממן שמרויין על מסך הטלוויזיה ותהפוך את השלט לשלט רגיל. לחיצה נוספת תדליק את פעילות בחזרה. לחיצה על כפתור ה Power תכבה את מכשיר ה-4K Prodigy. ללא פעילות של 30 שניות לערך, השלט יעבור למצב שינה. לחיצה על כל מקש יעורר אותו.

🇮🇩 **AirMouse Tips**
Harap dingat untuk menghubungkan Air mouse USB receiver sebelum mencoba untuk mengoperasikan perangkat. Jika LED pada AirMouse berkedip - disarankan untuk segera mengganti baterai. Klik pada tombol 🖱 untuk memindahkan antara Mouse Air dan fungsi remote control biasa. Klik pada tombol POWER untuk menempatkan Prodigy 4K ke mode standby. Apabila Lebih dari 30 detik tidak ada aktifitas, AirMouse akan memasuki mode tidur. Tekan sembarang tombol untuk mengaktifkannya kembali.

🇨🇳 **飞鼠操作提示**
操作之前请接入附带的USB无线接收头。如果LED灯闪烁，请及时更换电池。按 🖱 键在鼠标和方向键控制光标之间切换。按POWER键开/关Prodigy 4K。30秒内无操作，飞鼠休眠。按任意键唤醒。

🇹🇭 **ข้อแนะนำเกี่ยวกับแอร์เมาส์**
กรุณาเชื่อมต่อตัวรับสัญญาณยูเอสบีของแอร์เมาส์เข้ากับเครื่องก่อนเปิดใช้งาน ถ้าไฟแอลอีดีที่ตัวแอร์เมาส์กำลังกระพริบ แนะนำว่าควรจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ กดปุ่ม 🖱 เพื่อเปลี่ยนการทำงานระหว่างตัวแอร์เมาส์และรีโมทคอนโทรลธรรมดา กดปุ่ม Power Button เพื่อตั้งงานให้ Prodigy 4K เข้าโหมดแสตนด์บาย เมื่อไม่ได้ใช้งาน 30 วินาที แอร์เมาส์จะเข้าสู่โหมดสลีป กดปุ่มใดก็ได้เพื่อรีการทำงาน

Learn more at:
www.xtreamer.net/Prodigy-4k

Remote Control Pairing

🇬🇧 Xtreamer Prodigy 4K remote control has a special panel you can use for basic commands of your TV set – the "TV control" panel. Here's how you can pair the remote to your TV.

1. Put your TV remote control next to your Prodigy 4K remote control – IR sensors facing one another.

2. Press and hold the ⏻ POWER button in the "TV control" section of the remote for about 5 seconds until the red LED starts flashing.

3. Click on a key in the "TV control" section (AV/TV V- V+) that you want to pair with a TV remote's button – red LED will start blinking slowly.

4. Click on a button on your TV remote control that you want to pair.

5. If the pairing is successful the LED will blink 3 times.

6. Repeat the steps above for each key.

TV RC