Лабораторна робота №5

Тема: ВИКОРИСТАННЯ АПАРАТНОГО ТАЙМЕРУ

Мета: Отримати ШІМ сигнал апаратної та програмної реалізації.

Теоретичні відомості

Мікроконтролер призначений для керування зовнішніми пристроями за алгоритмами, які вираховують сигнали керування за отриманими з датчиків даними. Деякі пристрої вимагають для керування формування сигналів широтної імпульсної модуляції (ШІМ). Зміст цього сигналу показано на наступному малюнку:




Рис. 1 — Приклад ШІМ сигналу

ШІМ сигнал формується одиничним імпульсом напруги з певною паузою. При цьому час T=const, період сигналу ε величиною постійною, а за цей час розподіл T_1 , T_0 може змінюватися. Та завжди ε справедливою сума T= T_1 + T_0 .

Такий сигнал може використовуватися для регулювання світимості світлодіоду або потужності двигуна постійного струму. Відомо, що світлодіод має порогову напругу живлення, після якої він починає майже одразу світитися на повну потужність, і з метою запобігання перегорання, струм живлення та

яскравість світіння обмежують додатковим опором. Для регулювання світності світлодіоду потрібно використати змінний опір, але опір мікроконтролером регулювати є нетривіальною задачею, тому світлодіод використовують в режимі максимальної потужності, але живлять його пульсуючим струмом ШІМ сигналу. Фактично за час Т світлодіод на повну потужність світить час T_1 , тобто $100T_1/T$ % часу світлодіод є джерелом світла. Для малого періоду T, коли за одну секунду відбувається більше 1000 спалахів, людське око сприймає такий режим як плавну зміну яскравості світлодіоду. Ще однією з переваг такої схеми живлення є більш високе ККД використання електричної енергії, зменшивши її витрачання на додаткових опорах.

Ще однією поширеною схемою керування є керування серводвигунами. Серводвигун має схему позиціювання валу в окреме положення з початковим кутом $\alpha_{\text{п}}$, і кінцевим положенням $\alpha_{\text{к}}$. Командою керуванням положенням валу є наявність ШІМ сигналу з періодом T=15...30 мілісекунд. При цьому довжина імпульсу T_1 визначає положення валу сервоприводу:

$$\alpha = \alpha_n + (\alpha_{\kappa} - \alpha_n) \cdot (T_1 - 1.0 \text{ мілісекунда})$$

В переважній більшості довжина імпульсу Т₁ лежить в межах 1..2 мілісекунди.

Задача: До мікроконтролеру надходить інформація про температуру в приміщенні складу. В залежності від показників температури потрібно відповідно відчиняти та закривати заслін воздуходуву: нижче 18°С — закрито, поступово відривати до 35°С, при перевищенні 35°С — заслін тримається повністю відкритим.

Розв'язання: Нехай отримана з датчику температура знаходиться в регістрі R18. Ми повинні отримати відповідний ШІМ сигнал і подати його на одну з лапок мікросхеми. Т₁ можна рахувати за формулою:

$$T_1 = 1.0 + \left[\frac{t - 18}{35 - 18} \right]$$

де квадратними дужками позначено, що потрібно залишити діапазон значень від 0 до 1. Тоді наведена формула даватиме значення в діапазоні T_1 =1..2.

Розробимо структурну схему пристрою. Для цього нам потрібно

визначитися зі складовими системи. Для роботи схеми нам потрібні такі блоки: термометр (температурний датчик), модуль отримання температури, модуль перетворення температури в паузу, модуль налаштування сигналу ШІМ, модуль формування сигналу ШІМ, серводвигун:




Рис. 2 — Структурна схема регулювання провітрення

До нашої задачі є реалізація аналітичного модуля, який просто реалізує формулу перерахунку температури, та реалізація ШІМ. Для апаратної реалізації ШІМ сигналу робимо огляд технічної документації.

```
DDRD |= (1<<5); /* лапка 5 в DDRD це PD5 (OC1A)-PWM Timer1 OUT, тому PD5 призначимо як вихід */

TCCR1B = 0x00; // Зупинемо таймер
/*дільник тактової частоти: 1 clock 7.37 MHz
таймер рахуватиме частотой кварцу.
Режим 7: PWM 10bit fast, TOP=0x03FF
Частота ШІМ: 7200 Hz */
TCNT1H = 0xFC; // 11111100
TCNT1L = 0x01; // 00000001
/* значення в 16 бітному регістрі ОСR1A визначає величину генерованого ШІМ сигналу на лапці PD5 - якщо поділити її на 10.24
```

```
то отримуемо величину ШИМ РWM у відсотках*/

OCR1AH = 0x03; // PWM(PD5) = OCR1A / 10.24

OCR1AL = 0xFF; // 0x03FF это число 1023

/* регістр OCR1A складається з двох 8-ми бітних регістрів OCR1AH та OCR1AL, запис до них потрібно проводити в указаній послідовності */

OCR1BH = 0x03;

OCR1BL = 0xFF;

ICR1H = 0x03;

TCCR1A = 0x83; // 10000011

TCCR1B = 0x09; // 00001001 — запустити таймер
```

Задача на самостійне опрацювання: змінити налаштування таймеру для поставленої задачі.

16-РОЗРЯДНИЙ ТАЙМЕР/ЛІЧИЛЬНИК 1

РЕГІСТР МАСКИ ПРЕРИВАННЬ ВІД ТАЙМЕРІВ/ЛІЧИЛЬНИКІВ - TIMSK

\$39 (\$59) Чт./зап. (R/W) Начальн.знач.	,	Ü	J	,	3	2	1	v	
Пачальн.знач.	TOIE1	OCIE1A	-	-	TICIE1	-	TOIE0	-	TIMSK
	R/W	R/W	R	R	R/W	R	R/W	R	
	0	0	0	0	0	0	0	0	

- Біт 7 ТОІЕ1: Дозвіл переривання по переповненню таймеру/лічильника 1: Якщо встановлено цей біт і біт дозволу переривань у регістрі стану, дозволені переривання по переповнення таймера/лічильника 1. Відповідне переривання (вектор \$005) виконується при переповненні таймера/лічильника 1. У регістрі прапорів таймерів/лічильників (ТІҒR) встановлюється прапор переповнення. Якщо таймер/лічильник 1 працює в режимі шім (широтна імпульсна модуляція), прапор переповнення встановлюється при зміні напрямку рахунку, при значенні \$0000.
- Біт 6 ОСІЕ1А: Дозвіл переривання по збігу таймера/лічильника 1: Якщо встановлені біт ОСІЕ1А і біт дозволу переривання в регістрі стану, дозволені переривання по збігу таймера/лічильника 1. Переривання (вектор \$004) виконується при рівності таймера/лічильника 1 і регістру збігу. У регістрі ТІFR встановлюється ("1") прапор збігу.
- Біти 5,4 зарезервовані; в ATiny2313 ці біти зарезервовані і завжди читаються як 0.
- Біт 3 TICIE1: Дозвіл переривання по входу захоплення: Якщо встановлені біт

- TICIE1 і біт дозволу переривання в регістрі стану, то дозволені переривання по входу захоплення. Відповідне переривання (вектор \$003) виконується за сигналом захоплення на виведенні 11 (PD6/ICP). У регістрі TIFR встановлюється ("1") прапор захоплення.
- Біт 2 зарезервований; в ATiny2313 цей біт зарезервований і завжди читається як 0.
- Біт 1 ТОІЕ0: Дозвіл переривання по переповненню таймера/лічильника 0. Якщо цей біт встановлений в 1, і біт І у регістрі стану встановлений в 1, тоді дозволені переривання по переповнення таймера/лічильника 0. При виникненні переповнення виконується відповідний вектор переривання (\$006). Прапор переповнення (TOV0) регістрі переривань (TIFR) таймерів/лічильників встановлюється в 1.
- Біт 0 зарезервований; в ATiny2313 цей біт зарезервований і завжди читається як 0.

Завдання:

- 1. Розробити програму керування яскравістю світлодіоду підключеного до апаратного ШІМ генератору. *Додаткове завдання*: реалізувати опитування кнопок для ручного регулювання яскравості світлодіоду.
 - 2. Розробіть блок-схему алгоритму роботи.
- 3. Створіть програмне забезпечення, та перевірте роботу програми на симуляторі.
 - 4. Дайте відповіді на контрольні питання.

(Повний перелік асемблерних команд процесора надано в файлі atmega8.pdf на сервері з матеріалами до предмету).

Контрольні питання:

1. Як налаштувати частоту лічильника таймо	epa?

2.	Як	задати	и макс	имальн	е значен	ня ліч	ильника	таймеру,	після	2
увані	я по	эвнирс:	гься з і	нуля?						
3.	Якг	іеремкі	нути та	іймер в ј	режим ро	боти г	енератор	ра імпульсі	ів?	
		., 			.					
4.	—— Як з	 адати і		у імпуль	ьсів?					
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
		 			 					
	Поп		TO DI IGI							
3.	де в	викорис	ловуєт	ъся шир	отно імп	ульсна	і модулят	у кір		
						. , ,				
-										