Лекция 7. коммутацией каналов и коммутацией пакетов. ЧАСТЬ 2

Сравнение способов коммутации

Сравнение коммутации каналов и комуто ции пакетов Коммутация	
каналов	коммутация пакетов
Гарантированная пропускная способность (полоса) для	Пропускная способность сети для абонентов неизвестна, задержки
взаимодействующих абонентов	передачи носят случайный характер
Сеть может отказать абоненту в установлении	Сеть всегда готова принять данные от абонента
соединения	
Трафик реального времени передается без задержек	Ресурсы сети используются эффективно при передаче
	пульсирующего трафика
Адрес используется только на этапе установления	Адрес передается с каждым пакетом
соединения	

Постоянная и динамическая коммутация

Как сети с коммутацией пакетов, так и сети с коммутацией каналов можно разделить на два класса:

- сети с динамической коммутацией;
- сети с постоянной коммутацией.

В сетях с динамической коммутацией:

- разрешается устанавливать соединение по инициативе пользователя сети;
- коммутация выполняется только на время сеанса связи, а затем (по инициативе одного из пользователей) разрывается;
- в общем случае пользователь сети может соединиться с любым другим пользователем сети;
- время соединения между парой пользователей при динамической коммутации составляет от нескольких секунд до нескольких часов и завершается после выполнения определенной работы передачи файла, просмотра страницы текста или изображения и т.п.

Примерами сетей, поддерживающих режим динамической коммутации, являются телефонные сети общего пользования, локальные сети, сети TCP / IP.

Сеть, работающая в режиме постоянной коммутации:

- позволяет паре пользователей заказать соединение на длительный период времени;
- соединение устанавливается в пользователями, а персоналом, обслуживающим сеть;
- период, на который устанавливается постоянная коммутация, составляет обычно несколько месяцев
- режим постоянной (permanent) коммутации в сетях с коммутацией каналов часто называется сервисом выделенных (dedicated) или арендованных (leased) каналов;
- в том случае, когда постоянное соединение через сеть коммутаторов устанавливается по помощью автоматических процедур, инициированных обслуживающим персоналом, его часто называют полупостоянных (semi-permanent) соединением, в отличие от режима ручного конфигурирования каждого коммутатора.

Наиболее популярными сетями, работающими в режиме постоянной коммутации, сегодня сети технологии SDH, на основе которых строятся выделенные каналы связи с пропускной способностью в несколько гигабит в секунду.

Некоторые типы сетей поддерживают оба режима работы. Например, сети X.25 и ATM могут предоставлять пользователю возможность динамически связаться с любым другим пользователем сети и в то же время отправлять данные по постоянному соединению определенному абоненту.

Пропускная способность сетей с коммутацией пакетов

Одним из отличий метода коммутации пакетов от метода коммутации каналов является неопределенность пропускной способности соединения между двумя абонентами. В случае коммутации каналов после образования составного канала; пропускная способность сети при передаче данных между конечными узлами известна - это пропускная разрешение - канала. Данные после задержки, связанной с установлением канала, начинают передаваться на максимальной для канала скорости. время передачи сообщения в сети с коммутацией каналов ТК. к равна сумме задержки распространения сигнала по линии связи и задержки передачи сообщения. Задержка распространения сигнала зависит от скорости распространения электромагнитных волн в конкретном физическом среде, колеблется от 0,6 до 0,9 скорости света в вакууме. Время передачи сообщения равно V / C, где V объем сообщения в битах, а C - пропускная способность - канала в битах в секунду.

В сети с коммутацией пакетов картина совсем другая.

Процедура установления соединения в этих сетях, если она используется, занимает примерно такое же время, как и в сетях с коммутацией каналов, поэтому будем сравнивать только время передачи данных.

Предполагается, что по сети передается сообщение того же объема, что и сообщения переданное однако оно разделено на пакеты, каждый из которых снабжен заголовком. время передачи сообщения в сети с коммутацией пакетов отмечено на рисунке ТК. п. При передаче этого разбитого на пакеты сообщения по сети с коммутацией пакетов возникают дополнительные задержки. Во-первых, это задержки в источнике передачи, которое, кроме передачи собственно сообщения тратит дополнительное время на передачу заголовков t п.з., к тому же добавляются задержки t интервалами между передачей каждого следующего пакета (это время идет на формирование очередного пакета стеком протоколов).

Во-вторых, дополнительное время тратится в каждом коммутаторе. Здесь задержки состоят из времени буферизации - пакета t б.п. (коммутатор не может начать передачу пакета, не приняв его полностью в свою буфер) и времени коммутации t к. Время буферизации равно времени приема пакета с битовой скоростью протокола. Время коммутации состоит из времени ожидания пакета в очереди и времени перемещения пакета в выходной порт. Если при перемещении пакета фиксированное и, как правило, невелико (от нескольких микросекунд до нескольких десятков микросекунд), то время ожидания пакета в очереди колеблется в очень широких пределах и заранее неизвестно, так как зависит от текущего загрузки сети.

Проведем грубую оценку задержки при передаче данных в сетях с коммутацией пакетов в сравнению с сетями с коммутацией каналов на простейшем примере. пусть тестовое сообщение, которое нужно передать в обоих видах сетей имеет объем 200 Кбайт. отправитель находится от получателя на расстоянии 5000 км. Пропускная способность линий связи составляет 2 Мбит / с.

Время передачи данных по сети с коммутацией каналов состоит из времени распространения сигнала, которое для расстояния 5000 км можно оценить примерно в 25 мс (принимая скорость распространения сигнала равной 2/3 скорости света), и времени передачи сообщения, которое при пропускной способности 2 Мбит / с и длине сообщения 200 Кбайт равно примерно 800 мс. При расчетах корректное значение К (210), равное 1024, округлился до 1000, аналогичное значение М (220), равное 1048576, округлился до 1000000. Таким образом, передача данных оценивается в 825 мс.

Ясно, что при передаче этого сообщения по сети с коммутацией пакетов, обладающий такой же суммарной длиной и пропускной способностью - каналов, пролегающих от отправителя к получателю, время распространения сигнала и время передачи данных будут такими же - 825 мс. Однако из-за задержек в промежуточных узлах общее время передачи данных увеличится. Давайте оценим, на сколько возрастет это время. Будем считать, что путь от отправителя к получателю проходит через 10 коммутаторов. Пусть исходное сообщение разбивается на пакеты в 1 Кбайт, всего 200 пакетов. Сначала оценим задержку, которая возникает в исходном узле. Предположим, что доля служебной информации, размещенной в заголовках пакетов, относительно общего объема сообщения составляет 10%. Итак, дополнительная задержка, связанная с передачей заголовков - пакетов, составляет 10% от времени передачи целого сообщения, то есть 80 мс. Если принять интервал между отправлением пакетов равным 1 мс, то дополнительные потери за счет интервалов составят 200 мс. Таким образом, в исходном узле через пакетирования сообщения при передаче возникла дополнительная задержка в 280 мс.

Каждый из 10 коммутаторов вносит задержку коммутации, которая может составлять от долей до тысяч миллисекунд. В данном примере будем считать, что на коммутацию в среднем расходуется 20 мс. Кроме того, при прохождении сообщений через коммутатор возникает задержка буферизации пакета. Эта задержка при величине пакета 1 Кбайт и пропускной способности линии 2 Мбит / с равна 4 мс. Общая задержка, вносимая 10 коммутаторами, составляет примерно 240 мс. В результате дополнительная задержка, созданная сетью с коммутацией пакетов, составила 520 мс. Учитывая, что вся передача данных в сети с коммутацией каналов заняла 825 мс, эту дополнительную задержку можно считать существенной.

Хотя приведенный расчеты носит очень приблизительный характер, он объясняет, почему процесс передачи для определенной пары абонентов в сети с коммутацией пакетов является более медленным, чем в сети с коммутацией каналов.

Неопределенная пропускная способность - сети с коммутацией пакетов - это плата за ее общую эффективность при некотором ограничении интересов отдельных абонентов. аналогично, мультипрограммной операционной системе время выполнения приложения предсказать невозможно, так как оно зависит от количества других приложений, с которыми данное приложение делит процессор.

На эффективность работы сети влияют размеры пакетов, которые передает сеть. Слишком большие размеры пакетов приближают сеть с коммутацией пакетов в сети с коммутацией каналов, поэтому эффективность сети падает. Кроме того, при большом размере пакетов увеличиваются время буферизации на каждом коммутаторе. Слишком маленькие пакеты заметно увеличивают долю служебной информации, так как каждый пакет содержит заголовок фиксированной длины, а количество пакетов, на которые разбиваются сообщение, при уменьшении размера пакета будет резко расти. существует некоторая «Золотая середина», когда обеспечивается максимальная эффективность работы сети, однако это соотношение тяжелое определить точно, потому что оно зависит от многих факторов, в том числе меняющихся в процессе работы сети. Поэтому разработчики протоколов для сетей с коммутацией пакетов выбирают пределы, в которых может находиться размер пакета, а точнее его поле данных, поэтому что заголовок, как правило, имеет фиксированную длину. Конечно нижняя граница поля данных выбирается равным нулю, что дает возможность передавать служебные пакеты без пользовательских данных, а верхняя предел не превышает 4 Кбайт. Приложения при передаче данных пытаются занять максимальный размер поля данных, чтобы быстрее выполнить обмен, а небольшие пакеты обычно используются для коротких служебных сообщений, содержащих, например, подтверждение доставки пакета.

При выборе размера пакета необходимо также учитывать интенсивность битовых ошибок канала. На ненадежных каналах необходимо уменьшать размеры пакетов, так как это сокращает объем повторно передаваемых данных при искривлениях пакетов.

Ethernet - пример стандартной технологии коммутации пакетов

Рассмотрим, каким образом описанные выше общие подходы к решению проблем построения сетей воплощена в самой популярной сетевой технологии - Ethernet. (Заметим, что мы не будем сейчас подробно рассматривать саму технологию - отложим это важный вопрос к следующего курса, а сегодня остановимся лишь на некоторых принципиальных моментах базовых концепций, иллюстрирующие ряд уже рассмотренных.)

Сетевая технология - это согласованный набор стандартных протоколов и программно-аппаратных средств (например, сетевых адаптеров, драйверов, кабелей и разъемов), достаточный для построения вычислительной сети.

Эпитет "достаточный" подчеркивает то обстоятельство, что речь идет о минимальный набор средств, с помощью которых можно построить работоспособную сеть. Эту сеть можно усовершенствовать, например, за счет выделения в ней подсетей, что сразу потребует кроме протоколов стандарта Ethernet применения протокола IP, а также специальных коммуникационных устройств - маршрутизаторов. Усовершенствованная сеть будет, скорее всего, более надежной и быстродействующей, но за счет надстроек над средствами технологии Ethernet, которая составила базис сети.

Термин "сетевая технология» чаще всего используется в описанном выше узком смысле, но иногда применяется и его расширенное толкование как любого набора средств и

правил для построения сети, например "технология сквозной маршрутизации», «технология создание защищенного канала "," технология Ір-сетей ".

Протоколы, на основе которых строится сеть определенной технологии (в узком смысле), создавались специально для совместной работы, поэтому от разработчика сети не требуется дополнительных усилий по организации их взаимодействия. Иногда сетевые технологии называют базовыми технологиями, имея в виду, что на их основе строится базис любой сети. примерами базовых сетевых технологий могут служить наряду с Ethernet такие известные технологии локальных сетей как Token Ring и FDDI, или же технологии территориальных сетей X.25 и frame relay. для получения работоспособной сети в этом случае достаточно приобрести программные и аппаратные средства, относятся к одной базовой технологии - сетевые адаптеры с драйверами, концентраторы, коммутаторы, кабельную систему и т.п., - и соединить их в соответствии с требованиями стандарта на эту технологию.

Итак, для сетевой технологии - Ethernet характерны:

- коммутация пакетов;
- типичная топология "общая шина";
- плоская числовая адресация;
- разделяемое передающей среды.

Основной принцип, положенный в основу Ethernet, - случайный метод доступа к разделяемой среды передачи данных. В качестве такой среды может использоваться толстый или тонкий коаксиальный кабель, витая пара, оптоволокно или радиоволны (кстати, первой сетью, построенной на принципе случайного доступа к разделяемой среде, была радиосеть Aloha Гавайского университета).

В стандарте Ethernet строго зафиксирована топология электрических связей. Компьютеры подключаются к разделяемой среде в соответствии с типовой структурой "общая шина". по помощью разделяемой во времени шины любые две компьютеры могут обмениваться данными. Управление доступом к линии связи осуществляется специальными контроллерами - сетевыми адаптерами - Ethernet. Каждый компьютер, а точнее, каждый сетевой адаптер, имеет уникальный адрес. Передача данных происходит со скоростью 10 Мбит / с. Эта величина является пропускной способностью сети Ethernet.

Суть случайного метода доступа состоит в следующем. Компьютер в сети Ethernet может передавать данные по сети, только если сеть свободна, то есть если никакой другой компьютер в этот момент не занимается обменом. Поэтому важной частью технологии Ethernet является процедура определения доступности среды.

После того как компьютер убедился, что сеть свободна, он начинает передачу и при этом "Захватывает" среду. Время монопольного использования разделяемой среды одним узлом ограничивается время передачи одного кадра. Кадр - это единица данных, которыми обмениваются компьютеры в сети Ethernet. Кадр имеет фиксированный формат и наряду с полем данных содержит различную служебную информацию, например адрес получателя и адрес отправителя.

Сеть Ethernet устроена так, что при попадании кадра в разделяемую среду передачи данных все сетевые адаптеры начинают одновременно принимать этот кадр. Все они анализируют адрес назначения, располагающийся в одном из начальных полей кадра, и, если этот адрес совпадает с их собственным, кадр содержится во внутренний буфер сетевого адаптера. Таким образом компьютер адресат получает предназначенные ему данные.

Может возникнуть ситуация, когда несколько компьютеров одновременно решают, что сеть свободна, и начинают передавать информацию. Такая ситуация, называемая коллизией, препятствует правильной передачи данных по сети. В стандарте Ethernet предусмотрен алгоритм обнаружения и корректной обработки коллизий. Вероятность возникновения коллизии зависит от интенсивности сетевого трафика.

После обнаружения коллизии - сетевые адаптеры, которые пытались передать свои кадры, прекращают передачу и после паузы случайной длительности пытаются снова получить доступ к среде и передать тот кадр, который вызвал коллизию.

Основные достоинства технологии Ethernet

- 1. Главным достоинством сетей Ethernet, благодаря которому они стали такими популярными, является их экономичность. Для построения сети достаточно иметь по одному сетевому адаптеру для каждого компьютера плюс один физический сегмент коаксиального кабеля нужной длины.
- 2. Кроме того, в сетях Ethernet реализованы достаточно простые алгоритмы доступа к среды, адресации и передачи данных. Простота логики работы сети ведет к упрощению й, соответственно, снижению стоимости сетевых адаптеров и их драйверов. По той же причине адаптеры сети Ethernet обладают высокой надежностью.
- 3. И, наконец, еще одним замечательным свойством сетей Ethernet является их хорошая расширяемость, то есть возможность подключения новых узлов.

Другие базовые сетевые технологии, такие как Token Ring и FDDI, хотя и имеют индивидуальные черты, в то же время имеют много общего с Ethernet. В первую очередь, это применение регулярных фиксированных топологий ("иерархическая звезда" и "кольцо"), а также разделяемых сред передачи данных. существенные различия одной технологии от другой связанные с особенностями используемого метода доступа к разделяемой среде. Так, отличия технологии Еthernet от технологии Token Ring во многом определяются спецификой заложенных в них методов разделения среды - случайного алгоритма доступа в Ethernet и метода доступа путем передачи маркера в Token Ring.

дейтаграммным передача

В сетях с коммутацией пакетов сегодня применяется два класса механизмов передачи пакетов:

- дейтаграммным передача;
- виртуальные каналы.

Примерами сетей, реализующих дейтаграммный механизм передачи, являются сети Ethernet, IP и IPX. С помощью виртуальных каналов передают данные сети X.25, frame relay и ATM. сначала мы рассмотрим базовые принципы дейтаграммным подхода.

Дейтаграммный способ передачи данных основан на том, что все передаваемые пакеты обрабатываются независимо друг от друга, пакет за пакетом. Принадлежность пакета к определенному потока между двумя конечными узлами и двумя приложениями, работающими на этих узлах никак учитывается.

Выбор следующего узла - например, коммутатора Ethernet или маршрутизатора IP / IPX - происходит только на основании адреса узла назначения, содержится в заголовке пакета. Решение о том, какому узлу передать пришедший пакет, принимается на основе таблицы, содержит набор адресов назначения и адресную информацию, однозначно определяет следующий (Транзитный или конечный) узел. Такие таблицы имеют разные названия - например, для сетей Ethernet они обычно называются таблицей продвижения (forwarding table), а для сетевых протоколов, таких как IP и IPX, - таблицами маршрутизации (routing table). Далее для простоты будем пользоваться термином "таблица маршрутизации" в качестве обобщенного названия такого рода таблиц, используемых для дейтаграммный передачи на основании только адреса назначения конечного узла.

В таблице маршрутизации для того же адреса назначения может содержаться несколько записей, указывающих соответственно на различные адреса следующего маршрутизатора. такой подход используется для повышения производительности и надежности сети. В примере пакеты поступают в маршрутизатор R1 для узла назначения с адресом N2, A2, с целью баланса нагрузки распределяются между двумя следующими маршрутизаторами - R2 и R3, снижает нагрузка на каждый из них, а значит, уменьшает очереди и ускоряет доставку. некоторая "Размытость" путей прохождения пакетов с тем же адресом назначения через сеть является прямым следствием принципа независимой обработки каждого пакета, присущего дейтаграммным протоколам. Пакеты, следующих по тому же адресу назначения, могут добираться вводить, до него различными путями и в результате изменения состояния сети, например отказа промежуточных маршрутизаторов.

Такая особенность дейтаграммным механизма как размытость путей прохождения трафика через сеть также в некоторых случаях является недостатком. Например, если пакетам определенной сессии между двумя конечными узлами сети необходимо обеспечить заданное качество обслуживания. современные методы поддержки Qos работают эффективнее, когда трафик, который нужно обеспечить гарантии обслуживание, всегда проходит через те же промежуточные узлы.

Виртуальные каналы в сетях с коммутацией пакетов

Механизм виртуальных каналов (virtual circuit или virtual channel) создает в сети устойчивые пути прохождения трафика через сеть с коммутацией пакетов. Этот механизм учитывает существование в сети потоков данных.

Если целью является прокладка для все пакеты потока единого пути через сеть, то необходимым (но не всегда единственным) признаком такого потока должно быть наличие для всех его пакетов общих точек входа и выхода из сети. Именно для передачи таких потоков в сети создаются виртуальные каналы. Рассмотрим фрагмент сети, в которой проложены два виртуальных

каналы. Первый проходит от конечного узла с адресом N1, A1 до конечного узла с адресом N2, A2 через промежуточные коммутаторы сети R1, R3, R7 и R4. Второй обеспечивает продвижение данных по пути N3, A3 - R5 - R7 - R4 - N2, A2. Между двумя конечными узлами может быть проложен пару виртуальных каналов, как полностью совпадают относительно пути следования через транзитные узлы, так и отличаются.

Сеть только обеспечивает возможность передачи трафика вдоль виртуального канала, а какие именно потоки будут передаваться по этим каналам, решают сами конечные узлы. узел может использовать тот же виртуальный канал для передачи всех потоков, которые имеют общие с данным виртуальным каналом конечные точки, или только части из них. Например, для потока реального времени можно использовать один виртуальный канал, а для трафика электронной почты - другой. В последнем случае разные виртуальные каналы будут выдвигать различные требования к качеству обслуживания, и удовлетворить их будет проще, чем в том случае, когда по одному виртуальному каналу передается трафик с различными требованиями к параметрам Qos.

Важной особенностью сетей с виртуальными каналами является использование локальных адресов пакетов при принятии решения о передаче. Вместо довольно долгой адреса узла назначения (Его длина должна позволять уникально идентифицировать все узлы и подсети в сети, например технология АТМ оперирует адресами длиной в 20 байт) применяется локальная, то есть переменная от узла к узлу, метка, которой обозначаются все пакеты, перемещаемые по определенному виртуальному каналу. Эта метка в различных технологиях называется по-разному: в технологии Х.25 номер логического канала (Logical Channel number, LCN), в технологии frame relay - идентификатор соединение уровня канала данных (Data Link Connection Identifier, DLCI), в технологии ATM идентификатор виртуального канала (Virtual Channel Identifier, VCI). Однако назначение ее везде одинаковое - промежуточный узел, называемый в этих технологиях коммутатором, читает значение метки с заголовка пришедшего пакета и просматривает свою таблицу коммутации, в которой указывается, на который выходной порт нужно передать пакет. Таблица коммутации содержит записи только о проходящих через данный коммутатор виртуальным каналам, а не обо всех имеющихся в сети узлы (или подсетях, если применяется иерархический способ адресации). Конечно в большой сети количество проложенных через узел виртуальных каналов существенно меньше количества узлов и подсетей, поэтому по размерах таблица коммутации гораздо меньше таблицы маршрутизации, а, следовательно, просмотр занимает гораздо меньше времени и не требует от коммутатора большой вычислительной мощности.

Идентификатор виртуального канала (именно такое название метки будет использоваться далее) также намного короче адреса конечного узла (по той же причине), поэтому и избыточность заголовка пакета, который теперь не содержит долгой адреса, а переносит по сети только идентификатор, существенно меньше.