Curso básico de Arduino

José Antonio Vacas @javacasm



Arduino

Así lo vemos nosotros




más detalle

(/home/javacasm/Dropbox/Cursos/Arduino%20CEP%20Granada%202015/Presentaciones/resumen/imagenes/ArduinoUno_R3_Front.jpg)

Así es internamente

(mucho por descubrir)



Para hacer un proyecto necesitamos:

Programa

Montaje

(descargar el programa en la placa)

¿Qué es un programa? un conjunto de instrucciones ordenadas

Programa parpadeo (blink)

- Encendemos
- Esperamos
- Apagamos
- Esperamos
- · Volvemos al principio

Programando con Bitbloq


http://bitbloq.bq.com (http://bitbloq.bq.com)

Instalación del IDE de arduino (http://www.slideshare.net/javacasm/32-instalacin-del-ide)

Programa parpadeo




Usaremos el led interno



Ejercicio: Cambiar la velocidad de parpadeo


Con led externo

Montaje sencillo



<u>detalle led (/home/javacasm/Dropbox/Cursos/Arduino%20CEP%20Granada%202015/Presentaciones/resumen/imagenes/300px-LED.png)</u>

Montaje con placa prototipo




¿ cómo funciona una placa prototipo?


(/ home/javacasm/Dropbox/Cursos/Arduino%20CEP%20Granada%202015/Presentaciones/resumen/imagenes/breadboard1.gif)

Ejercicio: Cambiar el pin utilizado al pin 2

Esquema eléctrico



Con un relé usaremos ¡¡grandes corrientes eléctricas!!





Ejercicio: Cambiar al pin del esquema

Veamos un poco de código

Ejercicio: Cambiar al pin del esquema

Ejercicio: Cambiar el pin utilizado al pin 2

Envío de datos serie

La comunicación serie se produce via USB entre Arduino y el PC

- · Detectamos el puerto
- · Configuramos la velocidad
- Necesitamos un programa para ver los datos

Vamos a enviar "Encendido" y "Apagado" al PC

```
Esperar [ms] 1000

Imprimir por puerto serie con salto de línea   "Encendido "

LED PIN# 13

APAGAR   T

Esperar [ms] 1000


Imprimir por puerto serie con salto de línea   "Apagado "
```

Escritura de valores analógicos

Usando técnicas como PWM podemos simular valores intermedios: 0 - 255

(sólo en algunos pines ~)

Como vamos a hacer que cambie de valor usaremos una variable




Si vemos el código

```
// configuracion
void setup()
 pinMode(9,OUTPUT);
                                    // Usaremos la patilla 5 como salida
 Serial.begin(9600);
                                    // Configuramos la conexión con el PC
void loop()
 int valorSalida=0;
                                    // la variable valorSalida empieza en 0
 while (valorSalida < 256) {
                                    // Haremos el bucle hasta que llegemos a 256
   analogWrite(9, valorSalida);
                                    // pasamos el valor a la patilla 5
                                    // Enviamos al pc la variable
   Serial.println(valorSalida);
   delay(100);
                                    // Esperamos 0,1 segundos
  }
}
```


Led RGB

3 leds (Red, Green, Blue) con una de las patillas común

Positivo (Ánodo) Común




Negativo (Cátodo) Común



Tiras de leds: Necesitamos más potencia por lo que usaremos un transistor como amplificador.

El montaje es sencillo



Introducción a la electrónica (http://www.slideshare.net/javacasm/40-introduccin-a-la-electrnica)


Lectura de datos analógicos

- · Sensores (luz, temperatura)
- · Potenciómetro: resistencia variable (mando de volumen)

Se leen valores enteros entre 0 y 1023

Equivalen a los valores de 0V y 5V

Potenciómetro regulando una salida analógica



```
Declarar variable valorPotenciometro = Potenciómetro PIN# 0

Declarar variable ValorSalida = Mapear Var valorPotenciometro De [ 0 - 1023 ] a [ 0 - 255 ]

Escribir en PIN digital 5 el valor analógico Var ValorSalida •
```

El código:

```
void setup()
{
  pinMode(5,OUTPUT);
}

void loop()
{
  int valorPotenciometro=analogRead(0);  // Leemos el valor
  int ValorSalida=map(valorPotenciometro,0,1023,0,255); // Convertimos al rango de salida
  analogWrite(5,ValorSalida);  // Escribimos el valor en la salida
}
```

Ejercicio: usar 3 potenciómetros para controlar los colores de un led RGB


Sensores

Para los sensores tenemos que seguir los pasos

- · Haremos la lectura
- Conversiones: traducimos a valores físicos (aritmética/mapeo) según el fabricante
- Calibraciones: establecemos valores de referencia

Introducción a la electrónica (http://www.slideshare.net/javacasm/40-introduccin-a-la-electrnica) Sensores (http://www.slideshare.net/javacasm/46-sensores)

Sensor de temperatura LM35: viene calibrado y linealizado



Usamos la fórmula del fabricante

temperatura = valorAnalogico*5*100/1024

pinout Im35

(/home/javacasm/Dropbox/Cursos/Arduino%20CEP%20Granada%202015/Presentaciones/resumen/imagenes/tmp36pinout.gif)

El código quedaría así:

Enviaremos el dato leído al pc con la función Serial


```
int sensorPin=A0;

void setup()
{
    Serial.begin(9600); // Configuramos la conexión
}

void loop()
{
    int sensorValue= analogRead(sensorPin); // Leemos el valor analógico
    float temperatura=(sensorValue*5*100)/1024; // float para tener decimales
    Serial.println(temperatura); // Enviamos el dato al PC
    delay(1000);
}
```


Pulsaciones: botones

Montaje



Programa

Usamos una sentencia condicional: si se cumple esto...se hace aquello



Su código

Librerías: conjunto de código empaquetado

Ejemplo: lcd (http://arduino.cc/en/pmwiki.php?n=Reference/LiquidCrystal) o servo (http://arduino.cc/en/pmwiki.php?n=Reference/Servo)

Para incluir una librería en código hacemos


#include <Libreria.h>

Servo

Los servos son motores capaces de mantener una posición angular.

Se les dice él ángulo que deben formar

(también hay servos que pueden girar todo lo que quieran)



```
Declarar variable valorPotenciometro = Potenciómetro PIN# Pin analógico A0 

Declarar variable PosicionServo = Mapear Var valorPotenciometro De [ 0 - 1023 ] a [ 0 - 180 ]


Servo PIN# 7

Grados (0-180) Var valorPotenciometro PIN# 50
```

El código

Más sobre servos (http://www.slideshare.net/javacasm/arduino-prctico-servos)

LCD




Existen varias librerías:

- Librería LCD MF (https://bitbucket.org/fmalpartida/new-liquidcrystal/wiki/Home)
- Ejemplos Icd (http://arduino-info.wikispaces.com/LCD-Blue-I2C#v3)
- Ejemplo bq (http://diwo.bq.com/programando-lcd/)

Usaremos Icd I2C

- Descargamos de su origen (http://www.4tronix.co.uk/arduino/sketches/LiquidCrystal_V1.2.1.zip)
- Descomprimimos en la carpeta arduino/libraries

Montaje



Código


```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(@x27); // El fabricante nos debe decir la dirección

void setup()
{
    lcd.begin(16, 2); //Geometria del lcd
    lcd.clear();
}


void loop()
{
    lcd.setCursor(0,0); // Nos movemos a la posición
    lcd.print("Hola Mundo"); // Mostramos un texto
}
```

Proyecto: termostato configurable y que activa un relé



fritzing

Proyecto 2 (http://www.electroschematics.com/8998/arduino-temperature-controlled-relay/)



Veamos los componentes:

- Sensor lm35 conectado a A0
- Potenciómetro conectado a A1
- Relé conectado a D7
- LCD conectado a A4 y A5

Programa

Comparamos el valor leido del potenciómetro con el leído del potenciómetro.

Si este es máyor activamos el relé

Mostramos en el lcd la temperatura actual

Agradecimientos:

Arduino (http://arduino.cc)

Adafruit (http://adafruit.com)

Sparkfun (http://sparkfun.com)

wikipedia (http://es.wikipedia.org)

José Pujol (https://tecnopujol.wordpress.com)