U5
Micro SD Card Adapter
CS
SCK
MOSI
MISO
VCC
GND
U3
4
3
5
6
7
8
1
2
+IN−
−OUT+
U6
SW1
U2
ESP32 DEVKIT

CN1
CN3
CN8
CN4
CN5
U4
R1
R3
R2

A

A

A