
U2
ESP32 DEVKIT
U6
U3
4
3
+IN−
2
1
5
6
+OUT−
7
8
U5
Micro SD Card Adapter
CS
SCK
MOSI
MISO
VCC
GND

CN1
CN3
CN8
CN4
CN5
U4
R1
R3
R2