Termistores NTC

- Introducción
- Característica R(T)
- Acoplamiento térmico eléctrico
- Curvas I-V en estática
- Recta de carga y puntos de trabajo
- Respuesta temporal
- Aplicaciones
- Dispositivos comerciales

Introducción

NTC: resistores no lineales cuya resistencia disminuye fuertemente con la temperatura. El coeficiente de temperatura es negativo y elevado.

$$a = \frac{1}{R} \frac{dR}{dT}$$
 de -2 a -6 % / °C a Temperatura ambiente.

Resistor lineal (efecto parásito)

$$a \approx -200 \text{ ppm} / {}^{\circ}\text{C} \implies R(25{}^{\circ}\text{C}) = 10 \text{ K} \qquad R(50 {}^{\circ}\text{C}) = 9,95 \text{ K}$$

Resistor no lineal NTC (efecto intencionado)

$$a \approx -4 \% / {}^{\circ}\text{C}$$
 \Rightarrow $R(25{}^{\circ}\text{C}) = 10 \text{ K}$ $R(50{}^{\circ}\text{C}) = 3.9 \text{ K}$

Materiales apropiados

Óxidos metálicos con características semiconductoras intrínsecas

Resistividad del material

$$r = 1/q m n_i = A T^{-n} \exp(B/T)$$
 (disminuye al aumentar T)

Resistencia del componente

$$R(T) = R_0 \exp(B/T)$$
 (R_0 incluye la geometría del componente)

Fórmula utilizada por los fabricantes

$$R(T) = R_{25} \exp(B/T - B/T_{25})$$

Expresión

$$R(T_{NTC}) = R_{25} \exp\left(\frac{B}{T_{NTC}} - \frac{B}{T_{25}}\right)$$

Parámetro B


$$2000 \text{ K} < B < 5500 \text{ K}$$

Parámetro T₂₅

$$T_{25} = 298 \text{ K} (25+273 \text{ K})$$

Parámetro R₂₅

$$R_{25} = R (T_{NTC} = T_{25})$$




Coeficiente de temperatura

$$a = \frac{1}{R} \frac{dR}{dT} = -\frac{B}{T^2}$$

$$T = 300 \text{ K}$$

$$-2 \% / K > a > -6 \% / K$$




Tolerancia

Influencia: R₂₅ y B

$$\Delta R = \frac{\partial R}{\partial R_{25}} \Delta R_{25} + \frac{\partial R}{\partial B} \Delta B$$

$$\frac{\Delta R}{R} = \frac{\Delta R_{25}}{R} + \left| B \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_{25}} \right) \right| \frac{\Delta B}{B}$$

Dependiente de la temperatura



Comportamiento térmico (estado estacionario)

$$P_D = \frac{1}{R_T} \left(T_{NTC} - T_A \right) \Longrightarrow T_{NTC} = T_A + P_D R_T$$

Comportamiento Eléctrico

$$\frac{V}{I} = R = R_{25} \exp\left(\frac{B}{T_{NTC}} - \frac{B}{T_{25}}\right)$$

Acoplamiento Térmico - Eléctrico

$$\frac{V}{I} = R_{25} \exp\left(\frac{B}{V \cdot I \cdot R_T + T_A} - \frac{B}{T_{25}}\right)$$

Curvas I-V en estado estacionario térmico

$$\frac{V}{I} = R_{25} \exp\left(\frac{B}{V \cdot I \cdot R_T + T_A} - \frac{B}{T_{25}}\right)$$

Zona I : Potencia disipada --

$$T_{NTC} \approx T_A$$
 $\Rightarrow R(T_{NTC}) = \text{cte.} = R(T_A)$
 $R \neq R(V, I)$ \Rightarrow Característica lineal

Zona II: Potencia disipada - -

$$T_{NTC} >> T_A$$
 \Rightarrow R disminuye fuertemente $R = R(V, I)$ \Rightarrow Característica no lineal

Curvas I-V Representación lineal


Resistencia Constante

$$R = V/I$$
 (Líneas rectas)

Potencia Constante

$$P = V \cdot I$$

($Hip\acute{e}rbolas$)




Curvas I-V Representación logarítmica

Resistencia Constante

$$Log V = log R + log I$$
(Rectas de pendiente +1)

Potencia Constante

$$\log V = \log P - \log I$$
(Rectas de pendiente -1)



Parámetros de interés del resistor NTC

- Parámetros de la ley R(T): R_{25} y B
- Resistencia Térmica: R_T
- Temperatura máxima de operación: T_{MAX}
- Potencia máxima aplicable: P_{MAX}

Toda la información puede obtenerse a partir de dos curvas I-V correspondientes a dos temperaturas ambiente distintas

Obtención de R₂₅

1) Seleccionar la curva de

$$T_A = T_{25} = 298 \text{ K}$$

2) Zona de baja disipación


$$T_{NTC} \gg T_A$$

$$V = 0.1 \text{ V}$$

$$I = 0.001 \text{ A}$$

3) Resultado

$$R(T_{25}) = V/I = 100 \Omega$$



Obtención de B


1) Zona de alta disipación

$$T_A = 298 \text{ K} = T_{25}$$

 $T_{NTC} = 373 \text{ K}$
 $R (373 \text{ K}) = 10 \Omega$

3) Expresión R(T)

$$B = \frac{\ln \left\{ \frac{R(T_{NTC})}{R_{25}} \right\}}{\frac{1}{T} - \frac{1}{T_{25}}} = 3410 \, K$$



Obtención de R_T

1) Zona de alta disipación

$$T_A = 298 \text{ K}$$

$$T_{NTC} = 373 \text{K}$$


$$P_D = V I = 0.4 \text{ W}$$

2) Expresión T_{NTC}

$$T_{NTC} = T_A + R_T P_D$$

$$R_T = (T_{NTC} - T_A) / P_D$$

$$R_T \approx 190 \, {}^{\circ}\text{C} / \text{W}$$



Obtención de R_{MIN} y T_{MAX}

1) Temperatura máxima

$$T_A = 373 \text{ K} (100 \text{ }^{\circ}\text{C})$$


$$R_T \approx 190 \, {}^{\circ}\text{C} / \text{W}$$

$$P = VI = 0.75 \text{ W}$$


$$T_{MAX} = T_A + R_T P = 240 \, ^{\circ}\text{C}$$

2) Resistencia mínima


$$R_{MIN} = V/I = 0.75 \Omega$$




Polarización




$$V_{NTC} = V_{eq}$$
 - $I_{NTC} R_{eq}$












 $P Q_2 y Q_4$ estables, Q_3 inestable









Respuesta temporal

Régimen no estacionario

$$T_{NTC} + t_T \frac{dT_{NTC}}{dt} = T_A + P_A R_T$$

 $\mathbf{t_T} = R_T$ C_T Constante de tiempo térmica





Aplicaciones

1. Dependencia de la resistencia con la temperatura: R = R(T)

- Medida de la Temperatura.
- Cambio de medio (líquido-aire).
- *Medida de flujos de gases.*

2. Inercia térmica de la NTC: R = R(T) con T = T(t)

- Retardo en el accionamiento de relés.
- Aumento lento de corriente.

3. Coeficiente de temperatura negativo: a < 0

- Compensación de coeficientes de temperatura positivos.
- Estabilización de voltajes.