
Base des antennes Aspect expérimental







Do it yourself: Antenne Spider

Quarter wave

omnidirectional antenna

F. Daout

fdaout@parisnanterre.fr

CFD

Quarter wave omnidirectional antenna

- Antenne omnidirectionnelle
- Réalisation simple et bon marché
- Construite à l'aide d'un connecteur femelle de type N
- Un brin directeur et 4 brins réflecteurs
- Gain: 3 à 4dBi




Antenne « Spider » 2.4GHz

Étape 1 : déterminer la longueur des brins 3

En utilisant le cahier des charges...
... et un calculateur en ligne





https://moukd.com/calculators/quarter-wave-ground-plane-antenna-calculator/

Étape 1 : déterminer la longueur des brins 4

1/4 Wave Ground Plane Antenna Calculator

Quarter Wave Ground Plane Antenna Calculator		
Frequency	2450	MHz
Velocity Factor (see text*)	0.95	vf
Give me the results in	mm (MilliMetres) cm (Centimetres) m (Metres) in (Inches) ft (Feet)	
Calculate My Quarter Wave!		
A. Vertical Monopole Radiating Element (λ*0.25)*vF	2.9 cm	
B. Radials (λ*0.28)*vf	3.3 cm	
Actual wavelength	12.2 cm	
Clear Form		

To Do...

https://m0ukd.com/calculators/quarter-wave-ground-plane-antenna-calculator/

Étape 2: rassembler le matériel

Liste des éléments

- Connecteur N femelle à monter avec une platine présentant 4 trous
- 20 cm de fil de cuivre ou de laiton de 2 mm de diamètre

Liste des outils


- · règle
- pinces
- une lime pour le métal (si possible)
- un fer à souder
- soudure
- pince coupante
- étau (pas obligatoire)



Rem : Le diamètre du fil est liée à la bande passante de l'antenne

Préparation des brins et du connecteur

1- Couper le brin directeur et les 4 brins réflecteurs (prévoir une marge de sécurité + 30 %)



2- Limer la bride du connecteur au voisinage des trous afin de retirer le vernis de surface.



3- Faire de même sur la partie interne des trous. Cela permet de préparer la surface du connecteur à l'étamage.




Préparation des brins et du connecteur

3- Étamez la zone autour et à l'intérieur des trous en appliquant de la soudure jusqu'à ce qu'elle «coule».

Évitez de remplir les trous avec la soudure. L'étamage est nécessaire pour faciliter le processus de soudure des fils au connecteur. Attention le connecteur est très chaud.

4- limer un côté de chacun des fils pour retirer le vernis, puis é**tamer** les fils sur environ 1 cm du coté de l'extrémité limée






Fixation des réflecteurs


5- Pour 4 fils (réflecteurs de l'antenne) : avec la pince, plier à 90 degrés, 0.5 cm du côté étamé des fils .

Le 5^{ème} fil doit rester droit pour le brin directeur.




6- Fixation d'un réflecteur :

- Placez le côté étamé d'un fil dans un trou de la bride.
- Appliquez le fer à souder sur le connecteur et avec une petite quantité de soudure, soudez le fil au connecteur.
- Évitez la fusion du diélectrique du connecteur.



Fixation des réflecteurs et du brin directeur

7- Faire de même pour les 3 autres réflecteurs



8- Montage du brin directeur :

- Avec le fer à souder, étamez la broche centrale du connecteur.
- En gardant le brin directeur droit à la verticale avec la pince, **soudez** son côté étamé dans le trou de la broche centrale.




Orientation des réflecteurs

7- Coupez la partie excédentaire des fils sous la bride



8- A l'aide de la pince, **courbez** les quatre radiaux entre 30 et 45° par rapport au plan horizontal (42° théorique).

Ceci permet d'adapter l'impédance de l'antenne à 50 Ω . Pour faciliter cette opération, vous pouvez dessiner l'angle sur une feuille de papier, et comparer l'antenne avec celui-ci.



Ici un angle de 30° a été choisi

Ajustement des réflecteurs et du directeur

9- coupez les brins réflecteurs à la longueur déterminée par le calculateur. Ils sont mesurées à partir du coin de la bride



- **10- Régler** la longueur du brin rayonnant (le directeur) avec un VNA :
- calibrer le VNA
- brancher votre antenne.
- Ajuster la longueur du brin directeur à votre fréquence : en coupant le brin rayonnant (par pas de 1mm), vous modifiez la fréquence de fonctionnent de votre antenne.



Étape 4: recette de votre antenne

Le PV de recette

Rédigez la Datasheet de votre antenne et justifier les paramètres importants par des courbes de mesures:

- Fréquence
- Bande passante
- ROS
- Dimensions
- Poids
- Connecteur
- ...



Étape 5: Faire un radôme (complément) 13

Et pour compléter

Radôme: Un radôme (de radar et dôme) est un abri protecteur imperméable utilisé pour protéger une antenne des intempéries mais aussi des regards, sa forme permettant de ne pas divulguer l'orientation de l'antenne (dans le cadre d'écoutes, d'interceptions de communications)1. Divers matériaux peuvent être utilisés pour la construction mais ils ont en commun d'atténuer au minimum le signal émis et reçu. Il existe des radômes rigides et d'autres souples faits de tissu et gonflables. Ils peuvent avoir différentes formes, variant selon l'usage qui peut être terrestre, maritime ou aérienne.



Faire un radôme pour cacher l'antenne

Pour faire un radôme, vous pouvez utiliser une boîte en plastique, comme celles qui servent à conserver les aliments dans le réfrigérateur, ou un tuyau. Le matériau dont elles sont faites doit être transparent aux micro-ondes à votre fréquence afin d'éviter toute atténuation du signal ou modification des caractéristiques de l'antenne. Pour tester l'atténuation du matériau il suffit de faire une mesure sans radôme puis de la comparer avec une mesure avec la radôme