Mesures en hyperfréquences








Analyseur de réseau vectoriel

Franck Daout fdaout@parisnanterre.fr

https://cva-geii.parisnanterre.fr/

CFD - Bourges

Mise en œuvre d'une mesure :





- ✓ Quelle grandeur veut-on mesurer ?
- ✓ Quel format sera le plus approprié?
- ✓ Quelles sont les conditions de la mesure?
- ✓ Quel calibrage utiliser?


Mise en œuvre d'une mesure:

Exemple: Recette d'un atténuateur mini-circuit UNAT-1



FREQ. RANGE (MHz)	ATTENUATION * (dB) Flatness **					VSWR (:1)					MAX. INPUT POWER
		DC-3 GHz	3-4.5 GHz	4.5-6 GHz	DC-6 GHz	DC-3 GHz		3-4.5 GHz		4.5-6 GHz	(W)
f _L -f _U	Nom.	Тур.	Тур.	Typ.	Typ.	Тур.	Max.	Тур.	Max.	Тур.	
DC-6000	1±0.3	0.20	0.15	0.10	0.45	1.05	1.20	1.10	1.43	1.40	1.0


Mise en œuvre d'une mesure :






- ✓ Quelle grandeur veut-on mesurer ?
- ✓ Quel format sera-t-il le plus approprié?
- ✓ Quelles sont les conditions de la mesure?
- ✓ Quel calibrage utiliser?

Mesure des paramètres S



Mise en œuvre d'une mesure :





- ✓ Quelle grandeur veut-on mesurer ?
- ✓ Quel format sera-t-il le plus approprié?
- ✓ Quelles sont les conditions de la mesure?
- ✓ Quel calibrage utiliser?

réglage du synthétiseur

Stimulus:


Fstart

Fstop

Power

N points

Mise en œuvre d'une mesure :






- ✓ Quelle grandeur veut-on mesurer ?
- ✓ Quel format sera-t-il le plus approprié?
- ✓ Quelles sont les conditions de la mesure?
- ✓ Quel calibrage utiliser?

Le choix du calibrage


RESPONSE





- Transmission
- rapide
- Corrige l'erreur de dissymétrie des voies

1-PORT






- Réflexion
- Corrige les erreurs:

 Directivité
 Désadaptation
 Dissymétrie des voies

FULL 2-PORT






thru

Corrige toutes les erreurs

Mise en œuvre d'une mesure :

Les réglages successifs à faire :

- ✓ Réglage du synthétiseur :
- ✓ Choix de l'étalonnage :
- ✓ Sélection du paramètre désiré :
- ✓ Sélection du format de la représentation:



ANALYSEUR DE RESEAUX Vectoriel Network Analyzer, VNA


- Structure
- Étalonnage

Corriger les erreurs de :


Directivité

Désadaptation


Dissymétrie des voies



Structure de l'analyseur



Mesure du paramètre S₁₁



Mesure du paramètre S₁₁

Représentez sur le synoptique :


- en rouge, le chemin de l'onde sur la voie référence R1,
- En bleu, le chemin de l'onde sur la voie mesure A

Exprimez la tension $\overline{V}_{_{\!A}}$ en fonction du signal $\overline{V}_{_{\!\overline{\mathrm{syn}}}}$ issu du synthétiseur

Exprimez la tension \overline{V}_{R1} en fonction de $\overline{V}_{\overline{syn}}$

En déduire \overline{S}_{11} .

Mesure du S₁₁ d'une charge purement réactive



Quels sont les origines :

• de la variation de la phase?

• Du rapport des amplitudes ?


Relevé d'écran avant étalonnage.

Mesure du S₁₁ d'une charge purement réactive

Quelle étape de mesure proposez-vous afin de réaliser la mesure de $\overline{5}_{11}$?

Quel étalon peut-on utiliser?

Comparez à la procédure de mesure utilisée pour la mesure du paramètre \overline{S}_{11} à 100 MHz. Cet étalonnage à l'aide d'un seul étalon et supprimant l'erreur de dissymétrie est appelé « RESPONSE » ou « NORMALISATION ».




Résultat après calibrage «response»:


Concluez sur l'allure de de la courbe: Quels problèmes observez-vous?

Mesure du S₁₁

Effet des erreurs sur l'allure des courbes




Erreur de directivité du coupleur



Représenter le chemin de la tension liée à l'erreur de directivité ?

Erreur de désadaptation de la voie de mesure




Représenter le chemin de la tension liée à la désadaptation de la voie de mesure ?

Mesure du S₁₁


L'étalonnage complet d'un port à l'aide de trois étalons (court-circuit, circuit ouvert et charge adaptée) et supprimant les trois erreurs est appelé « One Port».

Résultat après calibrage « One Port »:

Conclusion:




Mesure du S₂₁



Mesure du S₂₁

- Représentez sur le synoptique :
 - Le chemin de l'onde sur la voie référence R1
 - · Le chemin de l'onde sur la voie mesure B
- En déduire la nécessité d'un étalonnage. Quel est l'étalon utilisé?
- A quoi sont dues les erreurs à corriger ?

Mesure du S₂₁



Étalonnage & mesure


- L'étalonnage et la mesure sont étroitement liés :
 - Les conditions relatives à la source (fréquence, puissance..)
 lors de l'étalonnage sont conservées pour la mesure
 - Les étalons doivent avoir des accès identiques à ceux de l'objet à mesurer.
- Les étalons doivent être
 - Parfaitement connus
 - Reproductibles

La précision de la mesure dépend de la qualité de l'étalonnage

Type de calibration


Thru Reflect Line (TRL)

- ✓ Initialement développé pour environnements non coaxiaux (lignes, guides...)
- ✓ Étalons : facile à fabriquer, n'ont pas à être caractérisés
- ✓ Bonne précision



Open Short Thru Load (OSTL)

- ✓Mise en œuvre simple
- ✓ Large bande
- ✓ Nécessite une bonne caractérisation des étalons
- ✓ Performance dégradées aux hautes fréquences



Procédure de mesures

Stimulus : réglage du synthétiseur

Power

Fstart

Fstop

N points

Choix du type calibrage

Mesures en réflexion

Choix du Kit cal

1) Cal Response (1 étalon à présenter) Erreur corrigée :

2) Cal S11 one port (3 étalons à présenter) Erreur corrigée :

Mesures en transmission

Choix du Kit cal

1) Cal Response « thru ». (1 transmission) Erreur corrigée :

2)Cal full Two ports:

3 étalons à présenter sur chaque port

1 liaison directe

Erreur corrigée :

Notation sur la face avant des analyseurs de réseaux

