### Comment caractériser nos antennes ......






### Antennes DIY: Boite a « T »

#### Fréquence :

- 1600 MHz 2200 MHz
- B = 600 MHz



## Le résultat de la mesure ....



# Comment analyser ce résultat ?

#### Marker 1

Frequency: 1.81886 GHz VSWR: 1.172 Return loss: 22.045 dB


#### Marker 2

Frequency: 1.61538 GHz VSWR: 1.929 Return loss: -9.972 dB

#### Marker 3

Frequency: 2.21092 GHz VSWR: 1.873 Return loss: -10.350 dB

### Un autre résultat .....



# Comment l'interpréter

#### Marker 1

Frequency: 1.81886 GHz VSWR: 1.172

Return loss: 22.045 dB

#### Marker 2

Frequency: 1.61538 GHz


VSWR: 1.929 Return loss: -9.972 dB

#### Marker 3

Frequency: 2.21092 GHz

VSWR: 1.873 Return loss: -10.350 dB

## Ou alors .....



## Que penser de ce résultat?

#### Marker 1

Frequency: 1.81886 GHz VSWR: 1.172

Return loss: 22.045 dB

#### Marker 2

Frequency: 1.61538 GHz


VSWR: 1.929 Return loss: -9.972 dB

#### Marker 3

Frequency: 2.21092 GHz

VSWR: 1.873 Return loss: -10.350 dB

## L'abaque de Smith



Comment l'utiliser

#### Marker 1

Frequency: 1.81886 GHz VSWR: 1.172 Return loss: 22.045 dB

#### Marker 2


Frequency: 1.61538 GHz VSWR: 1.929 Return loss: -9.972 dB

#### Marker 3

Frequency: 2.21092 GHz VSWR: 1.873 Return loss: -10.350 dB


## Qu'est-ce qu'un abaque de Smith?

- Un outil graphique pour tracer et calculer :
  - L'impédance complexe
  - Le coefficient de réflexion complexe
  - Le ROS (VSWR)
  - Les effets des lignes de transmission
  - Les réseaux d'adaptation
  - et plus encore




# Coefficient de réflexion


# Coefficient de réflexion




# Impédance complexe




# Impédance Complexe - Cas particuliers



## Effet de la Ligne de transmission



# Lmin et Lmax et VSWR (ROS)



## Abaque de Smith

- Un outil graphique pour tracer et calculer :
  - L'impédance complexe
  - Le coefficient de réflexion complexe
  - Le ROS (VSWR)
  - Les effets des lignes de transmission
  - Les réseaux d'adaptation
  - et plus encore

