
# میکروکنترلر های ARM سری STM32F103




فرحان دائمي مژدهي



## تعاريف اوليه:


۱. **میکروکنترل**: یک مدار مجتمع یا چیپ الکترونیکی (IC) است که دارای مصارف خاصی برنامه ... و قابل برنامه ریزی است. درواقع میکروکنترلر یک کامپیوتر کوچک است که برای مصارف خاصی برنامه ریزی میشوند.



- ۱. ARM: یک معماری است (نه میکروکنترلر) که برای ساخت پردازنده های ۳۲ بیتی و ۶۴ بیتی استفاده می شود و توسط کمپانی ARM Holding توسعه داده شده. نکته قابل ذکر این است که این شرکت تولید کننده هیچ گونه میکروکنترلری نیست و تنها معماری خود را به شرکت های تولید کننده میکروکنترلر نظیر ST, NXP, ...
  - ۳. به میکروکنترلری که در آن از معماری ARM استفاده شده، میکروکنترلر ARM می گوییم.
- ۴. اکثر سیستم های نهفته مانند میکروکنترلر ها، موبایل، تبلت و به طور کل سیستم هایی با حجم کم و امکانات بالا از این پردازنده استفاده میکنند. زیرا این میکروکنترلر ها:
  - قیمت بسیار ارزان و مناسبی دارند.
    - سرعت بسیار بالایی دارند.
    - توان مصرفی بسیار پایینی دارند.
- ۵. Cortex میشناسند. به طور کلی Cortex دارای ARM را با نام Cortex میشناسند. به طور کلی Cortex دارای
   ۳ یروفایل است:
  - کاربرد های application مانند گوشی های موبایل
    - Real-time کاربرد های R
    - M: کاربرد هایی با توان مصرفی پایین



**Pipe line .**۶. استفاده از تکنیک طبیعی در زندگی است. به عنوان مثال در یک خط تولید که مراحلی به صورت زیر دارد، استفاده از تکنیک pipe line سرعت تولید را افزایش میدهد.



 $3 \times (1 + 2 + 3) = 18$ 

مدت زمان تولید سه کالا بدون pipe line:

- 6 + 3 + 3 = 12
- مدت زمان توليد سه كالا با استفاده از pipe line:

میکروکنترلری که قرار است از آن استفاده کنیم از معماری ARM Cortex-M3 استفاده میکند. که در اینجا عدد ۳ نشان دهنده تعداد pipe line در ساختار این میکروکنترلر است.


## آشنایی با شرکت ST:

شرکت ST-Microelectronics که یک شرکت فرانسوی-ایتالیایی و چندملیتی تولیدکننده تجهیزات الکترونیکی و نیمه هادیها میباشد، که دفتر مرکزی آن در شهر ژنو، سوئیس قرار دارد. این شرکت یکی از رقبای موفق در تولید میکروکنترلر در بین دیگر تولید کنندگان بوده است. محصولات این شرکت به دلایل زیادی از جمله تنوع مدل ها و سرعت بالا، توان مصرفی پایین، کتابخانه های ارائه شده توسط سازنده و ... در جهان مورد توجه قرار گرفته است.


## میکروکنترلر های STM32:

این میکروکنترلر های ۳۲ بیتی که از میکروکنترلر های ARM هستند به چندین روش قابل برنامه ریزی و استفاده هستند. یکی از این روش ها استفاده از نرم افزار Keil MDK µvision است که بسیار قدرتمند بوده و قابلیت های بسیار زیادی دارد. روش دیگر استفاده از نرم افزار های Arduino IDE است که بسیار ساده و قابل فهم میباشد. نام گذاری میکروکنترلر های STM32 به صورت زیر است:





مثال: ميخواهيم مشخصات ميكروكنترلر STM32F103RET6 را از روى نام آن استخراج كنيم:




Max Max Max Code Core freq FLASH SRAM target [MHz] [KB] [KB] LO CortexM0+ 20 Ultra low-power 32 192 F<sub>0</sub> CortexM0 48 256 32 Mainstream 72 F3 CortexM4 512 80 Mainstream LI CortexM3 32 512 80 Ultra low-power CortexM3 72 FI 1024 96 Mainstream F2 CortexM3 120 1024 High performance 128 L4 CortexM4 80 1024 320 Ultra low-power F4 CortexM4 180 2048 384 High performance F7 CortexM7 216 2048 512 High performance H7 CortexM7 400 2048 1024 High performance

خانواده و کلاس کاری:




Package pin count [y]		
Code	Number of pins	
A	169	
В	208	
C	48	
F	20	
G	28	
Н	40	
I	176	
J	72	
K	32	
M	81	
N	216	
Q	132	
R	64	
T	36	
U	63	
V	100	
Z	144	




Package name		
Code	Package	
T	LQFP	
P	TSSOP	
Н	TFBGA, LFBGA, UFBGA	
E	EWLCSP	
Y	WLCSP	

FLASH memory size [z]		
Code	FLASH size [KB]	
4	16	
6	32	
8	64	
В	128	
Z	192	
C	256	
D	384	
E	512	
F	768	
G	1024	
H	1536	
I	2048	

## بورد STM32F103C8T6









## مشخصات فنی بورد دیسکاوری STM32F103:

## STM32F103C8T6 Specifications

The **ARM Cortex M3 STM32F103C8 Microcontroller** is used in the Blue pill board. Unlike the name, "Blue Pill" the Microcontrollers name STM32F103C8T6 has a meaning behind it.

- STM » stands for the manufacturers name STMicroelectronics
- 32 » stands for 32-bit ARM architecture
- F103 » stands to indicate that the architecture ARM Cortex M3
- C » 48-pin
- 8 » 64KB Flash memory
- T » package type is LQFP
- 6 » operating temperature -40°C to +85°C

Now let us look into the specifications of this Microcontroller.

Architecture: 32-bit ARM Cortex M3

Operating Voltage: 2.7V to 3.6V

CPU Frequency: 72 MHz

Number of GPIO pins: 37

Number of PWM pins: 12

Analog input Pins: 10 (12-bit)

USART Peripherals: 3

I2C Peripherals: 2

SPI Peripherals: 2

Can 2.0 Peripheral: 1


Timers: 3(16-bit), 1 (PWM)

Flash Memory: 64KB


RAM: 20kB



بوردهایی مانند بورد STM32-F103C8T6 را که شامل یک میکروکنترلر STM32 مدار پروگرامر، مدار تغذیه و ... میباشد را بورد دیسکاوری آن میکروکنترلر میگویند. میکروکنترلرهای STM32 را میتوان از چند طریق و ... میباشد را بورد دیسکاوری آن میکروکنترلر میگویند. میکروکنترلرهای J-Link به راحتی آنها پروگرام کرد. یکی از این راه ها استفاده از پروگرامر های ST-Link است که نرمافزار FT232RL است که نرم را شناخته و با آنها سازگاری بالایی دارد. روش دیگر استفاده از یک مبدل USB به سریال Arduino IDE است که نرم افزار Arduino IDE به راحتی میتواند آنرا بشناسد. برای پروگرام کردن این بورد توسط نرمافزار Arduino IDE نصب ابتدا مبدل SSTM32F1 را روی Arduino IDE را به صورت زیر متصل کرده و سپس بورد STM32F1 را روی Arduino IDE نصب میکنیم.



FTDI >> STM32 Gnd >> Gnd Vcc >> 5V Rx >> A9 Tx >> A10






## افزودن بورد STM32F1 به Arduino IDE:

برای استفاده از بورد دیسکاوری STM32F103 به عنوان یک بورد آردوینو ابتدا باید آن را به لیست بورد های نرمافزار آردوینو اضافه کرد. برای این کار از منوی File به قسمت Preferences رفته و در قسمت Board Manager URLs

## http://dan.drown.org/stm32duino/package STM32duino index.json



سپس از منوی Tools در قسمت boards وارد Board Manager شده و عبارت STM32F1 را سرچ کنید و بورد مورد نظر را install کنید.



Auto Format	Ctrl+T
Archive Sketch	
Fix Encoding & Reload	
Manage Libraries	Ctrl+Shift+I
Serial Monitor	Ctrl+Shift+M Ctrl+Shift+L
Serial Plotter	
WiFi101 / WiFiNINA Firmware Updater	
Board: "Generic STM32F103C series"	
Variant: "STM32F103C8 (20k RAM. 64k Flash)"	
Upload method: "Serial"	
CPU Speed(MHz): "72Mhz (Normal)"	
Optimize: "Smallest (default)"	
Port: "COM7"	
Get Board Info	

برای پروگرام کردن میکروکنترلر با استفاده از مبدل Generic به tools بورد خود را Serial به Serial انتخاب کرده و تنظیمات مربوط به آن را در منوی tools به صورت روبه رو تغییر میدهیم. دقت کنید که شیوه آپلود کردن به صورت سریال خواهد بود پس کنید که شیوه آپلود کردن به صورت سریال خواهد بود پس Serial تنظیم شود.

برای آپلود برنامه روی بورد STM32 لازم است میکروکنترلر را در حالت برنامه پذیری ببریم. برای اینکار باید boot 1 آن را boot 1 آن را boot 1 قرار دهیم. پس از هر بار تغییر وضعیت بوت ها باید میکرو را ریست کنیم.



در قسمت Examples از منوی File نمونه برنامه های مخصوص بورد STM32 را میتوانید با عنوان Examples از منوی Pigital آن را از قسمت Digital باز کرده و پس از A\_STM32 Examples بیابید. به عنوان مثال میتوانید پروژه Blink آن را از قسمت A\_STM32 Examples بیابید. توجه داشته باشید تنظیم جامپرهای بوت روی بورد و ریست کردن آن میتوانید برنامه را روی بورد پروگرام نمایید. توجه داشته باشید که لین پایه 1 منطقی باشد LED روشن خواهد شد.

```
1 void setup() {
2    pinMode(PC13, OUTPUT);
3  }
4
5 void loop() {
6    digitalWrite(PC13, HIGH);
7    delay(1000);
8    digitalWrite(PC13, LOW);
9    delay(1000);
10 }
```



دستوراتی که برای بورد STM32 استفاده میکنیم کاملا مشابه دستورات آردوینو است. برای مثال دستورات analogRead() ، digitalWrite() و ()

#### توليد يالس PWM

تولید یک پالس مربعی و کنترل عرض آن کاربردهای زیادی دارد که کنترل سرعت یک موتور با استفاده از یک درایور پرکاربرد ترین نمونه آن است. در میکروکنترلر STM32F103 تایمر ها دارای ۱۶ بیت هستند و میتوانند مقداری از ۰ تا ۶۵۵۳۵ داشته باشند. این میکروکنترلر دارای ۱۵ پایه با قابلیت ایجاد پالس PWM است که میتوانید این پایه ها را در نقشه صفحه ۵ مشاهده کنید. برای استفاده از این قابلیت ابتدا با دستور (pinMode() پایه را روی حالت PWM تنظیم کرده و برای مقدار دهی به آن از دستور (pwmWrite() استفاده میکنیم.

```
void setup() {
  pinMode(PA1, PWM);
}

void loop() {
  pwmWrite(PA1, 65535);
}
```


## راه اندازی نمایشگر گرافیکی OLED (SH-1106)

این نمایشگر گرافیکی دارای 64 \* 132 پیکسل است که هر پیکسل آن یک LED بسیار کوچک با رنگ سفید یا آبی میباشد. این نمایشگر توسط پروتوکل 12C میتواند از یک میکروکنترلر دستور بگیرد. تفاوت نمایشگر کاراکتری و گرافیکی در این است که در نمایشگر های کاراکتری تنها میتوان حروف و اعداد و ... را به صورت کاراکتر در مکان های مشخصی چاپ نمود. اما در نمایشگر های گرافیکی شما میتوانید اشکال هندسی و همچنین عکس را نیز نمایش دهید.





برای راه اندازی این نمایشگر ابتدا مدار زیر را بر روی برد برد ببندید.



برای نصب کتابخانه مربوط به نمایشگر SH1106 در نرم افزار آردوینو از منوی sketch به قسمت SH1106 با Adafruit\_SH1106\_STM32-master.zip را انتخاب کنید. فایل Adafruit-GFX-Library را انتخاب کنید و صبر کنید تا کتابخانه نصب شود. سپس به همین ترتیب فایل -master.zip را نیز نصب کنید.

پس از نصب کتابخانه های مورد نیاز ابتدا کتابخانه Adafruit\_SH1106\_STM32.h را فراخوانی کرده و با استفاده از کلاس Adafruit\_SH1106 یک صفحه با نام ()display میسازیم.

```
#include <Adafruit_SH1106_STM32.h>
Adafruit_SH1106_display(-1);
```

برای شروع ارتباط با نمایشگر از تابع ()begin استفاده میکنیم که ورودی آن آدرس های نمایشگر و میکروکنترلر است. توجه داشته باشید که این دستور لوگوی شرکت Adafruit که سازنده نمایشگرها و نویسنده کتابخانه های میکند. مربوط به آنهاست بر روی نمایشگر نمایش داده میشود. تابع ()display صفحه نمایشگر را به روز رسانی میکند.

```
#include <Adafruit_SH1106_STM32.h>
Adafruit_SH1106 display(-1);

void setup() {
    display.begin(0x2, 0x3C);
    display.display();
}
```



## دستورات پرکاربرد کتابخانه Adafruit\_SH1106\_STM32.h

نام دستور	كاربرد
display.clearDisplay()	پاک کردن صفحه نمایش
display.fillCircle(x, y, r, color)	رسم دایره توپر در مختصات (x,y) با شعاع r و رنگ color
display.drawCircle(x, y, r, color)	رسم دایره توخالی در مختصات (x,y) با شعاع r و رنگ color
display.display()	آپدیت کردن صفحه نمایش
display.fillRect(x, y, w, h, color)	رسم مستطیل توپر در مختصات (x,y) با طول و عرض w و h
display.drawRect(x, y, w, h, color)	رسم مستطیل توخالی در مختصات (x,y) با طول و عرض w و h
display.setTextSize( s )	تغییر دادن اندازه نوشته
display.setTextColor(color)	تغییر دادن رنگ نوشته
display.setCursor(0,0)	رفتن به مختصات (0,0)
display.print("Hello")	چاپ کردن کلمه Hello
display.println("Hello")	چاپ کردن کلمه Hello و رفتن به خط بعدی
display.invertDisplay()	اینورت (برعکس) کردن رنگ های نمایشگر
display.drawPixel(x , y , color)	تغییر رنگ یک پیکسل در مختصات (X,y)
display.getPixel(x , y)	گرفتن رنگ یک پیکسل در مختصات (x,y)
display.width()	طول نمایشگر
display.height()	عرض نمایشگر
display.drawLine(x1, y1, x2, y2, color)	رسم خط بین دو نقطه با مختصات های (x1,y1) و (x2,y2)
display.drawTriangle(x1,y1,x2,y2,x3,y3,color)	رسم مثلث توخالی بین سه نقطه
display.fillTriangle(x1,y1,x2,y2,x3,y3,color)	رسم مثلث توپر بین سه نقطه
display.drawChar(x,y,c,color,bg,size)	چاپ یک کاراکتر

**نکته**: در دستورات بالا color یا رنگ میتواند WHITE یا BLACK باشد.