1. La conversione Analogico/Digitale


- ☐ Segnale telefonico
- □ Campionamento
- Quantizzazione
- □Il canale numerico PCM

Note ______


T

Pressione acustica Microfono La generazione del segnale elettrico associato alla voce del parlatore avviene nel microfono, che funge da trasduttore acusto/elettrico. Le caratteristiche di questo segnale variano in funzione della lingua parlata nonché del sesso del parlatore. Le osservazioni spettrali di questo segnale hanno comunque permesso di definirne l'occupazione tra 300 e 3400 Hz.

Note			



Note		




L'introduzione al teorema del campionamento di C.E. Shannon nel 1949 pone restrizioni sul contenuto spettrale del segnale funzione del tempo f(t) e può essere enunciata nel seguente modo: Al fine di ricostruire esattamente f(t) è necessario campionare f(t) ad una velocità maggiore di due volte la componente avente frequenza più alta. Ad esempio, se un segnale ha una frequenza massima di 4KHz è richiesto un campionamento ad una frequenza maggiore di 8KHz al fine di preservare e recuperare esattamente la forma d'onda originale.

La conseguenza di un campionamento con una velocità inferiore dà origine ad un fenomeno conosciuto come **aliasing**. Questo concetto risulta in una frequenza completamente diversa che si origina in fase di ricostruzione la quale attraversa gli stessi punti identificati dai campioni del segnale originario.

Questo effetto è simile a quello che si osserva nei film western quando, guardando la ruota della diligenza sembra che questa ruoti lentamente in senso contrario. Questo effetto stroboscopico è il risultato di ogni fotogramma che campiona la ruota ad una velocità inferiore rispetto al movimento dei raggi. Risulta evidente la difficoltà nel determinare la reale frequenza di rotazione della ruota.

In prima battuta sembrerebbe semplice dire che l'anti-aliasing può essere ottenuto campionando ad una frequenza doppia rispetto alla massima frequenza presente nel segnale da campionare. Di fatto molti segnali reali sono caratterizzati da un ampio spettro con componenti che si estendono da quelle desiderate a quelle presente nel rumore bianco. Per recuperare esattamente tali segnali il sistema richiederebbe una velocità di campionamento irrealizzabile. Pertanto si preferisce agire sul segnale di ingresso con una funzione di filtraggio mediante il filtro anti-aliasing, ad esempio di tipo passa-basso, in modo tale che il sistema di campionamento riceva un segnale analogico con spettro contenuto nella metà inferiore rispetto alla frequenza di campionamento.




Una volta filtrata, l'informazione viene campionata. L'idea che sia possibile eseguire il campionamento di una funzione continua del tempo limitata in frequenza trova giustificazione logica nel fatto che, poiché l'informazione portata da tale funzione deve essere finita, non tutti i suoi punti contengono informazione; quindi, necessariamente, solo un numero finito di punti sono tra loro indipendenti. Basta quindi trasmettere questi per trasmettere tutta l'informazione contenuta nella funzione.


Il primo problema che si pone nella realizzazione di un sistema di questo genere riguarda quindi il numero di impulsi necessario per riprodurre, senza degradamento di informazione, la funzione continua.

La risposta a tale problema viene da un teorema della teoria dell'informazione detto "teorema del campionamento", elaborato da C.E. Shannon che dice: "se una informazione, che sia una funzione reale e continua del tempo, è campionata ad intervalli regolari e ad una velocità doppia della massima frequenza contenuta nel messaggio, i campioni così ottenuti contengono tutta l'informazione intrinseca del messaggio originale".


Questo teorema trova dimostrazione intuitiva se si suppone di dover campionare un'informazione costituita da componenti che vanno dalla frequenza zero ad una massima. Ogni componente a frequenza f è individuabile da due parametri, ampiezza e fase, per cui al fine di riconoscere una qualunque di esse sono necessari almeno due prelievi nella unità di tempo; ne consegue che, per ricostituire la suddetta informazione sono necessari almeno 2f prelievi al secondo e cioè occorre effettuare il campionamento ad una frequenza f, almeno doppia della massima da trasmettere.



	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_




Note			




Rendere discreto nelle ampiezze un campione PAM, e cioè quantizzarlo, equivale, come noto, a rendere finiti (e quindi numerabili) i suoi possibili livelli di ampiezza all'interno della dinamica prefissala.

Si ricorda che prima della quantizzazione il campione può assumere invece infiniti livelli di ampiezza all'interno della dinamica e quindi è ancora a tutti gli effetti una grandezza analogica (analoga cioè al messaggio di partenza). Con una definizione più corretta si può dire che quantizzare consiste nel paragonare i campioni PAM ad una scala di tensioni prefissate.




Il PCM è una tecnica in grado di convertire un segnale analogico (voce) in un segnale digitale per permetterne la trasmissione a distanza.


Il segnale fonico viene convertito in un segnale digitale di 64Kb/s.



	Note		
_			




Note		




	Note	
_		_
_		
_		
_		
_		
		_



Note		



Note		




L'operazione fondamentale della modulazione a codice d'impulsi, vale a dire la trasformazione analogiconumerica del segnale, viene normalmente definita codifica e l'organo preposto a tale conversione è il codificatore. Già si è visto in precedenza il significato pratico di una tale conversione: essa consiste nella rappresentazione di un campione di segnale, ottenuto con la PAM, attraverso un numero di una serie predisposta all'atto della quantizzazione.


Il numero, con il quale si contraddistingue il valore dell'ampiezza quantizzata dei campioni, deve costituire un segnale elettrico affinché possa essere trasmesso sul mezzo, ed esso non può essere che una sequenza di impulsi se si vuole che la presenza degli stessi possa essere riconosciuta facilmente all'estremo ricevente. Si tratta di disporre questi impulsi in modo che abbiano a rappresentare il valore numerico dell'ampiezza dei campioni prelevati dalla funzione continua del tempo, ossia si tratta di numerare utilizzando solo la presenza o l'assenza di impulsi ordinati in un. dato intervallo di tempo.

In altre parole, se la presenza dell'impulso viene caratterizzata dal simbolo I e l'assenza dal simbolo 0, si tratta di numerare con questi soli due simboli ovvero di Introdurre una numerazione binaria.

La ragione per la quale si è scelto un codice binario anziché un altro qualsiasi, quali il ternario od il decimale, sta nel-fatto che esiste un'estrema facilità nel trovare dispositivo elettronici capaci di assumere due strati diversi, (chiuso o aperto, conduttore o interdetto, ...), e ciò comporta una notevole facilità e semplicità di realizzazione del codificatone e degli organi di trasmissione.



Note			



In conclusione, nel campo della telefonia, si è adottata una conversione del segnale analogico in digitale mediante una codifica PCM che fornisce un segnale a 64kb/s, essendo 125ms l'intervallo di campionamento con una codifica binaria di 8 bit per campione.