
PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy)

Conversione A/D




- PCM (Pulse Code Modulation)
 - o consente di convertire un segnale analogico in uno digitale
 - \circ segnale vocale $(300Hz 3400Hz) \rightarrow$ segnale digitale (64 Kb/s)
 - $\circ~~B=4000Hz$, $F_c>=2B
 ightarrow F_c=8000Hz$, $T_c=rac{1}{F_c}=125\mu s$
 - $\circ ~~8000~campioni/s,~8~bit/campione \rightarrow 64.000~bit/s = 64~Kb/s$
 - $64 \ Kb/s * 32 \ canali = 2 \ Mb/s$
 - si possono accorpare 30 telefonate (2 canali di servizio) contemporanee usando doppini con banda di 2 Mb/s

Reti a 2 Mb/s


- I° livello delle gerarchie di multiplazione PDH
- <u>full-duplex</u> si possono inviare e ricevere dati contemporaneamente
- è rudimentale con basso overhead, infatti non consente:
 - o inviare segnalazioni o allarmi significativi
 - o calcolare in tempo reale il tasso d'errore
 - o una supervisione ed una gestione moderna di una rete
- le linee a 2 Mb/s vengono ancora usate per trasportare 30 linee telefoniche in corrispondenza di uffici di piccole / medie dimensioni

Multiplazione TDM




- parola: campione di fonia ad 8 bit
- multiplazione TDM:
 - $\circ~$ si prende una parola di ogni canale (32 parole di durata $125 \mu s$)
 - $\circ~$ si accorpano sequenzialmente in un'unica linea numerica ($rac{125\mu s}{32}=3,9\mu s$ a parola ightarrow TIME SLOT)
 - o fenomeno dello slip:
 - il multiplatore legge, ad esempio, 9 bit invece di 8
 - il flusso viene shiftato di 1 bit e si perde la comunicazione
 - o i 30 canali possono essere usati in multiplazione:
 - deterministica assegnando ad ognuno di essi una telefonata
 - statistica la banda dei 30 canali viene gestita in modo dinamico

Struttura di trama




- ogni trama PCM è suddivisa in <u>32 canali</u> o time slot
 - \circ 1-15 e 17-31 \rightarrow informazione fonica / dati
 - lacktriangledown caso trasmissione dati ightarrow segnalazione utente non necessaria ightarrow canale 16 disponibile
 - \circ 0 \rightarrow parola di allineamento di trama
 - trama pari: parola A
 - trama dispari: parola B
 - \circ 16 \rightarrow segnalazione telefonica (utente)
- <u>allineamento di trama</u>: meccanismo che consente al ricevitore di allinearsi all'inizio della trama e leggere correttamente gli 8 bit di ogni telefonata (evitando lo slip)

Canale di segnalazione: multitrama



- multitrama (16 trame):
 - \circ \bigcirc \bigcirc parola di allineamento di multitrama
 - \circ T1 \rightarrow segnalazione canale 1, 16
 - \circ T2 \rightarrow segnalazione canale 2, 17
 - (la segnalazione avviene <u>SEMPRE</u> sul time slot 16 di ogni trama)
- <u>bit di allarme</u> (il protocollo 2 Mb/s ne prevede solo due)
 - **\$1** (trasmesso ogni 2 trame)
 - S1-FAT (Fuori Allineamento Trama) sequenza di allineamento non trovata dal ricevitore
 - S1-MIR (Mancanza Impulsi in Ricezione) cavo danneggiato / tranciato
 - S1-EPAT (Errore Parola Allinemanento di Trama) ad ogni PA errata il ricevitore incrementa un contatore; dopo una certa soglia si entra in stato di EPAT
 - o **S2** (trasmesso ogni 16 trame)
 - S2-FAMT (Fuori Allineamento Multi Trama) sequenza di multitrama non trovata
 - S2-MIR64 (Mancanza Impulsi in Ricezione nel canale a 64 Kb/s)

Strategia di allineamento



- **pallogramma**: algoritmo implementato dal dispositivo ricevente
- <u>stato di FAT</u> un ricevitore che arriva nello stato di fuori allineamento di trama:
 - butta via tutti i 30 canali informativi (è disallineato)
 - o si effettua una ricerca a porta aperta
 - la parola A (trame pari) non viene ricercata ogni 32 time slot ma a partire da un punto qualsiasi della trama
 - \circ se la successiva parola B è errata $\to \mathbb{R}$
 - ritardo di una trama + 1 bit
 - ciò per evitare di incontrare nuovamente una simulazione della parola di allineamento
 - o ottenendo una sequenza corretta A-B-A, la trama è considerata allineata
- se il ricevitore si pone in stato di FAT / FAMT manda una segnalazione al mittente con il bit S1 / S2

CRC (Cyclic Redundancy Check)

scopo


- evitare errori
- evitare falsi allineamenti

procedimento


- il mittente calcola un check sum sui bit da trasmettere e lo invia al ricevente
- il destinatario effettua lo stesso calcolo e lo confronta con il valore ricevuto

struttura della multitrama CRC-4

- suddivisa in due sotto-multitrame (SMF I, SMF II) da 8 trame ciascuna
- il CRC è composto da 4 bit (C1-C4) e viene calcolato per ogni SMF (2048 bit)
 - o dopo aver calcolato il CRC di una sotto-multitrama, il mittente lo trasmette nella SMF successiva)
- si utilizza il primo bit della:
 - o parola A per memorizzare un bit del CRC
 - o parola B per memorizzare:
 - la parola di allineamento della multitrama CRC-4 001011 (prime 6 trame dispari, serve a notificare il ricevente dell'uso del CRC)
 - due bit E per l'indicazione remota di errori CRC-4 (vengono settati a 0 per ogni sottomultitrama errata)




calcolo del CRC-4



diagnostica dei collegamenti

- BER stima dei bit errati in ricezione
- misure di BER utilizzando:
 - o bit della PA di trama:
 - 8 bit ogni due trame (7 parola A + 1 parola B)
 - o bit del CRC-4:
 - bit della trama coinvolti tutti
 - probabilità di rilevare errori singoli in una sotto-multitrama 100%
 - probabilità di rilevare errori multipli in una sotto-multitrama 75%
- vantaggi del CRC-4:
 - o tempo di osservazione (per rilevare guasti) 60 / 70 volte inferiore di quello con bit della PA
 - o localizzazione di anomalie e degradi sui flussi con occupazione limitata delle risorse

Tipi di sincronismi



• tipologie di sincronismi tra due segnali numerici:

o isocroni

- stessa frequenza
- sfasamento costante
- non esistono nella realtà
- mesocroni (gerarchie SDH)
 - stessa frequenza (mediamente) \rightarrow massimo sincronismo ottenibile in un sistema reale
 - fase variabile (dipende da impedenza caratteristica del mezzo, distanza, ecc...)
- plesiocroni (gerarchie PDH)
 - stessa frequenza nominale
 - frequenze effettive dei multiplatori diverse
 - come funzionavano le reti fino a qualche anno fa

o eterocroni

- frequenze nominali diverse
- i due tipi di segnale di maggiore interesse pratico sono i segnali "mesocroni" e quelli "plesiocroni"
- infatti la condizione di perfetto sincronismo non è realizzabile dal punto di vista pratico
 - o segnali trasportati in una rete geograficamente estesa
 - o variazioni di fase accumulate lungo i collegamenti tra i nodi della rete
- segnali che nascono sincroni, generati cioè da un unico clock, possono risultare <u>fortemente degradati</u> dal punto di vista delle <u>relazioni di sincronismo</u>, pur mantenendo nel lungo termine la stessa frequenza media
- Pertanto, in una rete numerica sincrona, i segnali che dovrebbero risultare sincroni sono di fatto tra loro mesocroni