

# Dipartimento di Elettronica e Informazione

POLITECNICO DI MILANO



# Automazione industriale dispense del corso 12. Metodi top-down, bottom-up e ibridi

Luigi Piroddi piroddi@elet.polimi.it

### Introduzione

Esistono varie tecniche sistematiche di modellizzazione che consentono di ottenere un modello completo a partire da sotto-modelli più semplici:

- ▶ metodi *top-down*
- ▶ metodi *bottom-up*
- metodi ibridi

Alcune di queste tecniche assicurano determinate proprietà strutturali del modello al termine del progetto.

Questi metodi di modellizzazione prendono anche il nome di *metodi diretti* di progetto (di un controllore logico), in quanto sono spesso impiegati per modellizzare il comportamento desiderato del sistema, a partire dal quale si ricava in modo semplice il controllore.

# Metodi top-down

I metodi top-down sono basati su affinamenti successivi di un modello a reti di Petri:


- Si parte da una rete molto semplice (*rete di primo livello*) che descrive in modo aggregato il funzionamento dell'intero sistema.
  - ▼ la rete di primo livello è molto astratta, ma anche molto semplice, e quindi facile da analizzare
- 2 Si affina (si espande) la rete di primo livello, agendo su posti o transizioni, e aumentando il dettaglio descrittivo contenuto nel modello.
  - ▼ le regole di affinamento conservano le proprietà fondamentali della rete (limitatezza, vivezza e reversibilità)
  - ▼ l'idea è simile a quella delle regole di riduzione, ma applicata in senso opposto

### Metodo di Valette

Si consideri una rete, detta *rete di primo livello* ( $N_1$ ), in cui esistano transizioni 1-abilitate (cioè tali che il numero di gettoni in ingresso a tali transizioni basti solo per uno scatto, in una data marcatura).


Tali transizioni possono essere sostituite con opportune reti di Petri con ben determinate caratteristiche, dette *blocchi ben formati*.

L'affinamento della transizione avviene eliminandola e collegando gli archi in ingresso [uscita] alla transizione iniziale [finale] del blocco ben formato.



# E' possibile operare anche l'affinamento dei posti.

- esso avviene sostituendo prima il posto con una sequenza posto-transizioneposto e poi affinando la transizione intermedia
- ▶ il posto a monte [valle] della transizione intermedia viene collegato con gli archi in ingresso [uscita] al posto da affinare
- ▶ i gettoni originariamente presenti nel posto da affinare vengono trasferiti nel posto a monte della transizione intermedia



# Proprietà del metodo di Valette

La rete risultante dopo l'affinamento di una transizione (o un posto) nella rete di primo livello prende il nome di *rete di secondo livello* ( $N_2$ ).

Essa conserva le proprietà fondamentali se queste erano possedute dalla rete di partenza ( $N_1$ ):

- ►  $N_1$  limitata  $\Rightarrow N_2$  limitata  $(N_1 \text{ binaria} \Rightarrow N_2 \text{ binaria})$
- $ightharpoonup N_1 \text{ viva} \Rightarrow N_2 \text{ viva}$
- $ightharpoonup N_1$  reversibile  $\Rightarrow N_2$  reversibile

Pertanto, anche operando più affinamenti successivi si mantengono tali proprietà, se queste erano possedute da  $N_1$ .

### Caratteristiche di un blocco ben formato


Un blocco ben formato è una rete con le seguenti caratteristiche:

- esistono una sola transizione di ingresso (*transizione iniziale*,  $t_{iniz}$ ) e una sola transizione di uscita (*transizione finale*,  $t_{fin}$ )
  - lacktriangledown solo lo scatto di  $t_{iniz}$  immette gettoni nel blocco e solo lo scatto di  $t_{fin}$  ne toglie
  - lacktriangledown il pre-set di  $t_{iniz}$  ed il post-set di  $t_{fin}$
  - ▼ si sostituisce il blocco ad una transizione t imponendo  $\bullet t_{iniz} = \bullet t$  e  $t_{fin} \bullet = t \bullet$
  - ▼ l'evoluzione del blocco "inizia" quando scatta  $t_{iniz}$  e "finisce" quando scatta  $t_{fin}$
  - ▼ il blocco è interpretabile come un (macro) evento che rappresenta la descrizione dettagliata dell'azione simboleggiata dalla transizione affinata
- la rete (*blocco aggiunto*) che si ottiene aggiungendo al blocco un posto ( $p_a$ ) marcato con un gettone e con solo  $t_{iniz}$  [ $t_{fin}$ ] nel suo post-set [pre-set] è viva
  - ▼ l'evoluzione del blocco può avvenire un numero arbitrario di volte
  - ▼ ciò è coerente col fatto che, se al livello di astrazione superiore una transizione non può più scattare, non è per colpa di quel che avviene "al suo interno"

- la marcatura iniziale della rete aggiunta è l'unica marcatura raggiungibile in cui  $p_a$  è marcato (con un gettone)
  - $\vee$   $t_{iniz}$  non può essere abilitata nuovamente, prima che l'evoluzione del blocco ben formato non sia esaurita, facendo scattare  $t_{fin}$  e marcando nuovamente  $p_a$
  - ▼ ciò è coerente col fatto che ogni scatto della transizione affinata determina una sola occorrenza del (macro) evento da essa rappresentato
  - ▼ ogni volta che il blocco inizia ad evolvere, lo fa a partire dalla stessa condizione (il (macro) evento è sempre uguale a sé stesso)
- l'unica transizione del blocco aggiunto abilitata nella sua marcatura iniziale è  $t_{iniz}$ 
  - ▼ quando il blocco non evolve, al suo interno non succede nulla
  - ▼ è evidente che se questo non fosse vero il blocco non potrebbe essere rappresentato al livello di astrazione superiore da una sola transizione.
- NB. Il metodo di Valette può essere esteso a transizioni *k*-abilitate se le condizioni 2 e 3 valgono anche marcando il posto aggiuntivo con *k* gettoni.

# Esempio di blocco ben formato


Un blocco ben formato è per esempio quello raffigurato in figura.





### Infatti:


- $\blacktriangleright$  il blocco ha una sola transizione di ingresso ( $t_{iniz}$ ) e una sola transizione di uscita ( $t_{fin}$ )
- la il blocco aggiunto è una rete viva
- la marcatura iniziale del blocco aggiunto è l'unica in cui il posto  $p_a$  è marcato
- l'unica transizione del blocco aggiunto abilitata nella sua marcatura iniziale è  $t_{iniz}$

# Altri esempi di blocchi ben formati











# Esempi di reti di primo livello

Rete che modellizza un Rete con sincronizzazione tra vari cicli di lavorazione


ciclo di operazioni



Rete che modellizza due sequenze cicliche con una risorsa condivisa




Rete con struttura a scelta-sincronizzazione, dove due sequenze di lavoro devono essere svolte in alternanza



# Esempio di progetto top-down

Si consideri il sistema manifatturiero automatizzato rappresentato in figura, dove:

- $ightharpoonup S_1$  e  $S_2$  sono magazzini di pezzi grezzi
- $ightharpoonup M_1$  e  $M_2$  sono machine
- $ightharpoonup R_1$ ,  $R_2$  e  $R_3$  sono robot manipolatori di trasporto
- ► A è una cella di assemblaggio
- $ightharpoonup S_3$  è il magazzino dei prodotti finiti



La sequenza del processo produttivo è la seguente:

- **1**  $R_1[R_2]$ :
  - a) preleva un pezzo da  $S_1$  [ $S_2$ ]
  - b) lo carica su  $M_1$  [ $M_2$ ]
- $\mathbf{2} \ M_1 [M_2]$  effettua la lavorazione
- 3 al termine di entrambe le lavorazioni,  $R_3$ :
  - a) preleva il semilavorato da  $M_1$
  - b) lo porta nella cella A
  - c) preleva il semilavorato da  $M_2$
  - d) lo porta nella cella  $A_1$
- $\bullet$  il manipolatore  $R_3$  effettua l'assemblaggio
- $\bullet$  al termine dell'assemblaggio,  $R_3$ :
  - a) svuota la cella A
  - b) pone il prodotto finito in  $S_3$


Specifichiamo le attività come transizioni, mentre i posti rappresentano solo condizioni. Specifichiamo le seguenti 4 attività principali:

- $t_1$ ) macchina  $M_1$  in lavorazione
- $t_2$ ) macchina  $M_2$  in lavorazione
- $t_3$ ) scarico di  $M_1$  e  $M_2$  e carico di A
- $t_4$ ) cella A in lavorazione

### Le condizioni sono:

- $p_1$ ) macchina  $M_1$  disponibile
- $p_2$ ) macchina  $M_2$  disponibile
- $p_3$ ) semilavorato 1 pronto
- $p_4$ ) semilavorato 2 pronto
- $p_5$ ) cella A disponibile
- $p_6$ ) semilavorati 1 e 2 nella cella A
- $p_7$ ) robot  $R_3$  disponibile

La rete di primo livello che rappresenta nel modo più astratto la procedura di lavorazione è la seguente:




Si notano quattro strutture cicliche, a 2 posti ("libero", "occupato"), che modellizzano gli stati delle due macchine, della cella A e del robot  $R_3$ , e una transizione di sincronizzazione.

E' facile verificare che la rete di primo livello è viva, limitata (binaria) e reversibile.

Per dettagliare le attività del sistema le transizioni della rete di primo livello possono essere affinate.

Ad esempio, la lavorazione di una macchina può essere dettagliata in due operazioni:

- ► il carico della macchina e
- la vera e propria lavorazione





Significato nuovi posti:

- $p_{11}$ )  $R_1$  carica  $M_1$
- $p_{12}$ )  $M_1$  in lavorazione
- $p_{13}$ )  $R_1$  disponibile
- $p_{21}$ )  $R_2$  carica  $M_2$
- $p_{22}$ )  $M_2$  in lavorazione
- $p_{23}$ )  $R_2$  disponibile

L'operazione di scarico delle macchine e carico della cella può essere rappresentata nel modo seguente:

Infine, l'operazione di assemblaggio può essere dettagliata nell'effettiva lavorazione e il successivo scarico della cella.





Significato nuovo posto:


 $p_{31}$ ) scarico di  $M_1$  e  $M_2$  e carico di A

Significato nuovi posti:

 $p_{41}$ )  $R_1$  opera l'assemblaggio in A

 $p_{42}$ )  $R_1$  scarica A

Nel modello finale le attività sono diventate 9 e sono modellizzate da posti.




# Considerazioni conclusive sul metodo top-down

## Vantaggi:

- garanzia che la rete di Petri finale soddisfi importanti proprietà strutturali
- ▶ semplicità → facile implementazione in ambienti CAD dedicati

### Svantaggi:

- non è semplice garantire la coerenza interpretativa del modello (dipende dal livello di espansione delle varie parti)
  - ▼ ad esempio, la rete appena descritta è per lo più conforme al modello FMS di rappresentazione delle operazioni, ma alcuni posti non sono né posti operazione, né posti risorsa, ma solo posti di collegamento (v. posti p<sub>3</sub> e p<sub>4</sub>)
- ▶ impossibilità di inserire blocchi non indipendenti
  - ▼ se, per esempio, nel caso precedentemente analizzato ci fosse stato un robot solo per le operazioni di carico macchina (risorsa condivisa), il metodo non si sarebbe potuto applicare



- ▼ questo è un limite notevole, perché la presenza di risorse condivise è assai comune nei sistemi manifatturieri e non è ovvio il livello al quale modellizzarle
- ▼ allora, o si modellizzano subito le risorse condivise nella rete di primo livello, oppure occorre che tutte le risorse condivise siano confinate all'interno di blocchi
- ▼ in ogni caso, il metodo top-down è molto rigido e si adatta bene a sistemi essenzialmente sequenziali, ma non altrettanto a sistemi concorrenti con elevati accoppiamenti dovuti a condivisione delle risorse

# Metodi bottom-up

Nei metodi bottom-up si sviluppano dei sotto-modelli (*moduli*) indipendenti, che poi vengono connessi, condividendo (per *fusione*) alcuni elementi della rete.

Si possono fondere posti, transizioni, percorsi (*path*) particolari (sequenze, alternative, fork-join, ecc.)


In generale i metodi bottom-up forniscono risultati poco potenti:

- ▶ non garantiscono il mantenimento delle proprietà fondamentali nel corso del progetto
- ▶ i metodi che garantiscono qualche proprietà ci riescono a prezzo di semplificazioni estreme del modello

### Tuttavia,

- ▶ sono intrinsecamente adatti al riutilizzo dei modelli
- ▶ se si parte da moduli "ben formati" (p.es. coperti da P- e da T-invarianti, vivi e reversibili), è facile individuare le cause del mancato rispetto di qualche proprietà fondamentale


# Operazioni di fusione:



# Esempio di progetto bottom-up

Si consideri il sistema manifatturiero automatizzato rappresentato in figura, dove:

- $ightharpoonup S_1$  e  $S_2$  sono magazzini di pezzi grezzi
- $ightharpoonup M_1$  e  $M_2$  sono machine
- $ightharpoonup R_1$ ,  $R_2$  e  $R_3$  sono robot manipolatori di trasporto
- $ightharpoonup S_3$  e  $S_4$  sono i magazzini dei prodotti finiti




La procedura di lavorazione è la seguente:

- **1**  $R_1 [R_2]$ :
  - a) preleva un pezzo da  $S_1$  [ $S_2$ ]
  - b) lo carica su  $M_1$  [ $M_2$ ]
- $\mathbf{2} \ M_1 [M_2]$  effettua la lavorazione
- $\odot$  al termine di entrambe le lavorazioni,  $R_3$ :
  - a) preleva il prodotto da  $M_1$  [ $M_2$ ]
  - b) lo pone in  $S_3$  [ $S_4$ ]


Per ognuno dei dispositivi dell'impianto è possibile individuare un ciclo di lavorazione, come nelle figure seguenti, dove il significato dei posti è il seguente:

- ▶  $p_1[p_5]$  macchina  $M_1[M_2]$  disponibile
- $ightharpoonup p_2[p_6]$  spostamento di un pezzo da  $S_1[S_2]$  a  $M_1[M_2]$
- ▶  $p_3[p_7] M_1[M_2]$  lavora
- $ightharpoonup p_4 [p_8]$  spostamento di un pezzo da  $M_1 [M_2]$  a  $S_3 [S_4]$
- $ightharpoonup p_9[p_{10}]$  robot  $R_1[R_2]$  disponibile
- $ightharpoonup p_{11}$  robot  $R_3$  disponibile




 $p_2$   $p_9$   $p_{10}$   $p_6$   $p_6$ 

cicli di trasporto di  $R_1$  e  $R_2$ 



cicli di trasporto di R<sub>3</sub>



ciclo di lavorazione di  $M_2$ 

Le operazioni di fusione si riferiscono tutte a sequenze di 3 elementi (transizione-posto-transizione):


- ►  $t_1$ - $p_2$ - $t_2$   $\rightarrow$  il carico del pezzo richiede  $R_1$  e  $M_1$
- ►  $t_5$ - $p_6$ - $t_6$   $\rightarrow$  il carico del pezzo richiede  $R_2$  e  $M_2$
- ►  $t_3$ - $p_4$ - $t_4$  → lo scarico del pezzo richiede  $R_3$  e  $M_1$
- ►  $t_7$ - $p_8$ - $t_8$  → lo scarico del pezzo richiede  $R_3$  e  $M_1$

La rete risultante è rappresentata in figura.

Essa contiene una sola risorsa condivisa, è viva, limitata (binaria) e reversibile.

In generale non c'è garanzia che la rete finale sia viva (anche se lo sono i singoli moduli).


▶ ad esempio, se ci fossero 2 risorse condivise  $(R_{12} ext{ e } R_3)$  e i due flussi produttivi fossero in senso opposto (uno utilizza prima  $R_{12}$  e poi  $R_3$ , l'altro prima  $R_3$  e poi  $R_{12}$ ), il sistema potrebbe finire in deadlock



# Metodi di progetto ibridi

Si utilizzano in modo combinato tecniche top-down e bottom-up per avere i vantaggi di entrambi, combinando la flessibilità di utilizzo con la possibilità di analisi.

Ad esempio la rete di primo livello usata in precedenza può essere ricavata aggregando 4 semplici moduli che rappresentano  $M_1$ ,  $M_2$ ,  $R_3$  e A.



# Reti gerarchiche


Nella modellizzazione di sistemi complessi è importante poter scomporre il modello in sotto-modelli, sfruttando una qualche struttura gerarchica.

Un metodo (ibrido) di questo genere è basato sul metodo di affinamento di posti di Valette, ma aggrega reti.

Non si *sostituiscono* elementi della rete, ma si *sincronizza* la rete contenente il posto da affinare (*posto radice*) con la sottorete che lo affina.

In tal modo il posto radice e la sottorete coesistono, coordinati opportunamente.

Si consideri la rete di primo livello N riportata in figura, dove  $p_1$  rappresenta un posto di attesa e  $p_2$  (il posto radice) l'esecuzione di un programma A.




Il programma A è rappresentato da una rete di secondo livello S, caratterizzata dall'avere un unico posto di partenza  $p_{iniz}$  ( $\bullet p_{iniz} = \emptyset$ ) e un unico posto di finale  $p_{fin}$  ( $p_{fin} \bullet = \emptyset$ ). Una rete di questo tipo è detta P-blocco.

Si vuole connettere opportunamente N ad S in modo che A venga eseguito quando viene posto un gettone in  $p_2$  e che quest'ultimo non possa essere rimosso finché A non sia terminato.

Questa connessione, detta *P-connessione* è ottenuta nel modo seguente

- inserisce un autoanello tra  $p_2$ e ogni transizione in uscita da  $p_{iniz}$
- ► si inserisce un arco da  $p_{fin}$  ad ogni transizione in uscita da  $p_2$
- si inserisce un arco da ogni transizione in uscita da p<sub>2</sub> a p<sub>iniz</sub>




Si chiama P-blocco aggiunto la rete ottenuta aggiungendo al P-blocco una transizione che sia in uscita da  $p_{fin}$  e in ingresso a  $p_{iniz}$ , e marcata inizialmente con un gettone in  $p_{iniz}$ .

Il P-blocco si dice ben definito se e solo se il corrispondente P-blocco aggiunto è vivo e binario.

Allora la rete *F* ottenuta operando una P-connessione tra la rete *N* e il P-blocco ben definito *S* ha le seguenti proprietà:

- $ightharpoonup F viva \Leftrightarrow N viva$
- ► F binaria  $\Leftrightarrow N$  binaria
- ightharpoonup F reversibile  $\Leftrightarrow N$  reversibile



### Evoluzione della rete *F*:

- la sottorete S non può essere eseguita finché  $p_2$  non è marcato
- ightharpoonup se  $p_2$  è marcato,  $t_2$  non è abilitata e può evolvere solo la sottorete S
- quando, durante l'evoluzione della sottorete S, si marca  $p_{fin}$  (ciò avviene sicuramente poiché il P-blocco S è ben definito),  $t_2$  risulta abilitata, mentre S non può evolvere ulteriormente
- quando scatta  $t_2$ , la rete N può continuare ad evolvere liberamente e il P-blocco è nuovamente marcato con un gettone in  $p_{iniz}$

In altre parole, quando scatta  $t_1$ , il gettone si congela nel posto  $p_2$  per consentire l'esecuzione della sottorete.

Alla fine dell'esecuzione di quest'ultima, l'evoluzione della rete *N* riprende.

L'evoluzione della rete *N* non è influenzata dalla P-connessione, ma solo ritardata.