
TEMPORIZADOR PROGRAMABLE PULSOS CÍCLICOS

DE:TMP:11:CIC:VDC

MANUAL COMPLETO [V2024-07-06]



BREVE DESCRIPCIÓN

El dispositivo tiene un relay de 10A, el cual puede programarse para encender y apagar con la función de "generar pulsos cíclicos". Los contactos Normal Abierto y Normal Cerrado del relay están a disposición del usuario para su uso.

Tiene 2 entradas digitales: reset y una segunda entrada configurable para pausar, activar o desactivar la salida.

www.abebashop.com Consultas: ventas@abebashop.com

ÍNDICE DE CONTENIDO	
BREVE DESCRIPCIÓN	1
ESPECIFICACIONES	2
Generales	2
De las entradas digitales	2
De la salida	2
Temporización	2
VIDEO DEMOSTRACIÓN	3
DESCRIPCIÓN FÍSICA	
Vista frontal	3
Vista trasera	4
Diagrama interior	
Tamaño de dígitos [mm]	4
FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO	2
Encendido	
Gráficos de comportamiento	
MENÚ	
Cómo se accede al menú	6
Cambiar un seteo	
Guardar y salir del ajuste	
Salir del ajuste sin modificarlo	
Salir del menú	
TODOS LOS SETEOS EXISTENTES	
BLOQUEO DE PULSADORES FRONTALES	8
Acceso al ajuste "bloqueo"	8
Si el dispositivo se encuentra bloqueado	8
Si el dispositivo se encuentra liberado	8

ENTRADAS DIGITALES	9
Input 1	
Reset	
INDICACIONES EN PANTALLA	
EJEMPLOS DE CONEXION	
Disparo del Timer utilizando misma fuente p	
switch y alimentar el dispositivo	
Conexión de una carga DC al relay de salida	
Recomendación para instlación con bobinas	
contactores y solenoides	
contactores y soremonats	(

ESPECIFICACIONES

Generales

- Voltaje de Alimentación:
 - Código DE:TMP:11:CIC:VDC→ 12 a 24VDC
 - Código DE:TMP:11:CIC:VAC→ 220VAC
 Voltaje mínimo = 150VAC
- Temperatura de operación: -40 ° C a +80 ° C
- Diseñado para permitir su uso contínuo 24hs todos los días de la semana.
- Posibilidad de bloqueo de pulsadores frontales impidiendo el cambio de seteos (por accidente o malintencionado) una vez configurado el dispositivo.
- Gabinete con traba para montaje a riel DIN.

De las entradas digitales

- Aislación galvánica por optocoplador.
- Diseñado para utilizarse con lógica desde 5V hasta 24V.
- Vin máximo = 50V
- Entrada 1 (in1) es programable con 5 modos de comportamiento diferentes.
- Entrada 2: reset remoto del dispositivo.

De la salida

- 1 contacto SPDT: Normal Abierto / N. Cerrado.
- Capacidad relay de salida: 10A


Temporización

- Secuencia cíclica de hasta 80 tiempos distintos (40 pares de memorias Ton/Toff)
- Tiempo máx. salida apagada: 99hr:99min:99seg
- Tiempo máx. salida encendida: 99hr:99min:99seg
- Resolución: 1seg



DESCRIPCIÓN FÍSICA


Vista frontal




Vista trasera



Diagrama interior



Tamaño de dígitos [mm]



FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO

Encendido

PRECAUCIÓN 🐴

Es importante que cuando atornille cualquier cable a las borneras del dispositivo, se asegure previamente de que los cables se encuentran sin tensión, para evitar riesgos de electrocución. Recién terminados los trabajos que realiza y no va a manipular más las conexiones, habilite la tensión al dispositivo.

2

2


1

Gráficos de comportamiento

Ejemplo "IN1" (función entrada = deshabilita)

Se fuerza la salida accionando IN1, pero el tiempo sigue transcurriendo. Cuando la entrada IN1 se libera, regresa al funcionamiento normal.

- Seteo "Función Entrada" = deshabilita
- Seteo "On-first Off-first" = off-first



Se observa que al accionar IN1, el tren de pulsos se anula, hasta que la deshabilitación mediante IN1 desaparece.

Ejemplo "IN1" (función entrada = fuerza)

- Seteo "Función Entrada" = fuerza
- Seteo "On-first Off-first" = off-first




Se observa que al accionar IN1, la salida queda accionada permanentemente, hasta que IN1 desaparece.

Ejemplo "IN1" (función entrada = pausa ON)

Pausa el tiempo y fuerza la salida al estado seleccionado. Cuando la entrada IN1 se libera, regresa al funcionamiento normal.


- Seteo "Función Entrada" = pause on
- Seteo "On-first Off-first" = on-first



Se observa que el tiempo de encendido de la salida es de 3 segundos. Al accionar IN1, la salida queda accionada permanentemente y el tiempo se pausa. Cuando IN1 desaparece, el tiempo reanuda y los 2 segundos que restaba mantaner la salida encendida se completan.

Ejemplo "IN1" (función entrada = pausa OFF)

- Seteo "Función Entrada" = pause off
- Seteo "On-first Off-first" = on-first




Se observa que el tiempo de encendido de la salida es de 3 segundos. Al accionar IN1, la salida se apaga y el tiempo se pausa. Cuando IN1 desaparece, el tiempo reanuda y los 2 segundos que restaba mantaner la salida encendida se completan, al mismo tiempo que el relay de salida vuelve a accionarse.

Ejemplo de uso de la entrada "RESET"

El siguiente ejemplo muestra al dispositivo configurado con una secuencia de 3 tiempos distintos, y así demostrar la funcionalidad completa de la entrada de reset.

Sean los siguientes tiempos configurados:

- ton 00 = 1s. toff 00 = 1s
- $ton_01 = 2s, toff_01 = 1s$
- ton 02 = 3s, toff 02 = 1s




Se observa que al momento posterior del reset, el dispositivo que antes estaba corriendo el tiempo ton_01 (2s), vuelve a correr la secuencia de tiempos desde el principio.

MENÚ

Cómo se accede al menú

- 1. El temporizador debe estar **desbloqueado** (el led indicador "desbloqueado" lo verá encendido).
- 2. Apretar el pulsador "Seteo".
- 3. La pantalla mostrará la primer entrada del menú ("First").

4. Recorrer el menú apretando el pulsador "Seteo". El menú es circular, es decir. Cuando llegue al último de los seteos, regresará al inicio.



Cambiar un seteo

- 1. Pararse sobre una entrada del menú.
- 2. Apretar el pulsador "Aceptar".
- 3. Ingesará y podrá cambiar el seteo. Verá que el led "Ingrese seteo" parpadea indicando que puede realizar el ajuste.
- El ajuste lo puede cambiar presionando el pulsador "Incrementar".

Guardar y salir del ajuste

- 1. Elija el valor que necesite para el seteo.
- 2. Presione el **pulsador "Aceptar"** para guardarlo en la memoria
- 3. Luego, se regresará al menú automáticamente.

Salir del ajuste sin modificarlo

 Si se arrepiente y no quiere modificar el ajuste, no toque ningun pulsador. Luego de uno segundos el dispositivo saldrá del menú y no guardará ese cambio.

Salir del menú

1. No toque ningun pulsador. Luego de uno segundos el dispositivo saldrá del menú.

TODOS LOS SETEOS EXISTENTES

Menú	Opción del Seteo	Descripción
	on	Ciclo comenzará
F IFSE	OFF	encendiendo(o apagando) el relay.
	NAAR	No hace nada.
	PRUSE ON	Pausa tiempo y fuerza salida al estado 0/1. El
EUFLYAU EUFLYAU	PRUSE OFF	tiempo se detiene hasta que la salida se libera.
CHEFFION	BESHAP IF IFA	Apagado/encendido asincrónico de la salida.
	PUEC 2R	Los tiempos siguen transcurriendo .
CRNE IARA E IENPOS	000 1	Cantidad de ciclos TON/TOFF. Valores posibles: 1 hasta 40.

	00 h	Horas, minutos y	
F0U_00	00 n	segundos del tiempo "encendido 00"	
	00 S	Máximo=99h:59m:59s	
	00 h	Horas, minutos y	
£0FF_00	00 n	segundos del tiempo "apagado" 00	
	00 5	Máximo=99h:59m:59s	

Restantes tiempos de "encendido" y "apagado" dependiendo de cuántos tiempos ha seleccionado en la opción "Cantidad de ciclos ON/OFF".

BLOOUEO DE PULSADORES FRONTALES

La ubicación de la perilla que debe ajustar para realizar el "bloqueo" o "liberación" del dispositivo se muestra en la sección "Vista trasera" del manual. A continuación se muestran 2 fotos ilustrativas adicionales.

Acceso al ajuste "bloqueo"

El diámetro del agujero es 3mm. Por lo que requiere disponer de un destornillador muy delgado.





El ajuste puede hacerse sin problemas desde afuera del gabinete. Si por algún motivo requiere "mejor visibilidad" para hacer el ajuste de la perilla, puede quitar los 4 tornillos de la tapa plástica y acceder desde el circuito impreso, tal como se muestra en las imágenes arriba mostradas.

El ajuste debe girarlo con cuidado, y cuando siente el tope, fin del recorrido, **no lo fuerce**, poque podría dañar la perilla.

Si el dispositivo se encuentra bloqueado

Cuando intente realizar un cambio de seteo, no podrá acceder al menú.
Se mostrarán en la (al presionar pantalla 4 guiones:

Si el dispositivo se encuentra liberado

Verá un led indicador DESBLO-(permanente) encendido QUEADO en el frente, además de poder acceder al menú de configuración cuando presiona el botón "seteo".



ENTRADAS DIGITALES

Hay 2 entradas, las cuales son optocopladas. Ambos optocopladores comparten la referencia negativa IN(-). Cualquiera de estas entradas, en caso de no usarse, pueden dejarse sin conexión y no generará ningún inconveniente, puesto que son accionadas principalmente por la corriente que circula en el led del optocoplador, y desconectarlas permanentemente es equivalente a mantenerlas apagadas.

Input 1

Es una entrada programable desde el menú. Se puede utilizar para:

- apagar o encender la salida sin respetar el momento en el ciclo normal en que el temporizador se encuentre (seteo deshabilita / fuerza respectivamente en el menú).
- pausar el tiempo y durante la pausa, que el estado lógico de la salida se ponga en 0 o 1 (seteo pause on / pause off en el menú).

Reset

La entrada "RESET(+)" permite remotamente realizar un reinicio del ciclo completo en cualquier momento. Mientras la señal se encuentre asertiva (1 lógico), el equipo se encontrará completamente detenido.


Se reanudará el funcionamiento desde el estado inicial (iniciando a temporizar el primero de todos los tiempos programados) cuando se suelte la entrada de reset.

INDICACIONES EN PANTALLA


Indic.	Estado	Descripción
Tiempo en		Dispositivo pausado. La
visor (4	parpadea	entrada in1 está accionada,
dígitos)		pausando el tiempo.
		La salida se encuentra en 0
Led		porque la entrada in1 la está
"estado	narnadaa	forzando. Si la entrada se
relay" de	parpadea	suelta, la salida volverá a su
salida		estado normal (se
		encenderá).
Led		Ustéd seleccionó una entrada
"ingrese	parpadea	en el menú, y está
seteo"		configurandola con un valor.

EJEMPLOS DE CONEXION

Disparo del Timer utilizando misma fuente para switch y alimentar el dispositivo




Conexión de una carga DC al relay de salida



Recomendación para instlación con bobinas de contactores y solenoides

Es recomendable el uso de un filtro RC en bobinas de contactores y solenoides, dado que el accionamiento de este tipo de cargas puede generar ruido en la línea de alimentación, afectando el funcionamiento de este y otros aparatos.



www.abebashop.com

10

11