#### 1. Introducción

Se ha solicitado desarrollar el sistema para el funcionamiento nocturno del par de semáforos que se encuentran en la esquina de una estación de Bomberos. A continuación se describe cómo debe ser el funcionamiento de los mismos:

- Ambos semáforos se encontrarán por defecto en un estado en el cual la luz amarilla se enciende de forma intermitente (1 seg. prendida − 1 seg. apagada);
- Cuando un peatón desea cruzar, debe pulsar el botón que se encuentra debajo del semáforo. En tal caso, los semáforos seguirán la siguiente secuencia:
  - Por 5 segundos se mantendrá encendida la luz amarilla en el semáforo 1, y se encenderá la luz roja en el semáforo 2.
  - Luego, se encenderá la luz verde del semáforo 1 dejando la luz roja en el semáforo 2. Se permanecerá en este estado por una duración de 30 segundos.
  - Transcurrido ese período, se encenderá la luz amarilla del semáforo 1 mientras que el semáforo 2 continua con la luz roja encendida.
  - Una vez transcurridos 5 segundos, se enciende la luz roja del semáforo 1 mientras que se pone en amarillo el semáforo 2. Se quedará en este estado por 5 segundos.
  - Ahora deberá permanecer el semáforo 1 en rojo mientras que el semáforo 2 prende únicamente la luz verde, quedando en este estado por otros 30 segundos.
  - Cumplido dicho tiempo, se procede a encender la luz amarilla exclusivamente en el semáforo 2, mientras que en el semáforo 1 se mantiene encendida la roja.
  - Luego de 5 segundos, se procede a volver al estado por defecto, en el cual ambos semáforos encienden de forma intermitente sus luces amarillas.
- En caso de volverse a presionar el botón para el cruce de los peatones mientras se ejecuta la secuencia anterior, éste no tiene ningún efecto;
- Existe también un botón que es utilizado al momento que deben salir los camiones de Bomberos. Cuando este es presionado, ambos semáforos deben pasar a encender su luz roja y su luz amarilla simultáneamente. Debido a que el tiempo requerido para la salida de los camiones no es conocido, se debe esperar a que este botón sea pulsado nuevamente para volver al estado por defecto de los semáforos (sin importar en qué estados se encontraban previamente);

# 2. Especificaciones

Se solicita diseñar un código Assembly ARC que implemente la lógica de control descripta anteriormente. Los dos botones y las luces de los semáforos se encuentran mapeados a los bits de la dirección 0xD6000020 de la memoria, tal como se indica a continuación:

- Bit 0: Botón de peatón;
- Bit 1: Botón para salida de bomberos;
- Bit 16: Luz verde del semáforo 1;
- Bit 17: Luz amarilla del semáforo 1;
- Bit 18: Luz roja del semáforo 1;
- Bit 24: Luz verde del semáforo 2;
- Bit 25: Luz amarilla del semáforo 2;
- Bit 26: Luz roja del semáforo 2;

Por último, se debe suponer que la frecuencia del reloj del procesador es de 1 GHz.

# 3. Implementación

En el C'odigo 1 se muestra el código fuente en Assembly ARC correspondiente a la solución solicitada. Este se ha desarrollado en el marco del diagrama de estados presentado en el primer informe, en el sentido de que se ha mantenido la lógica de la existencia de tres secuencias separadas entre sí, las cuales se ejecutan de acuerdo a los eventos caracterizados por los pulsadores BB (botón de salida de camiones de bomberos) y BP (cruce de peatones). Recuérdese que la secuencia A representa el estado intermitente por defecto de los semáforos, la secuencia B representa el conjunto de estados de los semáforos en el cruce de peatones y la secuencia C representa la activación del botón para la salida de los camiones de bomberos.

Código 1: "TP.Informe. Grupo. 8. codigo. ARC. asm" - Solución programada

```
2 ! 66.70 - Estructura del Computador
₃ ! Facultad de Ingenieria
4 ! Universidad de Buenos Aires
6 ! Grupo: 8
7 ! Alumnos: Pantano, Laura Raguel
8 ! Extramiana, Federico
9 ! Rossi, Federico Martin
10 ! ------
11 ! RESOLUCION DEL TP EN ASSEMBLY ARC
12 ! Sistema de semaforos
13
14 ! Direccion de entrada 0xD6000020:
15 !
16 !
      Bit0: Boton de peaton.
17 !
      Bit1: Boton para salida de bomberos.
18 !
     Bit16: Luz verde semaforo 1.
    Bit17: Luz amarilla semaforo 1.
20 !
      Bit18: Luz roja semaforo 1.
21 ! Bit24: Luz verde semaforo 2.
22 ! Bit25: Luz amarilla semaforo 2.
     Bit26: Luz roja semaforo 2.
23 !
24 !
25 ! Utilizacion de registros:
26 !
27 ! %rl - Direccion base de la region I/O de la memoria
28 ! %r2 - Registro auxiliar para armado de estados a activar
29 ! %r5 - Contador de ciclos para el timer T1
30 ! %r6 - Contador de ciclos para el timer T2
31 ! %r7 - Contador de ciclos para el timer T3
32 !
33
      .beain
34
      .org 2048
35
36 BASE_IO .equ 0x358000
                           ! Punto de comienzo de la region mapeada en memoria
       .equ 0x20 ! 0xD6000020 Posicion de memoria donde se encuentran
37 IO
              ! mapeadas las luces y pulsadores
39
40
      sethi BASE_IO, %r1
                           ! %r1 <-- Direccion base de la region I/O de memoria
41
      ba secuenciaB
42 secuenciaA: !call controlBB_a ! Realizamos control del pulsador BB
      !call controlBP_a ! Realizamos control del pulsador BP
43
      and %r1, %r0, %r2 ! %r2 <-- 0x0 - Estado de luces LA1
44
      st %r2, [%r1 + I0] ! 0xD6000020 <-- %r2
45
      call T1
                 ! Delay de 1 segundo
      and %r2, %r0, %r2 ! %r2 <-- 0x0
47
                       ! %r2 <-- LA2 en 22 bits mas significativos
48
      sethi LA2, %r2
      st %r2, [%r1 + I0] ! 0xD6000020 <-- %r2
      call T1
                 ! Delay de 1 segundo
50
      ba secuenciaA
                      ! Reiniciamos secuencia A
51
52
secuenciaB: and %r2, %r0, %r2 ! %r2 <-- 0x0
      sethi LB1, %r2 ! %r2 <-- LB1 en 22 bits mas significativos
      st %r2, [%r1 + I0] ! 0xD6000020 <-- %r2
55
      call T5 ! Delay de 5 segundos
56
      and %r2, %r0, %r2 ! %r2 <-- 0x0
      sethi LB2, %r2 ! %r2 <-- LB2 en 22 bits mas significativos
58
      st %r2, [%r1 + I0] ! 0xD6000020 <-- %r2
59
      call T30
                 ! Delay de 30 segundos
```

```
and %r2, %r0, %r2 ! %r2 <-- 0x0
       sethi LB3, %r2 ! %r2 <-- LB3 en 22 bits mas significativos
62
       st %r2, [%r1 + I0] ! 0xD6000020 <-- %r2
63
                  ! Delay de 5 segundos
       call T5
64
       and %r2, %r0, %r2 ! %r2 <-- 0x0
65
       sethi LB4, %r2 ! %r2 <-- LB4 en 22 bits mas significativos
       st %r2, [%r1 + I0] ! 0xD6000020 <-- %r2
67
       call T5
                    ! Delay de 5 segundos
       and %r2, %r0, %r2 ! %r2 <-- 0x0
69
       sethi LB5, %r2 ! %r2 <-- LB5 en 22 bits mas significativos
70
       st %r2, [%r1 + I0] ! 0xD6000020 <-- %r2
       call T30
                    ! Delay de 30 segundos
72
       and %r2, %r0, %r2 ! %r2 < -- 0x0
       sethi LB6, %r2 ! %r2 <-- LB6 en 22 bits mas significativos
74
       st %r2, [%r1 + I0] ! 0xD6000020 <-- %r2
75
       call T5 ! Delay de 5 segundos
76
       ba secuenciaA
                        ! Retornamos a la secuencia A
78
79 secuenciaC: and %r2, %r0, %r2 ! %r2 <-- 0x0
       sethi LC1, %r2 ! %r2 <-- LA2 en 22 bits mas significativos add %r2, BB, %r2 ! %r2 <-- %r2 + BB (mantenemos activo el l
                           ! %r2 <-- %r2 + BB (mantenemos activo el bit de BB)
81
       st %r2, [%r1 + I0] ! 0xD6000020 <-- %r2
82
   secuenciaC_: !call controlBB_d ! Verificacion de BB desactivado
       ba secuenciaC_ ! Bucle para permanecer en la secuencia C
86
87
89 ! Rutina de verificacion de pulsador BB activado
   controlBB_a: ld [%r1 + I0], %r2 ! %r2 <-- Valor de I/O mapeado en 0xD6000020
       and %r2, BB, %r0 ! Verifica si esta encendido el boton de bomberos be secuenciaC ! Salto a la secuencia C
91
92
       jmpl %r15+4, %r0 ! Retornamos a la rutina invocante
94
95 ! Rutina de verificacion de pulsador BB desactivado
   controlBB_d: ld [%r1 + I0], %r2 ! %r2 <-- Valor de I/O mapeado en 0xD6000020
       be secuenciaA ! Salto a la secuencia A
97
       jmpl %r15+4, %r0 ! Retornamos a la rutina invocante
98
100 ! Rutina de verificacion de pulsador BP activado
   controlBP_a: ld [%r1 + I0], %r2 ! %r2 <-- Valor de I/O mapeado en 0xD6000020
       and %r1, BP, %r0 ! Verifica si esta encendido el boton de peaton
102
       be secuenciaB ! Salto a la secuencia B
103
       jmpl %r15+4, %r0 ! Retornamos a la rutina invocante
105
107
109 ! RUTINAS DE TIMERS
110 ! Timers existentes para uso
111 ! T1 - Timer de 1 segundo
112 ! T5 - Timer de 5 segundos
113 ! T30 - Timer de 30 segundos
114
115 T1: ld [T1_ciclos], %r5 ! %r5 <-- T1_ciclos
      ba T_loop ! Iniciamos timer
   T5: ld [T5_ciclos], %r5 ! %r5 <-- T5_ciclos
118 ba T_loop ! Iniciamos timer
119 T30: ld [T30_ciclos], %r5! %r5 <-- T30_ciclos
120
      ba T_loop
                       ! Iniciamos timer
122 T_loop: andcc %r5, %r5, %r0 ! Verificar cantidad restante de ciclos
                       ! Finaliza cuando no quedan ciclos por ejecutar
123
       be T_done
                        ! No operation (NOP)
       sethi 0, %r0
124
       add %r5, -1, %r5 ! Decrementamos cantidad restante de ciclos
       ba T_loop
                     ! Repetir bucle
126
127 T_done: jmpl %r15+4, %r0 ! Retorno a la rutina invocante
129 ! FIN RUTINA TIMER
130
131
132
134 ! Botones
135 BP
        .equ 0x1
                       ! Estado activo del boton de cruce de peatones
                       ! Estado activo del boton de salida de bomberos
136 BB
         .equ 0x2
```

```
138 ! Luces de la secuencia A
                        ! 0x00000000 - Todas las luces apagadas
139 LA1
         .equ 0x0
140 LA2
         .equ
               0x8080
                             ! 0x02020000 - A1 y A2 prendidas
141
  ! Luces de la secuencia B
142
143 LB1
               0x10080
                          ! 0x04020000 - A1 y R2 encedidas
         .egu
144 LB2
                            0x04010000 - V1 y R2 encendidas
          .egu
               0×10040
                            0x04020000 - A1 y R2 encendidas
  LB3
          .equ
               0×10080
                             ! 0x02040000 - R1 y A2 encendidas
146 LB4
               0x8100
          .egu
                             ! 0x01040000 - R1 y V2 encendidas
147 LB5
          .equ
               0x4100
  LB6
               0x8100
                             ! 0x02040000 - R1 y A2 encendidas
148
          .equ
149
  ! Luces de la secuencia C
                          ! 0x06060000 - R1, A1, R2 y A2 encendidas
151 LC1
               0x18180
         .egu
152
  ! Timers
153
                        ! Cantidad de ciclos a ejecutar en T1
154 T1_ciclos:
               1
  T5_ciclos:
               12
                          ! Cantidad de ciclos a ejecutar en T5
  T30_ciclos: 100
                          ! Cantidad de ciclos a ejecutar en T30
156
157
        .end
```

En los siguientes apartados se hará mención de algunos puntos importantes de la implementación, a fin de lograr su completo entendimiento por parte del lector.

### 3.1. Acceso a la dirección mapeada

Como se ha especificado, los botones y las luces de los semáforos se encuentran mapeados a los bits de la dirección de memoria 0xD6000020. Se puede notar que no es posible acceder a esta dirección en forma directa mediante las instrucciones ld y st. Esto se debe a que estas permiten como máximo un valor de 13 bits, que se extiende con signo a 32 bits para el segundo registro origen.

Para poder lograr leer o almacenar en dicha dirección de memoria, se ha definido (línea 36) mediante la directiva .equ al símbolo  $BASE\_IO$ , el cual contiene un número de 22 bits. Este representa un punto elegido como comienzo de la región mapeada en memoria. Se ha escogido de manera tal de que al ser almacenado en un registro mediante la instrucción sethi, estos 22 bits se encuentren en los bits más significativos del mismo. Esto se ha hecho en la línea 40, siendo %r1 el registro destinado a reservar dicha dirección base.

Debajo de la definición de  $BASE\_IO$  se declara el símbolo IO seteado con el valor que le falta a la posición  $BASE\_IO$  para llegar a la dirección 0xD6000020. Por consiguiente, para poder acceder a la dirección donde se encuentran mapeados los estados de los botones y las luces de los semáforos bastará con establecer como dirección fuente o destino (dependiendo de la instrucción utilizada) a la suma del registro %r1 y el valor del símbolo IO, tal como se muestra por ejemplo en las líneas 45 y 90.

### 3.2. Modificación de las entradas y salidas

De la misma forma en que se nos dificultaba acceder en forma directa a la dirección de memoria donde se encuentran mapeadas las entradas y salidas utilizadas, en este caso nos encontramos con que, al tratar de establecer un nuevo valor en dicha dirección mediante la instrucción st, no se nos posibilita almacenar directamente en memoria un valor de 32 bits ya que excede los 13 bits permitidos por la instrucción.

Para resolver esta problemática, primeramente se definieron al final de la implementación, símbolos que representan los distintos estados de las luces en las secuencias de manera tal que posean un valor de 22 bits como máximo. Este valor se ha armado de manera tal que, al ser almacenado en un registro utilizando la instrucción sethi, los valores se encuentren en los 22 bits más significativos de este último. Por ejemplo, el segundo estado de la secuencia A debe poseer prendidas las luces A1 y A2, por lo que se necesita establecer en la dirección 0xD6000020 el valor 0x2020000 que en binario tiene un 1 en los bits 17 y 25, correspondientes a las luces amarillas. Entonces, el símbolo LA2 que interpreta al segundo estado de la secuencia tendrá el valor hexadecimal de los últimos 22 bits desde la derecha del valor 0x2020000, es decir, 0x8080.

Por lo tanto, para almacenar este valor de 22 bits en la posición de memoria deseada, primeramente se deberán almacenar en los 22 bits más significativos de un registro para luego, mediante la instrucción st, ser copiado en memoria.

#### 3.3. Timers

Para el manejo de los distintos tiempos intermedios entre estados de las secuencias existentes, se han definido tres rutinas correspondientes a los timers a utilizar, a saber: 1 segundo (T1), 5 segundos (T5) y 30 segundos (T30).

Se ha optado por implementar estos retardos realizando bucles de cierta cantidad de ciclos, los cuales fueron ajustados para obtener los delays esperados. Sin embargo, estos tiempos pueden variar ya que depende directamente de la frecuencia del procesador en donde se esta ejecutando el simulador del que se ha hecho uso para la puesta a prueba del presente desarrollo.

# 4. Comparación de las soluciones

Tanto la solución cableada como la solución programada poseen ventajas y desventajas. Es decir, decidir entre una u otra nos lleva a soluciones de compromisos. Los factores más significativos que establecen una diferencia entre ambos son la *velocidad*, la *facilidad de actualización*, el *costo* y la *complejidad*. Dependiendo de las necesidades que se desean satisfacer, podemos optar por una u otra, siendo estas soluciones perfectamente válidas en distintos marcos de desarrollo.

La solución programada es extensa y lenta pero es flexible y permite una implementación simple, en tanto que la solución cableada es rápida pero difícil de modificar, dando como resultado implementaciones más complejas.

Centrándonos en el sistema solicitado, es posible que la solución programada nos permita establecer un mayor ahorro de costos siendo que se utilizaría una cantidad notablemente menor de componentes electrónicos. A este hecho se le suma la reducción del espacio físico ocupado por el sistema de control. Por último, centrándonos en una hipotética situación de falla del sistema, la solución programada nos permite aminorar los espacios en los que se debe verificar dicha falla, mientras que la revisión del sistema cableado puede precisar una mayor constatación del funcionamiento de los dispositivos que lo conforman.