Linux内核MTD驱动程序与SD卡驱动程序

flash闪存设备和SD插卡设备是嵌入式设备用到的主要存储设备©它们相当于PC机的硬盘©在嵌入设备特别是手持设备中©flasl嵌入设备的存储设备的空间划分及所有逻辑设备和文件系统示例列出如下图©

图□嵌入设备的存储空间划分及文件系统示例图

在嵌入设备上的flash芯片上blob和zImage直接按内存线性地址存储管理□对于flash芯片上留出的供用户使用的存储空间□使用在嵌入设备上的MMC/SD插卡则由MMCBLOCK驱动程序和VFAT文件系统进行存储管理□本章分析了MTD设备和MMC/SDi




Figure 3-1. UBI/MTD Integration

MTD内存技术设备

Linux中MTD子系统在系统的硬件驱动程序和文件系统之间提供通用接口®在MTD上常用的文件文件系统是JFFS2日志闪存为 Flash File

SystemIIIJFFS2用于微型嵌入式设备的原始闪存芯片的文件系统IJFFS2文件系统是日志结构化的II这意味着它基本上是一长列——可能是文件的名称II也许是一些数据II与Ext2文件系统相比IJFFS2因为有以下这些优点II

JFFS2在扇区级别上执行闪存擦除□写□读操作要比Ext2文件系统好□JFFS2提供了比Ext2fs更好的崩溃□掉电安全保护□当需要更KB□执行读□擦除□写例程

□这样做的效率非常低□JFFS2是附加文件而不是重写整个扇区□并且具有崩溃□掉电安全保护这一功能□

JFFS2是是为FLASH定制的文件系统IJFFS1实现了日志功能IJFFS2实现了压缩功能II它的整个设计提供了更好的闪存管理IJF缺点很少II主要是当文件系统已满或接近满时IJFFS2会大大放慢运行速度II这是因为垃圾收集的问题II

MTD驱动程序是专门为基于闪存的设备所设计的II它提供了基于扇区的擦除和读写操作的更好的接口IIMTD子系统支持众多MTD子系统提供了对字符设备MTD_CHAR和块设备MTD_BLOCK的支持IIMTD_CHAR提供对闪存的原始字符访问II象通常I/dev/mtd0IImtd2等IIMTD_BLOCK块设备文件是/dev/mtdblock0IImtdblock1等等II

NAND和NOR是制作Flash的工艺ICFI和JEDEC是flash硬件提供的接口Illinux通过这些用通用接口抽象出MTD设备IJFFS2文件

NOR flash带有SRAM接口□可以直接存取内部的每一个字节□NAND器件使用串行I/O口来存取数据□ 8个引脚用来传送控制□地址和数据信息□NAND读和写操作用512字节的块□

MTD内存技术设备层次结构

MTD(memory technology device内存技术设备)

在硬件和文件系统层之间的提供了一个抽象的接口®MTD是用来访问内存设备®如®ROM®flash®的中间层®它将内存设备的共存MTD中间层细分为四层®按从上到下依次为®设备节点®MTD设备层®MTD原始设备层和硬件驱动层®MTD中间层层次结构图如




图1 MTD中间层层次结构图

Flash硬件驱动层对应的是不同硬件的驱动程序©它负责驱动具体的硬件®例如®符合CFI接口标准的Flash芯片驱动驱动程序在存在原始设备层中®各种内存设备抽象化为原始设备®原始设备实际上是一种块设备®MTD字符设备的读写函数也调用原始设备

```
struct mtd_info *mtd_table[MAX_MTD_DEVICES];
```

每个原始设备可能分成多个设备分区□设备分区是将一个内存分成多个块□每个设备分区用一个结构mtd_part来描述□所有的分

```
/* Our partition linked list */
static LIST_HEAD(mtd_partitions);
```

MTD原始设备到具体设备之间存在的一些映射关系数据在drivers/mtd/maps/目录下的对应文件中®这些映射数据包括分区信息在MTD设备层中®MTD字符设备通过注册的file

operation函数集来操作设备@而这些函数是通过原始设备层的操作函数来实现的@即调用了块设备的操作函数@MTD块设备实

```
static struct mtdblk_dev {
    struct mtd_info *mtd;
    int count;
    struct semaphore cache_sem;
    unsigned char *cache_data;
    unsigned long cache_offset;
    unsigned int cache_size;
    enum { STATE_EMPTY, STATE_CLEAN, STATE_DIRTY } cache_state;
} *mtdblks[MAX_MTD_DEVICES];
```

由于flash设备种类的多样性(IMTD用MTD翻译层将三大类flash设备进行的封装()每大类设备有自己的操作函数集()它们的mtdl 图 MTD设备在内核中的层次图

MTD原始设备层中封装了三大类设备II分别是Inverse Flash和MTDII它们的上体读写方法不一样II这里只分析了MTDII因为它是最常用的II

设备层和原始设备层的函数调用关系

原始设备层主要是通过mtd_info结构来管理设备

函数add_mtd_partitions()和del_mtd_partitions()将的设备分区的mtd_info结构 设备层和原始设备层的函数调用关系图如图2

MTD各种结构之间的关系图如图3

图2 设备层和原始设备层的函数调用关系 图3 MTD各种结构之间的关系

MTD相关结构

MTD块设备的结构mtdblk dev代表了一个闪存块设备@MTD字符设备没有相对应的结构@结构mtdblk dev列出如下@

```
struct mtdblk_dev {
    struct mtd_info mtd; / Locked */ 下层原始设备层的MTD设备结构
    int count;
    struct semaphore cache_sem;
    unsigned char *cache_data; //缓冲区数据地址
    unsigned long cache_offset; //在缓冲区中读写位置偏移
    //缓冲区中的读写数据大小通常被设置为MTD设备的erasesize
    unsigned int cache_size;
    enum { STATE_EMPTY, STATE_CLEAN, STATE_DIRTY } cache_state; //缓冲区状态
}
```

结构mtd_info描述了一个MTD原始设备🛮每个分区也被实现为一个mtd_info🗓如果有两个MTD原始设备🗓每个上有三个分区🗘在

```
struct mtd info {
                        //内存技术的类型
    u_char type;
    u_int32_t flags;
                      //标志位
    u_int32_t size;
                       // mtd设备的大小
      //"主要的"erasesizel同一个mtd设备可能有数种不同的erasesizel
      u_int32_t erasesize;
      u_int32_t oobblock; // oob块大小[例如[512]
    u_int32_t oobsize; //每个块oob数据量[例如16
    //自动ecc可以工作的范围
    u_int32_t eccsize;
       // Kernel-only stuff starts here.
      char *name;
      int index;
       //可变擦除区域的数据I如果是OII意味着整个设备为erasesize
      int numeraseregions; //不同erasesize的区域的数目[通常是1]
      struct mtd_erase_region_info *eraseregions;
      u_int32_t bank_size;
```

```
struct module *module;
       //此routine用于将一个erase_info加入erase queue
       int (*erase) (struct mtd_info *mtd, struct erase_info *instr);
       /* This stuff for eXecute-In-Place */
       int (*point) (struct mtd_info *mtd, loff_t from, size_t len,
               size_t *retlen, u_char **mtdbuf);
       /* We probably shouldn't allow XIP if the unpoint isn't a NULL
        void (*unpoint) (struct mtd_info *mtd, u_char * addr);
       int (*read) (struct mtd_info *mtd, loff_t from, size_t len,
                size_t *retlen, u_char *buf);
       int (*write) (struct mtd_info *mtd, loff_t to, size_t len,
                size_t *retlen, const u_char *buf);
       int (*read_ecc) (struct mtd_info *mtd, loff_t from,
                size_t len, size_t *retlen, u_char *buf, u_char
*eccbuf);
       int (*write_ecc) (struct mtd_info *mtd, loff_t to, size_t len,
                size_t *retlen, const u_char *buf, u_char *eccbuf);
       int (*read_oob) (struct mtd_info *mtd, loff_t from, size_t len,
                size_t *retlen, u_char *buf);
       int (*write_oob) (struct mtd_info *mtd, loff_t to, size_t len,
               size_t *retlen, const u_char *buf);
       /* iovec-based read/write methods. We need these especially for
NAND flash,
       with its limited number of write cycles per erase.
       NB: The 'count' parameter is the number of vectors, each of
       which contains an (ofs, len) tuple.
       */
       int (*readv) (struct mtd info *mtd, struct iovec *vecs,
                unsigned long count, loff_t from, size_t *retlen);
       int (*writev) (struct mtd_info *mtd, const struct iovec *vecs,
                unsigned long count, loff_t to, size_t *retlen);
       /* Sync */
       void (*sync) (struct mtd_info *mtd);
       /* Chip-supported device locking */
       int (*lock) (struct mtd_info *mtd, loff_t ofs, size_t len);
       int (*unlock) (struct mtd_info *mtd, loff_t ofs, size_t len);
       /* Power Management functions */
       int (*suspend) (struct mtd_info *mtd);
       void (*resume) (struct mtd_info *mtd);
                                    //指向map_info结构
       void *priv;
```

```
static struct mtd_notifier notifier = {
    mtd_notify_add,
    mtd_notify_remove,
    NULL
};
```

mtd_part结构是用于描述MTD原始设备分区的\\\\ 结构mtd_part中的list成员链成一个链表mtd_partitons\\\\\ 每个mtd_part结构中的m结构mtd_part列出如下\\\\\\

```
/* Our partition linked list */
static LIST_HEAD(mtd_partitions);
struct mtd_part {
    struct mtd_info mtd;
    struct mtd_info *master;
    u_int32_t offset;
    int index;
    struct list_head list;
};

MTD原始设备分区的链表

//分区的信息□大部分由其master决定□
//该分区的主分区
//该分区的偏移地址
//分区号
struct list_head list;
};
```

结构mtd_partition描述mtd设备分区的结构□在MTD原始设备层调用函数add_mtd_partions时传递分区信息使用□结构列出如下

MTD块设备初始化

图 函数init_mtdblock调用层次图

在具体的设备驱动程序初始化时©它会添加一个MTD设备结构到mtd_table数组中®MTD翻译层通过查找这个数组©可访问到各函数init_mtdblock注册一个MTD翻译层设备®初始化处理请求的线程®赋上MTD翻译层设备操作函数集实例®注册这个设备的mtd块设备驱动程序利用一个线程©当有读写请求时®从缓冲区将数据写入块设备或从块设备读入到缓冲区中®

函数init_mtdblock分析如下『在drivers/mtd/mtdblock.c中』』

```
static int __init init_mtdblock(void)
{
    return register_mtd_blktrans(&mtdblock_tr);
}
```

MTD翻译层设备操作函数集实例列出如下□

```
.writesect
                   = mtdblock_writesect,
     .add_mtd
                   = mtdblock_add_mtd,
                    = mtdblock_remove_dev,
     .remove_dev
      .owner
                      = THIS_MODULE,
};
static LIST_HEAD(blktrans_majors);
int register_mtd_blktrans(struct mtd_blktrans_ops *tr)
       int ret, i;
       //如果第一个设备类型被注册了[[注册notifier来阻止
       /* Register the notifier if/when the first device type is
       registered, to prevent the link/init ordering from fucking
       us over. */
       if (!blktrans_notifier.list.next) //如果不存在
               //注册MTD翻译层块设备D创建通用硬盘结构并注册
               register_mtd_user(&blktrans_notifier);
       tr->blkcore_priv = kmalloc(sizeof(*tr->blkcore_priv),
GFP_KERNEL);
       if (!tr->blkcore_priv)
               return -ENOMEM;
       memset(tr->blkcore_priv, 0, sizeof(*tr->blkcore_priv));
       down(&mtd_table_mutex);
       //创建blk_major_name结构初始化后加到&major_names[]数组中
       ret = register_blkdev(tr->major, tr->name);
       spin_lock_init(&tr->blkcore_priv->queue_lock);
       init_completion(&tr->blkcore_priv->thread_dead);
       init_waitqueue_head(&tr->blkcore_priv->thread_wq);
       //创建请求队列并初始化『赋上块设备特定的请求处理函数mtd_blktrans_request
       tr->blkcore_priv->rq = blk_init_queue(mtd_blktrans_request,
               &tr->blkcore_priv->queue_lock);
       tr->blkcore priv->rg->queuedata = tr;//赋上MTD翻译层块设备操作函数集
       //创建线程mtd_blktrans_thread
       ret = kernel_thread(mtd_blktrans_thread, tr, CLONE_KERNEL);
       //在devfs文件系统中创建设备的目录名
       devfs mk dir(tr->name);
       INIT_LIST_HEAD(&tr->devs);//初始化设备的链表
       list_add(&tr->list, &blktrans_majors);
       for (i=0; i<MAX_MTD_DEVICES; i++) {</pre>
               if (mtd_table[i] && mtd_table[i]->type != MTD_ABSENT)
```

```
//创建MTD翻译层设备结构并初始化D然后到MTD设备链表中
tr->add_mtd(tr, mtd_table[i]);
}
up(&mtd_table_mutex);
return 0;
}
```

函数mtd_blktrans_request是MTD设备的请求处理函数\\\)当请求队列中的请求需要设备处理时调用这个函数\\\)在MTD设备中\\\\)函

```
static void mtd_blktrans_request(struct request_queue *rq)
{
    struct mtd_blktrans_ops *tr = rq->queuedata;
    wake_up(&tr->blkcore_priv->thread_wq);
}
```

线程函数mtd_blktrans_thread处理块设备的读写请求0函数mtd_blktrans_thread列出如下0

```
static int mtd_blktrans_thread(void *arg)
{
   struct mtd_blktrans_ops *tr = arg;
   struct request_queue *rq = tr->blkcore_priv->rq;
   /* we might get involved when memory gets low, so use PF_MEMALLOC
*/ current->flags |= PF_MEMALLOC | PF_NOFREEZE;
   //变成以init为父进程的后台进程
   daemonize("%sd", tr->name);
   //因为一些内核线程实际上要与信号打交道 [daemonize()没有做后台化工作[
   //我们不能仅调用exit sighand函数[
   //因为当最终退出时这样将可能引起oop[]对象指针溢出错误[]
   spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
   sigfillset(&current->blocked);
   // 重新分析是否有挂起信号并设置或清除TIF SIGPENDING标识给当前进程
   recalc_sigpending();
   spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
   spin_lock_irq(rq->queue_lock);
   while (!tr->blkcore priv->exiting) {
       struct request *req;
       struct mtd_blktrans_dev *dev;
       int res = 0;
       DECLARE_WAITQUEUE(wait, current); [//声明当前进程的等待队列
       req = elv_next_request(rq);//从块设备的请求队列中得到下一个请求
       if (!req) {//如果请求不存在
          //将设备的等待线程加到等待队列中
          add_wait_queue(&tr->blkcore_priv->thread_wq, &wait);
```

```
set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
           spin_unlock_irq(rq->queue_lock);
           schedule(); []/调度让CPU有机会执行等待的线程[]
           remove_wait_queue(&tr->blkcore_priv->thread_wq, &wait);
           spin_lock_irq(rq->queue_lock);
           continue;
      }
       //如果请求存在
       dev = req->rq_disk->private_data; //得到请求的设备
       tr = dev->tr; []//得到MTD翻译层设备操作函数集实例
       spin_unlock_irq(rq->queue_lock);
       down(&dev->sem); res = do_blktrans_request(tr, dev, req);//处理请求
up(&dev->sem);
       spin_lock_irq(rq->queue_lock);
       end_request (req, res); //从请求队列中删除请求并更新统计信息
   spin_unlock_irq(rq->queue_lock);
   //调用所有请求处理完的回调函数D并调用do exit函数退出线程
    complete_and_exit(&tr->blkcore_priv->thread_dead, 0);
```

函数do_blktrans_request完成请求的具体操作『它调用MTD翻译层设备操作函数集实例中的具体函数来进行处理』函数do_blkt

```
static int do_blktrans_request(struct mtd_blktrans_ops *tr,
       struct mtd_blktrans_dev *dev,
       struct request *req)
{
   unsigned long block, nsect;
   char *buf;
   block = req->sector;
   nsect = req->current_nr_sectors;
   buf = req->buffer;
   if (!(req->flags & REQ_CMD))
       return 0;
   //如果读写的扇区数超出了块设备的容量®返回
   if (block + nsect > get_capacity(req->rq_disk))
       return 0;
   //根据 (rg) ->flags & 1标识来判断操作方式□调用具体的设备操作函数
   switch(rq_data_dir(req)) {
       case READ:
           for (; nsect > 0; nsect--, block++, buf += 512)
               if (tr->readsect(dev, block, buf))
                  return 0;
           return 1;
```

```
case WRITE:
    if (!tr->writesect)
        return 0;
    for (; nsect > 0; nsect--, block++, buf += 512)
        if (tr->writesect(dev, block, buf))
        return 0;
    return 1;

default:
        printk(KERN_NOTICE "Unknown request %ld\n",
rq_data_dir(req));
    return 0;
}
```

图 函数register_mtd_user调用层次图

结构mtd_notifier是用于通知加上和去掉MTD原始设备□对于块设备来说□这个结构实例blktrans_notifier用来通知翻译层加上和

```
static struct mtd_notifier blktrans_notifier = {
    .add = blktrans_notify_add,
    .remove = blktrans_notify_remove,
};
```

函数register_mtd_user注册MTD设备\(\textit{)通过分配通盘硬盘结构来激活每个MTD设备\(\textit{)使其出现在系统中\(\textit{)函数register_mtd_user}\) 函数register_mtd_user分析如下\(\textit{)在drivers/mtd/mtdcore.c中\(\textit{\textit{}}\)

```
static LIST_HEAD(blktrans_majors);
static void blktrans_notify_add(struct mtd_info *mtd)
```

```
struct list_head *this;
if (mtd->type == MTD_ABSENT) //设备不存在
    return;

//遍历每个MTD主块设备
list_for_each(this, &blktrans_majors) {
    struct mtd_blktrans_ops *tr = list_entry(this,
    struct mtd_blktrans_ops, list);
    tr->add_mtd(tr, mtd);
}
```

函数mtdblock_add_mtd分配了MTD翻译层块设备结构0初始化后加到MTD翻译层块设备链表中0函数mtdblock_add_mtd分析如

```
static void mtdblock_add_mtd(struct mtd_blktrans_ops *tr,
struct mtd_info *mtd)
{
    struct mtd_blktrans_dev *dev = kmalloc(sizeof(*dev), GFP_KERNEL);
    if (!dev)
        return;
    memset(dev, 0, sizeof(*dev));
    dev->mtd = mtd;
    dev->devnum = mtd->index;
    dev->blksize = 512;
    dev->size = mtd->size >> 9;
    dev->tr = tr;

if (!(mtd->flags & MTD_WRITEABLE))
        dev->readonly = 1;
    add_mtd_blktrans_dev(dev);
}
```

函数add_mtd_blktrans_dev给每个MTD主设备分配设备号□并加到MTD设备链表对应位置上□然后给每个MTD设备分区分配一函数add_mtd_blktrans_dev分析如下□在drivers/mtd/mtd_blkdevs.c中□

```
int add_mtd_blktrans_dev(struct mtd_blktrans_dev *new)
{
    struct mtd_blktrans_ops *tr = new->tr;
    struct list_head *this;
    int last_devnum = -1;
    struct gendisk *gd;

if (!down_trylock(&mtd_table_mutex)) {
        up(&mtd_table_mutex);
        BUG();
    }
    //遍历MTD每个主块设备
```

```
list_for_each(this, &tr->devs) {
   struct mtd_blktrans_dev *d = list_entry(this,
    struct mtd_blktrans_dev,list);
   if (new->devnum == -1) {//如果没有设备号
       //使用第一个空闲的设备号
       if (d->devnum != last_devnum+1) {
           //找到空闲设备号□并把设备加到链表的尾部
           new->devnum = last_devnum+1;
           list_add_tail(&new->list, &d->list);
           goto added;
       }
   } else if (d->devnum == new->devnum) {//设备号已被使用
       /* Required number taken */
       return -EBUSY;
   } else if (d->devnum > new->devnum) {[]
       //申请的设备号是空闲的@加到链表的尾部
       list_add_tail(&new->list, &d->list);
       goto added;
   last_devnum = d->devnum;
}
if (new->devnum == -1) //如果新设备的设备号为-1□就赋上 (最后一个设备号+1)
   new->devnum = last_devnum+1;
//所有的设备号*分区数 > 256
if ((new->devnum << tr->part_bits) > 256) {
   return -EBUSY;
}
init_MUTEX(&new->sem);
list_add_tail(&new->list, &tr->devs);//加到链表尾部
if (!tr->writesect)
   new->readonly = 1;
//分配通知硬盘结构 gendisk []每分区一个
gd = alloc_disk(1 << tr->part_bits);
if (!gd) {
   list_del(&new->list);
   return -ENOMEM;
//初始化通用硬盘结构
gd->major = tr->major;
gd->first_minor = (new->devnum) << tr->part_bits;
gd->fops = &mtd_blktrans_ops;
```

MTD块设备的读写操作

函数mtdblock writesect调用层次图

MTD翻译层设备操作函数集实例mtdblock_tr有对MTD设备的各种操作函数©这些操作函数调用了mtd_info结构中的操作函数函数mtdblock_writesect将数据写入到flash设备中®函数分析如下®

函数do_cached_write将数据写入到设备□由于flash设备需要先擦除再才能写入□因而□在数据块大小不是正好扇区大小□需要通函数do_cached_write分析如下□

```
unsigned int sect_size = mtdblk->cache_size;
size_t retlen;
int ret;
if (!sect_size)//如果块设备的缓冲大小为@直接写设备
   return MTD_WRITE (mtd, pos, len, &retlen, buf);
while (len > 0) {
   //将要写的在设备上的位置pos地址处[l长度为len
               |<-offset-->|<-size-->|
   // -----sect_start---|pos-----len-|
               /<- sect size
   //计算扇区开始位置
   unsigned long sect_start = (pos/sect_size) *sect_size;
   //计算出相对扇区开始位置的偏移
   unsigned int offset = pos - sect_start;
   //计算出所写的大小
   unsigned int size = sect_size - offset;
   if( size > len )
       size = len;
   if (size == sect_size) {//正好是擦除缓冲区大小
       //直接写入『不需要通过缓冲区』
       ret = erase_write (mtd, pos, size, buf);
       if (ret)
          return ret;
   } else {
       //只有部分扇区大小的数据『需通过缓冲区补充成扇区大小』
       //方法是[先从设备中读出数据到缓冲区]再将buf中数据拷贝到缓冲区[
       //这样□凑合成一个扇区大小的数据□再把缓冲区数据写入设备□
       //如果缓冲区数据是脏的□把缓冲区数据写设备
       if (mtdblk->cache_state == STATE_DIRTY &&
              mtdblk->cache_offset != sect_start) {
          ret = write_cached_data(mtdblk);
          if (ret)
              return ret;
       }
       if (mtdblk->cache_state == STATE_EMPTY | |
              mtdblk->cache_offset != sect_start) {
          //把当前的扇区数据填充缓冲区[]
          mtdblk->cache state = STATE EMPTY;
          ret = MTD_READ(mtd, sect_start, sect_size, &retlen,
          mtdblk->cache_data);
          if (ret)
              return ret;
           if (retlen != sect_size)
```

```
return -EIO;
    mtdblk->cache_offset = sect_start;
    mtdblk->cache_size = sect_size;
    mtdblk->cache_state = STATE_CLEAN;
}

//将数据从buf中拷贝到缓冲区中
    memcpy (mtdblk->cache_data + offset, buf, size);
    mtdblk->cache_state = STATE_DIRTY;
}

buf += size;
    pos += size;
    len -= size;
}

return 0;
}
```

函数write_cached_data将设备缓存中的数据写入到设备□在写完缓存中数据时□缓存的状态发生变化□函数write_cached_data列

```
static int write_cached_data (struct mtdblk_dev *mtdblk)
{
    struct mtd_info *mtd = mtdblk->mtd;
    int ret;

    if (mtdblk->cache_state != STATE_DIRTY)
        return 0;
    ret = erase_write (mtd, mtdblk->cache_offset,
        mtdblk->cache_size, mtdblk->cache_data);

    if (ret)
        return ret;
    mtdblk->cache_state = STATE_EMPTY;
    return 0;
}
```

函数erase_write写一扇区数据到设备中🛮写的方法是🖟探除对应扇区ী擦除完成后🖟再写数据🖟函数erase_write分析如下🖟

```
init_waitqueue_head(&wait_q);
erase.mtd = mtd;
erase.callback = erase_callback;
erase.addr = pos;
erase.len = len;
erase.priv = (u_long) &wait_q;
set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
add_wait_queue(&wait_q, &wait);
ret = MTD_ERASE(mtd, &erase);
if (ret) {//如果擦除完成
   set_current_state(TASK_RUNNING);//运行当前进程
   remove_wait_queue(&wait_q, &wait);//清除等待队列
   return ret;
}
schedule(); //调度来等待擦除工作的完成
remove_wait_queue(&wait_q, &wait); //清除等待队列
//第二步D写数据到flash设备 ret = MTD_WRITE (mtd, pos, len, &retlen, buf);
if (ret)
   return ret;
if (retlen != len)
   return -EIO;
return 0;
```

函数mtdblock_readsect调用了函数do_cached_readI从flash设备中读数据到指定位置的buf中II如果数据在设备的缓存中II就直接

其中参数mtdblk是指定的MTD块设备[pos是MTD设备中指定的位置[len是长度[buf是被写入的地址[调用成功时返回0]失败时

MTD核心初始化

MTD核心主要工作是进行电源管理及在/proc文件系统中输出MTD设备的信息□函数init_mtd初始化proc文件系统函数□注册电函数init_mtd分析如下□在linux/drivers/mtd/mtd_core.c中□□

```
int __init init_mtd(void)
{
    if ((proc_mtd = create_proc_entry( "mtd", 0, 0 )))
        proc_mtd->read_proc = mtd_read_proc;
    mtd_pm_dev = pm_register(PM_UNKNOWN_DEV, 0, mtd_pm_callback);
    return 0;
}

static void __exit cleanup_mtd(void)
{
```

```
if (mtd_pm_dev) {
      pm_unregister(mtd_pm_dev);
      mtd_pm_dev = NULL;
}

if (proc_mtd)
      remove_proc_entry( "mtd", 0);
}
```

mtd_read_proc函数是proc系统调用到的最终读函数©它以字符形式读出结构struct mtd_info相关信息©mtd_pm_callback函数通过各个设备的MTD设备结构mtd_info将电源管理请求传给具体的设备驱动程序®mtd_pm_callback函数

```
static int mtd_pm_callback(struct pm_dev *dev, pm_request_t rqst, void
*data)
   int ret = 0, i;
   if (down_trylock(&mtd_table_mutex))
       return -EAGAIN;
   if (rqst == PM_SUSPEND) {//电源挂起状态
        for (i = 0; ret == 0 && i < MAX_MTD_DEVICES; i++) {</pre>
            if (mtd_table[i] && mtd_table[i]->suspend)
                ret = mtd_table[i]->suspend(mtd_table[i]);
            } else i = MAX_MTD_DEVICES-1;
           if (rqst == PM_RESUME || ret) {//电源恢复
            for (; i >= 0; i--) {
                if (mtd_table[i] && mtd_table[i]->resume)
                    mtd_table[i]->resume(mtd_table[i]);
   up(&mtd_table_mutex);
   return ret;
```

MTD字符设备

当系统打开flash设备上的文件©它建立好了文件的操作函数集实例©当对文件操作时®就调用了这个文件操作函数集实例中的©函数init_mtdchar注册了一个字符设备®列出如下®在drivers/mtd/mtdchar.c中®

```
mtdchar_devfs_init();
return 0;
}
```

MTD字符设备的操作函数结构mtd_fops列出如下[]

这里只分析了mtd_write函数®函数mtd_write完成此函数是对MTD字符设备的写操作®其中参数file是系统给MTD字符设备驱动函数mtd_write分析如下®

```
static ssize_t mtd_write(struct file *file, const char __user *buf,
       size_t count, loff_t *ppos)
{
   struct mtd_info *mtd = file->private_data; []//得到MTD设备结构
   char *kbuf;
   size_t retlen;
   size_t total_retlen=0;
   int ret=0;
   int len;
   DEBUG (MTD_DEBUG_LEVELO, "MTD_write\n");
   if (*ppos == mtd->size)[
       return -ENOSPC;
   if (*ppos + count > mtd->size)
       count = mtd->size - *ppos;
   if (!count)
       return 0;
   while (count) {
        if (count > MAX_KMALLOC_SIZE)
           len = MAX_KMALLOC_SIZE;
        else
           len = count;
        kbuf=kmalloc(len,GFP_KERNEL);//分配buffer
       if (!kbuf) {
           printk("kmalloc is null\n");
           return -ENOMEM;
        }
```

```
//从用户空间buf拷贝数据到内核空间kbuf
       if (copy_from_user(kbuf, buf, len)) {
           kfree(kbuf);
           return -EFAULT;
       }
       //调用设备的写函数
       ret = (*(mtd->write))(mtd, *ppos, len, &retlen, kbuf);
       if (!ret) {
           *ppos += retlen;
           total_retlen += retlen;
           count -= retlen;
           buf += retlen;
       }
       else {
           kfree(kbuf);
          return ret;
       }
      kfree(kbuf);
   }
   return total_retlen;
} /* mtd_write */
```

具体flash芯片的探测及映射

[]1[]flash芯片映射信息结构

flash芯片映射信息结构map_info描述了每一排闪存的映射信息即如每一排闪存的驱动程序即物理地址即读写操作函数和映射地flash芯片映射信息结构map_info列出如下即在include/linux/mtd/mtd.h中即

```
void (*copy_to)(struct map_info *, unsigned long, const void *,
ssize_t);
   /* We can perhaps put in 'point' and 'unpoint' methods, if we
really
       want to enable XIP for non-linear mappings. Not yet though. */
#endif
/*在映射驱动程序的copy_from应用中🗅映射驱动程序使用缓存是可能的🖟然而🖺 当芯片驱动程序知道一些flash区域已改变
   void (*inval_cache) (struct map_info *, unsigned long, ssize_t);
   /* set_vpp() must handle being reentered—enable, enable, disable
       must leave it enabled. */
   void (*set_vpp) (struct map_info *, int);
   unsigned long map_priv_1;
   unsigned long map_priv_2;
   void *fldrv_priv;
   struct mtd_chip_driver *fldrv; //flash芯片驱动程序
};
```

结构mtd_chip_driver是flash芯片驱动程序的描述□列出如下□

[]2[]flash芯片探测方法及接口标准

每种flash控制芯片可控制多种闪存。这个控制芯片的驱动程序有自己的读写和探测操作函数或者使用通用的操作函数。它注册在/drivers/mtd/chips目录下有各种flash控制芯片的驱动程序及芯片探测程序。这些文件有chipreg.cligen_probe.clicfi_probe.clijede确定flash闪存芯片是否支持CFI接口的方法是。向flash闪存的地址0x55H写入数据0x98H。再从flash闪存的地址0x10H处开始。该 "cfi_probe"。

也可以用JEDEC®电子电器设备联合会®标准设备模仿CFI接口®探测JEDEC设备的程序在jedec_probe.c中®JEDEC设备的类型为对于flash芯片®不同的制造商使用不同的命令集®目前Linux的MTD实现的命令集有AMD/Fujitsu的标准命令集和Intel/Sharp的是此外还有一些非CFI标准的Flash®其中"jedec"类型的Flash的探测程序在jedec.c中,"sharp"类型的Flash的探测程序在sharp.c中® 最后®还有一些非Flash的MTD®比如ROM或absent®无®设备®这些设备的探测程序在map_rom.c®map_ram.c和map_absent.c中® chip_drvs_list是所有芯片类型的驱动器链表,flash控制芯片的驱动程序通过调用register_mtd_chip_driver()和unregister_mtd_ch

```
void register_mtd_chip_driver(struct mtd_chip_driver *drv)
{
    spin_lock(&chip_drvs_lock);
    list_add(&drv->list, &chip_drvs_list);
    spin_unlock(&chip_drvs_lock);
}
void unregister_mtd_chip_driver(struct mtd_chip_driver *drv)
{
```

```
spin_lock(&chip_drvs_lock);
list_del(&drv->list);
spin_unlock(&chip_drvs_lock);
}
```

映射驱动程序调用函数do_map_probe来查找对应的控制芯片驱动程序。函数中参数name是控制芯片类型名称。参数是映射驱z函数do_map_probe分析如下。在drivers/mtd/chips/chipreg.c中

```
struct mtd_info *do_map_probe(const char *name, struct map_info *map)
   struct mtd_chip_driver *drv;
   struct mtd_info *ret;
   //查找得到name类型的控制芯片驱动程序结构
   drv = get_mtd_chip_driver(name);
   if (!drv && !request_module("%s", name))
       drv = get_mtd_chip_driver(name);[]
   if (!drv)
       return NULL;
   ret = drv->probe(map); //具体控制芯片驱动程序的探测函数
   //使用计数减10它可能已是一个探测过的模块0在这不需要再探测0
   //而在实际的驱动程序中已做处理[]
   module_put(drv->module);
   if (ret)
       return ret;
   return NULL;
```

驱动程序实例分析

010CFI控制芯片驱动程序

CFI控制芯片驱动程序cfi_probe在drivers/mtd/chip/cfi_probe.c中[这里只做了简单的说明]

函数cfi_probe_init注册驱动程序cfi_chipdrv到全局链表中。函数列出如下®

```
int __init cfi_probe_init(void)
{
    register_mtd_chip_driver(&cfi_chipdrv);
    return 0;
};
static void __exit cfi_probe_exit(void)
{
    unregister_mtd_chip_driver(&cfi_chipdrv);
};
```

函数cfi_probe调用mtd_do_chip_probe函数来完成了探测操作□在函数cfi_chip_probe中□它调用qry_present来查询是否是CFI接I函数cfi_probe列出如下□

[2]映射驱动程序

用户可设置flash空间映射信息填充在映射驱动程序中®包括该MTD原始设备的起始物理地址®大小®分区情况等®映射驱动程序flagadm_map是映射信息结构®它含有flash存储空间的配置信息®列出如下®

flagadm_parts是flash存储空间的分区[列出如下]

```
struct mtd_partition flagadm_parts[] = {
   {
                          "Bootloader",
       .offset
                          FLASH_PARTITIONO_ADDR,
       .size =
                          FLASH_PARTITIONO_SIZE
    },
    {
                          "Kernel image",
       .name =
       .offset = FLASH_PARTITION1_ADDR,
       .size =
                          FLASH_PARTITION1_SIZE
    },
                          "Initial ramdisk image",
       .name =
       .offset =
                    FLASH_PARTITION2_ADDR,
       .size =
                          FLASH_PARTITION2_SIZE
    },
    {
                          "Persistant storage",
        .name =
       .offset =
                     FLASH_PARTITION3_ADDR,
       .size =
                         FLASH_PARTITION3_SIZE
   }
};
#define PARTITION_COUNT (sizeof(flagadm_parts)/sizeof(struct
```

```
mtd_partition))
    static struct mtd_info *mymtd;
```

函数init_flagadm是映射驱动程序的初始化I它得到了端口映射地址II初始化了操作函数II通过探测函数得到MTD设备结构II函数

```
int __init init_flagadm(void)
   printk(KERN_NOTICE "FlagaDM flash device: %x at %x\n",
       FLASH_SIZE, FLASH_PHYS_ADDR);
   flagadm_map.phys = FLASH_PHYS_ADDR;
   //端口映射
   flagadm_map.virt = ioremap(FLASH_PHYS_ADDR,FLASH_SIZE);
   if (!flagadm_map.virt) {
       printk("Failed to ioremap\n");
       return -EIO;
    }
   //赋上通用的读写操作函数[如]__raw_writeb等
   simple_map_init(&flagadm_map);
    //探测CFI类型接口得到MTD设备结构
   mymtd = do_map_probe("cfi_probe", &flagadm_map);
   if (mymtd) {
       mymtd->owner = THIS_MODULE;
        //将分区信息加到MTD设备结构实例mymtd中
       add_mtd_partitions(mymtd, flagadm_parts, PARTITION_COUNT);
       printk(KERN_NOTICE "FlagaDM flash device initialized\n");
       return 0;
    }
   iounmap((void *)flagadm_map.virt);//取消端口映射
   return -ENXIO;
static void __exit cleanup_flagadm(void)
   if (mymtd) {
       del_mtd_partitions(mymtd);
       map_destroy(mymtd);
    }
   if (flagadm_map.virt) {
       iounmap((void *)flagadm_map.virt);
       flagadm_map.virt = 0;
    }
```

SD/MMC卡块设备驱动程序

SD/MMC卡组成的存储系统是许多嵌入设备的主要存储设备□相当于PC机的硬盘□在嵌入设备上的SD/MMC卡控制器通过MMMMC驱动程序以分通用设备层□MMC抽象设备层□MMC协议层和具体设备层四层来构建□上一层抽象出下一层的共有特性□组MMC卡的请求管理□电源管理等□MMC协议层将MMC操作分解成标准的MMC协议□具体设备层则负责具体物理设备的寄存器MMC驱动程序主要处理两部分的内容□一是创建通用硬盘结构向系统注册□以便系统对MMC设备的管理□另一方面□要完成系图 MMC驱动程序的层次结构

MMC抽象设备层相关结构

010设备描述结构

图 MMC卡设备相关结构关系图

MMC设备由控制器及插卡组成□对应的设备结构为mmc_host结构和mmc_card结构□MMC卡设备相关结构关系图如上图□下面每个卡的插槽对应一个块的数据结构mmc_blk_data□结构列出如下□在drivers/mmc/mmc_block.c中□□

```
struct mmc_blk_data {
    spinlock_t lock;
    struct gendisk *disk; []/通用硬盘结构
    struct mmc_queue queue; []//MMC请求队列结构

unsigned int usage;
    unsigned int block_bits; []/卡每一块大小所占的bit位
};
```

```
struct mmc card {
                                      //在主设备链表中的节点
    struct list_head
                      node;
                                           // 卡所属的控制器
    struct mmc host
                            *host;
                                       //通用设备结构
     struct device
                          dev;
                                       //设备的相对本地系统的地址
     unsigned int
                         rca;
                                        //卡的状态
    unsigned int
                         state;
#define MMC_STATE_PRESENT
                                         //卡出现在sysfs文件系统中
                         (1 << 0)
                                            //卡不在工作状态
#define MMC STATE DEAD
                            (1 << 1)
                                           //不认识的设备
#define MMC_STATE_BAD
                           (1<<2)
                                    /* raw card CID */
     u32
                      raw_cid[4];
                                    /* raw card CSD */
     1132
                      raw_csd[4];
                           cid;
                                         //卡的身份鉴别@值来自卡的CID寄存器
     struct mmc_cid
                                    //卡特定信息。值来自卡的CSD寄存器
struct mmc_csd
                      csd;
};
```

结构mmc_host描述了一个MMC卡控制器的特性及操作等B结构mmc_host列出如下B在include/linux/mmc/host.h中B

```
structmmc_host {structdev; 0/通用设备结构structmmc_host_ops*ops; 0/控制器操作函数集结构unsigned intf_min;unsigned intf_max;u32ocr_avail; 000/卡可用的OCR寄存器值charhost_name[8]; 0/控制器名字
```

```
//主控制器中与块层请求队列相关数据
    unsigned int max_seg_size; //最大片断的尺寸[
                                    //最大硬件片断数[]
    unsigned short
                      max_hw_segs;
                      max_phys_segs;
                                      //最大物理片断数[]
    unsigned short
                      max_sectors; //最大扇区数[
    unsigned short
    unsigned short
                       unused;
    //私有数据
                                   //当前i/o总线设置
    struct mmc ios
                   ios;
                   ocr; DDD//当前的OCR设置
    u32
                                //接在这个主控制器上的设备[]
    struct list_head cards;
                   wq;000//等待队列
    wait_queue_head_t
                                   //卡忙时的锁
    spinlock_t
                   lock;
                    *card_busy; //正与主控制器通信的卡□
    struct mmc_card
                                      //选择的MMC卡
    struct mmc card
                        *card_selected;
    struct work_struct detect; []//工作结构
};
```

结构mmc_host_ops是控制器的操作函数集II它包括请求处理函数指针和控制器对卡I/O的状态的设置函数指针II结构mmc_host

```
struct mmc_host_ops {
    void         (*request) (struct mmc_host *host, struct mmc_request
    *req);
    void         (*set_ios) (struct mmc_host *host, struct mmc_ios *ios);
}
```

结构mmc_ios描述了控制器对卡的I/O状态□列出如下□

```
struct mmc_ios {
    unsigned int clock; //时钟频率
    unsigned short vdd;
    unsigned char bus_mode; //命令输出模式
    unsigned char power_mode; //电源供应模式
};
```

结构mmc_driver是MMC设备驱动程序结构[列出如下]

```
struct mmc_driver {
    struct device_driver drv;
    int (*probe) (struct mmc_card *);
    void (*remove) (struct mmc_card *);
    int (*suspend) (struct mmc_card *, u32);
    int (*resume) (struct mmc_card *);
};
```

② 读写请求相关结构

图 MMC卡读写请求结构示意图

对于MMC卡的操作是通过MMC请求结构mmc_request的传递来完成的®来自系统块层的读写请求到达MMC设备抽象层时®用结构mmc_request描述了读写MMC卡的请求®它包括命令®数据及请求完成后的回调函数®结构mmc_request列出如下®在includ

```
struct mmc_request {
*cmd;

struct mmc_data
*data;

struct mmc_command
*stop;

void

void

void

(*done) (struct mmc_request *);//请求完成的回调函数

};
```

结构mmc_queue是MMC的请求队列结构II它封装了通用请求队列结构II加入了MMC卡相关结构II结构mmc_queue列出如下II在

```
struct mmc_queue {
                               *card; III / / MMC卡结构
     struct mmc_card
     struct completion
                          thread_complete; []//线程完成结构
                          thread_wq; []//等待队列
     wait_queue_head_t
     struct semaphore
                          thread_sem;
     unsigned int
                           flags;
                              *req; □//通用请求结构
     struct request
                          (*prep_fn) (struct mmc_queue *, struct
request *);
□ //发出读写请求函数
     int
                          (*issue_fn) (struct mmc_queue *, struct
request *);[
     void
                          *data;
                             *queue; []//块层通用请求队列
     struct request_queue
                            *sg; [] / 碎片链表
     struct scatterlist
};
```

结构mmc_data描述了MMC卡读写的数据相关信息即即请求即操作命令即数据及状态等即结构mmc_data列出如下即在include/linuc

```
struct mmc_data {
                                          //数据超时( ns,最大80ms)
     unsigned int
                           timeout_ns;
                                            //数据超时(以时钟计数)
     unsigned int
                           timeout_clks;
                                          //数据块大小的bit位
     unsigned int
                          blksz bits;
                                             //块数
     unsigned int
                           blocks;
     unsigned int
                                            //数据错误
                           error;
     unsigned int
                           flags; IIII //数据操作标识
#define MMC_DATA_WRITE
                        (1 << 8)
#define MMC_DATA_READ
                        (1 << 9)
                        (1 << 10)
#define MMC_DATA_STREAM
     unsigned int
                          bytes_xfered;
```

```
struct mmc_command
*stop;

struct mmc_request
*mrq;

unsigned int
sg_len;

struct scatterlist
*sg;

//停止命令
//相关的请求
//阿片链表的长度
// I/O碎片链表指针
};
```

结构mmc_command描述了MMC卡操作相关命令及数据□状态信息等□结构列出如下□

```
struct mmc_command {
     u32
                       opcode;
     u32
                       arg;
     u32
                       resp[4];
    unsigned int
                                         //期望的反应类型
                         flags;
#define MMC_RSP_NONE
                      (0 << 0)
#define MMC_RSP_SHORT
                      (1 << 0)
#define MMC_RSP_LONG
                      (2 << 0)
#define MMC_RSP_MASK
                     (3 << 0)
#define MMC_RSP_CRC
                     (1 << 3)
                                      /* expect valid crc */
#define MMC_RSP_BUSY
                    (1 << 4)
                                       /* card may send busy */
* These are the response types, and correspond to valid bit
* patterns of the above flags. One additional valid pattern
* is all zeros, which means we don't expect a response.
*/
#define MMC_RSP_R1B
                     (MMC_RSP_SHORT|MMC_RSP_CRC|MMC_RSP_BUSY)
#define MMC_RSP_R2
                    (MMC_RSP_LONG|MMC_RSP_CRC)
#define MMC RSP R3 (MMC RSP SHORT)
    unsigned int
                         retries; /* max number of retries */
     unsigned int
                         error;
                                         /* command error */
#define MMC_ERR_NONE
#define MMC ERR TIMEOUT
#define MMC_ERR_BADCRC
#define MMC ERR FIFO
                      3
#define MMC ERR FAILED
#define MMC_ERR_INVALID
                                             //与命令相关的数据片断』
    struct mmc data
                            *data;
    struct mmc_request
                         *mrq;
                                        //与命令相关的请求
};
```

MMC抽象设备层MMC块设备驱动程序

□1□MMC块设备驱动程序初始化

函数mmc_blk_init注册一个MMC块设备驱动程序 © 它先将MMC块设备名注册到名称数组major_names中 ® 然后 ® 还把驱动程序 ® 数mmc blk init分析如下 © 在drivers/mmc/mmc block.c中 ®

```
static int __init mmc_blk_init(void)
     int res = -ENOMEM;
       //将卡名字mmc和major注册到块设备的名称数组major_names中
     res = register_blkdev(major, "mmc");
     if (res < 0) {
           printk(KERN_WARNING "Unable to get major %d for MMC media:
%d\n",
                  major, res);
           goto out;
     }
     if (major == 0)
          major = res;
□ □//在devfs文件系统中创建mmc目录
     devfs_mk_dir("mmc");
     return mmc_register_driver(&mmc_driver);
out:
     return res;
```

mmc_driver驱动程序实例声明如下[]

函数mmc_register_driver 注册一个媒介层驱动程序[其中参数drv是MMC媒介层驱动程序结构]

函数mmc_register_driver分析如下□在drivers/mmc/mmc_sysfs.c中□□

```
}
```

□2□MMC块设备驱动程序探测函数

图 函数mmc_blk_probe调用层次图

函数mmc_blk_probe是MMC控制器探测函数®它探测MMC控制器是否存在®并初始化控制器的结构®同时®还探测MMC卡的状函数mmc_blk_probe列出如下®

```
static int mmc_blk_probe(struct mmc_card *card)
     struct mmc_blk_data *md; //每个插槽一个结构mmc_blk_data
     int err;
     if (card->csd.cmdclass & ~0x1ff)
           return -ENODEV;
     if (card->csd.read_blkbits < 9) {//所读的块小于1扇区
           printk(KERN_WARNING "%s: read blocksize too small (%u) \n",
                 mmc_card_id(card), 1 << card->csd.read_blkbits);
           return -ENODEV;
      }
Ⅲ//分配每个插槽的卡的块数据结构□初始化了通用硬盘及请求队列
     md = mmc_blk_alloc(card);
     if (IS_ERR(md))
           return PTR_ERR(md);
四//设置块大小0发命令设置卡为选中状态
     err = mmc_blk_set_blksize(md, card);
     if (err)
           goto out;
     printk(KERN_INFO "%s: %s %s %dKiB\n",
           md->disk->disk_name, mmc_card_id(card), mmc_card_name(card),
           (card->csd.capacity << card->csd.read_blkbits) / 1024);
     mmc_set_drvdata(card, md);//即card ->driver_data = md
     add disk (md->disk); []//向系统注册通用硬盘结构[]它包括每分区信息
     return 0;
out:
     mmc_blk_put (md);
     return err;
```

函数*mmc_blk_alloc给每一插槽分配一个结构mmc_blk_data\(\text{l}\)并分配设置通用硬盘结构和初始了请求队列结构\(\text{l}\) 函数*mmc_blk_alloc分析如下\(\text{l}\)在drivers/mmc/block.c中\(\text{l}\)

```
#define MMC_NUM_MINORS (256 >> MMC_SHIFT) 1/\hbar 256/8=32
//即定义dev_use[32/(8*4)] = devuse[1][一个控制器用32位表示使用情况
static unsigned long dev_use[MMC_NUM_MINORS/(8*sizeof(unsigned long))];
static struct mmc_blk_data *mmc_blk_alloc(struct mmc_card *card)
     struct mmc blk data *md;
     int devidx, ret;
//查找dev use中第一个bit为0的位序号『在MMC NUM MINORS位以内』
//找到第个空闲的分区
     devidx = find_first_zero_bit(dev_use, MMC_NUM_MINORS);
     if (devidx >= MMC_NUM_MINORS)
           return ERR_PTR(-ENOSPC);
      ___set_bit (devidx, dev_use); //将分区对应的位设置为10表示使用0
     md = kmalloc(sizeof(struct mmc_blk_data), GFP_KERNEL);//分配对象空间
     if (md) {
           memset(md, 0, sizeof(struct mmc_blk_data));
□□ //分配gendisk结构及通用硬盘的分区hd_struct结构□并初始化内核对象
           md->disk = alloc_disk(1 << MMC_SHIFT);</pre>
           if (md->disk == NULL) {
                 kfree (md);
                 md = ERR\_PTR(-ENOMEM);
                 goto out;
           }
           spin_lock_init(&md->lock);
           md->usage = 1;
□□□//初始化请求队列
           ret = mmc_init_queue(&md->queue, card, &md->lock);
                 put_disk(md->disk);
                 kfree (md);
                 md = ERR_PTR(ret);
                 goto out;
       //赋上各种请求队列处理函数
           md->queue.prep_fn = mmc_blk_prep_rq;//准备请求
           md->queue.issue_fn = mmc_blk_issue_rq;//发出请求让设备开始处理
           md->queue.data = md;
      //初始化通用硬盘
           md->disk->major
                            = major;
           md->disk->first_minor = devidx << MMC_SHIFT;</pre>
           md->disk->fops = &mmc_bdops; []//块设备操作函数集
           md->disk->private_data = md;
           md->disk->queue = md->queue.queue;
           md->disk->driverfs_dev = &card->dev;
```


□3□MMC卡请求的处理

图 函数mmc_init_queue调用层次图

函数mmc_init_queue初始化一个MMC卡请求队列结构®其中参数mq是mmc请求队列®参数card是加在这个队列里的mmc卡®参函数mmc_init_queue分析如下®在drivers/mmc/mmc_queue.c中®

```
int mmc_init_queue(struct mmc_queue *mq, struct mmc_card *card,
struct mmc_host *host = card->host;
     u64 limit = BLK_BOUNCE_HIGH;
     int ret;
     limit = *host->dev->dma_mask;
     mq->card = card;
□ //初始化块层的请求队列□请求合并策略□赋上请求处理函数mmc_request□
     mq->queue = blk_init_queue(mmc_request, lock);[]
     if (!mq->queue)
          return -ENOMEM;
四//初始化请求队列的扇区及片断限制
     blk_queue_prep_rq(mq->queue, mmc_prep_request);//赋上准备请求函数
     blk_queue_bounce_limit(mq->queue, limit);
     blk_queue_max_sectors(mq->queue, host->max_sectors);
     blk_queue_max_phys_segments(mq->queue, host->max_phys_segs);
     blk_queue_max_hw_segments(mq->queue, host->max_hw_segs);
     blk_queue_max_segment_size(mq->queue, host->max_seg_size);
     mq->queue->queuedata = mq;
     mq->req = NULL;
     mq->sg = kmalloc(sizeof(struct scatterlist) * host->max_phys_segs,
```

```
GFP_KERNEL);
     if (!mq->sg) {
          ret = -ENOMEM;
           goto cleanup;
     }
     init_completion(&mq->thread_complete);
     init_waitqueue_head(&mq->thread_wq);
     init_MUTEX(&mq->thread_sem);
  //创建请求队列处理线程mmc_queue_thread
     ret = kernel_thread(mmc_queue_thread, mq, CLONE_KERNEL);
     if (ret >= 0) {
           wait_for_completion(&mq->thread_complete);
           init_completion(&mq->thread_complete);
           ret = 0;
           goto out;
     }
cleanup:
    kfree(mq->sq);
    mq->sg = NULL;
    blk_cleanup_queue(mq->queue);
out:
     return ret;
```

函数mmc_prep_request 在准备一个MMC请求时做一些状态转移及保护操作®函数列出如下®在drivers/mmc/mmc_queue.c中®

```
static int mmc_prep_request(struct request_queue *q, struct request
*req)
{
     struct mmc_queue *mq = q->queuedata;
     int ret = BLKPREP_KILL;
     if (req->flags & REQ_SPECIAL) {
           //在req->special 中已建立命令块□表示请求已准备好
           BUG_ON(!req->special);
           ret = BLKPREP_OK;
     } else if (req->flags & (REQ_CMD | REQ_BLOCK_PC)) {
           //块፲/⊙请求需要按照协议进行翻译
           ret = mq->prep_fn(mq, req);
     } else {
           //无效的请求
           blk_dump_rq_flags(req, "MMC bad request");
     }
```

```
if (ret == BLKPREP_OK) //请求已准备好□不需再准备了
    req->flags |= REQ_DONTPREP;

return ret;
}
```

函数mmc_blk_prep_rq是准备请求时调用的函数[[这里仅做了简单的保护处理[]列出如下[]在drivers/mmc/mmc_block.c中[][

函数mmc_request是通用MMC请求处理函数□它唤醒请求队列处理线程□它在特定的主控制器上被任何请求队列调用□当主控制函数mmc_request分析如下□在driver/mmd/mmc_queue.c中□□

```
static void mmc_request(request_queue_t *q)
{
    struct mmc_queue *mq = q->queuedata;

if (!mq->req)//如果有请求□唤醒请求队列处理线程
    wake_up(&mq->thread_wq);
}
```

线程函数mmc_queue_thread调用了具体设备的请求处理函数□利用线程机制来处理请求□函数mmc_queue_thread分析如下□

```
add_wait_queue(&mq->thread_wq, &wait); [//加线程到等待队列
     do {
           struct request *req = NULL;
           spin_lock_irq(q->queue_lock);
           set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
           if (!blk_queue_plugged(q)) []//如果队列是非堵塞状态[得到下一个请求
                 mq->req = req = elv_next_request(q);
           spin_unlock_irq(q->queue_lock);
           if (!req) {//如果请求为空
                 if (mq->flags & MMC_QUEUE_EXIT)
                       break;
                 up(&mq->thread_sem);
                 schedule();
                 down(&mq->thread_sem);
                 continue;
            }
           set_current_state(TASK_RUNNING);
DDD//这里调用了mmc_blk_issue_rg开始处理请求
           mq->issue_fn(mq, req);
      } while (1);
     remove_wait_queue(&mq->thread_wq, &wait);
     up(&mq->thread_sem);
四//调用请求处理完后的回调函数
     complete_and_exit(&mq->thread_complete, 0);
     return 0;
```

函数mmc_blk_issue_rq初始化MMC块请求结构后□向卡发出请求命令□并等待请求的完成□函数分析如下□

```
static int mmc_blk_issue_rq(struct mmc_queue *mq, struct request *req)
{
    struct mmc_blk_data *md = mq->data;
    struct mmc_card *card = md->queue.card;
    int ret;

m//认领控制器 发命令到卡设置 card为选中状态
    if (mmc_card_claim_host(card))
        goto cmd_err;

do {
        struct mmc_blk_request brq;
        struct mmc_command cmd;

memset(&brq, 0, sizeof(struct mmc_blk_request));
        brq.mrq.cmd = &brq.cmd;
        brq.mrq.data = &brq.data;
```

```
brq.cmd.arg = req->sector << 9;</pre>
            brq.cmd.flags = MMC_RSP_R1;
            brq.data.timeout_ns = card->csd.tacc_ns * 10;
            brq.data.timeout_clks = card->csd.tacc_clks * 10;
            brq.data.blksz_bits = md->block_bits;
            brq.data.blocks = req->nr_sectors >> (md->block_bits - 9);
            brq.stop.opcode = MMC_STOP_TRANSMISSION;
            brq.stop.arg = 0;
            brq.stop.flags = MMC_RSP_R1B;
            if (rq_data_dir(req) == READ) {//读请求
                  brq.cmd.opcode = brq.data.blocks > 1 ?
MMC_READ_MULTIPLE_BLOCK : MMC_READ_SINGLE_BLOCK;
                  brq.data.flags |= MMC_DATA_READ;
            } else {//写
                  brq.cmd.opcode = MMC_WRITE_BLOCK;
                  brq.cmd.flags = MMC_RSP_R1B;
                  brq.data.flags |= MMC_DATA_WRITE;
                  brq.data.blocks = 1;
            brq.mrq.stop = brq.data.blocks > 1 ? &brq.stop : NULL;
            brq.data.sg = mq->sg;
            brq.data.sg_len = blk_rq_map_sg(req->q, req, brq.data.sg);
000//等待请求完成
            mmc_wait_for_req(card->host, &brq.mrq);
            do {
                  int err;
                  cmd.opcode = MMC_SEND_STATUS;
                  cmd.arg = card->rca << 16;</pre>
                  cmd.flags = MMC_RSP_R1;
                  err = mmc_wait_for_cmd(card->host, &cmd, 5);
                  if (err) {
                        printk (KERN_ERR "%s: error %d requesting
status\n",
                               req->rq_disk->disk_name, err);
                        goto cmd_err;
            } while (!(cmd.resp[0] & R1_READY_FOR_DATA));
            //一个块被成功传输
            spin_lock_irq(&md->lock);
            ret = end_that_request_chunk(req, 1,
brq.data.bytes_xfered);
```

```
if (!ret) {
                //整个请求完全成功完成
                add_disk_randomness(req->rq_disk);
                blkdev_dequeue_request (req);//从队列中删除请求
                end_that_request_last (req);//写一些更新信息
           }
           spin_unlock_irq(&md->lock);
     } while (ret);
     mmc_card_release_host(card);
     return 1;
 cmd_err:
     mmc_card_release_host(card);
     spin_lock_irq(&md->lock);
     do {
DDD//结束请求req上的I/OD操作成功时返回O
           ret = end_that_request_chunk(req, 0,
                      } while (ret);
     add_disk_randomness(req->rq_disk);
     blkdev_dequeue_request(req);
     end_that_request_last(req);
     spin_unlock_irq(&md->lock);
     return 0;
```

函数mmc_card_claim_host发出命令选择这个卡card\\ 函数列出如下\\ 在 include/linuc/mmc/card.h中\\ \)

```
static inline int mmc_card_claim_host(struct mmc_card *card)
{
    return __mmc_claim_host(card->host, card);
}
```

```
int __mmc_claim_host(struct mmc_host *host, struct mmc_card *card)
{
    DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);//给当前进程声明一个等待队列
    unsigned long flags;
    int err = 0;

    add_wait_queue(&host->wq, &wait);//加host->wq到等待队列中
    spin_lock_irqsave(&host->lock, flags);
```

```
while (1) {
           set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);//设置当前进程不可中断状态
           if (host->card_busy == NULL) []//如果没有忙的卡[]跳出循环
                 break;
           spin_unlock_irgrestore(&host->lock, flags);
           schedule(); I//如果有忙的卡I去调度执行
           spin_lock_irqsave(&host->lock, flags);
     set_current_state(TASK_RUNNING);//设置当前进程为运行状态
     host->card_busy = card; []/指定当前忙的卡
     spin_unlock_irgrestore(&host->lock, flags);
     remove_wait_queue(&host->wq, &wait); []/从等待队列中移去host->wq
   //如果卡不是选择状态[发出命令到卡设置为选择状态
     if (card != (void *)-1 && host->card_selected != card) {
           struct mmc_command cmd;
           host->card_selected = card;
           cmd.opcode = MMC_SELECT_CARD;
           cmd.arg = card->rca << 16;</pre>
           cmd.flags = MMC_RSP_R1;
000//等待命令完成
           err = mmc_wait_for_cmd(host, &cmd, CMD_RETRIES);
     return err;
```

函数mmc_wait_for_req开始执行一个请求并等待请求完成□函数分析如下□在drivers/mmc/mmc.c中□□

```
int mmc_wait_for_req(struct mmc_host *host, struct mmc_request *mrq)
{
    DECLARE_COMPLETION(complete);

    mrq->done_data = &complete;
    mrq->done = mmc_wait_done;

    mmc_start_request(host, mrq);

    wait_for_completion(&complete);

    return 0;
}
```

函数mmc_start_request开始排队执行一个在控制器上的命令\[]参数host是执行命令的控制器\[]参数mrq是将要开始执行的请求\[]。 函数mmc_start_request分析如下\[]在drivers/mmc/mmc.c中\[]

```
void mmc_start_request(struct mmc_host *host, struct mmc_request *mrq)
{
```

```
DBG("MMC: starting cmd %02x arg %08x flags %08x\n",
     mrq->cmd->opcode, mrq->cmd->arg, mrq->cmd->flags);
 WARN_ON(host->card_busy == NULL);
 mrq -> cmd -> error = 0;
 mrq->cmd->mrq = mrq;
 if (mrq->data) {
       mrq->cmd->data = mrq->data;
       mrq->data->error = 0;
       mrq->data->mrq = mrq;
       if (mrq->stop) {
             mrq->data->stop = mrq->stop;
             mrq->stop->error = 0;
             mrq->stop->mrq = mrq;
       }
//调用请求处理函数[对于amba主控制器来说就是mmci_request函数
 host->ops->request(host, mrq);
```

具体MMC控制器驱动程序示例

下面以amba控制器为例分析MMC卡驱动程序@amba控制器是集成在ARM处理器中的MMC卡控制器@

[1]amba控制器驱动程序相关结构

amba控制器驱动程序相关结构在include/asm-arm/hardware/amba.h中0分别说明如下0

结构amba device

是amba控制器设备结构『它在通用设备结构的基础上封装了amba控制器选定的信息数据』列出如下『

```
struct amba_device {
                              dev; []//通用设备结构
     struct device
     struct resource
                                res; []/设备资源结构
     u64
                          dma_mask;
                            periphid;
     unsigned int
     unsigned int
                             irq[AMBA_NR_IRQS];[
};
struct amba_id {
     unsigned int
                            id;
     unsigned int
                            mask;
     void
                           *data;
};
```

结构amba_driver是amba控制器驱动程序描述结构□列出如下□

J

amba控制器的描述结构封装了MMC通用的主控制器结构@MMC请求结构@MMC命令结构@MMC数据结构等@

```
struct mmci_host {
   //下面mmc_*结构是MMC设备抽象层的各种设备结构
    void __iomem *base;
     struct mmc_request
                         *mrq; III / / MMC读写请求
     struct mmc_command
                         *cmd;
     struct mmc_data
                           *data;
     struct mmc_host
                            *mmc;
     struct clk *clk;
     unsigned int
                         data_xfered;
     spinlock_t
                       lock;
     unsigned int
                        mclk;
     unsigned int
                         cclk;
     u32
                       pwr;
     struct mmc_platform_data *plat; []//平台中与MMC相关的数据
     struct timer_list timer; []//定时器
     unsigned int
                         oldstat;
     unsigned int
                         sg_len;
     /* pio stuff */
                        *sg_ptr; 🛮 / /碎片链表指针
     struct scatterlist
                         sg_off;
     unsigned int
     unsigned int
                          size;
```

□2□amba控制器的初始化

函数mmci_init 是amba控制器的初始化『它注册了amba控制器驱动程序结构mmci_driver』 amba控制器驱动程序的初始化函数和模块清除函数分别列出如下 『

```
static int __init mmci_init(void)
{
    return amba_driver_register(&mmci_driver);
}
static void __exit mmci_exit(void)
```

```
{
    amba_driver_unregister(&mmci_driver);
}
```

amba控制器驱动程序结构实例mmci driver列出如下[

```
#define DRIVER_NAME "mmci-pl18x"
static struct amba_driver mmci_driver = {
                 = {
     .drv
                 = DRIVER_NAME,
        .name
    },
                  .probe
                   = mmci_remove, 🛮 / /移去设备处理函数
    .remove
               = mmci_suspend, 1//电源挂起函数
     .suspend
                   = mmci_resume, 🛮 / / 电源恢复函数
     .resume
    .id_table
                = mmci_ids,
};
```

30设备探测函数mmci_probe

函数mmci_probe探测设备并初始化设备©它的工作包括©申请设备I/O内存并进行I/O映射®初始化控制器结构®激活设备时钟©申函数mmci_probe分析如下®在drivers/mmc/mmci.c中®

```
static int mmci_probe(struct amba_device *dev, void *id)
     struct mmc_platform_data *plat = dev->dev.platform_data;
     struct mmci_host *host;
     struct mmc_host *mmc;
     int ret;
     /* must have platform data */
     if (!plat) {
           ret = -EINVAL;
           goto out;
   //申请所有与设备相关的 // ○内存区域
     ret = amba_request_regions(dev, DRIVER_NAME);
     if (ret)
           goto out;
□ //分配并初始化主控制器结构mmc host□
     mmc = mmc_alloc_host(sizeof(struct mmci_host), &dev->dev);
     if (!mmc) {
          ret = -ENOMEM;
          goto rel_regions;
     // 得到mmc对应有mmci结构[即host = ((void *)((mmc) + 1))
host = mmc_priv(mmc);
//得到名为"MCLK"的时钟结构[[它描述了一个硬件时钟的信息
```

```
host->clk = clk_get(&dev->dev, "MCLK");
      if (IS_ERR(host->clk)) {
           ret = PTR_ERR(host->clk);
           host->clk = NULL;
            goto host_free;
      }
□ / /时钟是否使用
     ret = clk_use(host->clk);
      if (ret)
           goto clk_free;
ПП
Ⅲ//激活时钟
      ret = clk_enable(host->clk);
      if (ret)
           goto clk_unuse;
      host->plat = plat;
      host->mclk = clk_get_rate(host->clk);//得到时钟频率
      host->mmc = mmc;
      host->base = ioremap(dev->res.start, SZ_4K); //I/O映射的虚拟地址
      if (!host->base) {
           ret = -ENOMEM;
           goto clk_disable;
      }
四//具体设备的控制器操作函数
      mmc->ops = &mmci_ops;
      mmc \rightarrow f_min = (host \rightarrow mclk + 511) / 512;
      mmc->f_max = min(host->mclk, fmax);
      mmc->ocr_avail = plat->ocr_mask;
       * We can do SGIO
      */
      mmc->max_hw_segs = 16;
      mmc->max_phys_segs = NR_SG; //定义为16
      //因为仅有一个16位数据长度寄存器□我们必须保证一个请求中不能超过 -1□
//选择640512字节0扇区作为限制0
      mmc->max_sectors = 64;
      //设置最大片断尺寸II因为不做DMAII仅受限制于数据长度寄存器*
      mmc->max_seg_size = mmc->max_sectors << 9;</pre>
      spin_lock_init(&host->lock);
四//写寄存器
      writel(0, host->base + MMCIMASK0);
```

```
writel(0, host->base + MMCIMASK1);
     writel(0xfff, host->base + MMCICLEAR);
//分配共享中断🛮中断函数是mmci_irq处理命令及传输数据传输完成时的中断处理函数🖫中断号是dev->irq[0]🗈
     ret = request_irq(dev->irq[0], mmci_irq, SA_SHIRQ,
DRIVER_NAME " (cmd)", host);
     if (ret)
           goto unmap;
    //中断mmci_pio_irq是PIO数据传输的中断处理函数
     ret = request_irq(dev->irq[1], mmci_pio_irq, SA_SHIRQ,
DRIVER_NAME " (pio)", host);
     if (ret)
           goto irq0_free;
四//将中断使能写入寄存器
     writel(MCI_IRQENABLE, host->base + MMCIMASKO);
00/设置dev->driver_data = mmc
     amba_set_drvdata(dev, mmc);
□□//初始化主控制器硬件□关控制器电源□检测控制器插槽有否卡□
     mmc_add_host (mmc);
     printk(KERN_INFO "%s: MMCI rev %x cfg %02x at 0x%08lx irq
%d, %d\n",
           mmc->host_name, amba_rev(dev), amba_config(dev),
           dev->res.start, dev->irq[0], dev->irq[1]);
□ / /初始化定义器
     init timer(&host->timer);
     host->timer.data = (unsigned long)host;
     host->timer.function = mmci_check_status; //设置定时函数为检测状态函数
     host->timer.expires = jiffies + HZ;
     add_timer(&host->timer);
     return 0;
. . . . . .
}
```

函数amba_request_regions申请所有与设备相关的I/O内存区域
则其参数dev是设备结构amba_device
则参数name若为NULL
表示,函数amba_request_regions分析如下
但在arch/arm/commom/amba.c中
则

```
int amba_request_regions(struct amba_device *dev, const char *name)
{
   int ret = 0;

   if (!name) //如果为NULLD表示是设备驱动程序的名字
        name = dev->dev.driver->name;
        //填写资源结构DI/O空间大小为SZ_4KD并分析是否在
        //全局资源结构Domem_resource所控制的地址范围内D将资源加到资源树中Diff (!request_mem_region(dev->res.start, SZ_4K, name))
        ret = -EBUSY;
```

```
return ret;
}
```

函数mmc_alloc_host

分配并初始化主控制器结构mmc_host[]其参数extra是私有数据结构的大小[]参数dev是主控制器设备模型结构的指针[]

```
struct mmc_host *mmc_alloc_host(int extra, struct device *dev)
     struct mmc_host *host;
     1//分配结构对象空间
     host = kmalloc(sizeof(struct mmc_host) + extra, GFP_KERNEL);
     if (host) {
           memset(host, 0, sizeof(struct mmc_host) + extra);//清0
           spin_lock_init(&host->lock);
           init_waitqueue_head(&host->wq);//初始化等待队列
           INIT_LIST_HEAD(&host->cards); 1/初始化链表
000
         D//设置工作的函数及定时器D函数是(&host->detect)-> mmc_rescan(host)
           INIT_WORK(&host->detect, mmc_rescan, host);
           host->dev = dev;
           //缺省时不支持SGIO[多个片断]或大请求[
              //如需支持必须按控制器的能力设备下面的参数[]
           host->max_hw_segs = 1;
           host->max_phys_segs = 1;
               //计数每页的扇区数=页大小/512
           host->max_sectors = 1 << (PAGE_CACHE_SHIFT - 9);</pre>
           host->max_seg_size = PAGE_CACHE_SIZE;
     return host;
```

[]4[]amba控制器操作函数

amba控制器操作函数集实例列出如下□

函数mmci_request把在MMC抽象设备层封装好的MMC协议命令写入具体的amba控制器完成MMC卡的读写操作®函数mmci_request列出如下®

```
static void mmci_request(struct mmc_host *mmc, struct mmc_request *mrq)
{
    struct mmci_host *host = mmc_priv(mmc);
```

```
WARN_ON(host->mrq != NULL);

spin_lock_irq(&host->lock);

host->mrq = mrq;

if (mrq->data && mrq->data->flags & MMC_DATA_READ)

mmci_start_data(host, mrq->data);

//开始执行命令□即向寄存器写入操作指令来执行读写操作□

mmci_start_command(host, mrq->cmd, 0);

spin_unlock_irq(&host->lock);
}
```

Article Sources and Contributors

Linux内核MTD驱动程序与SD卡驱动程序 Source: http://www.shangshuwu.cn/index.php?oldid=783 Contributors: Njlts

Image Sources, Licenses and Contributors

Image:Linux kernel mtd mmc sd driver 13.png Source: http://www.shangshuwu.cn/index.php?title=文件:Linux_kernel_mtd_mmc_sd_driver_13.png License: unknown Contributors: Njlts
Image:Linux kernel mtd mmc sd driver 14 1024.png Source: http://www.shangshuwu.cn/index.php?title=文件:Linux_kernel_mtd_mmc_sd_driver_14_1024.png License: unknown
Contributors: Njlts