

GUÍA MÓDULO 9: Propagación de señales digitales

En este módulo se analiza cómo una señal digital no es más que una señal analógica con ciertas restricciones de amplitud y forma, que se propaga como onda electromagnética por un medio con ciertas características físicas de forma y materiales.

En aplicaciones de alta velocidad, y sometidas a requerimientos de EMI/EMC y tasa de errores de bit, es importante conocer el espectro de esas señales, y los fenómenos de propagación que las afectan.



Actividad 9.1 (Entrega obligatoria)

Busque información y elabore un informe sobre:

- 1. Los diferentes tipos de material de soporte que usan los proveedores locales de PCB: características dieléctricas, tipo de mallado, espesor.
- 2. El espesor y características eléctricas de los conductores (Cu), recubrimientos (Cu, Sn/Pb) y terminaciones superficiales (Ni, Au).



Utilice el recurso Actividad 9.1 para enviar



Actividad 9.2 (Entrega obligatoria)

Simular el efecto de una señal cuadrada de 50MHz (tr=tf=100ps) aplicada por un generador con RG=50 ohms sobre una línea de Z=75 ohms, Vprop= (2/3)c y L=0,6m, terminada con una carga resistiva RL=100 ohms. Graficar las formas de onda sobre RL y sobre RG.



Utilice el recurso Actividad 9.2 para enviar

Consideraciones finales

En este módulo se aprende que cuando los "unos" y los "ceros" dejan de ser abstracciones, y cuando aparecen las interacciones electromagnéticas, surge una nueva manera de "ver" a las señales digitales, y se comprende el porqué de ciertos requisitos de diseño. En general tener en cuenta estos requerimientos no implica complejidad ni costos significativos, pero produce importantes beneficios.

Bibliografía sugerida:

- http://www.ti.com/lit/an/scaa082/scaa082.pdf
- http://www.altera.com/literature/an/an224.pdf
- http://www.analog.com/static/imported-files/tutorials/MT-094.pdf
- http://en.wikipedia.org/wiki/FR-4
- http://www.rogerscorp.com/documents/776/acm/High-Frequency-Laminates---Product-Selector-Guide.aspx