机器人

身份认证

使用野狗自定义身份认证

https://docs.wilddog.com/auth/Web/guide/custom.html

- 1.安装 Wilddog Auth SDK。
- 2.创建 Wilddog Auth 实例。
- 3. 当用户使用api成功登录用户系统后,获取Custom Token。
- 4.客户端收到 Custom Token 后,使用认证方法获取uid。

数据结构

```
-robots
   |-robotUid1
                             //认证过后的机器人uid,客户端收到 CustomToken后,使用
认证方法进行获取
                        //机器人名字,字符串
      |-name:<小火宝>
      -status:<online/offline>
                             //当前离在线状态,字符串
                             //机器人类型,字符串
      -type:<desktop/ground>
      |-electricity:<0~1>
                             //当前电量, 浮点型
                             //当前正在与机器人交互的用户,字符串
      |-currentUser:<uid>
                             //机器人监控状态, bool值true可被监控, false不行
      |-monitor:<true/false>
      -control
                             //控制指令,字符串,见下面说明,user1表示用户id,移动
          -user1:<command>
控制指令机器人只监听currentUser发出的,风扇控制监听所有用户的
      |-fanState:<high/low/off> //风扇状态,字符串
      -airBox
                             //一氧化碳含量,整型
          -co2:<0~500>
                             //甲醛浓度,整型
          |-ch2o:<0~500>
          -temperature:<0~60>
                             //温度,整型
          |-humidity:<20~90>
                             //湿度,整型
                             //pm2.5指数,整型
          |-pm25:<10>
          |-gas: <true/false>
                             //天然气是否超标,bool值,true表示正常,false超标
```

控制指令

```
//移动控制指令,移动端长按时间隔700ms发送一次,
move_forward
move_back
move_left
move_right
move_stop

//风扇控制指令
fan_changeState_low
fan_changeState_high
fan_changeState_off
```

数据安全性规则

```
{
    "rules":{
        "robots":
            {
                "$robotUid":
                     {
                         "name":
                             {
                                  ".read": "true"
                                  ".write": "true"
                             }
                         "status":
                             {
                                  ".read": "true"
                                  ".write": "auth.uid==$robotUid"
                         "electricity":
                             {
                                  ".read": "true"
                                 ".write": "auth.uid==$robotUid"
                         "currentUser":
                             {
                                 ".read":"true",
                                 ".write":"auth.uid==$robotUid"
                             }
                         "monitor":
                             {
                                 ".read": "true",
                                 ".write": "auth.uid==$robotUid"
                             }
```

```
"control":
                               {
                                    "$userId":{
                                        ".read": "auth.uid==$robotUid"
                                        ".write":"true"
                                    }
                               }
                          "fanState":
                                    ".read": "true",
                                    ".write": "auth.uid == $robotUid"
                          "airBox":
                               {
                                    ".read": "true",
                                   ".write": "auth.uid == $robotUid"
                               }
                      }
             }
         }
}
```

机器人端在线状态的设置代码参考:

```
// 记录客户端在线状态的节点
var onlineRef = wilddog.sync().ref("/robots");
// 客户端在线,将状态更改为 online (具体逻辑省略)
onlineRef.child(uid).child('status').set("online");
// 注册离线事件:客户端离线时,将状态更改为 offline(具体逻辑省略)
onlineRef.child(uid).child('status').onDisconnect().set("offline");
onlineRef.child(uid).child('status').on("value", function(snap) {
   if (snap.val() === "online") {
       console.log("current user online");
   } else if (snap.val() === "offline") {
       console.log("current user offline");
   // 一旦监听到当前用户是离线状态,但实际上是在线状态,则修正用户的在线状态
  onlineRef.child(uid).child('status').set("online");
   } else {
   console.log("other status");
   }
});
```