

Laboratorio de redes Ingeniería en Computadores

Práctica 2. VLANs y enrutamiento entre VLANs

(Evaluable: laboratorio + informe)

Clemente Barreto Pestana
cbarretp@ull.edu.es
Profesor Asociado

Área de Ingeniería Telemática Departamento de Ingeniería Industrial Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología

Práctica 2 -> Objetivos:

- Comprender concepto de VLAN.
- Diferenciar entre puertos de acceso y troncales y tramas etiquetadas y sin etiquetar.
- Configurar puertos y VLANs.
- Configurar interfaz administrativa y VLAN de gestión.
- Configurar enrutamiento entre VLANs

PARTES (3 horas)

- I Introducción al switch TP-Link
 T2500G-10TS y TP-Link TL-SG3210
- II. Enrutamiento entre VLANs con routers MikroTik
- III. Montaje de laboratorio (12 pasos)

Introducción


Switch


- Dispositivo de nivel 2 (bridge transparente).
- Conmuta tramas usando direcciones MAC.
- Mantiene tabla de conmutación/reenvío (aprendizaje).

MAC Address	Puerto de salida	Edad (minutos)

Funcionamiento

- Aprendizaje: asocia MAC origen a puerto de entrada.
- **Inundación**: si MAC destino no está, reenvío a todos los puertos con dirección de broadcast (menor origen).
- Reenvío: (proceso en sentido inverso al aprendizaje)
- Filtrado: si MAC origen y destino están en el mismo puerto
- Aging: un contador se (re)inicia cada vez que llega una trama con una MAC en la tabla. Si supera umbral se borra !!
 entrada.






Segmentación de redes y uso de switches

- Ethernet es un medio compartido y si hay muchos equipos, hay problemas de rendimiento y escalabilidad por:
 - Acceso al medio (colisiones).
 - Tráfico de broadcast.
- Dominio de colisión: área de una LAN donde los equipos compiten por el acceso al medio.
 - Cada puerto de un switch forma un dominio de colisión separado (en full-duplex no hay colisiones).
- Dominio de broadcast/difusión: área de una LAN donde se propagan las tramas de broadcast (se limita en los routers).
 - En un switch + VLAN se puede separar una LAN en múltiples dominios de broadcast (subredes N3).

Virtual LAN

- Se asignan puertos a distintas VLAN (dominios de broadcast).
- Un equipo en un puerto que pertenece a una VLAN, solamente se puede comunicar con otros equipos en la misma VLAN.
- La comunicación entre equipos en distintas VLAN debe pasar por un router



VLANs - etiquetado de tramas

- Para conectar dos switchs/router con varias VLAN se utiliza un puerto troncal.
- Puerto troncal: transmite tramas de varias VLANs.
 - Las tramas van etiquetadas:
 - IEEE 802.1Q
 - Las tramas de la VLAN nativa van sin etiquetar

MAC de destino	MAC de origen	Ethertype/ Tamaño Carga útil	CRC32			
7 0 1 2 3 4 5	0 1 2 3 4 5 6	0 1 0 n	0 1 2 3			
MAC de destino	MAC de origen	802.1Q Etherty TPID PCP/DEI/MD Tama	Lama um	CRC32		
7 0 1 2 3 4 5	0 1 2 3 4 5 6	0 1 2 3 0	1 0 n	0 1 2 3		

 Puerto acceso: en donde se conectan los equipos, se asocia a una VLAN y usa tramas sin etiquetar.



Consola

screen /dev/ttyUSB0 38400 (En TL-SG3210 admin/admin1234)

Modo privilegiado / configuración

S1> enable

S1# configure

Valores de fábrica (NO tiene autoguardado automático)

S1# reset

S1# show running-config

S1# copy running-config startup-config

Hostname

S1# hostname S2

Para borrar podemos hacerlo con backspace (suprimir)



Interfaces

S1#show interface status

Configurar interfaz/puertos (una o rango)

S1(config)# interface gigabitEthernet 1/0/1 S1(config)# interface range gigabitEthernet 1/0/1-5

Crear/Borrar VLAN

S1#show vlan (mostrar)

S1(config)#vlan 99 (crear)

S1(config-vlan)#name management

S1(config)#no vlan 99 (borrar)

Modos de configuración VLAN en puertos:

- Acceso: conectar PC, sin etiquetar, una VLAN
- Troncal: conectar switches/router, etiquetadas, varias
 VLAN
- General: admite cualquiera de las dos cosas

Compatibilidad:

- T2500G-10TS V1: puertos acceso y troncales, y general limitado.
- T2500G-10TS V2: Sólo puertos general.
- TL-SG3210: Sólo puertos general..

Añadir puertos a VLAN Acceso

S1(config)# interface Gi1/0/7 (seleccionar interfaz/puerto)

S1(config-if)# switchport mode access (modo)

S1(config-if)# switchport access vlan 10 (vlans)

S1(config-if)# no shutdown

S1(config-if)# end

Troncal

S1(config-if)# switchport mode trunk

S1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,99

Añadir puertos a VLAN General

- Admite tramas no etiquetadas de una VLAN (PVID)
- Admite tramas etiquetadas o no de la lista de VLAN admitidas.

S1(config-if)# switchport mode general (si admite otros modos)

<u>Indicar lista de VLAN para tramas etiquetadas)</u>

S1(config)# interface Gi1/0/1-3

S1(config-if)# switchport general allowed vlan 10,20 tagged

S1(config-if)# end

<u>Indicar VLAN nativa no etiquetada</u>

S1(config-if)# switchport **pvid** 99

S1(config-if)# switchport general allowed vlan 99 untagged



VLAN de Gestión

S2(config)#**ip management-vlan** 99 (sólo en T2500G-10TS) S1(config)#**interface vlan 99** S1(config-if)#ip address 10.10.10.3 255.255.255.0

En T2500G-10TS V1 debe existir **un puerto con el PVID de la VLAN de gestión**. Hacemos la VLAN de gestión la VLAN nativa de los **puertos troncales**.

II. Enrutamiento entre VLANs con routers MikroTik

- Entre VLANs hay que pasar por un router
- En un puerto del router llegan varias VLANs/subredes, hay que definir interfaces virtuales (varias direcciones IP).

Crear interfaces virtuales

R1> interface vlan add interface=ether1 name=ether1.10 vlan-id=10

R1> interface vlan add interface=ether1 name=ether1.20 vlan-id=20

R1> interface vlan add interface=ether1 name=ether1.99 vlan-id=99

Asignar direcciones

R1> ip address add address=192.168.0.1/24 interface=ether1.10

R1> ip address add address=192.168.1.1/24 interface=ether1.20

R1> ip address add address=10.10.10.1/24 interface=ether1.99



III. Montaje de la prática

