人脸sdk 1.1(原子化)集成文档

- 0、loT SDK集成
- 1、总体流程
- 2、刷脸界面定制
 - 2.1 实例化CameraSurfaceView
 - 2.2 初始化
 - 2.3 释放
- 3、获取版本号
- 4、人脸库
 - 4.1 人脸库加载
 - 4.2 人脸库释放
- 5、检测识别
 - 5.1 检测识别
 - 5.2 实例化ZFramePresenter
 - 5.2.1 ZFrameConfig
 - 5.2.2 ToygerFaceAlgorithmConfig
 - 5.2.3 ToygerTaskFlowConfig
 - 5.2.4 ToygerFaceSearchConfig
 - 5.2.5 DeviceSetting
 - 5.3 获取结果
 - 5.3.1 状态state说明
 - 5.3.2 错误类型errorCode说明
 - 5.3.3 人脸比对结果说明
 - 5.3.4 onComplete result说明
 - 5.4 重试与暂停
- 6、Demo示例
- 7、集成常见问题
 - 7.1 调用ZFrameFacad.init后回调长时间未返回或者返回false
 - 7.2 调用ZFrameFacad.init时logcat中报class not found异常
 - 7.2 调用doVerify接口启动人脸sdk后,无预览画面

- 7.3 人脸特征库加载失败
- 7.4 双目摄像头情况下, 打开摄像头不对
- 7.5 一 直检测不到脸
- 7.6 一直未识别成功


0、IoT SDK集成

人脸sdk依赖loT SDK,为了保证人脸sdk正常初始化,请先集成loT SDK。集成时,请参考: 《支付宝 loTSDK(厂商)集成指南》,该指南说明支付宝loTSDK的设计和运行原理,并指导厂商进行loTSDK集成到设备系统运行,链接: https://doc.open.alipay.com/docs/doc.htm?docType=1&articleId=108940。获取loT SDK和集成文档,请联系@劳宁。

注意:集成IoT SDK时,还会涉及到《支付宝IoTSDK(ISV)开发手册》(链接:

https://doc.open.alipay.com/docs/doc.htm?docType=1&articleId=108944),此手册为支付宝 IoT业务相关应用开发者(ISV)开发使用。**如果IoT SDK仅用于人脸场景,不需要关注此手册**,因为人脸 sdk内部会按照此手册进行开发集成。

1、总体流程



- 1. 团餐机具端开机初始化时,在Application中调用ZFrameFacad.install(this)初始化人脸SDK设备环境
- 2. 启动刷脸UI前,异步调用接口ZFrameFacad.getSDKInfo获取人脸sdk的模型版本信息和支持的人脸库上限,根据模型版本信息加载人脸特征文件,从团餐服务端同步成功后,调用接口ZFrameFacad.storeFaceFeature加载人脸库到人脸sdk
- 3. 同时调用ZFrameFacad.init初始化人脸SDK, 待init回调succss后继续下面步骤。

- 4. 调用ZFrameFacad.doVerify准备启动人脸检测识别
- 5. 人脸库加载完成后,开始学生检测识别时:
- 1) 调用检测组件的ZFrameFacad.doVerify接口启动人脸检测识别,
- 2) 在ZFrameFacadCallback的onInit接口中启动刷脸UI
- 3) 检测过程中,检测状态回调ZFramePresenterCallback的onStateUpdated,业务方可以通过此回调更新UI,state参考接口说明
- 4)检测过程中,如果业务方设定timeout逻辑,一旦超时,可调用ZFramePresenter.retry继续检测和识别流程
- 5) 活体攻击、检测失败回调onErrorEvent。业务方可调用ZFramePresenter.retry继续检测和识别流程
- 6)检测成功回调onComplete,识别成功后返回满足要求的人脸list信息
- 5. 识别完成后调用ZFramePresenter.retry,继续进行其他学生的检测和识别
- 6. 在团餐机具端退出时调用接口ZFrameFacad.releaseFaceFeature释放人脸库、调用ZFramePresenter.release()、ZFrameFacad.release()释放人脸sdk相关资源

2、刷脸界面定制

本方案中,摄像头控制,包括相机的打开、关闭以及帧数据回传都在CameraSuraceView中完成,业务方只需要在刷脸UI的layout中添加此控件。具体布局和实例化代码可以参考FaceActivity。引用如下:

2.1 实例化CameraSurfaceView

CameraSurfaceView是框架提供的surfaceview,用于帮助开发者渲染摄像头界面,提供最佳的显示效果。在刷脸UI的布局中引用,示例如下:

```
<com.alipay.zoloz.hardware.camera.widget.CameraSurfaceView
android:id="@+id/surface_view"
android:layout_width="480px"
android:layout_height="480px"
android:layout_centerHorizontal="true"
android:layout_marginTop="30dp"/>
```

2.2 初始化

```
/**

* 建议在application中调用

* ZFrameFacad

*/
public static void install(Context context)

/**
```

入参说明:

字段	类型	具体说明
context	Context	环境变量
isvld	String	分配的应用开发者(合作伙伴) PID
initCallback	ZFrameInitCallba ck	人脸sdk初始化结果回调接口,内部会进行设备授权检查。 确保收到callback成功的回调后再继续后续流程

初始化结果回调:

```
public interface ZFrameInitCallback {
    /**
    * 初始化结果回调
    * @param success 初始化成功
    */
    void onResult(boolean success);
}
```

2.3 释放

当流程结束后需要正确的释放资源,防止内存泄漏等问题。

```
/**

* 释放UI和算法资源

* ZFramePresenter

*/
public void release();
/**

* 释放sdk资源
```

```
* ZFrameFacad

*/
public static void release();
```

3、获取版本号

```
/**

* 获取人脸sdk版本信息

*/
public static FaceSDKInfo getSDKInfo() {
}
```

返回值说明:

人脸sdk版本信息

```
public class FaceSDKVersion {
   public String codeVersion;
   public String modelVersion;
   public int maxFaceCount;
}
```

字段	类型	具体说明
codeVersion	String	sdk工程版本号
modelVersion	String	sdk模型版本号。特征提取和加载 时用
maxFaceCount	int	sdk支持的人脸库上限,超过上限 加载失败

4、人脸库

4.1 人脸库加载

/**

- * 调用此接口将特征库加载到人脸sdk,批量加载提高效率
- * 需要在worker线程中调用, 防止ANR

```
*/
public static FeatureStoreResult storeFaceFeature(List<FaceFeature>
faceFeatures) {
}
```

入参说明:

代表人脸特征和所有信息,

```
public class FaceFeature {
    public String faceID;
    public String version;
    public String feature;
    public int type;
    public int riskType;
}
```

字段	类型	是否必填	具体说明
faceID	String	是	用户特征的唯一标示
version	String	是	特征对应的模型版本号
feature	String	是	用户特征
type	int	否	特征类型,默认值: FEATURE_TYPE_RGB
riskType	int	否	risk类型,默认值: <i>RISK_TYPE_NORISK</i> 属于相似脸(高危人群)时,设置为 <i>RISK_TYPE_RISK_ONE</i>

返回值说明:

```
public class FeatureStoreResult {
    public int retValue;
    public List<String> failedFaceID;
}
```

字段	类型	是否必填	具体说明
retValue	int	否	人脸库加载返回值(FeatureStoreResult):

			STORE_SUCCESS/STORE_FAILED_VERSION_ERRO
			R
			/STORE_FAILED_OVERSIZE
failedFa	List <stri< td=""><td>否</td><td>返回版本号不匹配而无法加载的face信息,</td></stri<>	否	返回版本号不匹配而无法加载的face信息,
ceID	ng>		人脸库加载成功时此参数为空

4.2 人脸库释放

```
/**
* 调用此接口释放人脸sdk加载的人脸库
*/
public static boolean releaseFaceFeature() {
}
```

返回值说明:

true: 释放成功 false: 释放失败

5、检测识别

检测识别阶段,集成时重点关注参数配置ZFrameConfig(5.2.1),此参数涉及到算法参数性能、工作流程等,请仔细阅读,根据实际应用场景来设置。

5.1 检测识别

```
/**

* 人脸检测识别

* 检测、识别过程中的状态和结果通过ZFramePresenterCallback回调业务方

*

*/
public static void doVerify(ZFrameFacadCallback callback)
```

入参说明:

```
/**

* 刷脸识别入口和出口的回调

*/
public interface ZFrameFacadCallback {
    /**
```

```
* 初始化完成,获取初始化参数的singleTag

* @param singleTag singleTag

*/

void onInit(String singleTag);

/**

* 识别成功后待比对的人脸数据

* 本地比对暂时不需要

* @param result result

*/

void onResult(String result);

}
```

doVerify示例:

```
ZframeFacad.doVerify(new ZFrameFacadCallback() {
    @Override
    public void onInit(String singleTag) {
        BioLog.i("singleTag是随机唯一标识,用于传入ZFramePrasenter");
        //启动刷脸UI
        Intent intent = new Intent(MainActivity.this, FaceActivity.class);
        intent.putExtra("appTag", singleTag);
        startActivity(intent);
    }
    @Override
    public void onResult(String result) {
        BioLog.i("result是识别的结果,当成功后会通过该回调拿到结果,去请求服务端比对接口服务");
    }
});
```

注意: 如果刷脸UI不是独立的activity,启动刷脸UI时直接把创建并显示即可。

5.2 实例化ZFramePresenter

在刷脸UI逻辑中实例化:

- 1. appTag有doVerify的callback通过onInit函数回传给业务方。
- 2. mZFramePresenterCallback定义参考5.3

5.2.1 ZFrameConfig

```
/**

* 启动人脸时config信息

*/
public class ZFrameConfig {

    /**

* 人脸sdk算法配置

    */
public ToygerFaceAlgorithmConfig faceAlgorithmConfig;

    /**

* 人脸sdk流程配置

    */
public ToygerTaskFlowConfig taskFlowConfig;

    /**

* 人脸比对配置

    */
public ToygerFaceSearchConfig faceSearchConfig;

    /**

* Camera设置

    */
public DeviceSetting deviceSetting;

}
```

注意: 所有参数均有默认值, 建议有特殊需求时再设置新的参数。

5.2.2 ToygerFaceAlgorithmConfig

用于调整人脸检测和识别环节的相关参数,主要参数如下:

参数	含义	默认值	取值范围
capacity	启用的算法能力	DETECTION LIVENESS	参考Capacity类,下面参数组合使用: 检测: DETECTION 活体: LIVENESS 抽特征: FEATURE 比对: VERIFY 本地比对场景设置为: DETECTION LIVENESS FEATURE VERIFY
roiRect	人脸识别区域	{0,0,0,0}	默认全图检测人脸

stack_time	人脸保持不动的时间,用于算法采集 该时间内质量最好 的人脸图片。单位 s	0.0f	0~2.0f 本地比对场景设置为0.0f
min_iod	帧图像中,人脸宽 度与图像宽度的最 小占比。可用于调 整检测距离	0.18f	0~1.0f
max_iod	帧图像中,人脸宽 度与图像宽度的最 大占比。可用于调 整检测距离	0.45f	0~1.0f
pose_integrity	人脸完整性	0.9f	0.9f~1.0f
quality_min_qu ality	检测质量分	20	20.0f~100.0f
liveness_combi	活体配置,类型: List <string></string>	"DragonflyLiv eness"	为空时,不启用活体

5.2.3 ToygerTaskFlowConfig

人脸算法执行模式的设置,参数如下:

参数	含义	默认值	取值范围
livenessPowerMo de	活体阶段Power Mode设置	POWER_MOD E_LOW	POWER_MODE_LOW: 串行 POWER_MODE_MIDDLE: 并行
featurePowerMo de	识别阶段Power Mode设置	POWER_MOD E_LOW	POWER_MODE_LOW: 串行 POWER_MODE_MIDDLE: 并行
toygerPowerMo de	检测与后续环节 Power Mode 设置	POWER_MOD E_LOW	POWER_MODE_LOW: 串行 POWER_MODE_MIDDLE: 并行 监控场景: 建议设置为并行 交易场景: 建议设置为串行
careFaceIdChan ged	是否换人敏感	true	true: 换人时如果上一个还未完成识别,停止 监控场景: 建议设置为false 交易场景: 建议设置为true

careRecognizedI dChanged	是否track id敏 感	false	true:识别成功后,相同track id的 图像帧不执行活体和识别 监控场景:建议设置为true 交易场景:建议设置为false
needAutoRecog nize	是否连续自动识别	false	true:连续检测识别图像帧,false:图像帧识别成功后,停止识别 别 监控场景:建议设置为true 交易场景:建议设置为false
detectQueueSiz e	支持的检测结果 队列长度	1	目前仅支持长度为1的队列

5.2.4 ToygerFaceSearchConfig

人脸比对条件设置,参数如下:

参数	含义	默认值	取值范围
securityLevel	比对安全等级阈值	8	1~20
topN	返回topN个满足阈 值的用户	1	-1:返回所有满足安全等级的人脸信息

5.2.5 DeviceSetting

相机设备参数设置,仅用于Android 2D摄像头。参数如下:

参数	含义	默认值	取值范围
cameraAuto	是否自动识别要启动 的camera ID	true	
cameralD	人脸检测时启动 camera的ID	1	设备有效的camera ID。 cameraAuto为true时,此参数无效
displayAuto	是否自动设置预览图 像的角度	true	
displayAngle	预览图像角度	90	取值: 0, 90, 180, 270 displayAuto为true时,此参数无效

algorithmAut o	是否自动设置图像帧 数据的角度	true	
algorithmAngl e	图像帧数据角度	270	取值: 0, 90, 180, 270 algorithmAuto为true时,此参数无 效
widthAuto	是否自动设置相机输 出图像分辨率的宽度	true	
width	相机输出图像分辨率 宽度	640	widthAuto为true时,此参数无效
zoom	相机焦距设置,可用 于调整检测距离	0	取值: 0~maxZoom 相机不支持变焦时,此参数无效

5.3 获取结果

```
public interface ZFramePresenterCallback {
   /**
   * 摄像头分辨率比例,用于调整摄像头图像大小
    * @param width width
    * @param height height
   void onSurfaceviewInit(int width, int height);
    * 算法识别提示code,用于显示每帧图像的提示文案
    * @param state state
    * Oparam attr 人脸检测属性信息
   void onStateUpdate(int state, ToygerFaceAttr attr);
   /**
    * 人脸检测时用于活体、识别的人脸图
    * @param bitmap 高清图
    * @param toygerFaceAttr 人脸检测属性信息
   void onHighQualityFrame(Bitmap bitmap, ToygerFaceAttr toygerFaceAttr);
    * 返回的深度人脸图
    * @param bitmap 高清图
   void onHighQualityDepthFrame(Bitmap bitmap);
```

```
* 人脸检测或者识别成功

*/
void onComplete(int result, FeatureVerifyResult verifyResult);
/**

* 错误类型,用于UI层弹框、中断逻辑

* @param errorCode errorCode

*/
void onErrorEvent(int errorCode);
}
```

5.3.1 状态state说明

```
Class:com.alipay.zoloz.toyger.algorithm.TGFaceState:
    TG_MESSAGE_NO_FACE: 没有检测到脸
    TG_MESSAGE_DISTANCE_TOO_FAR: 靠近一点
    TG_MESSAGE_DISTANCE_TOO_CLOSE: 离远一点
    TG_MESSAGE_FACE_NOT_IN_CENTER: 把脸移入圈内
    TG_MESSAGE_BAD_PITCH: 请正对手机
    TG_MESSAGE_BAD_YAW: 请正对手机
    TG_MESSAGE_BAD_YAW: 请正对手机
    TG_MESSAGE_IS_MOVING: 再清晰一点
    TG_MESSAGE_BAD_BRIGHTNESS: 脸部亮一点
    TG_MESSAGE_BAD_QUALITY: 请露出正脸
    TG_MESSAGE_BAD_EYE_OPENNESS: 请注视屏幕
    TG_MESSAGE_BLINK_OPENNESS: 眨眨眼
    TG_MESSAGE_STACK_TIME: 请保持不动
    TG_MESSAGE_DEPTH_DAMAGE: 请露出正脸
```

5.3.2 错误类型errorCode说明

```
Class: com.alipay.zoloz.zface.manager.AlertManager:
    ALERT_TYPE_SERVER_RETRY: 服务端错误
    ALERT_TYPE_NET_ERROR: 网络错误
    ALERT_TYPE_SYSTEM_ERROR: 系统错误
    ALERT_TYPE_CAMERA_NO_DEVICE: 无相机设备
    ALERT_TYPE_CAMERA_OPEN_FAIL: 相机打开识别
    ALERT_TYPE_CAMERA_STREAM_ERROR: 获取相机数据失败
    ALERT_TYPE_USER_BACK: 用户退出
    ALERT_TYPE_RECO_TIME_OUT: 超时
    ALERT_TYPE_RECO_OVER_TIME: 重试次数过多
    ALERT_TYPE_LIVENESS_ERROR: 活体失败
```

5.3.3 人脸比对结果说明

FeatureVerifyResult说明:

参数	含义	取值范围
retValue	比对失败详细原 因	VERIFY_SUCCESS: 比对成功找到人 VERIFY_SUCCESS_NOTFOUND: 比对成功未找到人 VERIFY_FAILED: 比对失败(异常) VERIFY_SUCCESS_RISK: 比对成功, top1属于相似脸(高危人士)
listVerifyIn fo	返回topN个满足 阈值的用户	根据retValue返回值: VERIFY_SUCCESS: 返回满足条件的人脸比对list VERIFY_SUCCESS_UNFOUND: 返回top1的人脸比对list VERIFY_SUCCESS_RISK: 返回满足条件的人脸比对list VERIFY_FAILED: list为空

FeatureVerifyInfo说明:

参数	含义	取值范围
faceID	人脸特征唯一标示	
securityLevel	比对等级	1~20
compScore	比对分数	0~100,此参数后续会Deprecated,不建议用于 业务决策

5.3.4 onComplete result说明

```
/**

* 0 - 成功

*/
int EVENT_CODE_SUCCESS = 0;
/**
```

```
* -3 - 活体检测不通过
*/
int EVENT_CODE_LIVENESS_FAILED = -3;
/**

* -15 - 抽feature失败

*/
int EVENT_CODE_EXTRACT_FEATURE_FAILED = -15;
/**

* -17 - 比对失败

*/
int EVENT_CODE_VERIFY_FAILED = -17;
```

5.4 重试与暂停

```
/**

* 重新进行人脸检测

*

* 一旦检测、活体或者比对流程完成,即人脸sdk回调onComplete后,内部处于完成状态。如果需要重新发起检测,

* 必须调用retry,以设置正确的人脸sdk状态

* @param clearState true: 重置sdk内部状态后继续检测 false: 基于上一次状态继续检测

*/
public void retry(boolean clearState)
/**

* 停止检测,并忽略相机输出的人脸帧数据

*/
public void stop()
```

6、Demo示例

7、集成常见问题

7.1 调用ZFrameFacad.init后回调长时间未返回或者返回false

措施: 请检测机具是否按照本集成文档《0、IoT SDK集成》部分正确集成IoT SDK

7.2 调用ZFrameFacad.init时logcat中报class not found异常

措施:人脸sdk依赖的部分模块在业务方环境找不到,这些模块对于本地本地是非必须的,抛出的异常也不会影响正常流程。所以如果出现如下exception提示,请忽略:

com.alipay.android.phone.mobilesdk.apm.ApmReflectedEntry
com.alipay.mobile.tianyanadapter.monitor.MonitorReflectedEntry

7.2 调用doVerify接口启动人脸sdk后,无预览画面

措施:

- 1. 检查应用的camera permission是否开启
- 2. 人脸sdk分2d和3d摄像头版本,确认sdk版本和摄像头类型一致
- 3. 请确保布局中定义的CameraSurfaceView布局visible之前已经实例化ZFramePresenter(参考5.2)。

对于CameraSurfaceView所在layout先于ZFramePresenter实例化的场景,建议设置成gone。

7.3 人脸特征库加载失败

措施:

- 1. 请检查本地特征库版本号与人脸sdk接口getSDKInfo的modelVersion是否一致
- 2. 请检查加载失败的返回值, 明确失败的具体原因(参考4.1节的参数"retValue"说明)

7.4 双目摄像头情况下, 打开摄像头不对

措施:请检查设置的camera ID是够正确,请参考5.2.5节参数"cameraAuto"与"cameraID"说明进行设置。

7.5 一直检测不到脸

措施:

- 1. 旋转机具朝向,看是否能在某一方位上检测出人脸
- 2. 如果某一方位检测人脸,说明设置的android算法角度有问题,参考5.2.5节参数"algorithmAuto"与"algorithmAngle"说明进行设置

7.6 一直未识别成功

措施:

- 1. 请确保人脸库中存在当前扫脸人的特征
- 2. 请检查capacity设置是否正确,参考第5.2.2节参数"capacity"说明进行设置。